





#### Diferentes tipos de forças aplicadas a um material:

força de tração




força de compressão



Deformação:

$$\varepsilon = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}$$

força tangencial (ou corte)



$$\gamma = \frac{a}{h} = tg \, \theta$$

γ - deformação por corte

a – deslocamento tangencial

h – distância sobre a qual a força de corte atua






O ensaio de tração (ISO 527) permite avaliar a resistência mecânica de materiais e

determinar diversas propriedades mecânicas.

O ensaio consiste em tracionar um provete de material até à fratura, num intervalo de tempo relativamente curto e a velocidade constante.










A **força** (carga) aplicada ao provete bem como o **alongamento** sofrido por este são ambos registados num papel (ou computador).



Diferentes geometrias de provetes

provete usado num ensaio de tração

(ISO 527 - parte II)







Os valores da força podem ser convertidos em valores de tensão, σ:

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$
 (unidades: pressão (Pa))

*F* – força aplicada

 $A_0$  – área da secção inicial (antes da aplicação de qualquer força)

■ A deformação (ou extensão), ɛ, é definida:


$$\varepsilon = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0} = \frac{\Delta \ell}{\ell_0} \quad \text{(unidades: adimensional ou \%)}$$

 $\ell_0\,$  - comprimento inicial, antes de qualquer carga ser aplicada

 $\ell$  - comprimento final

 $\Delta\ell$  - alongamento (ou variação no comprimento)











#### Propriedades mecânicas obtidas a partir da curva tensão-deformação:



- módulo de elasticidade ou módulo de Young;
- 2. tensão de cedência;
- tensão máxima ou resistência à tração;
- 4. ductilidade;
- 5. resiliência;
- 6. tenacidade.







#### 1. Módulo de elasticidade, E

Na primeira parte do ensaio de tração, o material deforma-se elasticamente, isto é, se a carga aplicada for removida, o material volta ao seu comprimento inicial.

#### Na região elástica:

$$\sigma = E \ arepsilon$$
 LEI DE HOOKE

E - módulo de elasticidade <u>ou</u> módulo de Young, corresponde à **rigidez do material**, ou seja, à resistência do material à deformação elástica.






#### Módulo de elasticidade:

- Metais
  (entre 45 GPa (magnésio) e 407 GPa (tungstênio))
- Cerâmicos (entre 70 e 500 GPa)
- Polímeros (entre 0,007 e 4 GPa)
- ✓ As diferenças nos valores para os módulos de elasticidade de metais, cerâmicos e polímeros são uma consequência direta dos diferentes tipos de ligações atómicas existentes nesses três tipos de materiais.
- ✓O módulo de elasticidade tende a diminuir com o aumento da temperatura.







#### 2. Tensão de cedência, $\sigma_c$


Tensão a partir da qual a deformação plástica passa a ser significativa; determina-se traçando uma linha paralela à região elástica correspondente a uma prédeformação de, geralmente, 0,2% (ou 0,002).

Tensão limite de proporcionalidade ou limite de escoamento é o ponto de escoamento onde ocorre o afastamento inicial da linearidade (**ponto P**).





### 3. Tensão máxima ou resistência à tração, $\sigma_R$



Tensão no ponto máximo (**ponto M**) da curva tensão-deformação; corresponde à tensão máxima que pode ser suportada por um material que se encontra sob tração.


O ponto F corresponde ao momento da fratura.





4. Ductilidade (medida do grau de deformação plástica que foi suportado até ao momento da fratura)

$$alongamento\ percentual\ at\'e\ \grave{a}\ fratura(\%) = \frac{comprimento\ final\ -\ comprimento\ inicial}{comprimento\ inicial} \times 100$$





Indicadores de qualidade





Curvas tensão-deformação: material frágil vs material dúctil, ensaiados até à fratura.





Um material que experimenta uma **pequena** ou **nenhuma deformação plástica**, até ao momento da fratura, é denominado de **frágil**.






**5. Resiliência** (capacidade de um material absorver energia durante a deformação elástica e depois, com a remoção da carga, devolver essa energia).

**módulo de resiliência**,  $U_r$ , representa a energia de deformação por unidade de volume exigida para tensionar um material desde um estado com ausência de carga até à sua tensão limite de proporcionalidade.


$$U_{r} \cong \frac{1}{2} \varepsilon_{y} \sigma_{y} \cong \frac{\sigma_{y}^{2}}{2 E}$$
 (J/m³, Pa)








**6. Tenacidade** (representa uma medida da habilidade de um material para absorver energia até à sua fratura; é representada pela área sob a curva tensão-deformação até ao ponto da fratura; unidades: J/m³).
















# Exemplos de curvas tensão-deformação











A tabela mostra dados retirados da curva tensão vs deformação para 5 metais submetidos a um ensaio de tração.


Material	Yield Strength (MPa)	Tensile Strength (MPa)	Strain at Fracture	Fracture Strength (MPa)	Elastic Modulus (GPa)
Α	310	340	0.23	265	210
В	100	120	0.40	105	150
C	415	550	0.15	500	310
D	700	850	0.14	720	210
E	Fractures before yielding			650	350

- a) Qual o material que experimenta uma maior percentagem de redução de área? Porquê? B
- b) Qual o material com maior resistência mecânica? Porquê? D
- c) Qual o material que apresenta maior rigidez? Porquê? E





# Porque falham os metais?







- > Deformação plástica;
- > Desgaste (perda de material por ação mecânica);
- > Fratura;
- > Corrosão (ataque químico).






Fratura é a separação de um sólido, sob tensão, em duas ou mais partes.

Fratura dúctil ocorre após uma grande deformação plástica (elevada energia absorvida) e é caracterizada pela propagação lenta de fissuras.

Fratura frágil ocorre geralmente em planos cristalográficos (planos de clivagem) e a propagação das fissuras é rápida; baixa energia absorvida.




- (a) fratura altamente dúctil
- (b) fratura moderadamente dúctil
- (c) fratura frágil






# Fratura dúctil: mecanismo de propagação



- (a) (b) forma-se uma estricção no provete e surgem cavidades no interior da zona estriccionada;
- (c) as cavidades coalescem formando uma fissura a qual se propaga em direção à superfície do provete, segundo a direção perpendicular à tensão aplicada;
- (d) (e) quando se aproxima da superfície, a fissura passa a propagar-se segundo uma direção de 45º com o eixo de tração, resultando uma fratura do tipo taça-e-cone.



# Fratura frágil: mecanismo de propagação







Fratura dúctil do tipo taça-econe num provete de alumínio





Fratura frágil num provete de aço





#### Corrosão em fendas

(interior de fendas nas quais o fluido se encontra estagnado)


Corrosão com erosão (movimento do fluido relativamente à superfície do metal)

# (reação de oxidação-

redução em toda a superfície do metal)

Corrosão uniforme

Corrosão intergranular (corrosão através das fronteiras de grão)



Formas de corrosão Pitting (picada)

(propagação de pequenos furos ou picadas



Corrosão galvânica

(metais semelhantes; o mais anódico sofre corrosão)

Cavitação (formação e rebentamento de bolhas de ar)