Equipamentos de Imagiologia Médica

2021/2022

Teresa Sousa

Aula 5



Imagiologia de emissão

Princípios físicos da medicina nuclear

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)

PET (Positron Emission Tomography)

Medicina Nuclear

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que envolve o uso de pequenas quantidades de material radioativo (marcadores moleculares - **radiofármacos**) para diagnóstico e terapêutica.

Radiofármaco

- Substância química que possui um elemento radioativo associado (radioisótopo ou radionuclídeo).
- Constituído também por um vetor fisiológico molécula orgânica que é reconhecida pelo organismo como similar a alguma substância processada por um órgão ou tecido (ex: glicose).
- Introduzido no corpo do paciente por ingestão, inalação ou injeção.

Radioisótopo ou radionuclídeo

- Átomo que tem excesso de energia nuclear, tornando-o instável.
- O excesso de energia é libertado por decaimento radioativo.

Medicina Nuclear

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que envolve o uso de pequenas quantidades de material radioativo (traçadores moleculares - **radiofármacos**) para diagnóstico e terapêutica.

Procedimentos








Imagem Análise Terapêutica

Medicina Nuclear: imagem

- Ao contrário das técnicas baseadas em radiação X não produz imagens anatómicas, mas sim funcionais.
- O interesse destas técnicas advém do facto da maioria das condições patológicas serem desencadeadas por alterações químicas ao nível dos tecidos biológicos.
- Com o tempo tais alterações químicas levam a deficiências na função dos órgãos e, eventualmente, a alterações na sua morfologia.
- A molécula marcada vai participar nos processos biológicos para os quais tem afinidade e vai acumular radioatividade nos locais onde esses processos são mais ativos. A imagem traduz a sua distribuição no organismo.




Medicina Nuclear: análise

- São utilizadas amostras biológicas ao invés da câmara de deteção usada nas técnicas de imagem.
- Avalia-se a quantidade de radiação na amostra.
- Utlizado, por exemplo, para estimar o volume de sangue ou plasma.
- A estimativa é feita baseada em marcadores de glóbulos vermelho albumina sérica humana.




Medicina Nuclear: terapêutica


- Usa-se radiação direcionada a uma área específica onde será absorvida.
- A radiação é usada para destruir células cancerígenas e, assim, reduzir o tamanho de um tumor ou impedir a sua propagação.
- Ao serem utilizados marcadores específicos a radiação atinge apenas as células com uma determinada função de interesse, e os danos nos outros tecidos são minimizados.



Da imagiologia de transmissão à imagiologia de emissão








Imagiologia com radioisótopos vs. Imagiologia com raios X

Transmissão vs. Emissão



Imagiologia com raios X

- > Imagiologia de transmissão
- > Fonte externa
- A localização da fonte é conhecida
- Mede-se a atenuação da radiação no corpo
- > Envolve radiação X

Imagiologia com radioisótopos


- Imagiologia de emissão (tipo de imagiologia molecular)
- > Fonte interna
- A localização da fonte é desconhecida
- Mede-se a distribuição das fontes no corpo
- > Envolve radiação γ origem nuclear

Imagiologia com radioisótopos vs. Imagiologia com raios X

Transmissão vs. Emissão

	Raios X (Radiologia, TAC)	Radioisótopos (cintigafia, SPECT, PET)
Fonte	Externa	Interna
Energias	80 keV a 140 keV	80 keV a 511 keV
Origem da radiação	Bremsstrahlung	Decaimento dos núcleos
Papel da atenuação (i.e. interacção com o corpo)	É o que produz o sinal	Estraga a imagem
O que mostra a magem	Atenuação da radiação nos tecidos, i.e. ρ, Z	Distribuição dos isótopos radioactivos no corpo
Poder diagnóstico	Anomalias morfológicas	Anomalias em funcionamento
Resolução espacial	~0.3 mm	~3-5 mm (até ~1 mm em alguns sistemas avançadas de pequenas dimensões)

Revisão de conceitos





X Elemento


A Número mássico (A = p + n)

Z Número atómico (Z = p)


Isótopos

- Variantes do mesmo elemento químico com diferentes
 quantidades de neutrões, pelo que diferem no número mássico
- Podem ser naturais (presentes normalmente na natureza) ou artificiais (produzidos)
- > Exemplos presentes na natureza: ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ e ${}^{14}_{6}C$

Revisão de conceitos




Núcleo estável



Um núcleo é estável quando a força nuclear forte é suficiente para manter os nuclídeos juntos.


Nota: existem quarto forças fundamentais - a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca.


Núcleo instável




Radioatividade

Emissão de partículas/energia por parte de um núcleo instável ao sofrer um processo de decaimento, a fim de se tornar mais estável.








Radioatividade

Emissão de partículas/energia por parte de um núcleo instável ao sofrer um processo de decaimento, a fim de se tornar mais estável.




A estabilidade nuclear depende da relação entre o número de protões e neutrões (Z:N).

A radioatividade pode ocorrer quando o raio de um núcleo apresenta uma grande dimensão quando comparado com o raio da força forte.

Núcleos estáveis

- Neutrões ≅ Protões (Z pequeno)
- Neutrões > Protões (Z elevado)

 $\alpha, \beta e \gamma$



Emissão alfa


Emissão beta

Resultado da transformação de um neutrão num protão (emite um eletrão e um antineutrino), ou de um protão num neutrão (emite um positrão e um neutrino).


Emissão gama


- Alteração do nível de energia do núcleo para um estado inferior, resultando na emissão de um fotão - radiação gama.
- O estado de excitação de um núcleo que resulte em emissão gama normalmente ocorre após a emissão de partículas alfa ou beta.

Decaimento alfa (α)




Decaimento beta positivo (β +): excesso de protões






Protão → Neutrão


Decaimento beta negativo (β —): excesso de neutrões





Decaimento beta (β)






α,β ε γ

Туре	Nuc	lear equation	F	Representation	Change in mass/atomic numbers
Alpha decay	ΔX	⁴ ₂ He + ^{A-4} _{Z-2} Y		*	A: decrease by 4 Z: decrease by 2
Beta decay	ΔX	$_{-1}^{0}e + _{Z+1}^{A}Y$		>	A: unchanged Z: increase by 1
Gamma decay	Δ×	⁰ γ + ^Δ Υ	Excited nuclear s	γ > tate	A: unchanged Z: unchanged
Positron emission	ΔX	₊₁ 0 + _{Z-1} AY		>	A: unchanged Z: decrease by 1


Radioatividade

vs. Relação N/Z



Radioatividade

vs. Força de ligação nuclear




Energia de ligação por nucleão para o isótopo mais estável de cada elemento de ocorrência natural.

Outra medida de estabilidade é a energia de ligação – a quantidade de energia necessária para superar a força nuclear forte e separar um núcleo.

A energia de ligação atinge um máximo de 8,79 MeV/nucleão para o 56Fe.

Como resultado, há um aumento na estabilidade quando elementos muito mais leves se fundem para produzir elementos mais pesados até o 56Fe e quando elementos mais pesados se dividem para produzir elementos mais leves até o 56Fe, conforme indicado pelas setas na imagem.

Segurança





Qual o tipo de partícula radioativa mais perigosa para o nosso organismo?


Segurança




Qual o nosso contato diário com a radioatividade?









CONSEQUENCE	DOSE, RELATIVE TO NORMAL			
Normal living in society (annual)	1			
Whole body CT scan	2			
Total annual allowed dose for radiation worker	8			
Dose annual where small increase in cancer risk	16			
Radiation sickness (quick dose)	64			
Radiation poisoning (quick dose)	320			
Frequently fatal (quick dose)	640			
Always fatal (quick dose)	1300			

Qual a diferença entre radiação e radioatividade?

Medição da radioatividade

Unidades

- A unidade de atividade radioativa (A) do Sistema Internacional de Unidades (SI) é o becquerel **Bq**, nomeado em homenagem ao cientista Henri Becquerel.
- > Um **Bq** é definido como uma transformação (ou decaimento) por segundo.
- > Uma unidade também bastante utilizada é o curie Ci.

1 Curie (Ci) =
$$3.7x10^{10}$$
 Bq

Constante de decaimento

> Taxa média de decaimento e atividade radioativa

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

N – Número de átomos radioativos numa amostra

 λ – Constante de decaimento: tem um valor característico para cada radioisótopo. Representa a probabilidade de um núcleo decair numa unidade de tempo. Define-se um valor por cada tipo de decaimento possível.

> Constante de decaimento total:

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$$

Lei do decaimento radioativo

- > Resolvendo a equação da taxa média de decaimento obtemos a lei geral do decaimento radioativo.
- > Com a passagem do tempo o número de núcleos radioativos diminui de forma exponencial:

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

- NO é o número de núcleos radioativos no instante 0.
- O fator $e^{-\lambda t}$ representa a fração de núcleos radioativos presentes numa amostra no instante t. É o fator de decaimento.

Tempo de meia-vida

O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a atividade de um radioisótopo decaia 50%:

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$2 = e^{\lambda t_{1/2}}$$

$$ln2 = \lambda t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda}$$

> Tempo de vida médio:


$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$

$$\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$$

Tempo de meia-vida

Meia-vida ou período de semidesintegração de um radioisótopo:

- tempo necessário para desintegrar a metade da massa deste radioisótopo.
- Qual a curva de decaimento ideal tendo em conta a utilização de um radioisótopo em diagnóstico por imagem?



Características/requisitos

- > Os radioisótopos de origem natural não podem ser usados para a diagnóstico médico devido principalmente ao seu longo período de semidesintegração.
- É desejável que o fotão gama não seja acompanhado por partículas carregadas evitando-se assim irradiação desnecessária
 do paciente.
- A energia dos fotões deve ser suficientemente alta para estes atravessem o corpo do paciente com menor interação possível, mas não demasiado alta, de forma a que seja possível a sua deteção (70-511 KeV).

Exemplos

- Gamma Ray Emitters:
 - Iodine-123 (13.3 h, 159 keV)
 - Iodine-131 (8.04 d, 364 keV)
 - Iodine-125 (60 d, 35 keV) (Bad. Why?)
 - Thallium-201 (73 h, 135 keV) Kidney function

Thyroid function

Most commonly used

- Technetium-99m (6 h, 140 keV)
- Positron Emitters:
 - Fluorine-18 (110 min, 202 keV)
 - Oxygen-15 (2 min, 696 keV) Oxygen metabolism

Exemplos

Tecnécio-99m

Flúor-18

> Quando ligado à deoxiglicose segue o metabolismo da glicose no corpo.

lodo-131

› Quando administrado por via oral em solução de iodeto de sódio, o iodo é rapidamente absorvido, concentrado e incorporado pela tireoide. Usado para terapêutica e imagem.

Origem: reatores nucleares


Processo de fissão nuclear:

- › Quebra do núcleo de um átomo instável (de Z elevado) em dois núcleos menores pelo bombardeamento de neutrões.
- Processo similar ao das centrais nucleares mas desenvolvido em reatores de pequenas dimensões especialmente dedicados à produção de radionuclídeos.
- Indicado para produção radioisótopos de longa vida, como por exemplo, o iodo-131, o molibdénio-99 e o xénon-133.

$$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}Ur \rightarrow ^{236}_{92}Ur \rightarrow ^{99}_{42}Mo + ^{133}_{50}Sn + 4 \, ^{1}_{0}n$$




uranium mass 1




Origem: geradores (móveis) de radionuclídeos

- Obtenção de um radioisótopo de vida curta a partir da desintegração de um de vida longa (produzido previamente num reator nuclear).
- O exemplo mais comum é o da obtenção do ^{99m}Tc
 (radioisótopo de tecnécio), o radioisótopo mais
 extensamente usado na medicina nuclear.
- > São pequenos e bem protegidos para poderem ser instalados no hospital.




Origem: geradores (móveis) de radionuclídeos

- Obtenção de um radioisótopo de vida curta a partir da desintegração de um de vida longa (produzido previamente num reator nuclear).
- O exemplo mais comum é o da obtenção do ^{99m}Tc (radioisótopo de tecnécio), o radioisótopo mais extensamente usado na medicina nuclear.
- São pequenos e bem protegidos para poderem ser instalados no hospital.




Origem: geradores (móveis) de radionuclídeos

- Obtenção de um radioisótopo de vida curta a partir da desintegração de um de vida longa (produzido previamente num reator nuclear).
- O exemplo mais comum é o da obtenção do ^{99m}Tc (radioisótopo de tecnécio), o radioisótopo mais extensamente usado na medicina nuclear.
- São pequenos e bem protegidos para poderem ser instalados no hospital.



Origem: geradores (móveis) de radionuclídeos

- Obtenção de um radioisótopo de vida curta a partir da desintegração de um de vida longa (produzido previamente num reator nuclear).
- O exemplo mais comum é o da obtenção do ^{99m}Tc
 (radioisótopo de tecnécio), o radioisótopo mais
 extensamente usado na medicina nuclear.
- São pequenos e bem protegidos para poderem ser instalados no hospital.




Origem: aceleradores de partículas

Partículas carregadas (ex: protões) são aceleradas com energia e velocidade muito elevadas contra um material alvo.

- A aceleração elétrica de partículas carregadas é feita pelo movimento através de sucessivos campos eletromagnéticos. Estes campos podem ser lineares (acelerador linear) ou circular (acelerador circular).
- O equipamento geralmente usado neste método de produção de radioisótopos é o ciclotrão.
- Indicado para produção de radioisótopos com tempo de meia-vida relativamente curto.

$$^{15}N \xrightarrow{prot\~ao} ^{15}O + neutr\~ao$$





Novos desenvolvimentos

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6584071931421605888/

Até quarta!