Equipamentos de Imagiologia Médica

2021/2022

Teresa Sousa

Aula 10



Imagem por ultrassons

Princípios físicos

Ecografia


Ecodoppler

Imagem por ultrassons

Ecodoppler


• Efeito de Doppler

Efeito de Doppler



O efeito de Doppler é um fenómeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao observador.

Efeito de Doppler




O efeito de Doppler nos ultrassons consiste na alteração da frequência das ondas percebidas quando existe uma velocidade relativa entre a fonte e o recetor.


Considere-se que a fonte sonora está a mover-se na direção do recetor com uma velocidade **vs**:

Para o intervalo de tempo **t** depois da criação de uma determinada frente de onda, a distância entre a frente de onda (recetor) e a fonte é de **(v-vs)t**, o que significa que o comprimento de onda na direção do movimento é menor de que no sentido oposto.

Efeito de Doppler

Fonte estacionária de frequência f_s





Fonte a afastar-se do observador (receptor)

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{v + v_s} f_s$$

Fonte a aproximar-se do observador (receptor)

$$f'' = \frac{v}{\lambda''} = \frac{v}{v - v_s} f_s$$

v → Velocidade do som no meio

 $\lambda \longrightarrow$ Comprimento de onda no meio

$$f = \left(rac{c \pm v_{
m r}}{c \pm v_{
m s}}
ight)f_0$$


Variação na frequência do som percebido devido a diferença de velocidade entre o emissor e o receptor.

Efeito de Doppler aplicado à imagem médica

Na ultrassonografia, o transdutor é uma fonte (e receptor) estacionária de ondas de ultrassom de frequência e velocidade conhecida que são refletidas pelos tecidos. O ecodoppler é baseado na reflexão particular que ocorre no encontro destas ondas com os glóbulos vermelhos.

Como os glóbulos se movem, aproximando-se ou afastando-se do transdutor, ocorre o efeito de doppler o que faz com que a frequência refletida (FR) varie em relação a uma frequência transmitida fixa (FT). Quando os glóbulos se afastam, a FR será menor que a FT, quando se aproximam acontece a situação contrária.

Efeito de Doppler aplicado à imagem médica



O Ecodoppler é um exame não invasivo que permite estudar o fluxo nos vasos sanguíneos, mediante o recurso a ultrassons que incidem sobre as células sanguíneas. Permite estimar a velocidade e direção do fluxo sanguíneo.


Principais indicações?


Ecodoppler vascular arterial para diagnosticar e quantificar o processo de aterosclerose.


Ecodoppler das carótidas para avaliar se há um espessamento do revestimento interno destas artérias.

Ecodoppler venoso para o diagnóstico de trombose venosa profunda e para avaliar as veias superficiais e as veias perfurantes.


Efeito de Doppler aplicado à imagem médica










Efeito de Doppler aplicado à imagem médica







Efeito de Doppler aplicado à imagem médica





Efeito de Doppler aplicado à imagem médica

A variação de frequência devido ao efeito de Doppler, fd = (fr - fo), relaciona-se com a velocidade dos objetos, p.ex. os glóbulos vermelhos, vb, através da seguinte expressão:


$$f_d = \frac{2v_b \cos \theta}{v} f_o$$

Que pode ser resolvida em função da velociade do obejcto (vb):





Dependência do ângulo de incidência




Os equipamentos de ultrassom são capazes de calcular o desvio de frequências devido ao efeito de Doppler para uma ampla gama de ângulos.

Quando o fluxo sanguíneo se aproxima do transdutor, é observada *uma variação positiva* na frequência. Por outro lado, se o fluxo sanguíneo se afasta do transdutor, é registado *uma variação negativa*.

Se o ângulo entre o feixe e o vaso sanguíneo se aproximar de 90°, o sinal medido devido ao desvio de doppler vai ser praticamente nulo. Quando se aproxima de zero, o sinal medido é máximo. Para ângulos entre esses valores os valores serão medidos com algum erro associado.

Ecodoppler contínuo



O ecodoppler contínuo utiliza um transdutor com dois cristais, um emite o sinal continuamente, enquanto o outro destina-se somente a receber os sinais refletidos.


Esses dois elementos são organizados de modo a que os feixes de transmissão e receção se sobreponham. A região de sobreposição é conhecida como área ativa ou sensível, e é onde pode ser medido o desvio de Doppler.

O desvio de Doppler (Fd) é detetado através da comparação dos sinais transmitidos e recebidos: Fd = Fr - Ft. A velocidade do fluxo sanguíneo medida é o valor médio de toda a região sensível.

Vantagens: não limitar a profundidade máxima, nem a velocidade máxima mensurável.

Desvantagem: não ser seletivo, ou seja, impede a avaliação específica de um único vaso.


Ecodoppler pulsado





São transmitidos vários impulsos para detetar o fluxo sanguíneo. Ecos provenientes de tecidos estacionários não variam em frequência. Ecos provenientes de difusores exibem pequenas diferenças de frequência, quando regressam ao transdutor.

Estas diferenças podem ser estimadas considerando a simples diferença de frequências, ou, mais usualmente, as diferenças de fase (a partir da qual a frequência/desvio de doppler é obtida/o).

Ecodoppler pulsado








$$depth_{min} = \frac{c(t_d - t_p)}{2}$$
 $depth_{max} = \frac{c(t_d + t_g)}{2}$

Um transdutor de faseado é usado para transmissão de impulsos e receção de sinais.

Uma série de impulsos de ultrassom, tipicamente 128, é transmitida a uma taxa denominada taxa de repetição de impulso (PRR), que é o inverso do tempo entre impulsos sucessivos (trep).

Com base numa varredura no modo B, é escolhida uma região de interesse que abrange o ponto de interesse (veia/artéria específica).

Ecodoppler pulsado: aliasing



A principal limitação do ecodoppler de onda pulsada é o facto de que a velocidade máxima a ser medida é limitada pelo metade do valor da taxa de repetição de impulso.

Se a velocidade do fluxo a analisar exceder esse valor máximo do sistema, ele será exibido como um valor incorreto.

O sinal medido sofre *aliasing* quando o desfasamento entre impulsos sucessivos (1/PRR) é maior que 180 graus.

Ecodoppler pulsado: aliasing

A velocidade mais elevada que pode ser medida com exatidão é determinada pelo limite de Nyquist.

Depende da metade do *PRR – pulse repetition rate* – (frequência de repetição do impulso) do instrumento:

$$f_{max} = \frac{1}{2t_{rep}} = \frac{PRR}{2}$$

$$v_{max} = \frac{cf_{max}}{2f_i} = \frac{(PRR)c}{4f_i}$$


Redução do aliasing:

Imagem por ultrassons


Ecodoppler

- Modos de apresentação do ecodoppler
- Agentes de Contraste
- Segurança
- Aplicações

Modos de apresentação





Doppler espectral (spectral doppler)




- Examina o fluxo numa linha de varredura de uma imagem modo B.
- Fornece uma análise detalhada da distribuição do fluxo.
- Apresenta boa resolução temporal permite examinar a forma de onda do fluxo.
- Permite cálculos da velocidade de fluxo e índices fisiológicos.
- Modo de visualização típico da aquisição Doppler contínua.

Doppler espectral (spectral doppler)









Para uma determinada posição axial (x), os sinais S1, S2 e S3 têm fases ligeiramente diferentes devido ao movimento sanguíneo. Como o valor de n está diretamente relacionado com o tempo após a aplicação do pulso inicial, a transformada de Fourier fornece o espectro de frequências Doppler. O processo é repetido para cada posição espacial da linha de varredura escolhida.


Doppler a cores – modo *duplex*

- Visão global do fluxo numa região segundo um mapa de cores (escala de cor – velocidade; escala de cinzento – anatomia).
- Baixa resolução temporal devido à necessidade de combinar a aquisição da imagem em modo B com a aquisição e processamento do doppler pulsado para escala de cores).
- Informa sobre a velocidade e direção do fluxo.
- Informa sobre a presença de fluxos turbulentos (normalmente associados a patologia).
- Baseado no ultrassom pulsado permite definir região de interesse e está sujeito a *aliasing*.



Towards







Velocity mode

Variance mode

Doppler a cores – modo *duplex*






Exemplo de imagem ecodoppler em modo duplex: cordão umbilical.

A imagem da esquerda apresenta artefacto devido a *aliasing* que é eliminado quando aumentando a frequência de repetição do impulso.


Doppler a cores – modo *duplex*



Uma das principais aplicações do doppler a cores é o estudo cardíaco. Trata-se de uma forma simples de evidenciar problemas como a regurgitação mitral.

Doppler a cores – modo triplex






No modo de visualização triplex, para além da combinação do doppler de cor com a ecografia modo B, é exibido também o Doppler espectral. Este tipo de imagem é o mais completo, pois disponibiliza uma grande quantidade de informação. No entanto, leva a uma *frame rate* mais baixa, uma vez que as diferentes imagens têm que ser adquiridos sequencialmente devido às suas diferenças.

Cada medição requer características de pulso diferentes: a geração de imagens de fluxo requer pulsos longos de ultrassom, pois o sinal Doppler é baseado na difusão e apresenta uma intensidade muito menor que a leitura no modo B, enquanto a aquisição no modo B usa pulsos curtos para manter a resolução axial elevada.

Doppler de potência (power doppler)


- Possui maior sensibilidade na deteção de fluxo do que o doppler a cores, o que é
 particularmente útil para o estudo de pequenos vasos e daqueles com fluxo de
 baixa velocidade.
- O sinal detetado pelo transdutor é integrado. As frequências Doppler positivas e negativas fornecem uma potência integrada positiva e, portanto, os vazios no sinal devido ao ângulo entre transdutor e fluxo a analisar anulam-se.
- Não depende do ângulo de incidência do transdutor.
- Não é sensível a problemas de aliasing uma vez que o que se está a medir é a amplitude do fluxo e não a velocidade.
- A amplitude varia em função do número de dispersores, isto é, o número de células sanguíneas com um desvio Doppler.
- A principal desvantagem é a perda da informação relativa à direção do fluxo.




Source: Manoj K. Karmakar, Edmund Soh, Victor Chee, Kenneth Sheah: Atlas of Sonoanatomy for Regional Anesthesia and Pain Medicine Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.


Doppler de potência (power doppler)

- Ferramenta preferida para aplicações oncológicas e avaliação da percentagem de vascularização.
- Permite detetar pequenas alterações na vascularização de órgãos e, assim, monitorizar a progressão de diferentes patologias/resposta a terapêutica.
- A geração destas imagens pode ser feita em conjunto com o modo 3D para fornecer informações volumétricas.



Agentes de contraste





Os agentes de contraste para imagens de ultrassom compreendem diferentes tipos e formulações de microbolhas, que contêm gás hexafluoreto de enxofre dentro de uma microesfera de moléculas fosfolipídicas.

São usados principalmente para ecocardiografia e imagem Doppler. Na imagem cardíaca, podem ser usados para delineamento das estruturas endocárdicas. Por outro lado, ao aumentar a intensidade do sinal do ultrassom por Doppler, eles possibilitam medições da perfusão sanguínea no coração e noutros órgãos como o fígado.

Ao contrário dos contrastes utilizados nas outras técnicas de imagem, estes são bastante seguros, com taxas de reação muito baixas e sem toxidade associada Podendo mesmo ser utilizados em pacientes com disfunção renal.

Ecografia e ecodoppler

Questões de segurança

| (i) Spatial average (SA) | Takes into account the Gaussian shape of the lateral beamwidth and calculates the average value of the Gaussian function |
|----------------------------|---|
| (ii) Temporal average (TA) | Multiplies the average intensity during the pulse by the duty cycle (the percentage of the total imaging time for which the driving voltage is gated on) |
| (iii) Spatial peak (SP) | Measures the peak intensity at the focal spot of the beam |
| (iv) Temporal peak (TP) | Measures the highest instantaneous intensity of the beam |

Existem várias formas de estimar a energia depositada no nosso organismo pelos ultrassons utilizados na ecografia.

As medidas apresentadas na tabela são muitas vezes combinadas (por exemplo, spatial average temporal average - SATA) para relatar a intensidade do ultrassom e usadas para formar diretrizes de segurança para diferentes protocolos de diagnóstico.

O aquecimento do tecido e a cavitação são os dois mecanismos pelos quais podem ocorrer efeitos negativos durante uma ecografia.

Aquecimento do tecido – a intensidade do feixe de ultrassom e a duração da aquisição são os parâmetros mais importantes no controlo o índice térmico.

Cavitação – amplitude da pressão devido à rarefacção no pico de pulso é o parâmetro mais relevante para o controlo do índice mecânico.

Ecografia e ecodoppler

Questões de segurança

Intensity limits, I_{SPTA}, (mW/cm²)

| | FDA (track 1) | ODS (track 3) |
|-------------------|---------------|---------------|
| Peripheral vessel | 720 | 720 |
| Cardiac | 430 | 720 |
| Foetal, neonatal | 94 | 720 |
| Opthalmic | 17 | 50 |


A imagem por ultrassom é extremamente segura, depositando no paciente níveis de energia muito baixos. Os aumentos de temperatura nos tecidos são, em situações normais, insignificantes. No entanto, com a evolução das técnicas de ecografia (ex:combined compound scanning/three-dimensional imaging/power Doppler) e com o uso de contrastes as questões de segurança tornam-se mais relevantes.


Se os sistemas exibirem em tempo real índices de segurança (ODS - *output display standard*), como o índice mecânico e o índice térmico, os limites permitidos (FDA - *food and drugs administration*) são alargados, permitindo que sejam utilizadas intensidades de sinal bastante mais altas.

Exemplos de aplicações da imagem por ultrassons

- Obstetrícia e Ginecologia
- Imagem da mama
- Estrutura músculo-esquelética
- Ecocardiografia


Obstetrícia e Ginecologia







Obstetrícia e Ginecologia











Imagem da mama





Estrutura músculo-esquelética











Estrutura músculo-esquelética /MIS





Ecocardiografia



Boas festas!