电子信息工程导论 第五篇 控制科学技术

銘傳大學資工系 楊健貴

5. 控制科学技术

- 5.1 自动控制原理
- 5.2现代控制理论
- 5.3 电器控制与可编
- 5.4 计算机控制系统

5.1 自动控制原理

- 控制的含义
- 控制(CONTROL)----某个主体使某个客体按照一定的目的动作。 主体-人:人工控制;机器:自动控制 客体-指一件物体,一套装置,一个物化过程,一个特定系统。


5.1-1人工控制与自动控制

- 人在控制过程中起三个作用:
 - (1)观测:用眼睛去观测,如温度计、转速表等的指示值;
 - (2)**比较与决策**:人脑把观测得到的数据与要求的数据相比较,并进行判断,根据给定的控制规律给出控制量;
 - (3)执行:根据控制量用手具体调节,如调节阀门开度、改变触点位置。

5.1-2 自動控制

自动控制,是指在无人直接参与的情况下,利用 外加的设备或装置, 使机器、设备或生产过程的 犬态或参数自动地按照预定的规律运行 控制装置 被控对象 → 给定量 或控制器ttps://blog.csdn.net/canxuezhang 量


5.1-3 開環控制和閉環控制



闭环控制就是有被控量反馈的控制,即系统的输出信号沿反馈通道又回到系统的输入端,构成闭合通道,也叫做反馈控制。

https://blog.csdn.nevcanxdezhang

5.1-3 典型開環系統




▶控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系


https://blog.csdn.net/canxuezhan:

5.1-3典型閉環系統


炉温控制系统




a 原理图




5.1-4 自動控制系統的組成



5.1-5 自动控制系统例项一



5.1-5 自动控制系统例项二



5.1-6 自动控制系统要点

• 自动控制系统的任务:

被控量和给定值,在任何时候都相等或保持一个固定的比例关系,没有任何偏差,而且不受干扰的影响。

系统的动态过程:

也称为**过渡过程**,是指系统受到外加讯号(给定值或干扰)作用后,被控量随时间变化的全过程。

自动控制的效能指标:

反映系统控制性能优劣的指针,工程上常常从**稳定性、快速性、 准确性**三个方面来评价。

5.1-7 自动控制原理

自动控制原理是分析设计自 动控制系统的理论基础,可 分为经典控制理论和现代控 制理论两大部分。



自动控制系统的方框图是对 系统物理特性的抽象表示, 它描述系统的主要矛盾和内 在联系,是研究自动控制系 统的有效工具。



自动控制系统最基本的控制方式是闭环控制,也称 反馈控制,它的基本原理 是利用偏差纠正偏差。



自动控制系统讨论的主要问题是系统动态过程的性能,主要性能归纳起来就是一个字:隐以快、准




5.2 现代控制理论

学习现代控制理论的意义:

- 1.是所学专业的理论基础
- 2.是研究阶段提高理论水平的重要环节。
- 3.是许多专业考研的必考课。

5.2-1 控制的基本问题



❖ 控制问题:对于受控系统(广义系统)S, 寻求控制规律µ(t),使得闭环系统满足给 定的性能指标要求。

5.2-2 求解包括三方面

- 1.系统建模 用数学模型描述系统
- 2.系统分析

定性:稳定性、能控能观性

定量: 时域指标、频域指标

• 3.系统设计

控制器设计、满足给定要求结构设计参数设计

5.2-3 控制理论发展史(三个时期)

- 1.古典控制理论:
- (从30年代~50年代)
- (1)建模,传递函数
- (2)分析法(基于画图),

步骤特性,跟軌跡描述建模,创造了许多经验模式。分析法状态空间基于数字的精確分析。几何法

- (3)设计: 带参数修正
- 1948年美国数学家维纳<<控制论>>

5.2-3 现代控制理论. (50年代末~70年代初)

- 2. 现代控制理论是以状态空间法为基础,研究MIMO,时变参数结构, 非线性、高精度、高性能控制系统的分析与设计的领域。 现代控制理论发展的主要标志
- (1)卡曼:状态空间法;
- (2)卡尔曼:能控性与能观性;
- (3)庞特里雅金:极大值原理;

5.2-3 现代控制理论的主要特点

- 研究对象:线性系统、非线性系统、时变系统、多变量系统,连续与离散系统
- 数学上:状态空间法
- 方法上:研究系统输入/输出特性和内部性能
- 内容上:线性系统理论、系统辩识、最优控制、自适应控制等

5.2-3 智能控制理论(60年代末至今)

- 3.智能控制
- 1970--1980 大系统理论 控制管理综合
- 1980- 1990智能控制理论能动化
- 1990- 21c 集成控制理论网络控制自动化
- (1)专家系统;
- (2)模糊控制,人工智能
- (3)神经网络,人脑模型;
- (4)遗传算法
- 控制理论与计算机技术相结合一计算机控制技术

5.2-4 控制理论发展趋势

- 企业:资源共享,因特网、信息集成、 信息技术+控制技术(集成控制技术)
- 网络控制技术
- 计算机集成制造CIMS:(工厂自动化)

5.2-5 现代控制理论与古典控制理论的对比

❖ 共同 ſ 对象一系统 主要内容 {分析: 研究系统的原理和性能 设计: 改变系统的可能性(综合性能) 研究对象: 单入单出(SISO)系统,线性定常 古典 \ 工具:传递函数(结构图),已有初始条件为零时才适用 试探法解决问题: PID串联、超前、滞后、反馈 区别〈 / 研究对象: 多入多出(MIMO)系统、 线性定常、非线性、时变、 工具: 状态空间法、研究系统内部、 输入一状态 (内部) 一输出 改善系统的方法: 状态反馈、输出反馈

5.2-6 自動控制學習方向

- 系统描述: 状态空间表示法
- 系统分析: 状态方程的解、线性系统的能控和能观测性、稳定性分析
- 系统设计:状态反馈和状态观测器、
- 最优控制:最优控制系统及其解法

Amazon自動倉儲系統



5.3 电器控制与可编

电气控制系统常用器件

- 低压电器的概念和分类。
- 电磁机构的基本结构和工作原理。
- 常用的低压电器。


5.3电器的定义和分类

定义

电器就是根据外界施加的信号和要求,能手动或自动地断开或接通 电路,断续或连续地改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换、 控制、检测、保护、变换和调节的电工器械。


5.3-1電器分類

● 分类:



- ◆ 低压电器通常指工作在交流电压1200V、直流电压1500V以下的电器。
- 采用电磁原理完成信号检测及工作状态转换的电器称为电磁式电器。

5.3-1 低壓電器分類



5.3-2电磁式低压电器


结构

- 大功率的低压电器主要由三个部分组成: 触点系统、灭弧装置和电磁机构
- 小功率的低压电器主要由两个部分组成: 触点系统和电磁机构


5.3-3电磁机构




原理: 线圈通电,衔铁(触点)动作。 线圈失电,衔铁(触点)复位。



(a) 衔铁沿棱角转动的拍合式铁心



(b) 衔铁沿轴转动的拍合式铁心




(c) 双 E型直动式铁心

5.3-4触点方式

2、触点:通过触点的动作接通或断开被控制电路。 触点通常由动、静触点组合而成。



✓ 触点的接触形式有:点接触;线接触;面接触



一触点的结构形式有:双断点桥式触点和单断点指形触点。

触点的初始状态

按触点的初始状态分:励磁线圈没有通电时的状态。

- 常开触点:动合触点
- 常闭触点:动断触点


材料:一般采用铜材料制成;对于小量电器常用银质材料制成。

5.3-5灭弧装置

> 电弧的产生:实际上是一种气体放电现象。

电弧的危害:使电路不能可靠分断;使触头受到损伤。

> 灭弧:电动力吹弧;磁吹灭弧;栅片灭弧;窄缝灭弧。



5.3-6熔断器

作用:

• 熔断器基于电流热效应原理和发热元件热熔断原理设计,具有一定的瞬动特性,用于电路的短路保护和严重过载保护。

结构:

• 熔断器主要由熔体和熔管(或熔座)两部分组成。其中熔体是主要部分,它既是感测元件又是执行元件。

5.3-7熔断器工作原理

• 熔断器串接于被保护电路,当电路发生短路或严重过载故障时,通过熔体的电流使其发热,当达到熔化温度时熔体自行熔断,从而分断故障电路,保护设备和人身安全。

- 分类
 - ▶瓷插式RC
 - ▶螺旋式RL
 - ▶封闭管式RT/RM/RS
 - ▶自复式熔断器RZ









螺旋式熔断器RL







5.3-8可编程控制器(PLC)

- 可编程控制器虽然产生不足50年,但发展的势头锐不可挡。由于采用了计算机的CPU核心技术,同微型计算机一起并行得到了巨大的发展。
- 可编程控制器 (programmable controller) 是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计的,早期的可编过程控制器称为可编程逻辑控制命 (programmable logic controller)简称PLC,用他来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,可编程序控制器的功能已大超过了逻辑控制的范围,所以,目前人们都把运种装置称作可编过程控制器 称为PC (国标简称可编过程控制器为PC系统)为了避免与目前应用广泛的个人计算机 (personal computer) 的简称PC相混淆,所以仍将可编过程控制器 简称为PLC。

5.3-9 可编程控制器分类和应用

- PLC的种类很多,使其在实现的能、内存容量、控制规模、外形等方面都存在较大的差异,因此,PLC的分类没有一个严格、统一的标准,而是按I/O总点数、组成结构、功能进行大致的分类。
- PLC自问世以来,经过近40年的发展,己成为很多国家的重要产业,PLC在国际市场已成为最受欢迎的工业控制产品。随着科学技术的发展及市场需求量的增加,PLC的结构和能在不断地改进,生产厂家不停地将更强的PLC推入市场,平均3~5年就更新一次

5.3-10 可编程序控制器的基本组成

- 可编程序控制器所以能应用的如今这样广泛,其最主要的原因是硬件结构简单,软件编程容易。要真正用好可编程序控制器,还得大致了解一下可编程序控制器的软硬件结构和工作原理。
- PLC种类繁多,功能多种多样,但是其组成结构和工作原理基本相同。实质上是一种专门用于工业控制的计算机,采用了典型的计算机结构,由硬件和软件两部分组成。硬件配置主要由中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出接口电路、电源、编程器以及一些扩展模块组成。

中央处理器(CPU)和存储器

- PLC的中央处理器与一般的计算机控制系统一样,是整个系统的核心,起着类似人体的大脑和神经中枢的作用,它按PLC中系统程序赋予的能,指挥PLC有条不紊地进行工作。目前,小型PLC为单CPU系统,而中型及大型PLC则为双CPU甚至多CPU系统。
- PLC的存储器分为系统程序存储器和用户程序存储器系统程序相当于个人电脑的操作系统,它使PLC具有基本的智能,能够完成PLC设计者规定的各种动作。系统程序由PLC生产厂家设定定并固化在ROM内,用户不能直接读取。PLC的用户程序由用户设定它决定了PLC输入信号之间的具体关系。用户程序存储量一般以字(每个字由16位二进制数组成)为单位,三菱的FX系列PLV的用户程序存储器的单位为步(STEP,即字)。小型PLC的用户程序存储中器容量在1K字左右,大型PLC的用户程序存储器容量可达数M(百万)字。

输入/输出接口电路

实际生产中信号电平时多样的,外部执行机构所需要的电平也是不同的,而可编程序控制器的CPU所处理的信号只能是标准电平,因此,需要通过输入/输出单元实现这些信号电平的转换。可编程序控制器的输入/输出单元实际上是PLC与被控制对象之间传送信号的接口部件。

• 为了防止各种干扰信号和高电压信号进入PLC,输入接口电路一般由RC滤波器消除输入端得抖动和外部噪声干扰,由光电耦合电路进行隔离。光电耦合电路由发光二极管和光电三极管组成。

输出接口电路/电源

- PLC的输出有三种形式:继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。每种输出都采用了电气隔离技术,电源由外部供给,输出电流一般为0.5~2A,输出电流的额定值与负载性质有关。继电器输出方式最常用,适用于交、直流负载,其特点是带负载能力强,但动作频率与响应速度慢。
- PLC的电源分为外部电源、内部电源和后备电源三类。在现场控制中,干扰侵入PLC的主要途径之一是通过电源,因此,合理地设计电源是PLC可靠运行的必要条件。

编程器

编程器是PLC最重要的外部设备。利用编程器可将用户程序输入到PLC存储器,可以利用编程器检查、修改、调试程序还可以用编程器监视程序的运行及PLC的工作状态。小型PLC常用的简易型便携式或手持式编程器 计算机添加适当的硬件接口电缆和编程软件,也可以对PLC进行编程。计算机编程可以直接显示梯形图、读出程序、写入程序、监控程序运行等

5.3-11 可编程序控制器的工作原理

- PLC是一种工业控制计算机,所以它的工作原理与计算机的工作原理基本上是一致的。PLC的工作方式是采用周期循环扫描集中输入与集中输出。PLC投入运行后,都是以重复的方式执行的,执行用户程序不是只执行一遍,而是一遍一遍不停地循环执行,这里每执行一遍我们称为扫描次,扫描一遍用户程序的时间称为扫描周期。
- 扫描一次,PLC内部要进行一系列操作,大致分为五个阶段: 故障诊断、通信处理、输入采样、程序执行、输出刷新。

5.3-12 可编程序控制器的软件系统


- PLC是一种工业控制计算机,不光有硬件,软件也是必不可少。PLC的软件又分为系统软件和用户软件。
- 系统软件包括系统的管理程序,用户指令的解释程序,另外还包括一些供系统调用的专用标准程序块等。系统软件在PLC生产时由制造商装入机内,永久保存,用户不需要更改。
- •用户软件是用户为达到某种控制目的,采用PLC厂商提供的编程语言自主编制的应用程序。用户程序的编制需要使用PLC生产制造厂商提供的编程语言。 PLC使用的编程语言共有五种,即梯形图、指令語句表、步进顺控图、逻辑符号图、高级编程语言。

5.4 计算机控制系统

工业控制计算机的特点:

- 可靠性强,抗干扰能力强;
- 与用户设备联结方便
- 可以使用单一的计算机语言,或通用语言。
- 计算机控制基本原理:
- 计算机中,所有数据均以高低电平表示一有电、无电;
- 所有数据存在位置都以地址表示
- 计算机通过指定地址包括接口位置)对数据读、写。

计算机内部结构原理图



5.4-1 直接数控制系统

直接数字控制系统Direct Digital Control --DDC

- 用一台工业计算机配适当的输入输出设备,从生产过程中,经输入通道获取信息,按照预先规定的控制算法计算出控制量,并通过输出通道,直接作用到执行机构上,实现对生产过程的闭环控制。
- DDC控制系统实质上是以计算机为控制器过程控制系统。
- DDC控制系统的特点:

高可靠性,友好的人机对话界面,方便的显示打印功能,灵活的控制规律。

基於深度學習之PCBA焊點缺陷檢測系統



5.4-2 集散控制系统的定义

• DCS系统是一个为满足大型工业生产日益复杂的过程控制的要求,从综合自动化角度出发,按能分散、管理集中的原则构成。它具有高可靠性指标不断新的技术成果充实和研制,以微处理器、微型计算机技术为核心,与数据通信技术、CRT显示、人机接口、输入输出技术相结合的,用于生产管理、数据采集和各种过程控制的处于新技术前沿的新型计算机控制系统。

集散控制系统结构

网间连接器 生产管理级 LAN局域网 过程管理级 网间连接器 监控计算机 操作员 站 工程师操作站 高速数据公路 过程控制级 数据 多功能 DDC直接数 单回路调节 可编程逻辑 字控制站 采集站 控制站 控制站 控制站

5.4-3过程控制级(Process Control Unit)

• 直接面向生产过程,是系统与过程之间的接口过程变量(参数)操作的各种信息 过程控制装置 执行机构

特征:

- 能适应恶劣的工业生产过程环境
- 分散控制
- 实时性好
- 独立性强


5.4-3 过程控制级

o过程控制级功能

- 生产过程的数据采集、反馈控制、顺序控制、批量控制等。在其内部完成:A/D转换,各种控制算法的运算,对模拟量进行滤波及工程单位转换,将采集到的实时数据通过网络送到操作员(工程师)站或其他I/O站。
- o过程控制级装置
- 多回路控制器 单回路控制器
- 多功能控制器 可编程逻辑控制器
- 数据采集装置

5.4-4 系统硬件

- 控制站(CONTROL STATION, 简称CS):
- 由主控制卡、数据转发卡、I/O卡件、供电单元组成
- 通过不同的硬件配置和软件设置可构成不同功能的控制站
 - ▶过程控制站PCS
 - ▶逻辑控制站 LCS
 - ▶数据采集站DAS
- •核心部件是主控制卡,它能进行多种过程控制运算和数字逻辑运算, 并能通过下一级通信总线(SBUS)获得各种I/O卡件的信息。



I/O通道

• 在过程控制计算机中,种类最多,数量最大的是各种10接口模件(卡件)来自过程对象的被测信号通过输入卡件,进入现场控制站,然后按一定的算法进行数据处理,并通过输出卡件向执行设备送出控制或报警等信息。



5.4-5 过程管理级

•控制系统工程师、操作员与DCS的界面一人机界面。

MMI-Man Machine Interface;

OI-Operator Interface

操作管理装置

操作人员

→ 了解生产过程的运行指令

给生产过程发出操作指令

• 功能:

显示各种参数

以操作、监视为主要任务、兼有部分管理能,可对系统进行组织、监视和操作,对生产过程控制管理、故障诊断等。

过程管理级

- 特征
 - 信息量大易操作性容错性好
- 构成装置
 - ▶监控计算机
 - ▶工程师操作台
 - ▶操作员操作站

(配有技术手段齐备、功能强的计算机、CRT显示器、操做键盘、及较大存储量的软、硬盘)

5.4-6 生产管理级

- 指定区域生产计划;
- 各单元间的协调控制;
- 装置的故障诊断处理和记录;
- 各类操作数据的显示和记录。生产管理级

综合(经营)管理级

- 管理范围:工程技术、经济、商业实务、人事活动
- 主要任务:
 - ◆收集各种信息(经济情报、市场预测、销售合同、原材料库存状况、生产 进度、工艺流程及工艺参数)
 - ◆产生综合性报表
 - ◆进行长期性的趋势分析
 - ◆审查最优化
 - ◆协调和调度各车间生产计划和各部门的关系

参考文献

- 《现代控制理论》(第二版)刘豹主编 机械工业出版社
- 现代控制理论与工程西安交大
- 现代控制理论哈工大机械专业硕研
- https://slidesplayer.com/slide/11149000/