机械臂代码调试

Data: 2022-7-24 Li Dong

参考: SDK中的Jaka_ROS中的ROS包和相关文件、 JAKA Zu Minicab V1.1 用户手册-中文版。

1 机械臂调试说明

机械臂搭配的工控机并不能直接在其上面开发,需要通过其他PC和机械臂的工控机连接进行**TCP通信**,连接有两种方式:通过**网线硬件连接**和**直接连接工控机的WIFI**;另一方面,机械臂的工控机有两个网口可以使用:LAN1和LAN2;

• LAN1: LAN1口是固定IP: 10.5.5.100,如果使用WIFI连接机械臂的热点,就是连接LAN1口。

• LAN2: LAN2口通过APP上位机手动固定IP。

Note: TCP通信要求连接之后, PC和机械臂的工控机网口的IP在同一网段。


2 网口配置

(1) 上位机修改机械臂工控机LAN2口IP




如上图所示,修改IP为: 192.168.200.100。

(2) PC修改IP, 实现和机械臂工控机在同一网段




这里用的实验室的工控机,使用 lifconfig 查看网口,可以看到总共有四个网口,这里我们使用第一个网口: enp2s0。



修改IP: sudo gedit /etc/network/interfaces , 添加:

```
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
address 192.168.200.130
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.200.1
```

即,将工控机PC的LAN1网口修改为: 192.168.200.130 ,修改完只有 reboot 重启生效



连接实验室的工控机PC和机械臂的工控机(上图用的是工控机PC的LAN1):

(3) 通信测试

```
amas-lab-1@amaslab1-EPIC-KB59: ~

File Edit View Search Terminal Help
amas-lab-1@amaslab1-EPIC-KB59: ~


ping 192.168.200.100

PING 192.168.200.100 (192.168.200.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.200.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.204 ms
64 bytes from 192.168.200.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.201 ms
64 bytes from 192.168.200.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from 192.168.200.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.161 ms
```


用实验室工控机测试: ping 192.168.200.100 如上图所示不断返还信息则说明通信搭建成功。


3 ROS实现

该部分主要参考: Jaka_ros使用说明 文件。



这里有点和 **Jaka_ros使用说明** 文件不同的是,正确的做法如上图所示:将 **jaka_ros_driver_cpp/src** 下的四个功能包文件复制到电脑本身的ROS workspace中,然后 catkin_make编译之后就可以运行。





运行效果如上所示。