Как добавить файл с содержимым памяти в проект


Для этого надо сделать два действия:

- 1. Добавить файл в проект в качестве **Design** файла
- 2. Указать в его свойствах тип файла Memory Initialization Files

Файл в проект добавляется точно так же, как при создании Verilog файла.




Дальше надо добавить файл с содержимым памяти. Обрати внимание, чтобы его можно было выбрать, нужно поставить в фильтрах **All Files**, как на картинке снизу.



После добавления файла в проект он отобразится в окне Sources, в папке Text.

Чтобы поменять тип файла на нужный, необходимо выделить этот файл, нажав на него, после чего в окне Source File Properties, во вкладке Properties найти свойство FILE_TYPE и заменить его на Memory Initialization Files. Описанное отмечено на картинке далее.



Если после изменений файл переместился в папку **Memory Initialization Files** в окне **Sources**, значит все сделано правильно!

