
Universidade Federal do Rio Grande do Norte Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas Disciplina Hidrologia Geral Prof. Jonathan Mota Monitor Hermínio Sabino

O seguinte roteiro auxiliará aos alunos na delimitação de bacias hidrográficas e sua caracterização morfométrica.

1 - DISPONIBILIDADE DE VERSÕES

O QGIS trabalha com duas rotinas distintas de atualização, focadas em usuários corporativos, que buscam maior estabilidade do programa ("Long term release"), bem como naqueles de perfil entusiasta, que buscam novos recursos e funcionalidades ("Latest release"), conforme figura 1.



Procedimento

- 1. Para obter a versão mais estável, acesse o repositório oficial do QGIS, através do endereço https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html.
- 2. Selecione para download a opção "Long term release" (LTR). Note que, para Windows, há dois instaladores autônomos ("Standalone") disponíveis, de 32 e 64 bits. Dessa forma, é importante atentar-se ao sistema operacional do seu computador.

2 - INSTALAÇÃO AUTÔNOMA

Ao concluir o *download* da versão adequada e de posse do arquivo baixado, basta realizar os passos abaixo descritos.

Procedimento

- 1. Dê duplo clique no arquivo executável (ex.: "QGIS-OSGeo4W-3.4.8-1-Setup-x86_64");
- 2. Nas etapas de instalação, certifique-se do correto local para alocação do programa e clique em "Avançar";
- 3. Note que não há necessidade de incluir na instalação o pacote de dados de exemplo, que contém bases geoespaciais de alguns estados norte-americanos. Deixa as caixas desabilitadas e clique novamente em "Avançar";
- 4. Aguarde a instalação e, em seguida, clique em "Concluir".

Obs: Para usuários especialistas, há possibilidade de realizar a instalação avançada do QGIS, através do terminal OSGeo4W, onde também estão disponíveis versões de teste e de desenvolvimento.

4 - INSERÇÃO DE CAMADAS VETORIAIS


O QGIS, assim como a grande maioria dos *softwares* de geoprocessamento e processamento digital de imagens (PDI), admite basicamente três tipos de arquivos, a saber: vetoriais, matriciais e tabulares.

Os dados vetoriais cumprem a função de representar os elementos do espaço geográfico (mundo real) através das feições geométricas ponto, linha ou polígono. Os dados matriciais, por sua vez, representam modelos contínuos (imagens georreferenciadas ou *rasters*).

Funcionalidade


Inserir dados geográficos do tipo vetorial (pontos, linhas e polígonos) no QGIS. **Procedimento**

1. Clique no ícone "GERENCIADOR DE CAMADAS" na barra de ferramentas depois acesse a aba vetor como mostrado na figura abaixo




- 2. Selecione o tipo de fonte "Arquivo";
- 3. Verifique se a "Codificação" de caracteres está marcada como UTF-8 (padrão global);
- 4. Clique em "Buscar" (clicando no ícone, conforme figura 3), selecione a camada vetorial de interesse (MUNICIPIO.SHP) e clique em "Abrir".

Dica: Se o arquivo *shapefile* estiver sendo mostrado de maneira fragmentada (com todas as suas extensões), altere a visualização de "Todos os arquivos" para "*Shapefiles* (*.shp *.SHP)". Assim será mais fácil a visualização dos arquivos (figura 3). Para adicionar uma camada Vetorial acesso




O resultado da ação é mostrado na figura abaixo




Com a camada de municípios adicionada ao projeto aproxime da área de interesse com a ferramenta de zoom . A sequência é mostrada logo abaixo

Utilizando a ferramenta de zoom



Resultado da operação



2 - Usar o complemento SRTM Downloader

Com complemento aberto set o retângulo clicando em Set Canvas extents, ou preenche os campos com os seguintes valores

North	-6
West	-39
South	-7
East	-38




Depois selecione a pasta de destino e clique em Download, preencha suas credenciais


III - FAZER O RECORTE DO DEM A PARTIR DA MÁSCARA DE UM MUNICÍPIO E REPROJETAR



Selecione o seu município (Ver na planilha) e com a ferramenta de seleção clique sobre ele.

- 1. Clique em "Raster" >> "Extrair" >> "Recortar raster pela camada de máscara...";
- 2. Selecione o arquivo (S07W039) de entrada a ser recortado (raster);
- Selecione o polígono (Municipios) que vai ser utilizado como máscara (vetor);
 Obs: Selecionar Somente feições selecionadas
- 4. Atribua o valor "-9999" ao "nodata" para que a ausência de informação não seja preenchida automaticamente com alguma cor sólida (preto por padrão);
- 5. Em CRS Alvo Selecione SIRGAS 2000 / UTM zone 24s. Em caso de não está na lista, clique no ícone e na aba filtro digite o código 31984
- 5. Marque a caixa para combinar a extensão do *raster* recortado à extensão da camada máscara ("*Match the extent* (...))";
- 6. Selecione o local e o nome do arquivo a ser gerado em "Recortado" (EX: DEM_CLIP);
- 7. Verifique os parâmetros informados e clique em "Executar".






A partir de agora iremos utilizar a camada recortada para diminuir o tempo de processamento


IV - REMOVER DEPRESSÕES

Na caixa de ferramentas pesquisar a ferramenta Fill Sinks (Wang & Liu)




Procedimento

- 1. Na opção DEM selecione a camda raster "DEM_CLIP"
- Na opção Filled DEM (DEM preenchido) Selecione o local e o nome do arquivo a ser gerado em "Recortado" (EX: DEM_CLIP);
- 3. As demais opções pode ser desprezadas (Flow directions e Watershed Basins)




V - Calcular as Ordens dos rios (Strahler Order)

Use o a camada raster (Resultado do processo anterior) para Calcular as Ordens dos rios usando o altoritmo Strahler Order.




Procedimento


- Selecione a camada "raster" (DEM_FILL) que foi feito o procedimento de eliminar as depressões
- Na opção Strahler Order (Ordem) Selecione o local e o nome do arquivo a ser gerado em "Recortado" (EX: ORDER);



Salvar a saída na subpasta IMG da pasta Hidrologia Geral




VI - Delimitar bacias com o algoritmo Channel network and Drainage basins



Procedimento

- 1. No campo elevação selecionar a camada "raster" sem depressões (DEM_FILL)
- Em Threshold selecione quais as ordens de rios devem ser consideradas (EX: 4)
 OBS: Verificar sua área e analisar quais as ordens podem ser desprezadas.
- 3. Salve a camada raster FLOW DIRECTION na pasta do projeto
- 4. Na opção Channels selecione a pasta e nome o arquivo como "CANAIS"
- 5. Drainage Basins selecione a pasta e nome o arquivo como "Basin"

OBS: Haverá duas opções de Drainage Basins, porém aqui iremos gerar arquivos apenas na segunda opção (Arquivo vetorial)



OBS: para saber a direção do fluxo entrar no site


https://gis.stackexchange.com/questions/254939/legend-of-flow-direction-calculated-with-processing-toolbox-qgis-saga

A direção de fluxo que é gerada pelo SAGA segue como mostrado abaixo, o 0 como sendo o Norte

701

6 2

543




VII - Abrir o algoritmo UpSlope Area na caixa de ferramentas

Primeiro é importante modificar O SRC do projeto para Coordenadas Planas (UTM).

Clicando o canto inferior direito e modificando o código EPSG 4326 para o 31984 (Sirgas 2000)




Coletar as coordenadas por meio do plugin Coordenate Capture ou verificar na planilha



Procedimento

- 1. Target X Coordinate = Longitude
- 2. Target Y Coordinate = Latitude
- 3. Elevation = Saída do processo 4 (Fill)
- 4. Method = Deterministic 8 (0)


5. Upslope Area = Salvar o arquivo na pasta Hidrologia Geral



O resultado é uma imagem com a delimitação da microbacia (valore 1)

VIII - Transformar o raster da Microbacia (processo anterior) em vetor


RASTER > Conversão > Raster para Vetor



Procedimento

- 1. Em camada de entrada adicionar o raster da microbacia gerado no passo anterior
- 2. Na opção de vetorizado selecionar o caminho e nomear o novo arquivo vetorizado





IX - Deletar a feição que não corresponde a Microbacia delimitada


Iniciar edição do Vetor (ícone do lápis)

Usar ferramenta de seleção para selecionar a feição fora da microbacia

Clicar em Delete ou no ícone (Lixeira)


X - Recortar os canais que estiverem dentro da sub-bacia

Menu - Vetor - Ferramentas de Geoprocessamento - Clip




Procedimento

- 1. Input Layer = Channels
- 2. Overlay layer = microbcia
- 3. clipped = Salvar a saída na pasta Hidrologia Geral (Rios_Microbacia)




XI - Recortar o DEM apenas para a Sub-Bacia

Menu - Raster - Extraction - Clip Raster by Mask Layer



Procedimento

- 1. Input Layer Arquivo Raster (Fill) do passo 4
- 2. Mask Layer Sub-Bacia
- 3. Clipper = Salvar a saída na pasta Hidrologia Geral



XII - Calcular área e Perímetro da bacia

Selecionar a camada da sub-bacia e entrar na calculadora de Campo (ícone do Ábaco)



Selecionar Criar um novo campo

nome do campo = Area_m2

Tipo de Campo = Decimal (Real)

Na Janela de expressão digitar (\$area) depois clicar em ok

Abrir novamente a calculadora de campo

Selecionar Criar um novo campo

nome do campo = Area_km2

Tipo de Campo = Decimal (Real)

Na Janela de expressão digitar (\$area/1000000) depois clicar em ok

Abrir novamente a calculadora de campo


Selecionar Criar um novo campo

nome do campo = Perimetro

Tipo de Campo = Decimal (Real)

Na Janela de expressão digitar (\$perimeter) depois clicar em ok

Sair do modo de edição e salvar as alterações



XIII - Criando a camada do Rio Principal


Selecionar a camada de rio (da sub-bacia) e iniciar a edição (ícone do lápis)

Usando a ferramenta de seleção, clique em todos os trechos que forma o rio principal


Salve em um novo arquivo apenas os trechos selecionados

Clicando sobre a camada Rios e com o botão direito > Export > Salvar Feições selecionadas.

Conforme mostrado na figura abaixo



Na janela que se abre siga as instruções mostrado na figura



File Name = Salvar na subpasta SHP da pasta Hidrologia Geral

XIV- Calculando o comprimento do Rio Principal

Com a camada Rio_Principal selecionada e com o modo de edição ativado selecione novamente todos os trechos e fazer um Merge, seguindo os passos abaixo, para torne-se apenas uma única feição

No menu exibir -> Barra de Ferramentas ative a opção de digitalização avançada



Esse procedimento adicionará um novo conjunto de ferramentas disponível

Selecione a opção Fazer Marge das feições selecionadas (ícone duas partes sendo costuradas) depois clique OK

Abra a calculadores de campo

Selecionar Criar um novo campo

nome do campo = Dist_km

Tipo de Campo = Decimal (Real)


Na Janela de expressão digitar (\$length/1000) depois clicar em ok.

XV - Declividade e Perfil longitudinal do rio Principal

Abra o complemento Profile tool (Terreno verde com o sol amarelo)

Selecione a camada raster sem depressões DEM_FILL e clique em Adicionar

Na opção Selection escolha a opção "Select Polyline e clique sobre o rio principal



Na tela é possível coletar as cotas máximas e mínimas do leito principal (Setas vermelhas)

S1: É a maneira mais rápida, porém a menos precisa. É a relação entre a diferença de cotas dos extremos do rio (nascente e foz) e o seu comprimento. Serve bem para pequenas bacias, ou para um cálculo preliminar de vazão. Costuma-se desprezar o primeiro trecho (alto curso), algo em torno de uns 10% a 15% do comprimento.

$$S1 = \frac{\Delta H}{L}$$

S2: É uma declividade obtida graficamente. Traça-se uma reta da foz para o começo do rio de forma que a área sob esta reta seja igual à área sob o perfil do rio. Como consequência as duas áreas em amarelo no gráfico ficam iguais, uma área "compensa" a outra. Observe o retângulo tracejado na figura, sua área A=B*L. A declividade S2=B/L, só que B=A/L. Quando substituímos fica S2=A/L², mas A=2*Ap (área sob a reta S2), então:

$$S2 = \frac{2 \times A_p}{L^2}$$


XVI – Curva Hipsométrica

Na caixa de Ferramenta abra o algoritmo Hypsometric Curve e configura da seguinte forma



- 1. DEM to analyze = Camada raster da microbacia (Passo XI)
- 2. Boundary layer = Camada vetorial da MicroBacia (Passo IX)

- 3. Step = Valor de intervalo para cada classe (Comece com o valor 10)
- 4. Hypsometri Curves = Salvar a saída na pasta Hidrologia Geral



OBS: Esse procedimento resultará em uma planilha com as classes de área e os referidos valores de elevação (Depois fazer o gráfico)

XVII - Tempo de Concentração -TC

Com os valores de comprimento do Rio principal e declividade basta aplicar uma das equações.

$$tc = 57 \cdot \left(\frac{L^3}{\Delta h}\right)^{0.385}$$

Para bacias até 0.5km²


$$t_c = 7,68 \cdot \left(\frac{L}{S^{0.5}}\right)^{0.79}$$

Para bacias até 5840km²

20 - Fator de Forma (F)

Para calcular o fator de forma é necessário saber o comprimento axial (m) da bacia que é o ponto do exutório até a borda mais distante

Com a Ferramenta Régua clique sobre o exutório e trace uma reta até a borda mais distante da bacia.



E com a área da bacia em m² basta aplicar a equação a seguir

$$F = \frac{A}{L^2}$$

E classificar conforme tabela abaixo

Kf	Característica da bacia
1,00 – 0,75	Bacia com alta propensão a grandes enchentes
0,75 – 0,50	Bacia com tendência mediana a grandes enchentes
< 0,50	Bacia não sujeita a grandes enchentes

21 - Coeficiente de Compacidade (Kc)

Com os valores do Perímetro (m) e a área (m) a equação abaixo deverá ser aplicada

$$Kc = 0.28 \frac{P}{\sqrt{A}}$$

KC	CARACTERISTICA DA BACIA
1,00 – 1,25	Bacia com alta propensão a grandes enchentes
1,25 – 1,50	Bacia com tendência mediana a grandes enchentes
> 1,50	Bacia não sujeita a grandes enchentes

22 - Densidade de Drenagem

Com a camada de Rios_SubBacia (Todos os rios) selecionada e com o Modo de edição ativado realizar o procedimento semelhante com aos anteriores para o calculo da distância do rio principal e área da bacia.

Clicar no ábaco

Selecionar Criar um novo campo


nome do campo = Dis_km

Tipo de Campo = Decimal (Real)


Na Janela de expressão digitar (\$length/1000) depois clicar em ok

Agora na tabela de atributo da camada terá uma nova coluna com o comprimento de todos os trechos de drenagem.

Agora com a ferramenta de Análise Estatística iremos calcular o comprimento total (soma) de trechos.



Na janela selecione a camada dos Rios_Microbacia e escolha o campo de Length (Comprimento) conforme mostrado abaixo.



Após o processamento será mostrado uma janela com os resultados estatísticos. Para nosso caso a informação mais importante é a soma (SUM)

```
Execution completed in 0.09 seconds
Results:
{'COUNT': 13,
'CU': 0.5058169247591624,
'EMPTY': 0,
'FILLED': 13,
'FIRSTQUARTILE': 505.95538243,
'IQR': 544.0936907700001,
'MANORITY': 148.19090054,
'MAX': 1517.8661473,
'MEAN': 765.1072829169232,
'MEDINI': 716.52896379,
'MIN': 148.19090054,
'MIN': 148.19090054,
'MINORITY': 148.19090054,
'OUTPUT HTML_FILE': 'C:\\Users\\AGRIAM~1\\AppData\\Local\\Temp/processing_e03809424d3c433a8020487aldcf5d78/
e467ae8db2514462b5f43bdlbd09e646/OUTPUT_HTML_FILE.html',
'RANGE': 1369.67524676,
'STD_DEV': 387.0042129589765,
'SUN': 9946.334677920001,
'THHRDQUARTILE': 1050.0490732,
'UNIQUE': 13}
```

De posse de todos os dados preencha a planilha com as informações e calcule o restante das características morfométrica para a bacia.