Linha Blindex 3000



www.torressistemas.com.br

Tel: 11 2296 9000 Fax: 11 2295 8973

Rua Candido Vale, 332 Tatuapé-São Paulo - SP

Externo Interno Aplicação 3001 **Suporte Duplo** Vertical F 0 52 ~ 3002 **Suporte Duplo** . Horizontal 3003 **Suporte Duplo** Vertical com Capuchinho 3004 **Suporte Duplo** Central 47,5 3005 **Suporte Duplo** Horizontal com Aba Reta

105

Externo

Aplicação


Interno




3006 Suporte Simples Vertical








3007 Suporte Simples Vertical com Capuchinho








3009 Suporte Simples de Canto







3010 Suporte Simples de Centro







3011 Suporte de Canto Esquerdo com Aba Reta





Externo Aplicação Interno 3012 Suporte de Canto Direito com Aba Reta 3013 Suporte de Centro com Capuchinho 3014 Suporte QuÆdruplo 105 3016 Suporte - 105 Triplo 0









3017

Aparador . Reversível









Externo

Aplicação

Interno



3018 **Suporte** Alongado 25mm





3019 **Suporte** Alongado 50mm






3020 **Suporte Triplo** com Contra **Trinco Direito**

Suporte Triplo com Contra


3021







3022 Cantoneira com Nœcleo









©

3023 Cantoneira sem Nœcleo





Externo Aplicação Interno 3025 Cantoneira **QuÆdruplo** 3027 **Suporte Contra** Trinco Esquerdo (p/3413) 3028 **Suporte Contra Trinco Direito** (p/3412) 3030 Capuchinho de Lâmina 3031 Capuchinho com Suporte de Corrente 3034 Capuchinho para Vidro



Externo

Aplicação

Interno



3036 Capuchinho para Ferragem





3037 Capuchinho para Fechadura




Externo Aplicação Interno 3102 Mola HidrÆulica BTS 75V 00 3105 **Mancal Inferior** para Porta 3106 **Mancal Inferior** para Pivotante 3107 Mancal Superior e Lateral Retangular 3110 **Dobradiça Inferior** (para mola)

Externo Aplicação Interno 3114 Dobradiça ExcŒntrica Direita Inferior **Esquerda Superior** 00 3115 Dobradiça ExcŒntrica Esquerda Inferior Direita Superior 3121 **Suporte Duplo** para Dobradiça 3122 Suporte de **Batente** 3123 Suporte para Dobradiça de Porta Pivotante

Externo Aplicação 3124 Suporte para Dobradiça com ExcCentrico Direito 3125 Suporte para Dobradiça com ExcCentrico Direito

Esquerdo




Interno












3129 Suporte "L" em 'ngulo Esquerdo











3132 Suporte "L" para Dobradiça






Externo


Aplicação

Interno



3134
Suporte "L"
Direito para
Dobradiça com
ExcŒntrico
3135
Suporte "L"
Esquerdo para
Dobradiça com
ExcŒntrico









3140 Dobradiça Superior e Inferior (para porta sem mola)









3141 Dobradiça para Porta Pivotante








3143 Dobradiça Vidro/Vidro






Externo Aplicação

Interno




3144 Dobradiça de Batente








3145 Dobradiça para Porta Modelada Vidro/Vidro










3146 Dobradiça para Porta Modelada com Aba Reta








3147 Dobradiça para Porta Modelada com Aba a 90°





Externo Aplicação Interno 3204 Contra Fechadura sem Maçaneta (p/ 3201) 3206 Espelho para Fechadura com **Aparador** (p/3201) 3210 Fechadura de Centro

Externo Aplicação Interno 3211 **Contra Fechadura** com Aparador (p/3210 e 3214) odo 3212 Contra Fechadura sem Aparador (p/ 3210 e 3214) офе 116 3214 Fechadura sem **Tambor Externo** 00 3215 Fechadura de **Piso** 3230 Espelho para Fechadura com Aparador (p/3210 e 3214) 116

Externo Aplicação Interno 3232 Espelho para Fechadura sem **Aparador** (p/3210 e 3214) 3240 Trinco de Piso 3241 Contra Pino de Piso 3246 **Contra Trinco Duplo** 3248 **Trinco Superior** para Porta **Direito** 3249 **Trinco Superior** para Porta

Esquerdo


Externo Interno Aplicação 3250 Mini Trinco para Janela 3251 Espelho para Trinco (3250) 3252 **Contra Trinco** para (3250) 3253 Suporte com Aparador 3254 **Batedor para** Porta de Abrir (2) 0

Grupo 33 - Puxadores


Externo Aplicação Interno 3320 **Puxador Standard** de Madeira 3321 **Puxador Tubular** 3376 **Puxador Tubular**

Grupo 33 - Puxadores


Externo) (Aplicação) (Interno



3321
Reto 1 x 30
Diâmetro: 1 pol.
Comprimento: 360 mm
Dist. entre furos: 300 mm
MEDIDAS ESPECIAIS



3322
Reto 1 x 40
Diâmetro: 1 pol.
Comprimento: 400 mm
Dist. entre furos: 300 mm
MEDIDAS ESPECIAIS




Reto 1½ x 60

Diâmetro: 1½ pol.

Comprimento: 600 mm

Dist. entre furos: 400 mm

MEDIDAS ESPECIAIS



3387 Curvo T 1½ x 60 Diâmetro: 1½ pol. Comprimento: 600 mm Dist. entre furos: 400 mm MEDIDAS ESPECIAIS



3388 Curvo C 1½ x 80 Diâmetro: 1½ pol. Comprimento: 800 mm Dist. entre furos: 400 mm

Grupo 33 - Puxadores


Externo

Aplicação


Interno



33/5
Curvo A 1 x 23
Diâmetro: 1 pol.
Comprimento: 230 mm
Dist. entre furos: 1 furo



3376 Curvo A 1 x 30 Diâmetro: 1 pol. Comprimento: 300 mm Dist. entre furos: 300 mm



3377
Curvo T 1 x 40
Diâmetro: 1 pol.
Comprimento: 400 mm
Dist. entre furos: 300 mm
MEDIDAS ESPECIAIS



3378
Curvo C 1 x 80
Diâmetro: 1 pol.
Comprimento: 800 mm
Dist. entre furos: 400 mm



3379
Curvo S 1 x 80
Diâmetro: 1 pol.
Comprimento: 800 mm
Dist. entre furos: 400 mm

Grupo 34 - Basculantes


Externo

0


Aplicação

Interno







3402 Suporte para Dobradiça de Janela Basculante






3405 Dobradiça para Janela Basculante ExcŒntrica








3406 Suporte para Dobradiça de Janela Basculante **Exc**Œntrica








3407 Corrente para **Trinco**









Grupo 34 - Basculantes

Externo Aplicação Interno 3410 Trinco Superior de Centro para Basculante (completo) 3411 Contra Trinco de Centro para **Basculante** 3412 Trinco de Canto Direito para Basculante (completo) 3413 Trinco de Canto Esquerdo para **Basculante** (completo) 3414 Espelho para Trinco de **Basculante** 3415 **Trinco Inferior** para Basculante

Grupo 34 - Basculantes

Externo

Aplicação

Interno



3416 Dobradiça com Freio para Janela Basculante





Projetantes



3417 Suporte para Dobradiça com Freio







3420 Dobradiça para Pivotante (pequena)







3421 Suporte para Dobradiça **Pivotante** (pequena)







3424 Dobradiça para Janela Projetante com Suporte Triplo Direito 3425 Dobradiça para Janela Projetante

Esquerdo





Grupo 34 - Projetantes

Externo Aplicação Interno 3426 Suporte para Janela **Projetante Direito** 3427 Suporte para Janela **Projetante Esquerdo** 3428 Dobradiça para Janela Projetante **Direito** 3429 Dobradiça para Janela Projetante **Esquerdo** 3438 Dobradiça para Janela Basculante (pequena) 3439 Suporte para Dobradiça de Janela Basculante (pequena)

Externo


Aplicação


Interno



3501 Dobradiça Superior

para Porta Sanfonada









3502 Dobradiça Inferior

para Porta Sanfonada com Trinco









3503

Carro Superior Porta Sanfonada









3504 Carro Inferior

Porta Sanfonada






Externo

Aplicação

Interno




3520 Rodízio ExcŒntrico com Rolamento para Porta de Correr







3522 Aparador para Porta de Correr






3530 Fechadura para Porta de Correr








Fechadura para
Porta de Correr
sem Cilindro
Externo







Externo

Aplicação

Interno




3534
Contra Fechadura
para Porta de
Correr





3536 Contra Fechadura

sem Puxador Externo








3539 Trinco para Porta


de Correr







3540 Puxador para Porta de Correr







Externo

Aplicação

Interno



3541 Contra Trinco para Sistema de Correr Exp.



3542 Contra Trinco para Sistema de Correr Emb.



3543 Contra Trinco para Sistema de Correr (Trinco 3539)



3544 Contra Trinco 34mm

Grupo 36 - Box de Correr


Externo Aplicação Interno



3611 Suporte de Parede Esquerdo


3612 Suporte de Parede Direito









3615 Rodízio ExcŒntrico com Rolamento










3618 Guia de Porta











Grupo 36 - Box de Correr

Externo Aplicação Interno 3637 Puxador de Lat"o para Box 3638 Puxador de Lat"o para Janela 3640 Suporte Fix Jan (porta) 3641 Suporte Fix Jan (fixo)

Grupo 37 - Box de Abrir

Externo


Aplicação

Interno



3701 Dobradiça AutomÆtica Vidro/Vidro Esquerda

3702 Dobradiça AutomÆtica Vidro/Vidro Direita







3703 Dobradiça AutomÆtica de Batente Esquerda


3704 Dobradiça AutomÆtica de Batente Direita








3713 Dobradiça AutomÆtica Esquerda Pq. (1 furo)







3714 Dobradiça AutomÆtica Direita Pq. (1 furo)





Grupo 37 - Box de Abrir

Externo


Aplicação


Interno



3715
Dobradiça
AutomÆtica de
Batente Esquerda
Pg. (2 furos)

3716 Dobradiça AutomÆtica de Batente Direita Pq. (2 furos)







3730 Cantoneira de Centro para Box

