Ruff教程 - 防盗报警器

本教程需要的模块是

- 人体红外传感器 https://rap.ruff.io/raps/hc-sr501 (Ruff开发板配件中没有,可以淘宝购买,大约5元一个)
- 继电器 https://rap.ruff.io/raps/relay-1c
- 彩色LED模块 https://rap.ruff.io/raps/ky-016
- 蜂鸣器 https://rap.ruff.io/raps/buzzer-gpio

会分步完成所有的功能

- 接入人体红外传感器, 并初步检测的代码
- 在传感器检测到结果的时候, 控制继电器接通
- 继电器控制LED闪烁和蜂鸣器鸣响
- 微信推送报警信息

准备工作


在群里发现有些朋友接入网络的时候经常遇到问题,这里我建议使用串口的方法配置WiFi, 否则在周围WiFi 热点较多的时候,需要多次重试才能成功连接。详见https://ruff.io/zh-cn/docs/network-configuration.html#USB_u4E32_u53E3_u6A21_u5F0F。

然后配置环境变量,并新建工程,我的工程名是 ruff-alarm 。细节不再一一赘述。

人体红外传感器的用法

在上文提到的链接中有传感器的文档,简单看了下就可以明白。

首先运行 rap device add hc-sr501, 一路回车添加硬件。然后运行 rap deploy --visual 查看接线图,并对应接线。



编辑 src/index.js, 修改为

```
'use strict';

$.ready(function (error) {
    if (error) {
       console.log(error);
       return;
    }

    var sensor = $('#hc-sr501');
    sensor.on('presence', function () {
       console.log('Precense.');
    });


    sensor.on('absence', function () {
       console.log('Absence.');
    });
};
```

运行 rap deploy -s 部署运行我们的代码,尝试靠近和远离传感器,在 rap log 中就可以看到输出了。(传感器非常灵敏,可能需要离远点)

```
Aug 30 21:52:40: Console server bound.
Aug 30 21:52:41: Absence.
Aug 30 21:52:43: Precense.
Aug 30 21:52:46: Absence.
Aug 30 21:52:53: Precense.
```

控制继电器

运行 rap device add delay-1c 添加继电器硬件, 然后对照布局图对应接线。



然后你就会发现一个问题,传感器最左边一根线和继电器中间一根线在开发板上的接口是一个,仔细看了下,发现这根线是GND,你可以认为是全局的一个回路,而开发板上的GND都是联通的,所以我就又随便找了一个GND接口插上了。

查看继电器文档,发现基本用法还是很简单的,一个 turn0f、一个 trun0ff 方法,但是我们需要一个延时断开,因为人在传感器前面快速通过的时候,可能检测到的时间非常短。这里就需要使用 setTimeout 函数了,这个函数接收两个参数,第一个是回调函数,第二个是时间,单位是毫秒。

比如你可以写这样的代码,

```
setTimeout(function () {
   console.log("Hello world");
}, 3000)
```

我们只要修改为继电器接通后,10秒后断开就好了,代码还是很简单,而且这里我们不需要关心传感器"离开"事件回调了。

```
'use strict';
$.ready(function (error) {
    if (error) {
        console.log(error);
        return;
    }
    var sensor = $('#hc-sr501');
    var relay = $('#relay-1c');
    var isRelayOn = false;
    sensor.on('presence', function () {
        console.log('Precense.');
        if (!isRelayOn) {
            isRelayOn = true;
            relay.turnOn(function () {
                console.log('relay turn on');
                setTimeout(function () {
                    relay.turnOff(function () {
                        console.log('relay turn off');
                        isRelayOn = false;
                    });
                }, 10000);
            });
        }
   });
});
```

为防止在继电器捷通的时候再次触发接通时间,我们使用了一个变量保存继电器状态,如果继电器是接通状态,那就忽略当前的事件。

rep deploy -s 测试下,是不是你一靠近继电器就会接通? (继电器接通的时候可以 听到声音和看到绿灯亮)

使用继电器控制负载

使用继电器是为了更加方便控制第三方的设备,比如你的门锁,家里的灯之类的,但是我们这里就只使用Ruff开发板配件里面的蜂鸣器和LED等做示范。如果不需要控制第三方的设备的话,在上一步中直接控制蜂鸣器和LED等就可以。

rap device add ky-016 和 rap device add fc-49, 然后查看连线图。因为有点乱,就不贴了。

但是注意,两个设备都有一个GND线,先不要将这两根线连接到Ruff开发板。我们要使用继电器控制这根线的通断,从而模拟第三方的设备。


接下来我们需要将这两根线的尾端剪短,去掉绝缘皮,两根线捻在一起,接到继电器的常开端口。然后在继电器的公共端口上,再连接一根杜邦线,连接到开发板上任意一个GND就可以。这样继电器接通的时候,蜂鸣器和LED就可以联通了。

参考蜂鸣器和LED的文档,我们可以写出以下的代码,其中 setInterval 是js中定时循环的函数,和 setTimeout 用法基本一致。

```
'use strict';
$.ready(function (error) {
    if (error) {
        console.log(error);
        return;
    }
    var isRelayOn = false;
    var sensor = $('#hc-sr501');
    var relay = $('#relay-1c');
    var buzzer = ('#fc-49');
    var LED = $('#ky-016');
    // 红蓝闪烁
    var colors = [[0xff, 0x0, 0x0], [0x0, 0x0, 0xff]];
    var index = 0;
    sensor.on('presence', function () {
        console.log('Precense.');
        if (!isRelayOn) {
            isRelayOn = true;
            relay.turnOn(function () {
                console.log('relay turn on');
                buzzer.turnOn(function () {
                    console.log('buzzer turned on');
                });
                LED.turnOn(function () {
                    console.log('LED turned on');
                }):
                setInterval(function () {
                    LED.setRGB(colors[index % 2]);
                    index = (index + 1) % 2;
                }, 200);
```

```
setTimeout(function () {
                   buzzer.turnOff(function () {
                       console.log('buzzer turned off');
                   });
                   LED.turnOff(function () {
                      console.log('LED turned off');
                   });
                   relay.turnOff(function (error) {
                       isRelayOn = false;
                       console.log('relay trun off');
                   });
               }, 10000);
           });
      }
   });
});
```

最终的接线图是这样的



使用微信通知

这里我们使用一个叫Server酱的服务,地址是 http://sc.ftqq.com/3.version 。只要发送一个GET请求,就可以把信息推送到你的微信。具体注册登录方法见网站帮助。

然后在 http://sc.ftgg.com/?c=code 可以看到一个SECRET, 复制, 然后填写到代码中。

根据网站帮助文档. 我们只需要发送一个类似

http://sc.ftqq.com/{SECRET}.send?text={TEXT}的GET请求就可以了。

Ruff SDK中自带http相关模块,地址是 https://ruff.io/zh-cn/api/http.html 用法和jQuery 的ajax很像。

所以最终代码就是

```
'use strict';
$.ready(function (error) {
    if (error) {
        console.log(error);
        return;
    }
    var http = require("http");
    var isRelayOn = false;
    var sensor = $('#hc-sr501');
    var relay = $('#relay-1c');
    var buzzer = ('#fc-49');
    var LED = $('#ky-016');
    var weixinSecret = "YOUR SECRET";
    var colors = [[0xff, 0x0, 0x0], [0x0, 0x0, 0xff]];
    var index = 0;
    sensor.on('presence', function () {
        console.log('Precense.');
        if (!isRelayOn) {
            isRelayOn = true;
            relay.turnOn(function () {
                console.log('relay turn on');
                buzzer.turnOn(function () {
                    console.log('buzzer turned on');
                });
                LED.turnOn(function () {
                    console.log('LED turned on');
                });
                http.get('http://sc.ftqq.com/' + weixinSecret + '.send?
text=' + encodeURIComponent('检测到家中有人活动, 请注意'), function (res) {
                    console.log("response: " + res.statusCode);
                    res.setEncoding('utf8');
                    res.on('data', function (chunk) {
                        console.log(chunk);
```

```
}).on('error', function (e) {
                    console.log("error: " + e.message);
                });
                setInterval(function () {
                    LED.setRGB(colors[index % 2]);
                    index++;
                }, 200);
                setTimeout(function () {
                    buzzer.turnOff(function () {
                        console.log('buzzer turned off');
                    });
                    LED.turnOff(function () {
                        console.log('LED turned off');
                    }):
                    relay.turnOff(function (error) {
                        isRelayOn = false;
                        console.log('relay trun off');
                    });
                }, 10000);
            });
        }
    });
});
```

注意

- 金属不要触碰到开发板表面, 比如杜邦线的公头和你的金属工具。
- 蜂鸣器很吵,调试的时候可以先把它的GND拔掉。

思考

- 怎么远程控制报警器的开关? 要注意的是开发板连接到路由器,没有公网IP。
- 怎么调节人体红外传感器来达到最好的性能,这里有一份资料 http://yunpan.taobao.com/s/jpqOuX6v9X
- 我们忽略了所有的错误处理,怎么保证一个硬件故障的时候,系统还能正常工作。
- 代码层面上, 怎么避免嵌套过多的回调函数?

