组成原理实验课程第 五 次实验报告

实验名称	存储器实现			班级	李涛老师
学生姓名	辛浩然	学号	2112514	指导老师	董前琨
实验地点	实验楼 A 区 304			实验时间	2023/5/23

1 实验目的

- 1. 了解只读存储器 ROM 和随机存取存储器 RAM 的原理。
- 2. 理解 ROM 读取数据及 RAM 读取、写入数据的过程。
- 3. 理解计算机中存储器地址编址和数据索引方法。
- 4. 理解同步 RAM 和异步 RAM 的区别。
- 5. 掌握调用 xilinx 库 IP 实例化 RAM 的设计方法。
- 6. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- 7. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2 实验内容说明

- 1. 调用 xilinx 库 IP 实例化同步 RAM 和 ROM;
- 2. 自行搭建的异步 RAM 和 ROM。

3 实验原理图




图 1: data_ram 参考设计的顶层模块框图




图 2: inst_rom 参考设计的顶层模块框图

4 实验步骤

4.1 同步 ROM


ROM 为只读存储器,需要初始化内部数据,可作为指令存储器。

同步 ROM 的读取操作是与时钟信号同步的。当时钟信号上升沿到达时, ROM 从指定的地址

读取数据,并将其输出。只能对数据进行读取,不能对数据进行修改。

实际读取数据的地址的规则是:将输入的 32 位数的前 30 位与 00 拼接,拼接得到的 32 位数即为待读取数据存放的地址。如输入 00000005h,实际读取地址为 00000004h。


在用 IP 核生成的同步 ROM 中,通过 inst multicycle.coe 文件初始化内部数据,如图所示。



第一行指定了初始化数据格式,此处为 16 进制,也可以设置为 2 进制。第二行说明从第三行开始为初始化的数据向量,由于 ROM 宽度为 32 位,故一个初始化向量为 32 位数据。初始化向量之间必须用空格或换行符隔开,此处使用换行符,故一行为一个初始化向量。初始化数据会从 ROM中的 0 地址处开始依次填充。

以下是上箱验证:


读取地址为 4h 处的数据,为第 1 个数据,结合装载的初始化文件,数据确为 00011100h,读取正确。



读取地址为 14h 处的数据,为第 5 个数据,结合装载的初始化文件,数据确为 07210010h,读取正确。



读取地址为 24h 处的数据,为第 9 个数据,结合装载的初始化文件,数据确为 00C33825h,读取正确。



4.2 异步 ROM

自行搭建异步 ROM, 异步 ROM 同样需要初始化内部数据,可作为指令存储器。

与同步 ROM 不同,异步 ROM 的读取操作是异步的,不需要时钟信号。读取操作由外部电路触发,并且在触发信号到达时立即输出所请求的数据。由于异步读取的特性,异步 ROM 的输出具有延迟。在读取请求发出后,ROM 需要一定的时间来访问并输出所请求的数据。但在实验验证中延迟几乎观察不到。

同样异步 ROM 只能对数据进行读取,不能对数据进行修改。实际读取数据的地址的规则与同步 ROM 相同:将输入的 32 位数的前 30 位与 00 拼接,拼接得到的 32 位数即为待读取数据存放的地址。

异步 ROM 通过.v 文件初始化内部数据,如图所示。

```
assign inst rom[ 0] = 32'h24010001;//00H: addiu $1 ,$0,#1 | $1 = 0000 0001H
assign inst_rom[ 2] = 32'h00411821;//08H: addu $3 ,$2,$1 | $3 = 0000_0011H
assign inst_rom[ 3] = 32'h00022082;//OCH: srl $4 ,$2,#2 | $4 = 0000_0004H
assign inst_rom[ 4] = 32'h00642823;//10H: subu $5 ,$3,$4 | $5 = 0000 000DH
assign inst_rom[ 5] = 32'hAC250013;//14H: sw $5 ,#19($1) | Mem[14H] = DH
assign inst_rom[ 6] = 32'h00A23027;//18H: nor $6 ,$5,$2 | $6 = FFFF_FFE2H
assign inst_rom[ 7] = 32'h00C33825;//1CH: or
                                           $7 ,$6,$3 | $7 = FFFF_FFF3H
assign inst_rom[ 8] = 32'h00E64026;//20H: xor $8 ,$7,$6 | $8 = 0000 0011H
assign inst_rom[ 9] = 32'hAC08001C;//24H: sw
                                           $8 , #28($0) | Mem[1CH] = 11H
assign inst_rom[10] = 32'h00C7482A;//28H: s1t $9 ,$6,$7 | $9 = 0000_0001H
assign inst rom[11] = 32'h11210002;//2CH: beq $9 ,$1,#2 | 跳转到指令 34H
assign inst rom[12] = 32'h24010004;//30H: addiu $1 ,$0,#4 | 不执行
assign inst_rom[13] = 32'h8C2A0013;//34H: lw $10,#19($1)| $10 = 0000_000DH
assign inst rom[14] = 32'h15450003;//38H: bne $10,$5,#3 | 不跳转
assign inst rom[15] = 32'h00415824;//3CH: and $11,$2,$1 | $11 = 0000 0000H
assign inst rom[16] = 32'hAC0B001C;//40H: sw
                                           $11, #28($0) | Men[1CH] = 0H
assign inst rom[17] = 32'hAC040010;//44H: sw
                                           $4, $16($0) | Mem[10H] = 4H
assign inst rom[18] = 32'h3COC000C;//48H: lui $12,#12 | [R12] = C 0000H
assign inst_rom[19] = 32'h08000000;//4CH: j
                                           00H
                                                     1 跳转指今 00H
```

以下是上箱验证:


读取地址为 4h 处的数据,为第 1 条指令,结合初始化的内部数据,数据确为 00011100h,读取正确。



读取地址为8h处的数据,为第2条指令,结合初始化的内部数据,数据确为00411821h,读取正确。



读取地址为 10h 处的数据,为第 3 条指令,结合初始化的内部数据,数据确为 00642823,读取正确。



4.3 同步 RAM


RAM 是一种随机存储器,它可以被读取和写入,用户可以在其中存储和修改数据。

通过 IP 核生成同步 RAM,在写使能信号有效的情况下,输入写地址和相应数据,可以将数据写入地址。同时可以在 RDATA 中可以读到写入的数据。经过上箱验证,实现了读取、写入数据的功能:



4.4 异步 RAM

异步 RAM 自行搭建。在写使能信号有效的情况下,输入写地址和相应数据,可以将数据写入地址。同时可以在 RDATA 中可以读到写入的数据。经过上箱验证,实现了读取、写入数据的功能:



5 总结感想

1.ROM 和 RAM 的区别:

功能:

- ROM 是**只读**存储器,数据初始化后,用户无法修改或者删除其中的内容。ROM 可以用于存储**固定的指令集、固件和不经常变化的数据**,如启动程序、操作系统指令等。
- RAM 是随机存储器,它**可以被读取和写入**,用户可以在其中存储和修改数据。RAM 可以用 于**临时存储正在运行的程序、数据和临时信息**。

可写性:

- ROM 的数据是只读的,用户不能修改。
- RAM 的数据可以被用户读取和写入。

易失性:

- ROM 中的数据是**非易失性**的,它的数据是固定的,不可更改的。也就是说,即使断电,其中的数据也会被保留。
- RAM 其中的数据是**易失性**的,也就是说,一旦断电,其中的数据就会丢失。

访问速度:

- ROM 的访问速度通常较慢,因为它使用的是非易失性存储技术,其访问时间较长。
- RAM 的访问速度通常较快,因为它使用的是易失性存储技术,可以更快地读取和写入数据。
- 2. 分析一下同步存储器和异步存储器的特点,思考说明一下何时需要使用同步存储器,何时需要使用异步存储器。

同步存储器特点:

- **时钟同步**: 同步存储器与系统时钟同步,操作在时钟的上升沿或下降沿进行,以确保数据的正确读写。
- 顺序读写: 同步存储器按照时钟信号进行顺序读写操作,每个操作需要等待时钟周期。
- **高速操作**:由于同步存储器按照时钟信号同步工作,减少了访问延迟其操作速度较快,适用于高速计算机系统。
- 容量较小: 同步存储器的容量相对较小,一般用于缓存或寄存器等需要快速访问的场景。
- 复杂性高: 同步存储器的设计和控制较为复杂,需要时钟同步和时序控制电路。
- 同步存储器具有较高的时序精确度和可靠性。

异步存储器特点:

- **无需时钟同步**: 异步存储器不依赖系统时钟信号进行操作,可以根据输入信号的变化瞬时读写数据。
- 并行读写: 异步存储器支持并行读写操作,可以同时进行多个读写操作。
- **速度较慢:** 由于异步存储器没有严格的时钟同步,读写操作可能需要更长的时间完成,因此相对于同步存储器来说,异步存储器的读写速度较慢。
- 容量较大: 异步存储器的容量相对较大,可以存储更多的数据。
- 简单性高:异步存储器的设计和控制相对简单,无需时钟同步和复杂的时序控制电路。

同步存储器的适用情况:

- 同步存储器通常具有较快的读写速度和响应时间,适用于对存储器访问速度要求较高的应用, 如高性能计算、实时系统等。
- 同步存储器可以确保数据在特定时钟边沿进行读写,保证数据的一致性。可适用于**需要精确同 步和协调操作的场景**,如**多处理器系统、并行计算**等。

异步存储器的适用情况:

- 异步存储器相对于同步存储器来说,通常具有更低的功耗,因此在**低功耗要求**的系统中比较适用。例如,移动设备和嵌入式系统通常使用异步存储器以降低功耗。
- 异步存储器的控制电路相对简单,不需要复杂的同步协议。适用于**对控制复杂度要求较低**的应用,如简单嵌入式系统、低成本设备等。
- 由于异步存储器的设计相对简单,生产成本通常较低。适用于对**成本敏感**的应用,如消费电子 产品、大规模存储系统等。