AP = Autopilot (Pixhawk) , GS = Ground Station (Mission Planner) , FBW = Fly by wire,
 HUD = Head-up Display (Including Artificial Horizon), CS = Control Surfaces,
 TECS = Total Energy Control System

المرحلة الأولى: Sensors Calibration

الـ Pixhawk بيستخدم 6 سينسورز؛ هما:

Gyroscope, Accelerometer, Barometer, Compass, GPS, Airspeed

- 1. الـ Gyroscope بيتعمله Automatic Calibration أول مالـ Pixhawk يشتغل عشان كده لازم تشغله والطيارة level والكلام ده بيتعمل كل تشغيلة
 - 2. الـ Barometer = Altimeter نفس الكلام وبياخد درجة الحرارة المحيطة بيه ساعتها والكلام ده بيتعمل كل تشغيلة برضو
 - 3. الـ Airspeed نفس الكلام عشان كده بنكون مغطيين فتحاته أول ما نشغل، بس بيحتاج يتعمله Advanced Calibration هنتكلم عنه لاحقا، وده مش محتاج يتعمل غير مرة واحدة
 - الـ Compass والـ Accelerometer بيتعملهم Calibration من الـ GS باتباع تعليمات سهلة من صفحة Initial Setup
 - 5. الـ GPS مش محتاج Calibration بس بياخد وقت عشان الـ Fix ، طبعا لو هتستخدم الـ compass اللي عليه هتعملها calibration

بالنسبة للـ Airspeed Advanced Calibration

- 1. شغل الـ AP وسيبه دقيقة لحد ما الـ electronics تسخن بعدين غطي فتحات الـ airspeed (متخنقهمش) ومن الـ GS : Under the HUD Choose "Quick Actions" > Preflight Calibration > Do Action
- 2. كده انت عملت Calibration تاني للـ Airspeed والـ Barometer انفخ بقى في الـ Airspeed وشوف السرعة هنتغير في الـ HUD ولا لأ

: Automatic Calibration

- 3. خلى ARSPD_ENABLE=1 و ARSPD_USE=0 وبعد ما نـ Calibrate رجع ARSPD_USE=1
 - 4. خلی ARSPD AUTOCAL=1
- 5. طير في دايرة على أي Mood لمدة 5 دقايق وهو هيـ update لوحده، دوس refresh parameters عشان تشوف التغير
 - اللي بيتغير هو ARSPD RATIO والمفروض تكون بين 1.5 و 3
 - 7. خلى ARSPD AUTOCAL=0 عشان ما تتغيرش تاني

:Manual Calibration

- اطلع على ارتفاع 100 متر وخلي الطيارة FBWA واعمل Steady Turn ولف لفتين تلاتة
 - 4. انزل، افتح الـ logs ، ارسم الـ logs ، ارسم
 - 5. مكتوبلك المتوسط بتاع كل جراف ، اطرحهم من بعض = Davg
 - $NewRatio = OldRatio * \frac{AvgArspd+Davg}{2*AvgArspd}$.6

المرحلة الثانية: التشغيل والـ Checks

1. اتأكد من الـ gains الأساسية على الـ GS انها كالتالي (مش هنظهر غير لو الـ AP شغال و connected):

Gain	Name	Min value	Max value	Recommended for Our Configuration	Tuned Value
Kp for $\frac{\theta}{\delta e}$	PTCH2SRV_P	0.1	3	1.3	
Kp for $\frac{\phi}{\delta a}$	RLL2SRV_P	0.1	4	1.4	
KI for $\frac{\theta}{\delta e}$	PTCH2SRV_I	0	0.5	0.05	
KI for $\frac{\phi}{\delta a}$	RLL2SRV_I	0	1	0.05	
	NAVL1_PERIOD	1	60	16	

- 2. حط الطيارة على أرض مستوية وغطى الـ Pitot Tube بس متخلقهاش، بعدين شغل الـ AP واستنى 30 ثانية
 - 3. والطيارة مستوية ع الأرض اتأكد ان الـ CS مش متحركين من الـ neutral بتاعهم
 - 4. خلى الريموت على Manual وحرك الـ sticks واتأكد ان السيرفوهات بتتحرك كإن مفيش AP
- 5. خلي الريموت على FBWA وحرك الـ sticks واتأكد ان السيرفوهات هنتحرك في نفس الاتجاه زي لما كانت Manual (مش شرط بنفس السرعة ولا المقدار)
- 6. وانت على FBWA ميل الطيارة بـ Roll واتأكد ان الـ Aileron هيحاول يعدلها، واتأكد ان الـ HUD هيبين ان في roll و كرر بالنسبة للـ Pitch (الـ rudder غالبا مش هنتحرك وانت في المود ده بس اتأكد ان الـ yaw بنظهر ع الـ HUD)
 - انفخ في الـ Pitot Tube واتأكد ان السرعة هنتغير ع الـ GS

المرحلة الثالثة: الإقلاع

- خلى الطيارة Manual واقلع، اظبط الـ trims واطلع على ارتفاع كويس وخلى الـ throttle stick على cruise مناسب
- 2. حول لـ FBWA واتأكد ان الطيارة بتحافظ على ارتفاعها نسبيا ومش بتحاول تـ roll أو تـ pitch بشدة ، لو حاجة من دول مش متحققة، عيد الـ Leveling RC Calibration Trimming
 - 3. لو الطيارة بدأت تـ wag (بتتمرجح يمين وشمال) يبقى RLL2SRV P عالى
 - 4. لو الطيارة بدأت تـ porpoise (بتطلع وتنزل) يبقى PTCH2SRV P عالى

المرحلة الرابعة: Roll Tuning

- 1. وانت على FBWA حرك الـ roll stick لأقصى اليمين وسيبها شوية بعدين سيبها ، بعدين كرر للناحية التانية، المطلوب انها تنفذ بأقصى سرعة بدون overshoot .. لاحظ ان مش عايزها تلف بسرعة ، انا عايزها تـ bank بسرعة، لو السرعة قليلة زود RLL2SRV P بمقدار 0.1 لحد ما تظبط
- 2. إذا بدأ يظهر overshoot (مرجحة في الـ bank) قال الـ RLL2SRV_P ، لو في overshoot ومع ذلك السرعة غير كافية أو بطيئة يبقى هنزود RLL2SRV_D بمقدار 0.01 وبنفس الأسلوب لحد ما يبدأ ظهور oscillations وساعتها هنخليه النص (بس لو خليت في D لازم تتأكد ان السير فو هات مسخنتش لما تـ land عشان ده بيخليها تتحرك بسرعة)
 - 3. بعد ما تظبط الـ P ادي قيمة بسيطة للـ I (بمقدار 0.05) عشان لما يكون في رياح ، بس لو بدأ يـ oscillate خليه النص

نصائح وملاحظات:

- 1. ممكن تـ plot الـ demand vs actual عشان تشوف الـ response من خلال: في الـ GS في صفحة الـ Flight Data في تحت tuning box لو دوست عليه هيطلعلك نافذة سودة دوس عليها دبل كليك هيطلعلك قايمة بالـ parameters اللي ممكن تـت plot اختار nav_roll دي الـ demand و roll دي الـ roll
 - 2. لو في offset بينهم زود الـ Offset
 - 3. RLL2SRV_IMAX بيحدد أقصى زاوية ممكن الـ integrator يتحكم فيها
 - 4. RLL2SRV RMAX يحط سقف للـ roll rate ولو سبته بصفر يبقى مفيش سقف
 - 5. RLL2SRV_TCONST لو قالته يخلي الـ bank أسرع
- 6. ممكن تـ plot الـ roll_speed بالـ rad/s ولو كانت أكبر من 1.1 قلل الـ RLL2SRV_P سنة ولو أقل من 1 زود سنة (ده في حالة انك مخلي RLL2SRV_RMAX بـ 60)

المرحلة الخامسة: Pitch Tuning

- 1. نفس الخطوات بتاعت الـ roll tuning بس في الـ 1
- 2. اعمل max bank في كل اتجاه على حدة، دلوقتي الـ nose المفروض تفضل level وميكونش في زيادة ولا نقصان كبير في الارتفاع، طبعا لو فضلت عامل turn على نفس الـ throttle هيكون في بعض الانخفاض في الارتفاع
 - 3. اذا كان في زيادة في الارتفاع وانت بـ turn يبقى قلل PTCH2SRV_RLL بمقدار 0.05 لحد ما يبطل
 - 4. اذا كان في نقص في الارتفاع اول ما تـ bank يبقى زود PTCH2SRV_RLL بمقدار 0.01 لحد ما يبطل
 - 5. اذا احتاجت تخرج PTCH2SRV_RLL برا 0.7 لـ 1.4 يبقى في خطأ في : PTCH2SRV_RLL برا 0.7 لـ 1.4 يبقى في خطأ في :

نصائح وملاحظات

- 1. نفس الـ roll ويزيد عليها
- 2. ممكن تتحكم في الـ pitch acceleration (g force) من خلال PTCH2SRV_RMAX_DN وPTCH2SRV_RMAX_UP وPTCH2SRV_RMAX_UP وPTCH2SRV_RMAX_UP و

المرحلة السادسة: Yaw Tuning

Yaw Damper .I

- 1. اتأكد ان YAW2SRV RLL كلهم بأصفار وان YAW2SRV SLIP , YAW2SRV INT, YAW2SRV DAMP بواحد
- 2. اقلب من max bank في اتجاه لـ max عكسه ولاحظ حركة الـ nose في اللحظة اللي الجناح بيمر بالـ level فيها، هتلاقيها عاملة yaw عكس الـ roll ، يعني لما تـ roll من left bank to right الـ yaw هتـ yaw للشمال
 - 3. زود KFF RDDRMIX لحد ما الملاحظة دي تختفي بس متعليهوش عن 1
 - 4. زود YAW2SRV DAMP بمقدار 0.05 لحد ما الديل يـ wag وبعدها خلى قيمته النص
- 5. اعمل دواير بالطيارة، لو لقيتها عايزة تـ yaw لبرا الدايرة زود YAW2SRV_RLL بمقدار 0.05 ولو الـ nose عايزة تـ yaw لداخل الدايرة في بداية الـ turn قلله بمقدار 0.01
 - 6. اذا احتاجت تخرجه من 0.7 لـ 1.4 يبقى في خطأ في خطوة 2 أو الـ airspeed calibration

Side Slip Controller .II

- 1. Plot lateral acceleration ay وانقل من full bank لعكسه، لو لقيت ay مش بتزيد عن صفر وانت بتعمل turn يبقى مش محتاج تتحكم في الـ side slip
 - 2. خلى YAW2SRV_INT بـ 1 ولو في oscillations شوف اقل رقم يخليه يـ oscillate وحط نصه
 - ay فيها offset او بتزيد في الـ turn زود YAW2SRV_SLIP بمقدار نص لحد ما الـ error ده يروح او الـ os oscillations تظهر وساعتها خد نص القيمة

المرحلة السابعة: Navigation Tuning

- 1. NAVL1_PERIOD كل ما تقلله يكون في sharper corners وتزويده يؤدي إلى NAVL1_PERIOD
- 2. اتأكد انك عملت pitch للـ pitch والـ roll وانك مختار حدود كويسة للـ bank angle من LIM_ROLL_CD
 - 3. حدد rectangular mission للطيارة وخليها تتكرر (loop) وتكون صغيرة بحيث انك تبقى شايف الطيارة
 - 4. خلى NAVL1_PERIOD=20 و NAVL1_DAMPING=0.75 و WP_RADIUS بـ WP_RADIUS على 2 * Cruise Speed على 2 * Cruise Speed
- 5. اقلع واقلب Auto من الريموت و لاحظ الطيارة بتاخد الملفات ازاي، لو بطيئة قال NAVL1_PERIOD بـ 5 ولو بدأت تترنح
 بعد الـ turn زوده بـ 1
- فير NAVL1_PERIOD لحظوات 0.05 بس ما المحلوب 1 بعدين غير NAVL1_DAMPING بخطوات 0.05 بس ما المتحسين، بعد ما تخلص tuning لحطوات 0.05 بس ما المتحسين، عن 0.6
 - 7. لو عايز الطيارة تمر في الـ waypoint بعدين تلف خلي WP_RADIUS رقم قليل (حوالين 10)، ولما تكبره الطيارة هتلف قبل ما توصل للـ wp ممكن تبدأ بإنه يكون مساوي لـ WP_LOITER وده turn radius الطيارة تقدر تعمله بسهولة

المرحلة الثامنة: TECS Tuning

- Calibrate Airspeed & Tune Pitch to Servo loop .1
- 2. حدد الـ TRM_ARSPD_CM و دي السرعة اللي انت غالبا هنطير عليها وممكن تكون المنتصف بناع ARSPD_FBW_MIN & ARSPD_FBW_MAX
- 3. حافظ على الـ TRM_ARSPD_CM واعمل Climb على أكبر Pitch Angle (غالبا 20 درجة)، الـ TRM_ARSPD_CM وتقل Percentage اللي تحقق ده هي THR_MAX والـ default بناعها %75 وتزيد لـ100% لو الطيارة low powered وتقل لو Dispowered الله المقال المقا
 - 4. شوف نسبة الـ Throttle اللي تخلي الطيارة level على الـ TRIM_ARSPD_CM في الـ FBWA ودي هنبقى TRIM THROTTLE
 - عي الـ ARSPD FBW MIN .5
 - 6. ARSPD FBW MAX من غير THR MAX من غير
- 7. خلي الطيارة على FBWA واعمل Max Pitch & Max Throttle وبص ع السرعة ، لو زادت عن الـ trim علي pitch وبص ع السرعة ، لو زادت عن الـ stall علي المجاول نجيب أكبر pitch ولو السرعة قلت عن الـ stall اعمل العكس، احنا هنا بنحاول نجيب أكبر PITCH_MAX ووحدتها Centi Degree يعني واحد من مية من الدرجة angle
- 8. THR_MIN دي أقل نسبة Throttle تسمح للـ AP يطلعها ، المفروض تكون بصفر بس ممكن تخليها صغيرة عشان تحسن الـ descent أو الـ props متتقعدش تتطبق وتتفرد لو كانت foldable
 - 9. LIM_PITCH_MIN هي أقل pitch angle ممكن تطير عليها الطيارة على THR_MIN من غير ما يحصل speeding
 - TECS_CLIMB_MAX .10 هو اللي يحصل عند TRIM_ARSPD_CM و THR_MAX و FBWA أو انك تزود الارتفاع المطلوب في FBWA أو انك تزود

- TECS_SINK_MIN .11 ده عند TRIM_ARSPD_CM و THR_MIN و THR_MIN وتجيبه بإنك تطلع ارتفاع كبير ونقلب FBWA وتقفل الـ throttle
 - TECS_SINK_MIN .12 ده اللي ميخليكش نقل عن LIM_PITCH_MIN وما تزيدش عن ARSPD_FBW_MAX يعني ما يحصلش over speeding
- 13. خلي الطيارة تـ loiter واتأكد ان الارتفاع مش بيتغير بأكتر من 10 متر وان مفيش pitch ملحوظ، لو في oscillations زود الـ TECS_TIME_CONST بمقدار 1 بس ما يزيدش عن 10 ، لو وصلت 10 ولسه في oscillations ظبط الـ pitch loop والـ climb rate limits