Comunicação entre VTSCADA e CodeSys


Henrique Silva Coutinho

Comunicação entre o VTSCADA E O CODESYS


Neste tutorial aprenderemos:

- Como realizar a comunicação entre o VTSCADA e o CODESYS através de uma troca bidirecional;
- Fazer um programa em LADDER no CODESYS comunicar com o supervisório no VTSCADA;
- Implementar uma função de primeira ordem no CODESYS e comunicar com o VTSCADA.


Com o projeto criado no CodeSys adicionamos duas variáveis globais, para o led e para o gauge.




No VTSCADA, com a aplicação criada vamos adicionar uma tag clicando no Tag Browser:



Devemos então estabelecer quais programações e variáveis vamos exportar para o VTSCADA:





No Tag Browser, clicamos com o botão direito do mouse na área em vermelho e clicamos em New Child para criarmos um filho da tag prinipal: Clicamos então nos botões em vermelho (Containers e em seguida Context) para criarmos a conexão com o CodeSys:




≡ 믦

Damos um nome e escrevemos a área:







Selecione o OPC Server do CodeSys como abaixo:




Agora devemos criar as tags para nossas variáveis: Para ambas varáveis seguimos os passos a seguir:




Para o led:




Para o gauge




No CodeSys criamos uma nova visualização:



No VTSCADA vamos ao Idle Studio:



Na visualização colocamos algo para representar um botão (nesse exemplo um circulo) e um gauge:





No Idle Studio adicionamos um led e um slide:






Configurando o led e o slide:







Configurando o botão e o gauge:




Para realizar a comunicação entre um programa LADDER no CodeSys com o VTSCADA é simples. Primeiramente façamos um porgrama LADDER como no primeiro tutorial. (foi adicionado um variável btStart ao nosso programa anterior, desta forma temos que proceder de forma igual para fazer a ligação da variável com o VTSCADA).




Quando formos exportar, basta selecionar também o programa LADDER no POU para exportar junto com as variáveis:




Fazemos a tag para nova variável (desta vez digital e selector switch) e um botão para ela:



O programa funcionará normalmente:





Agora iremos implementar um sistema de primeira ordem no nosso programa LADDER. Utilizaremos como base o programa anterior para mais facilidade:

Um sistema de primeira ordem tem a seguinte função de transferência:

$$Y(s)/X(s) = k.1/(s+a)$$


Aplicando a função Z inversa para sistema discretos temos que:

$$Y(t) = K.((1-p)y_n_1(t) + p.U(t))$$

$$Com p = deltaT/(1/a + deltaT)$$

Vamos utilizar tudo que aprendemos até aqui para essa parte, por isso o passo a passa de criar a IHM no VTSCADA, além de declaração de variável globais e outros serão omitados.

Começamos criando o bloco funcional com o sistema de primeira ordem:




Lembrando que nosso sistema é discreto, logo precisamos sempre armazenar os valores de saída.

Usamos a função do nosso sistema no tempo como obtido no slide anterior.

Criamos as variáveis globais e a IHM no VTSCADA:


Um bloco para inserir o valor de entrada e um gauge para visualizarmos a saida.








Criamos nosso programa em LADDER com uma instrução do nosso bloco programável: A entrada é o valor objetivo e a saída e o valor atual da nossa função. O ganho, Tau e DeltaT (TS) são valores definidos pelo usuário.



Depois de fazer todas conexões no OPC, PLC, configurar as saidas do Codesys e criar as tags no VTSCADA, o sistema está pronto: (Com o ganho 5, adicionamos a entrada 10 e a saída tende a chegar ao valor 50 com o tempo:



Fim