MOTOCICLETAS

BULTACO



CATALOGO DE PIEZAS PARTS LIST



CEMOTO.

80,32-117

INSTRUCCIONES CHMERAIPS

Las piezas de las motocicletas han sido clasificadas por grupos y ordenadas por artículos.

Cada grupo va ilustrado con una lâmina, que da a conocer de una manera gráfica las diferentes piezas y conjuntos en su posición de montaje.

En cada página existe un encasillado en el que se in cluyen las siguientes columnas:

- FIGURA. Designa el número de piezas de la lámina.

 NOTA. Los números que están cerrados con paréntesis indican conjuntos.
- DESIGNACION. Esta columna comprende la denominación literal de la picza.
- ARTICULO.- Es el número que designa la pieza, al que hay que referirse en el pedido.
- CANTIDAD.- Es el número de piczas que se montan en cada grupo.
- OBSERVACIONES. Se indican los números de motocicletas correspondientes a la modificación de una pio za y que afecta a recambios. Como también notas varias.

GENERAL HANDLING INSTRUCTIONS

The parts comprising the motorcycles have been clasified in groups and each one has its own part number.

Each group is illustrated by an exploded drawing showing the different parts and assemblies corresponding to it.

Hach page is divided into the following columns:

- FIGURE.— This refers to the particular number given to the part in the exploded drawing. NOTE.— The figure number enclosed in () refers to an assembly.
- DENOMINATION. Under this columns you will fid the names given to the different parts. To avoid confusion, denomination referring to an assembly have been printed in heavy type.
- PART NUMBER. This refers to the actual number of the particular part, which must be quoted when ordering.
- QUANTITY.— This correspondent to the number of similar parts used in building up the group
- REMARKS.- Unders this columns we have listed all the modifications and their related parts. Engine numbers are included to show at what point the modifications went into effect.

Modelos y números de las motocicletas comprendidos en este catálogo:

SHERPA T NACIONAL (Mod. 80N)
De la nº 80.00.001 en adelante

SHERPA T INGLATERRA (Mod. 801) De la nº 80.00.001 en adelante

SHERPA T USA (Mod. 80A)
De la nº 80.00.001 en adelante

SHERPA T CRUZ ROJA (Mod. 1780) De la nº 80.00.001 en adelante

SHERPA T con KIT ALPINA De la nº 80.00.001 en adclante

Este catálogo sustituye y anula al de artículo 80.32-P117

This catalogue includes all the component parts of the following motorcycles:

SHERPA T NACIONAL (Mod. 80N) From engine 80.00.001 onwards

SHERPA T INGLATERRA (Mod. 801) From engine 80.00.001 onwards

SHERPA T USA (Mod. 80A) From engine 80.00.001 omwards

SHERPA T CRUZ ROJA (Mod. 1780) From engine 80.00.001 onwards

SHERPA T with ALPINA KIT From engine 80.00.001 onwards


This catalogue substitutes the old "SHERPA T" parts book 80.32-P117

CLASIFICACION POR GRUPOS

GROUPS CLASSIFICATION

CRUTO	AGINA	GROUP	PAGE NUMBER
Bastidor	1, 2, 3, 4, 5, 6	Frame	1, 2, 3, 4, 5, 6
Dirección	7	Steering	7
Suspensión delantera	8, 9	Front suspensión	8 , 9
Suspensión trasera	10	Rear suspension	10
Rueda delantera	11	Front wheel	11
Rueda trasera	12, 13	Rear wheel	12, 13
Frono delantero	14, 15	Front brake	14, 15
Frono trasero	16, 17	Rear brake	16, 17
Motor	18. 19, 20, 21	Engine	18, 19, 20, 21
Cambio	22, 23, 24	Gear-box	22, 23, 24
Puesta en marcha	25 , 26	Kick starter	25, 26
Selector	27, 28	Selector	27, 28
Embrague y transmisión primaria	29, 30, 31, 32	Clutch and primary transmission	29, 30, 31, 32
Carburador	33, 34, 35	Carburettor	33, 34, 35
Transmisión secundaria	36, 37	Secondary transmission	36, 37
Escape	38, 39	Exhaust	38, 39
Instrumentos de control	40	Tachometer	40
Encendido	41, 42	Ignition	41, 42
Instalación eléctrica	43, 44, 45	Lighting	43, 44, 45
Accesorios	46	Accesories	46

BASTIDOR FRAME



) /					SON	80इ	SOA	1.180	SONA.		Pág. 1	
5	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mode	Mod	Mod	Mod.	Mod	OBSERVACIONES	REMARKS	
	1	49.00-028-2	Estribo lado izquierdo	Footmrest left side				1				
f '	1	49.00.028-3	Estribo lado izquierdo	Foot-rest left side	1	1	1		1			
	2	1449.00-031	Cto, depósito gasolina	Petrol tank assembly	1	1	1					
ş	2	4449.00-031	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assembly					1			
	2	1780,00-031	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assembly				1				
`	3	800-037	Apoyo elástico	Rubber rest	2	2	2	2	2			
l	(4)	80.00-039	Cto. guardabarro delant.	Front mudguard assy.	1	1	1	1	1		•	•
	5	80,00-042	Tirante anterior guard <u>a</u> barro delantero	Mudguard stay front	1	1	1	1	1	Lado izquierdo	Left side	
i Ti	6	80.00-043	Tirante posterior guaradabarro delantero	Mudguard stay fear	1.	1	1	1	1	Lado izquierdo	Left side	
1 -	(7)	1449.00-044	Sillin completo	Seat assembly	1 ,	1	1					
	(7)	4449.00-044	Sillin completo	Seat assembly				1	1			
i	. 8	10.00-047	Placa número	Number plate		1						`
;	9	80.00-064	Guardabarro trasero	Rear mudguard	1	1	. 1	1	1			
	10	49.00-068	Cto. caballete	Stand assembly	1	1	. 1	1	1			
	11	49.00-069	Grifo de gasolina	Petrol tap	1	1	1	1	1			
į - 1	12	18.00-070	Junta grifo gasolina	Petrol tap gasket	ı	1	1	1	1			
and the second s	13	300-071	Apoyo elastico	Rubber rest	2	2	2	2	2	Fij.deposito		
	14	10.00-072	Placa matrícula	Registration plate	٠.	1	1					
	14	26.00-072	Placa matrícula	Registration plate	1		•	1	1	· .		
												:


	٠											·
					SON	NO :	SOI	80A	7.T80	SONA		Pág. 2
	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	[2] [2]				Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
·	15	300082	Apoyo elástico	Rubber rest	2		2	2	2	2	Superior deposito	
	1 6	20,00-085	Eje caballete	Stand axlo	כ	L	1	1.	1	I		
	17	100-086	Muelle caballete	Stand spring	1	L	1	1	1	1		·
	18	300-089	Arandela clástica depôs.	Petrol tank rubber washer	J	Ĺ	1	1.	1	1		
	19	100-139	Arandela elástica guar- dabarro trasero	Rear mudguard rubber washer	2	1	4	4	4	4		
	20	100-140	Protector funda cable	Rubber grommet	2	2	2	2	2	2		
: :	21	100-141	Arandela lateral fij. depôsito	Petrol tank fixing washer	1	L ·	1	1.	1	1		
	22	49.00-143	Marca SHERPA T"	Transfer decal	1	L	1.	1				
	23	100-151	Placa marca BULTACO	Petrol tank badge	2	2	2	2	2	2		
· .	24	1449.00-158	Forro del sillin	Seat cover	3	L	1	1				
	24	4149.00-158	Forro del sillín	Seat cover					1	1		
:	25	49.00-209-2	Estribo lado derecho	Foot-rest right side					1			
	25	49.00-209-3	Estribo lado derecho	Foot-rest right side	1	L	1	1		1		
• .	26	400-211	Arandela eje caballete	Stand axle washer	1	L .	1	1	ı	1		
	27	1A23.00-226	Tubo evacuación vapores	Petrol tank breather	. 1	L .	1	1	ļ	1		
	28	400-227	Arandela	Washer	2	2	2	2	2	2	Placa natrícula	Regist.plate
					3	3	3	,3	3	3	Guardab.trasero	Rear mudguard
: •	29	400-230	Arandela placa matricula	Registration plate washer	2	2	2	2	2	2		
i,	(30)	1149.00-232	Cto. tapón depósito	Petrol tank cap assy.	1	-	1	ı				
	(30)	4149.00-232	Cto. tapón depósito	Petrol tank cap assy.					1	1		
.,			. · ·								·	

			•								
;	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 80N	Mod. 80I	Mod. 80A	Mod., 1780	Mod., SCNA	OBSERVACIONES	Pág. 3 REMARKS
	31	300-241	Anillo do goma	Rubber ring	A	1	A	2	A	Placa número	Number plate
	32	49.00-255	Suplemento guardabarro	Front mudguard supplement	1	1	1	1	1		1
	33	49.00-259-2	Soporte estribo	Foot-rest support	1	1	ı	1	1	Lado derecho	Right side
:	34	49.00-260-2	Soporte estribo	Foot-rest support	1	1	1	1	1	Lado izquierdo	Left side
1	35	49.00-264-1	Muelle retorno estribo	Foot-rest return spring	2	.2	2	2	2		
:	3 6	49.00-314	Calcamonía SANMY MILLER REPLICA	SANMY MILLER decal	1	1	1				
	37	80,00-339	Tirante antorior guar dabarro delantero	Mudguard stay front	1	1	l	. 1	1	Lado, derecho	
	38	80.00-340	Tirante posterior gua <u>r</u> dabarro delantero	Mudguard stay rear	1	1	1	1	1	Lado derecho	
\$1.5 1	39	26.00–362	Tornillo fij. lateral cto. depósito	Side panel bolt	2	2	2	2	2		
1	40	80.00-384	Cto.bastidor con caball.	Frame assembly	1	1	1.		1		
į	40	1780.00-384	Cto. bastidor con cabal.	Frame assembly				1.			
	41	18.00-389	Cazoleta junta grifo	Washer housing	1	1	1	ı	1		
ŧ	42	49.00-395	Tapón sujeción tubo evacuación vapores	Tank breather plug	1	1	l	1	1		
: .	43	49.00-416	Casquillo fij. estribo	Foot-rest fixing bush	2	2	2	2	2		•
; ; ;	44	49.00-417	Placa "CAMPEONA DE ESPA ÑA DE TRIAL" 1969-70	SPANISH TRIAL CHAMPIONSHIP 1969-1970, DECAL	1	1	1				
(45	49.00-418	Placa "CAMPEONA DE EURO PA DE TRIAL 1969-70	EUROPE TRIAL CHAMPIONSTUP 1969-70, DECAL	1	1	1 .				
	46	80.00-420	Placa marca BULTACO	BULTACO decal	2	2	2				
<u>).</u>	·										

	FIG•	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 80N	Mod 80T	Mod. 80A	Mod. 1T80	Mod. SONA	OBSERVACIONES	Pág. 4 REMARKS
	47	20.02-018	Arandela fijación cazo leta tapón depósito	Petrol tank washer	Æ.	A	A	1	1		
	48	49.07-031	Arandola eje caballete	Stand axle washer	1	1	1	1	1		
	49	42.15-049	Tubo comunicación depós.	Gas-tank equalizing tube	1	1	1	1	1		
	50	815–129	Anillo tapón depósito	Tank cap ring	1	1	1	1	1		
• .	51	150-004	Tornillo 6MAx25	Bolt 6MAx25 mm.	8	8	8	8	8	Guard.delantero	Front mudg.
	52	150-006	Tornillo 6MAx20	Bolt 6MAx20 mm.	2	2	2	2	2	Fij. estribos	Foot-rest fix.
	53	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	4	4	4	4	4	Tirante a gua <u>r</u> dabarro	Front mud.stay
					2	2	2	2	2	Guardab.trasero	Rear mudguard
					2	2	2	2	2	Placa matrícula	Registra.plate
	54	150-013	Tornillo 6MAx35	Bolt 6MAx35 mm.	1	1	1	1	1	Guardab.trasero	Rear mudguard
	55	150-015	Tornillo 8MAx45	Bolt 8MAx45 mm.	2	2	2	2	2	Fij. estribos	Foot-rest fix.
	56	152-001	Tuorca 6MA	Nut 6MA	8	8	8	8	8	Guardab.delantero	Front mudguard
					. 2	2	2	2	2	Placa matrícula	Regist. plate
·					2	2	2	2	2	Soporte sillín y protección later.	Seat support fix
		•			3	3	3	3	3	Suplemento guar- dabarro delantero	


					BON	80 I	SOA	1780	80ma		Pág. 5
•	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod	Mod.	Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
	57	153-002	Arandela plana 👂 6	Flat washer \$6 mm.	16	16	1 6	1 6	16	Guard.delantero	Front mudg.
					1	1	1	1	1	Guardab.trasero	Rear mudg.
					3	3	3	3	3	Suplemento guarda barro delantero	Front mudg. supplement
					4	4	4	4	4	Soporte estribos	Foot-rest sup.
	58	253-002	Arandela plana $ ot\!\!/ 6$	Flat washer \$6 mm.	2	2	2	2	2	Protección lateral	Side panel
	59	153-003	Arandela plana 💋8	Flat washer \emptyset 8 mm.	3	3	3	3	3	Guardab. trasero	Rear mudguard
			,		3	3	3	3	3	Fij. sill í n	Seat fixing
		_		·	. 2	2	2	2	2	Fij. estribos	Foot-rest fix.
	60	156-004	Clavija abierta \$2,5x25	Split pin $p2,5x25$ mm.	2	2	2	2	2	Eje caballete	Stand axle
	61	162-005-1	Tornillo 6MAx10	Bolt 6MAx10 mm.	3	3	3	3	3	Suplemento guar- dabarro delantero	Front mudg. supplement
	62	166-001	Arandela estrellada $ ot\!\!/$ 6	Star washer Ø 6 mm.	3	3	3	3	3	Guardabarro trasero	Rear mudguard
		-		•	8	8	8	8	8	Guardabarro delant.	Front mudguard
	63	168-001	Arandela estrellada $ ot\!\!/ 6$	Star washer Ø 6 mm.	2	2	2	2	2	Placa matrícula	Regist.plate
	64	171-001	Arandela estrellada 🎾 6 b	Star washer Ø 6b	. 2	2	2	2	2	Soporte sillín y protección lateral	Side panel fixing
	65	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	2	2	2	2	2	Fij. estribos	Foot-rest fixing
					.3	3	3.	3	3	Fijación sillín	Seat fixing
					1	1	1	1	1	Tapón depósito	Petrol tank cap
					1	1	1	1	1	Fij. depósito	Petrol tank fix.

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 80N	Mod. 80I	Mod. 80A	Mod. 1T80	Mod. BONA	OBSERVACIONES	Pág. 6 REMARKS
66	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	4	4	4	4	4	Fij.tirantes a guardabarro	Front mudg.
			· · ·	3	3	3	3	3	Guardabarro tras <u>e</u> ro	Rear mudg.
				2	2	2	2	2	Sopr.estribos	Foot-rest supp.
67	276-001	Cinta de fijación L-160	Fixing strap L-160 mm.	1	1	1	1	1	Cable transmisión	Transmission cables
				1	1	1	1	1	Cable freno y ombrague	Brake cable and clutch cable fix.




DIRECCION STEERING

								-			
			•		SON	BOI	BOA	1780	80NA		Pág 7
*	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
	1	10.01-001-1	Cto. brida inferior	Lower bracket	1	1	ı	1	1		
٠	2	10.01-005	Brida superior	Upper bracket	1	1	1	1	1		
	3	10.01-006	Tapeta brida superior	Upper bracket cap	2	2	2	2	2		
	(4)	101-007	Rodamiento dirección	Steering head bearing	2	2	2	2	2		
	5	101-008	Protector inferior cojinete dirección	Steering bearing guard	1	1	1	1	1		
	6	10.01-012	Bloqueador cojinete	Bearing locking device	1	1	1	1	1		
	7	101-013	Contratuerca dirección	Steering nut	1	ı	1	ı	1	•	
	8	49.01-019	Cto. manillar	Handlebar	1	1	1	1	1		
* 4	9	101-020	Empuñadura manillar	Handlebar grip	1	1	1	1	1	Lado embrague	Clutch side
	10	101-022	Brida fij. tapeta manillar	Handlebar "U" clip	2	2	2	2	2		
	11	10.01-044	Tope dirección	Steering stop	2	2	2	2	2		
, ·	1 2	150002	Tornillo 8MAx35	Bolt 8MAx35 mm.	2	2	2	2	2	Brida inferior	Torror law alunt
	13	150-010	Tornillo 6MAx45	Bolt 6MAx45 mm.	7	7	7	i	1		Lower bracket
	14	152-001		Nut 6MA	<u>ئ</u>	7	-i-		•	Brida superior	Upper bracket
	,	y		MAN OMM	1		1		•	Brida superior	Upper bracket
	1 5	153002	Amond allo release de			4				Brida fij.tapeta	Handlebar "U" clip
		·	•	Flat washer \$6 mm.			1		•	Brida superior	Upper bracket
	•							44		Cojinete dirección	Steering bearing
				Star washer Ø 8 mm.	2	2	2	2	2	Brida inferior	Lower bracket
-	1 8	168-001	Arandola estrellada Ø 6	Star washer \$6 mm.	1	1	1	1	j	Brida superior	Upper bracket
					4	4	4	4	4	Brida fij.tapeta	Handlebar "U" clip
•				·						•	



							_			
				80M	80I	BOA	1780	80MA		Pág. 8
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
1	43.02-001	Tubo central	Stanchion	2	2	2	. 2	2		
. 2	10.02-002	Soporte faro	Head-lamp support	1	1	. 1	1	1	Lado derecho	Right side
3	11.02-007	Soporte cilindro amortig.	Valve	2	2	2	2	2		
4	702-009	Junta cilindro amortiguador	Damper cylinder gasket	2	2	2	2	2		
5	10.02-015-2	Muelle suspensión	Front suspensión spring	2	2	2	2	2		
6	11.02-017	Guardapolvo	Dust-guard	2	2	2	2	2		
7	102-018	Arandela cilindro amortig.	Damper screw washer	2	2	2	2	2		
8	11.02-020	Arandela tapón tubo central	Stanchion plug washer	2	2	2	2	2		
9	11.02-024	Junta vaciado accite	Drain-oil gasket	2	2	2	2	2		
10	11.02-026	Reten de aceite	Front susp. oil-seal	1.	4	4.	4	4		
(11)	11.02-028	Cto. cilindro amortiguador	Damper and rod assy.	2	2	2	2	2		
12	10-02-038	Soporte faro	Head-lamp support	l	1	1	1	1	Lado izquierdo	Left side
13	16.02-051	Brida soporte faro	Head-lamp support bracket	2	2	2	2	2		
(14)	11.02-059	Cto. tapón tubo central	Stanchion plug assembly	2	2	2	2	2		
15	11.02-060	Tornillo válvula tapón tubo central	Valve scrow	2	2	2	2	2		
16	11.02-061	Muelle tapón tubo central	Stanchion plug spring	2	2	2	2	2		
17	27.02-065-1	Media suspensión	Front suspension half	1	1.	1.	1	1	Lado derecho	Right side
18	27.02-066	Media suspensión	Front suspensión half	1	1	ı	1	1	Lado izquierdo	Left side
19	11.02-069	Arandela elástica tapón tubo central	Washer	2	2	2	2	2		
20	11.02-070	Tornillo vaciado accite	Drain-oil screw	2	2	2	2	2	•	


					SON	108	30A	1T80	BONA		Pág. 9
	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
	21	11.02-072	Embolo	piston	2	2	2	2	2		
	22	11.02-073	Arandela soporte cilin- dro amortiguador	Washer	2	2	2	2	2		
•	23	11.02-074	Cilindro soporte valvula	Valve support cylinder	2	2	2	2	2		
	24	11.02-075	Arandela válvula	Valve washer	2	2	2	2	2		
	25	11.02-078	Muclle retención tubo válvula	Spring	2	2	2	2	2		
	26	11.02-084	Anillo distribuidor	Distributer ring	2	2	2	2	2		
	(27)	27.02-085-1	Cto. soporte suspensión	Front susp. support	ı	1	1	1	1	Lado derecho	Right side
	(28)	27.02-086	Cto. soporte suspensión	Front susp. support	1	1	1	1	1	Lado izquierdo	Left side
•	29	150-014	Tornillo 6MAx40	Bolt 6MAx40 mm.	4	4	4	4	4	Soporte suspensión	Front susp.supp.
	30	152-001	Tuerca 6MA	Nut 6MA	4	4	4	4	Z _F	Soporte suspensión	Front susp.supp.
	31	153- 002	Arandela plana 👂 6	Flat washer \$6 mm.	8	8	8	8	8	Soporte suspensión	Front susp. supp.
	32	159-005	Bola de acero Ø 3,5	Steel-ball Ø3,5 mm.	2;	2	2	2	2	Tapón tubo central	Stanchion plug
	33	161-010	Anillo elástico I-47	Spring clip I-47 mm.	2	2	2	2	2	Retén suspensión	Oil-seal fixing
	34	161-012	Anillo elástico E-16	Spring clip E-16 mm.	2	2	2	2	2	Fij. émbolo	Piston fixing
	35	161-013	Anillo elástico E-30	Spring clip E-30 mm.	2	. 2	2	2	2	Cilindro soporte valvula	Cylinder fix. to support
	36	163-005	Tornillo Allen 8MAx35	Allen screw 8MAx35 mm.	2	2	2	2	2	Cilindro amortig.	Cylinder fixing
	37	163-007	Tornillo Allen 6MAx15	Allen screw 6 MAx15 mm.	2	2	2	2	2	Soporte faro	Head-lamp supp.
	38	168-001	Arandela estrellada \emptyset 6	Star washer \$6 mm.	4	4	4	4	4	Soporte suspensión	Front susp. supp.
	39	168-004	Arandola estrellada $\not 0$ 8	Star washer Ø 8 mm.	. 2	2	2	2	2	Cilindro amortig.	Cylinder fix.
				•							




ASERA 3:0N

SUSPENSION TRASERA REAR SUSPENSION

				SON	30I	80A	1T80	SONA		Pág. 10
EIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mode	Mod.	. Mod .	Mod.	Mod	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	49.03-002(2)	Horquilla trasera	Rear fork assembly	1	1			1		
(1)	1T80.03-002	Horquilla trasera	Rear fork assembly				1			
(1)	85-03-002	Horquilla trasera.	Rear fork assembly			1				
2	10.03-008	Eje horquilla trascra	Rear fork axle	1	1	1	1	1		
3	103-009	Tuerca eje horquilla	Rear fork axle nut	2	2	2	2	2		
4	103-010	Casquillo de la horquilla	Rear fork bush	2	2	2	2	2		
(5)	10.03-011	Amortiguador trasero	Rear shock absorber				2			
(5)	80.03-011	Amortiguador trascro	Rear shock absorber	2	2	2		2		
6	103-021	Cojinete horquilla trasera	Rear fork bearing	2	2	2	2	2		
7	710-033	Tuerca fij. amortiguador	Rear shock absorber nut	2	2	2	2	2		·
8	49.03-091	Tornillo fij. amortiguador	Rear shock absorber fixing bolt	2	2	2	2	2		
	10.03-089	Equipo de recambios para amortiguador	Repair kit for shock absorber				2			
	49.03-089-1	Equipo de recambios para amortiguador	Repair kit for shock absorber	2	2	2		2		
9	153- 005	Arandela plana Ø 12	Flat washer Ø 12 mm.	2	2	2	2	2	Fij•amortiguador	Rear shock abs.
	-								_	
10	157-002	Engrasador recto Ø 6	Straight grease \$6 mm.	1	1	1	1	1	Horquilla trasera	Rear fork
11	168-005	Arandela estrellada Ø 12	Star washor Ø 12 mm.	2	2	2	2	2	Eje horquilla	Rear fork axle




					mar -					
				NO S	80T	80A	1780	SONA		Pág. 11
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	, C M	Mod	Mod	Mod;	Mode	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	27.04-001	Cto. rueda delantera	Front wheels assembly	1	. 1	. 1	1	1		
2	20.04-009	Bloqueador cojinete rueda	Bearing lock	2	2	2	2	2		
3	27.04-013(4)	Eje rueda delantera	Front wheel axle	1	. 1	. 1	1	1		
4	20.04-014	Tuerca eje rueda	Front wheel axle nut	ı	. 1	. 1	1	1		
(5)	405-024	Cto. agarre cubierta	Tyre securing bolt	1	. 1	. 1	1	1		
6	405-030	Arandela cuero agarre	Tyre securing bolt washer	1	. 1	. 1	1	1		
7	405-031	Tuerca agarre cubicrta	Tyre socuring bolt nut	1	. 1	. 1	1	1		
8	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8 mm.	1	. 1	. 1	- 1	1	Agarre cubicrta	Tyre securing bolt
; 9	153-005	Arandela plana 👂 12	Flat washer Ø 12 mm.	1	. 1	. 1	1	1	Eje rueda	Front wheel axle
1 0	154-004	Arandela de muelle 💋 12	Spring washer Ø 12 mm.	1	. 1	. 1	1	1	Eje rueda	Front wheel axle
\ : :		RECAMBIO PARA LA RUEDA DELANTERA 27.04-001	COMPONENT PARTS OF THE FRONT WHEEL 27.04-001							· · ·
11	27.04-002	Llanta 2 1/4"(1,6)x21"	Rim 2 1/4" (1,6)x21"	1	.]	. 1	1	1		,
12	27.04-003	Radio Ø4xM3,5x230	Spoke 04xM3,5x230 mm.	36	36	36	36	36		
13	27.04-004	Tuerca radio ØM3,6	Spoke ØM3,6 mm.	36	36	36	36	36		
14	27.04-006	Cubo rueda delantera	Front wheel hub	1	.]	1	1	1		
1 5	20.04-008	Casquillo entre cojinetes	Distance piece	1	_]	1	1	1		
16	158-007	Rodamiento 12x32x10	Ball-bearing 12x32x10 mm.	. 2	2 2	2 2	2	2		
17	160-013	Reten 17x32x10	Oil-scal 17x32x10 mm.	. 2	2 2	2 2	2	2		



					SOM	108	80 4	1780	SONA		Pág. 12
	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
	(1)	49.05-001-1	Cto. rueda trasera	Rear wheel assembly	1	1	٠٦ <u>-</u> ا	1	1		
	2	805-008	Bloqueador cojinete rueda	Bearing lock	2	2	2	2	2		
	3	305-012(5)	Eje rueda trasera	Rear wheel axle	l	1	1	1	1		
	4	23.05-014	Pasador anclaje rueda dentada	Dowel pin	3	3	3	3	3	·	
	5	27.05-015	Anillo distancia	Distancia bush		1	1	1			
	5	42.05-015	Anillo distancia	Distance bush	1				1		
•	6	105-016	Excentrica tensora	Rear chain adjuster	2	2	2	2	2		
*	(7)	405-024-1	Cto. agarre cubierta	Tyre securing bolt	2	2	2	2	2		
	8	405-030	Arandela cuero agarro	Tyre securing bolt washer	2	2	2	2	2		
	9	405-031	Tuerca agarre cubierta	Tyre securing bolt nut	2	2	2	2	2		
	10	304-014	Tuerca eje rueda	Rear wheel axle nut	1	1	1	l	1		
	11	104-015	Arandela eje rueda	Rear wheel axle washer	1	1	ı	1	1		
	12	831-019	Rueda dentada Z-52	Sprocket 52T	1	1	1	1	1		•
	13	153-003	Arandela plana 👂 8	Flat washer Ø 8 mm.	2	2	2	2	2	Agarre cubierta	Tyre securing bolt
	14	154-003	Arandela de muelle \$14	Spring washer # 14 mm.	1	1	1	1	1	Eje rueda	Rear wheel axle
•	15	156006	Clavija abierta \$2,5x35	Split pin \$2,5x35 mm.	1	1	1	1	1	Eje rueda	Rear wheel axle
	16	180-003	Tornillo 8MAx23	Bolt 8MAx23 mm.	6	6	6	6	6	Rueda dentada	Rear wheel sprocket
			·								
		*	•								

Pág.13

		•					-			
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Son	108	80A	1.780	SONA	OBSERVACIONES	REMARKS
		RECAMBIO PARA LA RUEDA TRASERA 49.05-001-1	COMPONENT PARTS OF THE REAR WHEEL 49.05-001-1	Mode	Mod.	Mod.	Mod	Mod.		
17	49.05-020	Llanta WM 2/1,85x18"	Rim WM 2/1,85x18"	1	1	1	1.	1		
18	27.05-002	Radio Ø/xM3,5x192	Spoke 04xM,3,5x192 mm.	18	1 8	18	18	18		
19	27.05-013	Radio Ø4xM3,5x165	Spoke \$4xM3,5c165 mm.	9	9	. 9	9	9	·	
20	27.05-003-1	Radio 04xM3,5x167	Spoke 04xM3,5x167 mm.	9	9	9	9	9		
21	27.04-004	Tuerca radio M3,6	Spoke nipple M3,6 mm.	36	36	36	36	36		•
(22)	305 - 026 -1	Cto. cubo rueda trasera	Rear wheel hub	1	ı	1	1	1		
23	42,05-009	Casquillo entre cojinetes	Distance piece	1	1	1	1	1		
24	42.05-023	Aro porta-radios	Spoke carrier	1.	1	1	1.	1		
25	151-004	Tornillo 6MAx20	Bolt 6MAx20 mm.	6	6	6	6	6	Aro porta-radios	For spoke carrier
26	158-002	Rodamiento 15x42x13	Ball-bearing 15x42x13 mm.	2	2	2	2	2		
27	160-010	Reten 25x42x7	Oil-seal 25x42x7 mm.	2	2	2	2	2		
28	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	6	6	6	6	6	Aro porta-radios	For spoke carrier






FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION		80N	80I	80A	1T80	BOMA			
			DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod	Mod	Mod,	OBSERVACIONES	REMARKS	
1	27.06-001	Plato portazapatas	Shoe flange	1	1	1	1	1			
2	20.06-004	Forro zapata freno	Brake shoe lining	2	2	2	2	2			
3	20.06-008	Muelle zapata freno	Brake shoe spring	1	1	1.	1	1			
4	27.06-010	Leva zapata freno	Brake shoe cam	1	1	1	1	1			
5	20.06-011	Palanca frono delantero	Brake shoe lever	1	1	1	1	1	`		
6	18.06-013	Sujetador cable	Cable nipple	1	1	1.	1	1			
7	18.06-014	Tornillo sujetador cable	e Cable nipple screw	1	1	1.	1	1			
8	27.06-016	Funda cable freno	Cable outer cover	. 1	1	1	1	1			
9	406-018	Mando freno delantero	Front brake cable	1	1	1	1	1	·		
10	10.06-019	Tirante anclaje freno	Front brake anchor	1	1	1	1	1			
11	406-026	Sujetador funda freno	Clamp	1:	ı	1	1	1			
(12)	406-036	Cto.mando freno con tensor	Brake lever assembly	1	1	1	1	1	•		
13	406-037	Soporte mando freno	Brake lever support	1	1	1	1	1			
14	406-038	Brida soporte mando	Brake lever bracket	1	1	ı	1	1			
1 5	406-039	Tornillo fij.soporte	Brake lever support fix. bolt	2	2	2	2	2			
16	406-040	Tornillo fij. mando	Front brake lever bolt to supp.	1	1	1	1	1			
(17)	20.06-056	Cto. zapatas freno	Brake shoes assembly	1	1	1	1	1	•		
18	20.07-013	Muelle palanca freno	Brake shoe lever spring	1	1	1	1	1			
19	414-034	Cable freno delantero	Front brake cable	1	1	1	1	ì		•	
20	414-035	Tensor cable freno	Adjuster	1	1	1	1	1	*.		
21	414-036	Contratuerca ten.cable	Adjuster locking nut	1.	1	1	1	1			

				SON	30I	BOA	1,130	80NA		Pág. 15
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod,	Mod .	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REHARKS
22	150-004	Tornillo 6MAx25	Bolt 6MAx25 mm.	3.	1	1	l	1	Palanca freno	Brake shoc lever
23	152-001	Tuerca 6MA	Nut 6MA	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe lever
24	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer ϕ 6 mm.	2	2	2	2	2	Palanca freno	Brake shoe lever
				1	ı	1	1	1	Sujetador funda	Cable nipple
25	161-004	Anillo elástico E-9	Spring clip E-9	1	1	1	1	1	Pivote giro zapat	.Brake shoe cam
26	166-001	Arandela estrellada 👂 6	Star washer Ø 6 mm.	1	1	ı	ı	1	Palanca freno	Brake shoe lever
27	174-001	Tuerca autofronante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	ı	ı	1	Eje anclaje	Pivoting axle
28	174-007	Tuerca autofrenante 1/4"	Locking nut 1/4"	1	1	1	1	1	Fij.mando freno	Brake lever





FIG. ARTICULO PARC. Nº DESIGNACION DESIGNA											
1 807-001-1 Plato porta zapatas Shoe flange 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 107-004 Forro zapata freno Brake shoe lining 2 2 2 2 2 2 2 2 3 107-005 Eslabón unión pivotes Pivoting axle link 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		N.			BON	80I	80 A	1780	80NA		Pág. 16
2 107-004 Forro zapata freno Brake shoe lining 2 2 2 2 2 2 3 3 107-005 Eslabón unión pivotes Pivoting axle link 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FIG.		DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod.	Mod.	Mod.	Mod	OBSERVACIONES	REMARKS
3 107-005 Eslabón unión pivotes Pivoting axle link 1	1	807-001-1	Plato porta zapatas	Shoe flange	1	1	1	1	1		
4 107-008-1 Leve zapata freno Brake shoe cam 1 1 1 1 1 1 5 26.07-009 Palanca freno Brake shoe lever 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	107-004	Forro zapata freno	Brake shoe lining	2	2	2	2	2		
5 26.07-009 Palanca frono Brako shoe lever 1 1 1 1 1 1 1 6 707-010 Varilla frono trasero Rear brake rod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	107-005	Eslabón unión pivotes	Pivoting axle link	. 1	1	1	1	1		
6 707-010 Varilla frono trasero Rear brake rod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 107-011 Barrilete frono Brake rod hold fast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	107-008-1	Leva zapata freno	Brake shoe cam	1.	1	1	ı	1		
7 107-C11 Barrilete freno Brake rod hold fast 1 <th>5</th> <th>26.07-009</th> <th>Palanca freno</th> <th>Brake shoe lever</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>1</th> <th>1</th> <th></th> <th></th>	5	26.07-009	Palanca freno	Brake shoe lever	1	1	1	1	1		
8 27.07-012 Tensor freno trasero Brake adjuster 1 1 1 1 1 1 9 107-013 Muelle palanca freno Brake shoc lever spring 1 1 1 1 1 1 10 49.07-014-3 Pedal freno trasero Rear brake pedal 1 1 1 1 1 1 11 307-015 Tirante anclaje freno Rear brake anchor 1 1 1 1 1 1 12 107-017 Pivote giro zapatas Pivoting axle 2 2 2 2 2 2 13 49.07-018 Muelle retorno pedal Pedal return spring 1 1 1 1 1 1 14 49.07-031 Arandela fij.pedal Rear brake pedal washer 1 1 1 1 1 15 43.07-039 Cto. zapatas freno Brake shoes assembly 1 1 1 1 1 1 16 22.06-008 Muelle zapata freno Brake shoe spring 1 1 1 1 1 1	6	707-010	Varilla frono trasero	Rear brake rod	1	1	1	1	1		
9 107-013 Muelle palanca freno Brake shoc lover spring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	107-011	Barrilete freno	Brake rod hold fast	1	1	1	1	1		
10 49.07-014-3 Pedal freno trasero Rear brake pedal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 307-015 Tirante anclaje freno Rear brake anchor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	27.07-012	Tensor freno trasero	Brake adjuster	1	1	1	ı	1		
11 307-015 Tirante anclaje freno Rear brake anchor 1 1 1 1 1 12 107-017 Pivote giro zapatas Pivoting axle 2 2 2 2 2 2 2 13 49.07-018 Muelle retorno pedal Pedal roturn spring 1 1 1 1 1 14 49.07-031 Arandela fij.pedal Rear brake pedal washer 1 1 1 1 1 (15) 43.07-039 Cto. zapatas freno Brake shoes assembly 1 1 1 1 1 16 22.06-008 Muelle zapata freno Brake shoe spring 1 1 1 1 1	9	107-013	Muelle palanca freno	Brake shoc lever spring	1	1	1	1	1		
12 107-017 Pivote giro zapatas Pivoting axle 2 2 2 2 2 2 13 49.07-018 Muelle retorno pedal Pedal roturn spring 1 1 1 1 1 1 14 49.07-031 Arandela fij.pedal Rear brake pedal washer 1 1 1 1 1 1 (15) 43.07-039 Cto. zapatas freno Brake shoes assembly 1 1 1 1 1 1 16 22.06-008 Muelle zapata freno Brake shoe spring 1 1 1 1 1 1	10	49.07-014-3	Pedal freno trasero	Rear brake pedal	1	1	1	1	1		
13 49.07-018 Muelle retorno pedal Pedal return spring 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	307-015	Tirante anclaje freno	Rear brake anchor	1	1	1	ı	1		
14 49.07-031 Arandela fij.pedal Rear brake pedal washer 1 1 1 1 1 1 1 (15) 43.07-039 Cto. zapatas freno Brake shoes assembly 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12	107-017	Pivote giro zapatas	Pivoting axle	2	2	2	2	2		
(15) 43.07-039 Cto. zapatas freno Brake shoes assembly 1	13	49.07-018	Muelle retorno pedal	Pedal return spring	1	1	1	1	1		
16 22.06-008 Muelle zapata freno Brake shoe spring 1 1 1 1 1	1 4	49.07-031	Arandela fij.pedal	Rear brake pedal washer	1	1	1	1	1		
	(15)	43.07-039	Cto. zapatas freno	Brake shoes assembly	1	1	1	1	1		•
17 34.06-020 x Eje anclaje sobre plato Brake shoe bolt 1 1 1 1 1 1	1 6	22.06-008	Muelle zapata freno	Brake shoe spring	1	1	1	1	1		
	17	34.06-020 x	Eje anclaje sobre plato	Brake shoe bolt	1	1	1	1	1		
	•				`						
		•								·	•

	· /			80M	108	80A	1780	80NA		Pág. 17
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
18	150-004	Tornillo 6MAx25	Bolt 6MAx25 mm.	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe lever
19	153-002	Arandela plana 👂 6	Flat washer \$6 mm.	2	2	2	2	2	Varilla freno	Brake rod
20	155-006	Remache 04x10	Rivet 04x10 mm.	8	8	8	8	8	Forro zapata	Shoe lining
21	156-002	Clavija abierta Ø2x15	Split pin Ø2x15 mm.	1	1	1	1	1	Varilla freno	Brake rod
22	156-004	Clavija abierta \$2,5x25	Split pin \$2,5x25 mm.	1	1	1	1	1	Fij.pedal freno	Brake pedal fix.
23	166-001	Arandela estrellada 👂 6	Star washer Ø 6 mm.	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe lever

.

.

MOTOR ENGINE




			•		SON	80I	80A	1T80	SONA		Pag. 18
÷ .	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod "	Mod.	Mod.	Mod	OBSERVACIONES	REMARKS
	(1)	26.10-002	Cto. cigüeñal biela	Crankshaf assembly	1	1	1	1	1		
	2	26.10-005	Cigücñal lado volante	Crankshaft magneto side	1	1	1	1	1		
	3	23.10-006	Cigüeñal lado piñón	Crankshaft clutch side	1	1	1	1	1	•	
	4	310-007-C	Muñequilla	Crank-pin	1	1	ı	1	1	f	•
	5	110-008	Arandela lateral de biela	Thrust washer	2	2	2	2	. 2		
	6	110-009	Tapón de muñequilla	Crank-pin plug	2	2	2	2	2		
	7	210-010	Rodillo de biela	Big-endroller	12	12	12	12	12		
·	8	210-011	Jaula porta rodillos	Big-end cage	1	1	1	1	1		
V 1	9	110-012	Arandela fijación culata	Cylinder head washer	6	6	6	6	6		
:	10	610-013-C	Cojinete pie de biela	Small-and	1	1	1	ı	1		
	11	27.10-016	Cto. piñón cigüeñal	Crankshaft sprocket	1	1	1	1	1		
	(12)	49.10-020	Cto. tubo de admisión	Carburettor stub assy.	1	1	1	ı	1		
•	13	110-021	Casquillo centraje	Dowel pin	2	2	2	2	2	Lado volante	
	14	110-023-1	Pitón centraje cárters	Dowel pin	2	2	2	2	2		
	15	42.10-023	Contrajo entre cártors y cilindro	Centering pin Ø8x25 mm.	1	1	1	1	1		Between crankc. and cylinder
-	16	42.10-025	Junta entre cárters y cilindro	Cylinder gasket	1	ı	1	1.	1		
<i>:</i>	(17)	27.10-026	Cto. cilindro	Cylinder assembly	1	1	1	1	1		
	18	27.10-028	Camisa del cilindro	Cylinder liner	1	1	1	1	ĺ		
i i	19	110-030	Junta tubo de admisión	Stub gasket	1	1	1	1	1		
				t in the second							

				Bow	80I	80 <u>A</u>	1180	BONA		Pag. 19
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod,	Mod.	Mod.	Mods	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
20	49.10-031-1	Culata	Cylinder head	1	1	1	1	1		
21	710-032	Tornillo fijación motor	Engine fixing bolt	3	2	2	3	3		
22	710-033	Tuerca fijación motor	Engine fixing nut	3	3	3	3	3		
(23)	23.10-035	Embolo completo	Piston complete	1	1	1	1	1		
(23)	23.10-035/1S	Embolo completo + 0,25 mm	Piston complete & 0,25 mm.							
(23)	23.10-035/2S	Embolo completo + 0,50mm.	Piston complete \$ 0,50 mm.							
(23)	23.10-035/3s	Embolo completo + 0,75mm.	Piston complete * 0,75 mm.					•		•
(23)	23.10-035/4S	Embolo completo + 1,60mm.	Piston complete + 1,00 mm.							
(24)	27.10-036(2)	Cárter central	Central crankcase	1	1	1	1	1	Lado volante	Magneto side
(25)	49.10-037	Cárter central	Central crankcase	1	1	1	l	1		
26	23.10-041	Segmento	Piston ring	1	, 1	1	1	1		·
26	23.10-041/15	Segmento + 0,25 mm.	Piston ring • 0,25 mm.	•						
26	23.10-041/25	Segmento + 0,50 mm.	Piston ring + 0,50 mm.							
26	23.10-041/35	Segmento • 0,75 mm.	Piston ring * 0,75 mm.							
26	23.10-041/45	Segmento + 1,00 mm.	Piston ring + 1,00 mm.		٠				•	
27	23.10-041-1	Segmento	Piston ring	1	1	1	1	1		
27	23.10-041-1/:	LS Segmento + 0,25 mm.	Piston ring + 0,25 mm.				-			
27	23.10-041-1/2	2S Segmento + 0,50 mm.	Piston ring • 0,50 mm.							
27	23.10-041-1/3	SS Segmento + 0,75 mm.	Piston ring + 0,75 mm.							
27	23.10-041-1/2	'S Segmento + 1,00 mm.	Piston ring + 1,00 mm.	•						

29 110-043	FIG.	ARTICULO PART. Nº 11.10-042	DESIGNACION Eje émbolo	DENOMINATION Gudgeón pin	Mod. 80N	Mod. SOI	Mod. 80A	- Mod. 1780	Mod. Bona	OBSERVACIONES	Pág. 20 REMARKS
810-045-1 Tapeta porta retén Oil-seal plate 1		·	-			т.	т Т	<i>-</i> -	→		
27.10-045 Tapota porta retón Oil-seal plate 1 1 1 1 1 1 Lado piñón Clutch side	•	• •			_	_	. 2	-			
11.10-048	٠				7	1	1	1	1		,
(33) 13.10-053 Cto. biola con rodamiento Connecting rod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31	27.10-045	Tapeta porta retén	Oil-seal plate	1	1	l	1	1	Lado piñón	Clutch side
34 27.10-056 Casquillo piñón cigücñal Crankshaft sprocket bush 1 1 1 1 1 1 1 1 1	32	11.10-048	Arandela lateral de biela	a Thrust washer	2	2	2	2	2	`	
10.10-057 Tucrea piñón eigüóñal Crankshaft sprocket mut 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(33)	13.10-053	Cto. biela con rodamiento	Connecting rod	1	1	1	1	1		
(36) 42.10-103 Equipc juntas de motor Set of engine gaskots 1	34	27.10-056	Casquillo piñón cigücñal	Crankshaft sprocket bush	1	1	1	1	1		
100-140 Protector funda cables Rubber grommet 1 1 1 1 1 1 1 1 1	35	10.10-057	Tuerca piñón cigüeñal	Crankshaft sprocket nut	1	1	1	1	1		
38 28.00-140(2) Protector funda cables Rubber grommet 1 <	(36)	42.10-103	Equipo juntas de motor	Set of engine gaskets	1	1	1	1	1		
39 K-100-028 Junta tapeta porta-retén Oil-seal plate gasket 2 2 2 2 2 2 40 111-025-1 Junta casquillo piñón sobre cigüeñal "O" ring 1 1 1 1 1 1 41 150-007 Tornillo 6Max15 Bolt 6Max15 mm. 6 6 6 6 6 Tapeta porta retén Oil-seal plate 42 150-045 Tornillo 12Max55 Bolt 6Max55 mm. 1 1 1 Fij.motor y soperte cuentamillas domoter support 43. 152-001 Tuerca 6MA Nut 6MA 12 12 12 12 12 12 Cârter centrales Central cranke. 4 4 4 4 4 7 Tubo admisión Carburettor stub	37	100-140	Protector funda cables	Rubber grommet	1	1	1	1	1	÷	
40 lll-025-1 Junta casquillo piñón sobre cigüeñal "O" ring l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	38	28.00-140(2)	Protector funda cables	Rubber grommet	1	1	1	1	1		
sobre cigüeñal "O" ring 1 1 1 1 1 1 41 150-007 Tornillo 6MAx15 Bolt 6MAx15 mm. 6 6 6 6 6 Tapeta porta retém Oil-seal plate 42 150-045 Tornillo 12MAx55 Bolt 6MAx55 mm. 1 1 Fij.motor y soporte cuentamillas domoter support 43. 152-001 Tuerca 6MA Nut 6MA 12 12 12 12 12 12 Carter centrales Central crankc. 4 4 4 4 4 4 4 7 Tubo admisión Carburettor stub	39	K-100-028	Junta tapeta porta-reten	Oil-seal plate gasket	2	2	2	2	2		
42 150-045 Tornillo 12MAx55 Bolt 6MAx55 mm. 1 1 Fij.motor y soporte domoter support to cuentamillas domoter support 43. 152-001 Tuerca 6MA Nut 6MA 12 12 12 12 12 12 Carter centrales Central crankc. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 Tubo admisión Carburettor stub	40	111-025-1		"O" ring	1	1	1	1	1	:	
42 150-045 Tornillo 12MAx55 Bolt 6MAx55 mm. 1 1 Fij.motor y soporte domoter support to cuentamillas domoter support 43. 152-001 Tuerca 6MA Nut 6MA 12 12 12 12 12 12 Carter centrales Central crankc. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 Tubo admisión Carburettor stub					-						
te cuentamillas domoter support 43. 152-001 Tuerca 6MA Nut 6MA 12 12 12 12 12 12 Carter centrales Central crankc. 4 4 4 4 4 4 7 Tubo admisión Carburettor stub	41	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	6	6	6	6	6	Tapeta porta reten	Oil-seal plate
4 4 4 4 4 Tubo admisión Carburettor stub	42 	150-045	Tornillo 12MAx55	Bolt 6MAx55 mm.		1	1				
	43.	152001	Tuerca 6MA	Nut 6MA	12	12	12	12	12	Carter centrales	Central crankc.
44 158-001 Rodamiento 25x52x15 Ball-bearing 25x52x15 3 3 3 3 Cigüeñal Crankshaft					4	4	4	4	∠ <u>,</u>	Tubo admisión	Carburettor stub
\cdot	44	158-001	Rodamiento 25x52x15	Ball-bearing 25x52x15	3	3	3	3	3	Cigueñal	Crankshaft

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 80N	Mod. 80I	Mod. 80A	Mod. 1780	Mod. 80NA	OBSERVACIONES	Pág. 21 REMARKS
45	160-008	Reten 25x38x7	Oil-seal 25x38x7 mm.	1	1	1	1	1	Lado volante	Magneto side
46	160-011	Reten 32x45x7	Oil-seal 32x45x7 mm.	1	1	1	1	1	Lado piñón	Clutch side
47	163-007	Tornillo Allen 6MAx15	Allen screw 6MAx15 mm.	1	1	ı	1	'l	Carters centrales	Central crankc.
48	165-008	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	6	6	. 6	6	6	Tapeta porta reten	Oil-seal plate
49	166-001	Arandela estrellada \emptyset 6	Star washer \emptyset 6 mm.	10	1	1	1	. 1	Unión cárters	Cranke. unión
				4	4	4	4	4	Tubo admisión	Carburettor stub
50	168-001	Arandela estrellada $m{/}$ 6	Star washer ϕ 6 mm.	12	12	12	12	12	Carters centrales	Central crankc.
				6	6	6	6	6	Tapeta porta reten	Oil-seal plate
51	168-005	Arandela estrellada 💋 12	Star washer Ø 12 mm.	3	3	3	3	3	Fijación motor	Engine fixing
52 :	168-006	Arandela estrellada 👂 14	Star washer Ø 14 mm.	1	1	1	1	ı	Piñón cigüeñal	Cranksf.sprock.
53	169-001	Arandola estrellada $ ot\!\!/\ 6$	Star washer Ø 6 mm.	6	6	6	6	6	Tapeta porta retén	Oil-seal plate
54	174-008	Tuerca autofrenante 8MB	Nut 8MB	2	2	2	2	2	Fij. carburador	Carburet.fix.
55	185-003	Tuerca 8MB	Nut 8MB	6	6	6	6	6.	Fij. culata	Cylinder head fix.
56	187-003	Espárrago 6Mx15x35	Stud 6Mx15x35 mm.	4	4	4	4	4	Tubo admisión	Carburettor stub
57	187-010	Espárrago 8Mx20x62	Stud 8Mx20x62 mm.	2	2	2	2c	2	Fijación culata	Cylinder head fix.
58	187-020	Espárrago 8Mx20x155	Stud 8Mx20x155mm.	4	4	4	4	4	Fij. cilindro	Cylinder fixing
59	187-021	Espárrago 6Mx15x50	Stud 6Mx15x50 mm.	3	3	3	3	3	Carter centrales	Central, crank.
60	187-023	Espárrago 6Mx15x62	Stud 6Mx15x62 mm.	9	9	9	9	9	Carter centrales	Central crankc.
61	187-028	Espárrago 8Mx15x42	Stud 8Mx15x42 mm.	2	2 .	2	2	2	Fij. carburador	Carburettor fix.
62	188-007	Chaveta de disco 19x5x7,5	Woodruff key 19x5x7,5	1	1	1	1	1 .	Piñón cigüeñal	Crankshaft sprock.

CAMBIO GEAR-BOX




									,	·	
					80IN	80I	SOA	1T80	80MA		Pấg. 22
	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod	Mod.	Mode	Mod .	OBSERVACIONES	REMARKS
	1	23.11-001	Eje principal	Mainshaft	1	1	1	1	1		
	2	27.11-002	Piñon libre de la Z-29	lst. gear 29T	1	1	l	1	1		
	3	27.11-003	Piñon libre de 2ª Z-21	2nd. gear 21T	ı	1	1	1	1		
	4	27.11-004	Piñon libre de 3º Z-23	3rd. gear 23T	1	1	1	1	1		
	5	27.11 - P059	Piñon libre de 4ª Z-29	4th. gear 29T	1	1	1	1	1.		
	(6)	26 .11- P005	Piñon libre de directa Z-33	5th. gear 33T	1	1	1	1	1		
	7	27.11-006	Piñón desplazable de 1º Z-18	1st. gear 18T	1	1	1	1	1		
	8	27.11-007	Piñon desplazable de 2ª Z-26	2nd. goar 26T	1	1	1	1	1		
	9	27.11-008	Piñon desplazable de 3ª Z-24	3rd. goar 24T	1	1	1	1	1		
	10	27.11 - P062	Piñon fijo de 4º Z-17	4th. gear 17T	1	1	1	l	1		
	11	26.11-Pol0	Piñon y eje intermedio Z-14	Layshaft and 5th. gear 14T	1	1	1	1	1		
	12	23.11-017	Eje traslación horquillas	Sliding fork axle	1	1	1	1	1		
	13	111-018	Si tuador marchas	Plunger	1	1	1	1	1		
	14	111-019	Muelle situador marchas	Plunger spring	1	1	1	1	1		
	15	42.11-020	Tornillo guía situador marchas	Plunger sleeve nut	1.	1	1	1	1		
	1 6	23.11-023	Tapeta retención piñón de directa	Sleeve gear oil-seal securing cover	1	1	. 1	1	. 1		
•	17	111-025-1	Junta entre casquillo y piñón de directa	"O" ring	1	1	1	1	1		
	18	111-027	Anillo elástico	Pinion spring clip	2	2	2,	2	2	Piñones libres	
										•	

	•	•		N.	Ţ	80A	1 T80	8cma		Pág. 23
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 80N	Mod, 80I	Mod. 8(Mod . 1	Mod. 80	OBSERVACIONES	REMARKS
19	111-028-1	Junta entre casquillo y cojinete	"O" ring	1	M 1	1	1	¥ l	Lado embrague	Clutch side
20	34.11-029,	Casquillo distancia	Distance bush	1	1	J.	1	1	Lado embrague	Clutch side
21.	711-030	Casquillo distancia	Distance bush	1	1	7.	1	1.	Lado piñón directa	Sleeve gear sid
22	311-031	Tuerca piñon directa	Sleeve gear nut	1	1	1	1	1.	•	
23	311-032	Freno tuerca piñón dire.	Locking washer	1	7.	Э.	1	1		
24	111-033	Tapón de vaciado	Drain-oil plug	1	1	1	1	1		
25	111-034	Junta tapón de vaciado	Drain-oil plug gasket	1	1	1	1	1		
26	41.11-034	Junta situador marchas	Plungor sleeve nut gasket	1	1	l	1	ì		
27	111-036	Tapón de llenado	Filler plug	1	1	1	1	1		••
28	111-038	Junta tapón de llenado	Filler plug gasket	1	1	1	1	1		
29	111-047	Casquillo piñón directa	Sleeve gear bush	2	2	2	2	2		
30	611-053	Anillo elástico	Spring clip	2	2	2	2	2	Eje intermedio	Layshaf t
31	23.11-054	Horquilla de lª y 3ª	1st. and 3rd. sliding fork	1	1	1	1	1	•.	
32	27.11-055	Horquilla de 2º y 5º	2nd. and 5th. sliding fork	1	1	1	1	1		
33	23.11-056	Horquilla de 4º	4th. fork	, 1	1	1	1	1		
34	23.11-070	Eje mando horquilla	shifting axle	1	1	1	1	1	•	
35	111-043	Piñon mando rueda Z-15	Sprocket 15T				1			
35	131-002	Piñón mando rueda Z-14	Sprocket 14T	. 1	1	1		1		

									,		
					80N	ROI	80A.	1780	BOINA		P á g. 24
	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod a	Mod.	Mod.	QBSERVACIONES	REMARKS
	36	158-001	Rodamiento 25x52x15	Ball-bearing 25x52x15 mm.	1	1	1	1	1	Piñón directa	Sleeve gear
	37	158-002	Rodamiento 15x42x13	Ball-bearing 15x42x13 mm.	1	1	1	1	1	Embrague	Clutch
	38	158-004	Rodamiento 15x35x11	Ball-bearing 15x35x11 mm.	2	2	2	2	2	Eje intermedio	Layshaft
	39	168-001	Retén 30x40x7	Oil-seal 30x40x7 mm.	1	1	l	1	1	Piñón directa	Sleeve gear
	40	160-003	Reten 25x35x7	Oil-seal 25x35x7 mm.	1	l	1	1	1	Embrague	Clutch
	41	165-005 -1	Tornillo 6MAx13	Bolt 6MAx13 mm.	3	3	3	3	3	Tapeta piñón directa	Sleeve gear cover
4 4 4 4	42	169-001	Arandela estrellada 👂 6	Star washer Ø 6 mm.	3	3	3	-3	3	Tapeta piñón directa	Sleeve gear cover
_:	43	188-006	Chaveta de disco 19x4x5,9	Woodruff key 19x4x5,9 mm.	1	1	1	1	1	Eje principal	Mainshaft

PUESTA EN MARCHA KICK-STARTER




PUESTA EN MARCHA KICK STARTER

			•							
			•	8CIN	80I	80A	1T80	BONA		Pág. 25
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod .	Mode	Mode	OBSERVACIONES	hem <u>a</u> rks
1	23.12-003	Casquillo piñón trinquete	Pinion buhs	1	1	1	1	1		
2	23.12-005	Trinquete p.e.m.	Ratchet	1	1	1	1	1		
3	112-006	Muelle trinquete	Ratchet spring	1	1	1	1	1		
4	23.12-007	Enganche trinquete	Crank stop	1	1	1	1	1		
5	112-008-1	Muelle retorno p.e.m.	Crank return spring	1	1	ı	1	1		
6	23.12-009	Eje puesta en marcha	Starter shaft	1	1	1	1	1		
(7)	712-010-1	Cto. palanca p.e.m.	Crank assembly	1	1	l	1	1		
8	712-011	Eje estribo	Crank pin	1	1	1	1	1		J.
9	112-012	Muelle estribo	Crank pin spring	1	1	1	1	1	4	
(10)	27.12~013	Cto. piñón trinquete	Ratchet pinion	1	1	1	1	1		
11	112-015-1	Tuerca enganche trinquote	Nut on crank stop	1	1	1	1	1		
12	23.12-019	Casquillo distancia	Distance bush	1	1	1	1	1	Eje p.e.m.	Kick starter shaft
13	712-023	Arandela eje estribos	Crank pin washer	1	1	ı	1	1		5.
14	23.12-032	Tope trinquete	Ratchet stop	1	- 1	1	1	1		
15	23.12-033	Protección palanca p.e.m.	Protector rubber	1	1	1	1	1		
16	20,07-031	Arandela entre eje p.e.m. y cárter	Washer between starter shaft and crankcase	1	1	1	1	1		- -

							·			
	4			80M	80I	304	1780	SONA		Pág., 26
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod.	Mod.,	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
17	150~002	Tornillo 8MAx35	Bolt 8MAx35 mm.	1	1	1	1	1.	Palanca p.e.m.	Crank assembly
18 .	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	2	2	2	2	2	Tope krinquete	Ratchet stop
19	152-003	Tuerca 8MA	Nut SMA	1	1	1	Ţ	1.	Palanca p.c.m.	Crank assembly
20	153003	Arandela plana 💋 8	Flat washer Ø 8 mm.	1	1	1	l	1	Engenche trinquete	Crank stop
21,	159-001	Bola de acero \$5\$32"	Steel-ball \$5/32"	1	1	1	1	1	Estribo p.e.m.	Crank pin
22	161-002	Amillo elástico E-14	Spring clip E-14	1	1	1	1	1	Estribo p.e.m.	Crank pin
23	166-001	Arandela estrellada \emptyset 6	Star washer Ø 6 nm,	2	2	2	2	2	Tope trinquete	Ratchet stop
24	166-002	Arandela estrellada \emptyset δ	Star washer Ø 8 mm.	1	1	. 1	1	1	Palanca p.e.m.	Crank assembly
25 .	167-001	Contratuerca PAL ϕ 8	Locking nut Ø 8 mm,	1	1	1	1	1	Enganche trinquete	Crank stop
								•		
									·	
			V							

SELECTOR SELECTOR

SELECTION SAN




SELECTOR SELECTOR

						-				
DT C	A DITT OUT O			BOM				80MA		Pág. 27
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod.	Mod	Mod	Mod.	OBSERVACIONES RE	MARKS
1	23.13-006	Muelle reterno selector	Hairpin return spring	1	l	1	1	1		
Ž	23.13-008	Tope fijo muelle retorno	Hairpin spring anchor pin	1	1	1	Ĩ	1		
.3	75.13-014	Pedal mando selector	Gear lever	1	1	1	1	1		
4	49.13-015	Cto. palanca selector	Selector fork axle	1	1	1	1	1		
5	75.13-016	Protección pedal selector,	Gear lever rubber	1	1	1	1	1	•	
6	23.13-022	Alojamiento gatillos	Trigger housing	1	1	1	1	1		
7	23.13-023	T a peta fija	Selector cover	1	1	1	1	1		
8	23.13-024	Junta tapeta fija	Selector cover gasket	1.	1	1	1	ı		
9	613-026	Muelle gatillos	Trigger spring	2	2	2	2	2	,	
10	613-027	Gatillo eje mando horquilla	Trigger	2	2	2	2	2		•
11	/23 .13- 030	Cto. palanca eje mando horquillas	Lever assembly	1	1	1	1	1		
12	49•13-033	Arandela fieltro pedal	Felt washer	1	1	1	1	1		
13	23.13-036	Tornillo fijación palanca mando horquillas	Sliding fork fixing bolt	1	1	1	1	1		
14	23.13-038	Freno tornillo fijación palanca mando horquilla	Sliding fork lever stop locking	1 .	1	1	1	1		

										•
	•			Son	80I	80A	1780	80NA	·	Pág. 28
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENCMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
15	150-013	Tornillo 6MAx35	Bolt 6MAx35 mm.	1	1	1	1	l	Pedal selector	Gear lever
16	160-004	Reten 14x24x7	Oil-seal 14x24x7 mm.	1	1	1	1	1	Ejc mando selector	Solector lever
17	165-007	Tornillo 5MAx15	Bolt 5MAx15 mm.	3	3	3	3	3	Tapeta fija	Selector cover
18	166-001	Arandela estrellada 👂 6	Star washer \$6 mm.	1	1	1	1	1	Pedal selector	Gear lever
19	168-004	Arandela estrellada 👂 8	Star washer Ø 8 mm.	1	1	1	1	1	Tope fijo	Anchor pin
20	169-002	Arandela estrellada 👂 5	Star washer Ø 5 mm.	3	3	3	3	3	Tapeta fija	Selector cover

EMBRAGUE Y TRANSMISION PRIMARIA CLUTCH AND PRIMARY TRANSMISSION




				SON	Sol	BOA	1780	SONA		Pág. 29
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod .	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
. 1	114-001	Cadena primaria	Primary chain	1	1	1	1	1		
2	27.14-003	Rueda de embrague	Clutch body sprocket	1	1.	1	1	1		
3	49.14-006-1	Cto. cubo de embrague	Clutch hub	1	1	ı	1	1		
4	49.14-009	Cubeta muelle embrague	Thimble	6	6	6	6	6		
5	114-010	Muelle de embrague	Clutch spring	6	6	6	6	6		
6	75.14-011	Arandela apoyo muelle	Spring base washer	6	6	6	6	6		
7	49.14-020	Alargamiento varilla	Clutch rod elongation	1	ĩ	1	1	1		
8	114-021	Tuerca fijación cubo	Clutch hub nut	1	1	1	1	1	•	
9	49.14-022	Tapón regulador varilla	Clutch rod adj. screw	1	1	1	1	1	•	
10	49-14-024	Eje palanca mando embrague	Clutch operating shaft assembly	1	1	1	1	1		
11	49-14-028	Tapón regulador embrague	Adjusting screw cap	1	1	1	1	1		
12	49.14-029-1	Carter exterior	Clutch side case	1	1	1	.1	1	Lado embrague	
13	114-034	Cable de embrague	Clutch cable	1	1	1	1	1		
14	414-035	Tensor cable	Cable adjuster	1	1	1	1	1		
15	414-036	Contratuerca tensor cable	Cable adjuster locking nut	1	1.	1	1	. 1		·
16	114-038	Funda cable embrague	Clutch cable outer cover	1	1	1	1	1		
17	414-041,	Mando embrague	Clutch lever	1	1	1	1	1		
18	75.14-042	Varilla embrague	Clutch rod	1	ı	1	1	1		
19	23.14-043	Junta carter exterior	Clutch case gasket	1	1	1	1	1		
20	75.14-048	Cto. disco y plato embrague	Clutch plate and disc	1	1	1	1	1		
21	414-052	Arandela protección tornillo regulador	Adjusting screw pro- tection washor	5 .	2	2	2	2		


											Gen
					SON	80I	SOA	1T80	80NA		Pág. 30
	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod	Mod	Mod.	Mod	OBSERVACIONES	REMARKS
•	(22)	414-055	Cto. mando embrague	Clutch lever assembly	1	1	1	1	1	•	
	23	414-056	Soporte mando embrague	Clutch lever support	1	1	ı	ı	1		
	24	17.14-062	Junta tapón regulador	Clutch adjusting plug gasket	1	ı	1	1	1		
	25	18.14-075	Tope eje palanca embrague	Clutch shaft stop	1	i	1.	1	1		
	(26)	49.14-087	Cto. disco de embrague	Set of clutch plates.	1	1	1	ı	1		
	27	49.14-080-1	Muelle tensor cadena	Chain adjuster spring	1	1	1	1	1		
	28	49.14-091	Tuerca tornillo regulador	Clutch adjusting screw nut	1	1	1	đ	ĺ		
	29	49-14-092	Casquillo tensor cadena	Chain adjuster bush	1	1	1	1	1		
	30	20,06-011	Palanca oje mando embrague	Clutch operating lever	1	1	1	1.	1	٠	
	31	18.06-013	Sujetador cable	Cable nipple	1	1	1	1	1		
	32	18.06-014	Tornillo sujetador cable	Cable nipple screw	1	1	1	1	1		
•	33	406-038	Brida soporte mando	Clutch lever bracket	1	1	. 1	1	1		
	34	406-039	Tornillo fijación brida a soporte	Bolt holding bracket	2	. 2	. 2	2	2		
	35	406-040	Tornillo fijación mando a soporte	Bolt holding lever	1	1	1	1	1		
	36	107-013	Muelle palanca mando embr.	Clutch operating lever spring	1	1	1	1	1		
	37	110-021	Casquillo centraje	Dowel pin	2 .	2	2	2	2		
	38	111-033	Tapón de vaciado	Drain-oil plug	1	1	1	1	1		
	39	111-034	Junta tapón de vaciado	Drain-oil plug gasket	1	1	1	1	1		
	40	49.11-036	Tapón de llenado	Filler plug	1	1	1	1	1		

	-										
:		•						0	◁	1	
·					SON	80I	BOA	1.1180	SOMA		Pág. 31
•	FIG.	ARTICULO PART. №	DESIGNACION	DENOMINATION	Mode	Mod.	Mod.	Mod.	Mod	OBSERVACIONES	REMARKS
	41	49.11-038	Junta tapón de llenado	Filler plug gasket	1	1	1	1	1		
	42	112-016-1	Junta eje mando embrague	"O" rubber ring	1	ļ	1	1	1		
	43	113-033	Arandela eje palanca mando embrague	Clutch operating shaft washer	1	1	1	1	1		
	(44)	49.32-092-2	Cto. tensor cadena	Primary chain adjuster	. 1	1	1	1	1		
	45	150-017	Tornillo 6MAx30	Bolt 6MAx30 mm.	1	1	1	1	1	Palanca embrague	Clutch lever
					1	1	1	1	1	Tensor cadena	Chain adjuster
4 1	46	152-001	Tuerca 6MA	Nut 6MA	ı	1	1	1	1	Palanca embrague	Clutch lever
	47	153002	Arandela plana $ ot\! / 6$	Flat washer Ø 6 mm.	1	1	1	1	1	Palanca embrague	Clutch lever
	48	158-014	Rodamiento 25x52x18	Ball-bearing 25x52x18 mm.	1	1	l	1	1	Rueda embrague	Clut body
	49	158-031	Rodamiento axial 1022	Ball-bearing 1022	1	1	1	1	1	Plato embrague	Clutch
	50	159~010	Bola, de acero Ø5,5	Steel-ball ϕ_5 ,5 nm.	1	1	1	1	1	Varilla embrague	Clutch rod
	51	161-001	Anillo elástico I-52	Spring clip I-52 mm.	ı	1	1	1	1	Rodamiento embrago	Clutch bearing
	52	163-002	Tornillo Allen 6MAx30	Allen screw 6MAx30 mm	1	1	ı	1	1	Cárter exterior	Clutch side case
	53	163-003	Tornillo Allen 6MAx35	Allen screw 6MAx35 mm.	4	4	4	4	4	Carter exterior	Clutch side case
	54	163-006	Tornillo Allen 6MAx25	Allen screw 6MAx25 mm.	2	2	2	2	2	Cárter exterior	Clutch side case
٠.	55	163-009	Tornillo Allen 6MAx40	Allen screw 6MAx40 mm.	1	1	1	1	1	Carter exterior	Clutch side case
	56	166-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6 mm.	J.	1.	1	1	1	Palanca embrague	Clutch lever
	57	168-001	Arandela estrellada 👂 6	Star washer Ø 6 mm.	8	8	8	8		_	Clutch side case
		see la		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						• •	

		•					_			
				80IN	80I	8oA	1780	80NA		P á g. 32
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod.	Mod.	Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
58	168-004	Arandela estrellada \emptyset 8	Star washer Ø 8 mm.	1	1	1	1.	1	Eje palanca emb.	Clutch lever
59	168-006	Arandela estrellada 👂 14	Star washer Ø 14 mm.	1	1	1	ı	1	Fij. cubo embrague	Clutch hub
60	171-001	Arandela estrellada 🔑6b	Star washer 66b	1.	1	1	1	1	Tensor cadena	Chain adjuster
61	174-007	Tuerca autofrenante 1/4"	Locking nut 1/4"	1	1	1	1	1	Tornillo fijación mando embrague	Clutch lever
62	290-001	Pasador cilindrico	Cylindrical pin	6	6 .	6	6	6 .	Retención muelle embrague	Clutch retaining spring

CARBURADOR CARBURETTOR





: I	FIG.				80N	80I	80A	1780	80M		Pág. 33
•		ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod	Mode	OBSERVACIONES	REMARKS
-	1	1A49.15-004	Cto. filtro de aire	Air filter assembly	1	1	1	1	1		
2	2	10.15-040	Anillo retención masa filtrante	Retaining clip	1	1	1	1	1		•
	3	54-15-044	Masa filtrante	Filtering agent	1	1.	1	1	1		
4	4	1A26.15-047	Cable y funda acclerador	Throttle cable with cover	1	1	1	1	1		
: -	5	115-048	Empuñadura lado acelerador	Twist-grip rubber	1	1	1	1	ì		
6	6	315-049	Tubo conducción gasolina	Petrol feed tube	1	1	1	1	1		
 	7	42 .15- 049	Tubo evacuación filtro		1	1	1	1	1	*	
(8	(8)	74.15-050	Puño acelerador completo	Twist-grip assembly	1	1	1	1	1		
;	9	74-15-056	Tornillo fij. soportes	Twist-grip tube guide screw	2	2	2	2	2 .		
10	0	49.15-066	Junta entre carburador y tubo de admisión	Carburettor stub spacer	1	1	1	1	1		
. 13	1	49.15-118	Goma protección carburador	Carburettor protector rubber	1	1	1	1	1		
(12	2)	49•15–144(5)	Carburador completo	Carburettor complete	1	1	1	1	1		
13	3	10.15-166	Tubo acoplamiento filtro	Rubber hose	1	1	1	.1	1		
1.4	4	10.15-167	Rejilla inferior filtro	Filter wire mesh	1	1	1	1	1		
1 <u>'</u>	5	75.15-210	Guía protección puño	Throttle cable outer cover guide	1	1	1	1	1		
16	6	74-15-211	Tuerca fij. soportes	Twist grip tube guide nut	2	2	2	2	2		
17	7	16.01-046	Protección empuñadura	Twist-grip protector	1	1.	1	1	1		
18	8	150-013	Tornillo 6MAx35	Bolt 6MAx35 mm.	1.	1	Ţ	1	1	Fij. filtro	Air filter fix.
19	9	168-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6 mm.	1	1	1	1	1	Fij. filtro	Air filter fix.
. 20	0	576-003	Brida de fijación Ø51-72	Fixing strap \$61-72 mm.	2	2	2	2	2	Tubo acoplamiento filtro	Air filter coupling fix.

REM	ARK


FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	
		RECAMBIO PARA EL CARBURADOR 49.15-144(5)	COMPONENT PARTS OF THE CARBURETTOR (49.15-144(5)	
21	30-15-003	Cuba del carburador	Carburettor float	1
22	49.15-005/2,5	Valvula de gas	Slide	1
23	49•15 - 006/U	Aguja v álv ula de gas	Carburettor needle	1
24	18.15-007	Pinza fijación aguja	Needle securing clip	1
25	49,15-008	Muello retorno válvula	Sliding return spring	1
26	49-15-009	Tapa válvula gas	Mixing chamber cover	1
27	18.15-013	Arandela muelle fij. tapa y cuba	Spring washer	4 .
28	18.15-012	Tornillo regulador valvula	Slide adjusting screw	1
29	18.15-014	Tornillo regulador marcha lenta	Adjusting screw	1
30	18.15-020/106	Pulveri zador	Needle jet	1
31	615-021-D/160	Surtidor principal	Main jet	1
32	18.15-022/25	Surtidor marcha lenta	Pilot jet	1
3 3	42.15-027	Racord entrada gasolina	Banjo nut	1
34	18.15-029	Junta tornillo racord	Banjo nut screw gasket	1
35	18.15-035	Junta tapa cuba	Chamber cover gasket	1
36	18.15-037	Cto. flotador	Float assembly	1
37	18.15-038	Aguja flotador	Float needle	1
38	815-039	Filtro entrada gasolina	Petrol feed filter	1

REMARKS

OBSERVACIONES

F	IG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	
3	9	715-045	Tensor cable	Cable adjuster	1
4	0	715-046	Contratuerca tensor cable	Cable adj. locking nut	1
4	1	18.15-061	Eje flotador	Float axle	1
4	2	49.15-082	Tornillo fij.tapa y cuba	Float chamber fix. screw	4
4	3	49.15-110	Soporte filtro de aire	Air filter support	1
4	4	18.15-127	Porta-pulverizador	Needle jet carrier	1
4	5	18.15-128	Tornillo fijación racord	Banjo nut screw	1
4	6	18.15-198	Junta tornillo regulador	Adjusting screw gasket	2
4	7	18.15-203	Filtro surtidor principal	Main jet filter	1


TRANSMISION SECUNDARIA SECONDARY TRANSMISSION



\mathtt{FIG}_{\bullet}	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 80N	Mod. 80I	Mod. 80A	Mod. 1T80	Mod. SONA	OBSERVACIONES	Pág. 36 REMARKS
1	49.16001	Cadena secundaria	Secondary chain	2	1	2	z l	y 1		•
(2)	116-002	Eslabón de conexión	Link	1	1	1	1	1		
3	49.16-004	Cto. cubrecadenas	Chain cover assembly	1	1	1	1	1	•	
4	116-005	Enlace acodado	Half chain link	1	1	1	1	1		
5	116-010	Pinza enganche cadena	Link securing clip	1	1	1	1	1		
6	28.16-031	Guía tensor cadena secundaria	Adjuster guide	1	1	1	1	1		
(7)	49•16-035-1	Cto. tensor cadena secundaria	Adjuster assembly	1	1	1	1	1		
8	49-16-036-1	Muelle tensor cadena secundaria	Chain adjuster spring	1	1	1	1	1		
9	49.16-038	Casquillo \$12x\$8x21	Bush \$12x8x21 mm.	1	1	1	1	1	Tensor cadena	Chain adjuster
10	28.16-039	Plaquita guía tensor	Adjusting guide plate	1	1	1	1	1		vinatii aujus tei

				80N	80I	BOA	1780	SONA		Pág. 37
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod	Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
11	150-006	Tornillo 6NAx20	Bolt 6MAx20 mm.	1	1	1	1	1	Fij.cubrecadena	Chain cover fix.
12	150007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	1	Ĩ	1	1	ı	Fij.cubrecadena	Chain cover fix.
13	150-019	Tornillo 8MAx40	Bolt 8MAx40 mm.	1	1	1	1	1	Fij. tensor y tirante anclaje	Adjuster and anchor pin fix.
14	152-003	Tuerca 8MA	Nut 8MA	1	1	1	1	1	Fijación tensor	Chain adjuster
15	152-006	Tuerca 4MA	Nut 4MA	3	3	3	3	3	Fij. guia tensor	Chain guide fix.
16	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8 mm.	2	2	2	2	2	Fij. cubrecadenas	•
17	162-016	Tornillo 4MAx25	Bolt 4MAx25 mm.	3	3	3	3	3	Guia tensor	Chain guide fix.
18	168-004	Arandela estrellada 👂 8	Star washer \$6 mm.	1	1	1	1	1	Fij. tensor y tirante anclaje	Adjuster and anchor pin fix.
19	168008	Arandela estrellada 👂 4	Star washer Ø 4 mm.	3	3	3	3	3	Fij. guia tensor	Chain guide fix.
20	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	2	2	2	2	2	Fij. cubrecadenas	
21	186-009	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8 mm.	1	1	1	1	1	Fij. tensor	Chain adjuster


ESCAPE EXHAUST



					8om	80I	BOA	1780	80NA		P á g. 38
÷ .	FIG.	ARTICULO PART, Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod	Mod	Mod ,	Mode	OBSERVACIONES	REMARKS
	1	117-001	Junta tubo escape	Exhaust pipe gasket	1	1	1	1	1		
	2	1449.17-002	Tubo de escape	Exhaust pipe	1	1	1	1	1		
	3	717004	Tuerca tubo de escape	Exhaust pipe nut	1	1	1	1	1		•
	4	80,17-006	Silenciador de escape	Exhaust silencer	1	1	1	1	1		
	5	23.17-008	Acoplamiento silenciador	Silencer coupling	1	1	1	1	1		
	6	26.17-023	Rejilla amortiguador de escape	Protector rack	1	1	1	1	1		
	7	80.17-043	Cto. amortiguador de oscape	Additional inner muffler	1	1	1	1	1		
	8	880-008	Muelle fijación amorti- guador de escape	Additional inner muffler spring	1	1	1	1	1		·
* * *	,9	20.00-222	Acoplamiento amortiguador de escape	Additional inner muffler coupling	1	1	1	1	1		
	10	606-033	Arandela amortiguador de escape	Additional inner muffler washer	1.	1	1	3 b	i		

								1 4		
				80IN	80I	80.A	1780	80NA		Pág. 39
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod.	Mode	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
11	150-001 `	Tornillo 8MAx20	Bolt 8MAx20 mm.	1	1	1.	1	1	Silenciador de escape	Exhaust silencer
12	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	1	1	1	1	1	Fij. amortiguador de escape	Additional inner muffler fixing
13	152-001	Tuerca 6MA	Nut 6MA	1	1	1	1	1	Fij. amortiguador de escape	Additional inner muffler fix.
14	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer \$\oldsymbol{\rho}\$ 6 mm.	3	3	3	3	3	Fijación rejilla	Rack fixing
15	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer $\not \! D$ 8 mm.	1	1	1	1	1	Fij. silenciador de escape	Exhaust silencer
16	162-005-1	Tornillo 6MAx10	Bolt 6MAx10 mm.	3	3	3	3	3	Fijación rejilla	Rack fix.
17	171-001	Arandela estrellada 👂 6	Star washer \$6 mm.	1	1	1	1	1	Fij. amortiguador de escape	Additional inner muffler
18	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	ı	Fij. silenciador de escape	Exhaust silencer
1 9	576-002	Brida de fijación \$44-62	Fixing bracket \$44-62 mm.	2	2	2	2	2 -	Acoplamiento si- lenciador de es- cape	Additional inner muffler coupling


INSTRUMENTOS DE CONTROL TACHOMETER



INSTRUMENTOS DE CONTROL TACHOMETER

: '	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION		Mod. 80N	Mod. 80I	Mod. 80A	Mod. 1780	VIORO OBSERVACIONES	Pág. 40 REMAEKS
·	(1)	10.10-001	Cuentamillas	Speedometer (M.P.H.)			1	1			
	2	26.18-001-1	Cuentakilómetros	Speedometer (K.P.H.)					1.		
	(3)	26.18-002	Cable y funda transmisión	Speedometer cable		•			ī		
	(3)	27.18-002	Cable y funda transmisión	Speedometer cable			1	1			
	4	26.18-003	Cable transmisión	Transmission cable					1		
	4	27.18-003	Cable transmisión	Transmission cable	•		1	1			-
:	5	118-007-1	Tuerca fij. tacómetro	Speedometer fix. nut			1	1.			
6 · ·	6	118-017	Tuerca fij. al reenvio	Worm drive nut					1	·	
	6	118-017-1	Tuerca fij. al reenvio	Worm drive nut			1	1		,	
	7	118-018	Arandela abierta	Open ended washer					1		
: 1	7	118-018-1	Arandela abierta	Open ended washer			1	1		•	
	8	118-020-1	Tuerca fij. al tacómetro	Outer cover upper nut			1	1			
	8	23.18-020	Tuerca fij, al tacómetro	Outer cover upper nut					1		
	9	10.18-025	Soporte tacómetro	Speedometer support			1	. 1			
	10	26.18-025-1	Soporte tacómetro	Speedometer support					1		
	11	27.18-035	Reenvio completo	Speedometer drive			1	1	1		
	12	26.18-038	Enganche fij. tacometro	Speedometer adaptor					2		
4											
; .	13	153-002	Arandola plana \emptyset 6	Flat washer \$6 mm.					4	Fij.tacómetro	Speedometer fix.
	14	174-004	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA		-			2	Fij. tacómetro	Speedometer fix.
	15	376-001	Anillo clástico Ø52	Rubber ring \$52 mm.					1	Fij. tacómetro	Speedometer fix.
									٠	· ·	

ENCENDIDO IGNITION





	4							
			·	80N	80I	80A	1780	Pág. 41
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod	Mod.	Mod.	OBSERVACIONES REMARKS
1	49.20-001	Volante magnético	Magneto flywheel	1	1	1	ı	1
2	49.20-005	Carter exterior	Magneto flywheel side case	1	1	1	1	l Lado volante
3	120-006	Junta cárter exterior	Case gasket	1	1	1	1	1
4	120007	Tornillo fij. plato	Fixing bolt	3	3	3	3	3
5	49.20-009	Terminal cable bujía	Spark plug terminal	1	1	1	1	1
6	11.20-012	Arandela volante magneti.	Flywheel magn. washer	1	1	1	1	1.
7	16.20-029	Junta tornillo fij.cárter	Gasket	1	1	1	1	1 .
(8)	42.20-061	Cto. bobina de alta	H.T. coil assembly	1	1	1	1	1
9	121-049	Caja de conexiones	Connection box	1	1	1	1	1
10	13.21-138	Cto. cable de masa	Cable to earth	1	1	1	1	ı
~ ~	3.55 000							
11	151– 003	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15 mm.	2	2	2	2,	2 Fij. bobina H.T. coil fix.
12	152-001	Tuerca 6MA	Nut 6MA	2	2	2	2	2 Fij. bobina H.T. coil fix.
13	154-010	Arandela de muelle 👂 18	Spring washer Ø 18 mm.	1	1	1	1	1 Volante magnét. Magneto flyehrrl
14	163-003	Tornillo Allen 6MAx35	Allen screw 6MAx35 mm.	3	3	3	3	3 Carter exterior Magneto side case
15	163-006	Tornillo Allen 6MAx25	Allen screw 6MAx25 mm	1	1	1	1	1 Carter exterior Magneto side case
16	168-001	Arandela estrellada $ ot\!\!/\ 6$	Star washer Ø 6 mm.	2	2	2	2	2 Fij. bobina H.T. coil fix.
.				4	4	4	4	4 Carter exterior Magneto side case
17	185-011	Tuerca 18MB	Nut 18MB	1	1	1	1	1 Fij. volante Magneto flywheel
18	186-002	Arandela plana ϕ 5	Flat washer Ø 5 mm.	3	3	3	3	3 Plato porta-bob.Magneto back plate
19	188-001	Chaveta de disco 19x3x7,5	Woodruff key 19x3x7,5 mm,	1	1	1	1	l Volante magnét. Magneto flywheel

and the control of th

SERVACIONES	REMARKS

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	
		RECAMBIO PARA EL VOLANTE MAGNETICO 49.20-001	COMPONENT PARTS OF THE FLYWHEEL 49.20-001	
20	12.20-010	Conjunto móvil	Flywheel rotor	1
21	11.20-013	Soporte del plato	Magneto back plate	1
22	26.20-014	Bobina de alumbrado	Lighting coil	1
23	26.20-015	Bobina de encendido	Low tension coil	1
24	11.20-018	Tornillo fij. bobinas	Low tension coil screw	4
25	220-019	Arandela fij. bobinas	Coil fixing washer	4
26	220-020	Condensador	Condenser	1
27	220-022	Tornillo fij. ruptor y condensador	Contact breaker screw	2
28	220-025	Arandela terminal ruptor	Contact breaker washer	1
2 9	220-026	Tornillo terminal ruptor	Terminal screw	1
3 0	220-028	Excentrica reguladora	Cam	1
31	220-041	Ruptor completo	Contact breaker	1
32	220-050	Arandela ruptor y condensador	Star washer	2
33	220-052	Goma paso cables	Protector hosuing	2
34	220-054	Arandela tornillo ruptor	Plain washer	1
35	220-056	Arandela fij. terminal	Plain washer	1
36	11.20-064	Tira de fieltro	Felt	1
37,	11,20-065	Brida engrasadora	Grease bracket	ļ
38	121-037	Terminal	Terminal	1






		: - -		80M	108	вол :	1780	80NA		P á g. 43
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod.	Mod.,	Mod.	Mod。	OBSERVACTONES	REMARKS
1	10.21-001-1	Interruptor conmutador	Dip-switch	1	1	1	1	1	·	
2	85.21-015	Cto. instalación principal	Main wiring harness			1				
3	10.21-016	Cable de piloto a caja de conexiones	Electric cable	l	1		1	1		
(4)	10.21-025-1	Cto. faro delantero	Head-lamp assembly	1	1	1		1		
(4)	1 180.21- 025	Cto. faro delantero	Head-lamp assembly				1			
5	12.21-027	Goma paso, cables	Rubber grommet	1	1	ı	1	1		
6	12.21-029	Tornillo fij. faro	Head-lamp fixing bolt	2	2	2	2	2		
7	10.21-031-1	Aro cristal faro delantero	Head-lamp glass rim	1	ı	1	1	ī		
8	10.21-032-1	Cristal faro delantero	Head-lamp glass	1	1	1	1	1		
9	10.21-033-1	Junta cristal faro	Head-lamp glass gasket	1	1	1	1	1		•
10	10.21-034-1	Tornillo fij. aro a carcasa	Head-lamp rim screw	1	1	1	1	Ţ		
11	10.21-035-1	Parábola reflectora	Head-lamp reflector	1	1	1	1	1		
12	12,21-036	Pinza fij. parábola	Head-lamp reflector, clip	4	4	4	4	4		
13	12.21-038	Portalámparas faro	Bulb holder	1	1	1	1	1		
14	10.21-045	Lampara faro delantero	Head-lamp bulb	1	1	1	1	1		
15	20.21-046	Lámpara faro piloto	Tail-light bulb	1	1	1	1	1		
16	421-047	Lámpara faro piloto	Tail-light bulb			1			Para stop	For stop
(17)	42 1- 048	Faro piloto eompleto	Tail-light assembly	1	1	1		1		
(17)	1780.21-048	Faro piloto completo	Tail-light assembly				ı			
18	121-049	Caja de conexiones	Connection box	1	1	1	1	1		

				30 <u>%</u>	SOI	80A	1780	80MA		Pág. 44
FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod	Mod	Mod.	Mod	Mod.	OBSERVACIONES	REMARKS
19	421-054	Plástico rojo piloto	Tail-light lens	1	1	1	1	1		
20	42 1- 055	Plástico blanco piloto	Tail-light lens	1	l	1	1	1		
21	421-057	Junta faro piloto	Tail-light lens gasket	1	. 1	1	1	1		
22	10.21-088-1	Brida fij. aro a carcasa	Head-lamp rim fix. clamp	1	1	1	1	1	•	
(23)	10.21-094-1	Cto. faro delantero compl.	Head-lamp assembly	1	1	1		1		
(23)	1780.21-094	Cto. faro delantero compl.	Head-lamp assembly				1			
24	85.21-095	Interruptor stop	Stop switch			1				
25	10.21-124	Cable unión caja de conexiones	Connection box	1	1	1	1	1		
26	13.21-130(3)	Brida tope interruptor stop	Stop switch bracket			1				
27	85.21-131	Base interruptor stop	Stop switch base			1				
2 8	85.21-217	Cto. resistencia	Resistor assembly			1		•		
29	61.21-137	Sujetador cable sobre guardabarro	Cable nipple	1	1	1.	1	1		
30	131-035	Soporte caja conexiones	Conection box support	ı	1	1	1	1	•	

÷	FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION		Mod. 803N	Mod. 80I	Mod. 80A	Mod. 1780	Mod. 80NA	OBSERVACIONES	Pág. 45 REMARKS
	3 1	150-006	Tornillo 6MAx20	Bolt 6MAx20 mm.				2			Fij.resistencia	Resistor fix.
	32	152-005	Tuerca 5/32"	Nut 5/32"				2			Brida interruptor stop	Stop switch bracket
						2	_2	2	2	2	Soporte caja de conexiones	Connection box support
	33	152-006	Tuerca 4MA	Nut 4MA				1	ř	•	Interruptor stop	Stop switch fix.
	34	152-007	Tuerca 5MA	Nut 5MA.		2	2	2	2	2	Faro piloto	Tail-light six.
	35	153-002	Arandela plana ϕ 6	Flat washer \emptyset 6 mm.			_	4			Fij. resistencia	Resistor fix.
	36	153-003	Arandela plana 👂 8	Flat washer \emptyset 8 mm.	•	2	2	2	2	2	Faro delantero	Head-lamp fix.
	3710	162-002	Tornillo 5/32"xl0	Bolt 5/32"x10 mm.				2			Brida interruptor stop	Stop switch bracket
						2	2	2	2	2	Soporte caja de conexiones	Connection box support
	38	168-003	Arandela estrellada \emptyset 5	Star washer Ø 5 mm.		2	2	2	2	2	Faro piloto	Tail-light fix.
	39	168-008	Arandela estrellada 👂 4	Star washer Ø 4 mm.				1			Interruptor stop	Stop switch fix.
	40	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA				2			Fij. resistencia	Resistor fix.
	41	181-006	Tornillo 4MAx25	Bolt 4MAx25 mm.				1			Interruptor stop	Stop switch fix.
	42	186-002	Arandela plana 👂 5	Flat washer \emptyset 5 mm.		2	2	2	2	2	Faro piloto	Tail-light fix.

ACCESORIOS ACCESORIES



ACCESORIOS ACCESORIES

				60N	80I	80A	1 T8(80N	
FIG.	ARTICULO PART. Nº	\ DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.	Mod.	Mod.	Mod.	Mod	OBSERVACIONES
l	130-003	Bolsa de herramientas	Tool-bag	1	1	1	1	1	
2	130-004	Llave bujía	Spark plug tool	1	1	1	1	ı	
3	130-005	Llave graduación de 6"	Adjustable wrench 6"	1	1	1	1	1	
4	130-006	Llave Allen de 5 mm.	Allen spanner 5mm.	1	1	1	1,	1	
5	130-007	Llave Allen de 6 mm.	Allen spanner 6 mm.	1	1	1	1	1	
6	130-008	Alicates universales de 5"	Pliers 5"	1	1	1	ĺ	1	
7	130-009	Llave tuerca eje rueda	Wheel axle nut spanner	ı	1	1	ī	1	
8	130-010	Pasador eje rueda	Wheel axle holding bar	1	1	1	1	1	·
9	130-011	Desmontable	Tyre lever	2	2	2	2	2	
(10)	130-012	Equipo de herramientas	Tool-kit	1	1	1	1	1	
11	80-30-053	Bolsa de cintura	Waist bag	ı	1	1	1	1	
12	132-061	Destornillador	Screw-driver	1	1	1	. 1	1	

Pág. 46

REMARKS

E M O T O - Oficina Técnica NORMALIZACIONES Y PUBLICACIONES TECNICAS DIVISION INDUSTRIAL: San Adrién del Besós (Barcelona) DIVISION RECAMBIOS: Carretera de Mataró, 67 Tél. 307.34.95 San Adrián del Besós (Barcelona)

Junio - June 1971

Artículo 80.32-117

Copy right reserved proto-depósito legal B16318- 1971 Printed in Spain