

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة الخامسة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023/2202

الغاية من الجلسة

- 1- التعرف على أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32
 - 2- التطبيق1: استخدام المؤقت في نمط Timer mode
 - 3- التطبيق2: استخدام المؤقت في نمط PWM mode
 - 4- التعرف على وحدة توليد الزمن الحقيقي الـ RTC
- 5- التطبيق3: استخدام وحدة الـــ RTC لإظهار التاريخ و الوقت على شاشة lcd و ضبط المنبه على وقت محدد لتشغيل ليد

1- أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32:

للمؤقتات في متحكمات STM32 أنماط عمل مختلفة سنذكر منها نمطين هما:

- نمط المؤقت Timer Mode
- نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode

1. نمط المؤقت Timer Mode:

في هذا النمط من العمل فإن المؤقت يحصل على نبضات الساعة من نبضات الساعة الخاصة بالمتحكم وباعتبار أن تردد ساعة المتحكم معروف بالتالي يمكن حساب زمن طفحان المؤقت كما يمكن التحكم بزمن الطفحان من خلال مسجل preload register من أجل الحصول على أي زمن مراد، وعند حدوث الطفحان تحدث مقاطعة الطفحان، هذا النمط من العمل يستخدم عادةً من أجل جدولة ومزامنة الأعمال والمهام المطلوبة من المتحكم خلال أزمنة معينة لكل مهمة من المهام ، كما يمكن استخدامه لاستبدال دالة التأخير الزمني الصالحية () Delay()

ضبط إعدادات المؤقتات في متحكمات STM32:

كما ذكرنا سابقاً فإن المؤقت عبارة عن عداد بإمكانه العد بشكل تصاعدي ، حيث يقوم بالعد من الصفر إلى القيمة المحددة في حقل الــــ (Preload) أثناء تهيئة المؤقت ، وأكبر قيمة يمكن أن يصل إليها تحدد حسب طول المؤقت، حيث المؤقت 16 بت يمكنه العد إلى Oxffff (Street of oxffff) والمؤقت ذو 32 بت يمكنه العد إلى Prescaler حيث يعتمد تردد عمل المؤقت (سرعة العد) على سرعة الناقل المتصل به المؤقت بالإضافة إلى المقسم الترددي Prescaler حيث يتم تقسيم تردد ساعة المؤقت على واحدة من القيم المتاحة وهي من 1 حتى 65535 (حيث أن مسجل السجل العيمة الحالية بطول 16بت)، وعندما يصل العداد إلى القيمة المحددة Preload تحدث مقاطعة أي يتم تصفير مسجل القيمة الحالية للمؤقت ويتم العد مرة أخرى من الصفر و يتم رفع العلم الخاص بالمقاطعة (UEV).


أي أن المسجلات الخاصة بالـــ (Preload) وPrescaler هي التي تحدد تردد المؤقت أي الزمن الذي سيستغرقه المؤقت حتى يحدث تحدث المقاطعة وعندها يتم رفع العلم UEV، ويتم اختيار القيم المناسبة لهذه المسجلات بناءً على هذه المعادلة:

$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}}$$

على سبيل المثال،إذا أردنا أن نحصل على زمن 0.5sec ، وكان تردد الساعة للمتحكم مضبوط على 48MHz عندها سنضبط الـ Prescaler على 48000 وإلـ period على 500 و فق العلاقة التالية: الجلسة الخامسة مخبر التحكم

$$T_{out} = \frac{48000 \times 500}{48000000} = 0.5 sec$$

 2- التطبيق العملي الأول: استخدام المؤقت في نمط Timer mode وبوضع المقاطعة لتوليد زمن بدلاً من استخدام دالة () delay واستخدامه في عمل Toggle لليد الموصول على القطب PA5:



ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع الثالثة: اختر القطب PA5 لضبطه كقطب خرج


الخطورة الرابعة: ضبط اعدادات المؤقت

كي نحصل على زمن 100msec لعكس حالة الليد الموصلول على القطب رقم 5 من المنفذ A، من المعادلة السابقة سنفترض أن تردد ساعة المتحكم هي 8MHz والمقسم الترددي 8000 بقي فقط حساب(Preload) ، بتعويض القيم في المعادلة:


$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}} = \frac{8000 \times Preload}{8000000}$$

Preload = 100


سنقوم باختيار مصدر الساعة للمؤقت داخلي، المقسم الترددي8000، الـ Preload=100، أيضاً سنقوم بتفعيل إعادة التحميل التلقائي، كما في الشكل التالي:



الخطوة الخامسة: تفعيل مقاطعة المؤقت من شريط الـ NVIC tab



الخطوة السادسة: ضبط تردد ساعة المتحكم: أثناء الـ Simulation نختار تردد الساعة SMHZ



الخطوة السابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها

```
#include "main.h"

TIM_HandleTypeDef htim2;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GFIO_Init(void);

int main(void)

{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GFIO_Init();

MX_TIM2_Init();

MX_TIM2_I
```

الخطوة الثامنة: بدء المؤقت

على الرغم من ضبط إعدادات المؤقت فإنه سيبقى في حالة IDLE أي خمول ولن يبدأ بالعد حتى تقوم باستدعاء الدالة الخاصة ببدأ عمل المؤقت وهي :


HAL_TIM_Base_Start_IT()

سنستدعي هذه الدالة في بداية الكود.

الخطوة التاسعة: إضافة دالة خدمة مقاطعة الطفحان

عند حدوث طفحان للمؤقت بوصوله للقيمة التي تم ضبطها في Counter Period، يذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان والذي يكون معرف بشكل افتراضي كسرweak ضمن ملف الـ stm32g0xx_hal_tim.c

()HAL_TIM_PeriodElapsedCallback، حيث نقوم بنسخ اسمه وإضافته للبرنامج الرئيسي ثم نقوم ضمنه بعكس حالة اللبد.



يصبح الكود بالشكل التالى:

```
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
    while (1)
    {
        HAL_TIM_PeriodElapsedCallback( TIM_HandleTypeDef* htim)
}

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
}
```

#include "main.h"

الخطوة العاشرة: ترجمة الكود وتحميله إلى المتحكم ضمن بيئة Proteus

الخطوة الحادية عشر: إعادة الخطوات السابقة ولكن من أجل المتحكم stm32G0B1CE الموجود على البورد، ثم ترجمة الكود وتحميله للمتحكم

$_{T}$ $_{-}$ $\frac{Prescaler \times Preload}{}$			
$T_{out} = \frac{1}{F_{CLK}}$			
قيمة العد الأعظمية	preload register	Timer 16 bits	0xffff= 65535
	preload register	Timer 32 bits	0xffff ffff= 4,294,967,295
المقسم الترددي	Prescaler	Timer 16 bits	1~65535
التعليمات اللازم إضافتها بالكود			
تعريف التايمر 2 المستخدم		TIM_HandleTypeDef htim2;	
الدالة الخاصة ببدأ عمل مقاطعة التايمر 2		HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2)	
برنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان		HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()	

2. نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode:

يمكن أن يعمل المؤقت في نمط PWM mode أي يستقبل نبضات الساعة الخاصة به من الساعة الداخلية للمتحكم حيث يبدأ بالعد من الصفر ويزداد مع كل نبضة ساعة للمتحكم (طبعاً مع مراعاة إعدادات المقسم الترددي للمؤقت) ويتم وضع قطب الخرج الخاص بالـ PWM في وضع HIGH ويبقى كذلك إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل CCRx عندها يصبح قطب الخرج في وضع LOW إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل ARRx ، وهكذا


يدعى شكل الإشارة الناتجة بالـــ (PWM(Pulse Width Modulation ، حيث يتم التحكم بالتردد من خلال تردد الساعة الداخلية للنظام، والمقسم الترددي Prescaler بالإضافة إلى قيمة المسجل خلال تردد الساعة الداخلية للنظام، والمقسم تحديد قيمة دورة التشغيل الـــ duty cycle من خلال قيمة المسجل الــ PWM . PWM .

يوضح المخطط التالي كيفية تأثير قيمة المسجل ARR في تردد إشارة الــــ PWM ، وكيف تؤثر قيمة المسجل CCR1 في قيمة دورة التشغيل duty cycle ، كما يوضح كامل عملية توليد نبضات الـ PWM في نمط UP-counting normal mode:



Duty Cycle: 0%

لكل مؤقت من مؤقتات المتحكم STM32 عدة قنوات ، لذا فإن كل مؤقت بإمكانه توليد عدة إشارات PWM لكل مؤقت من مؤقت الشكل التالي مخطط للمؤقت منها دورة تشغيل مختلفة ولكن لها نفس التردد وتعمل بالتزامن مع بعضها ، يوضح الشكل التالي مخطط للمؤقت TIM2 ويبين وجود عدة قنوات للمؤقت coutput compare channels:



تردد إشارة الـ PWM:

تحتاج في كثير من التطبيقات لتوليد نبضات PWM بتردد معين، كالتحكم بمحرك السيرفو، التحكم بإضاءة الليدات، قيادة المحركات والعديد من التطبيقات الأخرى، حيث يتم التحكم بتردد إشارة الـ PWM من خلال البار امترات التالية:

- قيمة المسجل Auto Reload register) المسجل
 - قيمة المقسم الترددي(PSC)
 - تردد الساعة الداخلية internal clock
 - عدد مرات التكرار RCR

و ذلك من خلال العلاقة التالية:

$$F_{PWM} = \frac{F_{CLK}}{(ARR + 1) \times (Prescaler + 1) \times (RCR + 1)}$$

مثال:

:PWM احسب تردد نبضات الـ RCR =0 ،ARR=65535 ،Prescaler=1 ، F_{CLK} =72MHZ بفرض أن


$$F_{PWM} = \frac{72 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1) \times 1} = 549.3HZ$$

دورة التشغيل Duty Cycle:

عند عمل المؤقت بنمط PWM وتوليد النبضات في وضع الـــ PWM وتوليد النبضات في وضع الـــ PWM ، فإن دورة التشغيل بتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

$$DutyCycle_{PWM}[\%] = \frac{CCRx}{ARRx}[\%]$$

التطبيق العملي الثاني: استخدام المؤقت في نمط PWM mode واستخدامه للتحكم في شدة إضاءة الليد:



سنتبع في هذا التطبيق الخطوات التالية للتحكم بشدة إضاءة الليد:

- ضبط بار امترات المؤقت TIM2 ليعمل في نمط الــ PWM وباستخدام الساعة الداخلية للمتحكم Internal منبط بار امترات المؤقت CH1 لاستخدامها كقناة الخرج لإشارة الـ PWM
- ضبط قيمة المسجل ARR على القيمة العظمى و هي 65535 ، والمقسم الترددي prescaler على 1، فيصبح التردد 61HZ من خلال العلاقة:

$$F_{PWM} = \frac{8 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1) \times 1} = 61HZ$$

- التحكم بدورة التشغيل dutycycle من خلال كتابة القيمة المناسبة على المسجل CCR1
 - جعل دورة التشغيل تتغير من %0 حتى %100 وتعيد الكرة باستمرار


سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب واختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الملاط PWM الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة CH1 لتكون القناة التي سيتم إخراج إشارة السارة السلام عليها، نضبط القيمة العظمى للمسجل ARR على القيمة 65535 والمقسم الترددي Pwm على 1، ليصبح تردد إشارة PWM هو PWM أفعل خاصية Auto Reload preload ونختار نمط إشارة السلامة المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة على القيمة المسلمة ا



الخطوة الثالثة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الرابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

الخطوة الخامسة: إضافة الدالة الخاصة ببدء المؤقت بالعمل وبنمط PWM:

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
//****************
int main(void)
    int32_t CH1_DC = 0;
    HAL_Init();
    SystemClock Config();
    MX GPIO Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
 //**************
    while (1)
    {
        while(CH1_DC < 65535)</pre>
        {
            TIM2->CCR1 = CH1 DC;
            CH1 DC += 70;
           HAL Delay(1);
        }
        while(CH1 DC > 0)
            TIM2->CCR1 = CH1 DC;
            CH1 DC -= 70;
            HAL_Delay(1);
        }
    }
}
```

الخطوة السادسة: ترجمة الكود وتحميله إلى المتحكم ضمن بيئة Proteus

الخطوة السابعة: إعادة الخطوات السابقة ولكن من أجل المتحكم stm32G0B1CE الموجود على البورد، ثم ترجمة الكود وتحميله للمتحكم

3. وحدة توليد الزمن الحقيقي Real Time Clock (RTC)

ساعة الزمن الحقيقي عبارة عن أداة لحفظ الوقت، تستخدم مع التطبيقات التي يتم تنفيذها عند أزمنة محددة، كساعة التوقيت الموجودة ضمن الغسالات الألية ، تطبيق إعطاء الأدوية للمرضى بأزمنة محددة وغيرها... فهي عبارة عن عداد زمن لكنها تعطي دقة أكبر من المؤقتات الموجودة في المتحكم، فالمؤقتات مناسبة لتوليد الأزمنة المختلفة و إشارات الـ PWM على سبيل المثال..

معظم متحكمات bit8 لاتحتوي على RTC داخلية وإنما يتم استخدام إحدى شرائح الـــ RTC الخارجية كـ DS1302 أو PCF8563 بالإضافة إلى بعض العناصر الالكترونية اللازمة كي تعمل بشكل أمثلي كما تحتاج إلى مساحة إضافية على الدارة المطبوعة، تحتوي متحكمات stm32 على موديول RTC مدمج بداخل المتحكم وهي لا تحتاج لأية عناصر إضافية أو دارات ملائمة كي تعمل

نبضات الساعة لوحدة الـ RTCLK) RTC) يمكن أن تكون قادمة من:

32 وفي هذه الحالة تكون مقسمة على 32: (HSE) High Speed External clock

(LSE) Low Speed External clock


(LSI) Low Speed Internal Clock

لكن عندما يكون المتحكم يعمل في نمط VBAT أو يكون في حالة إيقاف تشـــغيل shutdown ، في هذه الحالة يجب أن يكون RTC clock هي LSI أو LSI

يمكن لوحدة الـ RTC أن تعمل في جميع أنماط الطاقة المنخفضة للمتحكم فعندما يتم تزويدها بنبضات الساعة من خلال (KHz 32.768 بتردد 82.768 لستستمر وحدة الـــــ من خلال(Low speed external oscillator (LSE) عندها ستستمر وحدة الــــــ RTC بالعمل حتى عند فصل التغذية الأساسية عن المتحكم ، عندما يكون قطب VBAT موصول ببطارية احتياطية.

لوحدة الـ RTC مخرجان لهما القدرة على توليد تنبيهان قابلان للبرمجة ولهما القدرة على إيقاظ المعالج من كافة أنماط توفير الطاقة ،كما تحتوي وحدة الـ RTC على مؤقت مدمج قابل للضبط وإعادة تحميل القيمة آلياً والذي يستخدم لتوليد مقاطعات دورية لها القدرة على إيقاظ المعالج ، كما يمكن ضبط دقة هذا المؤقت


3- التطبيق العملي الثالث: استخدام وحدة الـ RTC لإظهار التاريخ و الوقت على شاشة lcd و ضبط المنبه على وقت محدد لتشغيل ليد



ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع


الخطوة الثالثة: اختر القطب PA5 لصبطه كقطب خرج، وضبط الأقطاب PB10..PB15 كأقطاب خرج ليتم وصلهم مع شاشة الـ lcd



الخطوة الرابعة: ضبط إعدادات وحدة الـ RTC وتفعيل المقاطعة الخاصة بها




الخطوة الخامسة: ضبط تردد ساعة المتحكم: أثناء الـ Simulation نختار تردد الساعة 16MHZ



الخطوة السادسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها

الخطوة السابعة: إضافة مكتبة للـ LCD لتسهيل التعامل معها من خلال الخطوات التالية:

1- نقوم بنسخ الملف lcd_txt.h ثم لصقه ضمن المجلد inc للمشروع -2 نقوم بنسخ الملف lcd_txt.c ثم لصقه ضمن المجلد src للمشروع -2



3- نقوم بتعديل أسماء الأقطاب الموصولة مع الشاشة حسب التوصيل الخاص بمشروعنا


```
i main.c ⋈ i lcd txt.h ⋈
         test_s5_ex1/Core/Src/main.c
 9 /*Note: Comment which not use */
11 #define LCD16xN //For lcd16x2 or lcd16x4
12 //#define LCD20xN //For lcd20x4
       ----*/
16 #define RS_PORT
                    GPTOB
                    GPIO_PIN_15
17 #define RS_PIN
19 #define EN_PORT
                    GPIOB
20 #define EN_PIN
                    GPIO_PIN_14
22 #define D7_PORT
                    GPTOR
                    GPIO_PIN_10
23 #define D7 PIN
                    GPIOB
26 #define D6_PIN
                    GPIO_PIN_11
28 #define D5_PORT
                    GPTOB
                    GPIO_PIN_12
29 #define D5_PIN
31 #define D4_PORT
                    GPIOB
32 #define D4_PIN
                    GPIO_PIN_13
       ----*/
35 /*-
```

4- نستخدم الدوال التي تؤمنها المكتبة للتعامل مع الشاشة وهي:

```
/*----*/
void lcd_init(void);
void lcd_write(uint8_t type,uint8_t data);
void lcd_puts(uint8_t x, uint8 t y, int8 t *string);
void lcd_clear(void);
```

الخطوة الثامنة: إضافة دالة خدمة مقاطعة التنبيه الخاصة بالـ RTC

عند الوصول إلى الزمن الذي تم ضبط منبه الـــ RTC عليه تتولد مقاطعة ويذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة stm32f1xx_hal_rtc.c عليه تسكل افتراضي كــ weak ضمن ملف الــ weak_ ضمن ملف الــ Privers ويدعى ()AL_RTC_AlarmEventCallback، حيث الموجود ضمن مجلد الــ Src ويدعى ()AL_RTC_AlarmEventCallback، حيث نقوم بنسخ اسمه وإضافته للبرنامج الرئيسي ثم نقوم ضمنه بتشغيل الليد وممكن إضافة تنبيه صوتى أيضاً.



يصبح الكود بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
RTC_HandleTypeDef hrtc;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
char time[10];
char date[10];
uint8_t alarm =0;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
void set_time (void)
{
         RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
          RTC_DateTypeDef DateToUpdate = {0};
          sTime.Hours = 5;
          sTime.Minutes = 0;
          sTime.Seconds = 0;
          if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
          {
            Error_Handler();
         // DateToUpdate.WeekDay = 8;
          DateToUpdate.Month = 12;
          DateToUpdate.Date =8 ;
          DateToUpdate.Year = 22;
          if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
            Error_Handler();
 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0x32F2); // backup register
}
```

```
void get_time(void)
 RTC_DateTypeDef gDate;
 RTC_TimeTypeDef gTime;
  /* Get the RTC current Time */
 HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &gTime, RTC_FORMAT_BIN);
  /* Get the RTC current Date */
 HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &gDate, RTC_FORMAT_BIN);
  /* Display time Format: hh:mm:ss */
 sprintf((char*)time, "%02d:%02d:%02d",gTime.Hours, gTime.Minutes, gTime.Seconds);
 /* Display date Format: mm-dd-yy */
  sprintf((char*)date,"%02d-%02d-%2d",gDate.Date, gDate.Month, 2000 + gDate.Year); // I like the date
first
}
//Let's display the time and date on lcd
void display_time (void)
        lcd_puts(0,0,time);
        lcd_puts(1,0,date);
void set_alarm (void)
          RTC_AlarmTypeDef sAlarm;
          sAlarm.AlarmTime.Hours = 5;
           sAlarm.AlarmTime.Minutes = 0;
           sAlarm.AlarmTime.Seconds = 5;
           sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A;
           if (HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
           {
             Error_Handler();
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
{
        alarm = 1;
void to_do_on_alarm (void)
{
        HAL_GPIO_WritePin (GPIOA, GPIO_PIN_5, 1); // set led ON
        lcd_clear();
        lcd_puts(0,0,"Alarm Time");
        HAL_Delay (100);
        lcd_clear();
int main(void)
  HAL_Init();
 SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
 MX_RTC_Init();
 lcd_init();
 lcd_clear();
 if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1) != 0x32F2)
          Set the time
       set_time();
```

ملاحظة

سنترك ضمن برنامج تهيئة الـ RTC فقط التعليمات التالية:

```
static void MX_RTC_Init(void)
{
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_ALARM;
  if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}
```

كي لا يتم إعادة تهيئة الوقت والتنبيه في كل مرة يتم فيها تحميل الكود إلى المتحكم

الخطوة التاسعة: ترجمة الكود وتحميله إلى المتحكم ضمن بيئة Proteus

الخطوة العاشرة: إعادة الخطوات السابقة ولكن من أجل المتحكم stm32G0B1CE الموجود على البورد ، ثم ترجمة الكود وتحميله للمتحكم