

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

# مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة الخامسة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023/2202

#### الغاية من الجلسة

- 1- التعرف على أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32
  - 2- التطبيق1: استخدام المؤقت في نمط Timer mode
  - 3- التطبيق2: استخدام المؤقت في نمط PWM mode
    - 4- التعرف على وحدة توليد الزمن الحقيقي الـ RTC
- 5- التطبيق3: استخدام وحدة الـــ RTC لإظهار التاريخ و الوقت على شاشة 1cd و ضبط المنبه على وقت محدد لتشغيل ليد

#### 1- أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32:

للمؤقتات في متحكمات STM32 أنماط عمل مختلفة سنذكر منها نمطين هما:

- نمط المؤقت Timer Mode
- نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode

#### 1. نمط المؤقت Timer Mode:

في هذا النمط من العمل فإن المؤقت يحصل على نبضات الساعة من نبضات الساعة الخاصة بالمتحكم وباعتبار أن تردد ساعة المتحكم معروف بالتالي يمكن حساب زمن طفحان المؤقت كما يمكن التحكم بزمن الطفحان من خلال مسجل preload register من أجل الحصول على أي زمن مراد، وعند حدوث الطفحان تحدث مقاطعة الطفحان، هذا النمط من العمل يستخدم عادةً من أجل جدولة ومزامنة الأعمال والمهام المطلوبة من المتحكم خلال أزمنة معينة لكل مهمة من المهام، كما يمكن استخدامه لاستبدال دالة التأخير الزمني الـ ()Delay مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء للمعالج.

### ضبط إعدادات المؤقتات في متحكمات STM32:

كما ذكرنا سابقاً فإن المؤقت عبارة عن عداد بإمكانه العد بشكل تصاعدي ، حيث يقوم بالعد من الصفر إلى القيمة المحددة في حقل الــــ (Preload) أثناء تهيئة المؤقت ، وأكبر قيمة يمكن أن يصل إليها تحدد حسب طول المؤقت، حيث المؤقت 16 بت يمكنه العد إلى 0xffff ffff والمؤقت ذو 32 بت يمكنه العد إلى المقسم ، حيث يعتمد تردد عمل المؤقت (سرعة العد) على سرعة الناقل المتصل به المؤقت بالإضافة إلى المقسم الترددي Prescaler حيث يتم تقسيم تردد ساعة المؤقت على واحدة من القيم المتاحة وهي من 1 حتى المواقعة أن مسجل الـ Prescaler بطول 16بت)، وعندما يصل العداد إلى القيمة المحددة العلم تحدث مقاطعة أي يتم تصفير مسجل القيمة الحالية للمؤقت ويتم العد مرة أخرى من الصفر و يتم رفع العلم الخاص بالمقاطعة (Update Event(UEV).

أي أن المسجلات الخاصة بالــــ (Preload) وPrescaler هي التي تحدد تردد المؤقت أي الزمن الذي سيستغرقه المؤقت حتى يحدث حدث المقاطعة وعندها يتم رفع العلم UEV، ويتم اختيار القيم المناسبة لهذه المسجلات بناءً على هذه المعادلة:


الجلسة الخامسة مخبر التحكم

$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}}$$

 $T_{out} = rac{Prescaler imes Preload}{F_{CLK}}$ على سـبيل المثال،إذا أردنا أن نحصــل على زمن  $0.5 {
m sec}$  ، وكان تردد الســاعة للمتحكم مضــبوط على 48MHz عندها سنضبط الـ Prescaler على 48000 والـ Preload(ARR) على 500 وفق العلاقة التالبة:

$$T_{out} = \frac{48000 \times 500}{48000000} = 0.5 sec$$

 2- التطبيق العملي الأول: استخدام المؤقت في نمط Timer mode وبوضع المقاطعة لتوليد زمن بدلاً من استخدام دالة (HAL\_Delay واستخدامه في عمل Toggle لليد الموصول على القطب PA5:



## ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم STM32G0B1CEU6N

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر القطبPA5 لضبطه كقطب خرج


الخطوة الرابعة: ضبط إعدادات المؤقت

كي نحصــل على زمن 100msec لعكس حالة الليد الموصــول على القطب رقم 5 من المنفذ A، من المعادلة السابقة سنفترض أن تردد ساعة المتحكم هي 8MHz والمقسم الترددي 8000 بقي فقط حساب (Preload)، بتعويض القيم في المعادلة:


$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}} = \frac{8000 \times Preload}{8000000}$$

Preload = 100


سنقوم باختيار مصدر الساعة للمؤقت داخلي، المقسم الترددي8000، الـ Preload=100، أيضاً سنقوم بتفعيل إعادة التحميل التلقائي، كما في الشكل التالي:



الخطوة الخامسة: تفعيل مقاطعة المؤقت من شريط الـ NVIC tab



الخطوة السادسة: ضبط تردد ساعة المتحكم: نختار تردد الساعة 8MHZ



الخطوة السابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها

```
#include "main.h"
   TIM_HandleTypeDef htim2;
5 void SystemClock_Config(void);
6 static void MX_GPIO_Init(void);
  static void MX_TIM2_Init(void);
8
9 int main(void)
10 {
11
12
     HAL_Init();
13
     SystemClock_Config();
14
     MX_GPIO_Init();
15
     MX_TIM2_Init();
16
17
     while (1)
18
19
20
21
```

#### الخطوة الثامنة: بدء المؤقت


على الرغم من ضبط إعدادات المؤقت فإنه سيبقى في حالة IDLE أي خمول ولن يبدأ بالعد حتى تقوم باستدعاء الدالة الخاصة ببدأ عمل المؤقت وهي :

HAL TIM Base Start IT()

سنستدعى هذه الدالة في بداية الكود.

#### الخطوة التاسعة: إضافة دالة خدمة مقاطعة الطفحان

عند حدوث طفحان للمؤقت بوصوله للقيمة التي تم ضبطها في Counter Period، يذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان والذي يكون معرف بشكل افتراضي كسweak ضمن ملف الـ stm32g0xx\_hal\_tim.c الموجود ضمن مجلد السمة Orivers الموجود ضمن مجلد السمة وإضافته للبرنامج الرئيسي ثم () HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback، حيث نقوم بنسخ اسمه وإضافته للبرنامج الرئيسي ثم نقوم ضمنه بعكس حالة الليد.



## يصبح الكود بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
```

```
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
    while (1)
    {
    }
}
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback( TIM_HandleTypeDef* htim)
{
```

الجلسة الخامسة مخبر التحكم

HAL\_GPIO\_TogglePin(GPIOA, GPIO\_PIN\_5); الخطوة العاشرة: قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.

}


$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F}$			
FCLK			
قيمة العد	preload register	Timer 16 bits	0xffff= 65535
الأعظمية	preload register	Timer 32 bits	0xffff ffff= 4,294,967,295
المقسم الترددي	Prescaler	Timer 16 bits	1~65535
التعليمات اللازم إضافتها بالكود			
تعريف التايمر 2 المستخدم		TIM_HandleTypeDef htim2;	
الدالة الخاصة ببدأ عمل مقاطعة التايمر 2		HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2)	
برنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان		HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()	

#### 2. نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode:

يمكن أن يعمل المؤقت في نمط PWM mode أي يستقبل نبضات الساعة الخاصة به من الساعة الداخلية للمتحكم حيث يبدأ بالعد من الصفر ويزداد مع كل نبضة ساعة للمتحكم (طبعاً مع مراعاة إعدادات المقسم الترددي للمؤقت) ويتم وضع قطب الخرج الخاص بالـــ PWM في وضع HIGH ويبقى كذلك إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل CCRx عندها يصبح قطب الخرج في وضع LOW إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل ARRx(preload) ، وهكذا


يدعى شكل الإشارة الناتجة بالـ PWM(Pulse Width Modulation) ، حيث يتم التحكم بالتردد من خلال تردد الساعة الداخلية للنظام، والمقسم الترددي Prescaler بالإضافة إلى قيمة المسجل duty cycle من خلال ، ARRx(Auto Reload register) من خلال قيمة المسجل الـ CCR1 ، تعتبر هذه الطريقة الأسهل في توليد نبضات الـ PWM .

يوضح المخطط التالي كيفية تأثير قيمة المسجل ARR في تردد إشارة الـ PWM ، وكيف تؤثر قيمة المسجل CCR1 في قيمة دورة التشغيل duty cycle ، كما يوضح كامل عملية توليد نبضات الـ :UP-counting normal mode في نمط PWM



Duty Cycle: 0%

لكل مؤقت من مؤقتات المتحكم STM32 عدة قنوات ، لذا فإن كل مؤقت بإمكانه توليد عدة إشارات PWM لكل مؤقت بإمكانه توليد عدة إشارات STM32 عدة فنوات لكل منها دورة تشغيل مختلفة ولكن لها نفس التردد وتعمل بالتزامن مع بعضها ، يوضح الشكل التالي مخطط للمؤقت TIM2 ويبين وجود عدة قنوات للمؤقت coutput compare channels:



#### تردد إشارة الـ PWM:

تحتاج في كثير من التطبيقات لتوليد نبضات PWM بتردد معين، كالتحكم بمحرك السيرفو، التحكم بإضاءة الليدات، قيادة المحركات والعديد من التطبيقات الأخرى، حيث يتم التحكم بتردد إشارة الــ PWM من خلال البار امترات التالية:

- . قيمة المسجل Auto Reload register) ARR.
  - قيمة المقسم الترددي Prescaler (PSC)
    - تردد الساعة الداخلية internal clock

وذلك من خلال العلاقة التالية:

$$F_{PWM} = \frac{F_{CLK}}{(ARR + 1) \times (Prescaler + 1)}$$

مثال:

:PWM احسب تردد نبضات الـ ARR=65535 ،Prescaler=1 ،  $F_{CLK}$  =72MHZ بفرض أن


$$F_{PWM} = \frac{72 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1)} = 549.3HZ$$

## دورة التشغيل Duty Cycle:

عند عمل المؤقت بنمط PWM وتوليد النبضات في وضع الـ PWM وتوليد النبضات في وضع الـ edge-aligned mode up-counting ، فإن دورة التشغيل يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

$$DutyCycle_{PWM}[\%] = \frac{CCRx}{ARRx}[\%]$$

التطبيق العملي الثاني: استخدام المؤقت في نمط PWM mode واستخدامه للتحكم في شدة إضاءة الليد:



سنتبع في هذا التطبيق الخطوات التالية للتحكم بشدة إضاءة الليد:

- ضبط بار امترات المؤقت TIM2 ليعمل في نمط الـــ PWM وباستخدام الساعة الداخلية للمتحكم internal clock ، ثم تفعيل القناة الأولى CH1 لاستخدامها كقناة الخرج لإشارة الـ PWM

- ضبط قيمة المسجل ARR على القيمة العظمى وهي 65535 ، والمقسم الترددي prescaler على 1، فيصبح التردد 61HZ من خلال العلاقة:


$$F_{PWM} = \frac{8 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1) \times 1} = 61HZ$$

- التحكم بدورة التشغيل dutycycle من خلال كتابة القيمة المناسبة على المسجل CCR1
  - جعل دورة التشغيل تتغير من %0 حتى %100 وتعيد الكرة باستمرار


سـنقوم بضـبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم STM32CubeIDE واختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المؤقت العمل في نمط PWM القناة التالي سيتم إخراج إشارة الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة ARR التي سيتم إخراج إشارة PWM عليها، نضبط القيمة العظمى للمسجل ARR على القيمة 65535 والمقسم الترددي prescaler على 1، ليصبح تردد إشارة PWM هو 61HZ ، نفعل خاصية PWM



الخطوة الثالثة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الرابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s الخطوة الرابعة: إضافة الدالة الخاصة ببدء المؤقت بالعمل وبنمط PWM:

HAL\_TIM\_PWM\_Start(&htim2, TIM\_CHANNEL\_1);

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
TIM HandleTypeDef htim2;
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX TIM2 Init(void);
//****************
int main(void)
{
    int32 t CH1 DC = 0;
    HAL Init();
   SystemClock Config();
   MX GPIO Init();
   MX TIM2 Init();
   HAL TIM PWM Start(&htim2, TIM CHANNEL 1);
 //****************
    while (1)
    {
```

```
while(CH1_DC < 65535)
{
         TIM2->CCR1 = CH1_DC;
         CH1_DC += 70;
         HAL_Delay(1);
}
while(CH1_DC > 0)
{
         TIM2->CCR1 = CH1_DC;
         CH1_DC -= 70;
         HAL_Delay(1);
}
}
```

الخطوة السادسة: قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.

#### 3. وحدة توليد الزمن الحقيقي (Real Time Clock (RTC

ساعة الزمن الحقيقي عبارة عن أداة لحفظ الوقت، تستخدم مع التطبيقات التي يتم تنفيذها عند أزمنة محددة، كساعة التوقيت الموجودة ضمن الغسالات الآلية ، تطبيق إعطاء الأدوية للمرضى بأزمنة محددة وغير ها...

فهي عبارة عن عداد زمن لكنها تعطي دقة أكبر من المؤقتات الموجودة في المتحكم، فالمؤقتات مناسبة لتوليد الأزمنة المختلفة و إشارات الـ PWM على سبيل المثال.

معظم متحكمات bit8 لاتحتوي على RTC داخلية وإنما يتم استخدام إحدى شرائح الـــ RTC الخارجية كــ DS1302 أو PCF8563 بالإضافة إلى بعض العناصر الالكترونية اللازمة كي تعمل بشكل أمثلي كما تحتاج إلى مساحة إضافية على الدارة المطبوعة، تحتوي متحكمات stm32 على موديول RTC مدمج بداخل المتحكم وهي لا تحتاج لأية عناصر إضافية أو دارات ملائمة كي تعمل نبضات الساعة لوحدة الـ RTC (RTCLK) RTC) يمكن أن تكون قادمة من:

32 وفي هذه الحالة تكون مقسمة على (HSE) High Speed External clock

(LSE) Low Speed External clock

(LSI) Low Speed Internal Clock


لكن عندما يكون المتحكم يعمل في نمط VBAT أو يكون في حالة إيقاف تشخيل shutdown ، في هذه الحالة يجب أن يكون RTC clock هي LSI أو

يمكن لوحدة الـ RTC أن تعمل في جميع أنماط الطاقة المنخفضة للمتحكم فعندما يتم تزويدها بنبضات الساعة من خلال (KHz 32.768 بتردد KHz 32.768) عندها

ستستمر وحدة الـــ RTC بالعمل حتى عند فصل التغذية الأساسية عن المتحكم ، عندما يكون قطب VBATموصول ببطارية احتياطية.

لوحدة الــــ RTC مخرجان لهما القدرة على توليد تنبيهان قابلان للبرمجة ولهما القدرة على إيقاظ المعالج من كافة أنماط توفير الطاقة ،كما تحتوي وحدة الــــ RTC على مؤقت مدمج قابل للضبط وإعادة تحميل القيمة آلياً والذي يستخدم لتوليد مقاطعات دورية لها القدرة على إيقاظ المعالج ، كما يمكن ضبط دقة هذا المؤقت

## 3- التطبيق العملي الثالث: استخدام وحدة الـ RTC لإظهار التاريخ و الوقت على شاشة lcd و ضبط المنبه على وقت محدد لتشغيل ليد




ضبط إعدادات المشروع:


الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم STM32CubeIDE

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع


الخطوة الثالثة: اختر القطبPA5 لصبطه كقطب خرج، وضبط الأقطاب PB10..PB15 كأقطاب خرج ليتم وصلهم مع شاشة الـ lcd



الخطوة الرابعة: ضبط إعدادات وحدة الـ RTC وتفعيل المقاطعة الخاصة بها




الخطوة الخامسة: ضبط تردد ساعة المتحكم: نختار تردد الساعة 16MHZ



الخطوة السادسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها

الخطوة السابعة: إضافة مكتبة للـ LCD لتسهيل التعامل معها من خلال الخطوات التالية:

1- نقوم بنسخ الملف lcd\_txt.h ثم لصقه ضمن المجلد inc للمشروع 2- نقوم بنسخ الملف lcd\_txt.c ثم لصقه ضمن المجلد src للمشروع



3- نقوم بتعديل أسماء الأقطاب الموصولة مع الشاشة حسب التوصيل الخاص بمشروعنا


```
1 #ifndef
               LCDTXT H
 2 #define
               LCDTXT H
 4 #include "stm32g0xx hal.h"
 50/*---- Define LCD Use -----
 6 /*Note: Comment which not use */
 7 #define LCD16xN //For lcd16x2 or lcd16x4
 8e//#define LCD20xN //For lcd20x4
9 /*---- Define For Connection -----
10 #define RS PORT
                     GPIOB
11 #define RS PIN
                     GPIO PIN 0
12 #define EN PORT
                     GPIOB
13 #define EN PIN
                     GPIO PIN 1
14 #define D7 PORT
                     GPIOB
15 #define D7 PIN
                    GPIO PIN 12
```

4- نستخدم الدوال التي تؤمنها المكتبة للتعامل مع الشاشة وهي:

```
/*----*/
void lcd_init(void);
void lcd_write(uint8_t type,uint8_t data);
void lcd_puts(uint8_t x, uint8_t y, int8_t *string);
void lcd_clear(void);
```

#### الخطوة الثامنة: اضافة دالة خدمة مقاطعة التنبيه الخاصة بالـ RTC

عند الوصول إلى الزمن الذي تم ضبط منبه الـــ RTC عليه تتولد مقاطعة ويذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بها والذي يكون معرف بشكل افتراضي كـــ weak\_ ضمن ملف الـ stm32g0xx\_hal\_rtc.c الموجود ضمن مجلد الــــ Src الموجود ضمن مجلد الــــ Src ويدعى () HAL\_RTC\_AlarmEventCallback ممكن إضافة تنبيه صوتى أيضاً.



## يصبح الكود بالشكل التالى:

```
#include "main.h"
RTC HandleTypeDef hrtc;
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX RTC Init(void);
#include "main.h"
#include "lcd txt.h"
char time[10];
char date[10];
uint8 t alarm =0;
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX RTC Init(void);
void set time (void)
      RTC TimeTypeDef sTime = {0};
       RTC DateTypeDef DateToUpdate = {0};
       sTime.Hours = 5;
       sTime.Minutes = 0;
```

```
sTime.Seconds = 0;
      if (HAL RTC SetTime(&hrtc, &sTime, RTC FORMAT BIN) !=
HAL_OK)
        Error_Handler();
     // DateToUpdate.WeekDay = 8;
      DateToUpdate.Month = 12;
      DateToUpdate.Date =8 ;
      DateToUpdate.Year = 22;
      if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate,
RTC FORMAT BIN) != HAL OK)
      {
        Error Handler();
  HAL RTCEx BKUPWrite(&hrtc, RTC BKP DR1, 0x32F2); //
backup register
void get time(void)
  RTC DateTypeDef gDate;
  RTC TimeTypeDef gTime;
  /* Get the RTC current Time */
 HAL RTC GetTime(&hrtc, &gTime, RTC FORMAT BIN);
  /* Get the RTC current Date */
 HAL RTC GetDate(&hrtc, &gDate, RTC FORMAT BIN);
  /* Display time Format: hh:mm:ss */
  sprintf((char*)time, "%02d:%02d:%02d", gTime.Hours,
gTime.Minutes, gTime.Seconds);
  /* Display date Format: mm-dd-yy */
  sprintf((char*)date,"%02d-%02d-%2d",gDate.Date,
gDate.Month, 2000 + gDate.Year); // I like the date first
```

```
//Let's display the time and date on <a href="lcd">lcd</a>
void display_time (void)
     lcd puts(0,0,time);
     lcd puts(1,0,date);
void set alarm (void)
       RTC AlarmTypeDef sAlarm;
       sAlarm.AlarmTime.Hours = 5;
        sAlarm.AlarmTime.Minutes = 0;
        sAlarm.AlarmTime.Seconds = 5;
        sAlarm.Alarm = RTC ALARM A;
        if (HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc, &sAlarm,
RTC FORMAT BIN) != HAL OK)
        {
          Error_Handler();
        }
void HAL RTC AlarmAEventCallback(RTC HandleTypeDef *hrtc)
{
     alarm = 1;
}
void to do on alarm (void)
{
     HAL GPIO WritePin (GPIOA, GPIO PIN 5, 1); // set led ON
     lcd clear();
     lcd puts(0,0,"Alarm Time");
     HAL_Delay (100);
     lcd clear();
}
int main(void)
```

```
{
   HAL Init();
  SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
  MX_RTC_Init();
  lcd_init();
  lcd_clear();
  if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1) != 0x32F2)
      {
      //
            Set the time
        set_time();
  set_alarm ();
   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
       get_time();
       display_time();
       HAL_Delay(200);
       if (alarm)
            {
                 to_do_on_alarm();
                 alarm = 0;
            }
  }
                                                             ملاحظة:
                              سنترك ضمن برنامج تهيئة الـ RTC فقط التعليمات التالية:
static void MX_RTC_Init(void)
{
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_ALARM;
  if (HAL RTC Init(&hrtc) != HAL OK)
```

الخطوة التاسعة: قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.