Universal Asynchronous Serial Communications USART/UART

محتويات الجلسة:

- 1- مقدمة
- 2- مفهوم UART و USART
- 3- أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات 3
- 4- دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في نمط الـ Polling
- 5- التطبيق العملي الأول: مراقبة عمل أي كود (Debugging) من خلال نافذة الات صال الت سلسلي DART وباستخدام نمط الـ Polling
 - 6- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt
 - 7- تطبيق عملي لاستخدام المنفذ التسلسلي USART من خلال نمط الـ usart

الأدوات اللازمة للجلسة:

- لوحة Nucleo-64bit
- کبل Type-A to Mini-B
 - ليدات
 - مفاتيح لحظية

1- مقدمة:

في هذه الأيام يوجد العديد من بروتوكولات الاتصال التسلسلية Serial communication Protocols ، المديد من بروتوكولات الاتصال التسلسلية USB2.0/ USB على سرعة نقل البيانات مثل USB2.0/ USB وغيرها...، إحدى طرق الات صال التي تم إذ شاؤها قديماً ومازالت ته ستخدم حتى الان للربط بين المتحكمات المصغرة هي Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter Interface (USART)

Synchronous: هو الإرسال والاستقبال المتزامن المبني على وجود clock بين المرسل والمستقبل. Asynchronous: لا يعتمد على clock وإنما يتم الاكتفاء بإرسال البيانات على خط الإرسال ويتم استقبالها على خط الاستقبال.


كل متحكم STM32 يحتوي على الأقل على وحدة طرفية UART واحدة، وأغلب متحكمات STM32 توفر على الأقل اثنتين من UART/USART ، وأخرى توفر لحد 8 وحدات طرفية UART/USART، وتت صل حيث توفر لوحة 46-Nucleo التي نا ستخدمها في منهاجنا 4 وحدات طرفية UART/USART، وتت صل الوحدة UART/USART مع دارة المبرمجة ST-LINK المدمجة على اللوحة.

2- مفهوم UART و USART:

عندما تريد نقل البيانات ما بين جهازين أو أكثر، يوجد طريقتين لإرسال البيانات الأولى وهي:

- نقل البيانات على التوازي Parallel : في هذه الطريقة توجد مجموعة من خطوط البيانات على حسب طول البيانات التي سيتم إرسالها (مثلاً 8 خطوط بيانات في حال إرسال بيانات بطول 8بت).


- نقل البيانات على التسلسل Serial : وفي هذه الطريقة يتم إرسال البيانات على التوالي بت تلو الآخر باستخدام خط بيانات واحد حيث يكون أحد الجهازين المتصلين مرسل والآخر مستقبل ففي وضع Synchronous يتم مشاركة clock ما بين المرسل والمستقبل والتي يتم إنشاؤها دائماً باستخدام الجهاز الذي يدير الاتصال.



الشكل(1): الاتصال التسلسلي المتزامن (Synchronous) ما بين جهازين


يبين الشكل(1) المخطط الزمني لعملية الإرسال التسلسلي المتزامن (Synchronous) لبايت واحد (0b01101001) من الجهاز Device A الميانات، حيث يتم Device A حيث تم ا ستخدام Clock له ضبط توقيت إر سال البيانات، حيث يتم إرسال بت واحد مع كل جبهة صاعدة للـ Clock ، حيث تتعلق سرعة نقل البيانات بتردد الـ Clock، فكلما زاد تردد الحكاما زادت سرعة نقل البيانات.

أما في حالة الإرسال الغير متزامن (Asynchronous) يتم الاستغناء عن الـ - clock حيث يتم استخدام بت عند بداية الإرسال Stop Bit و بت عن انتهاء الإرسال Stop Bit.



الشكل(2): المخطط الزمني للاتصال التسلسلي الغير متزامن (Asynchronous) ما بين جهازين

يو ضح ال شكل الدسابق المخطط الزمني للإرسال الغير متزامن Asynchronous، حيث تمثل الحالة الخاملة LOW، هذه state بإشارة HIGH وهي حالة عدم الإرسال، بداية الإرسال تتم من خلال Start Bit وتمثل بإشارة للمستقبل الإشارة يتم اكتشافها من قبل المستقبل وتستغرق وقت 1.5T حيث أن T هو الدور وهو عبارة عن مقلوب التردد أو مايسمي Baud Rate أي معدل نقل البيانات بين المرسل والمستقبل، بعد ذلك يتم إرسال الد 8bit والتي تمثل البيانات المراد إرسالها حيث يتم إرسال البت الأقل أهمية أو لا LSB ، وأحياناً يتم استخدام Parity Bit للتأكد من خلو البيانات من الأخطاء ويتم إنهاء الإرسال بـ Stop Bit.



الشكل(3): شكل الإشارة في حالة UART و USART

كما ذكرنا سابقاً فإن لوحة Oucleo-64 التي نستخدمها في منهاجنا تحتوي على دارة ST-LINK مدمجة معها وهي توفر إمكانية الاتصال بلوحة Nucleo في وضع الحيال Serial وبالتالي يمكن استخدام الحيال الموحة المحالية الاتصال بلوحة المنفذ الترى كلوحة المحتدام المنفذ الترى كلوحة المحتدام المنفذ الترى كلوحة المحتدام المنفذ الترى كلوحة المتخدام المنفذ الترى كلوحة المحتدام المنفذ الترى كلوحة المحتدام المنفذ المحتدام المنفذ الترى كلوحة المحتدام المنفذ الترى كلوحة المحتدام المحتدام

Pin number													
WLCSP25	UFQFPN28 - GP	UFQFPN28 - N	LQFP32 / UFQFPN32 - GP	LQFP32 / UFQFPN32 - N	LQFP48 / UFQFPN48	UFBGA64	LQFP64	Pin name (function upon reset)	Pin type	I/O structure	Note	Alternate functions	Additional functions
D4	7	7	8	8	12	НЗ	18	PA1	I/O	FT_a	657	SPI1_SCK/I2S1_CK, USART2_RTS_DE_CK, TIM2_CH2, USART4_RX, TIM15_CH1N, I2C1_SMBA, EVENTOUT	COMP1_INP, ADC_IN1
E4	8	8	9	9	13	G3	19	PA2	I/O	FT_a	-	SPI1_MOSI/I2S1_SD, _USART2_TX_TIM2_CH3, UCPD1_FRSTX, TIM15_CH1, LPUART1_TX, COMP2_OUT	COMP2_INM, ADC_IN2, WKUP4,LSCO
С3	9	9	10	10	14	F3	20	PA3	I/O	FT_a	(5)	SPI2_MISO, USART2_RX, TIM2_CH4, UCPD2_FRSTX, TIM15_CH2, LPUART1_RX, EVENTOUT	COMP2_INP, ADC_IN3
-		-	-	- 1	15	H4	21	PA4	I/O	TT_a	(37)	SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, LPTIM2_OUT, UCPD2_FRSTX, EVENTOUT	ADC_IN4, DAC_OUT1, RTC_OUT2

الشكل(4): أقطاب المتحكم المتصلة بالمنفذ التسلسلي USART2

3- أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات STM32:

توجد 3 أنماط عمل مختلفة للـ UART و هي:

1. نمط Polling Mode:

ي سمى أي ضاً Blocking Mode ، في هذا النمط يتم تفحص عملية إر سال وا ستقبال البيانات بـ شكل م ستمر ، حيث ينتظر المعالج لحين انتهاء عملية الإر سال مما يؤدي إلى تأخير معالجة باقي التعليمات وتنفيذ المهام ، وهو نمط العمل الأبسط من ناحية الكود ومن ناحية الـ Hardware ويستخدم عندما تكون كمية البيانات المتبادلة ليست كبيرة نسبياً ولا تمثل أهمية عالية من ناحية المعالجة.

2. نمط المقاطعة Interrupt Mode:

وي سمى أي ضاً non-Blocking Mode ، في هذا النمط لا يتم الانتظار وتفقد البيانات من حين لأخر للتأكد من عملية الارسال والاستقبال، حيث عند الانتهاء من إرسال البيانات يتم تفعيل مقاطعة تفيد بانتهاء عملية الإرسال ، وهذا النمط من العمل أف ضل من ناحية المعالجة ملائم عندما يكون معدل نقل البيانات صغير نسبياً (أقل من 38400Bps).

:DMA نمط 3

و هو النمط الأف ضل من ناحية إنتاجية نقل البيانات ومن ناحية سرعة نقل البيانات وعندما نريد تحرير المتحكم من الحمل الإضافي الذي ينتج عن من إحضار البيانات من RAM ومعالجتها، فالـ - DMA يقوم بالوصول إلى الذاكرة RAM بدون احتياج أي جهد من المعالج لعمل ذلك، وبدون نمط الـ - DMA لا يمكن التعامل مع السرعات العالية في الـ UART.

سنشرح بالتفصيل نمطي الـ polling والـ Interrupt من خلال التطبيق العملي.

4- دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في وضع الـ Polling:

سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

1. دالة الإرسال:

HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

حيث:

huart: وهو مؤشر يشير إلى Struct_UART_HandleTypeDef أي المنفذ التسلسلي المستخدم المستخدم للات صال مثلاً قد يكون huart1 أو huart2 أو huart4 أو huart4 باعتبار لدينا أربع منافذ تسلسلية في لوحة Nucleo.

pData: وهو مؤ شر أي ضا يه شير إلى البيانات التي سيتم إر سالها عبر UART وكما نرى نوعه pData pData أي يقبل إر سال بيانات من نوع Unsigned int وبطول 8bit مثال: قد تكون uint8_t مصفوفة وليكن اسمها Data وتكون معرفة بالشكل التالي:

Uint8_t Data[]= $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$;

حيث:

Size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم إرسالها أي pData وهي في المثال السابق 10. Timeout: أق صبى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الإرسال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الإرسال سيتم قطع عملية الإرسال وتقوم الدالة بإرجاع HAL_TIMOUT ماعدا ذلك يتم ارجاع OK_HAL ويمكن است خدام هذه الدالة مكان Timeout وهي HAL_MAX_DELAY ووظيفتها انتظار أقصى زمن ممكن لعملية الإرسال.

مثال: إذا أردنا إرسال المصفوفة التالية عبر المنفذ التسلسلي الأولUART1:

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
/* USER CODE END 0 */
```

نستخدم الدالة التالية:

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  {
    HAL_UART_Transmit(&huart1,data,10,1000);
  }
  /* USER CODE END 3 */
```

2. دالة الاستقبال:

إذا أردنا استقبال بيانات على UART باستخدام وضع Polling ومكتبات HAL نقوم باستدعاء الدالة التالية:

HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

حيث:

Size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم استقبالها أي pData وهي في المثال التالي 10. Timeout: أق صبى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الا ستقبال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الا ستقبال سيتم قطع عملية الا ستقبال وتقوم الدالة بإرجاع Timeout وهي ما عدا ذ لك يتم الرجاع HAL_OK، ويمكن ا ست خدام هذه الدالة مكان Timeout وهي HAL MAX DELAY


مثال: إذا أرنا استقبال مصفوفة أعداد صحيحة من المنفذ التسلسلي UART1 بجالة

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[10];
/* USER CODE END 0 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  {
    HAL_UART_Receive(&huart1,data,10,1000);
  }
  /* USER CODE END 3 */
```


5- التطبيق العملي الأول: مراقبة عمل أي كود (Debugging) من خلال نافذة الات صال الت سل سلي UART

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنه شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم المصغر أو من خلال اختيار اسم اللوحة المستخدمة وهي في حالتنا Nucleo-G071RB كما في الشكل التالي:



الشكل(5) :بدء مشروع جديد في بيئة STM32CubeIDE

الخطوة الثانية: قم بضبط إعدادات المنفذ UART2 المتصل داخلياً مع دارة الـ ST-LINK المدمجة مع اللوحة، كما في الشكل التالي:



الشكل(6):ضبط إعدادات المنفذ التسلسلي

من ضمن الإعدادات الموجودة Basic Rate ما يلي:

Baudrate: يمثل معدل نقل البيانات بواحدة Bit/Sec بين المر سل والمستقبل، ولها قيم قيا سية يتم الاختيار منها، حيث تعتمد هذه القيم على وحدة الـ - Clock Peripheral الخاصة بالـ - USART وهي عبارة عن ساعة المتحكم الم صغر مق سومة على رقم ثابت، لكن ليس كل الـ - BaudRates المتاحة يمكن ا ستخدامها فقد ينتج عن المعدلات العالية أخطاء، حيث يو ضح الشكل التالي الـ - BaudRate القياسية والأخطاء التي قد تنجم عن كل BaudRate العالية أخطاء، حيث يو ضح الشكل التالي الـ - BaudRate لقياسية والأخطاء التي يوفر ها للـ USART على Clock Peripheral التي يوفر ها للـ BaudRate فقد يدعم متحكم BaudRates أكثر أو أقل.

	Baud rate	Oversampli	ng by 16	Oversampling by 8	
S.No	Desired (Bps)	Actual	%Error	Actual	%Error
2	2400	2400	0	2400	0
3	9600	9600	0	9600	0
4	19200	19200	0	19200	0
5	38400	38400	0	38400	0
6	57600	57620	0.03	57590	0.02
7	115200	115110	0.08	115250	0.04
8	230400	230760	0.16	230210	0.8
9	460800	461540	0.16	461540	0.16
10	921600	923070	0.16	923070	0.16
11	2000000	2000000	0	2000000	0
12	3000000	3000000	0	3000000	0
13	4000000	N.A.	N.A.	4000000	0
14	5000000	N.A.	N.A.	5052630	1.05
15	6000000	N.A.	N.A.	6000000	0

الشكل (7): حسابات الخطأ Error Calculation الشكل (7): حسابات

WordLength: وتعني عدد البتات التي يتم إلى سالها أو الستقبالها في Frame (في المرة الواحدة)، وتوفر 3 قيم يمكن الاختيار بينها 7bit,8bit,9bit حيث لا يتضمن هذا الرقم البتات الخاصة بـ Start و الـ Stop وغيرها.

StopBits: يحدد عدد البتات الخاصة بالـ _ Stop التي سيتم إرسالها، ويمكن الاختيار بين 1 و 2 أي بت واحد أو 2bit في نهاية الإشارة.


Parity: هو عبارة عن اختبار يه ستخدم لاكة شاف الأخطاء أثناء عملية الإر سال والا ستقبال للبيانات من خلال الد USART ، وهو عبارة عن بت يكون مكانه عند البت الأكثر أهمية MSB بحيث لو تم استخدام Word Length بديث لو تم استخدام 8-bit يكون مكانه هو في البت التاسع، ولها نمطين:

- فردي Odd: وتكون قيمة بت الـ Parity م ساور للواحد المنطقي عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها زوجي، و صفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها فردي.
- زوجي Even: وتكون قيمة بت الـ Parity مساور للواحد المنطقي عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها فردي، و صفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها زوجي.

على سبيل المثال: عندما تريد إر سال أي بيانات يتم تحويلها لل - Binary فمثلاً إذا كنا نريد إر سال الكلمة التالية Ob01101110 فمن خلال الد - Parity يتم حساب عدد الواحدات الموجودة ضمن هذه الكلمة المراد إرسالها وهي في هذه الحالة 5، ففي حال كنت تستخدم نمط الفردي ستكون قيمة الد - Parity صفر، أما في حال كنت تستخدم نمط الزوجي ستكون قيمة الد Parity واحد.

ويتم إرسال قيمة البت الخاص بالـ Parity من المرسل إلى المستقبل، فإن لم يحصل تطابق بين قيمته عند المرسل مع قيمته عند المستقبل فهذا يعنى وجود خطأ ما في الإرسال حيث يتم طلب إعادة الإرسال.

الخطوة الثالثة: ضبط تردد الساعة للمتحكم (تذكر أن لوحة Nucleo التي نستخدمها لا تحتوي على كريستالة خارجية ولكن بإمكانك إضافة واحدة) سنختار مصدر الساعة الداخلي HSI:



الشكل(8): ضبط تردد الساعة للمتحكم


الخطوة الرابعة: توليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي تم اختيار ها من Generate code...Project

الخطوة الخامسة: كتابة الكود المناسب، حيث سنقوم بطباعة عبارة (= Hello Dudes! Tracing X=") و سنقوم بتعريف عداد X تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (= While(1))، ويكون الكود بالشك التالى:

```
#include "main.h"
                                                                 main.h تضمين المكتبة الرئيسية
                                                      تعريف منفذ الاتصال المستخدم وهو في حالتنا
UART_HandleTypeDef huart2;
                                                                                   UART2
void SystemClock_Config(void);
                                                      تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات ساعة
                                                      تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات أقطاب
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                                         الدخل والخرج للمتحكم
                                                      تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات المنفذ
static void MX_USART2_UART_Init(void);
                                                                             التسلسلي للمتحكم
                                                                             البرنامج الرئيسي
int main(void)
                                                      تصريح عن مصفوفة محارف بعدد 35 محرف
                                                   تصريح عن متحول من نوع uint_8t وإسناد قيمة
 uint8_t MSG[35] = \{'\0'\};
                                                                        صفر بة له كقيمة ابتدائية
 uint8_t X = 0;
                                                     استدعاء الدالة المسؤولة عن تهيئة مكتبة HAL
 HAL_Init();
                                                   استدعاء الدالة المسؤولة عن ضبط إعدادات ساعة
 SystemClock_Config();
```


```
استدعاء الدالة المسؤولة عن ضبط أقطاب الدخل
 MX_GPIO_Init();
                                                                              والخرج للمتحكم
                                                     استدعآء الدالة المستخدمة لضبط إعدادات المنفذ
 MX_USART2_UART_Init();
                                                                             التسلسلي للمتحكم
 while (1)
                                                                      حلقة (While(1) اللانهائية
                                                    تشكيل الجملة المراد إرسالها على المنفذ التسلسلي
   sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X =
%d\r\n'', X);
                                                          إرسال السلسلة MSG إلى المنفذ التسلسلي
   HAL_UART_Transmit(&huart2, MSG,
sizeof(MSG), 100);
                                                   إضافة تأخير زمني بين عمليات الإرسال المتكررة
   HAL Delay(500);
                                                                         بمقدار 500 ميللي ثانية
   X++;
                                                                   زيادة المتحول X في كل مرة
 }}
```

الخطوة الساد سة: ترجمة الكود وإر ساله إلى لوحة Nucleo ، ثم قم بفتح Device Manager لتعرف رقم المنفذ التسلسلي المستخدم من الحاسب للاتصال مع اللوحة:




الشكل(9):معرفة رقم المنفذ التسلسلي من الحاسب المتصل بـ ST-LINK

الخطوة السابعة: من القائمة Windows اختر show view ثم console فتجد أن الـ - console ظهرت في أسفل الشاشة ، ثم من console نختار command shell console ثم نختر نوع منفذ الاتصال و هو Serial port و نعطيه اسم مثلاً uart كما في الشكلين التاليين:



الشكل(11):إعداد بيئة STM32CubeIDE للاتصال التسلسلي مع اللوحة

فتبدأ عملية طباعة الجملة المرادة كما في الشكل التالي:



الشكل(12):الطباعة على النافذة التسلسلية ضمن بيئة STM32CubeIDE

ملاحظة.

بإمكانك استخدام أي أداة للتخاطب مع المنفذ التسلسلي على سبيل المثال Mobaxterm أو حتى من خلال بيئة Arduino بعد ضبط الإعدادات الأساسية مثل رقم المنفذ التسلسلي للحاسب المتصل باللوحة وأيضاً معدل نقل البيانات BaudRate كما في الشكل التالي:

STM32 Course



الشكل(13): الطباعة على النافذة التسلسلية ضمن بيئة Arduino

6- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt: توفر جميع متحكمات STM32 مقاطعات لـ UART كما في الجدول التالي:

Interrupt Event	Event Flag	Enable Control Bit				
Transmit Data Register Empty	TXE	TXEIE				
Clear To Send (CTS) flag	CTS	CTSIE				
Transmission Complete	TC	TCIE				
Received Data Ready to be Read	RXNE	RXNEIE				
Overrun Error Detected	ORE	RXNEIE				
Idle Line Detected	IDLE	IDLEIE				
Parity Error	PE	PEIE				
Break Flag	LBD	LBDIE				
Noise Flag, Overrun error and Fran	FE EIE					
Error in multi buffer communication						

الشكل(14): المقاطعات ذات الصلة بمنفذ الاتصال التسلسلي UART

تتضمن هذه المقاطعات IRQs الخاصة بإرسال البيانات وأخطاء الاتصال، ويمكن تقسيمهم لمجموعتين:

IRQs: التي يتم استدعائها أثناء الإرسال:


University of Aleppo - Hexabitz - Spring 2023

- اكتمال الارسال Transmission complete
 - Clear to send(CTS)
- مسجل البيانات فارغ transmission Data Register Empty -

IRQs: التي يتم استدعائها أثناء الاستقبال وهي:

- Idle line detection -
 - Overrun error -
- مسجل الاستقبال غير فارغ Receive data register not empty
 - Parity error -
 - Lin break detection -
 - Noise Flag -
 - Framing error -

يتم تفعيل حدث المقاطعة Interrupt event لكل نوع من خلال Enable Control Bit الخاص به كما في الجدول الدسابق، حيث كل هذه الـ IRQs لها فقط خط مقاطعة وحيد لكل USART Peripheral كما هو مو ضح بالاشكل التالى:




الشكل(15): أحداث المقاطعة Interrupt Events المتصلة بنفس Interrupt Vector

نلاحظ من الشكل السابق أن لكل وحدة USART في متحكمات STM32 خط مقاطعة وحيد و على المستخدم تحليل علم المقاطعة الذي تم رفعه لمعرفة المقاطعة التي حدثت، حيث يتم تفعيل حدث المقاطعة من خلال تفعيل بت التحكم Enable Control Bit.

خطوات تفعيل واستخدام المقاطعة مع المنفذ التسلسلى:

يتم تهيئة و استخدام المقاطعة مع المنفذ التسلسلي وفق المخطط التالي:



الشكل(16): المخطط التدفقي لعملية إرسال/ استقبال بيانات HAL Library Receive Flow

الخطوة الأولى:

تهيئة المنفذ التسلسلي من خلال اختيار رقم المنفذ التسلسلي و ضبط معدل نقل البيانات BaudRate وتفعيل المقاطعة على المنفذ وغير ها من الإعدادات ويتم ذلك با ستخدام أداة ال __CubeMx (التي أ صبحت مدمجة داخل بيئة على المنفذ وغير ها من الإعدادات ويتم ذلك با ستخدام أداة ال __main.c والملف قطير التهيئة عند توليد الكود ضمن ملف ال __main.c والملف stm32G0xx_hal_msp.c


الخطوة الثانية:

إرسال البيانات عبر المنفذ التسلسلي من خلال استخدام الدالة التالية:

HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); حيث يتم إدخال بار امترات هذه الدالة كما قمنا بالشرح سابقاً ، وكما تلاحظ فقد تم إضافة IT في اسم الدالة وأيضاً تم إزالة Timeout من بار امترات هذه الدالة مقارنة بالدالة الم ستخدمة في نمط الح Polling، لأنه لم يعد هناك زمن انتظار في نمط المقاطعة.

لاستقبال مجموعة من البايتات عبر المنفذ التسلسلي نستخدم الدالة التالية:

HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);




الشكل(17):مهمة دالة الإرسال

تعيد دالة الإرسال أو الاستقبال إما HAL_OK في حال تمت عملية الإرسال/الاستقبال بنجاح، أو HAL_error في حال حدوث خطأ أثناء عملية الإرسال/ الاستقبال أو HAL_Busy .

الخطوة الثالثة: تفحص فيما إذا أصبح مسجل البيانات UART1_TX فارغاً


الخطوة الرابعة: في حال كان م سجل البيانات UART1_TX فارغاً (يتم اكذ شافه من خلال حدث المقاطعة وبالتالي المخطوة الرابعة: في حال كان م سجل البيانات HAL_UART_IRQHandler والمعرف ضمن ملف stm32G0xx_hal_uart.c) فلدينا خيارين إما إر سال البيانات المتبقية في حال كان الد - Buffer غير فارغ أو الإعلان عن انتهاء عملية الإر سال ، أو الكشف عن وجود خطأ في عملية الإرسال.



الشكل(18): فحص مسجل بيانات UART1 TX


الخطوة الخامسة: لدينا خيارين:

 STM32 Course الجلسة الخامسة




الشكل(19):نسخ دالة HAL_UART_TxCpltCallback من ملف tHAL_UART_TxCpltCallback

في حال تم اكت شاف خطأ أثناء إر سال البيانات يتم استدعاء الدالة HAL_UART_ErrorCallback والتي تكون معرفة ك -weak_ (أي يتم استدعائها في حال لم يتم إعادة تعريفها ضمن البرنامج الرئيسي) ضمن ملف stm32G0xx_HAL_Driver ثم المجلد Src كما في الشكل التالم.:



الشكل(20): نسخ دالة HAL_UART_ErrorCallback من ملف stm32g0xx_hal_uart.c

نقوم بنسخ الدالة HAL_UART_ErrorCallback ووضعها ضمن ملف البرنامج الرئيسي main.c لاستخدامها لاحقاً.




الشكل(21): استدعاء الدالة المناسبة

من أجل فهم أكبر لا ستخدام المقاطعة مع منفذ الات صال الت سل سلي UART سنقوم بتو ضيح ذلك من خلال تطبيق عملي.


7- تطبيق عملي لاستخدام المنفذ التسلسلي USART من خلال نمط الـ interrupt:

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإذ شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم STM32Project ثم STM32Project ثم Nucleo-G071RB كما في الشكل التالي:




الشكل(22): إنشاء مشروع جديد

الخطوة الثانية: قم بضبط إعدادات المنفذ UART2 المتصل داخلياً مع دارة الـ ST-LINK المدمجة مع اللوحة، اختر معدل نقل البيانات 9600 (عند استخدام مصدر الساعة الداخلية للمتحكم فلا يمكن للمتحكم نقل البيانات عبر منفذ الـ WVIC بسرعة عالية) وقم بتفعيل المقاطعة للمنفذ التسلسلي من خلال شريط الـ NVIC ، كما في الشكل التالمي:



الشكل(23):ضبط إعدادات المنفذ التسلسلي

الخطوة الثالثة: نقوم بضبط إعدادات ساعة النظام كما هو موضح بالشكل التالي:



الشكل(24):ضبط إعدادات ساعة النظام

ثم نقوم بتوليد الكود من خلال الضغط على ctrl+s فيتم بتوليد الكود آلياً.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة الكود بالشكل التالي (طبعاً هناك قسم كبير من الكود تم توليده من خلال MX وقمنا نحن فقط بإكمال الكود بما يناسب التطبيق)

```
#include "main.h"
                                                        المنفذ التسلسلي الذي سيتم استخدامه
UART HandleTypeDef huart2;
                                                        هو UART2 وتم تسميته بـUART2
                                                          تعريف مصفوف لتخزين البيانات
uint8_t rx_buffer[4];
                                                                      التى يتم استقبالها
                                                             تعريف مصفوفة محارف ليتم
uint8 t tx[]="hello";
                                                              إرسالها إلى المنفذ التسلسلي
                                                         تعريف الدالة الخاصة بتهيئة ساعة
void SystemClock_Config(void);
                                                         تعريف الدالة الخاصة بتهيئة أقطاب
static void MX GPIO Init(void);
                                                                        الدخل والخرج
                                                         تعريف الدالة الخاصة بتهيئة المنفذ
static void MX_USART2_UART_Init(void);
                                                                            التسلسلي
int main(void)
                                                                  بداية البرنامج الرئيسي
                                                                     تهبئة مكتبة HAL
  HAL Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX USART2 UART Init();
                                                            إرسال المصفوفة tx إلى المنفذ
  HAL UART Transmit IT(&huart2, tx, 5);
                                                                            التسلسلي
                                                          استقبال بيانات من المنفذ التسلسلي
  HAL UART Receive IT(&huart2, rx buffer,
                                                               وتخزينها ضمن المصفوفة
4);
                                                                          rx buffer
  while (1)
  }
 }
                                                          الدالة التي يتم استدعائها عند إتمام
HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef
                                                          عملية استقبال البيانات (قمنا بنسخ
*huart)
                                                            (stm32g0xx_hal_uart.c)
HAL GPIO TogglePin(GPIOA, GPIO PIN 5)
                                                             حیث تکون معرفة کـ weak)
HAL UART Receive IT(&huart2, rx buffer,
                                                        لاحظ أننا قمنا بتغيير الحالة المنطقية
4);
                                                              لليد وإرسال البيانات التي تم
                                                         استقبالها كي نتمكن من معرفة فيما
```

```
إذا تمت عملية الاستقبال بشكل
HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, rx_buffer,
                                                                صحيح أم لا، ثم قمنا بإعادة طلب
4);
                                                                   مقاطعة الاستقبال مرة أخرى
}
                                                                الدالة التي يذهب إليها المعالج في
                                                                حال لم تتم عملية الاستقبال بشكل
void
                                                                  صحيح لأي سبب من الأسباب
HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef
*huart)
                                                              وضعنا هذه التعليمة فقط من أجل الـ
{
                                                                                   <del>.d</del>ebug
         _NOP();
}
```