# STM32 المبدلات التشابهية الرقمية في متحكمات ADC in STM32

# محتويات الجلسة:

- 1- مقدمة
- 2- المبدلات التشابهية الرقمية في متحكماتSTM32
- 3- أنماط عمليات التحويل ADC conversion modes
  - 4- طرق قراءة المبدل التشابهي الرقمي
    - 5- الأخطاء الناتجة عن التحويل
      - 6- التطبيق العملي.


# الأدوات اللازمة للجلسة:

- لوحة Nucleo-64bit
- کبل Type-A to Mini-B
  - ليدات
  - مفاتيح لحظية
  - مقاومة متغيرة

# مستوى الجلسة: متوسط

# 1. مقدمة:

المبدلات الذ شابهية الرقمية عبارة عن دارات الكترونية تقوم بتحويل الجهد الذ شابهي على دخلها إلى قيمة رقمية بالنظام الثنائي مقابلة لم ستوى الجهد، فبمجرد قدح المبدل الذ شابهي الرقمي يبدأ بأخذ العينات samples ويقوم بعملية تدعى التكميم ليقابل كل مستوى من الجهد بما يناسبه من القيم الرقمية.




الشكل(1): المبدلات التشابهية الرقمية

تعتبر المبدلات التشابهية الرقمية من العنا صر الالكترونية المكلفة مادياً خصو صاً عندما يكون لها معدل أخذ عينات عالي ودقة عالية، لذا يعتبر وجود الـ ADC في المتحكم المصغر من الإضافات الهامة والمفيدة جداً.

2. المبدلات التشابهية الرقمية في متحكمات Successive approximation على مبدل تشابهي رقمي وحيد من نوع STM32G0 على مبدل تشابهي رقمي وحيد من نوع ADC(SAR)

- مبدل ADC وحيد بدقة 12بت وما يقارب الـ 19 قناة للمبدل
  - Oversampler -
- بحد أعظمي لعملية أخذ العينات يصل إلى Msamples/s2.5
- لكل مبدل تشابهي رقمي ثلاث analog watchdogs لمراقبة حالات الـ analog watchdogs
  - القدرة على توليد طلبات DMA
  - القدرة على توليد مقاطعةinterrupt
  - uA@ 1 Msamples/s118 سحب منخفض للتيار
    - قابل للقدح بعدة طرق
  - · القدرة على إدارة البيانات القادمة ومن ثم تحويلها للـ CPU



الشكل(2): المبدلات التشابهية الرقمية في متحكماتSTM32


تسمح المبدلات التشابهية الرقمية للمتحكم STM32G0 باستقبال القيم التشابهية القادمة من الحساسات، حيث تقوم بتحويلها إلى القيم الرقيمة المقابلة لها، فللمبدل ما يقارب السلط 19 قناة تحويل أي 19 دخل تسابهي للمتحكم بإمكانه استقبال القيم التشابهية من خلالها.

المبدل الموجود داخل المتحكم هو من نوع (oversampling hardware إسبانات مسبقاً للتخفيف عن المعالج وجود وحدة أخذ عينات oversampling hardware إضافية تقوم بمعالجة البيانات مسبقاً للتخفيف عن المعالج الرئيسي، معدل أخذ العينات هو 2.5 ميغا عينة في الثانية وبدقة 12 بت وبإمكانها توليد طلبات مقاطعة أو DMA محيث تم تصميم المبدل التشابهي الرقمي في المتحكم ليكون أداؤه عالي مع سحب منخفض للتيار كي يكون منا سب للتطبيقات منخفضة الطاقة و يكون قابل للقدح بعدة طرق و بحيث يتم إدارة البيانات كي يتم التخفيف عن الحسائص للـ ADC الموجود في متحكمات STM32G0:

Features	Description		
Input channel	Up to 16 external (GPIOs) and 3 internal channels		
Type of conversion	12-bit successive approximation		
Conversion time	400 ns, 2.5 Msamples/s (when f <sub>ADC_CLK</sub> = 35 MHz, 12 bits)		
Functional mode	Single, Continuous, Scan, and Discontinuous		
Triggers	Software or external trigger (Timers & IOs)		
Special functions	Analog watchdogs, Hardware oversampling, and Self-calibration		
Data processing	Interrupt generation and DMA requests		
Low-power modes	Wait, Auto-off, and Power-down		


الجدول(1): أهم الخصائص للـ ADC الموجود في متحكمات STM32G0

للمبدل التشابهي الرقمي في متحكمات STM32G0 المخطط الصندوقي التالي:




الشكل(3): المخطط الصندوقي للمبدل التشابهي الرقمي في متحكمات STM32G0

من المخطط الـ صندوقي الـ سابق نلاحظ أن الجزء الأيـ سر منه يحتوي الواجهة الأمامية لعملية التحويل والتي تـ شمل الناخب multiplexer ومكثف أخذ العينات، حيث يجب أن يكون زمن أخذ العينات كافي كي يتم شحن المكثف بقيمة جهد الدخل ، أما الجزء الأيمن من المخطط فيحتوي على الجزء الخلفي من عملية التحويل، حيث يتم تخزين العينات في م سجل البيانات data register والذي يمكن قراءته من خلال الكود أو يتم ترحيله إلى الذاكرة من خلال قناة الـ في م سجل البيانات analog watchdogs والذي يمكن قراءته من خلال الكود أو يتم ترحيله إلى الذخل التـ شابهي مع الحدود الدنيا والعليا المسموحة له ، وفي حال تجاوزه للحدود المسموحة يتم توليد مقاطعة وقدح وحدة المؤقت.



الشكل(4): مفتاح فصل/وصل الطاقة عن المبدل


الجلسة الثامنة STM32 Course



كما يمكن للمبدل أن ينتظر لحين قراءة م سجل البيانات الخاصة بعملية التحويل الأخيرة أو يتم تصفير علم نهاية التحويل قبل أن يبدأ بعملية التحويل التالية وذلك عند تفعيل نمط Auto wait mode و هذا يفيد في تجنب عمليات التحويل الغير ضرورية وبالتالي يخفض من استهلاك الطاقة

Auto wait mode:(5)الشكل

كما للمبدل ميزة إدارة الطاقة والتي تقوم بف صل الطاقة آلياً عن المبدل عند عدم وجود عملية تحويل ويتم إيقاظه أي ضا آلياً عند بدء عملية التحويل من خلال قدحه عبر الكود أو من خلال الهاردوير ، وذلك عند تفعيل نمط Auto-off mode، ويتم إضافة زمن البدء startup time تلقائياً بين لحظة قدح المبدل وبدء عملية التحويل.




الشكل(6):Auto-off mode

كما يمكن دمج النمط auto wait mode مع النمط auto off mode حيث يتم فصل المبدل عن الطاقة خلال زمن الانتظار وإعادة و صله مرة أخرى عند قراءة م سجل البيانات ADC\_DR ، مما يؤدي إلى تخفيض ملحوظ في استهلاك الطاقة خصوصاً مع التطبيقات ذات معدل أخذ العينات المنخفض نسبياً.

يحتوي المبدل على وحدة أخذ عينات oversampling hardware والتي تقوم بتجميع العينات ثم تقوم بإعادة تقسيمها دون مساعدة الد - CPU ، حيث بإمكانها تجميع من 2 حتى 256 عينة ثم إزاحتها نحو اليمين، مما يسمح للمستخدم باستخدام:

- 19 قناة تحويل وبترتيب تصاعدي أو تنازلي
- 8 قنوات للتحويل بالترتيب الذي يقوم المستخدم بتعريفه

كما يمكن ضبط زمن أخذ العينات على قيمتين و تخصيص القيمة المناسبة لكل قناة من هاتين القيمتين.




oversampling hardware:(7)الشكل

## المعايرة الذاتية Self-calibration:

يوفر المبدل خاصية المعايرة الذاتية والتي تقلل بشكل كبير الأخطاء الناتجة عن تغيرات مكثف الشحن الداخلي internal capacitor، يوضح المخطط الزمني التالي المعايرة الذاتية:

## Calibration timing diagram




الشكل(8): المخطط الزمني للمعايرة

توفر مكتبة HAL دالة ضمن ال ADC APIs تقوم ببدء عملية المعايرة والذي يو صبى بعملها في بداية الكود بعد تهيئة الـ ADC عند تشغيل النظام.

## المراقب التشابهي (The ADC Analog Watchdog (AWD):

عندما يكون جهد الدخل التشابهي القادم على إحدى القنوات التشابهية أقل من العتبة الدنيا أو أكبر من العتبة العليا المسموح بها عندها يتم تفعيل بت الحالة الخاص بالمراقب التشابهي AWD status bit ، حيق يتم برمجة القيم الخاصة بالعتبات الدنيا و العليا من المسجلات ADC\_LTR ، ADC\_HTR، ويمكن تفعيل المقاطعة باستخدام البت AWDIE bit الموجود في المسجل AWDIE bit.



analog watchdog:(9)الشكل

# سرعة التحويل Conversion speed:

يحتاج المبدل الذ شابهي الرقمي على الأقل 1.5clock cycles لأخذ العينات و 12.5 clock cycles للتحويل من أجل دقة 12بت، بمعنى آخر ومن أجل تردد الد ساعة الأعظمي للمبدل 35MHZ يمكن أن ترسل سرعة أخذ العينات الحلى معدل أخذ عينات أعلى ممكن تخفيض الدقة إلى 10 أو 8 أو 6 بت كما هو موضح بالجدول التالي:

الجلسة الثامنة STM32 Course

Resolution	tconversion	
12 bits	12.5 Cycles	
10 bits	10.5 Cycles	
8 bits	8.5 Cycles	
6 bits	6.5 Cycles	

جدول(2): معدل أخذ العينات تبعاً لدقة التبديل

## فمن أجل:

- دقة 12بت: تحتاج عملية التبديل إلى 12.5Cycles ويكون معدل أخذ العينات 2.5Msamples/s
- دقة 10بت: تحتاج عملية التبديل إلى 10.5Cycles ويكون معدل أخذ العينات 2.92Msamples/s
  - دقة 8 بت: تحتاج عملية التبديل إلى 8.5Cycles ويكون معدل أخذ العينات 3.5Msamples/s
- دقة 6.5 بت: تحتاج عملية التبديل إلى 6.5Cycles ويكون معدل أخذ العينات 4.37Msamples/s

## :Sampling times

يتم أخذ عينات الجهد التشابهي خلال عدد معين من دورات الساعة، حيث أزمنة أخذ العينات المتوفرة 1.5cycles ، 12.5cycles ، 79.5cycles ، 39.5cycles ، 12.5cycles ، 7.5cycles ، 3.5cycles ، ويمكن المستخدم اختيار قيمتين من هذه القيم من خلال البتات SMP[2:0] bits ويتم تخزينها في المسجل ADC\_SMPR واستخدامها لكل قناة من القنوات التشابهية، حيث يمكن أن يكون لكل قناة تشابهية معدل أخذ عينات مختلف.

يمكن حساب الزمن الكلى لعملية التحويل من خلال العلاقة التالية:

 $T_{conv} = Sampling \ time + 12.5 \ cycles$ 

مثال: من أجل ADCCLK=14MHZ ، وزمن أخذ عينات 1.5cycles يكون الزمن الكلي للتحويل:

 $T_{conv} = 1.5 + 12.5 \ cycles = 14 \ cycles = 1 \ \mu sec$ 

وبالتالي يكون تردد أخذ العينات:


Sampling rate =  $1/T_{conv}$ 

ومن أجل المثال السابق يكون تردد أخذ العينات:

 $Sampling \ rate = 1000000 = 1 Ms/ses$ 

# الجهد المرجعي للمبدل التشابهي:

يوجد داخل متحكمات STM32 مولد جهد مرجعي مدمج بداخلها يقوم بتوليد جهد مرجعي ثابت وم ستقر حتى عند تغذيته من بطارية و يمكن استخدامه مع المبدل التشابهي الرقمي ADC والمبدل الرقمي التشابهي DAC ، و يعطي في خرجه قيمتين إما 2.5V أو 2.048V ، كما يمكنه أن يغذي أحمال خارجية باستجرار تيار لا يتجاوز الـ 4mA .



الشكل(10): مولد جهد مرجعي داخل متحكمات STM32

يمكن ضبط الجهد المرجعي للمبدل التشابهي الرقمي ليكون خارجي أو داخلي من خلال البتات VRR , HIZ bits والذي يعني أن الموجودين في المسجل VREFBUF\_CSR وعلى المستخدم أن ينتظر حتى يتم تفعيل البت VRR والذي يعني أن الجهد المرجعي الخارجي قد وصل إلى القيمة المطلوبة.

ENVR	HIZ	Configuration	
0	0	VREF buffer OFF VREF+ pin pulled-down to VSSA	
0	1	External voltage reference mode (default):  VREF buffer OFF  VREF+ pin floating	
1	0	Internal voltage reference mode:  VREF buffer ON  VREF+ pin connected to the VREF buffer output	
1	1	Hold mode:  VREF buffer ON  VREF+ pin floating. The voltage is held with an external capacitor	

الجدول(3):ضبط الجهد المرجعي للمبدل التشابهي الرقمي

عند استخدام مولد الجهد المرجعي الداخلي يجب وصل مكثفات على القطب +Vref وفي هذه الحالة لن تحتاج لوصل دارة خارجية لتوليد الجهد المرجعي، كما يدعم مولد الجهد المرجعي الداخلي كما ذكرنا قيمتي جهد هي:

- 2.5V: وهذا يتطلب أن يكون الجهد على الطرف 2.4 =<VDDA
- 2.48V: وهذا يتطلب أن يكون الجهد على الطرف 2.8 =<VDDA

يتم تعريف أقطاب الجهد المرجعي للمتحكم من خلال الـ - Datasheet ويفترض أن يتم توصيلها بمجالات معينة من الجهود كما هو موضح بالجدول التالى:

Name	Signal type	Remarks
V <sub>REF+</sub>	Input, analog reference positive	The higher/positive reference voltage for the ADC, 2.4 V ≤V <sub>REF+</sub> ≤V <sub>DDA</sub>
V <sub>DDA</sub> <sup>(1)</sup>	Input, analog supply	Analog power supply equal to V <sub>DD</sub> and 2.4 V ≤V <sub>DDA</sub> ≤3.6 V
V <sub>REF-</sub>	Input, analog reference negative	The lower/negative reference voltage for the ADC, V <sub>REF-</sub> = V <sub>SSA</sub>
V <sub>SSA</sub> <sup>(1)</sup>	Input, analog supply ground	Ground for analog power supply equal to V <sub>SS</sub>

الشكل(11): أقطاب الجهد المرجعي للمبدل التشابهي

يتم حساب جهد الدخل التشابهي الناتج عن عملية التحويل من خلال العلاقة التالي:

 $Vin = ADC_{Res} * (reference\ voltage/4096)$ 


حيث:

$$reference\ voltage = (V_{ref+}) - (V_{ref-})$$

# اختيار مصدر الساعة للمبدل التشابهي:

يمكن اختيار مصدر الساعة للمبدل التشابهي الرقمي لتكون:

- إما APB clock: عندما يكون المطلوب أن يعمل النظام بالتزامن
- أو dedicated ADC clock: عندما يكون المطلوب أن تعمل الـ CPU بسر عة بطيئة وأن يعمل الـ ADC بسر عة عليئة وأن يعمل الـ ADC بسر عة عالية وبمعدل أخذ عينات عالي ، في هذه الحالة يقوم الـ ADC باستخدام PCLK ,ADC CLK




ADC clocks:(12) الشكل

## 3. أنماط عمليات التحويل ADC conversion modes

يمكن للمبدل التشابهي الرقمي أن يعمل بعدة أنماط عمل هي:

1- Single-channel, single conversion mode: وهو نمط العمل الأسهل والأبسط مقارنة مع بقية الأنماط، حيث يقوم الـ ADC بعملية تحويل وحيدة (و عملية أخذ عينات وحيدة) ولقناة واحدة فقط ويتوقف عن العمل بمجرد انتهائه من عملية التحويل كما هو موضح بالشكل التالى:




الشكل(13): Single-channel, single conversion mode

مثال: يستخدم عادةً هذا النمط من العمل من أجل قياس مستوى الجهد من أجل أخذ القرار كي يبدأ النظام أو لا، فإذا كان النظام يعمل بالبطارية، فقبل أن يعمل النظام يجب قياس مستوى الجهد في البطارية كي يبدأ النظام أو لا، ففي حال كان مستوى البطارية منخفض عندها لن يبدأ النظام وستظهر رسالة "low battery".


## :Multichannel (scan), single conversion mode -2

يستخدم هذا النمط من العمل لتحويل الجهود القادمة من عدة قنوات تشابهية ولمرة واحدة فقط، ويمكن اختيار ترتيب القنوات الذي ترغب به من خلال ADC sequencer وبا ستخدام زمن أخذ عينات مختلف لكل قناة من القنوات، يوضح الشكل التالي ترتيب معين للقنوات التشابهية وبأزمنة أخذ عينات مختلفة.



الشكل(14) Multichannel (scan), single conversion mode:


مثال: يمكن استخدام هذا النمط من العمل عند بدء نظام معين بتطلب فحص عدة بار امترات قبل أن يبدأ ، على سبيل المثال نظام الذراع المناور الذي يتطلب تحديد إحداثيات طرف الذراع والذي يتم من خلال معرفة إحداثيات كل مفصل من مفاصل الذراع، أيضاً يمكن استخدامه لإجراء مجموعة من القياسات اللازمة للأمان (كالجهد ، الضغط ، الحرارة ، وغير ها...) ولمرة واحدة فقط لأخذ القرار بتشغيل النظام أو لا.



الشكل(15) Multichannel (scan) ,single conversion mode:

#### :Single-channel continuous conversion mode -3

في هذا النمط من العمل يتم تحويل القيمة التشابهية القادمة على قناة واحدة إلى قيمة رقمية وتعاد عملية التحويل بشكل مستمر، ميزة النمط المستمر continuous mode أنها تسمح للمبدل أن يعمل في الخلفية بدون أي تدخل من الـ CPU، كما يمكن تفعيل نمط الـ DMA ممايخفف الحمل عن الـ CPU.




الشكل(Single-channel continuous conversion mode:(16)

مثال: يستخدم هذا النمط لمراقبة جهد البطارية ، أو لمراقبة درجة الحرارة وغيرها من التطبيقات، فمثلاً يتم قراءة درجة الحرارة بشكل مستخدم وعند و صولها للقيمة المرغوبة التي يتم إدخالها من قبل المستخدم وعند و صولها للقيمة المرغوبة يتم فصل التغذية عن السخان.

## :Multichannel (scan), continuous conversion mode -4

ي ستخدم هذا النمط من العمل لتحويل الجهود القادمة من عدة قنوات ت شابهية إلى قيم رقمية ويعيد العملية بشكل مستمر وذلك تبعاً لترتيب معين للقنوات حيث بإمكانك اختيار الترتيب المناسب للقنوات واختيار أزمنة أخذ عينات مناسبة لكل قناة من القنوات




الشكل (17) Multichannel, continuous conversion mode

مثال: يمكن مراقبات جهود ودرجة حرارة عدة بطاريات أثناء عملية الشحن، وفي حال تجاوز الجهد أو الحرارة للنسب المسموحة يتم فصل الشاحن مباشرةً.

## **#**njected conversion mode -5

يستخدم هذا النمط من العمل عندما تحتاج أن يتم قدح عملية التحويل التشابهي/رقمي من خلال حدث خارجي أو من خلال الكود، و للقناة التشابهية التي تم حقنها (injected channel) أولوية أعلى من باقي القنوات النظامية (regular channels)، حيث يتم مقاطعة عملية التحويل الحالية وتحويل القناة التي تم قدحها بهذا النمط.



الشكل(18) Injected conversion mode

مثال: يستخدم هذا النمط من العمل في تطبيقات التحكم بالمحرك عندما ينتج عن تبديل الترانز ستورات transistor مثال: يستخدم هذا النشابهي الرقمي ، في هذه الحالة switching ضجيج يؤدي إلى حدوث أخطاء في عمليات التحويل الخاصة بالمبدل التشابهي الرقمي ، في هذه الحالة يستخدم مؤقت ويتم تفعيل نمط injected mode لتأخير عملية التبديل لل - ADC لحين انتهاء الد switching


يوضح الجدول التالي المصادر المختلفة لقدح المبدل التشابهي الرقمي:

Source	Туре	EXTSEL[2:0]
TIM1_CC1 event		000
TIM1_CC2 event	Internal signal from on-chip timers	001
TIM1_CC3 event		010
TIM2_CC2 event		011
TIM3_TRGO event		100
TIM4_CC4 event		101
EXTI line 11/TIM8_TRGO event <sup>(1)(2)</sup>	External pin/Internal signal from on- chip timers	110
SWSTART	Software control bit	111

الجدول(4):مصادر قدح الـ ADC

## محاذاة البيانات ADC Result Data Alignment

يحدد بت ALIGN في الم سجل ADC\_CR2 محاذاة البيانات المخزنة بعد عملية التحويل، حيث يمكن محاذاة البيانات إلى اليسار أو اليمين كما هو موضح في الرسم التخطيطي أدناه.



Alignment of data:(19) الشكل

يتم تعريف الإزاحة offset من قبل المستخدم للبيانات المحولة القادمة من القنوات injected group من خلال المسجلات ADC\_JOFRx ، لذا يمكن أن تكون قيم النتائج سالبة، ويعبر البت SEXT عن الإشارة، أما بالنسبة للـ regular group فلا يتم طرح أي إزاحة offset لذا يتم تمثيلها بـ 12 بت.

# 4. طرق قراءة المبدل التشابهي الرقمي ADC conversion modes

يوجد ثلاث طرق رئيسية لقراءة الـ ADC هي:

1- Polling method: تعتبر الطريقة الأسهل في كتابة الكود لقراءة القيمة القادمة من إحدى القنوات التشابهية، ولكنها ليست الأكثر فعالية، حيث علينا أن نبدأ بعملية التحويل وتتوقف الـ CPU عن تنفيذ الكود وتنظر لحين الانتهاء من عملية التحويل حينها يمكن للـ CPU استكمال تنفيذ الكود الرئيسي.

2- The interrupt Method: تعتبر هذه الطريقة طريقة فعالة لا ستخدام المبدل التشابهي الرقمي ، حيث نقوم بقدح المبدل فقط و يمكن لل - CPU أن تستكمل تنفيذ الكود والمهام المطلوبة منها لحين انتهاء عملية التحويل عندها سيقوم المبدل بطلب مقاطعة وستتوجه الـ CPU لبرنامج خدمة المقاطعة وتحتفظ بناتج عملية التحويل ليتم معالجته، و على الرغم من كونها طريقة فعالة ، إلا أن طريقة المقاطعة يمكن أن ته ضيف الكثير من الحمل إلى وحدة المعالجة المركزية وتتسبب في تحميل وحدة المعالجة المركزية بشكل كبير جدًا. خاصة عند إجراء العديد من التحويلات في الثانية، أيضاً وبسبب وجود عدة قنوات تشابهية فقد تحدث عدة مقاطعات في نفس الوقت مما يؤدي إلى حدوث تأخير في الاستجابة للمقاطعة (Latency) والتي يمكن تجنبها باستخدام الله DMA

يمكن للمبدل التشابهي الرقمي أن يولد 3 أنواع من المقاطعات موضحة في الجدول التالي:

## **ADC** interrupts

Interrupt event	Event flag	Enable Control bit
End of conversion regular group	EOC	EOCIE
End of conversion injected group	JEOC	JEOCIE
Analog watchdog status bit is set	AWD	AWDIE

# ADC interrupts:(5)الجدول

3- DMA Method: وهي الطريفة الأكثر فعالية في استخدام المبدل الة شابهي الرقمي وخصوصاً عند استخدام عدة قنوات تشابهية وبمعدلات عالية لأخذ العينات حيث يتم ترحيل نتائج التحويل إلى الذاكرة بدون تدخل الـ CPU مما يعنى استغلال أفضل للوقت.

# 5. الأخطاء الناتجة عن التحويل:


يمكن تقسيم الأخطاء إلى مجموعتين رئيسيتين:

1- أخطاء ناتجة عن المبدل نفسه

تقسم أيضاً إلى ثلاث مجموعات:

- ADC offset error: وهو الخطأ الناتج بين أول عملية تحويل فعلية وأول عملية تحويل متوقعة محيث تتم أول عملية تحويل عندما يتغير خرج المبدل من 0 إلى 1 ، يتم ذلك بالحالة المثالية عندما يتغير الدخل التشابهي بين الـ - 0.5LSB والـ - 0.5LSB عندها يكون الخرج الرقمي 1 منطقي، ويتم الإشارة إلى خطأ الإزاحة بـ E0 ويمكن معايرته من خلال الكود.


#### Positive offset error representation



الشكل(20): خطأ الإزاحة

خطأ الربح Gain error: وهو الانحراف بين آخر تحويل فعلي وآخر تحويل مثالي ويعبر عنه بد  $E_G$  حيث يتم آخر تحويل فعلي عند الانتقال بين 0xFFE والـ 0xFFF، مثالياً يجب أن يتم التحويل الأخير عندما يكون جهد الدخل التشابهي مساو لـ 0.5LSB ، فمن أجل جهد مرجعي 0.5LSB فإن التحويل الأخير يجب أن يتم عند الجهد 0.5LSB ، فإذا كان خرج المبدل 0.5EF من أجل جهد دخل تشابهي أقل من القيمة المذكورة عندها يكون هناك خطأ ربح سلبي

## Positive gain error representation




الشكل(21): خطأ الربح

يتم حساب خطأ الربح من خلال العلاقة التالية:

EG = Last actual transition - ideal transition

- Integral Linearity Error: وهو الانحراف الأعظمي بين أي قيمة تحويل الفعلي و بين الخط الواصل بين أول عملية تحويل فعلي وآخر عملية تحويل فعلي ويرمز له  $E_L$ 

#### Integral linearity error representation



الشكل(22): Integral Linearity Error

## 2- أخطاء ناتجة عن البيئة المحيطة: أيضاً تقسم إلى عدة أنواع:


- ADC Reference Voltage Noise -
  - Analog Input Signal Noise -
- ADC Dynamic Range Bad Matching -
- Analog Signal Source Impedance (Resistance) -
- Analog Signal Source Capacitance & Parasitics -
  - Injection Current Effect -
    - IO Pins Cross-Talking -
      - EMI-Induced Noise -
- 6. التطبيق العملي: سنقوم في هذا التطبيق بالتحكم بشدة إضاءة ليد موصول على أحد أقطاب الـ PWM من خلال مقاومة متغيرة موصولة على أحد أقطاب الدخل التشابهي سنقوم بتنفيذ المشروع و فقاً للتسلسل التالى:
  - ضبط تردد ساعة المتحكم على أعلى تردد و هو 64MHZ (لأننا نستعمل HSI)
- ضبط قطب الدخل الذ شابهي (CH7) في نمط التحويل لمرة واحدة Single conversion mode حيث سنربط مقاومة متغيرة معه.
  - ضبط الـ timer2 في نمط PWM على القناة CH1 (وسنربط معه ليد).

سنقوم بتنفيذ المشروع بالطرق الثلاث Polling ,interrupt , DMA، حيث سنقوم في البداية بقراءة القيمة القادمة من المقاومة المتغيرة الموجودة على القناة CH7 للمبدل الذشابهي ومن ثم سنقوم بإسناد هذه القيمة لمسجل المؤقت CCR والذي من خلاله يتم تحديد دورة التشغيل dutycycle والتي تحدد شدة إضاءة الليد.

# الطريقة الأولى: استخدام نمط الـ Polling:

سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:


الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإذ شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم الم صغر أو من خلال اختيار السم اللوحة الم ستخدمة وهي في حالتنا Nucleo-G071RB كما في الشكل التالي:



الشكل ( 23 ) :بدء مشروع جديد في بيئة STM32CubeIDE


# الخطوة الثانية: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM

نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة 141 مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الداخلية للنظام ARR على القيمة التكون القناة التي سيتم إخراج إشارة ال PWM عليها، نضبط القيمة العظمي المسجل Auto Reload preload ونختار في 488.25HZ ونختار مصبح تردد إشارة PWM في PWM




الشكل(24):ضبط إعدادات المؤقت في نمط الـ PWM

الخطوة الثالثة: قم بضبط إعدادات المبدل التشابهي الرقمي ADC على القناة التشابهية السابعة CH7 بالشكل التالي:



الشكل(25):ضبط إعدادات المبدل التشابهي الرقمي

# الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الشكل (26):ضبط تردد ساعة المتحكم

# الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

#include "main.h"	and the second second
ADC_HandleTypeDef hadc1; TIM_HandleTypeDef htim2;	تعريف المبدل التشابهي ADC1 تعريف المؤقت TIM2

```
التصريح عن الدوال المسؤولة عن تهيئة ساعة
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void):
                                                       المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل
static void MX_ADC1_Init(void);
                                                    التشابهي الرقمي ADC1 ، تهيئة المؤقت TIM2
static void MX TIM2 Init(void);
int main(void)
                                                        التصريح عن متحول AD_RES لنخزن فيه
                                                     لاحقًا القيمة الناتجة عن المحول التشابهي الرقمي
  uint16 t AD RES = 0;
                                                     استدعاء الدوال المسؤولة عن تهيئة ساعة المتحكم
  HAL Init();
                                                      ، أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل التشابهي
  SystemClock_Config();
                                                            الرقمي ADC1 ، تهيئة المؤقت ADC1
  MX GPIO Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX TIM2 Init();
                                                     بدء عمل المؤقت في نمط الـ PWM و على القناة
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,
TIM CHANNEL 1);
  // Calibrate The ADC On Power-Up For Better
Accuracy
                                                    بدء المعايرة الذاتية للمبدل التشابهي الرقمي adc1
  HAL ADCEx Calibration Start(&hadc1);
  while (1)
                                                     إعطاء إشارة البدء للمبدل التشابهي الرقمي ليكون
                                                             جاهز فيما بعد لاجراء عمليات التحويل
    // Start ADC Conversion
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
                                                       طلب عملية تحويل من المبدل التشابهي الرقمي
    // Poll ADC1 Perihperal & TimeOut = 1mSec
    HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 1);
    // Read The ADC Conversion Result & Map It
To PWM DutyCycle
                                                    إسناد ناتج عملية التحويل إلى المتغير AD RES
    AD RES = HAL ADC GetValue(&hadc1);
                                                        إسناد قيمة المتغير AD_RES التي تعبر عن
                                                     قيمة المقاومة المتغيرة ، إلى المسجل CCR1 من
    TIM2->CCR1 = (AD_RES<<4);
                                                        المؤقت TIM2 ، المسؤول عن دورة التشغيل
                                                                                  dutycycle
    HAL_Delay(1);
                                                                  اجر اء تأخبر زمني بمقدار 1sec
}
```


# الطريقة الثانية: استخدام نمط الـ Interrupt:

سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى والثانية هي نفس الخطوات الموجودة في الطريقة الأولى


Offiversity of Alepho - Hevanitz - Shiffig 2023

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المبدل التشابهي بنفس الإعدادات السابقة ، فقط سنفعل المقاطعة الخاصة بالمبدل



الشكل(27): تفعيل مقاطعة المبدل التشابهي الرقمي

## الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الشكل(28):ضبط تردد ساعة المتحكم

الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال etrl+s الخطوة الخامسة: يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

الجلسة الثامنة STM32 Course

```
#include "main.h"
                                                                          التصريح عن متحول عام (لأننا
uint16 t AD RES = 0;
                                                                        سنستخدمه في الدالة الرئيسية وفي
                                                                      برنامج خدمة المقاطعة) AD RES
                                                                        لنخز ن فيه لاحقاً القيمة الناتجة عن
                                                                               المحول التشابهي الرقمي
                                                                         تعريف المبدل التشابهي ADC1
ADC_HandleTypeDef hadc1;
                                                                               تعريف المؤقت TIM2
TIM HandleTypeDef htim2;
                                                                       التصريح عن الدوال المسؤولة عن
void SystemClock Config(void);
                                                                      تهيئة ساعة المتحكم ، أقطاب الدخل/
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                                    الخرج ، تهيئة المبدل التشابهي الرقمي
static void MX ADC1 Init(void);
                                                                         ADC1 ، تهيئة المؤقت ADC1
static void MX TIM2 Init(void);
int main(void)
                                                                                    تهيئة مكتبة HAL
  HAL_Init();
  SystemClock Config();
                                                                       استدعاء الدوال المسؤولة عن تهيئة
                                                                     ساعة المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج
  MX_GPIO_Init();
                                                                          ، تهيئة المبدل التشابهي الرقمي
  MX ADC1 Init();
                                                                         ADC1 ، تهيئة المؤقت ADC1
  MX_TIM2_Init();
                                                                      بدء عمل المؤقت في نمط الـ PWM
                                                                                    وعلى القناة الأولى
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
  // Calibrate The ADC On Power-Up For Better Accuracy
                                                                       بدء المعايرة الذاتية للمبدل التشابهي
  HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
                                                                                       الرقمي adc1
  while (1)
                                                                       إعطاء إشارة البدء للمبدل التشابهي
    // Start ADC Conversion
                                                                      الرقمى ليكون جاهز فيما بعد لإجراء
    HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
                                                                                     عمليات التحويل
    // Update The PWM Duty Cycle With Latest ADC
Conversion Result
                                                                      إسناد قيمة المتغير AD_RES التي
                                                                     تعبر عن قيمة المقاومة المتغيرة ، إلى
     TIM2->CCR1 = (AD_RES<<4);
                                                                    المسجل CCR1 من المؤقت TIM2 ،
     HAL_Delay(1);
                                                                             المسؤول عن دورة التشغيل
                                                                                        dutycycle
                                                                         إجراء تأخير زمني بمقدار 1sec
```

```
      void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef*

      hadc)
      برنامج خدمة المقاطعة والذي يتم

      استدعاؤه عند إتمام عملية التحويل
      التشابهي الرقمي من برنامج خدمة

      AD_RES = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      المقاطعة)

      AD_RES
      المقاطعة)
```

# الطريقة الثالثة: استخدام نمط الـ DMA:

سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى والثانية هي نفس الخطوات الموجودة في الطريقة الأولى

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المبدل التشابهي بنفس الإعدادات السابقة ، فقط سنفعل نمط الـ DMA من خلال إضافة قناة إلى DMA ونلاحظ ان المقاطعة تتفعل بشكل تلقائي في المتحكم NVIC




الشكل(29): إضافة قناة إلى DMA

نلاحظ أن المقاطعة تتفعل بشكل تلقائي في شريط أدوات المتحكم NVIC



الشكل(30):المقاطعة تتفعل بشكل تلقائي في شريط أدوات المتحكم NVIC

## الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الشكل(31):ضبط تردد ساعة المتحكم

# الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

```
#include "main.h"

التصريح عن متحول عام (لأننا

uint16_t AD_RES = 0;

برنامج خدمة المقاطعة) AD_RES

لنخزن فيه لاحقاً القيمة الناتجة عن
المحول التشابهي الرقمي
```

```
ADC_HandleTypeDef hadc1;
                                                                       تعريف المبدل التشابهي ADC1
                                                                        تعريف نمط الـ DMA للمبدل
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
                                                                                  التشابهي ADC1
                                                                             تعريف المؤقت TIM2
TIM_HandleTypeDef htim2;
                                                                      التصريح عن الدوال المسؤولة عن
void SystemClock_Config(void);
                                                                    تهيئة ساعة المتحكم ، أقطاب الدخل/
static void MX GPIO Init(void);
                                                                       الخرج ، تهيئة الـ DMA، تهيئة
static void MX_DMA_Init(void);
                                                                     المبدل التشابهي الرقمي ADC1 ،
static void MX ADC1 Init(void);
                                                                               تهيئة المؤقت TIM2
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
  HAL Init();
                                                                                 تهيئة مكتبة HAL
                                                                     استدعاء الدوال المسؤولة عن تهيئة
  SystemClock Config();
                                                                   ساعة المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج
  MX_GPIO_Init();
                                                                   ، استدعء دالة تهيئة الـ DMA، تهيئة
  MX_DMA_Init();
                                                                     المبدل التشابهي الرقمي ADC1 ،
  MX_ADC1_Init();
                                                                               تهيئة المؤقت TIM2
  MX TIM2 Init();
                                                                    بدء عمل المؤقت في نمط الـ PWM
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
                                                                                 و على القناة الأولى
  // Calibrate The ADC On Power-Up For Better Accuracy
 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
                                                                     بدء المعايرة الذاتية للمبدل التشابهي
                                                                                     الرقمي adc1
  while (1)
    // Start ADC Conversion
    // Pass (The ADC Instance, Result Buffer Address, Buffer
Length)
                                                                     إعطاء إشارة البدء للمبدل التشابهي
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, &AD_RES, 1);
                                                                   الرقمي في نمط الـ DMA مع تخزين
    HAL_Delay(1);
                                                                    القيمة الناتجة عن عملية التحويل في
                                                                                AD RES المتغير
}
                                                                       إجراء تأخير زمني بمقدار 1sec
                                                                       برنامج خدمة المقاطعة والذي يتم
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef*
                                                                      استدعاؤه عند إتمام عملية التحويل
hadc)
                                                                                   التشابهي الرقمي
  // Conversion Complete & DMA Transfer Complete As Well
  // So The AD_RES Is Now Updated & Let's Move IT To The
                                                                    إسناد قيمة المتغير AD_RES التي
                                                                   تعبر عن قيمة المقاومة المتغيرة ، إلى
PWM CCR1
```

```
المسجل CCR1 من المؤقت CTIM2 من المؤقت CCR1 من المؤقت Conversion Result المسؤول عن دورة التشغيل TIM2->CCR1 = (AD_RES<<4); dutycycle
```