

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة الثالثة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023/2022

STM32 مدرس المقرر: _____

الغاية من الجلسة

1- التعرف على المقاطعات الخارجية في متحكمات STM32 بديث يكون قادراً على تهيئة هذه المقاطعات في المتحكم لاستثمار ها حسب الحاجة.


- 2- التطبيق1: بناء لنظام يحتوي على زر طوارئ لتفعيل برنامج للطوارئ حيث يتم تنفيذه بغض النظر عن عمل النظام باستخدام البورد التطويري.
 - 3- التعرف إلى شاشة 7-seg
- 4- التطبيق2: بناء لنظام يحتوي على شا شة g-7 لتعمل كعداد من 0 حتى 9 وبا ستخدام البورد التطويري.
- 5- التطبيق3: ت شغيل وإطفاء جهاز من خلال زر لحظي واحد با ستخدام المقاطعة إظهار حالة الجهاز على شاشة الإظهار باستخدام البورد التطويري.
 - 6- التطبيق4: عداد زوار و إظهار العدد على شاشة 7-seg بخانتين ,حيث ان الكباسين موصلين على اقطاب المقاطعة الخارجية (INTO,INT1) ويتم تفعيل المقاطعتين عند الجبهة الهابطة باستخدام البورد التطويري.

1- تعريف المقاطعة:


هي الاستجابة لحدث ما أثناء تنفيذ البرنامج الرئيسي void main وذلك عن طريق تنفيذ برنامج فرعي يسمى برنامج خدمة المقاطعة. و غالباً ما نصادف المقاطعات في الحياة اليومية وكمثال عليها يمثل رنين الهاتف مقاطعة تعبر عن وجود مكالمة هاتفية تنتظر الرد عليها ويمثل برنامج خدمة المقاطعة في المتحكم الرد على هذه المكالمة.

المقاطعات الخارجية INTx:

يحتوي متحكم STM32 على 16 خط للمقاطعات الخارجية هي من الخط 0 حتى الخط 15حيث تشير أرقام الخطوط إلى أرقام اطراف ال - GPIOS يتم تجميع المقاطعات الخارجية ضمن خطوط متصلة مع أطراف المتحكم الم صغر GPIO، وبما أن للمعالج عدة أطراف GPIOS لذا فإن كل خط من خطوط المقاطعات الخارجية EXTI هو عبارة عن خط مشترك بين عدة أطراف Pins.



في كل خط من خطوط المقاطعات الخارجية (كل مجموعة) يحق لـ pin واحد أن يقوم بتوليد المقاطعة وعلى rising البرنامج أن يكت شف أي pin قام بتوليد المقاطعة حيث يمكن قدح المقاطعة عند الجبهة الصاعدة pin و pin أو edge أو الهابطة pin أو عند كليهما ، هذا يعني أن الطرف pin مت صل بالخط pin أو عند كليهما ، هذا يعني أن الطرف pin مت صل بالخط pin أو عند كليهما ، هذا يعني أن pin مت صل بالخط pin أو عند كليهما ، أو عند pin مت صل بالخط pin الأطراف ذات الأرقام pin مت صلة بالخط pin الخط pin الأطراف ذات الأرقام pin مت صلة بالخط pin الأطراف ذات الأرقام pin مت صلة بالخط pin الخط pin الأطراف ذات الأرقام pin الخط pin الخط pin الخط pin الخط pin الأطراف ذات الأرقام pin المنفذ المقاطعة والمحتلفة والمحت




لكن يجب الانتباه للملاحظات التالية:


1. الأطراف PB0،PA0، PC0.. جميعها من صلة بالخط LINE0 لذا في اللحظة الواحدة بإمكانك توليد مقاطعة على طرف واحد فقط من هذه الأطراف.

2. الأطراف PA5 ، PA0 مت صلين على خطين مختلفين من خطوط المقاطعة لذا يمكنك استخدامهم في نفس اللحظة لتوليد المقاطعة.


في حال حدوث المقاطعة فإن المعالج يتوقف عن تنفيذ الكود الحالي ويقوم بمعالجة المقاطعة من خلال تنفيذ برنامج خدمة المقاطعة ((Interrupt Service Routines (ISR) والذي يتم تحديد عنوانه في الذاكرة من خلال جدول أشعة المقاطعة المعرف مسبقاً ((Vector Interrupt Table (VIC)).




2- التطبيق العملي1: زر طوارئ لتفعيل برنامج للطوارئ حيث يتم تنفيذه بغض النظر عن عمل النظام (إنارة اللدات) و بعد الانتهاء من برنامج خدمة المقاطعة (الطورائ) يعود للبرنامج الرئيسي ليتابع عمله وذلك باستخدام البورد التطويري:




1. ضبط إعدادات المشروع: الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم قم باختيار المتحكم STM32G0B1CEU6N الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع




الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PA0:PA3، والأقطاب PB0:PB1: PB2: PB10 ل ضبطها كأقطاب خرج، والقطب PB12 كقطب دخل مع تفعيل مقاومة الرفع الداخلية، والقطب كقطب مقاطعة خارجية:




بما أننا قمنا بتفعيل مقاومة الرفع الداخلية لقطب المقاطعة لذا سنقوم بتفعيل المقاطعة عند الجبهة الهابطة.



الخطوة الرابعة: قم بفتح NVIC Tab ثم قم بتفعيل المقاطعات الخارجية:




الخطوة الخامسة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية(HSI) واختر التردد 16MHZ




الخطوة الساد سنة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S

نلاحظ أن ملف الـ main.c يحتوي على تهيئة وتضمين مكتبة HAL وضبط ساعة النظام بالإضافة إلى تهيئة المداخل والمخارج والطرفيات كما في الشكل التالي:



الخطوة السابعة:

- 1- نختار المجلد Drivers
- 2- نقوم بفتح الملف stm32g0xx_hal_gpios.c
- 3- نبحث عن الـ function الذي يبدأ بكلمة weak_ ونحدد اسم الـ function وننسخه



تعني كلمة weak_ أي سيتم استدعاؤه في حال لم يكتب المستخدم برنامج خدمة مقاطعة يحمل نفس الاسم

4- نقوم بلصق الـ function ضمن ملف الـ main.c إما قبل أو بعد الـ ()function مع إزالة كلمة weak ون ضع فيه الأوامر التي نريد تنفيذها عند طلب المقاطعة مثلاً هنا قمنا بفحص القطب الذي حدثت عنده المقاطعة ثم قمنا باستدعاء تابع HAL الذي يقوم بعكس الحالة المنطقية لليد عند حدوث المقاطعة.

الكود بالكامل:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);


void HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin ==GPIO_PIN_12)
```

```
HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 0);
    HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 1);
    HAL GPIO TogglePin(GPIOB, GPIO PIN 2);
    HAL GPIO TogglePin (GPIOB, GPIO PIN 10);
    }
}
int main(void)
{
    HAL Init();
  SystemClock Config();
  MX GPIO Init();
  while (1)
  {
       if (HAL GPIO ReadPin (GPIOB, GPIO PIN 11) == 0)
             GPIOA -> ODR = 0X0001;
             HAL Delay(50);
              //*******
              GPIOA -> ODR = 0X0002;
              HAL Delay(50);
              //*********
              GPIOA -> ODR = 0X0004;
              HAL Delay(50);
              //*******
              GPIOA \rightarrow ODR = 0X0008;
              HAL Delay(50);
              //*******
              GPIOA -> ODR = 0X0010;
              HAL Delay(50);
              //******
              GPIOA -> ODR = 0X0020;
              HAL Delay(50);
              //*****
              GPIOA - > ODR = 0X0040;
              HAL Delay(50);
             //*****
              GPIOA -> ODR = 0X0080;
```

```
HAL_Delay(100);

}
else
{
     GPIOA->ODR = 0X00000;
}
}
```

الخطوة الثامنة: التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean project الخطوة الثامنة: التأكد من خلال Build Project من أجل توليد ملف hex.




الخطوة التاسعة: قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد. املاحظة:

لزيادة سرعة الاستجابة للمقاطعات عليك الاستغناء عن مكتبة HAL واستخدام المسجلات بشكل مباشر. أيضاً لا يمكن استخدام التأخير الزمني من مكتبة HAL ضمن برنامج خدمة المقاطعة.

3- التعرف إلى شاشة 7-seg:

ت ستخدم شا شات الإظهار الرقمية ذات السبع قطع 7-Segment Led لإظهار الأعداد ومثال عليها ستخدامها لإظهار عدد الزوار في معرض أو إظهار التوقيت كما في الساعة الرقمية أو إظهار درجة الحرارة أو قيمة الفولت والتيار في ساعات القيم الكهربائية وغيرها الكثير، وهي عبارة عن سبعة لدات موزعة بترتيب يمكن من قشكيل الأرقام من 0 حتى 0 وقسم هذه الشاشات إلى نوعين:

الشاشات ذات المصاعد المشتركة: بهذه الحالة تكون جميع مصاعد اللدات مو صولة إلى قطب مشترك يسمى المصعد المشترك ويكون مهبط كل لد موصول إلى قطب خارجي خاص مسؤول عن إضاءة هذا اللد.



الشاشات ذات المهابط المشتركة:

بهذه الحالة تكون جميع مهابط اللدات موصولة إلى قطب مشترك يسمى المهبط المشترك ويكون مصعد كل لد موصول إلى قطب خارجي خاص مسؤول عن إضاءة هذا اللد.


التوصيل:

a,b,c,..,g من أجل الشاشات ذات المهابط المشتركة نقوم بتوصيل القطب المشترك إلى 0v ونوصل الأقطاب a,b,c,..,g إلى منفذ الخرج الرقمي وليكن مثلا المنفذ A وبحسب القيمة على هذا المنفذ أي حسب القيمة الخارجة من المنفذ الرقمي ستضاء اللدات الموصولة معها ويوضح الجدول التالي توصيل شاشة ذات مهابط مشتركة.

القيمة ست	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0	الرقم
عشريا على المنفذ A	dot	g	f	e	d	С	b	a	على الشاشة
0x3F	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0x06	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0x5B	0	1	0	1	1	0	1	1	2
0x4F	0	1	0	0	1	1	1	1	3
0x66	0	1	1	0	0	1	1	0	4
0x6D	0	1	1	0	1	1	0	1	5
0x7D	0	1	1	1	1	1	0	1	6

0x07	0	0	0	0	0	1	1	1	7
0x7F	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0x6F	0	1	1	0	1	1	1	1	9


4- التطبيق العملي2: برمجة شاشة واحدة ذات مصاعد مشتركة لتعمل كعداد يعد من 0 حتى 9 كل زمن معين وتتكرر العملية بشكل دائم وذلك باستخدام البورد التطويري:



ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم قم باختيار المتحكم STM32G0B1CEU6N

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع الثالثة: اختر الأقطاب خرج الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب خرج



الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية (HSI) واختر التردد 8MHZ

الخطوة الخام سة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بصبطها من خلال الصغط على زري Ctrl+S

يصبح الكود النهائي:

```
GPIOA ->ODR = 0 \times 0006; //Displaying 1
                      //One second delay
HAL Delay(1000);
GPIOA ->ODR = 0 \times 005B; //Displaying 2
                      //One second delay
HAL Delay(1000);
GPIOA ->ODR = 0 \times 004F; //Displaying 3
HAL Delay(1000);
                      //One second delay
GPIOA ->ODR = 0 \times 0066; //Displaying 4
                      //One second delay
HAL Delay(1000);
GPIOA ->ODR = 0 \times 006D; //Displaying 5
                   //One second delay
HAL Delay(1000);
GPIOA ->ODR = 0 \times 007D; //Displaying 6
HAL Delay(1000);
                   //One second delay
GPIOA ->ODR = 0 \times 0007; //Displaying 7
HAL Delay(1000); //One second delay
GPIOA ->ODR = 0 \times 007F; //Displaying 8
HAL Delay(1000);
                  //One second delay
GPIOA ->ODR = 0 \times 0067; //Displaying 9
                     //One second delay
HAL Delay(1000);
```

الخطوة السادسة:


التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean project ثم ترجمة الكود من خلال Build Project من خلال من خلال

}

الخطوة السابعة:

قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.

التطبيق العملي3: تشغيل جهاز موصول مع ترانزستور وريليه على القطب PB15 من خلال زر لحظي موصول على القطب PB1 باستخدام المقاطعة، وإطفاؤه من خلال زر لحظي موصول على القطب PB1 أيضاً باستخدام المقاطعة، و إظهار حالة الجهاز على شاشة الإظهار بحيث يتم كتابة الرقم (1) في حال كان الخرج مفعل (Off)، باستخدام البورد التطويري




ضبط إعدادات المشروع:


الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم اختيار المتحكم STM32G0B1CEU6N

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع


الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PAO:PA6 لـ ضبطها كأقطاب خرج، و ضبط القطب PB15 كقطب خرج، و القطب PB15 كقطب خرج، والقطب PB0 والقطب PB1 كأقطاب مقاطعة خارجية.



قم بتفعيل المقاطعات على الأقطاب:



الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية (HSI) واختر التردد 16MHZ



الخطوة الخام سة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);

void HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, 0);
        GPIOA->ODR = 0x003f;// 0x0040; //Displaying 0
    }
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_1)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, 1);
        GPIOA->ODR = 0x00006; //0x0079; //Displaying 1
    }
}
```


```
int main(void)
{

   HAL_Init();
   SystemClock_Config();
   MX_GPIO_Init();
   GPIOA->ODR = 0x003f; //0x0040; //Displaying 0
   while (1)
   {
   }
}
```

الخطوة الساد ساد التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean الخطوة الدامة الكود hex من أجل توليد ملف hex. الخطوة السابعة:

قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.

التطبيق العملي4: عداد زوار و إظهار العدد على شاشة 7-seg بخانتين حيث ان الكباسين موصلين على اقطاب المقاطعة الخارجية (INTO,INT1) ويتم تفعيل المقاطعتين عند الجبهة الهابطة باستخدام البورد التطويري




ضبط إعدادات المشروع:


الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم اختيار المتحكم STM32G0B1CEU6N

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PAO:PA6 ، والأقطاب PBO,PB1 ل ضبطها كأقطاب خرج، والأقطاب 1 PBO,PB1 كأقطاب مقاطعة خارجية



وقم بتفعيل المقاطعة:



الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية (HSI) واختر التردد 16MHZ الخطوة الخطوة الخام سنة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S

يصبح الكود النهائي:

#include "main.h"

```
void SystemClock_Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
int8 t i=0;
void HAL GPIO EXTI Falling Callback (uint16 t GPIO Pin)
    if(GPIO Pin == GPIO PIN 2)
    {
       i++;
      if(i==100)
        i=99;
    }
    else if(GPIO Pin ==GPIO PIN 10)
       {
    if(i>0)
       i--;
       }
 }
int main(void)
{
    HAL Init();
   SystemClock Config();
   MX GPIO Init();
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
   unsigned char
decode[10] = \{0x003f, 0x0006, 0x005B, 0x004f, 0x0066, 0x006d, 0x007d\}
,0x0007, 0x007f,0x006f};
   unsigned char a,b;
  while (1)
  {
       a=i%10;
      HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0, 1);
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, ∅);
      GPIOA->ODR = decode[a]; //Displaying ones
      HAL Delay(5);
      b=i/10;
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, 0);
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, 1);
      GPIOA->ODR = decode[b]; //Displaying tens
```

```
HAL_Delay(5);
}

/* USER CODE END WHILE */
}
```

الخطوة الساد ساد التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean الخطوة الدامة الكود hex من أجل توليد ملف hex. الخطوة السابعة:

قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.

أيضاً بإمكانك محاكاة الأمثلة من خلال برنامج Proteus وبالاستعانة بالفيديوهات التالية:

- https://youtu.be/Sj3JCy9NBVs -
- https://youtu.be/vlwlFrN1Ze0 -
- https://youtu.be/A12RjL907vw -
- https://youtu.be/JO3GivrCFos -