

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة الثانية

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023/2022

مدرس المقرر: _____

الغاية من الجلسة

- 1- التعرف على التوابع المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمخارج الرقمية في متحكم STM32
 - 2- بناء تطبيق للتحكم بالمخارج الرقمية باستخدام متحكمات stm32 ومكتبة 2
 - 3- التحكم بالمخارج الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL
 - 4- إعادة التطبيق السابق دون استخدام مكتبة HAL
 - 5- برمجة أقطاب الدخل في متحكمات stm32
 - 6- التعريف بالدوال المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمداخل الرقمية في متحكم STM32
 - 7- بناء تطبيق باستخدام متحكمات stm32 ومكتبة 7
 - 8- التعامل مع أقطاب الدخل في متحكمات stm32 بدون استخدام مكتبة HAL
 - 9- إعادة التطبيق السابق دون استخدام مكتبة HAL
 - 10- بناء عدة تطبيقات
- 1- التعرف على التوابع المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمخارج الرقمية في متحكم STM32 تم تصميم مكتبة HAL كي تستخلص عناوين الوحدات الطرفية المختلفة من الذاكرة، وإعطاء طريقة ثابتة وسهلة للتعامل مع الوحدات المختلفة، دون الحاجة للتعامل مع المسجلات Registers المختلفة وللتسهيل على المبرمجين.
- لإعطاء واحد منطقي set أو صفر منطقي reset لقطب محدد من أي منفذ من منافذ المتحكم نقوم باستخدام التابع التالي من مكتبة HAL:



مثال 1: لكتابة واحد منطقى على القطب رقم10 من المنفذ D نستخدم التابع التالى:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, 1);

مثال2: لكتابة صفر منطقى على القطب رقم5 من المنفذ A نستخدم التابع التالى:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, 0);

- لعكس الحالة المنطقية لأحد الأقطاب نستخدم التابع التالي:

HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

مثال: لعكس الحالة المنطقية للقطب رقم 5 من المنفذ A نستخدم التابع التالي:


HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

- لإضافة تأخير زمنى بالميللي ثانية نستخدم التابع التالي:


HAL_Delay(Milliseconds)

2- التطبيق الأول: تشغيل وإطفاء مجموعة لدات بشكل متسلسل حيث الزمن بين تشغيل الليد والذي يليه 250msec باستخدام البورد التطويري


- رابط فيديو التطبيق على اليوتيوب: https://youtu.be/pnm5KMzaAQQ




الخطوة الأولى: قم بفتح بيئة STM32cubeIDE




ثم نختار إنشاء مشروع جديد من Stm32project.... new... file كما هو موضح بالشكل التالي:





نلاحظ أن البرنامج يبحث عن تحديثات له عبر شبكة الانترنت في حال كان الحاسب متصل بالانترنت:




الخطوة الثانية: قم باختيار المتحكم من خلال كتابة اسم المتحكم STM32G0B1CEU6N ضمن مربع البحث كما هو موضح بالشكل التالي:









الخطوة الثالثة: قم بتحديد الأقطاب من PAO حتى PA7 كخرج كما هو موضح بالشكل التالي:



الخطوة الرابعة: قم بضبط تردد الساعة للمتحكم واختر مصدر الساعة الداخلية HSI للمتحكم كما هو موضح بالشكل التالي:



اضغط على Ctrl+s أو من Generate code...Project ، ليتم حفظ المشروع وتوليد الكود وإضافة المكتبات اللازمة، ثم قم بفتح main.c لتعديل الكود بما يناسب مشروعك




الخطوة الخامسة: نقوم بكتابة الكود المناسب

```
#include "main.h"
void SystemClock Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
 while (1)
     HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 0, 1);
     HAL_Delay(250);
     //**********
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, 0);
     HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 1, 1);
     HAL_Delay(250);
     //**********
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, 0);
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, 1);
     HAL_Delay(250);
     //*********
     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, 0);
```

```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, 1);
HAL Delay(250);
//**********
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 3, 0);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, 1);
HAL Delay(250);
//*********
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, 0);
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 5, 1);
HAL_Delay(250);
//********
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, 0);
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 6, 1);
HAL_Delay(250);
//*********
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, 0);
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 7, 1);
HAL_Delay(250);
//*******
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 0);
HAL Delay(250); }}
```

الخطوة السادسة: قم بالنقر بزر الفأرة الأيمن على اسم المشروع ثم اختر Clean project ثم Build ثم project لتتم عملية ترجمة الكود للصيغة الثنائية والتأكد من خلو الكود من الأخطاء اللغوية Syntax errors




instapp/Core/Inc 105
firstapp/Drivers/CMSIS/Device/ST/S 106*/** * @brief System Clock Configuration


* @retval None

/ firstapp/Drivers/CMSIS/Include ✓ assert_failed(uint8_t, uint32_t): void 109 v Se Core 🕠 🍕 🔯 🔡 🚜 = 🦫 📩 🛡 ▼ 😭 ▼ ト 🗆 🔒 Build Analyzer 🌣 🛋 Static Stack Analyzer 🕸 Debug CD) Hald Cornole [Instapp]
arm-none-eabl-gcc .../core/src/sysmem.c --mcpuscortex-maplus -stomgnull -gs -u
arm-none-eabl-gcc .../Core/Src/system_stm32g8xx.c --mcpuscortex-maplus -std=gn
arm-none-eabl-gcc -o "firstapp.elf" [Fobjects.list" --mcpuscortex-maplus -!"C
Finished building target: firstapp.elf > ex-Sec firstapp.elf - /firstapp/Debug - Apr 8, 2022 11:33:53 PM ⇔ Startup Memory Regions Memory Details > 🧀 Drivers Start add... End addr... Size > > Debug 0x20000... 0x20009... 36 KB 34.31 KB 1.69 KB firstapp.ioc arm-none-eabi-size firstapp.elf ■FLASH 0x08000... 0x08020... 128 KB 117.4 KB 10.6 KB firstapp Debug.launch arm-none-eabi-size firstapp.eir arm-none-eabi-objdump h-S firstapp.elf > "firstapp.list" arm-none-eabi-objcopy -O binary firstapp.elf "firstapp.bin" text data bss dec hex filename 18836 20 1716 12572 311c firstapp.elf STM32G071RBTX_FLASHJd H01R0x (in STM32CubeIDE) Finished building: default.size.stdout Finished building: firstapp.bin Finished building: firstapp.list 23:33:54 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 3s.644ms)

في حال لم يتم توليد ملف بامتداد hex. اذهب إلى خصائص المشروع



واختر مايلي:



الخطوة السابعة: قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد

3- التحكم بالمخارج الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL:

هناك مجموعة من الم سجلات ت ستخدم للتحكم بالمخارج الرقمية لمتحكم STM32 سنكتفي فقط بذكر المسجل المسؤول عن عمل set/reset للمنفذ أو لأحد الأقطاب الموجودة فيه (ولمزيد من المعلومات عن باقى المسجلات بإمكانك الرجوع إلى الـ datasheet الخاصة بالمتحكم).

7.4.6 GPIO port output data register (GPIOx_ODR) (x = A..H)

Address offset: 0x14 Reset value: 0x0000 0000

	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Figs.						100	170				-		T		70.1
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw:	rw	rw	rw	rw	rw	TW.	rw	rw	rw	rw.	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 ODRy: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the GPIOx_BSRR register (x = A..H).

نلاحظ أن الم سجل GPIOx_ODR عبارة عن م سجل بطول 32bit ، لكن البتات16:31 غير مستخدمة ويجب و ضع صفر منطقي في كل منها، أما البتات من 0:15 فهي تعبر عن حالة أقطاب المنفذ المقابل لها، فعلى سبيل المثال لكتابة و إحد منطقي على القطب رقم 5 من المنفذ A نكتب:

GPIOA->ODR = 0×0020 ; // Set the Pin PA5

- كما يمكن جعل المنفذ بالكامل بحالة set من خلال كتابة:

 $GPIOA \rightarrow ODR = 0xFFFFF$; // Set the PORTA HIGH


- كما يمكن جعل المنفذ بالكامل بحالة reset من خلال كتابة:

GPIOA->ODR = 0x0000; // Reset the PORTA

4- إعادة التطبيق الأول دون استخدام مكتبة HAL

قم بإعادة الخطوات السابقة مع تعديل فقط الكود ليصبح بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
 while (1)
        GPIOA \rightarrow ODR = 0X0001;
            HAL_Delay(250);
      //*********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0002;
      HAL_Delay(250);
      //*********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0004;
      HAL Delay(250);
      //**********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0008;
      HAL_Delay(250);
      //*********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0010;
      HAL_Delay(250);
      //********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0020;
      HAL_Delay(250);
      //********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0040;
      HAL_Delay(250);
      //********
      GPIOA \rightarrow ODR = 0X0080;
      HAL_Delay(250); }}
                                           5- برمجة أقطاب الدخل في متحكمات stm32:
     لجعل أحد الأقطاب قطب دخل رقمي، نقوم بضبط الإعدادات المناسبة من خلال الواجهة الرسومية
                                                                   بالشكل التالي:
```



حيث نلاحظ وجود ثلاث خيارات للدخل الرقمي وهي:

- 1- عدم استخدام أي مقاومات للرفع أو الخفض No pull-up and no Pull-down
 - 2- استخدام مقاومة رفع Pull-up
 - 3- استخدام مقاومة خفض Pull-down
 - وأيضاً لدينا خيار بإعطاء اسم اختياري للقطب.
 - 6- الدوال المستخدمة من مكتبة HAL للتحكم بالمداخل الرقمية في متحكم STM32: نستخدم التابع التالي لمعرفة حالة الدخل الرقمي على أحد أقطاب المتحكم:

HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);


حيث يعيد هذا التابع () في حال كانت الحالة المنطقية للقطب في حالة جهد منخفض ويعيد 1 في حال كانت الحالة المنطقية للقطب في حالة جهد مرتفع.

مثال: لقراءة حالة الدخل الرقمي على القطب رقم 13 من المنفذ E نستخدم التابع التالي:

HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_13);

A التطبيق الثاني: إضاءة ليد الموصول على القطب رقم A من المنفذ A من خلال مفتاح لحظي الموصول على القطب رقم A من المنفذ A باستخدام متحكمات A ومكتبة A وباستخدام البورد التطويري


رابط فيديو التطبيق على اليوتيوب: https://youtu.be/Th46hhtfAvM




سنقوم باتباع الخطوات التالية:

نقوم بإعادة الخطوات الأولى والثانية كما هي في التطبيق الأول الخطوة الثالثة:

نقوم به ضبط الإعدادات المنا سبة للم شروع حيث سنقوم به ضبط القطب PAO كقطب خرج من نوع Push-Pull وبدون ا ستخدام مقاومات رفع أو خفض No pull-up no Pull-down و سنعطيه الا سم led ، أي ضبًا سنقوم به ضبط القطب PB11 كقطب دخل و سنقوم بتفعيل مقاومة الرفع الداخلية Pull-up كما في الشكل التالي:




الخطوة الرابعة: ضبط إعدادات الساعة للمتحكم نقوم بضبط تردد الساعة للمتحكم ونختار مصدر الساعة الداخلية HSI كما هو موضح بالشكل التالي:




نضغط على Ctrl+s أو من Generate code...Project ، ليتم حفظ المشروع وتوليد الكود وإضافة المكتبات اللازمة، ثم نقوم بفتح main.c لتعديل الكود بما يناسب المشروع. الخطوة الخامسة: نقوم بكتابة الكود المناسب ضمن main.c: ويكون الكود النهائي بالشكل التالي:

الخطوة السادسة: قم بالنقر بزر الفأرة الأيمن على اسم المشروع ثم اختر Clean project ثم Build ثم project التتم عملية ترجمة الكود للصيغة الثنائية



Syntax errors اللغوية الكود من الأخطاء اللغوية



الخطوة السابعة: قم باستخدام STM32CubeProgrammer برفع الكود للمتحكم الموجود على البورد.


8- للتحكم بالمداخل الرقمية للمتحكم STM32 دون استخدام مكتبة HAL:

هناك مجموعة من الم سجلات ت ستخدم للتحكم بالمداخل الرقمية لمتحكم STM32 سنكتفي فقط بذكر الم سجل الم سؤول عن قراءة حالة المنفذ أو أحد الأقطاب الموجودة فيه (ولمزيد من المعلومات عن باقي المسجلات بإمكانك الرجوع إلى ال - datasheet الخاصة بالمتحكم)، ويدعى Input data register (IDR) وله الشكل التالي:

7.4.5 GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)



Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 IDRy: Port input data (y = 0..15)


These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

والمسجل IDR هو مسجل للقراءة فقط ، البتات 16:31 غير مستخدمين، أما البتات 0:15 فيعبر كل بت عن حالة القطب المقابل له، ففي حال تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب عندها سيكون القطب في حالة HIGH بشكل دائم، و عند ضغط المفتاح الموصول معه سيصبح القطب في حالة LOW، لذا يجب مراقبة حالة القطب بشكل مستمر لحين يصبح القطب في حالة LOW عندها يكون المفتاح الموصول معه مضغوط.

فلفحص حالة القطب الأول من المنفذ A نستخدم جملة الشرط التالية:


if ($(GPIOx->IDR \& GPIO_PIN_0) = = 0$)

9- إعادة التطبيق الثاني دون استخدام مكتبة HAL




ويكون الشكل النهائي للكود:

#include "main.h"



أعد الخطوات السابقة مع ضبط إعدادات الأقطاب بالشكل التالي:




الجلسة الثانية مخبر التحكم

ويكون الشكل النهائي للكود:


```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 while (1)
      if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11)==0)
               HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 0, 1);
                HAL_Delay(250);
                //**********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, 1);
                HAL_Delay(250);
                //**********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, 1);
                HAL_Delay(250);
                //**********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, 1);
                HAL Delay(250);
                //*********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, 1);
                HAL Delay(250);
                //********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, 1);
                HAL_Delay(250);
                //*******
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, 1);
                HAL Delay(250);
               //********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, 1);
                HAL_Delay(250);
      }
      else
                                 22
```

```
{
    GPIOA->ODR = 0;
}
```



• عند الضغط على الزر الموصول مع الـ B11 يتم تشغيل اللدات الموصولة مع المنفذ A

• عند الضغط على الزر الموصول مع الـ B12 يتم تشغيل اللدات الموصولة مع المنفذ B أعد الخطوات السابقة مع ضبط إعدادات الأقطاب بالشكل التالي:




ويكون الشكل النهائي للبرنامج:

```
#include "main.h"
void SystemClock Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
 while (1)
       if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11)==0)
               HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, 1);
                HAL Delay(250);
                //*********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, 1);
                HAL_Delay(250);
                //**********
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, 1);
                HAL_Delay(250);
                                  24
```


```
//**********
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, 1);
         HAL_Delay(250);
         //*********
}
else
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, 0);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, 0);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2, 0);
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, 0);
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12)==0)
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, 1);
              HAL Delay(250);
              //********
              HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, 1);
              HAL_Delay(250);
              //**********
              HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, 1);
              HAL_Delay(250);
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, 1);
              HAL_Delay(250);
     else
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, 0);
       HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 1, 0);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, 0);
    HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 10, 0);
```

}}

12- التطبيق الخامس: تشغيل الليد الموصول مع الـ A0 في حال كان الـ Switch و الـ PB11 و (الموصولين على الأقطاب PB11 و PB12) مضغوطين (الموصولين على الأقطاب الله PB12 و PB12) مضغوطين رابط فيديو التطبيق على اليوتيوب: https://youtu.be/1kcyzlk63kw



أعد الخطوات السابقة مع ضبط إعدادات الأقطاب بالشكل التالى:



ويكون الشكل النهائي للكود بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    while (1)
    {
    if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11)==0) &&
        (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_12)==0))
    {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, I);
    }
else
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, 0);
```

أيضاً بإمكانك محاكاة الأمثلة من خلال برنامج Proteus وبالاستعانة بالفيديوهات التالية:

- https://youtu.be/_mrJoJLcQzU -
- https://youtu.be/X41r4gzhwxA -
- https://youtu.be/7eTOqtKbAHs -
- https://youtu.be/slekCuxG7oY -
- https://youtu.be/0X57y6m-3Og -
- https://youtu.be/XSg2jF3kY68 -