Timers in STM32

(2)

محتويات الجلسة:


- 1- استخدام المؤقت في نمط Input Capture mode
 - 2- التطبيق العملي الثالث
 - 3- استخدام المؤقّت في نمط PWM mode
 - 4- التطبيق العملي الرابع
- 5- استخدام المؤقت في نمط Encoder interface mode
 - 6- التطبيق العملي الخامس.

الأدوات اللازمة للجلسة:

- لوحة Nucleo-64bit
- كبل Type-A to Mini-B
 - ليدات
 - مفاتيح لحظية
 - Rotary Encoder -

1. استخدام المؤقت في نمط Input Capture mode

كما ذكرنا سابقاً فإن المؤقت يمكن أن يعمل في نمط Input Capture أي يستقبل نبضات الساعة الخاصة به من م صدر داخلي (ساعة المتحكم بعد استخدام المقسم الترددي) ويستمر بالعد إلى أن يحدث حدث معين (جبهة صاعدة/ جبهة هابطة) على قطب المتحكم الخاص بقناة الـ - Input Capture Channel عندها يتم حفظ القيمة التي و صل إليها المؤقت إلى مسجل input capture register ، حيث لكل مؤقت في متحكمات STM32 عدة قنوات والمتحكم يمكن معرفتها من خلال الـ فقوت في متحكمات (input capture/compare output) مرتبطة بأقطاب المتحكم يمكن معرفتها من خلال الـ datasheet



الشكل(1): استخدام المؤقت في نمط Input Capture mode

في نمط Input Capture عند التقاط حدث معين (جبهة صاعدة/هابطة) على قناة Input Capture يتم تخزين قيمة العداد الدحالية في م سجلات (Capture/Compare Registers (TIMx_CCRx) كما يتم رفع (تفعيل) العلم CCXIF flag و طلب المقاطعة/ DMA (في حال كانت مفعلة) ، في حال حدث التقاط آخر (Capture) بينما كان العلم CCxOF أ صلاً مفعل عندها سيتم رفع العلم CCxOF الموجود في المسجل TIMx_SR register .

يمكن تصفير العلم CCxIF عن طريق الكود من خلال كتابة صفر منطقي عليه أو عند قراءة البيانات المخزنة في المسجل TIMx_CCRx register ، كما يتم تصفير العلم CCxOF بكتابة صفر منطقي عليه.

2. التطبيق العملي الثالث: استخدام المؤقت في نمط Input Capture mode وبوضع المقاطعة لاستخدامه في قياس تردد إشارة معينة:

سنتبع في هذا المثال الخطوات التالية لقياس تردد إشارة معينة:


- ضبط تردد المؤقت TIM2 على الساعة الداخلية للمتحكم Internal clock ، و ضبط إعدادات القناة 111 الاستخدامها في نمط Input Capture عند كل جبهة صاعدة.
- قراءة القيمة المخزنة في الم سجل CCR1 وتخزينها في متحول وليكن T1 عند أول جبهة صاعدة يتم التقاطها على القناة ، ثم قراءتها مجدداً عند ثاني جبهة صاعدة يتم التقاطها، عندها يتم حساب دور الإشارة الملتقطة والذي يكون عبارة عن ناتج طرح القيمتين T1-T1 ثم بسهولة يمكن حساب تردد الإشارة الملتقطة والذي يمثل مقلوب الدور 1/period.
- ضبط إعدادات المنفذ الذسلسلي USART2 في نمط Async mode وبمعدل نقل بيانات USART2 وبمعدل نقل بيانات 9600bps

- طباعة تردد الإشارة على المنفذ التسلسلي.

في هذا المثال سيمر المتحكم في حالتين سنقوم بتسميتهم اصطلاحاً (IDLE, DONE)، في حالة الـ ـ IDLE فإن المتحكم يكون جاهز لالتقاط الحدث الأول (الجبهة الـ صاعدة في حالتنا) أو كما نه سميه TIM2 والذي يعمل في الخلفية باستمرار إلى حين وصول الجبهة الصاعدة على القطب IC1.

عند الجبهة الصاعدة الأولى، يتم تخزين قيمة التي وصل إليها العداد في الـ TIM2 إلى المسجل CCR1 ويتم طلب المقاطعة، ضمن برنامج خدمة المقاطعة ISR يتم تخزين قيمة الم سجل CCR1 في المتحول T1 و ستنتقل حالة المتحكم من IDLE إلى DONE .

في حالة الـ DONE state ، فإن المتحكم يستمر بالعمل بشكل طبيعي إلى حين التقاط جبهة صاعدة علة القطب IC1 سيتم طلب المقاطعة مرة أخرى و سيتم تخزين قيمة الم سجل IC1 فب المتحول IC2 و سيتم حساب دور الإ شارة الملتقطة ويمثل IC3 ويتم حساب التردد IC4 المتحود على المنفذ التسلسلي IC4 المتحود حالة المتحكم إلى IDLE state مجدداً، وتعاد هذه العملية باستمرار.




الشكل (2): المؤقت في نمط Input Capture

ملاحظة: عند قياس الإشارات ذات التردد المنخفض عندها يكون دور الإشارة طويل نسبياً ، في هذه الحالة قد يطفح المؤقت عدة مرات أثناء قياس دور الإشارة، لذا ومن أجل هذه الحالة يتم تفعيل مقاطعة الطفحان للمؤقت ونقوم بعد عدد مرات طفحان المؤقت بدءاً من اللحظة التي تم فيها تخزين القيمة في المتغير T1 ويتم إضافة عدد الطفحانات للمؤقت إلى القيمة التي سيتم تخزينها في المتغير T2 ، حيث كل طفحان يمثل 65636 عدة.

سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:


الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإذ شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم الم صغر أو من خلال اختيار السم اللوحة الم ستخدمة وهي في حالتنا Nucleo-G071RB كما في الشكل التالي:



الشكل(3) :بدء مشروع جديد في بيئة STM32CubeIDE


الخطوة الثانية: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل كمقياس تردد

نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الداخلية للنظام internal clock



الشكل(4): ضبط إعدادات المؤقت كي يعمل في نمط Input Capture

الخطوة الثالثة: تفعيل مقاطعة المؤقت من خلال قائمة NVIC




الشكل (5):تفعيل مقاطعة المؤقت

الخطوة الرابعة: قم بضبط إعدادات المنفذ UART2 المتصل داخلياً مع دارة الـ ST-LINK المدمجة مع اللوحة، كما في الشكل التالي:




الشكل (6):ضبط إعدادات المنفذ التسلسلي UART2



الشكل(7):ضبط إعدادات المنفذ التسلسلي UART2

الخطوة الخامسة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الشكل (8):ضبط تردد ساعة المتحكم

الخطوة السادسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

#include "main.h"

```
TIM_HandleTypeDef htim2;
UART_HandleTypeDef huart2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
```

```
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    MX_TIM2_Init();
    while (1)
    {
    }
}
```

الخطوة السابعة: بدء المؤقت

على الرغم من ضبط إعدادات المؤقت فإنه سيبقى في حالة IDLE أي خمول ولن يبدأ بالعد حتى تقوم باستدعاء الدالة الخاصة ببدأ عمل المؤقت في نمط المقاطعة وهي :

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);


سنستدعى هذه الدالة في بداية الكود.

كما يجب استدعاء الدالة الخاصة ببدأ العمل في نمط الـ Input Capture؛

HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

الخطوة الثامنة: إضافة دالة خدمة مقاطعة الطفحان

عند حدوث طفحان للمؤقت بو صوله للقيمة في counter Period وهي 65535 ، يذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان والذي يكون معرف بشدكل افتراضي ك - weak ضمن ملف الد stm32g0xx_hal_tim.c الموجود ضمن مجلا الحدمة المتعادية المت




الشكل(9): نسخ دالة خدمة مقاطعة الطفحان

ثم نقوم ضمنه بزيادة قيمة المتغير gu16 TIM2 OVC والذي يعبر عن عدد مرات الطفحان:

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef* htim)
{
    gu16_TIM2_OVC++;
    }
```

الخطوة التاسعة: إضافة دالة خدمة مقاطعة Input Capture

عند التقاط جبهة صاعدة على قطب IC1 ، يذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بـ Input Capture الموجود ضمن مجلد الـ stm32g0xx_hal_tim.c الموجود ضمن مجلد الـ _weak الموجود ضمن مجلد الـ _stm32g0xx_hal_tim.c ثم مجلد الـ _stm32g0xx_hal_tim.c ويدعى () Src ويدعى () Orivers ثم مجلد الـ _stripping والذي يعبر عن عدد مرات الطفحان.



الشكل (10): نسخ دالة خدمة مقاطعة Input Capture

حيث نقوم ضمنه بفحص حالة المتحكم الحالية التي تحدثنا عنها وهو إما IDLE أو DONE ، في حال كان المتحكم في IDLE state أول جبهة صاعدة على القطب ICl ، في هذه الحالة يتم تخزين قيمة المسجل DONE أي عند التقاط أول جبهة صاعدة على القطب ICl ، في هذه الحالة يتم تخزين قيمة المسجل CCR1 في المتغير gu32_T1 وتصفير عدد مرات الطفحان gu16_TIM2_OVC، وتفعيل حالة الد state.

```
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef* htim)
{
    if(gu8_State == IDLE)
    {
        gu32_T1 = TIM2->CCR1;
        gu16_TIM2_OVC = 0;
        gu8_State = DONE;
    }
}
```

```
else if(gu8_State == DONE)
   gu32_T2 = TIM2 -> CCR1;
    gu32 \text{ Ticks} = (gu32 \text{ T2} + (gu16 \text{ TIM2 OVC} * 65536)) - gu32 \text{ T1};
   gu32_Freq = (uint32_t)(F_CLK/gu32_Ticks);
    if(gu32\_Freq != 0)
    sprintf(gu8_MSG, "Frequency = \%lu Hz\n\r", gu32_Freq);
    HAL UART Transmit(&huart2, gu8 MSG, sizeof(gu8 MSG), 100);
   gu8_State = IDLE;
}
                                                           يصبح الكود بالشكل التالى:
#include "main.h"
#define IDLE
#define DONE
                1
#define F CLK 72000000UL
//***************
volatile uint8_t gu8_State = IDLE;
volatile uint8 t gu8 MSG[35] = {'\0'};
volatile uint32 t gu32 T1 = 0;
volatile uint32_t gu32_T2 = 0;
volatile uint32 t gu32 Ticks = 0;
volatile uint16 t gu16 TIM2 OVC = 0;
volatile uint32 t gu32 Freq = 0;
//****************
TIM_HandleTypeDef htim2;
UART HandleTypeDef huart2;
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX TIM2 Init(void);
//***************
int main(void)
{
   HAL Init();
   SystemClock Config();
  MX GPIO_Init();
 MX USART2 UART Init();
 MX TIM2 Init();
  HAL TIM Base Start IT(&htim2);
  HAL TIM IC Start IT(&htim2, TIM CHANNEL 1);
   while (1)
```

```
{
 }
//***************
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM HandleTypeDef* htim)
{
   if(gu8_State == IDLE)
       gu32 T1 = TIM2 -> CCR1;
       gu16 TIM2 OVC = 0;
       gu8 State = DONE;
   else if(gu8 State == DONE)
       gu32_T2 = TIM2 -> CCR1;
       gu32\_Ticks = (gu32\_T2 + (gu16\_TIM2\_OVC * 65536)) - gu32\_T1;
       gu32 Freq = (uint32 t)(F CLK/gu32 Ticks);
       if(gu32_Freq != 0)
         sprintf(gu8 MSG, "Frequency = %lu Hz\n\r", gu32 Freq);
         HAL UART Transmit(&huart2, gu8 MSG, sizeof(gu8 MSG), 100):
       gu8 State = IDLE;
   }
//***************
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef* htim)
   gu16 TIM2 OVC++;
}
```

الخطوة العاشرة: ترجمة الكود ورفعه للمتحكم ومراقبته من خلال فتح جلسة Debug

قم بالضغط على زر ال _ Debug لترجمة الكود ورفعه للمتحكم من خلال ال _Debug ، كما يمكنك بعد رفع الكود للمتحكم إغلاق جلسة الـ Debug و عمل Reset للمتحكم لبدء تنفيذ الكود الذي تم تحميله.


3. استخدام المؤقت في نمط PWM mode

كما ذكرنا سابقاً فإن المؤقت يمكن أن يعمل في نمط PWM mode أي يه ستقبل نبه ضات الساعة الخاصة به من الساعة الداخلية للمتحكم حيث يبدأ بالعد من الصفر ويزداد مع كل نبضة ساعة للمتحكم (طبعاً مع مراعاة إعدادات المقسم الترددي للمؤقت) ويتم وضع قطب الخرج الخاص باله PWM في وضع HIGH ويبقى كذلك إلى أن يصل

العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل CCRx عندها يصبح قطب الخرج في و ضبع LOW إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل ARRx ، وهكذا


يدعى شكل الإشارة الناتجة بالـ - PWM(Pulse Width Modulation) ، حيث يتم التحكم بالتردد من خلال تردد ARRx(Auto Reload ، والمق سم الترددي Prescaler بالإضافة إلى قيمة الم سجل CCR1 ، تعتبر هذه (register ، كما يتم تحديد قيمة دورة التشغيل الـ - duty cycle ، تعتبر هذه الطريقة الأسهل في توليد نبضات الـ PWM وهناك طرق أخرى سنتطرق إليها.

يوضح المخطط التالي كيفية تأثير قيمة المسجل ARR في دور (تردد) إشارة الد - PWM ، وكيف تؤثر قيمة المسجل UP- في قيمة دورة الد شغيل duty cycle ، كما يو ضح كامل عملية توليد نبر ضات الد - PWM في نمط -UP- counting normal mode:



الشكل(11): UP-counting normal PWM mode

لكل مؤقت من مؤقتات المتحكم STM32 عدة قنوات ، لذا فإن كل مؤقت بإمكانه توليد عدة إ شارات PWM لكل مؤقت من مؤقت المتحكم STM32 عدة وتعمل بالتزامن مع بع ضها ، يو ضح الد شكل التالي مخطط للمؤقت output compare channels:



الشكل(12): A PWM timer block diagram

يتيح نمط PWM mode توليد إ شارة بتردد يمكن التحكم به من خلال الم سجل TIMxARR وبدورة ت شغيل dutycycle عند كل قناة OCx يمكن التحكم بها من خلال قيمة الم سجل TIMxCCRx ، حيث يتم توليد إ شارة PWM عند كل قناة OCx للمؤقت، من خلال كتابة 110 من أجل PWM mode1 ، أو 111 من أجل PWM mode2 في البتات OCxM الموجودة في المسجل TIMx-CCMRx ،

كما على المستخدم أن يقوم بتفعيل البت OCxPE في المسجل TIMx-CCMRX من أجل تفعيل مسجل auto- من أجل تفعيل الم سجل TIMx-CR1 من أجل تفعيل الم سجل reload بكما يجب عليه أن يقوم بتفعيل البت ARPE في الم سجل reload preload register.

كما يتم تحديد قطبية (polarity)إشارة الـ PWM على القناة OCx من خلال الكود باستخدام البت CCxP الموجود في الم سجل TIMx-CCER حيث يمكن برمجته كي يكون إما active low أو active low، حيث تحتاج بعض التطبيقات إلى وجود الإشارة المكملة لإشارة الـ PWM.

في نمط الـ ـ PWM يتم بـ شكل دائم مقارنة القيمة الحالية للعداد (TIMx_CNT) مع القيمة المخزنة في الم سجل TIMx CNT≤TIMx CCRx وذلك لتحديد إذا كانت TIMx CNT≤TIMx CCRx

يمكن للمؤقت توليد نبضات الـ PWM في نمط الـ edge-aligned mode أو في نمط الـ PWM في نمط الـ rimx_CR1 register وذلك تبعاً لـ CMS bits الموجودة في المسجل

- الفرق بين PWM mode1 و PWM:

في حالة PWM mode1؛ أثناء العد التصاعدي تكون القناة CH1 في حالة 1 منطقي (PWM mode1؛ مسجل TIMx_CNT>TIMx_CCR1 أي طالما القيمة الحالية للعداد أصغر من القيمة المخزنة في مسجل المقارنة وإلا تكون في حالة صفر CH1 أي طالما القيمة المتازلي للعداد تكون القناة CH1 في حالة صفر منطقي (مستوى منخفض inactive) طالما TIMx_CNT>TIMx_CCR1 أي طالما القيمة الحالية للعداد أكبر من القيمة المخزنة في مسجل المقارنة ، وإلا تكون في حالة مستوى مرتفع أو PWM mode2 في حالة (inactive) طالما القيمة المخزنة في مسجل المقارنة ، والا تكون القناة CH1 في حالة 0 منطقي (TIMx_CNT>TIMx أي طالما القيمة المخزنة في مسجل المقارنة الحداد أصغر من القيمة المخزنة في مسجل

المقارنة وإلا تكون في حالة صفر منطقي، وأثناء العد التنازلي للعداد تكون القناة CH1 في حالة واحد منطقي (م ستوى مرتفع active) طالما TIMx_CNT>TIMx_CCR1 أي طالما low level

باختصار:

فإن شكل إشارة الـ PWM يكون معكوس في الـ PWM

تردد إشارة الـ PWM:

تحتاج في كثير من التطبيقات لتوليد نبضات PWM بتردد معين، كالتحكم بمحرك السيرفو، التحكم بإضاءة الليدات، قيادة المحركات والعديد من التطبيقات الأخرى، حيث يتم التحكم بدور إشارة السلط 1/FPWM (1/FPWM) من خلال البارامترات التالية:

- قيمة المسجل ARR
- قيمة المقسم الترددي Prescaler
- تردد الساعة الداخلية internal clock
 - عدد مرات التكرار


وذلك من خلال العلاقة التالية:

$$F_{PWM} = \frac{F_{CLK}}{(ARR + 1) \times (PSC + 1) \times (RCR + 1)}$$

مثال:

PWM احسب تردد نبضات الـ RCR =0 ،ARR=65535 ،Prescaler=1 ، F_{CLK} =72MHZ بفرض أن

$$F_{PWM} = \frac{72 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1) \times 1} = 549.3HZ$$



A simplified block diagram of a PWM setup:(13) الشكل

دورة التشغيل Duty Cycle:

عند عمل المؤقت بنمط PWM وتوليد النبضات في وضع ال . edge-aligned mode up-counting ، فإن دورة التشغيل يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

$$DutyCycle_{PWM}[\%] = \frac{CCRx}{ARRx}[\%]$$

دقة الإشارة الناتجة PWM Resolution

تعد دقة الدقة إشارة الـ - PWM من أهم الخصائص التي تميزها وتمثل عدد الخطوات (الم ستويات الرقمية) التي تحتاجها دورة التشغيل dutyCycle كي تصل إلى القيمة العظمى لها وبالتالي تحدد مقدار النعومة في الانتقال بين قيم دورة التشغيل للوصول إلى القيمة المرغوبة ، وهو أمر مهم جداً خصوصاً في بعض التطبيقات كالتحكم بالمحركات وأيضاً أنظمة التحكم بالإضاءة.

يمكن حساب دقة إشارة الـ PWM من أجل تردد معين من خلال العلاقة التالية:

$$Resolution_{PWM} = \frac{\log{(\frac{F_{clk}}{F_{PWM}})}}{\log{(2)}}[Bits]$$

أو من خلال العلاقة التالية:

$$Resolution_{PWM}[Bits] = \frac{\log (ARR + 1)}{\log (2)}$$

يوضح الجدول التالي بعض الأمثلة لترددات F_{PWM} مع القيم المقابلة لكل تردد من الدقة :

PWM frequency versus PWM Resolution

STM32 16-bit timer	PWM resolution	PWM frequency
72 MHz	16 bit	~1.1 kHz
72 MHz	14 bit	~4.4 kHz
72 MHz	12 bit	~17.5 kHz
72 MHz	10 bit	~70 kHz
72 MHz	8 bit	~281 kHz
72 MHz	6 bit	~1.125 MHz
72 MHz	4 bit	~4.5 MHz

الجدول(1): ترددات إشارة PWM مقابل الدقة


أنماط الـ PWM المختلفة في متحكمات STM32:

يمكن توليد نبضات الـ PWM بعدة أنماط تقسم إلى ثلاث مجموعات أساسية هي:

:Basic PWM .1


- Edge-aligned mode: في هذا النمط يتم التحكم بدورة التشغيل dutycycle لإشارة الـ - PWM من auto-reload في من خلال مسجل الم قار نة TIMx CCRx ، والتحكم بالتريد من خلال مسجل

TIMx_ARR)register)، وفي هذه الحالة فإن العداد يقوم بالعد بشكل تصاعدي فقط أو تنازلي فقط، وبإمكان المؤقت الواحد أن يولد حتى الـ 6 إشارات PWM (حسب خصائص المتحكم) لها نفس التردد ولكن بدورات تشغيل مختلفة، وهذه الإشارات جميعها متزامنة باعتبار أن الجبهة الهابطة هي نفسها لجميع الإشارات.



الشكل(14): Edge-Aligned PWM waveform(ARR=8)


- Center-aligned mode : في هذا النمطيتم رفع علم المقارنة خلال العد الذ صاعدي أو التنازلي أو عند كليه ما تبعاً لإ عدادات البتات CMS bits ، ويتم عمل update لبت الانجاه DIR في م سجل عند كليه ما تبعاً لإ عدادات البتات Hardware و لا يجوز تغيير قيمته من خلال الكود Software ، في المخطط الزمني التالي سنعرض عدة إ شارات PWM في نمط Center-aligned mode و سنفترض أن القيمة المخزنة في المسجل TIMx_ARR هي 8 ، وأن PWM model :



University of Aleppo - Hexabitz - Spring 2023

الشكل(15) Center-aligned PWM waveform

تكون إشارات الـ - PWM الناتجة من مؤقت واحد غير متزامنة لأن الجبهة الهابطة لكل منها مختلفة، لذا فإن أزمنة التبديل لكل إشارة PWM تكون مختلفة عن الإشارة الأخرى، ويمكن العمل بهذا النمط من خلال ضبط العداد كعداد تصاعدي/تنازلي، ويفيد هذا النمط من السلط العداد كعداد تصاعدي/تنازلي، ويفيد هذا النمط من السلط المؤقت. Switching عندما يتم توليد إشارات الـ PWM من نفس المؤقت.




الشكل(16):Basic PWM

:Asymmetric center-aligned PWM .2


- Asymmetric mode -
- Phase-shifted mode-

في هذين النمطين يتم استخدام مسجلي مقارنة TIMx_CCR1 وTIMx_CCR2، أو TIMx_CCR3 وTIMx_CCR4 وTIMx_ARR ، لذا يمكن اختيار نمط الـ TIMx_ARR ويتم تحديد التردد من خلال الم سجل Asymmetric mode على قناتين من قنوات المؤقت من خلال اختيار القيم المنا سبة للبتات TIMx_CCMRx الموجودة في المسجل TIMx_CCMRx.



Asymmetric center-aligned PWM:(17) الشكل

يبين المخطط التالي الفرق بين نمط Asymmetric PWM و نمط التالي الفرق بين نمط





الشكل(18):الفرق بين نمط Asymmetric PWM و نمط Asymmetric PWM

:Combined PWM .3

:Combines two channels with OR/AND function -

يسمح هذا النمط بالدمج المنطقي (OR/AND) لإشارتي PWM (على سبيل المثال القناة الأولى والثانية أو القناة الثالثة والرابعة) بهدف الحصول على إشارة PWM لها complex waveform ، مما يتيح لك الحصول على إشارتي PWM بأي عرض نبضة وبأي phase relationship value






الشكل (19).Combined PWM

:Combined 3-phase mode PWM .4


- Combines two channels: يستهدف هذا النمط من PWM تطبيقات التحكم بالمحرك ثلاثي الطور، عيث في هذه الحالة يتم دمج القناة الخام سة 5 channel للمؤقت مع أي قناة من القنوات الثلاث الأخرى (1 و 2 أو 3) لإدخال low state في منتصف إشارة الـ centered-pattern PWM



الشكل(20) Combined 3-phase mode PWM


:Advanced PWM mode .5

- Variable-frequency PWM على التحكم بدورة التشغيل أو بتردد و Variable-frequency PWM على القطب ETR أو على PWM من خلال تطبيق إشارة تصفير خارجية external reset على القطب ETR أو على PWM بزمن القناة الأولى CH1 أو على مدخلين للمؤقت، الهدف من هذا النمط هو الحصول على إشارة PWM بزمن تشغيل ton محدد أو بزمن toff محدد وثابت وبتردد يتم التحكم به من خلال اله Hardware ، يستخدم هذا النمط في العديد من التطبيقات منها تطبيقات التحكم بمعامل الاستطاعة (Power Factor Controller) ، أيضاً في تطبيقات mains-supplied applications وتطبيقات LED lighting



الشكل(21).Variable-frequency PWM

- Cycle-by cycle controlled duty cycle من خلال السلطية المنطقة وعن النمطية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة وعن on-chip comparator وعن المنطقة وبقيمة المنطقة والمنطقة والمنطقة




الشكل(22) Cycle-by cycle controlled duty cycle

4. التطبيق العملي الرابع: استخدام المؤقت في نمط PWM mode واستخدامه للتحكم في شدة إضاءة الليد:

سنتبع في هذا التطبيق الخطوات التالية للتحكم بشدة إضاءة الليد:

- · ضبط بار امترات المؤقت TIM2 ليعمل في نمط الـ PWM وباستخدام الساعة الداخلية للمتحكم internal مناطقة الأولى CH1 لاستخدامها كقناة الخرج لإشارة الـ PWM
 - ضبط قيمة المسجل ARR على القيمة العظمي وهي 65535 ، فيصبح التردد ARR
 - التحكم بدورة التشغيل dutycycle من خلال كتابة القيمة المناسبة على المسجل CCR1
 - جعل دورة التشغيل تتغير من %0 حتى %100 وتعيد الكرة باستمرار


سنقوم به ضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية: الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإذ شاء م شروع جديد من نافذة File ثم wow ثم STM32CubeIDE ثم قم باختيار المتحكم الم صغر أو من خلال اختيار اسم اللوحة الم ستخدمة وهي في حالتنا Nucleo-G071RB كما في الشكل التالي:



الشكل(23) :بدء مشروع جديد في بيئة STM32CubeIDE


الخطوة الثانية: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM

نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة التكون القناة المكون القناة التي سيتم إخراج إشارة الـ PWM عليها، نضبط القيمة العظمى للمسجل ARR على القيمة ونختار Auto Reload preload ونختار في Auto Reload preload ونختار نفعل خاصية PWM في PWM



الشكل(24):

الخطوة الثالثة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الشكل(25):ضبط تردد ساعة المتحكم

الخطوة الرابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s الخطوة الرابعة: إضافة الدالة الخاصة ببدء المؤقت بالعمل وينمط PWMج

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
TIM HandleTypeDef htim2;
UART HandleTypeDef huart2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
//****************
int main(void)
{
   int32 t CH1 DC = 0;
   HAL Init();
   SystemClock Config();
   MX_GPIO_Init();
   MX TIM2 Init();
   HAL TIM PWM Start(&htim2, TIM CHANNEL 1);
 //***************
```

```
while (1)
{
    while(CH1_DC < 65535)
    {
        TIM2->CCR1 = CH1_DC;
        CH1_DC += 70;
        HAL_Delay(1);
    }
    while(CH1_DC > 0)
    {
        TIM2->CCR1 = CH1_DC;
        CH1_DC -= 70;
        HAL_Delay(1);
    }
}
```

5. استخدام المؤقت في نمط Encoder mode

تستخدم المشفرات Encoders في العديد من التطبيقات على سبيل المثال التطبيقات التي تحتاج إلى تحسس مو ضع و سرعة المحرك، وتطبيقات قياس الطول والم سافة وغيرها من التطبيقات ، كما يمكن ا ستخدام المشفر encoder كجهاز إدخال يمكن تدويره بدون وجود limitation على عكس المقاومات المتغيرة ذات الذراع وغيرها، كما يمكنك الانكودر من معرفة مقدار تسارع المستخدم في تدويره.





الشكل(26):


الانكودر عبارة عن قرص له محور مشترك مع المحرك، هذا القرص مثقب و له وجهان, عند الوجه الاول يوجد منبع ضوئي و عند الوجه الثاني يوجد حساس ضوئي، فعندما يدور المحرك يدور الانكودر بنفس سرعه المحرك ويمر الضوء عبر الثقوب ويستقبل الحساس الضوئي الضوء عند مرور الضوء عبر الثقوب و بالتالي نحصل على نبضة في كل ثقب يمر من خلاله الضوء, فاذا فرضنا ان القرص يحتوي على 365 ثقب عندها نحصل على 365 نبضة في كل دورة.

هناك نوعان رئيسيان للانكودر وهما:

1- الانكودر التزايدي Incermental Encoder








الشكل(27) الانكودر التزايدي incremental encoder

كما تلاحظ في المخطط أعلاه للموجات الخارجة من الانكودر فإن دوران الانكودر باتجاه عقارب الساعة سيتسبب بتغير قيمة الفولتية على A1 قبل تغيرها على A2 والعكس بالعكس. لذلك يجب معرفة أي من نفاط الارتباط تتغير قيمته أو لا لمعرفة اتجاه الدوران.

Absolute Encoder الانكودر المطلق


في هذا الانكودر يحتوي القرص الدوار على ثقوب في اربع دوائر متحدة المركز وأربع حسا سات لك شف النب ضات ال ضوئية، وتكون الثقوب مرتبة بطريقة بحيث يكون الخرج المتتابع من الحساس عبارة عن عدد بشفرة ثنائية، وكل عدد من هذه الأعداد يقابل وضع زاوي محدد.

با ستخدام أربع م سارات سيكون هناك أربع خانات في خرج الانكودر تمثل مو ضع أو سرعة المحرك المربوط معه ، وبالتالي سيكون لدينا عدد موا ضع هو 2 مرفوع للأس 4 أي 16 مو ضع ، بالتالي تكون أقل زاوية يمكن قيا سها لدوران المحرك هي 360/16 أي 22.5 درجة (وهذا غير عملي لكون الدقة منخف ضة جداً)، حيث تحتوي الم شفرات العملية على مابين 10 و12 م سار، حيث عدد الخانات لل شفرة الناتجة عن الانكودر تساوي عدد المسارات. في باستعمال 10 مسارات يكون هناك 10 بت وعدد المواضع التي يمكن كشفها هو 2 أس 10 أي 1024 وتكون الدقة 360/1024 أي 0.35 درجة.




الشكل(28):

الانكودر الذي سنستخدمه في هذه الجلسة من نوع incremental encoder ويدعى أيضاً Quadrature Encoder ولذي سنستخدمه في هذه الجلسة من نوع out-of-phase output channels ، وله 2 out-of-phase output channels ، كل قناة تعطي عدد محدد من النبضات مع كل دورة للانكودر ، كما يتم تحديد اتجاه الدوران من خلال العلاقة بين القناتين.




ت ستخدم القناتين GH1 و CH2 من المؤقت للات صال مع الانكودر، حيث يؤدي تتابع النب ضات القادمة على القناتين إلى المعد ب شكل ت صاعدي أو تنازلي ح سب اتجاه المعد، ويتم تغيير قيمة بت الاتجاه DIR bit في الم سجل المسجل على القناة TI1 أو القناة TI2 أو القناة TI2 أو القناتين معاً.



الشكل(30):

يعمل المؤقت في نمط الـ Encoder interface كعداد لنبضات ساعة خارجية external clock مع إمكانية اختيار اتجاه العد ، أي أن العداد يبدأ بالعد من الصفر حتى القيمة المخزنة في المسجل TIMx_ARR.

أي أن العداد يقوم بملاحقة السرعة واتجاه الدوران للانكودر المتصل مع قناتي المؤقت، حيث لا يحتاج الانكودر لأي دارة ملاءمة بينه وبين المتحكم.



الشكل(31):مثال عن عمل المؤقت في نمط encoder interface

6. التطبيق العملي الخامس: استخدام المؤقت في نمط Encoder interface mode وعرض قيمة الانكودر على المنفذ التسلسلي:


الغاية من التطبيق هي بناء نظام من خلال ضبط المؤقت TIM2 ليعمل بنمط الـ Encoder mode ثم قراءة قيمة العداد با ستمرار وإر سالها إلى الحاسب من خلال المنفذ التسلسلي عند ضغط المفتاح الموجود على موديول الـ Encoder.

سنتبع في هذا التطبيق الخطوات التالية للتحكم بشدة إضاءة الليد:

- ضبط إعدادات المؤقت TIM2 للعمل في نمط encoder mode و با ستخدام قناتي دخل (combined)
- ضبط إعدادات قطب من أقطاب الـ GPIO كقطب دخل لوصله مع المفتاح الموجود على موديول الانكودر.
- ضبط إعدادات المنفذ التسلسلي UART2 للعمل في نمط الـ async وبمعدل نقل بيانات
- قراءة قيم مسجل القيمة الحالية للمؤقت وعرضها بشكل دوري على المنفذ التسلسلي مع كل تغيير لحالة المفتاح


سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإذ شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم الم صغر أو من خلال اختيار السم اللوحة الم ستخدمة وهي في حالتنا Nucleo-G071RB كما في الشكل التالي:




الشكل(32) :بدء مشروع جديد في بيئة STM32CubeIDE

الخطوة الثانية: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط Encoder mode



الشكل(33):

الخطوة الثالثة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الشكل(34):ضبط تردد ساعة المتحكم

الخطوة الرابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s الخطوة الرابعة: إضافة الدالة الخاصة ببدء المؤقت بالعمل وبنمط Encoder mode.

HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_ALL);

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"

TIM_HandleTypeDef htim2;
UART_HandleTypeDef huart2;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
int main(void)
{
    uint8_t MSG[50] = {'\0'};

    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
}
```

```
MX_USART2_UART_Init();
HAL_TIM_Encoder_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_ALL);

while (1)
{
    if(HAL_GPIO_ReadPin (GPIOA, GPIO_PIN_2))
    {
        sprintf(MSG, "Encoder Switch Released, Encoder Ticks = %d\n\r", ((TIM2->CNT)>>2));
        HAL_UART_Transmit(&huart1, MSG, sizeof(MSG), 100);
    }
    else
    {
        sprintf(MSG, "Encoder Switch Pressed, Encoder Ticks = %d\n\r", ((TIM2->CNT)>>2));
        HAL_UART_Transmit(&huart1, MSG, sizeof(MSG), 100);
    }
    HAL_Delay(100);
}
HAL_Delay(100);
}
```

يمكن تطوير التطبيق السابق لجعل الانكودر يتحكم بشدة إضاءة ليد مو صول على القناة الخاصة بالمؤقت TIM3 ويعمل بنمط PWM ، من خلال تمرير قيمة العداد في الـ TIM2 والذي يعبر عن موضع الانكودر إلى دورة التشغيل للمؤقت TIM3.