

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر\_\_\_\_\_

الجلسة الخامسة

السنة

2023#2202

مدرس المقرر:

## الغاية من الجلسة

1- التعرف على أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32

2- التطبيق1: استخدام المؤقت في نمط Timer mode

3- التطبيق2: استخدام المؤقت في نمط PWM mode

## 1- أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32:

للمؤقتات في متحكمات STM32 أنماط عمل مختلفة سنذكر منها نمطين هما:

#### 1. نمط المؤقت Timer Mode:

في هذا النمط من العمل فإن المؤقت يحصل على نبضات الساعة من ساعة المتحكم وباعتبار أن تردد ساعة المتحكم معروف بالتالي يمكن حساب زمن طفحان المؤقت كما يمكن التحكم بزمن الطفحان من خلال مسجل preload register من أجل الحصول على أي زمن مراد، وعند حدوث الطفحان تحدث مقاطعة الطفحان، هذا النمط من العمل يستخدم عادةً من أجل جدولة ومزامنة الأعمال والمهام المطلوبة من المتحكم خلال أزمنة معينة لكل مهمة من المهام، كما يمكن استخدامه لاستبدال دالة التأخير الزمني الد - (Delay() مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء للمعالج.


#### 2. نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode:

في هذا النمط من العمل فإن نب ضات الساعة لل - Timer تأتي داخلياً من ساعة المتحكم ، حيث يقوم الـ OCR بتوليد إشارة رقمية PWM على قطب الخرج للمؤقت من خلال استخدام مسجلات المقارنة OCR على قطب الخرج للمؤقت من خلال استخدام مسجلات المقارنة ساوى القيم حيث تتم مقارنة القيمة الحالية للمؤقت مع القيمة الموجودة في م سجل المقارنة OCR وعندما تت ساوى القيم يتم عكس الحالة المنطقية لقطب الخرج حتى نهاية الدور ثم تعاد العملية مرة أخرى، حيث يمكن التحكم بتردد نبضات الـ PWM وأيضاً دورة التشغيل duty cycle برمجياً من خلال المسجلات المناسبة، وتتعلق دقة الـ PWM بتردد الإشارة أي Fpyy



Duty Cycle: 0%

لكل مؤقت من مؤقتات المتحكم STM32 عدة قنوات ، لذا فإن كل مؤقت بإمكانه توليد عدة إ شارات PWM لكل مؤقت من مؤقت من مخلط المؤقت منها ، يو ضح اله شكل التالي مخطط للمؤقت TIM2 ويبين وجود عدة قنوات للمؤقت doutput compare channels:



#### تردد إشارة الـ PWM:

تحتاج في كثير من التطبيقات لتوليد نبضات PWM بتردد معين، كالتحكم بمحرك السيرفو، التحكم بإضاءة الليدات، قيادة المحركات والعديد من التطبيقات الأخرى، حيث يتم التحكم بدور إشارة السلط (1/FPWM) من خلال البار امترات التالية:

- قيمة المسجل Auto Reload register) -
  - قيمة المقسم الترددي(PSC) -
    - تردد الساعة الداخلية internal clock
      - عدد مرات التكرار

وذلك من خلال العلاقة التالية:

$$F_{PWM} = \frac{F_{CLK}}{(ARR+1) \times (PSC+1) \times (RCR+1)}$$

مثال:

 $\neq$ PWM احسب تردد نبضات الـ RCR =0 ،ARR=65535 ،Prescaler=1 ،  $F_{CLK}$  =72MHZ بفرض أن

$$F_{PWM} = \frac{72 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1) \times 1} = 549.3HZ$$

## دورة التشغيل Duty Cycle:

عند عمل المؤقت بنمط PWM وتوليد النبضات في وضع ال - edge-aligned mode up-counting ، فإن دورة التشغيل يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

$$DutyCycle_{PWM}[\%] = \frac{CCRx}{ARRx}[\%]$$

## 2- ضبط إعدادات المؤقتات في متحكمات STM32:

كما ذكرنا سابقاً فإن المؤقت عبارة عن عداد بإمكانه العد بشكل تصاعدي فقط، حيث يقوم بالعد من الصفر إلى القيمة المحددة في حقل الـ و Period(Preload) أثناء تهيئة المؤقت ، وأكبر قيمة يمكن أن يصل إليها تحدد حسب طول المؤقت، حيث المؤقت 16 بت يمكنه العد إلى 0xffff ffff والمؤقت ذو 32 بت يمكنه العد إلى Prescaler حيث يعتمد تردد (سرعة العد) على سرعة الناقل المتصل به المؤقت بالإضافة إلى المقسم الترددي Prescaler حيث يتم تقسيم تردد ساعة المؤقت على واحدة من القيم المتاحة وهي من 1 حتى 65535 (حيث أن مسجل الـ Prescaler بطول وعندما يـ صل العداد إلى القيمة المحددة (Period(Preload) يحدث ما يـ سمى بالطفحان overflow أي يقوم بالتصفير والعد مرة أخرى من الصفر و يتم رفع العلم الخاص بالطفحان (Update Event(UEV).


أي أن المسجلات الخاصة بال - Prescaler (Preload) و Prescaler هي التي تحدد تردد المؤقت أي الزمن الذي سيستغرقه المؤقت حتى يحدث حدث الطفحان Overflow وعندها يتم رفع العلم UEV ، ويتم اختيار القيم المناسبة لهذه المسجلات بناءً على هذه المعادلة:

$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}}$$

على سبيل المثال ، لنفترض أن تردد الساعة للمتحكم مضبوط على 48MHz وقيمة الـ Prescaler تساوي 48000 والـ period تساوي 500 سيحدث overflow للمؤقت كل:

$$T_{out} = \frac{48000 \times 500}{48000000} = 0.5 sec$$

## 3- التطبيق العملي الأول: استخدام المؤقت في نمط Timer mode وبوضع المقاطعة لتوليد زمن بدلاً من استخدام دالة ()delay واستخدامه في عمل Toggle لليد الموصول على القطب PA5 :



ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر القطبPA5 لضبطه كقطب خرج


الخطوة الرابعة: ضبط إعدادات المؤقت

كي ند صل على زمن 100msec لعكس حالة الليد المو صول على القطب رقم 5 من المنفذ A ، من المعادلة الدسابقة سنفترض أن تردد ساعة المتحكم هي 8MHz والمق سم الترددي 8000 بقي فقط حساب(Preload) بتعويض القيم في المعادلة:


$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}} = \frac{6400 \times Preload}{64000000}$$

Preload = 100


سنقوم باختيار مصدر الساعة للمؤقت داخلي، المقسم الترددي8000 ، الـ Preload=100، أيضاً سنقوم بتفعيل إعادة التحميل التلائي، كما في الشكل التالي:



الخطوة الخامسة: تفعيل مقاطعة المؤقت من شريط الـ NVIC tab



الخطوة السادسة: ضبط تردد ساعة المتحكم: أثناء الـ Simulation نختار تردد الساعة 8MHZ



الخطوة السابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها

```
#include "main.h"

TIM_HandleTypeDef htim2;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);

static void MX_TIM2_Init(void);

int main(void)

HAL_Init();
SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

MX_TIM2_Init();

MX_TIM2_INIT
```

#### الخطوة الثامنة: بدء المؤقت


على الرغم من ضبط إعدادات المؤقت فإنه سيبقى في حالة IDLE أي خمول ولن يبدأ بالعد حتى تقوم باستدعاء الدالة الخاصة ببدأ عمل المؤقت و هي :

HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT()

سنستدعى هذه الدالة في بداية الكود.

#### الخطوة التاسعة: إضافة دالة خدمة مقاطعة الطفحان

عند حدوث طفحان للمؤقت بو صوله للقيمة التي تم ضبطها في counter Period ، يذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان والذي يكون معرف بشكل افترا ضي ك \_weak \_ ضمن ملف الـ stm32g0xx\_hal\_tim.c و يد عى Src \_ لا مجلد ال \_ Src و يد عى HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback() حيث نقوم بنسخ اسمه وإضافته للبرنامج الرئيسي ثم نقوم ضمنه يعكس حالة الليد.



يصبح الكود بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
```

```
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
    while (1)
```


```
{
    }

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback( TIM_HandleTypeDef* htim)
{
         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
}
```

### الخطوة العاشرة: ترجمة الكود ورفعه للمتحكم ومراقبته من خلال فتح جلسة Debug

قم بالضغط على زر الـ Debug لترجمة الكود ورفعه للمتحكم من خلال الـDebug ، كما يمكنك بعد رفع الكود للمتحكم إغلاق جلسة الـ Debug و عمل Reset للمتحكم لبدء تنفيذ الكود الذي تم تحميله.

# 4- التطبيق العملي الثاني: استخدام المؤقت في نمط PWM mode واستخدامه للتحكم في شدة إضاءة الليد:




سنتبع في هذا التطبيق الخطوات التالية للتحكم بشدة إضاءة الليد:

- ضبط بار امترات المؤقت TIM2 ليعمل في نمط ال PWM وباستخدام الساعة الداخلية للمتحكم Internal مبط بار المترات المؤقت CH1 لاستخدامها كقناة الخرج لإشارة الـ PWM
  - ضبط قيمة المسجل ARR على القيمة العظمى وهي 65535 ، فيصبح التردد 488.25HZ
  - التحكم بدورة التشغيل dutycycle من خلال كتابة القيمة المناسبة على المسجل CCMR1
    - جعل دورة التشغيل تتغير من %0 حتى %100 وتعيد الكرة باستمرار


سنقوم ب ضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات لتالمة:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم اختيار المتحكم المنا سب واختيار ا سم للمشروع

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة CH1 لتكون القناة التي سيتم إخراج إشارة اله - 488.25HZ على القيمة 65535 ليصبح تردد إشارة PWM هو ARR على القيمة 65535 ليصبح تردد إشارة PWM هو Auto Reload preload ونختار نمط إشارة اله PWM



الخطوة الثالثة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الرابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s الخطوة الرابعة: إضافة الدالة الخاصة ببدء المؤقت بالعمل وينمط PWM؛

HAL\_TIM\_PWM\_Start(&htim2, TIM\_CHANNEL\_1);

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
TIM HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
//***************
int main(void)
    int32_t CH1_DC = 0;
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
 //***************
   while (1)
    {
        while(CH1_DC < 65535)</pre>
        {
            TIM2->CCMR1 = CH1 DC;
            CH1_DC += 70;
            HAL_Delay(1);
        while(CH1 DC > 0)
        {
            TIM2->CCMR1 = CH1 DC;
            CH1 DC -= 70;
            HAL Delay(1);
        }
   }
}
```