

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة الخامسة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023#2202

الغاية من الجلسة

1- التعرف على أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32

2- التطبيق1: استخدام المؤقت في نمط Timer mode

3- التطبيق2: استخدام المؤقت في نمط PWM mode

1- أنماط العمل المختلفة للمؤقتات في متحكمات STM32:

للمؤقتات في متحكمات STM32 أنماط عمل مختلفة سنذكر منها نمطين هما:

- نمط الموقت Timer Mode
- نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode

1. نمط المؤقت Timer Mode:

في هذا النمط من العمل فإن المؤقت يد صل على نبضات الساعة من نبضات الساعة الخاصة بالمتحكم وباعتبار أن تردد ساعة المتحكم معروف بالتالي يمكن د ساب زمن طفحان المؤقت كما يمكن التحكم بزمن الطفحان من خلال مسجل preload register من أجل الحصول على أي زمن مراد، وعند حدوث الطفحان تحدث مقاطعة الطفحان، هذا النمط من العمل يستخدم عادةً من أجل جدولة ومزامنة الأعمال والمهام المطلوبة من المتحكم خلال أزمنة معينة لكل مهمة من المهام، كما يمكن استخدامه لاستبدال دالة التأخير الزمني الصاعر) Delay()

ضبط إعدادات المؤقتات في متحكمات STM32:

كما ذكرنا سابقاً فإن المؤقت عبارة عن عداد بإمكانه العد به شكل ته صاعدي ، حيث يقوم بالعد من اله صفر إلى القيمة المحددة في حقل الهو (Preload) أثناء تهيئة المؤقت ، وأكبر قيمة يمكن أن يصل إليها تحدد حسب طول المؤقت، حيث المؤقت 16 بت يمكنه العد إلى 0xffff (الله والمؤقت ذو 22 بت يمكنه العد إلى 0xffff (الله والمؤقت والمؤقت بالإضافة إلى المقسم الترددي Prescaler حيث يتم عمل المؤقت (سرعة العد) على سرعة الناقل المتصل به المؤقت بالإضافة إلى المقسم الترددي Prescaler حيث يتم تقسيم تردد ساعة المؤقت على واحدة من القيم المتاحة وهي من 1 حتى 65535 (حيث أن مسجل الهومة الحالية بطول 16بت)، وعندما يصل العداد إلى القيمة المحددة Preload تحدث مقاطعة أي يتم تصفير مسجل القيمة الحالية للمؤقت ويتم العد مرة أخرى من الصفر و يتم رفع العلم الخاص بالمقاطعة (Update Event(UEV).

أي أن المسجلات الخاصة بال - (Preload) و Prescaler هي التي تحدد تردد المؤقت أي الزمن الذي سيستغرقه المؤقت حتى يحدث تحدث المقاطعة و عندها يتم رفع العلم UEV، ويتم اختيار القيم المناسبة لهذه المسجلات بناءً على هذه المعادلة:


$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}}$$

على سبيل المثال،إذا أردنا أن نحصل على زمن 0.5sec ، وكان تردد الساعة للمتحكم مضبوط على 48MHz عندها سنضبط الـ Prescaler على 48000 والـ period على 500 وفق العلاقة التالية:

$$T_{out} = \frac{48000 \times 500}{48000000} = 0.5 sec$$

الجلسة الخامسة مخبر التحكم

2- التطبيق العملي الأول: استخدام المؤقت في نمط Timer mode وبوضع المقاطعة لتوليد زمن بدلاً من استخدام دالة () delay واستخدامه في عمل Toggle لليد الموصول على القطب PA5



ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع الثالثة: اختر القطب PA5 لضبطه كقطب خرج


الخطوة الرابعة: ضبط اعدادات المؤقت

كي نحصل على زمن 100msec لعكس حالة الليد الموصول على القطب رقم 5 من المنفذ A، من المعادلة السابقة سنفترض أن تردد ساعة المتحكم هي 8MHz والمقسم الترددي 8000 بقى فقط حساب(Preload) ، بتعويض القيم في المعادلة:


$$T_{out} = \frac{Prescaler \times Preload}{F_{CLK}} = \frac{8000 \times Preload}{8000000}$$

Preload = 100


سنقوم باختيار مصدر الساعة للمؤقت داخلي، المقسم الترددي8000، الـ Preload=100، أيضاً سنقوم بتفعيل إعادة التحميل التلقائي، كما في الشكل التالي:



الخطوة الخامسة: تفعيل مقاطعة المؤقت من شريط الـ NVIC tab



الخطوة السادسة: ضبط تردد ساعة المتحكم: أثناء الـ Simulation نختار تردد الساعة SMHZ



الخطوة السابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها

الخطوة الثامنة: بدء المؤقت

على الرغم من ضبط إعدادات المؤقت فإنه سيبقى في حالة IDLE أي خمول ولن يبدأ بالعد حتى تقوم باستدعاء الدالة الخاصة ببدأ عمل المؤقت وهي :


HAL_TIM_Base_Start_IT()

سنستدعي هذه الدالة في بداية الكود.

الخطوة التاسعة: إضافة دالة خدمة مقاطعة الطفحان

عند حدوث طفحان للمؤقت بو صوله للقيمة التي تم ضبطها في Counter Period، يذهب المعالج تلقائياً لبرنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان والذي يكون معرف بشكل افتراضي ك -weak ضمن ملف الـ stm32g0xx_hal_tim.c و يدعى

()HAL_TIM_PeriodElapsedCallback، حيث نقوم بنسخ اسمه وإضافته للبرنامج الرئيسي ثم نقوم ضمنه بعكس حالة اللبد.



يصبح الكود بالشكل التالي:

```
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
    while (1)
    {
        HAL_TIM_PeriodElapsedCallback( TIM_HandleTypeDef* htim)
}

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
}
```

#include "main.h"

الخطوة العاشرة: ترجمة الكود ورفعه للمتحكم ومراقبته من خلال فتح جلسة Debug

قم بالضغط على زر الـ Debug لترجمة الكود ورفعه للمتحكم من خلال الـDebug ، كما يمكنك بعد رفع الكود للمتحكم إغلاق جلسة الـ Debug و عمل Reset للمتحكم لبدء تنفيذ الكود الذي تم تحميله.

T – $Prescaler \times Preload$			
	$T_{out} =$	F_{CLK}	
قيمة العد الأعظمية	preload register	Timer 16 bits	0xffff= 65535
	preload register	Timer 32 bits	0xffff ffff= 4,294,967,295
المقسم الترددي	Prescaler	Timer 16 bits	1~65535
التعليمات اللازم إضافتها بالكود			
تعريف التايمر 2 المستخدم		TIM_HandleTypeDef htim2;	
الدالة الخاصة ببدأ عمل مقاطعة التايمر 2		HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2)	
برنامج خدمة المقاطعة الخاص بالطفحان		HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()	

2. نمط تعديل عرض النبضة PWM Mode:

يمكن أن يعمل المؤقت في نمط PWM mode أي يستقبل نبضات الساعة الخاصة به من الساعة الداخلية للمتحكم حيث يبدأ بالعد من ال صفر ويزداد مع كل نبضة ساعة للمتحكم (طبعاً مع مراعاة إعدادات المقسم الترددي للمؤقت) ويتم وضع قطب الخرج الخاص بالا - PWM في وضع HIGH ويبقى كذلك إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل CCRx عندها يصبح قطب الخرج في و ضع LOW إلى أن يصل العداد إلى القيمة المخزنة في المسجل ARRx ، وهكذا


يدعى شكل الإشارة الناتجة بال ـ PWM(Pulse Width Modulation) ، حيث يتم التحكم بالتردد من خلال تردد ال ساعة الداخلية للنظام، والمق سم الترددي Prescaler بالإ ضافة إلى قيمة الم سجل خلال تردد ال ساعة الداخلية للنظام، والمق سم الترددي ARRx(Auto Reload register) من خلال قيمة المسجل الـ PWM ، تعتبر هذه الطريقة الأسهل في توليد نبضات الـ PWM .

يو ضح المخطط التالي كيفية تأثير قيمة الم سجل ARR في تردد إ شارة ال PWM ، وكيف تؤثر قيمة المسجل CCR1 في قيمة دورة التشغيل duty cycle ، كما يوضح كامل عملية توليد نبضات الـ PWM في نمط UP-counting normal mode:



Duty Cycle: 0%

لكل مؤقت من مؤقتات المتحكم STM32 عدة قنوات ، لذا فإن كل مؤقت بإمكانه توليد عدة إ شارات PWM لكل مؤقت من مؤقت من مخطط المؤقت منها دورة تد شغيل مختلفة ولكن لها نفس التردد وتعمل بالتزامن مع بع ضها ، يو ضح الد شكل التالي مخطط للمؤقت TIM2 ويبين وجود عدة قنوات للمؤقت coutput compare channels:



تردد إشارة الـ PWM:

تحتاج في كثير من التطبيقات لتوليد نبضات PWM بتردد معين، كالتحكم بمحرك السيرفو، التحكم بإضاءة الليدات، قيادة المحركات والعديد من التطبيقات الأخرى، حيث يتم التحكم بتردد إشارة الـ PWM من خلال البار امترات التالية:

- قيمة المسجل (Auto Reload register) ARR
 - قيمة المقسم الترددي(PSC)
 - تردد الساعة الداخلية internal clock
 - عدد مرات التكرار RCR

و ذلك من خلال العلاقة التالية:

$$F_{PWM} = \frac{F_{CLK}}{(ARR + 1) \times (Prescaler + 1) \times (RCR + 1)}$$

مثال:

 \neq PWM احسب تردد نبضات الـ RCR =0 ،ARR=65535 ،Prescaler=1 ، F_{CLK} =72MHZ بفرض أن


$$F_{PWM} = \frac{72 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1) \times 1} = 549.3HZ$$

دورة التشغيل Duty Cycle:

عند عمل المؤقت بنمط PWM وتوليد النبضات في وضع ال - edge-aligned mode up-counting ، فإن دورة التشغيل يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

$$DutyCycle_{PWM}[\%] = \frac{CCRx}{ARRx}[\%]$$

التطبيق العملي الثاني: استخدام المؤقت في نمط PWM mode واستخدامه للتحكم في شدة إضاءة الليد:




سنتبع في هذا التطبيق الخطوات التالية للتحكم بشدة إضاءة الليد:


- ضبط بار امترات المؤقت TIM2 ليعمل في نمط الله PWM وباستخدام الساعة الداخلية للمتحكم TIM2 وباستخدام الساعة الداخلية للمتحكم PWM ، ثم تفعيل القناة الأولى CH1 لاستخدامها كقناة الخرج لإشارة الـ PWM
 - ضبط قيمة المسجل ARR على القيمة العظمى وهي 65535 ، فيصبح التردد 61HZ
 - التحكم بدورة التشغيل dutycycle من خلال كتابة القيمة المناسبة على المسجل CCR1
- جعل دورة التشغيل تتغير من %0 حتى %100 وتعيد الكرة باستمرار سنقوم ب ضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم اختيار المتحكم المنا سب واختيار ا سم للمشر وع

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الملاقت على الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة CH1 لتكون القناة التي سيتم إخراج إشارة اله ARR هو 61HZ عليها، نضبط القيمة العظمى للمسجل ARR على القيمة 65535 ليصبح تردد إشارة PWM هو Auto Reload preload خاصية خاصية كالمسجل Auto Reload preload



الخطوة الثالثة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الرابعة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

الخطوة الخامسة: إضافة الدالة الخاصة ببدء المؤقت بالعمل وبنمط PWM

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
//****************
int main(void)
    int32_t CH1_DC = 0;
    HAL_Init();
    SystemClock Config();
    MX GPIO Init();
    MX_TIM2_Init();
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
 //***************
    while (1)
    {
        while(CH1_DC < 65535)</pre>
        {
            TIM2->CCR1 = CH1 DC;
            CH1_DC += 70;
            HAL_Delay(1);
        }
        while(CH1_DC > 0)
        {
            TIM2->CCR1 = CH1_DC;
            CH1_DC -= 70;
            HAL_Delay(1);
        }
    }
}
```