

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة السابعة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023/2202

Universal Asynchronous Serial Communications

USART/UART

محتويات الجلسة:

- 1- مقدمة
- 2- مفهوم UART و USART
- 3- أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات 3
- 4- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ Polling
- 5- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt
- 6- التطبيق العملي الأول: مراقبة عمّل أي كود (Debugging) من خلال نافذة الاتصال التسلسلي UART وباستخدام نمط الـ Polling
 - 7- التطبيق العملي الثاني: إعادة التطبيق السابق باستخدام نمط الـ interrupt

الأدوات اللازمة للجلسة:

- البورد التطويري من شركة Hexabitz
 - Type-A to Mini-B کبل
 - ليدات
- كبل FTDI للاتصال التسلسلي بالبورد

1- مقدمة :

في هذه الأيام يوجد العديد من بروتوكولات الاتصال التساساية USB2.0/ USB 3.0 وغير ها...، Protocols محيث يركز أغلبها على سرعة نقل البيانات مثل USB2.0/ USB 3.0 وغير ها...، إحدى طرق الاتصال التي تم إنشاؤها قديماً ومازالت تستخدم حتى الان للربط بين المتحكمات Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter المصنغرة هي Interface (USART).

Synchronous: هو الإرسال والاستقبال المتزامن المبني على وجود Synchronous:

Asynchronous: لا يعتمد على clock وإنما يتم الاكتفاء بإرسال البيانات على خط الإرسال ويتم استقبالها على خط الاستقبال.


كل متحكم STM32 يحتوي على الأقل على وحدة طرفية UART واحدة، وأغلب متحكمات STM32 توفر على الأقل اثنتين من UART/USART ، وأخرى توفر لحد 8 وحدات طرفية UART/USART، حيث توفر لوحتنا التطويرية التي تحتوي على متحكم STM32G0B1CEU6N

2- مفهوم UART و USART:

عندما تريد نقل البيانات ما بين جهازين أو أكثر، يوجد طريقتين لإرسال البيانات الأولى وهي:

- نقل البيانات على التوازي Parallel : في هذه الطريقة توجد مجموعة من خطوط البيانات على حسب طول البيانات التي سيتم إرسالها (مثلاً 8 خطوط بيانات في حال إرسال بيانات بطول 8بت).

- نقل البيانات على التسلسل Serial: وفي هذه الطريقة يتم إرسال البيانات على التوالي بت تلو الآخر باستخدام خط بيانات واحد حيث يكون أحد الجهازين المتصلين مرسل والآخر مستقبل. في وضع Synchronous يتم مشاركة clock ما بين المرسل والمستقبل والتي يتم إنشاؤها دائماً باستخدام الجهاز الذي يدير الاتصال، أما في حالة الإرسال الغير متزامن (Asynchronous) يتم الاستغناء عن الدي درود عن استخدام بت عند بداية الإرسال Start Bit و بت عن انتهاء الإرسال Stop Bit.



	Pin number													
WLCSP25	UFQFPN28 - GP	UFQFPN28 - N	LQFP32 / UFQFPN32 - GP	LQFP32 / UFQFPN32 - N	LQFP48 / UFQFPN48	UFBGA64	LQFP64	Pin name (function upon reset)	Pin type I/O structure		Note	Alternate functions	Additional functions	
D4	7	7	8	8	12	НЗ	18	PA1	I/O	FT_a	657	SPI1_SCK/I2S1_CK, USART2_RTS_DE_CK, TIM2_CH2, USART4_RX, TIM15_CH1N, I2C1_SMBA, EVENTOUT	COMP1_INP, ADC_IN1	
E4	8	8	9	9	13	G3	19	PA2	I/O	FT_a	(.7)	SPI1_MOSI/I2S1_SD, _USART2_TX_TIM2_CH3, _UCPD1_FRSTX, TIM15_CH1, LPUART1_TX, _COMP2_OUT	COMP2_INM, ADC_IN2, WKUP4,LSCO	
СЗ	9	9	10	10	14	F3	20	_PA3_	I/O	FT_a	(27,0	SPI2_MISO, USART2_RX, TIM2_CH4, UCPD2_FRSTX, TIM15_CH2, LPUART1_RX, EVENTOUT	COMP2_INP, ADC_IN3	
ō	- 0	-	-		15	H4	21	PA4	I/O	TT_a	(.7)	SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, LPTIM2_OUT, UCPD2_FRSTX, EVENTOUT	ADC_IN4, DAC_OUT1, RTC_OUT2	

3- أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات STM32:

توجد 3 أنماط عمل مختلفة للـ UART و هي:

1. نمط Polling Mode:

يسمى أيضاً Blocking Mode ، في هذا النمط يتم تفحص عملية إرسال واستقبال البيانات بشكل مستمر ، حيث ينتظر المعالج لحين انتهاء عملية الإرسال مما يؤدي إلى تأخير معالجة باقي التعليمات وتنفيذ المهام ، و هو نمط العمل الأبسط من ناحية الكود ومن ناحية السلط عندما تكون كمية البيانات المتبادلة ليست كبيرة نسبياً ولا تمثل أهمية عالية من ناحية المعالجة.

2. نمط المقاطعة Interrupt Mode:

ويسمى أيضاً non-Blocking Mode ، في هذا النمط لا يتم الانتظار وتفقد البيانات من حين لآخر للتأكد من عملية الارسال والاستقبال، حيث عند الانتهاء من إرسال البيانات يتم تفعيل مقاطعة تفيد بانتهاء عملية الإرسال ، وهذا النمط من العمل أفضل من ناحية المعالجة ملائم عندما يكون معدل نقل البيانات صغير نسبياً (أقل من 38400Bps).

3. نمط DMA:

و هو النمط الأفضل من ناحية إنتاجية نقل البيانات ومن ناحية سرعة نقل البيانات وعندما نريد تحرير المتحكم من الحمل الإضافي الذي ينتج عن من إحضار البيانات من RAM ومعالجتها، فالسلط DMA يقوم بالوصول إلى الذاكرة RAM بدون احتياج أي جهد من المعالج لعمل ذلك، وبدون نمط الـ DMA لا يمكن التعامل مع السرعات العالية في الـ UART. سنشرح بالتفصيل نمطى الـ polling والـ Interrupt من خلال التطبيق العملى.

4- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ Polling:

- دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في وضع الـPolling: سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

1. دالة الإرسال:

HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

حيث:

huart: وهو مؤشر يشير إلى Struct_UART_HandleTypeDef أي المنفذ التسلسلي المستخدم للاتصال مثلاً قد يكون huart4 أو huart4 أو huart4 أو huart4 أو هكذا....

pData: وهو مؤشر أيضاً يشير إلى البيانات التي سيتم إرسالها عبر UART وكما نرى نوعه pData pData أي يقبل إرسال بيانات من نوع Unsigned int وبطول 8bit مثال: قد تكون uint8_t مصفوفة وليكن اسمها Data وتكون معرفة بالشكل التالى:

Uint8_t Data[]= $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$;

حيث:

Size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم إرسالها أي حجم الـــ pData وهي في المثال السابق 10.

Timeout: أقصى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الإرسال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الإرسال سيتم قطع عملية الإرسال وتقوم الدالة بإرجاع HAL_TIMOUT ماعدا ذلك يتم ارجاع Timeout، ويمكن استخدام الدالة Timeout مكان عملية انتظار أقصى زمن ممكن لعملية الإرسال.

مثال: إذا أردنا إرسال المصفوفة التالية عبر المنفذ التسلسلي الأولUART1:

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
/* USER CODE END 0 */
```

نستخدم الدالة التالية:

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  {
    HAL_UART_Transmit(&huart1,data,10,1000);
  }
  /* USER CODE END 3 */
```

2. دالة الاستقبال:

إذا أردنا استقبال بيانات على UART باستخدام وضع Polling ومكتبات HAL نقوم باستدعاء الدالة التالبة:

HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

حبث:

Size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم استقبالها أي pData وهي في المثال التالي 10.


Timeout: أقصى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الاستقبال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الاستقبال سيتم قطع عملية الاستقبال وتقوم الدالة بإرجاع HAL_TIMOUT ماعدا ذلك يتم ارجاع Timeout، ويمكن استخدام الدالة Timeout وظيفتها انتظار أقصى زمن ممكن لعملية الاستقبال.

مثال: إذا أرنا استقبال مصفوفة أعداد صحيحة من المنفذ التسلسلي UART1:

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[10];
/* USER CODE END 0 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* Infinite loop */
while (1)
{
   HAL_UART_Receive(&huart1,data,10,1000);
}
/* USER CODE END 3 */
```

5- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt: خطوات تفعيل واستخدام المقاطعة مع المنفذ التسلسلي: يتم تهيئة و استخدام المقاطعة مع المنفذ التسلسلي وفق المخطط التالي:



الخطوة الأولى:

تهيئة المنفذ التسلسلي من خلال اختيار رقم المنفذ التسلسلي وضبط معدل نقل البيانات BaudRate وتفعيل المقاطعة على المنفذ وغيرها من الإعدادات ويتم ذلك باستخدام أداة الــــ CubeMx (التي أصبحت مدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE) ، وتلقائياً يتم إضافة سطور التهيئة عند توليد الكود ضمن ملف الـ stm32G0xx_hal_msp.c

الخطوة الثانية:


إرسال البيانات عبر المنفذ التسلسلي من خلال استخدام الدالة التالية:

HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

حيث يتم إدخال بار امترات هذه الدالة كما قمنا بالشرح سابقاً ، وكما تلاحظ فقد تم إضافة IT في اسم الدالة وأيضاً تم إزالة Timeout من بار امترات هذه الدالة مقارنةً بالدالة المستخدمة في نمط الـ Polling، لأنه لم يعد هناك زمن انتظار في نمط المقاطعة.

لاستقبال مجموعة من البايتات عبر المنفذ التسلسلي نستخدم الدالة التالية:


HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);



تعيد دالة الإرسال أو الاستقبال إما HAL_OK في حال تمت عملية الإرسال/الاستقبال بنجاح، أو HAL_Busy في حال حدوث خطأ أثناء عملية الإرسال/ الاستقبال أو HAL_Busy .


الخطوة الثالثة: تفحص فيما إذا أصبح مسجل البيانات UART1_TX فارغاً

الخطوة الرابعة: في حال كان مسجل البيانات UART1_TX فارغاً (يتم اكتشافه من خلال حدث المقاطعة وبالتالي استدعاء HAL_UART_IRQHandler والمعرف ضمن ملف stm32G0xx_hal_uart.c فلدينا خيارين إما إرسال البيانات المتبقية في حال كان الــــ Buffer غير فارغ أو الإعلان عن انتهاء عملية الإرسال، أو الكشف عن وجود خطأ في عملية الإرسال.



الخطوة الخامسة: لدينا خيارين:

في حال تم إرسال البيانات بنجاح عندها يتم استدعاء الدالة HAL_UART_TxCpltCallback والتي تكون معرفة كـ weak_ (أي يتم استدعائها في حال لم يتم إعادة تعريفها ضمن البرنامج الرئيسي) ضمن ملف stm32G0xx_HAL_Driver ضمن مجلد stm32G0xx_hal_uart.c نقوم بنسخ الدالة HAL_UART_TxCpltCallback ووضعها ضمن ملف البرنامج الرئيسي HAL_UART_TxCpltCallback لاستخدامها لاحقاً.



في حال تم اكتشاف خطأ أثناء إرسال البيانات يتم استدعاء الدالة إرسال البيانات يتم استدعاء الدالة إلى يتم البرنامج الرئيسي) والتي تكون معرفة كـ weak_ (أي يتم استدعائها في حال لم يتم إعادة تعريفها ضمن البرنامج الرئيسي) كمن معرفة كـ stm32G0xx_HAL_Driver ضمن مجلد stm32G0xx_hal_uart.c ضمن الشكل التالي:

```
IDE STM32CubeIDE_1.5.1 - UART_interrupt/Drivers/STM32G0xx_HAL_Driver/Src/stm32g0xx_hal_uart.c - STM32CubeIDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
□ 🖺 Outline 🖾 🖲 Build Targets
                                                                                                                                                                      > 🔊 Includes

    HAL_UART_Transmit(UART_HandleTyr

    HAL_UART_Receive(UART_HandleType

    HAL UART Transmit IT(UART Handle

→ CMSIS

    HAL UART Receive IT(UART HandleT

    HAL_UART_Transmit_DMA(UART_Han

        > 🍅 Include
                                                  __weak void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
                                            2677 week void MAL_UART_trercallbast(UART_HandleTypeDef *
2678 {
2679 /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
2680 UARSC(Nuart);
2681 2682 /* NOTE: This function should not be modified, when

    HAL UART Receive DMA(UART Hand

→ STM32G0xx HAL Driver

    HAL_UART_DMAPause(UART_Handle)

    HAL UART DMAResume(UART Hand

    HAL UART DMAStop(UART HandleT)

                                           26826 /* N
2683
2684 */
2685 }

    HAL_UART_Abort(UART_HandleType[
          > @ stm32q0xx hal dma ex.c

    HAL UART AbortTransmit(UART Han

           > d stm32g0xx_hal_dma.c

    HAL_UART_AbortReceive(UART_Hand

           stm32g0xx_hal_exti.c
                                                   * @brief UART Abort Complete callback.

* @param huart UART handle.

* @retval None

    HAL UART Abort IT(UART HandleTy

           stm32g0xx_hal_flash_ex.c

    HAL_UART_AbortTransmit_IT(UART_H

           stm32g0xx_hal_flash.c
                                                                                                                                                                      > @ stm32g0xx hal gpio.c
                                                    weak void HAL UART AbortCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)

    HAL UART IROHandler(UART Handle

           stm32g0xx_hal_pwr_ex.c
                                                   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ \mbox{UNUSED(huart);}

    HAL_UART_TxCpltCallback(UART_Han

→ Id stm32q0xx hal pwr.c

    HAL UART TxHalfCpltCallback(UART

           > d stm32g0xx hal rcc ex.c

    HAL UART RxCpltCallback(UART Har

           > @ stm32g0xx_hal_rcc.c
                                                   /^{\rm s} NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed, the HAL_UART_AbortCpltCallback can be implemented in the user file.

    HAL UART RxHalfCpltCallback(UART

          > @ stm32g0xx hal tim ex.c
           stm32g0xx_hal_tim.c

    HAL UART ErrorCallback(UART Hand

                                                                                                                                                                         HAL_UART_AbortCpltCallback(UART_
           stm32g0xx hal uart ex.c
           stm32g0xx_hal_uart.c

    HAL UART AbortTransmitCpltCallbac

    HAL_UART_AbortReceiveCpltCallback

             a stm32g0xx_hal.c

    HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART

           stm32g0xx_ll_dma.c


    HAL UART ReceiverTimeout Config(I

                                                   _weak void HAL_UART_AbortTransmitCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

    HAL LIART FnahleReceiverTimeout(LI


     STM32G071RBTX FLASH.Id
     UART_interrupt.ioc
                                           d 🖯 🛡 🔻 📅 🕶 🗆 🗟 Build Analyzer 🚢 Static Stack Analyzer 🌞 Debug 🖾 🔻 🗟 😭 🗈 🗎
                                           No consoles to display at this time.
```

نقوم بنسخ الدالة HAL_UART_ErrorCallback ووضعها ضمن ملف البرنامج الرئيسي main.c لاستخدامها لاحقاً.



6- التطبيق العملي الأول: مراقبة عمل أي كود (Debugging) من خلال نافذة الاتصال التسلسلي UART وباستخدام نمط الـ Polling: للاتصال باللوحة من خلال الـ Serial نحتاج إلى دارة .FT232RL

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنشاء مشروع جديد من نافذة STM32G0B1CEU6N ثم New ثم New ثم STM32G0B1CEU6N ثم قم باختيار المتحكم المصغر الثالي: الخطوة الثانية: قم بضبط إعدادات المنفذ UART2 ، كما في الشكل التالي:



من ضمن الإعدادات الموجودة Basic Rate ما يلي:

Baudrate: يمثل معدل نقل البيانات بواحدة Bit/Sec بين المرسل والمستقبل، ولها قيم قياسية يتم الاختيار منها، حيث تعتمد هذه القيم على وحدة الـــ Clock Peripheral الخاصة بالـــ USART وهي عبارة عن ساعة المتحكم المصغر مقسومة على رقم ثابت، لكن ليس كل الـــ BaudRates المتاحة يمكن استخدامها فقد ينتج عن المعدلات العالية أخطاء، حيث يوضح الشكل التالي الـ BaudRates القياسية والأخطاء التي قد تنجم عن كل BaudRates محيث تختلف قيم الـــــ BaudRates المتاحة من متحكم لآخر بناءً على Clock عن كل BaudRates التي يوفر ها للـ USART فقد يدعم متحكم BaudRates أكثر أو أقل.

	Baud rate	Oversampli	ng by 16	Oversampling by 8		
S.No	Desired (Bps)	Actual	%Error	Actual	%Error	
2	2400	2400	0	2400	0	
3	9600	9600	0	9600	0	
4	19200	19200	0	19200	0	
5	38400	38400	0	38400	0	
6	57600	57620	0.03	57590	0.02	
7	115200	115110	0.08	115250	0.04	
8	230400	230760	0.16	230210	0.8	
9	460800	461540	0.16	461540	0.16	
10	921600	923070	0.16	923070	0.16	
11	2000000	2000000	0	2000000	0	
12	3000000	3000000	0	3000000	0	
13	4000000	N.A.	N.A.	4000000	0	
14	5000000	N.A.	N.A.	5052630	1.05	
15	6000000	N.A.	N.A.	6000000	0	

- اختر معدل نقل البيانات 9600 (عند استخدام مصدر الساعة الداخلية للمتحكم لا يمكن للمتحكم نقل البيانات عبر منفذ الـ UART بسرعة عالية)

WordLength: وتعني عدد البتات التي يتم إرسالها أو استقبالها في Frame (في المرة الواحدة)، وتوفر 3 قيم يمكن الاختيار بينها 7bit,8bit,9bit حيث لا يتضمن هذا الرقم البتات الخاصة بـ Start و الـ Stop وغيرها.

StopBits: يحدد عدد البتات الخاصة بالـــ Stop التي سيتم إرسالها، ويمكن الاختيار بين 1 و 2 أي بت واحد أو 2bit في نهاية الإشارة.


Parity: هو عبارة عن اختبار يستخدم لاكتشاف الأخطاء أثناء عملية الإرسال والاستقبال للبيانات من خلال الحكال الله الكلام الك

- فردي Odd: وتكون قيمة بت الـ Parity مساوٍ للواحد المنطقي عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها زوجي، وصفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها فردي.
- زوجي Even: وتكون قيمة بت الـ Parity مساوٍ للواحد المنطقي عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها فردي، وصفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إرسالها زوجي.

على سبيل المثال: عندما تريد إرسال أي بيانات يتم تحويلها للـــ Binary فمثلاً إذا كنا نريد إرسال الكلمة المراد التالية 0b01101110 فمن خلال الـــ Parity يتم حساب عدد الواحدات الموجودة ضمن هذه الكلمة المراد إرسالها وهي في هذه الحالة 5، ففي حال كنت تستخدم نمط الفردي ستكون قيمة الـــ Parity صفر، أما في حال كنت تستخدم نمط الزوجي ستكون قيمة الـ Parity واحد.

ويتم إرسال قيمة البت الخاص بالـ Parity من المرسل إلى المستقبل، فإن لم يحصل تطابق بين قيمته عند المرسل مع قيمته عند المستقبل فهذا يعني وجود خطأ ما في الإرسال حيث يتم طلب إعادة الإرسال.

الخطوة الثالثة: ضبط تردد الساعة للمتحكم سنختار مصدر الساعة الداخلي HSI:




الخطوة الرابعة: توليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي تم اختيار ها من Project الخطوة الرابعة:

الخطوة الخامسة: كتابة الكود المناسب، حيث سنقوم بطباعة عبارة (= Hello Dudes! Tracing X=) ويكون وسنقوم بتعريف عداد X تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (= While)، ويكون الكود بالشكل التالى:

```
تضمين المكتبة الرئيسية main.h
#include "main.h"
UART_HandleTypeDef huart2;
                                                         تعريف منفذ الاتصال المستخدم وهو في
                                                                           حالتنا UART2
                                                         تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات
void SystemClock_Config(void);
                                                                              ساعة المتحكم
                                                         تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                                أقطاب الدخل والخرج للمتحكم
                                                         تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات
static void MX_USART2_UART_Init(void);
                                                                     المنفذ التسلسلي للمتحكم
int main(void)
                                                                          البرنامج الرئيسي
                                                         تصريح عن مصفوفة محارف بعدد 29
char MSG[29];
                                                          تصریح عن متحول من نوع uint_8t
uint8_t X = 0;
                                                            و اسناد قيمة صفرية له كقيمة ابتدائية
                                                         استدعاء الدالة المسؤولة عن تهيئة مكتبة
 HAL Init();
                                                                                   HAL
```


```
استدعاء الدالة المسؤولة عن ضبط إعدادات
 SystemClock_Config();
                                                                             ساعة المتحكم
MX_GPIO_Init();
                                                       استدعاء الدالة المسؤولة عن ضبط أقطاب
                                                       الدخل والخرج للمتحكم
استدعاء الدالة المستخدمة لضبط إعدادات
MX_USART2_UART_Init();
                                                                     المنفذ التسلسلي للمتحكم
 while (1)
                                                                   حلقة (While(1) اللانهائية
                                                        تشكيل الجملة المراد إرسالها على المنفذ
 sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X
= %d \n'', X);
                                                                                  التسلسلي
                                                       إرسال السلسلة MSG إلى المنفذ التسلسلي
HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*)
MSG, sizeof(MSG), HAL_MAX_DELAY);
                                                        إضافة تأخير زمني بين عمليات الإرسال
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,
                                                              المتكررة بمقدار 500 ميللي ثانية
GPIO_PIN_0);
                                                                زيادة المتحول X في كل مرة
   HAL_Delay(500);
   X++;
 }}
```


الخطوة السادسة: ترجمة الكود وإرساله إلى البورد التطويري ، ثم قم بفتح Device Manager لتعرف رقم المنفذ التسلسلي المستخدم من الحاسب للاتصال مع اللوحة:




الخطوة السابعة: من القائمة Windows اختر show view ثم console فتجد أن الـــ windows ظهرت في أسفل الشاشية ، ثم من console نختار console shell console ثم نختر نوع منفذ الاتصال وهو Serial port

ونعطيه اسم مثلاً uart كما في الشكلين التاليين:






فتبدأ عملية طباعة الجملة المرادة كما في الشكل التالي:




ملاحظة:

بإمكانك استخدام أي أداة للتخاطب مع المنفذ التسلسلي على سبيل المثال Mobaxterm أو حتى من خلال بيئة Arduino بعد ضبط الإعدادات الأساسية مثل رقم المنفذ التسلسلي للحاسب المتصل باللوحة وأيضاً معدل نقل البيانات BaudRate كما في الشكل التالي:



7- تطبيق عملي لاستخدام المنفذ التسلسلي USART من خلال نمط الـ interrupt:
 قم بإعادة الخطوتين الأولى والثانية كما في التطبيق السابق ثم قم بتفعيل المقاطعة للمنفذ التسلسلي



الخطوة الثالثة: نقوم بضبط إعدادات ساعة النظام كما في التطبيق السابق، ثم قم بتوليد الكود من خلال الضغط على ctrl+s فيتم بتوليد الكود آلياً.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة الكود بالشكل التالي (طبعاً هناك قسم كبير من الكود تم توليده من خلال MX وقمنا نحن فقط بإكمال الكود بما يناسب التطبيق)

```
#include "main.h"
                                                          المنفذ التسلسلي الذي سيتم
                                                       استخدامه هو UART2 وتم
UART_HandleTypeDef huart2;
                                                                نسمبته بـhuart2
uint8_t MSG[35] = {' \ 0'};
                                                       تصريح عن مصفوفة محارف
uint8_t X = 0;
                                                            بعدد 35 محرف
                                                         تصريح عن متحول ليعمل
                                                           کعداد من نوع uint_8t
                                                        وإسناد قيمة صفرية له كقيمة
                                                                        ابتدائبة
                                                        تعريف الدالة الخاصة بتهيئة
void SystemClock_Config(void);
                                                                   ساعة النظام
                                                        تعريف الدالة الخاصة بتهيئة
static void MX GPIO Init(void);
                                                             أقطاب الدخل والخرج
```

```
تعريف الدالة الخاصة بتهيئة
static void MX_USART2_UART_Init(void);
                                                            المنفذ التسلسلي
بداية البرنامج الرئيسي
int main(void)
                                                                تهبئة مكتبة HAL
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX GPIO Init();
  MX USART2 UART Init();
                                                        تشكيل الجملة المراد إرسالها
  sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X =
                                                              على المنفذ التسلسلي
%d\r\n", X);
                                                          إرسال السلسلة MSG إلى
  HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,MSG,
                                                          المنفذ التسلسلي UART2
sizeof(MSG));
 while (1)
                                                       زيادة المتحول X في كل مرة
  {
                                                          إضافة تأخير زمني بين
عمليات الإرسال المتكررة
        X++;
        HAL Delay(100);
                                                            بمقدار 100 ميللي ثانية
  }
void
                                                         الدالة التي يتم استدعائها عند
HAL UART TxCpltCallback(UART HandleTypeD
                                                                إتمام عملية ارسال
ef *huart)
                                                        البيانات (قمنا بنسخ اسمها من
                                                       stm32g0xx_hal_uart.c)
     HAL GPIO TogglePin(GPIOB,
                                                            ) حیث تکون معرفة ک
GPIO PIN 0)
                                                                       (weak
       sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing
                                                         لاحظ أننا قمنا بتغيير الحالة
X = %d\r\n", X);
                                                          المنطقية لليد وإعادة إرسال
          HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,
                                                                   البيانات مجددأ
MSG, sizeof (MSG));
}
```

```
void
HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDe
f *huart)
{
    __NOP();
}
```

الدالة التي يذهب إليها المعالج في حال لم تتم عملية الاستقبال بشكل صحيح لأي سبب من الأسباب

وضعنا هذه التعليمة فقط من أجل الـ debug.