

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة السادسة

السنة الرابعة ميكاترونيك


2023/2202

الغاية من الجلسة

- 1- التعرف على المبدلات التشابهية الرقمية في متحكماتSTM32
 - 2- أنماط عمليات التحويل ADC conversion modes
 - 3- طرق قراءة المبدل التشابهي الرقمي
- 4- التطبيق العملي الأول: التحكم بشدة إضاءة ليد موصول على أحد أقطاب الـ PWM من خلال مقاومة ضوئية موصولة على أحد أقطاب الدخل التشابهي باستخدام نمط الـــ Polling باستخدام البورد التطويري
 - 5- التطبيق العملي الثاني: إعادة التطبيق السابق باستخدام نمط المقاطعة Interrupt
 - 6- التطبيق العملى الثالث: مراقبة درجة حرارة الغرفة وعرضها على شاشة LCD

1- التعرف على المبدلات التشابهية الرقمية في متحكماتSTM32:

المبدلات التشابهية الرقمية عبارة عن دارات الكترونية تقوم بتحويل الجهد التشابهي على دخلها إلى قيمة رقمية بالنظام الثنائي مقابلة لمستوى الجهد، فبمجرد قدح المبدل التشابهي الرقمي يبدأ بأخذ العينات samples ويقوم بعملية تدعى التكميم ليقابل كل مستوى من الجهد بما يناسبه من القيم الرقمية تحتوي متحكمات STM32G0 على مبدل تشابهي رقمي وحيد من نوع Successive الرقمية تحتوي متحكمات approximation ADC(SAR)



تسمح المبدلات التشابهية الرقمية للمتحكم STM32G0 باستقبال القيم التشابهية القادمة من الحساسات، حيث تقوم بتحويلها إلى القيم الرقيمة المقابلة لها، فللمبدل ما يقارب الــ 19 قناة تحويل أي 19 دخل تشابهي للمتحكم بإمكانه استقبال القيم التشابهية من خلالها

يتم حساب جهد الدخل التشابهي من خلال العلاقة التالي:

$$Vin = ADC_{Res} * (V_{ref}/4096)$$

حيث:


القيمة الرقمية الناتجة عن عملية التحويل التشابهي الرقمي : ADC_{Res} الجهد المرجعي V_{ref}

Features	Description	
Input channel	Up to 16 external (GPIOs) and 3 internal channels	
Type of conversion	12-bit successive approximation	
Conversion time	400 ns, 2.5 Msamples/s (when f _{ADC_CLK} = 35 MHz, 12 bits)	
Functional mode	Single, Continuous, Scan, and Discontinuous	
Triggers	Software or external trigger (Timers & IOs)	
Special functions	Analog watchdogs, Hardware oversampling, and Self-calibration	
Data processing	Interrupt generation and DMA requests	
Low-power modes	Wait, Auto-off, and Power-down	

وهناك عدة احتمالات ممكنة للجهد المرجعى:

- 1. **Disabled**: في هذه الحالة يكون مولد الجهد المرجعي(VREF Buffer) في حالة فصل، ويكون قطب الجهد المرجعي +VREF متصل داخلياً مع VSSA
- 2. External Voltage reference: وهي الحالة الافتراضية، وفيها يكون مولد الجهد المرجعي (VREF Buffer) غير متصل المرجعي (VREF Buffer) في حالة فصل، ويكون قطب الجهد المرجعي (3.3v غير متصل مع أي تغذية، لذا لابد من وصله مع جهد تغذية خارجي على ألا تتجاوز قيمته الـ 3.3v
- 3. Internal Voltage reference: استخدام مولد الجهد المرجعي الداخلي: في هذه الحالة يكون VREF للمرجعي (VREF Buffer) في حالة وصل، ويكون قطب الجهد المرجعي (VREF Buffer) في حالة وصل متصل داخلياً مع خرج هذا المولد، حيث يوجد داخل متحكمات STM32 مولد جهد مرجعي مدمج بداخلها يقوم بتوليد جهد مرجعي ثابت ومستقر حتى عند تغذيته من بطارية و يمكن استخدامه مع المبدل التشابهي الرقمي الرقمي التشابهي DAC والمبدل الرقمي التشابهي في خرجه إما 2.048v أو 2.048v ، كما يمكنه أن يغذي أحمال خارجية باستجرار تيار لا يتجاوز الـ mA4.
- 4. Hold Mode: في هذه الحالة يكون مولد الجهد المرجعي(VREF Buffer) في حالة وصل، ويكون قطب الجهد المرجعي +VREF غير متصل مع أي تغذية، وفي هذه الحالة يجب وصل مكثفات على القطب +Vref

ENVR	HIZ	Configuration
0	0	VREF buffer OFF VREF+ pin pulled-down to VSSA
0	1	External voltage reference mode (default): VREF buffer OFF VREF+ pin floating
1	0	Internal voltage reference mode: • VREF buffer ON • VREF+ pin connected to the VREF buffer output
1	1	Hold mode: • VREF buffer ON • VREF+ pin floating. The voltage is held with an external capacitor



المعايرة الذاتية Self-calibration:

يوفر المبدل خاصية المعايرة الذاتية والتي تقلل بشكل كبير الأخطاء الناتجة عن تغيرات مكثف الشكن الداخلي (مكثف أخذ اللعينات) internal capacitor، ونقوم عادة في بداية الكود باستخدام دالة من دوال HAL للقيام بعملية المعايرة:

HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);

سرعة التحويل Conversion speed:

يحتاج المبدل التشابهي الرقمي على الأقل 1.5clock cycles لأخذ العينات و 12.5 clock cycles يحتاج المبدل التشابهي الرقمي على الأقل 1.5clock cycles للتحويل من أجل دقة 12بت، بمعنى آخر ومن أجل تردد الساعة الأعظمي للمبدل 35MHZ يمكن أن تصل سرعة أخذ العينات إلى 2.5mega samples/s

طرق قراءة المبدل التشابهي الرقمي ADC conversion modes:

يوجد ثلاث طرق رئيسية لقراءة الـ ADC هي:


- 1. Polling method: تعتبر الطريقة الأسهل في كتابة الكود لقراءة القيمة القادمة من إحدى القنوات التشابهية، ولكنها ليست الأكثر فعالية ، حيث علينا أن نبدأ بعملية التحويل وتتوقف الـ CPU عن تنفيذ الكود وتنتظر لحين الانتهاء من عملية التحويل حينها يمكن للـ CPU استكمال تنفيذ الكود الرئيسي.
- 2. The interrupt Method: تعتبر هذه الطريقة طريقة فعالة لاستخدام المبدل التشابهي الرقمي ، حيث نقوم بقدح المبدل فقط و يمكن للــــــ CPU أن تستكمل تنفيذ الكود والمهام المطلوبة منها لحين انتهاء عملية التحويل عندها سيقوم المبدل بطلب مقاطعة وستتوجه الـــ CPU لبرنامج خدمة المقاطعة وتحتفظ بناتج عملية التحويل ليتم معالجته.

DMA Method .3

- 2- التطبيق العملي الأول: سنقوم في هذا التطبيق بالتحكم بشدة إضاءة ليد موصول على أحد أقطاب الـ PWM (القطب PAO) من خلال مقاومة ضوئية موصولة على أحد أقطاب الدخل التشابهي سنقوم بتنفيذ المشروع وفقاً للتسلسل التالي:
 - ضبط تردد ساعة المتحكم
- ضبط قطب الدخل التشابهي (PA7) في نمط التحويل لمرة واحدة Single conversion ضبط قطب الدخل التشابهي (PA7) في نمط التحويل لمرة واحدة mode
 - ضبط الـ timer2 في نمط PWM على القناة CH1 (وسنربط معه ليد).

سنقوم بتنفيذ المشروع بطريقتي Polling, interrupt، حيث سنقوم في البداية بقراءة القيمة القادمة من المقاومة المتغيرة الموجودة على القناة CH7 للمبدل التشابهي ومن ثم سنقوم بإسناد هذه القيمة لمسجل المؤقت CCR والذي من خلاله يتم تحديد دورة التشغيل dutycycle والتي تحدد شدة إضاءة الليد.

الطريقة الأولى: استخدام نمط الـ Polling:



سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:


الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنشاء مشروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم المصغر أو من خلال اختيار اسم اللوحة المستخدمة وهو في حالتنا STM32G0B1CEU6N .

الخطوة الثانية: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM


نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة ARR التكون القناة التي سيتم إخراج إشارة الـ PWM عليها، نضبط القيمة العظمى للمسجل PWM على القيمة 65535 ، نفعل خاصية Auto Reload preload ونختار نمط إشارة الـ PWM وبفرض


:PWM مصبح تردد نبضات الـ ARR=65535 ،Prescaler=1 ، F_{CLK} =64MHZ أن

$$F_{PWM} = \frac{64 \times (10^{6})}{(65535 + 1) \times (1 + 1)} = 488.28HZ$$




الخطوة الثالثة: قم بضبط إعدادات المبدل التشابهي الرقمي ADC على القناة التشابهية السابعة CH7 بالشكل التالي:






الخطوة الرابعة: قم بضبط إعدادات الجهد المرجعي



الخطوة الخامسة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
                                                          تعريف المبدل التشابهي ADC1
                                                                تعريف المؤقت TIM2
ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
                                               التصريح عن الدوال المسؤولة عن تهيئة ساعة
void SystemClock_Config(void);
                                                    المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                    المبدل التشابهي الرقمي ADC1 ، تهيئة
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
                                                                       المؤقت TIM2
int main(void)
                                                التصريح عن متحول AD_RES لنخزن فيه
                                                   لاحقاً القيمة الناتجة عن المحول التشابهي
  uint16_t AD_RES = 0;
                                                                             الر قمي
  HAL Init();
                                                   استدعاء الدوال المسؤولة عن تهيئة ساعة
  SystemClock_Config();
                                                   المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة
  MX_GPIO_Init();
                                                   المبدل التشابهي الرقمي ADC1 ، تهيئة
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM2_Init();
                                                                       المؤقت TIM2
```


```
بدء عمل المؤقت في نمط الـ PWM وعلى
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,
                                                                        القناة الأولي
TIM_CHANNEL_1);
  // Calibrate The ADC On Power-Up For
Better Accuracy
                                                 بدء المعايرة الذاتية للمبدل التشابهي الرقمي
HAL ADCEx Calibration Start(&hadc1);
                                                                             adc1
  while (1)
                                                 إعطاء إشارة البدء للمبدل التشابهي الرقمي
    // Start ADC Conversion
                                               ليكون جاهز فيما بعد لإجراء عمليات التحويل
    HAL ADC Start(&hadc1);
    // Poll ADC1 Perihperal & TimeOut =
                                              طلب عملية تحويل من المبدل التشابهي الرقمي
1mSec
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1);
                                                     إسناد ناتج عملية التحويل إلى المتغير
    // Read The ADC Conversion Result &
Map It To PWM DutyCycle
                                                                        AD_RES
     AD RES =
                                               إسناد قيمة المتغير AD RES التي تعبر عن
HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                                               قيمة المقاومة الضوئية ، إلى المسجّل CCR1
                                                  من المؤقت TIM2 ، المسؤول عن دورة
                                                                 التشغيل dutycycle
     TIM2 -> CCR1 = (AD RES << 4);
                                                       اجر اء تأخير زمني بمقدار 1msec
    HAL_Delay(1);
```

التطبيق العملي الثاني: إعادة التطبيق الأول ولكن باستخدام نمط الـ Interrupt:


سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى والثانية هي نفس الخطوات الموجودة في الطريقة الأولى

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المبدل التشابهي بنفس الإعدادات السابقة ، فقط سنفعل المقاطعة الخاصة بالمبدل



الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

```
#include "main.h"

uint16_t AD_RES = 0;
```

```
التصريح عن متحول عام (الأننا
                                                             سنستخدمه في الدالة الرئيسية
                                                             وفي برنامج خدمة المقاطعة)
                                                             AD_RES لنخزن فيه لاحقاً
                                                                القيمة الناتجة عن المحول
                                                                       التشابهي الرقمي
ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim2;
                                                                 تعريف المبدل التشابهي
void SystemClock_Config(void);
                                                                 تعريف المؤقت TIM2
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX ADC1 Init(void);
                                                            التصريح عن الدوال المسؤولة
static void MX_TIM2_Init(void);
                                                                عن تهيئة ساعة المتحكم،
                                                             أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة
int main(void)
                                                                 المبدل التشابهي الرقمي
                                                                 ADC1 ، تهيئة المؤقت
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
                                                                              TIM2
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM2_Init();
                                                                     تهبئة مكتبة HAL
                                                             استدعاء الدوال المسؤولة عن
                                                             تهيئة ساعة المتحكم ، أقطاب
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,
                                                             الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل
TIM CHANNEL 1);
                                                              التشابهي الرقمي ADC1 ،
  // Calibrate The ADC On Power-Up For Better
                                                                   تهيئة المؤقت TIM2
Accuracy
  HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
                                                              بدء عمل المؤقت في نمط الـ
  while (1)
                                                              PWM وعلى القناة الأولى
  // Start ADC Conversion
                                                                بدء المعايرة الذاتية للمبدل
    HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
                                                                 التشابهي الرقمي adc1
    // Update The PWM Duty Cycle With Latest ADC
Conversion Result
    TIM2->CCR1 = (AD_RES<<4);
                                                                إعطاء إشارة البدء للمبدل
                                                             التشابهي الرقمي ليكون جاهز
    HAL_Delay(1);
                                                                 فيما بعد لإجراء عمليات
                                                                             التحو بل
}
```

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) { // Read & Update The ADC Result AD_RES = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); }

إسناد قيمة المتغير AD_RES التي تعبر عن قيمة المقاومة الضوئية ، إلى المسجل CCR1 من المؤقت TIM2 ، المسؤول عن دورة التشغيل dutycycle إجراء تأخير زمني بمقدار 1sec

برنامج خدمة المقاطعة والذي يتم استدعاؤه عند إتمام عملية التحويل التشابهي الرقمي


إسناد ناتج عملية التحويل إلى المتغير AD_RES (نحصل على ناتج التحويل التشابهي الرقمي من برنامج خدمة المقاطعة)


التطبيق العملى الثالث: إعادة التطبيق الأول ولكن باستخدام نمط الـ DMA:

سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:


الخطوة الأولى والثانية هي نفس الخطوات الموجودة في الطريقة الأولى

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المبدل التشابهي بنفس الإعدادات السابقة ، فقط سنفعل نمط الـ DMA من خلال إضافة قناة إلى DMA ونلاحظ ان مقاطعة الـ DMA تتفعل بشكل تلقائي





الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم




الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
uint16_t AD_RES = 0;
                                                             التصريح عن متحول عام (لأننا
                                                            سنستخدمه في الدالة الرئيسية وفي
                                                                    برنامج خدمة المقاطعة)
                                                               AD RES لنخزن فيه لاحقاً
                                                                   القيمة الناتجة عن المحول
                                                                          التشابهي الرقمي
                                                             تعريف المبدل التشابهي ADC1
ADC HandleTypeDef hadc1;
                                                                    تعريف قناة الـ DMA
DMA HandleTypeDef hdma adc1;
                                                                      المستخدمة مع المبدل
                                                                   تعريف المؤقت TIM2
TIM HandleTypeDef htim2;
void SystemClock Config(void);
                                                              التصريح عن الدوال المسؤولة
static void MX GPIO Init(void);
                                                            عن تهيئة ساعة المتحكم ، أقطاب
static void MX DMA Init(void);
static void MX ADC1 Init(void);
                                                               الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل
static void MX TIM2 Init(void);
                                                            التشابهي الرقمي ADC1 ، تهيئة
                                                                          المؤقت TIM2
```

```
int main(void)
                                                                         تهبئة مكتبة لHAL
    HAL Init();
    SystemClock Config();
                                                                استدعاء الدوال المسؤولة عن
    MX GPIO Init();
                                                                تهيئة ساعة المتحكم ، أقطاب
    MX DMA Init();
    MX_ADC1_Init();
MX_TIM2_Init();
                                                                الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل
                                                             التشابهي الرقمي ADC1 ، تهيئة
                                                                           المؤقت TIM2
                                                                 بدء عمل المؤقت في نمط الـ
    HAL TIM PWM Start(&htim2, TIM CHANNEL 1);
                                                                  PWM وعلى القناة الأولى
    // Calibrate The ADC On Power-Up For Better
Accuracy
                                                                   بدء المعايرة الذاتية للمبدل
    HAL ADCEx Calibration Start(&hadc1);
                                                                     التشابهي الرقمي adc1
    while (1)
        // Start ADC Conversion
        // Pass (The ADC Instance, Result Buffer
                                                                   إعطاء إشارة البدء للمبدل
            Buffer Length)
Address,
                                                                  التشابهي الرقمي حيث سيتم
         HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, &AD RES, 1);
                                                             تخزين ناتج التحويل تلقائياً ضمن
        HAL Delay(1);
    }
                                                                       AD RES المتغير
}
                                                             برنامج خدمة المقاطعة والذي يتم
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef*
                                                            استدعاؤه عند إتمام عملية التحويل
hadc)
                                                                          التشابهي الرقمي
    // Conversion Complete & DMA Transfer Complete
As Well
                                                                إسناد ناتج عملية التحويل من
   // So The AD RES Is Now Updated & Let's Move IT
                                                             المتغير AD_RES إلى المسجل
To The PWM CCR1
   // Update The PWM Duty Cycle With Latest ADC
                                                                    CCR1 ليقوم بتعديل الـ
Conversion Result
                                                                     duty_cycle تبعاً لها
    TIM2 -> CCR1 = (AD RES << 4);
}
```

3- التطبيق العملي الرابع: سنقوم في هذا التطبيق بمراقبة جهد متغير موصول على أحد أقطاب الدخل التشابهي ADC وعرض القيمة على شاشة lcd.




سنقوم بتنفيذ المشروع وفقاً للتسلسل التالي:

- ضبط تردد ساعة المتحكم
- ضبط قطب الدخل التشابهي (PA7) في نمط polling .
 - إضافة مكتبة الـ 1cd إلى الكود


ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنشاء مشروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم المصغر أو من خلال اختيار اسم اللوحة المستخدمة وهي في حالتنا STM32G0B1CEU6N كما في الشكل التالي:

الخطوة الثالثة: قم بضبط إعدادات المبدل التشابهي الرقمي ADC على القناة التشابهية السابعة CH7 ، اختر الأقطاب Ed على القناة التشابهية السابعة PB0:PB2 ، PB10:PB12 اختر الأقطاب خرج ليتم وصل شاشة الـ lcd معها، بالشكل التالى:



الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم



الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s، ثم إضافة مكتبة الـ lcd والتعليمات الخاصة ببدء المبدل التشابهي ومعايرته و أخذ القراءات من المقاومة المتغيرة وعرضها على شاشة الـ lcd

```
#include "main.h"
#include "lcd txt.h"
```

```
#include<stdio.h>
ADC HandleTypeDef hadc1;
uint16 t adc value= 0;
uint16 t voltage=0;
int8 t* str;
int8 t *str1= (int8 t*)"voltage=";
int8 t *str2= (int8 t*) "mv";
char buffer[16];
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX ADC1 Init(void);
static void MX DMA Init(void);
int main(void)
{
        HAL Init();
        SystemClock Config();
        MX GPIO Init();
        MX ADC1 Init();
        lcd init();
        lcd clear();
 // Calibrate The ADC On Power-Up For Better Accuracy
        HAL ADCEx Calibration Start (&hadc1);
        while (1)
         {
            // Start ADC Conversion
            HAL ADC Start(&hadc1);
            // Poll ADC1 Perihperal & TimeOut = 1mSec
             HAL ADC PollForConversion(&hadc1, 1);
            // Read The ADC Conversion Result
           adc value = HAL ADC GetValue(&hadc1);
          voltage= adc value*(0.8057);
           snprintf(buffer, 10, "%d", voltage);
           str=(int8 t*)buffer;
           lcd puts (0,0,str1);
           lcd puts (0, 9, str);
           lcd puts (0, 14, str2);
             HAL Delay(1);
         }
}
```

الخطوة السادسة: تعديل أقطاب الـ 1cd بما يناسب التوصيل العملي للشاشة مع المتحكم

```
6 /*Note: Comment which not use */
7 #define LCD16xN //For lcd16x2 or lcd16x4
80//#define LCD20xN //For lcd20x4
9 /*----*/
10 #define RS PORT
                   GPIOB
11 #define RS PIN
                   GPIO PIN 0
12 #define EN PORT
                   GPIOB
13 #define EN PIN
                   GPIO PIN 1
14 #define D7 PORT
                    GPIOB
15 #define D7 PIN
                  GPIO PIN 12
16 #define D6 PORT
                    GPIOB
17 #define D6 PIN
                   GPIO PIN 11
18 #define D5 PORT
                   GPIOB
19 #define D5 PIN
                   GPIO PIN 10
20 #define D4 PORT
                   GPIOB
21 #define D4 PIN
                   GPIO PIN 2
```

4- التطبيق العملى الخامس:أعد التطبيق السابق باستخدام المقاطعة

```
#include "main.h"
#include "lcd txt.h"
#include<stdio.h>
ADC HandleTypeDef hadc1;
uint16 t adc value= 0;
uint16 t voltage=0;
int8 t* str;
int8 t *str1= (int8 t*) "voltage=";
int8 t *str2= (int8 t*) "mv";
char buffer[16];
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX ADC1 Init(void);
void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
{
    // Read & Update The ADC Result
    adc value = HAL ADC GetValue(&hadc1);
int main(void)
        HAL Init();
        SystemClock Config();
```

```
MX GPIO Init();
       MX ADC1 Init();
       lcd init();
       lcd clear();
// Calibrate The ADC On Power-Up For Better Accuracy
       HAL ADCEx Calibration Start(&hadc1);
       while (1)
          // Start ADC Conversion
       HAL ADC Start IT(&hadc1);
         // Read The ADC Conversion Result
           voltage= adc value*(0.8057);
         snprintf(buffer, 10, "%d", voltage);
         str=(int8 t*)buffer;
         lcd puts (0, 0, str1);
         lcd puts (0, 9, str);
         lcd puts (0, 14, str2);
```

5- التطبيق العملى السادس:أعد التطبيق السابق باستخدام نمط الـ DMA

```
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
#include<stdio.h>

ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;

uint16_t adc_value= 0;
uint16_t voltage=0;
int8_t* str;
int8_t *str1= (int8_t*)"voltage=";
int8_t *str2= (int8_t*)"mv";
char buffer[16];

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
```

```
static void MX_ADC1_Init(void);
int main(void)
  HAL Init();
 SystemClock Config();
MX GPIO Init();
 MX_DMA_Init();
 MX ADC1 Init();
 lcd init();
  lcd clear();
 HAL ADCEx Calibration Start(&hadc1);
 while (1)
  {
       // Start ADC Conversion
                      HAL ADC Start DMA(&hadc1, & adc value, 1);
                // Read The ADC Conversion Result
                   voltage= adc value*(0.8057);
                snprintf(buffer, 10, "%d", voltage);
                str=(int8 t*)buffer;
                 lcd puts (0,0,str1);
                 lcd puts (0, 9, str);
                 lcd puts(0,14,str2);
                  HAL Delay(100);
  /* USER CODE END 3 */
                                                                   }
```