

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة السابعة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023#2202

Universal Asynchronous Serial Communications USART/UART

محتويات الجلسة:

- 1- مقدمة
- 2- مفهوم UART و USART
- 3- أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات STM32
- 4- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ Polling
- 5- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt
- 6- التطبيق العملي الأول: مراقبة عمل أي كود (Debugging) من خلال نافذة الات صال الت سلسلي DART وباستخدام نمط الـ Polling
 - 7- التطبيق العملي الثاني: إعادة التطبيق السابق باستخدام نمط الـ interrupt

الأدوات اللازمة للجلسة:

- البورد التطويري من شركة Hexabitz
 - كبل Type-A to Mini-B
 - ليدات
- . كبل FTDI للاتصال التسلسلي بالبورد

1- مقدمة:

في هذه الأيام يوجد العديد من بروتوكولات الاتصال التسلسلية Serial communication Protocols ، حيث يركز أغلبها على سرعة نقل البيانات مثل USB2.0/ USB 3.0 وغيرها...، إحدى طرق الات صال المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنا

Synchronous: هو الإرسال والاستقبال المتزامن المبني على وجود clock بين المرسل والمستقبل. Asynchronous: لا يعتمد على clock وإنما يتم الاكتفاء بإرسال البيانات على خط الإرسال ويتم استقبالها على خط الاستقبال.


كل متحكم STM32 يحتوي على الأقل على وحدة طرفية UART واحدة، وأغلب متحكمات STM32 توفر على الأقل اثنتين من UART/USART ، وأخرى توفر لحد 8 وحدات طرفية UART/USART، حيث توفر لوحة نا التطويرية التي تحتوي على متحكم stm32G0B1CE على 6 وحدات طرفية للـ UART/USART.

2- مفهوم UART و USART:

عندما تريد نقل البيانات ما بين جهازين أو أكثر، يوجد طريقتين لإرسال البيانات الأولى وهي:

- نقل البيانات على التوازي Parallel : في هذه الطريقة توجد مجموعة من خطوط البيانات على حسب طول البيانات التي سيتم إرسالها (مثلاً 8 خطوط بيانات في حال إرسال بيانات بطول 8بت).
- نقل البيانات على التسلسل Serial : وفي هذه الطريقة يتم إرسال البيانات على التوالي بت تلو الآخر باستخدام خط بيانات واحد حيث يكون أحد الجهازين المتصلين مرسل والآخر مستقبل.

في و ضع Synchronous يتم مشاركة clock ما بين المر سل والمستقبل والتي يتم إنشاؤها دائماً باستخدام الجهاز الذي يدير الاتصال، أما في حالة الإرسال الغير متزامن (Asynchronous) يتم الاستغناء عن الد - clock حيث يتم استخدام بت عند بداية الإرسال Start Bit و بت عن انتهاء الإرسال Stop Bit.



| Pin number | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--------|--------------------------------------|---------------------------|------|------|--|-----------------------------------|--|
| WLCSP25 | UFQFPN28 - GP | UFQFPN28 - N | LQFP32 / UFQFPN32 - GP | LQFP32 / UFQFPN32 - N | LQFP48 / UFQFPN48 | UFBGA64 | LQFP64 | Pin name (function upon reset) | Pin type I/O structure | | Note | Alternate functions | Additional functions | |
| D4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | НЗ | 18 | PA1 | I/O | FT_a | (5) | SPI1_SCK/I2S1_CK, USART2_RTS_DE_CK, TIM2_CH2, USART4_RX, TIM15_CH1N, I2C1_SMBA, EVENTOUT | COMP1_INP, ADC_IN1 | |
| E4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | G3 | 19 | PA2 | I/O | FT_a | - | SPI1_MOSI/I2S1_SD, _USART2_TX_TIM2_CH3, _UCPD1_FRSTX, TIM15_CH1, LPUART1_TX, _COMP2_OUT | COMP2_INM, ADC_IN2, WKUP4,LSCO | |
| С3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | F3 | 20 | _PA3_ | I/O | FT_a | (57) | SPI2_MISO, USART2_RX, TIM2_CH4, UCPD2_FRSTX, TIM15_CH2, LPUART1_RX, EVENTOUT | COMP2_INP, ADC_IN3 | |
| - | | - | - | | 15 | H4 | 21 | PA4 | 1/0 | TT_a | | SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, LPTIM2_OUT, UCPD2_FRSTX, EVENTOUT | ADC_IN4, DAC_OUT1, RTC_OUT2 | |

3- أنماط العمل المختلفة للـ UART في متحكمات STM32:

توجد 3 أنماط عمل مختلفة للـ UART و هي:

1. نمط Polling Mode:

ي سمى أي ضاً Blocking Mode ، في هذا النمط يتم تفحص عملية إر سال وا ستقبال البيانات بـ شكل م ستمر ، حيث ينتظر المعالج لحين انتهاء عملية الإر سال مما يؤدي إلى تأخير معالجة باقي التعليمات وتنفيذ المهام ، وهو نمط العمل الأبسط من ناحية الكود ومن ناحية الـ Hardware ويستخدم عندما تكون كمية البيانات المتبادلة ليست كبيرة نسبياً ولا تمثل أهمية عالية من ناحية المعالجة.

2. نمط المقاطعة Interrupt Mode:

وي سمى أي ضاً non-Blocking Mode ، في هذا النمط لا يتم الانتظار وتفقد البيانات من حين لأخر للتأكد من عملية الارسال والاستقبال، حيث عند الانتهاء من إرسال البيانات يتم تفعيل مقاطعة تفيد بانتهاء عملية الإر سال ، وهذا النمط من العمل أف ضل من ناحية المعالجة ملائم عندما يكون معدل نقل البيانات صغير نسبياً (أقل من 38400Bps).

:DMA نمط 3

و هو النمط الأف ضل من ناحية إنتاجية نقل البيانات ومن ناحية سرعة نقل البيانات وعندما نريد تحرير المتحكم من الحمل الإضافي الذي ينتج عن من إحضار البيانات من RAM ومعالجتها، فالـ - DMA يقوم بالوصول إلى الذاكرة RAM بدون احتياج أي جهد من المعالج لعمل ذلك، وبدون نمط الـ - DMA لا يمكن التعامل مع السرعات العالية في الـ UART.

سنشرح بالتفصيل نمطى الـ polling والـ Interrupt من خلال التطبيق العملى.

4- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ Polling:

- دوال مكتبة HAL المستخدمة للتعامل مع منفذ الاتصال التسلسلي في وضع الـPolling: سنستخدم دالتين رئيسيتين للتعامل مع المنفذ التسلسلي إحداهما للإرسال والأخرى للاستقبال:

1. دالة الارسال:

HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

حيث:

huart: وهو مؤشر يشير إلى Struct_UART_HandleTypeDef أي المنفذ التسلسلي المستخدم المستخدم للات صال مثلاً قد يكون huart1 أو huart3 أو huart4 أو huart4 باعتبار لدينا أربع منافذ تسلسلية في لوحة Nucleo.

pData: وهو مؤ شر أي ضاً يـ شير إلى البيانات التي سيتم إر سالها عبر UART وكما نرى نوعه pData pData أي يقبل إر سال بيانات من نوع Unsigned int وبطول 8bit مثال: قد تكون uint8_t مصفوفة وليكن اسمها Data وتكون معرفة بالشكل التالي:

Uint8_t Data[]= $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\};$

حيث:

Size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم إرسالها أي pData وهي في المثال السابق 10. Timeout: أق صبى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الإر سال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الإرسال سيتم قطع عملية الإرسال وتقوم الدالة بإرجاع HAL_TIMOUT ماعدا

ذ لك يتم ارجاع HAL_OK، ويمكن استخدام هذه الدالة مكان Timeout وهي HAL_DELAY وهي HAL_MAX_DELAY

مثال: إذا أردنا إرسال المصفوفة التالية عبر المنفذ التسلسلي الأول UART1 الج

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
/* USER CODE END 0 */
```

نستخدم الدالة التالبة:

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
  {
    HAL_UART_Transmit(&huart1,data,10,1000);
  }
  /* USER CODE END 3 */
```

2. دالة الاستقبال:

إذا أردنا استقبال بيانات على UART باستخدام وضع Polling ومكتبات HAL نقوم باستدعاء الدالة التالية:

HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

حبث:


Size: وهو متغير يعبر عن حجم البيانات التي سيتم استقبالها أي pData وهي في المثال التالي 10. Timeout: أق صبى زمن يتم انتظاره بالميللي ثانية حتى يتم اكتمال عملية الا ستقبال، فإذا تم انتهاء هذا الزمن ولم تتم عملية الا ستقبال سيتم قطع عملية الا ستقبال وتقوم الدالة بإرجاع Timeout وهي ما عدا ذ لك يتم ار جاع HAL_OK، ويمكن ا ست خدام هذه الدالة م كان Timeout وهي HAL_MAX_DELAY

مثال: إذا أرنا استقبال مصفوفة أعداد صحيحة من المنفذ التسلسلي UART1+

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t data[10];
/* USER CODE END 0 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* Infinite loop */
while (1)
{
   HAL_UART_Receive(&huart1,data,10,1000);
}
/* USER CODE END 3 */
```

5- إنشاء اتصال عبر المنفذ التسلسلي باستخدام نمط الـ interrupt: خطوات تفعيل واستخدام المقاطعة مع المنفذ التسلسلي وفق المخطط النالي: المخطط النالي:



الخطوة الأولى:

تهيئة المنفذ التسلسلي من خلال اختيار رقم المنفذ التسلسلي و ضبط معدل نقل البيانات BaudRate وتفعيل المقاطعة على المنفذ وغير ها من الإعدادات ويتم ذلك با ستخدام أداة الـ - CubeMx (التي أ صبحت مدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE) ، وتلقائياً يتم إ ضافة سطور التهيئة عند توليد الكود ضمن ملف الـ - main.c والملف stm32G0xx_hal_msp.c

الخطوة الثانية:


إرسال البيانات عبر المنفذ التسلسلي من خلال استخدام الدالة التالية:

HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);

حيث يتم إدخال بار امترات هذه الدالة كما قمنا بالشرح سابقاً ، وكما تلاحظ فقد تم إضافة IT في اسم الدالة وأيضاً تم إزالة Timeout من بار امترات هذه الدالة مقارنة بالدالة الم ستخدمة في نمط الم Polling، لأنه لم يعد هناك زمن انتظار في نمط المقاطعة.

لاستقبال مجموعة من البايتات عبر المنفذ التسلسلي نستخدم الدالة التالية:


HAL UART Receive IT(UART HandleTypeDef *huart, uint8 t *pData, uint16 t Size);



تعيد دالة الإرسال أو الاستقبال إما HAL_OK في حال تمت عملية الإرسال/الاستقبال بنجاح، أو HAL_error في حال حدوث خطأ أثناء عملية الإرسال/ الاستقبال أو HAL_Busy .


الخطوة الثالثة: تفحص فيما إذا أصبح مسجل البيانات UART1 TX فارغاً

الخطوة الرابعة: في حال كان م سجل البيانات UART1_TX فارغاً (يتم اكد شافه من خلال حدث المقاطعة وبالتالي المتدعاء HAL_UART_IRQHandler والمعرف ضمن ملف stm32G0xx_hal_uart.c) فلدينا خيارين إما إرسال البيانات المتبقية في حال كان الد - Buffer غير فارغ أو الإعلان عن انتهاء عملية الإرسال ، أو الكشف عن وجود خطأ في عملية الإرسال.




الخطوة الخامسة: لدينا خيارين:


في حال تم إر سال البيانات بنجاح عندها يتم ا ستدعاء الدالة HAL_UART_TxCpltCallback والتي تكون معرفة ك - weak (أي يتم ا ستدعائها في حال لم يتم إعادة تعريفها ضمن البرنامج الرئيسي) ضمن ملف stm32G0xx_HAL_Driver ضمن مجلد stm32G0xx_hal_uart.c نقوم بذ سخ الدالة main.c ووضعها ضمن ملف البرنامج الرئيسي HAL_UART_TxCpltCallback



في حال تم اكت شاف خطأ أثناء إر سال البيانات يتم ا ستدعاء الدالة HAL_UART_ErrorCallback والتي تكون معرفة ك - weak_ (أي يتم استدعائها في حال لم يتم إعادة تعريفها ضمن البرنامج الرئيسي) ضمن ملف stm32G0xx_HAL_Driver ثم المجلد Src كما في ال شكل التالى:




نقوم بنسخ الدالة HAL_UART_ErrorCallback ووضعها ضمن ملف البرنامج الرئيسي main.c لاستخدامها لاحقاً.




6- التطبيق العملي الأول: مراقبة عمل أي كود (Debugging) من خلال نافذة الات صال الت سل سلي UART وبا ستخدام نمط ال - Polling: للات صال باللوحة من خلال ال - Serial نحتاج إلى دارة FT232RL.

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنه شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم المصغر أو من خلال اختيار اسم اللوحة المستخدمة وهي في حالتنا GOB1CE كما في الشكل التالي:



الخطوة الثانية: قم بضبط إعدادات المنفذ UART2 ، كما في الشكل التالي:



من ضمن الإعدادات الموجودة Basic Rate ما يلي:

Baudrate: يمثل معدل نقل البيانات بواحدة Bit/Sec بين المرسل والمستقبل، ولها قيم قيا سية يتم الاختيار منها، حيث تعتمد هذه القيم على وحدة الـ - Clock Peripheral الخاصة بالـ - USART وهي عبارة عن ساعة المتحكم الم صغر مقسومة على رقم ثابت، لكن ليس كل الـ - BaudRates المتاحة يمكن استخدامها فقد ينتج عن المعدلات العالية أخطاء، حيث يو ضح الشكل التالي الـ - BaudRates القياسية والأخطاء التي قد تنجم عن كل BaudRate للحالية تختلف قيم الـ Clock Peripheral المتاحة من متحكم لأخر بناءً على Clock Peripheral التي يوفر ها الـ BaudRate فقد يدعم متحكم متحكم متحكم متحكم متحكم متحكم متحكم متحكم عن كل BaudRate المتاحة من متحكم القياسية والأخطاء التي يوفر ها الـ BaudRate

| | Baud rate | Oversampli | ng by 16 | Oversampling by 8 | | |
|------|---------------|------------|----------|-------------------|--------|--|
| S.No | Desired (Bps) | Actual | %Error | Actual | %Error | |
| 2 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | |
| 3 | 9600 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | |
| 4 | 19200 | 19200 | 0 | 19200 | 0 | |
| 5 | 38400 | 38400 | 0 | 38400 | 0 | |
| 6 | 57600 | 57620 | 0.03 | 57590 | 0.02 | |
| 7 | 115200 | 115110 | 0.08 | 115250 | 0.04 | |
| 8 | 230400 | 230760 | 0.16 | 230210 | 0.8 | |
| 9 | 460800 | 461540 | 0.16 | 461540 | 0.16 | |
| 10 | 921600 | 923070 | 0.16 | 923070 | 0.16 | |
| 11 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | |
| 12 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | |
| 13 | 4000000 | N.A. | N.A. | 4000000 | 0 | |
| 14 | 5000000 | N.A. | N.A. | 5052630 | 1.05 | |
| 15 | 6000000 | N.A. | N.A. | 6000000 | 0 | |

- اختر معدل نقل البيانات 9600 (عند ا ستخدام مصدر الساعة الداخلية للمتحكم فلا يمكن للمتحكم نقل البيانات عبر منفذ الـ UART بسرعة عالية)

WordLength: وتعني عدد البتات التي يتم إر سالها أو استقبالها في Frame (في المرة الواحدة)، وتوفر 3 قيم يمكن الاختيار بينها 7bit,8bit,9bit حيث لا يتضمن هذا الرقم البتات الخاصة بـ Start و غير ها.

StopBits: يحدد عدد البتات الخاصة بالـ - Stop التي سيتم إرسالها، ويمكن الاختيار بين 1 و 2 أي بت واحد أو 2bit في نهاية الإشارة.


Parity: هو عبارة عن اختبار يه ستخدم لاكته شاف الأخطاء أثناء عملية الإر سال والا ستقبال للبيانات من خلال الـ Word Length ، و هو عبارة عن بت يكون مكانه عند البت الأكثر أهمية MSB بحيث لو تم ا ستخدام Word Length بـ يكون مكانه في البت التاسع، ولها نمطين: 8-bit يكون مكانه في البت التاسع، ولها نمطين:

- فردي Odd: وتكون قيمة بت ال Parity م ساو للواحد المنطقي عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها زوجي، و صفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها فردي.
- زوجي Even: وتكون قيمة بت الـ Parity مساو للواحد المنطقي عندما يكون عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها فردي، و صفر منطقي في حال كان عدد الواحدات الموجودة في الكلمة المراد إر سالها زوجي.

على سبيل المثال: عندما تريد إر سال أي بيانات يتم تحويلها لل - Binary فمثلاً إذا كنا نريد إر سال الكلمة التالية Parity فمن خلال الـ - Parity يتم حساب عدد الواحدات الموجودة ضمن هذه الكلمة المراد إرسالها وهي في هذه الحالة 5، ففي حال كنت تستخدم نمط الفردي ستكون قيمة الـ Parity صفر، أما في حال كنت تستخدم نمط الزوجي ستكون قيمة الـ Parity واحد.

ويتم إرسال قيمة البت الخاص بالـ Parity من المرسل إلى المستقبل، فإن لم يحصل تطابق بين قيمته عند المرسل مع قيمته عند المرسل مع قيمته عند المستقبل فهذا يعنى وجود خطأ ما في الإرسال حيث يتم طلب إعادة الإرسال.

الخطوة الثالثة: ضبط تردد الساعة للمتحكم (تذكر أن لوحة Nucleo التي نستخدمها لا تحتوي على كريستالة خارجية ولكن بإمكانك إضافة واحدة) سنختار مصدر الساعة الداخلي HSI:




الخطوة الرابعة: توليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي تم اختيار ها من Generate code...Project

الخطوة الخامسة: كتابة الكود المناسب، حيث سنقوم بطباعة عبارة (X = Y Hello Dudes! Tracing X = Y و سنقوم بتعريف عداد X تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج تنفيذ الحلقة اللانهائية (X = Y تزداد قيمته في كل مرة يعيد فيها المعالج الم

```
تضمين المكتبة الرئيسية main.h
#include "main.h"
                                                           تعريف منفذ الاتصال المستخدم وهو في حالتنا
UART_HandleTypeDef huart2;
                                                                                       UART2
                                                          تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات ساعة
void SystemClock_Config(void);
                                                          تعريف الدالة المستخدمة لضبط إعدادات أقطاب
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                                             الدخل والخرج للمتحكم
                                                          تعريف الدالة المستخدمة لضبط اعدادات المنفذ
static void MX_USART2_UART_Init(void);
                                                                                 التسلسلي للمتحكم
                                                                                 البرنامج الرئيسي
int main(void)
                                                          تصريح عن مصفوفة محارف بعدد 35 محرف
                                                           تصريح عن متحول من نوع uint_8t وإسناد
 uint8_t MSG[35] = \{'\0'\};
                                                                        قيمة صفرية له كقيمة ابتدائية
 uint8_t X = 0;
```


```
استدعاء الدالة المسؤولة عن تهيئة مكتبة HAL
 HAL Init();
                                                               استدعاء الدالة المسؤولة عن ضبط إعدادات
                                                                                       ساعة المتحكم
 SystemClock Config();
                                                                استدعاء الدالة المسؤولة عن ضبط أقطاب
 MX_GPIO_Init();
                                                                               الدخل والخرج للمتحكم
                                                            استدعاء الدالة المستخدمة لضبط إعدادات المنفذ
 MX_USART2_UART_Init();
                                                                                    التسلسلي للمتحكم
 while (1)
                                                                             حلقة (While(1) اللانهائية
                                                                  تشكيل الجملة المراد إرسالها على المنفذ
   sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X = %d\r\n", X);
                                                                إرسال السلسلة MSG إلى المنفذ التسلسلي
HAL_UART_Transmit(&huart2, MSG, sizeof(MSG), 100);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
                                                                 إضافة تأخير زمني بين عمليات الإرسال
   HAL_Delay(500);
                                                                        المتكررة بمقدار 500 ميللي ثانية
   X++;
                                                                          زيادة المتحول X في كل مرة
 }}
```

الخطوة الساد سنة: ترجمة الكود وإر ساله إلى البورد التطويري ، ثم قم بفتح Device Manager لتعرف رقم المنفذ التسلسلي المستخدم من الحاسب للاتصال مع اللوحة:




الخطوة السابعة: من القائمة Windows اختر show view ثم console فتجد أن اله - console ظهرت في أسفل الخطوة السابعة: من القائمة windows المشاشة ، ثم من console نختار console ثم نختر نوع منفذ الاتصال و هو Serial port

و نعطيه اسم مثلاً uart كما في الشكلين التاليين:




فتبدأ عملية طباعة الجملة المرادة كما في الشكل التالي:




ملاحظة:

بإمكانك استخدام أي أداة للتخاطب مع المنفذ القسلسلي على سبيل المثال Mobaxterm أو حتى من خلال بيئة Arduino بعد ضبط الإعدادات الأساسية مثل رقم المنفذ القسلسلي للحاسب المقصل باللوحة وأيضاً معدل نقل البيانات BaudRate كما في الشكل التالي:



7- تطبيق عملي لاستخدام المنفذ التسلسلي USART من خلال نمط الـ interrupt: قم بإعادة الخطوتين الأولى والثانية كما في التطبيق السابق ثم قم بتفعيل المقاطعة للمنفذ التسلسلي



الخطوة الثالثة: نقوم بضبط إعدادات ساعة النظام كما في التطبيق السابق، ثم قم بتوليد الكود من خلال الضغط على ctrl+s فيتم بتوليد الكود آلياً.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة الكود بالشكل التالي (طبعاً هناك قسم كبير من الكود تم توليده من خلال MX وقمنا نحن فقط بإكمال الكود بما يناسب التطبيق)

```
#include "main.h"
                                                                     المنفذ التسلسلي الذي سيتم استخدامه
UART_HandleTypeDef huart2;
                                                                     huart2 وتم تسميته بـUART2
uint8_t MSG[35] = {'\0'};
uint8 t X = 0;
                                                                      تصريح عن مصفوفة محارف بعدد
                                                                                            35 محرف
                                                                      تصريح عن متحول ليعمل كعداد من
                                                                       نوع uint_8t وإسناد قيمة صفرية
                                                                                        له كقيمة ابتدائية
                                                                       تعريف الدالة الخاصة بتهيئة ساعة
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                                       تعريف الدالة الخاصة بتهيئة أقطاب
                                                                                         الدخل والخرج
                                                                       تعريف الدالة الخاصة بتهيئة المنفذ
static void MX USART2 UART Init(void);
int main(void)
                                                                                              التسلسلي
                                                                                 بداية البرنامج الرئيسي
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
                                                                                     تهيئة مكتبة HAL
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
                                                                        تشكيل الجملة المراد إرسالها على
                                                                                        المنفذ التسلسلي
  sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X = %d\r\n", X);
  HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,MSG, sizeof(MSG));
                                                                         إرسال السلسلة MSG إلى المنفذ
                                                                                    التسلسلي UART2
```

```
while (1)
                                                                                 زيادة المتحول X في كل مرة
                                                                                إضافة تأخير زمنى بين عمليات
          HAL_Delay(100);
                                                                                الإرسال المتكررة بمقدار 100
                                                                                                    ميللي ثانية
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
                                                                              الدالة التي يتم استدعائها عند إتمام
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0)
         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0) ;
sprintf(MSG, "Hello Dudes! Tracing X = %d\r\n", X);
                                                                               عملية ارسال البيانات (قمنا بنسخ
            HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, MSG, sizeof (MSG));
                                                                                                     اسمها من
}
                                                                                (stm32g0xx_hal_uart.c)
                                                                                  حیث تکون معرفة کے weak)
                                                                           لاحظ أننا قمنا بتغيير الحالة المنطقية
                                                                              لليد وإعادة إرسال البيانات مجددأ
                                                                              الدالة التي يذهب إليها المعالج في
                                                                              حال لم تتم عملية الاستقبال بشكل
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
                                                                                 صحيح لأي سبب من الأسباب
        __NOP();
}
                                                                            وضعنا هذه التعليمة فقط من أجل الـ
                                                                                                      <del>debug</del>
```