

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

# مقرر المتحكمات المصغرة الجلسة الثالثة

السنة الرابعة ميكاترونيك

2023/2022

STM32 مدرس المقرر : \_\_\_\_

## الغاية من الجلسة

1- التعرف على المقاطعات الخارجية في متحكمات STM32 بحيث يكون قادراً على تهيئة هذه المقاطعات في المتحكم لاستثمار ها حسب الحاجة.


- 2- التطبيق1: بناء لنظام يحتوي على زر طوارئ لتفعيل برنامج للطوارئ حيث يتم تنفيذه بغض النظر عن عمل النظام باستخدام بيئة المحاكاة proteus وباستخدام البورد التطويري.
  - 3- التعرف إلى شاشة 7-seg
- 4- التطبيق2: بناء لنظام يحتوي على شاشة 7-seg لتعمل كعداد من 0 حتى 9 باستخدام بيئة المحاكاة proteus وباستخدام البورد التطويري.
- 5- التطبيق3: تشغيل وإطفاء جهاز من خلال زر لحظي واحد باستخدام المقاطعة إظهار حالة الجهاز على شاشة الإظهار باستخدام بيئة المحاكاة proteus وباستخدام البورد التطويري.
  - 6- التطبيق4: عداد زوار و إظهار العدد على شاشة 7-seg بخانتين ,حيث ان الكباسين موصلين على اقطاب المقاطعة الخارجية (INTO,INT1) ويتم تفعيل المقاطعتين عند الجبهة الهابطة باستخدام بيئة المحاكاة proteus

### 1- تعريف المقاطعة:


هي الاستجابة لحدث ما أثناء تنفيذ البرنامج الرئيسي void main وذلك عن طريق تنفيذ برنامج فرعي يسمى برنامج خدمة المقاطعة. و غالباً ما نصادف المقاطعة تعبر عن وحود مكالمة هاتفية تنتظر الرد عليها ويمثل برنامج خدمة المقاطعة في المتحكم الرد على هذه المكالمة.

## المقاطعات الخارجية INTx:

يحتوي متحكم STM32 على 16 خط للمقاطعات الخارجية هي من الخط 0 حتى الخط 15حيث تشير أرقام الخطوط إلى أرقام اطراف السـ GPIOS يتم تجميع المقاطعات الخارجية ضمن خطوط متصلة مع أطراف المتحكم المصغر GPIO، وبما أن للمعالج عدة أطراف GPIOS لذا فإن كل خط من خطوط المقاطعات الخارجية EXTI هو عبارة عن خط مشترك بين عدة أطراف Pins.



في كل خط من خطوط المقاطعات الخارجية (كل مجموعة) يحق لـ pin واحد أن يقوم بتوليد المقاطعة وعلى البرنامج أن يكتشف أي pin قام بتوليد المقاطعة حيث يمكن قدح المقاطعة عند الجبهة الصاعدة pin أو الهابطة المؤلفة والمها أو عند كليهما ، هذا يعني أن الطرف PA0 متصل بالخط LINEO والطرف PA13 متصل بالطرف LINE1 ، أيضاً PB0 و PCO متصلين بالخط LINE0 ، بمعنى أن جميع الأطراف ذات الأرقام Px0 متصلة بالخط LINE3 لحيث يعبر x عن اسم المنفذ) ، أيضاً جميع الأطراف ذات الأرقام Px3 متصلة بالخط Px6 هكذا...




لكن يجب الانتباه للملاحظات التالية:


1. الأطراف PB0،PA0، PB0... جميعها متصلة بالخط LINE0 لذا في اللحظة الواحدة بإمكانك توليد مقاطعة على طرف واحد فقط من هذه الأطراف.

2. الأطراف PA5 ، PA0 متصلين على خطين مختلفين من خطوط المقاطعة لذا يمكنك استخدامهم في نفس اللحظة لتوليد المقاطعة.


في حال حدوث المقاطعة فإن المعالج يتوقف عن تنفيذ الكود الحالي ويقوم بمعالجة المقاطعة من خلال تنفيذ برنامج خدمة المقاطعة ( (Interrupt Service Routines (ISR) والذي يتم تحديد عنوانه في الذاكرة من خلال جدول أشعة المقاطعة المعرف مسبقاً ((Vector Interrupt Table (VIC)).




2- التطبيق العملي1: زر طوارئ لتفعيل برنامج للطوارئ حيث يتم تنفيذه بغض النظر عن عمل النظام (إنارة اللدات) و بعد الانتهاء من برنامج خدمة المقاطعة (الطورائ) يعود للبرنامج الرئيسي ليتابع عمله وذلك باستخدام بيئة المحاكاة proteus ثم باستخدام البورد التطويري:



 ضبط إعدادات المشروع: الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم قم باختيار المتحكم المناسب من أجل بيئة المحاكاة اختر المتحكم stm32f103c4 الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع




# الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PA0:PA6 ، والأقطاب PB0:PB1 لضبطها كأقطاب خرج ، والقطب PC13 كقطب مقاطعة خارجية: PC13 كقطب مقاطعة خارجية:




بما أننا قمنا بتفعيل مقاومة الرفع الداخلية لقطب المقاطعة لذا سنقوم بتفعيل المقاطعة عند الجبهة الهابطة.


الخطوة الرابعة: قم بفتح NVIC Tab ثم قم بتفعيل المقاطعات الخارجية، يمكنك أيضاً إعادة ضبط مستويات الأولوية للمقاطعات:



## الخطوة الخامسة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية(HSI) واختر التردد 16MHZ




الخطوة السادسة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري +Ctrl+S و الخطوة السادسة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التهيئة اللحظ أن ملف الساعة النظام بالإضافة إلى تهيئة المداخل والمخارج والطرفيات كما في الشكل التالي:



### الخطوة السابعة:


- 1- نختار المجلد Drivers
- 2- نقوم بفتح الملف stm32g0xx\_hal\_gpios.c (عند استخدام المتحكم stm32f1xx سيكون اسم الملف (stm32f1xx\_hal\_gpios.c)
  - 3- نبحث عن الـ function الذي يبدأ بكلمة weak\_ ونحدد اسم الـ function وننسخه



تعني كلمة weak\_ أي سيتم استدعاؤه في حال لم يكتب المستخدم برنامج خدمة مقاطعة يحمل نفس الاسم. 4- نقوم بلصق الـــ int main() ضمن ملف الـــ main.c إما قبل أو بعد الـــ ()int main مع إزالة كلمة weak\_ ونضـــع فيه الأوامر التي نريد تنفيذها عند طلب المقاطعة مثلاً هنا قمنا بفحص القطب الذي حدثت عنده المقاطعة ثم قمنا باســتدعاء تابع HAL الذي يقوم بعكس الحالة المنطقية لليد عند حدوث المقاطعة

الخطوة الثامنة: التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean project ثم ترجمة الخطوة الثامنة: الكود من خلال Build Project من أجل توليد ملف hex. ومن ثم برمجته بالمتحكم proteus ضمن بيئة المحاكاة stm32f103c4

الخطوة التاسعة استخدام البورد التطويري: قم بإعادة نفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة قم باختيار المتحكم stm32G0B1CEU وفي آخر خطوة قم برفع الكود للبورد التطويري من خلال نافذة الـ debug



#### الكود بالكامل:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO Pin ==GPIO PIN 14)
     HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1 , GPIO PIN SET);
    }
}
int main(void)
    HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX GPIO Init();
   while (1)
         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)==0)
                  GPIOA \rightarrow ODR = 0X0001;
                  HAL_Delay(50);
                  //*********
                  GPIOA -> ODR = 0X0002;
                  HAL_Delay(50);
                  GPIOA \rightarrow ODR = 0X0004;
```

```
HAL_Delay(50);
                  //********
                  GPIOA -> ODR = 0X0008;
                  HAL Delay(50);
                  //********
                  GPIOA -> ODR = 0X0010;
                  HAL_Delay(50);
                  //*******
                  GPIOA \rightarrow ODR = 0X0020;
                  HAL_Delay(50);
                  //*******
                  GPIOA -> ODR = 0X0040;
                  HAL Delay(50);
                 //*******
                  GPIOA -> ODR = 0X0080;
                  HAL Delay(100);
         }
        else
        {
              GPIOA -> ODR = 0X0000;
         }
  }
}
```


#### ملاحظة

لزيادة سرعة الاستجابة للمقاطعات عليك الاستغناء عن مكتبة HAL واستخدام المسجلات بشكل مباشر.

أيضاً لا يمكن استخدام التأخير الزمني من مكتبة HAL ضمن برنامج خدمة المقاطعة.


# 3- التعرف إلى شاشة 7-seg:

تستخدم شاشات الإظهار الرقمية ذات السبع قطع 7-Segment Led لإظهار الأعداد ومثال عليها



استخدامها لإظهار عدد الزوار في معرض أو إظهار التوقيت كما في الساعة الرقمية أو إظهار درجة الحرارة أو قيمة الفولت والتيار في ساعات القيم الكهربائية وغيرها الكثير، وهي عبارة عن سبعة لدات موزعة بترتيب يمكن من تشكيل الأرقام من 0 حتى 9 وتسمى اللدات بالأحرف a,b,c,...g كما في الشكل وتقسم هذه الشاشات إلى نوعين:

الشاشات ذات المصاعد المشتركة: بهذه الحالة تكون جميع مصاعد اللدات موصولة إلى قطب مشترك يسمى المصعد المشترك ويكون مهبط كل لد موصول إلى قطب خارجي خاص مسؤول عن إضاءة هذا اللد.



## الشاشات ذات المهابط المشتركة:


بهذه الحالة تكون جميع مهابط اللدات موصولة إلى قطب مشترك يسمى المهبط المشترك ويكون مصعد كل لد موصول إلى قطب خارجي خاص مسؤول عن إضاءة هذا اللد.

## التوصيل:

a,b,c,..,g من أجل الشاشات ذات المهابط المشتركة نقوم بتوصيل القطب المشترك إلى 0v ونوصل الأقطاب a,b,c,..,g إلى منفذ الخرج الرقمي وليكن مثلا المنفذ A وبحسب القيمة على هذا المنفذ أي حسب القيمة الخارجة من المنفذ الرقمي ستضاء اللدات الموصولة معها ويوضح الجدول التالي توصيل شاشة ذات مهابط مشتركة.

القيمة ست	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0	الرقم
عشریا علی	dot	g	f	e	d	c	b	a	على
المنفذ A									الشاشة
0x3F	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0×06	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0x5B	0	1	0	1	1	0	1	1	2
0x4F	0	1	0	0	1	1	1	1	3
0x66	0	1	1	0	0	1	1	0	4
0x6D	0	1	1	0	1	1	0	1	5
0x7D	0	1	1	1	1	1	0	1	6
0x07	0	0	0	0	0	1	1	1	7
0x7F	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0x6F	0	1	1	0	1	1	1	1	9


4- التطبيق العملي2: برمجة شاشة واحدة ذات مصاعد مشتركة لتعمل كعداد يعد من 0 حتى 9 كل زمن معين وتتكرر العملية بشكل دائم وذلك باستخدام بيئة المحاكاة proteus ثم باستخدام البورد التطويري:



## ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم قم باختيار المتحكم المناسب من أجل بيئة المحاكاة اختر المتحكم stm32f103c4

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب خرج الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب خرج



الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية (HSI) واختر التردد 8MHZ الخطوة الرابعة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
{
    HAL Init();
  SystemClock Config();
 MX GPIO Init();
  while (1)
   {
                 GPIOA \rightarrow ODR = 0x003F; //Displaying 0
                                      //One second delay
                 HAL Delay(1000);
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 0006; //Displaying 1
                 HAL Delay(1000);
                                        //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 005B; //Displaying 2
                 HAL Delay(1000);
                                        //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 004F; //Displaying 3
                 HAL Delay(1000);
                                       //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 0066; //Displaying 4
                 HAL_Delay(1000);
                                        //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 006D; //Displaying 5
                                        //One second delay
                 HAL Delay(1000);
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 007D; //Displaying 6
                 HAL Delay(1000);
                                       //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 0007; //Displaying 7
                 HAL Delay(1000);
                                        //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 007F; //Displaying 8
                 HAL Delay(1000);
                                        //One second delay
                 GPIOA ->ODR = 0 \times 0067; //Displaying 9
                 HAL Delay(1000); //One second delay
   }
}
```

الخطوة السادسة: التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean project ثم ترجمة الكود hex ومن ثم برمجته بالمتحكم Build Project من خلال stm32f103c4 ضمن بيئة المحاكاة proteus


ملاحظة.

- اخترنا التردد STM32cubeIDE ضمن STM32cubeIDE وضمن الـ PROTEUS كي تكون المحاكاة بالزمن الحقيقي

- ضمن برنامج الـ PROTEUS قم بضبط إعدادات التيار للـ 7seg على PROTEUS كي يتمكن المتحكم من تشغيلها.

الخطوة السابعة استخدام البورد التطويري: قم بإعادة نفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة قم باختيار المتحكم stm32G0B1CEU وفي آخر خطوة قم برفع الكود للبورد التطويري من خلال نافذة الـ debug

التطبيق العملي3: تشغيل جهاز من خلال زر لحظي موصول على القطب PC14 باستخدام المقاطعة، وإطفاؤه من خلال زر لحظي موصول على شاشة الإظهار خلال زر لحظي موصول على شاشة الإظهار باستخدام المقاطعة، و إظهار حالة الجهاز على شاشة الإظهار بحيث يتم كتابة الرقم (1) في حال كان الخرج مطفئ (Off)، و إظهار الرقم (0) في حال كان الخرج مطفئ (Off)، وذلك باستخدام بيئة المحاكاة proteus ثم باستخدام البورد التطويري




## ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب من أجل بيئة المحاكاة اختر المتحكم stm32f103c4

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PA0:PA6 لضبطها كأقطاب خرج، وضبط القطب PC13 كقطب خرج، والقطب PC14 كقطب خرج، والقطب PC14 كقطب دخل



قم بتفعيل المقاطعات على الأقطاب:



الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية(HSI) واختر التردد MMHZ

الخطوة الخامسة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S يصبح الكود النهائي:


```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
```

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    if(GPIO_Pin ==GPIO PIN 14)
    {
        HAL GPIO WritePin(GPIOC, GPIO PIN 13, GPIO PIN SET);
         GPIOA \rightarrow ODR = 0x003f; //Displaying 0
    }
    else if(GPIO Pin ==GPIO PIN 0)
       {
             HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
               GPIOA->ODR = 0x0006; //Displaying 1
       }
}
int main(void)
{
 HAL Init();
  SystemClock Config();
 MX_GPIO_Init();
 GPIOA \rightarrow ODR = 0x003f; //Displaying 0
    while (1)
  {
  }
}
```

الخطوة السادسة: التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean project ثم ترجمة الكود من خلال Build Project من أجل توليد ملف hex. ومن ثم برمجته بالمتحكم proteus ضمن بيئة المحاكاة stm32f103c4

الخطوة السابعة استخدام البورد التطويري: قم بإعادة نفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة قم باختيار المتحكم stm32G0B1CEU وفي آخر خطوة قم برفع الكود للبورد التطويري من خلال نافذة الـ debug

التطبيق العملي4: عداد زوار و إظهار العدد على شاشة 7-seg بخانتين ,حيث ان الكباسين موصلين على اقطاب المقاطعة الخارجية (INTO,INT1) ويتم تفعيل المقاطعتين عند الجبهة الهابطة ، وذلك باستخدام بيئة المحاكاة proteus




## ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإنشاء مشروع جديد ثم اختيار المتحكم المناسب (STM32F103C4) عند الستخدام المحاكاة ، و المتحكم STM32G0 عند التطبيق العملي على البورد التطويري

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PAO:PA6 لضبطها كأقطاب خرج



الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية (HSI) واختر التردد 8MHZ الخطوة الرابعة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int8_t i=0;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin ==GPIO_PIN_0)
    {
        i++;
        if(i==100)
        i=99;
    }
    else if(GPIO_Pin ==GPIO_PIN_1)
        {
        if(i>0)
        i--;
        }
}
int main(void)
```

```
{
    HAL Init();
   SystemClock Config();
  MX GPIO Init();
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
   unsigned char
decode[10] = \{0x003f,0x0006,0x005B,0x004f,0x0066,0x006d,0x007d,0x0007,
0x007f,0x006f};
   unsigned char a,b;
 while (1)
  {
       a=i%10;
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
       GPIOA->ODR = decode[a]; //Displaying ones
       HAL_Delay(5);
       b=i/10;
       HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
       HAL GPIO WritePin(GPIOC, GPIO PIN 15, GPIO PIN SET);
       GPIOA->ODR = decode[b]; //Displaying tens
       HAL Delay(5);
  }
  /* USER CODE END WHILE */
```

الخطوة السادسة: التأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود clean project ثم ترجمة الكود من خلال Build Project من أجل توليد ملف hex. ومن ثم برمجته بالمتحكم proteus ضمن بيئة المحاكاة stm32f103c4

الخطوة السابعة استخدام البورد التطويري: قم بإعادة نفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة قم باختيار المتحكم stm32G0B1CEU وفي آخر خطوة قم برفع الكود للبورد التطويري من خلال نافذة الـ debug