









Plan





- Introduction
- Constitution du robot
- Equations d'état








But



 Robot buggy capable de suivre une trajectoire définie par des points GPS ou d'être téléguidé pour explorer un bâtiment, servir de relais Wi-Fi...







Plateforme mécanique + moteurs



 Exemple : buggy radiocommandé Graupner Punisher Crawler 4WDS RTR





Carte de puissance/variateur/ESC




- Permet de contrôler les moteurs par des signaux de commande
 - Moteurs : tensions et courants élevés provenant des batteries
 - Signaux de commande : tensions et courants faibles venant directement ou indirectement de l'ordinateur embarqué Exemples : signaux PWM (le plus courant en modélisme), I2C, etc.



Carte de puissance/variateur/ESC



Exemple : Robbe Rokraft (brushed motors)



Servomoteur



- Servomoteur = petit moteur + carte de puissance
- Commandé par PWM
- Alimentation 5 V (< 2 A en général)
- 2 types de servomoteurs :
 - Asservis en position/angle : tournent de -40 à +40° par exemple
 - Asservis en vitesse



Carte d'interface



- Relie la partie informatique avec la partie électronique (capteurs, actionneurs)
 - Partie informatique : intelligence par le biais de programmes sur PC



Carte d'interface



- Exemple : carte IOIO pour smartphone/tablette Android
 - Se branche sur le port USB du smartphone et est contrôlé par des programmes exécutés sur le smartphone
 - Peut générer des signaux PWM, I2C
 - Peut générer et lire des signaux numériques
 - Peut lire des petites tensions (venant de capteurs analogiques tels que des télémètres, odomètres, boussoles...)



PC embarqué




- Intelligence du robot
 - Contient les programmes définissant le comportement du robot
- Exemple :
 - Smartphone / tablette
 Smartphone Samsung Galaxy S sous Android (avec GPS, boussole, caméra, Wi-Fi déjà intégrés)



Schéma électrique de la partie contrôle





Contrôle à distance



- Un 2^{ème} smartphone sert de caméra distante vers l'avant
- Les 2 smartphones sont connectés par Wi-Fi à un PC portable pour le contrôle à distance et faire des éventuels traitements








Schéma du système





Modèle d'état du buggy et équations géométriques



Buggy : modèle de type voiture

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \delta \cos \theta \\ \dot{y} = v \cos \delta \sin \theta \\ \dot{\theta} = \frac{v \sin \delta}{L} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_2 &= y \\ y_3 &= \theta \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl}
v & = & \alpha u_1 \\
\delta & = & \beta u_2
\end{array}$$

L Distance entre les trains avant et arrière

