

MYF-F63VA01-DK 使用指南

V1.2

目 录

关	号本文档	iii
	范围	iii
	读者对象	iii
	修订记录	iv
	符号约定	iv
1	开发板概述	1
2	基本功能	2
	基本特性	

关于本文档

范围

本文档对应产品为明裕丰模组 MYF-F63VA01 的开发板,描述了 MYF-F63VA01-DK 开发板的基本信息、功能接口设计、特性。

本文中的参考设计仅供参考,客户应用设计过程中应根据实际场景和条件进行设计。如有疑问,可 联系明裕丰技术支持。

读者对象

本文档的使用对象为系统工程师,开发工程师及测试工程师。



修订记录

版本	日期	变更说明	作者
1.0	2024-11-13	初始版本	Biu
1.1	2024-12-13	增加开发板的图片	Biu
1.2	2024-12-24	 F63 开发板变更名称为 MYF-F63VA01-DK 开发板 变更引脚定义描述。 更新 MYF-F63VA01-DK 开发板图片。 	Biu
			$\langle \rangle \rangle$

符号约定

符号	含义
•	危险或警告,用户必须遵从的规则,否则会造成模组或客户设备不可逆的故障损坏, 甚至可能造成人员身体伤害。
!	注意,警示用户使用模组时应该特别注意的地方,如不遵从,模组或客户设备可能出现故障。
i	说明或提示,提供模组使用的意见或建议。



1 开发板概述

[关键词]开发板有 15 个 GPIO 接口, 2 路串口通信,支持 WIFI, BLE, SLE(星闪)通信。 客户只需要使用一根 USB 转 TYPE-C 线即可进行相关调试。

2 基本功能

开发板引脚和接口说明:





表 1 引脚定义

引脚	引脚名称	描述
1	GND	模块电源地
		复用信号 0: GPIO (Default)
		复用信号 1: PWM0
2	GPIO_00	复用信号 2: 保留
		复用信号 3: SPI1_CSN
		复用信号 4: JTAG_TDI
		复用信号 0: GPIO (Default)
	复用信号 1: PWM1 3 GPIO_01 复用信号 2: 保留 复用信号 3: SPI1_IO0/SO	复用信号 1: PWM1
3		复用信号 2: 保留
		复用信号 3: SPI1_IO0/SO
		备注:禁止上拉。
		复用信号 0: GPIO (Default)
4	CDIO 03	复用信号 1: PWM2
4	GPIO_02	复用信号 2: 保留
		复用信号 3: SPI1_IO3
5	GPIO_03	复用信号 0: GPIO_3 (Default)



引脚	引脚名称	Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand
		复用信号 1: PWM3
		复用信号 2: 保留
		复用信号 3: SPI1_IO1/SI
		复用信号 4 : B00T 引脚。0: 正常启动(默认);1: 烧录程序
		复用信号 0: 保留 (Default)
		复用信号 1: PWM4
6	GPIO_04	复用信号 2: GPIO_4
	GP10_04	复用信号 3: SPI1_IO1/SI (优先使用)
		复用信号 4: JTAG_ENABLE, 硬件配置字
		备注:禁止上拉。
		复用信号 0: 保留 (Default)
		复用信号 1: PWM5
	CDIO 05	复用信号 2: UART2_CTS
7	GPIO_05	复用信号 3: SPI1_IO2
		复用信号 4: GPIO_5
	-12	复用信号 5: SPIO_IN
		复用信号 0: GPIO_6 (Default)
		复用信号 1: PWM6
8	GPIO_06	复用信号 2: UART2_RTS
		复用信号 3: SPI1_SCK
		复用信号 4: REFCLK_FREQ_STATUS, 硬件配置字



引脚	引脚名称	描述
		复用信号 5: 保留
		复用信号 6: SPIO_OUT
		备注:禁止上拉。
		复用信号 0: GPIO_7 (Default)
		复用信号 1: PWM7
9	GPIO_07	复用信号 2: UART2_RXD
		复用信号 3: SPI0_SCK
		复用信号 4: I2S_MCLK
		复用信号 0: GPIO_8 (Default)
		复用信号 1: PWM0
10	GPIO_08	复用信号 2: UART2_TXD
		复用信号 3: SPI0_CS1_N
		复用信号 4: 保留
		复用信号 0: GPIO_9 (Default)
		复用信号 1: PWM1
		复用信号 2: RADAR_ANT0_SW
11	GPIO_09	复用信号 3: SPI0_OUT
	G110_03	复用信号 4: I2S_DO
		复用信号 5: 保留
		复用信号 6: 保留
		复用信号 7: JTAG_TDO



引脚	引脚名称	描述
		备注:禁止上拉。
12	5V	开发板电源 5V
13	GND	模块电源地
14	RST	复位信号,至少拉低 4ms 才有效。
15	RX0	复用信号 1: UARTO_RX,(烧录串口 RX 信号)。 复用信号 2: I2CO_SCL
16	TX0	复用信号 1: UARTO_TX,(烧录串口 TX 信号)。 复用信号 2: I2CO_SDA
17	RX1	复用信号 1: UART1_RX 复用信号 2: I2C1_SCL
18	TX1	复用信号 1: UART1_TX 复用信号 2: I2C1_SDA
19	GPIO_14	GP 复用信号 0: GPIO_14 (Default) 复用信号 1: UART1_RTS 复用信号 2: RADAR_ANTI_SW 复用信号 3: 保留 复用信号 4: JTAG_TCK/SWCIO
20	GPIO_13	复用信号 0: GPIO_13 (Default) 复用信号 1: UART1_CTS



引脚	引脚名称	Harris H
		复用信号 2: RADAR_ANTO_SW
		复用信号 3: 保留
		复用信号 4: JTAG_TMS/SWD
		复用信号 0: GPIO_12 (Default)
24	CDIO 12	复用信号 1: PWM4
21	GPIO_12	复用信号 2: ANT1_SW
		复用信号 4: I2S_DI
		复用信号 0: GPIO_11 (Default)
		复用信号 1: PWM3
22	22 GPIO_11	复用信号 2: RADAR_ANTI_SW
22		复用信号 3: SPI0_IN
		复用信号 4: I2S_LRCLK
		备注:禁止上拉。
		复用信号 0: GPIO_10 (Default)
		复用信号 1: PWM2
23	GPIO_10	复用信号 2: ANTO_SW
		复用信号 3: SPI0_CS0_N
		复用信号 4: I2S_SCLK
24	3.3V	开发板电源 3. 3V



3 基本特性

特性	描述
物理特性	尺寸: (24±0.1) mm × (43±0.1) mm
温度范围	正常工作温度: -40°C ~ +85°C
工作电压	TYPE-C: 5V~5.2V,典型值: 5 V
工作电流	最大电流: 1A
串口芯片	CH340N
	2个 UART 口, UART0 用于程序下载和 log 打印, UART1 可用于跟外部 MCU 进行通信
	15 个 GPIO 接口。
应用接口	TYPE-C 接口可直接程序下载和 log 打印,不需要额外的串口工具接到 UART0 进行程序下载和 log 打印。