基于 MATLAB 的单目相机标定

MATLAB 提供了 Camera Calibrator 应用程序来标定相机的内参,外参,这些相机参数可以应用于计算机视觉,如消除图像中镜头的畸变的影响,测量平面物体。

单目相机校准工作流程:



- 1. 准备标定棋盘格,相机和图像;(相机必须为定焦相机)
- 2. 添加图像并选择相机型号;
- 3. 标定相机;
- 4. 评估标定精度;
- 5. 调整参数以提高准确性(如有必要,在某些情况下,默认值可以很好地工作,无需在导出参数之前进行任何改进。);
- 6. 导出参数对象。

打开相机标定程序:

- 在 MATLAB App 中 'Image Processing and Computer Vision' 中选择 'Camera Calibrator' 图标;
- 或者在 MATLAB 命令行输入: cameraCalibrator

相机内参的标定


1. 准备棋盘格, 相机和图像

可以打印 MATLAB 提供的如下棋盘格图案:




checkerboardPattern.pdf (Command Line)

棋盘格图案是方便的校准目标,棋盘格图案不能为正方形,一侧必须包含偶数个正方形,另一侧必须包含奇数个正方形,棋盘格图案在一侧包含两个黑角,在相对侧包含两个白角,camera calibrator以此确定图案的方向,较长的一侧为 X 方向。



1) 准备棋盘格图案:

- a) 棋盘格需贴在平坦的表面上,表面上瑕疵会影响校准的准确性;
- b) 测量棋盘方格的一侧长度 (单位: mm), 用于参数标定;
- c) 为了提高检测速度,请设置尽可能少的背景杂乱的图像。




- 2) 设定相机:调整相机焦距,使图像保持聚焦后,固定螺丝以固定焦距;
- 3) 拍摄图像:


a) 拍摄至少 10~20 张图像;

i.

b) 棋盘格相对于相机平面的角度小于 45 度;



c) 调整棋盘格位置,捕获各种图像,为了捕获相机镜头的畸变失真,图案必须出现在靠近捕获图像边缘的位置;



d) 棋盘格应至少填充所捕获图像 20%。

2. 添加图像并选择相机型号:

要开始标定必须添加图像。可以从文件夹添加保存的图像,也可以直接从相机添加图像。


1) 采集实时图像

使用 MATLAB WebCam 支持包从 WebCam 捕获实时图像。


安装支持包参考:

https://ww2.mathworks.cn/help/imaq/install-the-matlab-support-package-for-usb-webcams.html

a) 在 "CALIBRATION"选项卡的 "FILE"部分,单击 "Add Images", 然后选择 From camera。



b) 此操作将打开"**Camera**"选项卡。如果只有一个网络摄像头连接到系统,则默认情况下将其选中,并打开实时预览窗口。如果连接了多台摄像机,并且希望使用与默认摄像机不同的摄像机,请在"**Camera**"列表中选择该特定摄像机。




- c) 设置相机的属性以控制图像(可选)。单击"Camera Properties"以打开 所选摄像机的属性菜单。设定 Resolution。
- d) 通过输入文件夹的路径或使用"Browser"按钮,在"Save Location"框中输入获取的图像文件的位置。
- e) 设置捕获参数。
- f) 要设置两次图像捕获之间的秒数,请使用"Capture Interval"框或滑块。默认值为 5 秒,最小为 1 秒,最大为 60 秒。

- g) 要设置图像捕获**数量**,请使用"Number of Images to Capture"框或滑块。默认为 20 张图像.
- h) 在默认配置下, 总共捕获 20 张图像, 每 5 秒拍摄一张。
- i) 单击 Capture 按钮。您设置的图像数量被捕获,快照的缩略图显示在 "Data Browser" 窗格中。会自动以递增方式命名并捕获为.png 文件。
- j) 选择"Stop Capture",在捕获指定数量的图像之前停止图像捕获。
- k) 捕获棋盘格图像时,在捕获指定数量的图像后,将显示"Checkerboard Square Size"对话框。指定棋盘格正方形的大小,然后单击 **OK**。




- l) Camera Calibrator 会检测图片是否可用,自动剔除不可用的图像;
- m) 完成后点击 "Close Image Capture"以关闭 "Camera"选项卡。

3. 查看图像和检查点




2) 标定相机内参

- a) 选择 "Camera Model" 为 Standard;
- b) 在 Options 选项中设置 Radial Distortion 和 Skew/Tangential Distortior 以 计算相机镜头的畸变 (此部分即 #5 调整参数以提高准确性);



c) 选择 "Calibration" 进行标定。


4. 评估标定结果



通过检查重新投影误差,检查相机的外部特性或查看未失真的图像来评估校准精度。 为了获得最佳的校准结果,请使用所有三种评估方法。

1) 检查重投影误差:

重*投影误差*是检测点和重投影点之间的距离(以像素为单位),通常,小于1个像素的平均重投影误差是可以接受的。



2) 检查外参可视化:

在拍摄图像时相机静止不动,则以相机为中心的视图将很有帮助。(如果图案是固定的,则以图案为中心的视图将很有帮助。)可视化中突出显示的数据对应于列

表中的选定图像。检查图案和相机的相对位置,以确定它们是否符合您的期望。例如,出现在摄像机后面的图案表示校准错误。

3) 查看失真的图像:

要查看消除镜头失真的效果,请在"CALIBRATION"选项卡的"VIEW"部分中单击"Show Undistorted"。如果校准准确,则图像中的扭曲线会变得笔直。即使重新投影误差很低,检查未失真的图像也很重要。例如,如果图案仅覆盖一小部分图像,则即使标定导致很少的重新投影误差,失真估计也可能是不正确的。下图显示了针对单个摄像机校准的此类错误估计的示例。



5. 调整参数以提高准确性

- 一般此步骤不需要,如需要主要是通过以下方式:
- 1) 添加更多精准的图像,删除模糊或角度过大(大于45度)的图像;
- 2) 更改径向变形系数的数量,如 3.2).b)中所示。

6. 导出参数对象


对标定结果满意后,通过 "Export Camera Parameters" 将相机参数导出到 workspace,以 cameraParameters 在工作区创建一个对象。

相机的外参标定

在相机内参标定完成后,可以通过内参标定和计算相机的外参,即相机在车辆坐标系下安装位置及角度偏差。外参标定需要固定车辆和棋盘格之间的位置。如下图所示(仅示意):



在测量棋盘格原点到摄像头原点距离及偏差较困难的情况下,可以将棋盘格固定在垂直于地面的平面上,且与车辆 Y 轴方向平行,棋盘格原点在车辆 X 轴线上,如下图所示 (示意):



测量棋盘格原点(上图黄色框所示)到地面的距离,通过


estimateMonoCameraParameter 函数可以计算出 WebCam 的外参。

[pitch,yaw,roll,height] =

estimateMonoCameraParameters(intrinsics,imagePoints,worldPoints,patternOrig
inHeight)

由于 camera sensor 输出的数据非车辆坐标系,而是以 camera sensor lens 坐标系为参考的,则需要知道 WebCam 和 camera sensor 之间坐标系的差别进行坐标转化。其准确性与测量精度和计算相关。

为了方便标定,可以在内参标定完成的情况下,在实际道路上采集一段数据,手动调整 sensor 对象的高度,Pitch,Yaw, Roll 信息;



在完成相机内参及外参标定后,可以将相机可以调整的部件固定住。如有任何的角度位置的调整,则需要重新进行标定。原则上,camera sensor 也应该在标定采集数据前进行标定,在标定完后进行固定,否则也存在造成数据叠加存在误差的情况。