Curso de Saneamento Ambiental

Tratamento de Águas Residuárias

Processos físicos, químicos e biológicos de tratamento de esgotos domésticos e industriais

Sumário

I Fundamentos e critérios de seleção 1

1 Caracterização de esgotos domésticos e industriais 2

1.1 Objetivos de aprendizagem 2

1.2 Por que a caracterização é tão importante 2

1.3 Origem e classificação dos efluentes 3

1.3.1 Esgoto doméstico 3

1.3.2 Esgoto industrial 4

1.3.3 Efluente misto 4

1.3.4 Infiltração e contribuições parasitárias 4

1.4 Parâmetros físicos de caracterização 4

1.4.1 Temperatura 5

1.4.2 Cor, odor e turbidez 5

1.4.3 Sólidos 5

1.5 Parâmetros químicos de caracterização 6

1.5.1 Matéria orgânica 6

1.5.2 Nutrientes 6

1.5.3 pH, alcalinidade e acidez 7

1.5.4 Oxigênio dissolvido 7

1.5.5 Óleos e graxas, surfactantes e compostos específicos 7

1.6 Parâmetros microbiológicos e sanitários 7

1.7 Faixas típicas do esgoto doméstico bruto 8

1.8 Esgotos industriais: principais classes e implicações 9

1.9 Amostragem e programa analítico 11

1.9.1 Etapas essenciais 11

1.9.2 Amostra simples e amostra composta 11

1.9.3 Conservação e integridade 11

1.9.4 Parâmetros mínimos recomendáveis 11

1.10 Como a caracterização orienta o tratamento 12

1.10.1 Relação entre características e unidades de tratamento 12

1.10.2 Concentração, vazão e carga . . . 13
1.11 Resumo do capítulo . . . 14
1.12 Exercícios propostos . . . 14
1.13 Gabarito comentado . . . 15
1.14 Conexão com o próximo capítulo . . . 17

2 Níveis de tratamento e seleção da linha de processo . . . 18
2.1 Objetivos de aprendizagem . . . 18
2.2 O papel dos níveis de tratamento . . . 19
2.2.1 A ETE como sistema de barreiras . . . 19
2.3 Frações do esgoto e nível de tratamento predominante . . . 19
2.4 Tratamento preliminar . . . 20
2.4.1 Função principal . . . 20
2.4.2 O que o preliminar não faz . . . 21
2.4.3 Unidades típicas . . . 21
2.4.4 Quando o preliminar é indispensável . . . 21
2.5 Tratamento primário . . . 22
2.5.1 Função principal . . . 22
2.5.2 Unidades típicas . . . 22
2.5.3 Efeito sobre a carga orgânica . . . 22
2.6 Tratamento secundário . . . 23
2.6.1 Função principal . . . 23
2.6.2 Sistemas aeróbios e anaeróbios . . . 23
2.6.3 Principais famílias de sistemas secundários . . . 23
2.6.4 Desempenho típico . . . 24
2.7 Tratamento terciário . . . 24
2.7.1 Função principal . . . 24
2.7.2 Tecnologias frequentemente associadas ao terciário . . . 25
2.7.3 Quando o terciário é necessário . . . 25
2.8 Relação entre os níveis e a eficiência global . . . 25
2.9 Critérios para seleção da linha de processo . . . 26
2.9.1 Principais fatores de decisão . . . 27
2.9.2 Princípios práticos de seleção . . . 27
2.10 Combinações típicas de arranjos em ETE . . . 28
2.10.1 Arranjo convencional urbano . . . 28

2.10.2 Arranjo compacto com pós-tratamento . . . 28
2.10.3 Arranjo para efluente industrial biodegradável . . . 28
2.10.4 Arranjo para reúso ou proteção ambiental rigorosa . . . 29
2.11 Resumo do capítulo . . . 29
2.12 Exercícios propostos . . . 30
2.13 Gabarito comentado . . . 31
2.14 Conexão com o próximo capítulo . . . 32

II Processos de tratamento . . . 33

3 Tratamento preliminar e tratamento primário: grades, desarenadores, medição de vazão, decantadores e flotadores . . . 34
3.1 Objetivos de aprendizagem . . . 34
3.2 Visão geral da linha física inicial . . . 35
3.3 Tratamento preliminar . . . 35
3.3.1 Grades . . . 35
3.3.2 Desarenadores . . . 37
3.3.3 Medição de vazão . . . 38
3.3.4 Destinação dos resíduos preliminares . . . 40
3.4 Tratamento primário . . . 40
3.4.1 Princípio da sedimentação . . . 40
3.4.2 Decantadores primários . . . 41
3.4.3 Flotadores . . . 43
3.4.4 Decantação ou flotação? . . . 44
3.4.5 Tratamento primário com reforço químico . . . 45
3.5 Critérios integrados de projeto e operação . . . 45
3.5.1 Vazões de projeto . . . 46
3.5.2 Impacto das unidades iniciais no tratamento biológico . . . 46
3.5.3 Erros de projeto e operação mais comuns . . . 46
3.6 Exemplo resolvido . . . 47
3.7 Resumo do capítulo . . . 48
3.8 Exercícios propostos . . . 48
3.9 Gabarito comentado . . . 49
3.10 Conexão com o próximo capítulo . . . 51

4 Tratamento biológico aeróbio: lodos ativados e variantes . . . 52

4.1 Objetivos de aprendizagem 52
4.2 Fundamentos do tratamento biológico aeróbio 53
4.2.1 Biomassa e floco biológico 53
4.2.2 Grupos microbianos relevantes 54
4.3 Esquema básico de lodos ativados 55
4.3.1 Tanque de aeração 55
4.3.2 Decantador secundário 55
4.3.3 Recirculação de lodo e descarte de excesso 56
4.4 Parâmetros de controle do processo 56
4.4.1 Concentração de sólidos no reator 56
4.4.2 Relação alimento/microrganismo 57
4.4.3 Tempo de detenção hidráulica 58
4.4.4 Idade do lodo 58
4.4.5 Alcalinidade, pH e temperatura 59
4.4.6 Oxigênio dissolvido e transferência de oxigênio 59
4.5 Sistemas de aeração 60
4.5.1 Aeração por difusores 60
4.5.2 Aeração mecânica 60
4.5.3 Critérios de escolha 60
4.6 Remoção de carbono e nutrientes 61
4.6.1 Remoção de matéria orgânica carbonácea 61
4.6.2 Nitrificação e desnitrificação 61
4.6.3 Papel da alcalinidade 61
4.7 Variantes de lodos ativados 61
4.7.1 Lodo ativado convencional 62
4.7.2 Aeração prolongada 63
4.7.3 Canal de oxidação 63
4.7.4 Reator em batelada sequencial 63
4.7.5 Membrane bioreactor 63
4.8 Limites e vantagens do tratamento aeróbio 63
4.8.1 Vantagens 63
4.8.2 Limitações 63
4.9 Problemas operacionais comuns 64
4.10 Exemplo resolvido 65
4.11 Resumo do capítulo 67

4.12 Exercícios propostos 67
4.13 Gabarito comentado 68
4.14 Conexão com o próximo capítulo 70

5 Tratamento biológico anaeróbio: reatores UASB e integração com pós-tratamento 71

5.1 Objetivos de aprendizagem 71
5.2 Fundamentos do tratamento biológico anaeróbio 72
5.2.1 Consórcio microbiano 72
5.2.2 Etapas da digestão anaeróbia 73
5.3 O reator UASB 74
5.3.1 Esquema funcional 75
5.3.2 Componentes principais 75
5.3.3 Manta de lodo e granulação 75
5.3.4 Separador trifásico 76
5.4 Parâmetros de projeto e operação 76
5.4.1 Carga orgânica volumétrica 76
5.4.2 Tempo de detenção hidráulica 77
5.4.3 Velocidade ascensional 77
5.4.4 Temperatura 77
5.4.5 pH, alcalinidade e ácidos graxos voláteis 78
5.4.6 Desempenho típico 78
5.5 Biogás: produção, composição e aproveitamento 79
5.5.1 Composição típica do biogás 79
5.5.2 Estimativa de produção de metano 80
5.5.3 Segurança 80
5.6 Lodo anaeróbio e estabilidade do sistema 81
5.6.1 Características do lodo 81
5.6.2 Retirada e manejo 81
5.7 Vantagens, limitações e aplicações 81
5.7.1 Vantagens 81
5.7.2 Limitações 82
5.7.3 Aplicações mais frequentes 82
5.8 Integração com pós-tratamento 82
5.8.1 O que costuma permanecer no efluente 82
5.8.2 Pós-tratamentos mais comuns 83

5.9 Problemas operacionais comuns 84
5.10 Exemplo resolvido 85
5.11 Resumo do capítulo 86
5.12 Exercícios propostos 86
5.13 Gabarito comentado 88
5.14 Conexão com o próximo capítulo 89

6 Sistemas naturais e biomassa aderida: lagoas de estabilização, filtros biológicos e wetlands construídos 90

6.1 Objetivos de aprendizagem 90
6.2 Visão geral dos sistemas de polimento 91
6.2.1 Esquema conceitual das famílias de sistemas 92
6.3 Lagoas de estabilização 92
6.3.1 Princípios de funcionamento 92
6.3.2 Classificação das lagoas 93
6.3.3 Lagoa anaeróbia 93
6.3.4 Lagoa facultativa 94
6.3.5 Lagoa de maturação 94
6.3.6 Parâmetros típicos das lagoas 95
6.3.7 Critérios de projeto das lagoas 95
6.3.8 Vantagens das lagoas 96
6.3.9 Limitações das lagoas 96
6.4 Filtros biológicos 96
6.4.1 Princípio de funcionamento 97
6.4.2 Tipos de filtros biológicos 97
6.4.3 Filtro percolador 97
6.4.4 Parâmetros relevantes em filtros biológicos 98
6.4.5 Vantagens dos filtros biológicos 99
6.4.6 Limitações dos filtros biológicos 99
6.5 Wetlands construídos 99
6.5.1 Princípios de funcionamento 99
6.5.2 Principais tipos de wetlands 100
6.5.3 Componentes de um wetland 101
6.5.4 Função da vegetação 101
6.5.5 Parâmetros relevantes em wetlands 102
6.5.6 Vantagens dos wetlands 102

6.5.7 Limitações dos wetlands . . . 103
6.6 Comparação entre lagoas, filtros biológicos e wetlands . . . 103
6.7 Integração com UASB e outras linhas de processo . . . 104
6.7.1 Combinações comuns . . . 104
6.8 Exemplo resolvido . . . 105
6.9 Resumo do capítulo . . . 106
6.10 Exercícios propostos . . . 106
6.11 Gabarito comentado . . . 107
6.12 Conexão com o próximo capítulo . . . 109

III Gestão do lodo e projeto . . . 110

7 Tratamento e destinação do lodo de ETE . . . 111
7.1 Objetivos de aprendizagem . . . 111
7.2 Por que a linha de lodos é decisiva . . . 112
7.3 Origem e tipologia do lodo . . . 112
7.3.1 Lodo primário . . . 112
7.3.2 Lodo secundário . . . 113
7.3.3 Lodo anaeróbio . . . 113
7.3.4 Resíduos preliminares . . . 113
7.3.5 Lodo de lagoas . . . 113
7.4 Características relevantes do lodo . . . 114
7.4.1 Teor de sólidos e teor de umidade . . . 114
7.4.2 Sólidos voláteis e fixos . . . 115
7.4.3 Putrescibilidade e odor . . . 115
7.4.4 Desaguabilidade . . . 115
7.4.5 Patógenos e risco sanitário . . . 116
7.4.6 Metais e compostos indesejáveis . . . 116
7.5 Fluxo geral da linha de lodos . . . 117
7.6 Adensamento . . . 118
7.6.1 Por que adensar . . . 118
7.6.2 Principais métodos . . . 118
7.7 Estabilização . . . 119
7.7.1 Digestão anaeróbia do lodo . . . 119
7.7.2 Digestão aeróbia . . . 120
7.7.3 Estabilização química . . . 120

7.7.4 Tratamento térmico . . . 120
7.8 Condicionamento . . . 121
7.8.1 Agentes condicionantes . . . 121
7.8.2 Quando o condicionamento é necessário . . . 122
7.9 Desaguamento . . . 122
7.9.1 Leitos de secagem . . . 122
7.9.2 Centrífugas . . . 122
7.9.3 Filtros prensa . . . 123
7.9.4 Prensas de esteira . . . 123
7.9.5 Geotubos e sistemas equivalentes . . . 123
7.10 Secagem, higienização e destinação final . . . 124
7.10.1 Secagem . . . 124
7.10.2 Higienização . . . 124
7.10.3 Destinação final e aproveitamento . . . 125
7.10.4 Uso agrícola . . . 125
7.10.5 Compostagem . . . 125
7.10.6 Co-processamento . . . 126
7.10.7 Aterro sanitário . . . 126
7.11 Balanço de massa e estimativa de volume de lodo . . . 126
7.11.1 Massa seca . . . 126
7.11.2 Massa úmida . . . 126
7.11.3 Redução de volume . . . 127
7.12 Problemas operacionais comuns . . . 127
7.13 Boas práticas de projeto e operação . . . 128
7.14 Resumo do capítulo . . . 129
7.15 Exercícios propostos . . . 130
7.16 Gabarito comentado . . . 131
7.17 Conexão com o próximo capítulo . . . 132
8 Dimensionamento integrado de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) . . . 133
8.1 Objetivos de aprendizagem . . . 133
8.2 A lógica do dimensionamento integrado . . . 134
8.3 Base de projeto . . . 134
8.3.1 Horizonte de projeto . . . 134
8.3.2 Vazões de projeto . . . 135
8.3.3 Cargas poluidoras . . . 136

8.4 Escolha da linha de processo . . . 136
8.4.1 Critérios de seleção . . . 137
8.4.2 Linhas típicas de referência . . . 138
8.4.3 Seleção por cenários . . . 138
8.5 Arranjo físico da estação . . . 139
8.5.1 Princípios de implantação . . . 139
8.5.2 Fluxograma geral de projeto . . . 140
8.6 Dimensionamento das principais unidades . . . 140
8.6.1 Tratamento preliminar . . . 140
8.6.2 Tratamento primário . . . 141
8.6.3 Lodos ativados . . . 141
8.6.4 Reatores UASB . . . 142
8.6.5 Lagoas de estabilização . . . 142
8.6.6 Filtros biológicos . . . 143
8.6.7 Wetlands construídos . . . 143
8.6.8 Linha de lodos . . . 144
8.7 Verificações finais de projeto . . . 145
8.7.1 Verificações hidráulicas . . . 145
8.7.2 Verificações de desempenho . . . 145
8.7.3 Verificações operacionais . . . 145
8.7.4 Verificações de robustez . . . 145
8.8 Erros clássicos de dimensionamento . . . 146
8.9 Exemplo integrado de dimensionamento . . . 147
8.10 Resumo do capítulo . . . 149
8.11 Exercícios propostos . . . 150
8.12 Gabarito comentado . . . 151
8.13 Encerramento do livro . . . 152

A Fórmulas fundamentais e relações de projeto . . . 153
A.1 Vazões e cargas . . . 153
A.2 Relações hidráulicas . . . 154
A.3 Relações biológicas . . . 155
A.4 Eficiências e balanços . . . 155
A.5 Lodo e biogás . . . 156

B Símbolos, siglas e unidades . . . 157

B.1 Símbolos principais . . . 158
B.2 Siglas mais frequentes . . . 159

C Faixas típicas de projeto e operação . . . 160
C.1 Esgoto doméstico bruto . . . 160
C.2 Tratamento preliminar e primário . . . 161
C.3 Tratamento biológico . . . 162
C.4 Sistemas naturais e de polimento . . . 163
C.5 Lodo e desaguamento . . . 164

D Roteiro prático de dimensionamento de ETE . . . 165
D.1 Sequência mínima de projeto . . . 165
D.2 Roteiro de dimensionamento por blocos . . . 166
D.2.1 Bloco 1: base de projeto . . . 166
D.2.2 Bloco 2: linha líquida . . . 166
D.2.3 Bloco 3: linha de lodos . . . 166
D.2.4 Bloco 4: operação e segurança . . . 166
D.3 Memorial mínimo de cálculo . . . 167
D.4 Checklist de coerência . . . 167

E Conversões rápidas e valores de referência . . . 169
E.1 Conversões de unidade . . . 169
E.2 Valores de referência per capita . . . 169
E.3 Valores de ordem de grandeza para verificação rápida . . . 170

F Checklist de revisão final e partida . . . 171
F.1 Revisão antes da entrega do projeto . . . 171
F.2 Checklist de partida . . . 171

Referências . . . 173

Parte I

Fundamentos e critérios de seleção

Capítulo 1

Caracterização de esgotos domésticos e industriais

A caracterização dos esgotos é o ponto de partida de qualquer estudo sério em tratamento de águas residuárias. Antes de escolher unidades, definir eficiências ou estimar áreas e volumes, é indispensável compreender o que está sendo gerado, em que quantidade, com que variabilidade e com quais implicações para o processo de tratamento.

Em saneamento ambiental, projetar sem caracterizar é assumir riscos desnecessários. A composição do esgoto define desde o tratamento preliminar até a disposição final do efluente tratado e do lodo gerado. Por isso, este capítulo estabelece a base conceitual e operacional para todo o restante do livro.

1.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- distinguir esgoto doméstico, esgoto industrial e efluentes mistos;
- interpretar os principais parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de caracterização;
- reconhecer a diferença entre concentração e carga poluidora;
- identificar como a variabilidade do esgoto afeta o projeto e a operação da ETE;
- selecionar os parâmetros mínimos para uma campanha de caracterização;
- interpretar, em nível básico, a tratabilidade de um efluente a partir de seus dados analíticos.

1.2 Por que a caracterização é tão importante

A caracterização não é apenas uma etapa de laboratório. Ela é uma ferramenta de decisão de engenharia. Um esgoto com alta fração biodegradável pode ser tratado com eficiência por processos biológicos; já um efluente industrial com compostos tóxicos, salinos ou recalcitrantes pode exigir equalização, neutralização, segregação de correntes ou pré-tratamento específico antes da etapa biológica.

Além disso, a caracterização permite:

- estimar a carga orgânica e inorgânica afluente;
- escolher a linha de tratamento mais adequada;
- definir cargas superficiais, hidráulicas e orgânicas;
- prever a produção de lodo;
- verificar riscos de inibição biológica;
- comparar desempenho entre unidades e campanhas de monitoramento.

Caracterização de esgoto

Caracterização é o conjunto de medições físicas, químicas, microbiológicas e operacionais que descreve a natureza de um efluente, sua variabilidade e sua potencial interferência nos processos de tratamento, transporte e lançamento.

Ideia central

Do ponto de vista de projeto, concentração sozinha não basta. Uma concentração elevada em pequena vazão pode produzir uma carga menor do que uma concentração moderada em grande vazão. Por isso, o projeto deve sempre considerar *concentração* e *vazão* de forma conjunta.

1.3 Origem e classificação dos efluentes

Os esgotos e efluentes podem ser classificados de acordo com sua origem, composição e comportamento no tratamento. Essa classificação ajuda a organizar a análise e evita generalizações perigosas.

1.3.1 Esgoto doméstico

É o efluente proveniente de residências, edifícios públicos, comércio de baixo impacto e instalações sanitárias em geral. Sua composição é relativamente previsível quando comparada à de efluentes industriais, embora varie com hábitos de consumo, consumo de água, infiltrações e contribuições parasitárias.

Em termos gerais, o esgoto doméstico contém:

- matéria orgânica biodegradável;
- sólidos em suspensão e dissolvidos;
- nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo;
- microrganismos patogênicos;
- detergentes, óleos, graxas e traços de compostos diversos.

1.3.2 Esgoto industrial

É o efluente gerado por processos produtivos. Sua composição depende fortemente do ramo industrial, da matéria-prima, das tecnologias empregadas, do regime de operação e da existência ou não de reaproveitamento interno de água.

Pode conter:

- altas cargas orgânicas ou inorgânicas;
- óleos, graxas, solventes e surfactantes;
- compostos tóxicos ou inibidores;
- metais, sulfetos, cianetos e corantes;
- sais em concentrações elevadas;
- variações bruscas de pH e temperatura.

1.3.3 Efluente misto

Ocorre quando o esgoto doméstico se mistura com descargas industriais. Nessa situação, a tratabilidade passa a depender da compatibilidade entre as correntes. Uma parcela industrial aparentemente pequena pode comprometer a eficiência global, especialmente quando introduz toxidez, salinidade ou variações intensas de pH.

1.3.4 Infiltração e contribuições parasitárias

Além do esgoto gerado diretamente, redes coletoras podem receber:

- infiltração de águas subterrâneas;
- entrada indevida de águas pluviais;
- ligações clandestinas;
- arraste de sedimentos e águas de lavagem.

Essas contribuições alteram a vazão, diluem o esgoto e aumentam custos de transporte e tratamento.

1.4 Parâmetros físicos de caracterização

Os parâmetros físicos descrevem o aspecto externo e a estrutura do esgoto. São fundamentais para o tratamento preliminar e para a compreensão do comportamento hidráulico e sedimentável do afluente.

1.4.1 Temperatura

A temperatura influencia:

- velocidade de reações bioquímicas;
- solubilidade do oxigênio;
- atividade microbiana;
- viscosidade e sedimentação;
- formação de odores e volatilização de compostos.

Em geral, temperaturas mais altas aceleram a cinética biológica, mas também podem reduzir a solubilidade de oxigênio e intensificar odores. Em esgotos industriais, temperaturas elevadas podem inviabilizar etapas biológicas sem resfriamento ou equalização.

1.4.2 Cor, odor e turbidez

A cor e o odor são indicadores qualitativos importantes. Esgotos frescos tendem a apresentar odor menos intenso e coloração acinzentada; esgotos sépticos costumam ter odor forte e coloração escura, associada à redução de sulfatos e à formação de sulfeto de hidrogênio.

A turbidez está relacionada à presença de partículas finas e coloides. Embora não substitua o ensaio de sólidos, ela fornece uma leitura rápida da qualidade do efluente.

1.4.3 Sólidos

Os sólidos podem ser classificados em diferentes frações:

- sólidos totais;
- sólidos suspensos totais;
- sólidos dissolvidos totais;
- sólidos sedimentáveis;
- sólidos voláteis e fixos.

De forma simplificada:

$$ST = SS + SD$$

em que:

- ST = sólidos totais;

- SS = sólidos suspensos;
- SD = sólidos dissolvidos.

A fração volátil está associada, em geral, à matéria orgânica, enquanto a fração fixa está mais ligada à parte mineral.

Leitura de engenharia

Sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos orientam diretamente o dimensionamento de grades, desarenadores e unidades de decantação. Sólidos dissolvidos, por sua vez, influenciam mais fortemente processos biológicos, osmóticos e de polimento.

1.5 Parâmetros químicos de caracterização

Os parâmetros químicos revelam a natureza da matéria presente no esgoto, sua biodegradabilidade e seus possíveis efeitos sobre os processos de tratamento.

1.5.1 Matéria orgânica

A matéria orgânica é avaliada, principalmente, por:

- DBO, demanda bioquímica de oxigênio;
- DQO, demanda química de oxigênio;
- COT, carbono orgânico total.

A DBO mede a fração biodegradável da matéria orgânica sob condições padronizadas. A DQO estima a matéria oxidável total, incluindo frações biodegradáveis e não biodegradáveis. Assim, a comparação entre DQO e DBO fornece indicação da tratabilidade biológica.

Como regra prática, quanto menor a razão DQO/DBO_5, maior tende a ser a biodegradabilidade do efluente. Razões elevadas sugerem presença significativa de compostos pouco biodegradáveis ou tóxicos.

1.5.2 Nutrientes

Os nutrientes de maior interesse são nitrogênio e fósforo.

O nitrogênio pode aparecer em diferentes formas:

- orgânica;
- amoniacal;
- nitrito;
- nitrato.

O fósforo pode estar associado a detergentes, matéria fecal, resíduos alimentares e compostos industriais específicos.

Esses elementos são essenciais para o crescimento biológico, mas em excesso podem causar eutrofização em corpos d'água receptores e aumentar a complexidade do tratamento.

1.5.3 pH, alcalinidade e acidez

O pH indica o caráter ácido, neutro ou alcalino do efluente. A maioria dos sistemas biológicos opera de forma mais estável em faixa próxima à neutralidade.

A alcalinidade é especialmente importante em processos biológicos aeróbios e anaeróbios, pois atua como reserva tampão. Em sistemas anaeróbios, a queda de alcalinidade pode sinalizar instabilidade do reator.

1.5.4 Oxigênio dissolvido

Em esgotos brutos, o oxigênio dissolvido costuma ser baixo ou nulo, sobretudo quando o efluente permanece em condução por tempo prolongado. Isso favorece condições sépticas e produção de odores.

1.5.5 Óleos e graxas, surfactantes e compostos específicos

Óleos e graxas podem prejudicar trocas gasosas, aderir a equipamentos e causar problemas em flotadores, reatores e unidades de pós-tratamento. Surfactantes também alteram a espuma e a separação sólido-líquido.

Em efluentes industriais, compostos específicos como solventes, fenóis, compostos sulfurados, corantes, pesticidas, metais pesados e salinidade elevada podem exigir avaliação individualizada.

1.6 Parâmetros microbiológicos e sanitários

A caracterização microbiológica é indispensável quando o objetivo inclui proteção da saúde pública, reuso, lançamento em corpos d'água sensíveis ou atendimento a requisitos sanitários rigorosos.

Os indicadores mais usuais são:

- coliformes totais;
- *Escherichia coli*;
- enterococos;
- ovos de helmintos;
- vírus e protozoários, quando a investigação específica é necessária.

A presença de microrganismos patogênicos não é avaliada diretamente em todas as campanhas, pois seria impraticável monitorar todos os agentes. Assim, utilizam-se organismos indicadores de contaminação fecal.

Saúde pública

Quanto maior a probabilidade de contato humano com o efluente tratado, maior deve ser o rigor sobre a qualidade microbiológica e sobre as etapas de desinfecção e polimento.

1.7 Faixas típicas do esgoto doméstico bruto

Os valores abaixo são referenciais gerais. Eles variam com hábitos de consumo, infiltração na rede, contribuição de efluentes comerciais e grau de diluição.

Tabela 1.1: Faixas típicas de parâmetros do esgoto doméstico bruto

Parâmetro	Faixa típica	Significado prático
DBO_5	200 mg/L a 400 mg/L	Indica carga orgânica biodegradável elevada e frequentemente favorável ao tratamento biológico.
DQO	400 mg/L a 800 mg/L	Inclui matéria biodegradável e parte não biodegradável; ajuda a avaliar a relação DQO/DBO_5.
SST	150 mg/L a 350 mg/L	Indica necessidade de remoção física inicial e possibilidade de produção de lodo.
NTK	20 mg/L a 60 mg/L	Representa a fração de nitrogênio relevante para nitrificação e remoção de nutrientes.
Fósforo total	4 mg/L a 12 mg/L	Importante para controle de eutrofização e eventual remoção terciária.
pH	6,5 a 8,0	Faixa usual compatível com boa parte dos processos biológicos.
Óleos e graxas	50 mg/L a 150 mg/L	Podem causar flotação, incrustações e interferências operacionais.

Leitura dos valores

A classificação em esgoto fraco, médio ou forte é útil como referência didática, mas não substitui a campanha real de caracterização. Um sistema com grande infiltração pode apresentar concentrações baixas e, ainda assim, produzir cargas elevadas devido à vazão total.

1.8 Esgotos industriais: principais classes e implicações

A variedade de efluentes industriais é enorme. Não existe um único padrão de caracterização capaz de representar todos os setores produtivos. Ainda assim, alguns grupos aparecem com frequência na prática de saneamento.

Tabela 1.2: Exemplos de efluentes industriais e suas características dominantes

Setor	Contaminantes ou características dominantes	Implicações para tratamento
Alimentos e bebidas	Alta carga orgânica biodegradável, gorduras, proteínas, carboidratos	Geralmente favorável ao tratamento biológico; pode exigir remoção de sólidos e equalização.
Laticínios	Lactose, proteínas, gorduras, detergentes de limpeza	Alta biodegradabilidade, mas com forte variabilidade de operação e limpeza.
Frigoríficos e abatedouros	Sangue, gordura, proteínas, sólidos em suspensão	Exigem separação física, controle de sólidos e eventual tratamento anaeróbio.
Têxtil	Corantes, sais, pH variável, tensoativos	Pode apresentar baixa biodegradabilidade e necessidade de remoção de cor e sais.
Curtumes	Sulfetos, cromo, pH elevado, alta salinidade	Tratamento complexo, com risco de toxicidade e necessidade de segregação de correntes.
Papel e celulose	Fibra, lignina, cor, alta vazão	Pode demandar tratamento físico-químico e biológico combinado.
Metalurgia e galvanoplastia	Metais pesados, cianetos, ácidos e bases fortes	Requer neutralização, precipitação e controle rigoroso de toxicidade.
Petroquímica e combustíveis	Óleos, hidrocarbonetos, compostos tóxicos	Necessita separação de fase oleosa, controle de emissões e tratamento específico.
Farmacêutica	Compostos recalcitrantes e biologicamente ativos	Exige avaliação caso a caso e, muitas vezes, tecnologias avançadas.

Ponto decisivo

Em efluentes industriais, a pergunta principal não é apenas “quanto polui”, mas também “como polui” e “o que interfere no processo”. Uma pequena concentração de um composto tóxico pode inviabilizar uma linha biológica inteira.

1.9 Amostragem e programa analítico

Uma boa campanha de caracterização depende de método, representatividade e coerência com os objetivos do estudo.

1.9.1 Etapas essenciais

- definir o objetivo da campanha;
- identificar pontos de coleta representativos;
- estabelecer frequência e período de amostragem;
- escolher entre amostras simples e compostas;
- conservar adequadamente as amostras;
- selecionar parâmetros compatíveis com a finalidade do projeto;
- registrar vazões, horários, eventos anormais e condições operacionais.

1.9.2 Amostra simples e amostra composta

A amostra simples representa uma condição instantânea. É útil quando o sistema é estável ou quando se deseja identificar um evento específico.

A amostra composta reúne subamostras ao longo do tempo ou proporcionais à vazão. É mais representativa de cargas variáveis, sendo muito valiosa em esgotos domésticos e, sobretudo, em efluentes industriais com operação intermitente.

1.9.3 Conservação e integridade

Em termos práticos, a amostra deve ser analisada o mais rapidamente possível. Quando necessário, deve ser mantida refrigerada e protegida de alterações físicas, químicas e biológicas. Um programa analítico mal conservado perde valor técnico, mesmo que a coleta tenha sido bem planejada.

1.9.4 Parâmetros mínimos recomendáveis

Para uma caracterização inicial de esgoto doméstico, costuma ser recomendável avaliar:

- vazão;

- temperatura;
- pH;
- DBO_5;
- DQO;
- SST;
- sólidos sedimentáveis;
- nitrogênio e fósforo;
- óleos e graxas;
- coliformes ou *Escherichia coli*.

Para efluentes industriais, a lista deve ser ampliada conforme o processo produtivo e os possíveis contaminantes específicos.

1.10 Como a caracterização orienta o tratamento

A caracterização se traduz em decisões concretas de projeto.

1.10.1 Relação entre características e unidades de tratamento

- alta concentração de sólidos grosseiros → grades e peneiramento;
- alta carga de areia e partículas minerais → desarenadores;
- sólidos sedimentáveis elevados → decantação primária;
- óleos e graxas elevados → flotação e remoção de escuma;
- alta fração biodegradável → tratamento biológico com boa resposta;
- baixa biodegradabilidade → necessidade de pré-tratamento, segregação ou tecnologias complementares;
- toxicidade ou pH extremo → equalização e correção química;
- necessidade de remoção de nutrientes → etapas específicas de nitrificação, desnitrificação e remoção de fósforo;
- patógenos relevantes → desinfecção e polimento final.

1.10.2 Concentração, vazão e carga

A carga poluidora diária pode ser estimada por:

$$L = Q \cdot C \cdot 10^{-3}$$

em que:

- L = carga, em kg/d;
- Q = vazão, em m³/d;
- C = concentração, em mg/L.

Essa relação é uma das mais importantes do saneamento. Ela mostra que a concentração deve ser interpretada em conjunto com a vazão total.

Cálculo de carga e interpretação

Considere um esgoto com vazão média de 800 m³/d, DBO_5 de 250 mg/L e DQO de 500 mg/L.
A carga de DBO_5 é:

$$L_{\mathrm{DBO_5}} = 800 \times 250 \times 10^{-3} = 200\,\mathrm{kg/d}$$

A carga de DQO é:

$$L_{\mathrm{DQO}} = 800 \times 500 \times 10^{-3} = 400\,\mathrm{kg/d}$$

A razão DQO/DBO_5 é:

$$\frac{500}{250} = 2,0$$

Interpretação: trata-se de um efluente com boa biodegradabilidade aparente, em princípio favorável ao tratamento biológico, desde que não haja toxicidade, salinidade excessiva ou outra limitação específica.

Leitura de projeto

Quando se conhece a população atendida, a carga per capita também é útil. Se a população fosse de 4 000 habitantes, a produção média de DBO_5 seria de:

$$\frac{200\,\mathrm{kg/d}}{4000} = 0{,}05\,\mathrm{kg/(hab\,d)}$$

ou seja, 50 g/(hab d). Esse valor é coerente com ordens de grandeza usuais para esgoto doméstico.

1.11 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- A caracterização é a base do projeto, da operação e do controle de desempenho de sistemas de tratamento.
- Esgoto doméstico tende a ser mais previsível; efluente industrial exige análise específica.
- A interpretação correta depende de concentração, vazão e carga.
- Os parâmetros físicos orientam a remoção de sólidos e a concepção do tratamento preliminar e primário.
- Os parâmetros químicos indicam biodegradabilidade, risco de toxicidade e necessidade de remoção de nutrientes.
- Os parâmetros microbiológicos são decisivos quando há exigência sanitária, reuso ou proteção de corpos receptores sensíveis.
- Amostragem composta e conservação adequada são indispensáveis para dados confiáveis.
- A relação DQO/DBO_5 fornece uma primeira leitura da tratabilidade biológica.

1.12 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Explique, com suas palavras, a diferença entre esgoto doméstico e esgoto industrial.

F2. Por que a caracterização de um efluente não pode se basear apenas em concentração?

F3. Cite três parâmetros físicos importantes na análise de esgoto bruto.

F4. Qual é o significado prático de uma razão DQO/DBO_5 elevada?

F5. Por que amostras compostas costumam ser mais representativas do que amostras simples em sistemas variáveis?

Exercícios M

Médio

M1. Um esgoto apresenta vazão média de 650 m^3/d e concentração de DBO_5 igual a 280 mg/L. Calcule a carga diária de DBO_5.

M2. Um efluente possui DQO de 720 mg/L e DBO_5 de 240 mg/L. Calcule a razão DQO/DBO_5 e interprete o resultado.

M3. Uma cidade de 5 000 habitantes gera 900 m^3/d de esgoto. Determine a vazão per capita em L/(hab d) e discuta se o valor sugere alta diluição.

Exercícios D

Difícil

D1. Elabore um plano mínimo de caracterização para uma pequena indústria de alimentos conectada a uma rede coletora municipal. Indique quais parâmetros devem ser analisados, por quê e com que frequência inicial.

D2. Imagine um efluente têxtil com pH variável, cor intensa, sais dissolvidos e baixa razão DQO/DBO_5. A partir dessas informações, proponha as principais preocupações de projeto e os possíveis cuidados antes do tratamento biológico.

1.13 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. O esgoto doméstico decorre do uso residencial e sanitário e tende a ser relativamente previsível; o industrial é gerado por processos produtivos e varia conforme o setor, a matéria-prima e a tecnologia empregada.

F2. Porque a concentração não informa a quantidade total de poluente lançada por dia. É a carga, combinação de vazão e concentração, que dimensiona o impacto e o tratamento.

F3. Exemplos corretos: temperatura, turbidez, cor, odor, sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis.

F4. Uma razão DQO/DBO_5 alta sugere menor biodegradabilidade aparente, presença relevante de compostos recalcitrantes ou inibição ao consumo biológico de oxigênio.

F5. Porque elas integram a variabilidade temporal do sistema, captando mudanças ao longo do dia e fornecendo um retrato médio mais confiável do afluente.

M1.

$$L = 650 \times 280 \times 10^{-3} = 182\,\mathrm{kg/d}$$

A carga diária de DBO_5 é 182 kg/d.

M2.

$$\frac{720}{240} = 3,0$$

A razão DQO/DBO_5 igual a 3,0 indica biodegradabilidade moderada a baixa. O efluente pode até ser tratado biologicamente, mas merece cautela e investigação de possível toxicidade, salinidade ou frações recalcitrantes.

M3.

$$\frac{900}{5000} = 0{,}18\,\mathrm{m^3/(hab\,d)}$$

Convertendo para litros:

$$0{,}18\,\mathrm{m^3/(hab\,d)} = 180\,\mathrm{L/(hab\,d)}$$

Trata-se de uma vazão per capita compatível com sistemas urbanos usuais, podendo indicar contribuição doméstica relevante com alguma diluição, mas sem caracterizar excesso extremo.

D1. Um plano mínimo deve incluir vazão, pH, temperatura, DBO_5, DQO, SST, óleos e graxas, nitrogênio e fósforo e eventual verificação de detergentes e sólidos sedimentáveis. A frequência inicial pode ser diária ou semanal, conforme a estabilidade do processo industrial, priorizando amostras compostas em períodos de operação típica e de limpeza.

D2. As principais preocupações são: variação de pH, cor persistente, sais dissolvidos, possível efeito inibidor sobre biomassa e baixa biodegradabilidade. Antes do tratamento biológico, podem ser necessários equalização, ajuste de pH, segregação de correntes mais críticas, eventual remoção físico-química de cor e avaliação da salinidade e toxicidade.

1.14 Conexão com o próximo capítulo

Do diagnóstico à seleção do tratamento

A caracterização fornece o diagnóstico. O próximo passo é transformar esse diagnóstico em decisão de engenharia: definir quais níveis de tratamento são necessários, quais unidades compõem a linha de processo e quais critérios justificam o uso de etapas preliminares, primárias, secundárias e terciárias. É exatamente isso que será desenvolvido no Capítulo 2.

No próximo capítulo, a leitura dos dados deste capítulo será convertida em critérios de escolha tecnológica, critérios de remoção e montagem de linhas de tratamento.

Capítulo 2

Níveis de tratamento e seleção da linha de processo

A caracterização apresentada no capítulo anterior permite diagnosticar o esgoto; este capítulo transforma o diagnóstico em arquitetura de tratamento. Em outras palavras, a pergunta deixa de ser “o que está presente no afluente?” e passa a ser “quais barreiras são necessárias para remover cada fração do contaminante com o melhor equilíbrio entre desempenho, custo, área, operação e confiabilidade?”

Em saneamento ambiental, uma estação de tratamento de esgoto não é apenas uma sequência de unidades. Ela é um sistema de barreiras complementares, cada qual com uma função específica. Alguns níveis protegem equipamentos, outros removem sólidos sedimentáveis, outros estabilizam a matéria orgânica e outros refinam o efluente até padrões mais rigorosos de lançamento ou reúso.

2.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- distinguir claramente os níveis preliminar, primário, secundário e terciário de tratamento;
- relacionar cada nível às frações de poluentes que ele é capaz de remover;
- interpretar o papel de uma linha de processo como sistema integrado;
- compreender por que a ordem das unidades importa;
- reconhecer quando um nível é indispensável, opcional ou condicionado ao objetivo do projeto;
- comparar diferentes arranjos de ETE em função de desempenho, área, energia, operação e geração de lodo.

2.2 O papel dos níveis de tratamento

Os níveis de tratamento representam classes funcionais de remoção. Eles não são sinônimos de unidades físicas isoladas, embora frequentemente se materializem em equipamentos como grades, decantadores, reatores biológicos, filtros e sistemas de desinfecção.

Nível de tratamento

Nível de tratamento é a etapa, ou conjunto de etapas, destinado a remover uma classe específica de contaminantes, reduzindo a carga poluidora e adequando o efluente às exigências ambientais, sanitárias e operacionais.

A escolha do nível apropriado depende de quatro perguntas básicas:

1. O que precisa ser removido?
2. Em que grau isso precisa ser removido?
3. Com que recursos físicos, energéticos e operacionais a remoção será feita?
4. Qual será o destino do efluente e do lodo gerado?

Princípio de projeto

Mais tratamento não significa automaticamente melhor projeto. O melhor sistema é aquele que atinge a meta de qualidade com o menor excesso de complexidade, consumo de recursos e risco operacional.

2.2.1 A ETE como sistema de barreiras

A figura a seguir resume a lógica geral de uma estação de tratamento. A sequência pode variar conforme o caso, mas a função de cada nível permanece conceitualmente estável.

Figura 2.1: Sequência conceitual dos níveis de tratamento em uma estação de tratamento de esgoto.

A representação acima é intencionalmente simples: na prática, algumas etapas podem ser combinadas, eliminadas ou redistribuídas. Ainda assim, a função de proteção, separação, estabilização e polimento permanece como eixo estrutural da ETE.

2.3 Frações do esgoto e nível de tratamento predominante

Uma forma pedagógica de compreender a linha de processo é associar cada fração do esgoto ao nível de tratamento mais competente para removê-la.

Tabela 2.1: Frações dominantes do esgoto e nível de tratamento mais associado

Frações dominantes	Nível predominante	Comentário prático
Sólidos grosseiros, plásticos, trapos, fibras, areia e materiais flutuantes	Preliminar	Protege bombas, tubulações, canais e equipamentos; reduz entupimentos, abrasão e paradas operacionais.
Sólidos sedimentáveis, escuma e parte da matéria orgânica particulada	Primário	Remove fração sedimentável e flutuante; reduz carga para a etapa biológica e gera lodo primário.
Matéria orgânica dissolvida e coloidal biodegradável	Secundário	É a fração típica da estabilização biológica; principal responsável pelo abatimento de DBO.
Nutrientes, patógenos, cor residual, salinidade específica, compostos recalcitrantes e microcontaminantes	Terciário	Atende metas de lançamento mais rigorosas, reúso e proteção de corpos receptores sensíveis.

Leitura correta da tabela

A associação acima não é rígida. Alguns contaminantes podem ser parcialmente removidos em mais de um nível. Por exemplo, a redução de fósforo pode começar no biológico e ser complementada por precipitação química no terciário. O importante é compreender qual estágio é mais eficaz para cada classe de poluente.

2.4 Tratamento preliminar

O tratamento preliminar é a primeira linha de defesa da estação. Ele não existe para estabilizar o esgoto de forma significativa, mas para impedir que materiais grosseiros e inertes comprometam as unidades subsequentes.

2.4.1 Função principal

A função principal do preliminar é remover ou reter materiais que causam danos mecânicos, obstruções e sedimentação indesejada.

Em geral, ele atua sobre:

- sólidos grosseiros;
- materiais fibrosos;
- areia e partículas minerais pesadas;
- escuma e materiais flutuantes;
- variações instantâneas de vazão, quando há equalização associada;
- medição e controle da vazão afluente.

2.4.2 O que o preliminar não faz

O tratamento preliminar não deve ser confundido com uma etapa de remoção expressiva de carga orgânica. Sua contribuição para a redução de DBO e DQO costuma ser limitada e altamente dependente da composição do afluente. Em termos de projeto, sua missão é *proteger e preparar*.

Função protetiva

Uma ETE sem tratamento preliminar adequado tende a apresentar maior desgaste de bombas, aumento de manutenção, entupimentos, formação de depósitos e queda de confiabilidade. Em outras palavras, o preliminar não é acessório; ele é estrutural.

2.4.3 Unidades típicas

Embora o detalhamento dessas unidades seja reservado ao próximo capítulo, vale registrar aqui os principais componentes:

- grades e peneiras;
- desarenadores;
- medidores de vazão;
- dispositivos de remoção de escuma;
- compactação e disposição dos resíduos retidos.

2.4.4 Quando o preliminar é indispensável

Na prática, o tratamento preliminar é praticamente universal. A diferença não está em *ter ou não ter* preliminar, mas em *qual configuração* ele assume. Em sistemas compactos, a função pode ser integrada em equipamentos combinados; em sistemas convencionais, ela aparece como uma linha dedicada.

2.5 Tratamento primário

O tratamento primário busca remover sólidos sedimentáveis e materiais flutuantes, além de parcela da matéria orgânica associada às frações particuladas. Ele é, portanto, uma etapa física de separação, com eventual reforço físico-químico.

2.5.1 Função principal

O primário atua sobre a parcela do esgoto que pode ser separada por gravidade ou por flutuação. Isso inclui:

- sólidos sedimentáveis;
- parte dos sólidos suspensos;
- matéria orgânica particulada associada aos sólidos;
- gorduras e materiais flutuantes;
- escuma e parte dos resíduos retidos pela superfície.

2.5.2 Unidades típicas

As unidades clássicas do tratamento primário são:

- decantadores primários;
- flotadores;
- sistemas de coagulação e floculação, quando empregados como reforço;
- raspadores e coletores de lodo e escuma.

2.5.3 Efeito sobre a carga orgânica

O primário não substitui o biológico. Ele reduz parte da carga, mas não resolve a fração dissolvida e coloidal biodegradável, que costuma representar parcela importante da DBO afluente.

De modo geral, o tratamento primário pode promover remoções aproximadas de:

- 50 % a 70 % de sólidos suspensos, dependendo da configuração e da qualidade do afluente;
- 25 % a 40 % de DBO, em ordem de grandeza típica;
- frações variáveis de óleos e graxas, quando há flotação eficiente.

Limitação conceitual

Remover sólidos sedimentáveis não equivale a remover toda a poluição. Muitos compostos orgânicos permanecem dissolvidos na água e só serão efetivamente degradados em processos biológicos ou removidos por técnicas avançadas.

2.6 Tratamento secundário

O tratamento secundário é o coração de grande parte das ETEs. Sua função é remover a matéria orgânica biodegradável dissolvida e coloidal por meio da ação de microrganismos, seguida de separação da biomassa gerada.

2.6.1 Função principal

No tratamento secundário, a matéria orgânica é convertida biologicamente em:

- biomassa adicional;
- gás carbônico;
- água;
- subprodutos metabólicos;
- , em alguns casos, formas reduzidas ou oxidadas de nitrogênio e enxofre.

2.6.2 Sistemas aeróbios e anaeróbios

O termo “secundário” não deve ser confundido com “aeróbio” de forma absoluta. Existem dois grandes grupos de processos biológicos:

- **aeróbios**, que requerem oxigênio dissolvido ou intensa aeração;
- **anaeróbios**, que ocorrem sem oxigênio dissolvido e com produção de biogás.

Assim, um reator anaeróbio pode compor a etapa secundária quando sua função principal é a remoção da carga orgânica biodegradável. O que define o nível de tratamento não é apenas o oxigênio, mas a finalidade da etapa e seu papel na linha de processo.

2.6.3 Principais famílias de sistemas secundários

Entre os sistemas secundários mais comuns, destacam-se:

- lodos ativados e suas variantes;
- reatores anaeróbios, especialmente quando seguidos de pós-tratamento;
- lagoas de estabilização;

- filtros biológicos;
- wetlands construídos, quando usados como polimento biológico.

O detalhamento de cada tecnologia será desenvolvido nos capítulos seguintes. Aqui, o foco está na função conceitual: a etapa secundária transforma matéria orgânica dissolvida em biomassa e produtos estáveis.

2.6.4 Desempenho típico

Em sistemas bem operados, o secundário costuma proporcionar remoções elevadas de DBO e sólidos suspensos. Valores típicos de referência para tratamentos convencionais ficam, em ordem de grandeza, entre:

- 85 % a 95 % de DBO;
- 80 % a 95 % de sólidos suspensos;
- remoção parcial de nitrogênio e fósforo, quando o sistema foi projetado para isso.

Ponto central

O tratamento secundário é, em geral, o estágio que efetivamente define se a ETE conseguirá atender uma meta usual de lançamento orgânico. Sem ele, o efluente primário ainda contém carga demasiadamente alta para a maioria dos corpos receptores.

2.7 Tratamento terciário

O tratamento terciário, também chamado de tratamento de polimento, tratamento avançado ou etapa complementar, é aplicado quando o simples abatimento de DBO e SST não basta.

2.7.1 Função principal

Sua função é remover contaminantes residuais ou específicos, tais como:

- nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo;
- sólidos finos remanescentes;
- cor residual;
- patógenos;
- compostos refratários ou microcontaminantes, em situações especiais;
- salinidade, em casos específicos e com tecnologias apropriadas.

2.7.2 Tecnologias frequentemente associadas ao terciário

Entre as tecnologias de uso mais frequente nessa etapa, destacam-se:

- filtração em meio granular;
- precipitação química de fósforo;
- nitrificação e desnitrificação complementar;
- desinfecção por cloro, radiação ultravioleta ou outros métodos;
- adsorção em carvão ativado;
- membranas e separações avançadas;
- oxidação avançada, em situações de maior exigência.

2.7.3 Quando o terciário é necessário

O terciário torna-se importante quando há:

- exigência de reúso;
- corpo receptor sensível;
- metas rígidas de nutrientes;
- necessidade de redução de patógenos;
- descarte em áreas com restrição ambiental elevada;
- presença de cor ou compostos residuais que não são tratados adequadamente no secundário.

Tratamento avançado

Em muitos livros, o termo “avançado” é usado para englobar polimento fino, remoção de nutrientes e técnicas especiais para contaminantes persistentes. Na prática, o nome é menos importante do que a função: eliminar o que os níveis anteriores não removeram.

2.8 Relação entre os níveis e a eficiência global

As eficiências de etapas em série não se somam aritmeticamente. O cálculo correto deve considerar a concentração remanescente após cada estágio.

Se um poluente entra com concentração C_0 e as etapas removem frações η_1, η_2, η_3, a concentração final será:

$$C_f = C_0(1-\eta_1)(1-\eta_2)(1-\eta_3)$$

e a eficiência global será:

$$\eta_{\text{global}} = 1-(1-\eta_1)(1-\eta_2)(1-\eta_3)$$

Erro comum

Não é correto somar diretamente 30% + 80% e concluir 110% de remoção. Cada etapa atua sobre o que restou da etapa anterior.

Eficiência global de duas etapas

Considere um esgoto com DBO_5 inicial de 300 mg/L. Suponha que o tratamento primário remova 30 % da DBO e que o tratamento secundário remova 90 % do remanescente.
Após o primário:

$$C_1 = 300(1-0{,}30) = 210\,\text{mg/L}$$

Após o secundário:

$$C_f = 210(1-0{,}90) = 21\,\text{mg/L}$$

A remoção global é:

$$\eta_{\text{global}} = 1-\frac{21}{300} = 0{,}93$$

ou seja, 93 %.

2.9 Critérios para seleção da linha de processo

A seleção da linha de tratamento deve ser feita com base em critérios técnicos, ambientais, econômicos e operacionais.

2.9.1 Principais fatores de decisão

Tabela 2.2: Critérios que influenciam a seleção da linha de tratamento

Critério	Impacto sobre o projeto
Vazão e carga afluente	Determinam o porte da ETE, a necessidade de estabilização e a capacidade das unidades.
Biodegradabilidade do esgoto	Define o grau de viabilidade do tratamento biológico e a necessidade de pré-tratamentos especiais.
Presença de toxicidade, salinidade ou pH extremo	Pode exigir equalização, neutralização, segregação de correntes ou processos físico-químicos.
Nível exigido para lançamento ou reúso	Define se a linha precisará apenas de secundário ou também de terciário e desinfecção.
Área disponível	Influencia a escolha entre sistemas compactos e sistemas extensivos.
Disponibilidade de energia	Afeta a viabilidade de processos mecanizados e de maior demanda aeróbia.
Capacidade de operação e manutenção	Sistemas mais complexos exigem equipe treinada, instrumentação e rotina de controle.
Clima local	Interfere fortemente no desempenho de sistemas naturais e anaeróbios.
Gestão do lodo	A escolha do processo líquido deve considerar a quantidade, a estabilização e a destinação do lodo.

2.9.2 Princípios práticos de seleção

Em termos de engenharia, algumas orientações são especialmente úteis:

- se o esgoto é basicamente doméstico e biodegradável, o tratamento biológico costuma ser a espinha dorsal da linha;
- se há muita areia, sólidos grosseiros ou fibras, o preliminar deve ser robusto;
- se a carga particulada é elevada, o primário pode ser muito valioso;
- se há toxicidade ou composição industrial instável, a equalização e a segregação de correntes podem ser decisivas;

- se o objetivo é reúso ou corpo receptor sensível, o terciário deixa de ser opcional;
- se há limitação energética ou de operação, sistemas mais simples e resilientes ganham prioridade.

Decisão integrada

O projeto não deve buscar apenas o maior percentual de remoção. Deve buscar a linha de processo mais equilibrada entre desempenho, robustez e capacidade real de operação ao longo dos anos.

2.10 Combinações típicas de arranjos em ETE

A seguir estão algumas configurações conceituais recorrentes. Elas não esgotam as possibilidades, mas ajudam a visualizar a lógica de projeto.

2.10.1 Arranjo convencional urbano

- tratamento preliminar;
- tratamento primário, quando conveniente;
- tratamento secundário por lodos ativados ou processo equivalente;
- clarificação secundária;
- desinfecção e eventual terciário.

Esse arranjo costuma ser adotado quando se busca maior controle do efluente final e há espaço e energia disponíveis.

2.10.2 Arranjo compacto com pós-tratamento

- tratamento preliminar;
- reator anaeróbio ou outra etapa secundária compacta;
- unidade de pós-tratamento;
- polimento final e desinfecção.

É comum quando se deseja reduzir área ocupada e simplificar a linha principal, especialmente em contextos de clima favorável à digestão anaeróbia.

2.10.3 Arranjo para efluente industrial biodegradável

- tratamento preliminar reforçado;
- equalização e correção de pH;

- separação primária ou flotação, quando há óleos e sólidos;
- tratamento biológico;
- polimento específico conforme o contaminante residual.

2.10.4 Arranjo para reúso ou proteção ambiental rigorosa

- preliminar robusto;
- secundário eficiente;
- terciário com filtração, remoção de nutrientes e desinfecção;
- monitoramento de desempenho e qualidade final.

Lógica de arranjo

Quanto mais exigente é o destino final, maior a necessidade de combinar etapas. O objetivo é criar uma sequência de barreiras coerentes, e não multiplicar unidades por excesso de cautela.

2.11 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Os níveis de tratamento representam funções distintas na remoção de contaminantes.
- O tratamento preliminar protege a ETE, removendo sólidos grosseiros, areia e materiais flutuantes.
- O tratamento primário separa sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica particulada.
- O tratamento secundário remove a matéria orgânica biodegradável dissolvida e coloidal por processos biológicos.
- O tratamento terciário aperfeiçoa o efluente, removendo nutrientes, patógenos, cor e contaminantes residuais.
- A seleção da linha de processo depende da carga, da biodegradabilidade, da toxicidade, da área, da energia, do destino do efluente e da capacidade operacional.
- As eficiências de unidades em série não são somadas diretamente; elas são multiplicativas.
- O projeto adequado combina barreiras técnicas com realismo operacional.

2.12 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a principal função do tratamento preliminar?

F2. Por que o tratamento primário não substitui o tratamento secundário?

F3. Cite duas tecnologias típicas associadas ao tratamento terciário.

F4. Explique por que a linha de processo deve considerar o destino do efluente final.

F5. O que significa dizer que o tratamento secundário é o "coração" da ETE?

Exercícios M

Médio

M1. Um esgoto entra em uma ETE com DBO_5 de 300 mg/L. O tratamento primário remove 30 % da DBO e o secundário remove 90 % do remanescente. Calcule a concentração final de DBO_5 e a eficiência global.

M2. Em uma ETE, o objetivo é lançar o efluente em um corpo hídrico sensível e ainda reduzir nitrogênio e fósforo. Quais níveis de tratamento são indispensáveis e por quê?

M3. Um sistema industrial apresenta alta concentração de sólidos grosseiros, areia, óleos e variação de pH. Indique quais funções de tratamento precisam ser priorizadas antes da etapa biológica.

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma linha de tratamento para uma cidade de porte médio, com esgoto predominantemente doméstico, área limitada e necessidade de bom desempenho ambiental. Justifique a presença ou ausência dos níveis preliminar, primário, secundário e terciário.

D2. Considere uma indústria com efluente biodegradável, mas com óleos, detergentes, pH variável e vazão bastante irregular. Estruture uma linha de processo conceitual e explique a função de cada etapa.

2.13 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. A principal função do tratamento preliminar é proteger a estação, removendo sólidos grosseiros, areia, materiais flutuantes e outros elementos que causariam danos, obstruções ou desgaste.

F2. Porque o primário remove principalmente sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica particulada, mas não é suficiente para eliminar a fração dissolvida e coloidal biodegradável, que exige tratamento biológico.

F3. Exemplos corretos: filtração em meio granular, desinfecção, remoção química de fósforo, carvão ativado, membranas e oxidação avançada.

F4. Porque o nível exigido de tratamento depende da sensibilidade do corpo receptor, de requisitos legais e da possibilidade de reúso. Um efluente para reúso requer mais refinamento do que um efluente destinado a um corpo menos sensível.

F5. Significa que ele é a etapa que efetivamente promove o maior abatimento da matéria orgânica biodegradável, determinando, na maioria das ETEs, o atendimento à meta de qualidade orgânica do efluente.

M1.

$$C_1 = 300(1 - 0{,}30) = 210\,\text{mg/L}$$

$$C_f = 210(1 - 0{,}90) = 21\,\text{mg/L}$$

A eficiência global é:

$$\eta_{\text{global}} = 1 - \frac{21}{300} = 0{,}93$$

Logo, a concentração final é 21 mg/L e a eficiência global é 93 %.

M2. Os níveis indispensáveis são, no mínimo, o preliminar robusto, o secundário e um terciário ou polimento adequado. O preliminar protege a estação; o secundário remove a matéria orgânica biodegradável; o terciário torna possível a redução de nutrientes e a adequação ao corpo receptor sensível, além de apoiar a desinfecção, se necessária.

M3. Devem ser priorizadas a equalização de vazão, a remoção de sólidos grosseiros, a desarenação, a separação de óleos e graxas, a correção de pH e a estabilização de condições antes da etapa biológica. Sem essas medidas, a biomassa pode sofrer choque operacional.

D1. Uma resposta tecnicamente forte pode propor uma linha com tratamento preliminar robusto, eventual primário, tratamento secundário compacto e terciário de polimento, caso o corpo receptor seja sensível. Em contexto de área limitada, soluções compactas tendem a ser preferíveis. Se houver possibilidade de clima favorável e boa estabilidade operacional, um arranjo com etapa anaeróbia seguida de pós-tratamento também pode ser adequado. O ponto decisivo é justificar a linha em função da carga, da área e da meta ambiental.

D2. Uma linha conceitual adequada pode incluir: preliminar reforçado, equalização de vazão, correção de pH, separação de óleos e gorduras por flotação ou unidade equivalente, tratamento biológico para a fração biodegradável e, se necessário, polimento final. A equalização reduz choques; a correção de pH protege a biomassa; a remoção de óleos evita interferência operacional; o biológico trata a matéria orgânica remanescente.

2.14 Conexão com o próximo capítulo

Da visão geral ao detalhe construtivo

Este capítulo apresentou a lógica global da linha de processo. O próximo capítulo entra no nível construtivo e operacional das duas primeiras barreiras da ETE: o tratamento preliminar e o tratamento primário. Serão estudadas as funções, os componentes, os critérios de escolha e os fundamentos de dimensionamento dessas unidades iniciais, que são decisivas para a confiabilidade de toda a estação.

No próximo capítulo, a estrutura conceitual aqui apresentada será detalhada em unidades reais de operação: grades, desarenadores, medição de vazão, decantadores e flotadores.

Parte II

Processos de tratamento

Capítulo 3

Tratamento preliminar e tratamento primário: grades, desarenadores, medição de vazão, decantadores e flotadores

A linha de tratamento físico inicial é a primeira tradução concreta dos dados de caracterização em engenharia de processo. Depois de reconhecer a natureza do afluente, é preciso proteger a estação, estabilizar a entrada e separar, por meios físicos, aquilo que pode ser retirado antes da etapa biológica. É exatamente essa a função do tratamento preliminar e do tratamento primário.

Neste capítulo, o foco está em cinco elementos decisivos da concepção de uma estação de tratamento de esgoto: grades, desarenadores, medição de vazão, decantadores e flotadores. Juntos, eles definem a confiabilidade hidráulica da estação, a qualidade do afluente para o tratamento biológico e uma parte importante da produção de resíduos e lodos.

3.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- distinguir tratamento preliminar de tratamento primário;
- explicar a função de grades, desarenadores e medidores de vazão;
- reconhecer quando a sedimentação é mais adequada e quando a flotação deve ser priorizada;
- interpretar parâmetros básicos de projeto de unidades físicas iniciais;
- calcular área, volume e tempo de detenção de um decantador primário em situações simples;
- avaliar os principais erros de projeto e operação em unidades preliminares e primárias;
- relacionar a eficiência dessas etapas com o desempenho da etapa biológica subsequente.

3.2 Visão geral da linha física inicial

O tratamento preliminar protege a estação. O tratamento primário reduz a carga de sólidos sedimentáveis e materiais flutuantes. Em uma perspectiva funcional, a sequência atende a três objetivos principais:

1. evitar danos mecânicos, entupimentos e abrasão;
2. remover a parcela mais grosseira e separável da carga afluente;
3. fornecer ao tratamento secundário um afluente mais estável e previsível.

Linha física inicial

Linha física inicial é o conjunto de unidades de entrada da ETE destinado a reter sólidos grosseiros, remover areia e materiais inertes, medir a vazão e separar, por sedimentação ou flotação, parte da matéria suspensa e flutuante presente no esgoto bruto.

Princípio geral

Quanto mais cedo a separação for feita com segurança, menor será o desgaste do sistema como um todo. O tratamento preliminar e o primário não existem para substituir o biológico; existem para prepará-lo e protegê-lo.

3.3 Tratamento preliminar

O tratamento preliminar atua sobre materiais que causam problemas imediatos de operação. Não se trata, em geral, de uma etapa com grande impacto na remoção global de DBO ou DQO, mas de uma etapa essencial para a confiabilidade da ETE.

3.3.1 Grades

As grades retêm sólidos grosseiros e fibras que poderiam danificar bombas, válvulas, canais, tubulações e mecanismos móveis. São normalmente a primeira unidade de entrada da estação.

Função das grades

As grades removem materiais como:

- plásticos e embalagens;
- trapos, panos e fibras longas;
- pedaços de madeira;
- materiais volumosos e detritos diversos;

- objetos que possam obstruir canais e bombas.

Tipos de grades

Em termos práticos, as grades podem ser classificadas por espaçamento e forma de limpeza.

Tabela 3.1: Principais tipos de grades no tratamento preliminar

Tipo	Faixa típica de abertura	Comentário prático
Grade grossa	20 mm a 50 mm	Retém materiais volumosos e protege a entrada da estação; costuma ter limpeza manual ou mecanizada simples.
Grade média	10 mm a 20 mm	Atua como barreira intermediária para sólidos maiores e fibras.
Grade fina	6 mm a 10 mm ou menor	Retém materiais menores e aumenta a proteção de equipamentos e unidades posteriores.
Grade mecanizada / peneira	Variável, conforme o equipamento	Usada quando há maior carga de sólidos ou necessidade de operação contínua com remoção automática.

Critérios operacionais importantes

Alguns pontos são decisivos para o bom desempenho das grades:

- a velocidade de aproximação deve ser suficiente para evitar deposição, mas não tão alta a ponto de arrastar excesso de sólidos;
- a limpeza deve ser frequente para reduzir perda de carga;
- o material retido deve ser removido, desaguado e destinado adequadamente;
- é preciso prever acesso seguro para operação e manutenção;
- o acúmulo de sólidos aumenta odor, corrosão e risco de extravasamento.

Erro comum

Uma grade mal mantida transforma uma unidade simples em um gargalo hidráulico. O problema não é apenas o acúmulo de sólidos; é a perda de confiabilidade da linha inteira.

3.3.2 Desarenadores

Os desarenadores removem partículas minerais pesadas, principalmente areia e material inerte sedimentável. Essa remoção evita abrasão em bombas, desgaste de equipamentos e deposição em canais, tanques e tubulações.

Função dos desarenadores

As principais funções são:

- retirar areia, cascalho fino e partículas minerais;
- reduzir abrasão mecânica;
- diminuir a deposição de inertes em unidades posteriores;
- proteger bombas, válvulas e difusores;
- reduzir a frequência de limpeza de unidades a jusante.

Tipos mais comuns

- **Desarenador horizontal**: o fluxo escoa com velocidade controlada e a areia sedimenta por ação da gravidade.
- **Desarenador aerado**: aeração controlada favorece a separação de areia e pode auxiliar na remoção de gorduras.
- **Desarenador do tipo vórtice**: o movimento rotacional promove deposição compacta de partículas pesadas.

Parâmetros típicos

Tabela 3.2: Parâmetros usuais de projeto e operação no tratamento preliminar

Unidade	Faixa típica	Comentário
Grade grossa	Abertura de 20 mm a 50 mm	Primeira barreira contra materiais volumosos.
Grade fina	Abertura de 6 mm a 10 mm	Aumenta a proteção de equipamentos e reduz passagem de fibras.
Desarenador horizontal	Velocidade de 0,20 m/s a 0,30 m/s e tempo de detenção de 30 s a 60 s	Favorece a deposição de partículas inertes, mantendo a matéria orgânica em suspensão.
Partícula-alvo do desarenador	Em geral, acima de 0,20 mm	Quanto maior e mais densa a partícula, mais fácil sua remoção.

Controle de operação

O controle operacional deve observar:

- frequência de remoção da areia acumulada;
- odor e aspecto do material retido;
- deposição excessiva em canais adjacentes;
- perda de eficiência por velocidade inadequada;
- necessidade de limpeza periódica para evitar redução de seção útil.

Princípio físico

A separação por sedimentação em desarenadores depende da diferença de densidade entre a partícula mineral e o líquido, bem como do equilíbrio entre velocidade horizontal do escoamento e velocidade terminal de queda da partícula.

3.3.3 Medição de vazão

A medição de vazão não é apenas um recurso de controle; ela é a base do balanço de massa do sistema. Sem vazão confiável, o dimensionamento, o monitoramento e a avaliação de desempenho ficam comprometidos.

Por que medir vazão na ETE

A vazão é necessária para:

- calcular cargas poluidoras;
- dimensionar unidades hidráulicas;
- acompanhar variações horárias e sazonais;
- avaliar eficiência de cada etapa;
- controlar recirculações e excedentes;
- gerar dados operacionais consistentes.

Dispositivos usuais

Em ETEs, os dispositivos mais comuns são:

- canal Parshall;
- medidores eletromagnéticos;
- vertedores, em aplicações mais simples ou específicas;
- sensores ultrassônicos, em conjunto com canal ou seção de medição apropriada.

Critérios de escolha

A escolha depende de:

- tipo de escoamento;
- presença de sólidos e sujeira;
- necessidade de baixa perda de carga;
- facilidade de manutenção;
- precisão requerida;
- espaço disponível.

Boa prática

O medidor deve ser instalado em trecho hidráulico adequado, com escoamento estável e acessível para inspeção. Medir vazão em zona turbulenta, com submergência ou deposição de sólidos, compromete a qualidade do dado.

Relação com o projeto

A vazão média é mais diretamente associada a cargas e volumes. A vazão máxima influencia canais, grades, desarenadores e estruturas de passagem. A vazão mínima é importante para evitar deposição e para analisar condições de autolimpeza e estabilidade operacional.

3.3.4 Destinação dos resíduos preliminares

O tratamento preliminar gera resíduos sólidos separados mecanicamente. Esses resíduos incluem material retido em grades, areia removida em desarenadores e material de limpeza associado.

- O material retido em grades deve ser removido, desaguado e destinado como resíduo sólido.
- A areia removida precisa ser lavada e disposta de forma adequada, sempre que necessário.
- Resíduos preliminares não devem retornar à rede coletora sem controle, pois provocam recirculação de sólidos e aumento de problemas operacionais.

Gestão de resíduos

Mesmo sendo uma etapa simples, o tratamento preliminar exige rotina de limpeza e destinação. O descuido aqui costuma aparecer depois como corrosão, odor, falha mecânica e sobrecarga em unidades seguintes.

3.4 Tratamento primário

O tratamento primário visa remover sólidos sedimentáveis e materiais flutuantes, além de parcela da matéria orgânica associada às frações suspensas. É uma etapa física, podendo ser reforçada por coagulação e floculação em casos específicos.

3.4.1 Princípio da sedimentação

A sedimentação separa partículas mais densas que a água por ação gravitacional. Em termos simplificados, a velocidade de queda aumenta com o diâmetro da partícula e com a diferença de densidade entre partícula e líquido, e diminui com a viscosidade do meio.

Uma forma clássica de representar essa ideia, para partículas pequenas em regime laminar, é:

$$v_s = \frac{(\rho_p - \rho)\, g\, d^2}{18\mu}$$

em que:

- v_s é a velocidade de sedimentação;

- ρ_p é a densidade da partícula;
- ρ é a densidade do líquido;
- g é a aceleração da gravidade;
- d é o diâmetro da partícula;
- μ é a viscosidade dinâmica.

Na prática, o comportamento real é mais complexo, porque as partículas de esgoto são irregulares, floculentas e variáveis. Ainda assim, a ideia central permanece: a sedimentação depende de propriedades físicas do sólido e das condições hidráulicas do tanque.

3.4.2 Decantadores primários

Os decantadores primários são tanques destinados a reduzir a carga de sólidos suspensos e parte da matéria orgânica particulada antes do tratamento biológico.

Funções principais

- promover a sedimentação de sólidos;
- reter parte da matéria orgânica associada aos sólidos;
- retirar escuma e materiais flutuantes;
- reduzir carga sobre o reator biológico;
- produzir lodo primário para posterior tratamento.

Tipos usuais

- **Decantador circular**: muito comum, com coleta central ou periférica de lodo.
- **Decantador retangular**: útil em linhas com grande largura útil e fluxo mais linear.
- **Decantador lamelar ou compacto**: aplicado em situações específicas de economia de área ou necessidade de maior taxa de separação.

Parâmetros de projeto

Tabela 3.3: Parâmetros típicos de decantadores primários

Parâmetro	Faixa típica	Comentário
Tempo de detenção hidráulica	1,5 h a 2,5 h	Faixa típica para promover sedimentação sem favorecer condições sépticas excessivas.
Taxa de aplicação superficial	25 $m^3/(m^2\,d)$ a 50 $m^3/(m^2\,d)$	Também chamada de taxa de transbordamento ou carga superficial.
Profundidade útil	3 m a 4,5 m	Deve ser suficiente para acumulação de lodo e estabilidade hidráulica.
Remoção de SST	50 % a 70 %	Depende da qualidade do afluente, da hidráulica e da operação.
Remoção de DBO	25 % a 40 %	Redução típica da carga orgânica particulada.

Equações básicas de dimensionamento

Para um decantador primário simples, duas relações são fundamentais:

$$t = \frac{V}{Q}$$

$$\mathrm{TAS} = \frac{Q}{A}$$

em que:

- t é o tempo de detenção;
- V é o volume útil;
- Q é a vazão de projeto;
- A é a área superficial;
- TAS é a taxa de aplicação superficial.

O significado prático é direto: se a área é pequena demais para a vazão, a taxa superficial aumenta e os sólidos escapam com o efluente. Se o volume é insuficiente, o tempo de detenção fica curto e a separação piora.

Aspectos construtivos e operacionais

Um bom decantador primário precisa de:

- distribuição uniforme da entrada;
- redução de turbulência na zona de alimentação;
- coleta eficiente de lodo no fundo;
- remoção de escuma na superfície;
- vertedouros bem distribuídos;
- prevenção de curto-circuito hidráulico;
- monitoramento de nível de lodo e limpeza periódica.

Erro operacional frequente

Quando o lodo fica retido por tempo excessivo no tanque, pode ocorrer septização, liberação de odores e elevação de sulfeto. Isso degrada a qualidade do lodo e afeta a confiabilidade da unidade.

3.4.3 Flotadores

A flotação é uma separação por subida, não por sedimentação. Ela é especialmente útil quando as partículas são leves, quando há emulsões, gorduras ou flocos com densidade próxima à da água.

Princípio da flotação

Na flotação por ar dissolvido, parte da água é pressurizada com ar e depois despressurizada na entrada da unidade, produzindo microbolhas. Essas microbolhas aderem às partículas e reduzem sua densidade aparente, promovendo a subida até a superfície.

Flotação por ar dissolvido

Flotação por ar dissolvido, ou FAD, é o processo físico de separação no qual microbolhas geradas por liberação de ar dissolvido aderem às partículas, tornando-as mais leves que a água e promovendo sua remoção superficial.

Quando a flotação é preferível

A flotação costuma ser mais adequada que a sedimentação quando o efluente apresenta:

- óleos e graxas;
- sólidos leves;
- algas;
- flocos com baixa densidade aparente;
- efluentes industriais com gorduras, proteínas ou emulsões;
- necessidade de remoção mais eficiente de materiais flutuantes.

Parâmetros típicos

Tabela 3.4: Parâmetros típicos de unidades de flotação por ar dissolvido

Parâmetro	Faixa típica	Comentário
Tempo de detenção	15 min a 30 min	Unidade mais compacta que o decantador tradicional.
Recirculação pressurizada	15 % a 50 %	Fração da vazão tratada que é saturada com ar sob pressão.
Relação ar-sólidos	0,02 kg/kg a 0,06 kg/kg	Ordem de grandeza usada em concepção e comparação de alternativas.

Vantagens e limitações

- **Vantagens:** boa eficiência para óleos e materiais leves, menor área ocupada e elevada utilidade em efluentes industriais.
- **Limitações:** maior complexidade mecânica, necessidade de controle de pressão e sensibilidade à operação inadequada.

3.4.4 Decantação ou flotação?

A escolha entre sedimentação e flotação depende da natureza do afluente.

Tabela 3.5: Comparação entre decantação e flotação no tratamento primário

Critério	Decantação	Flotação
Mecanismo de separação	Queda por gravidade	Subida auxiliada por microbolhas
Melhor aplicação	Sólidos mais densos e sedimentáveis	Óleos, gorduras, sólidos leves e flocos de baixa densidade
Complexidade operacional	Menor	Maior
Área ocupada	Moderada a elevada	Geralmente menor
Uso típico	Esgotos domésticos e mistos com carga sedimentável relevante	Efluentes industriais oleosos, alimentos, laticínios, abatedouros e correntes com emulsões

Critério prático

Se a fração predominante é sedimentável, a decantação é a resposta natural. Se a fração predominante é flutuante, oleosa ou pouco densa, a flotação tende a ser mais eficiente.

3.4.5 Tratamento primário com reforço químico

Em alguns casos, a sedimentação ou a flotação podem ser assistidas por coagulação e floculação, aumentando a remoção de coloides, fósforo e matéria particulada fina. Essa solução é particularmente útil em:

- efluentes industriais com grande variabilidade;
- unidades compactas com área limitada;
- situações em que se deseja melhorar o desempenho do primário antes do biológico.

Cuidado de projeto

O tratamento primário assistido quimicamente melhora a remoção, mas aumenta a produção de lodo e exige maior controle de dosagem e operação. A melhoria de desempenho vem acompanhada de maior complexidade.

3.5 Critérios integrados de projeto e operação

A escolha adequada das unidades preliminares e primárias depende da leitura integrada do afluente e do desempenho desejado.

3.5.1 Vazões de projeto

Três vazões merecem atenção distinta:

- **Vazão média**: afeta balanços de massa e produção média de lodo.
- **Vazão máxima**: dimensiona canais, grades, desarenadores, vertedouros e passagens hidráulicas.
- **Vazão mínima**: ajuda a verificar autolimpeza, deposição e estabilidade operacional.

3.5.2 Impacto das unidades iniciais no tratamento biológico

A etapa biológica recebe um afluente mais previsível quando o preliminar e o primário funcionam bem. Isso traz efeitos diretos:

- menor desgaste mecânico;
- menor entrada de sólidos grosseiros no reator;
- menor carga de sólidos suspensos para o decantador secundário;
- melhor estabilidade do sistema de aeração;
- redução parcial da demanda de oxigênio no tratamento biológico.

3.5.3 Erros de projeto e operação mais comuns

- grades subdimensionadas ou mal limpas;
- desarenadores com velocidade inadequada;
- medidores de vazão instalados em trecho turbulento ou com submergência;
- decantadores com curto-circuito hidráulico;
- retirada insuficiente de escuma e lodo;
- retenção excessiva de lodo no tanque;
- ausência de plano para destinação dos resíduos preliminares.

Ideia síntese

A qualidade do tratamento biológico muitas vezes depende mais da qualidade da entrada do que da sofisticação do reator. Um bom preliminar e um primário bem resolvido simplificam o resto da estação.

3.6 Exemplo resolvido

Dimensionamento básico de decantador primário

Considere uma ETE com vazão de projeto de 2 400 m³/d. Deseja-se adotar uma taxa de aplicação superficial de 35 m³/(m² d) e profundidade útil de 3,0 m.
A área necessária será:

$$A = \frac{Q}{\text{TAS}} = \frac{2400}{35} = 68{,}57\ \text{m}^2$$

Se o tanque for circular, o diâmetro equivalente é:

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 68,57}{\pi}} \approx 9{,}34\ \text{m}$$

O volume útil será:

$$V = A \times h = 68,57 \times 3,0 = 205{,}71\ \text{m}^3$$

O tempo de detenção hidráulica é:

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{205,71}{2400}\ \text{dia}$$

Convertendo para horas:

$$t \approx 2{,}06\ \text{h}$$

Interpretação: os valores obtidos são coerentes com uma faixa usual de projeto para decantação primária e mostram uma unidade com área e volume compatíveis com a vazão indicada.

Escolha entre decantação e flotação

Uma indústria de alimentos apresenta efluente com gordura elevada, partículas leves e flocos finos, mas com baixa fração sedimentável. Nesse caso, a flotação por ar dissolvido tende a ser mais indicada do que a decantação, pois o mecanismo de separação favorece a remoção de materiais leves e oleosos, que seriam mal separados em um decantador convencional.

3.7 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O tratamento preliminar protege a ETE contra sólidos grosseiros, areia e materiais que causam danos mecânicos.
- Grades retêm materiais volumosos; desarenadores removem partículas minerais; medidores de vazão sustentam o balanço hidráulico e de massa.
- O tratamento primário remove sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica particulada.
- Decantadores primários funcionam por sedimentação e exigem controle de área, volume, tempo de detenção e perda de estabilidade hidráulica.
- Flotadores são preferíveis para óleos, gorduras e sólidos leves, especialmente em efluentes industriais.
- A escolha entre decantação e flotação depende da densidade aparente das partículas e do tipo de contaminante predominante.
- A operação adequada dessas unidades reduz desgaste, melhora a estabilidade do processo biológico e influencia a qualidade do lodo gerado.

3.8 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a principal função das grades na entrada de uma ETE?

F2. Qual a diferença funcional entre tratamento preliminar e tratamento primário?

F3. Por que o desarenador é importante para a proteção de bombas e tubulações?

F4. Em que situação a flotação tende a ser mais indicada do que a decantação?

F5. Por que a medição de vazão deve ser feita em trecho hidráulico estável?

Exercícios M

Médio

M1. Uma ETE recebe 1 800 m^3/d. Adotando taxa de aplicação superficial de 30 $m^3/(m^2\,d)$, calcule a área necessária de um decantador primário e o diâmetro equivalente se o tanque for circular.

M2. Um tanque primário possui volume útil de 150 m^3 e recebe vazão média de 1 800 m^3/d. Calcule o tempo de detenção hidráulica.

M3. Um sistema preliminar com grade, desarenador e primário remove, respectivamente, 5 %, 10 % do remanescente e 60 % do remanescente seguinte de SST. Se a concentração inicial for 300 mg/L, qual será a concentração final?

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma linha de tratamento preliminar e primário para um frigorífico com alta carga de sólidos, gordura e variações operacionais ao longo do dia. Justifique a escolha entre decantação, flotação ou combinação de ambas.

D2. Analise criticamente a seguinte situação: uma ETE apresenta grades frequentemente obstruídas, areia acumulada nas tubulações e baixa eficiência do decantador primário. Indique as prováveis causas e proponha medidas corretivas em ordem de prioridade.

3.9 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. As grades retêm sólidos grosseiros e materiais volumosos, protegendo bombas, canais e demais unidades da estação.

F2. O preliminar retém e remove materiais grosseiros e inertes; o primário separa sólidos sedimentáveis e materiais flutuantes, reduzindo parte da matéria orgânica particulada.

F3. Porque a areia é abrasiva e provoca desgaste mecânico, deposição em canais e prejuízos em bombas, válvulas e tubulações.

F4. Quando o afluente apresenta óleos, gorduras, partículas leves, emulsões ou flocos com baixa densidade aparente.

F5. Porque medições em trecho turbulento, com submergência ou deposição de sólidos, introduzem erro e reduzem a confiabilidade dos dados.

M1.

$$A = \frac{1800}{30} = 60\,\text{m}^2$$

Para tanque circular:

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{240}{\pi}} \approx 8{,}74\,\text{m}$$

Logo, a área necessária é 60 m^2 e o diâmetro equivalente é aproximadamente 8,7 m.

M2.

$$t = \frac{150}{1800}\,\text{dia} = 0,0833\,\text{dia}$$

Convertendo:

$$0,0833 \times 24 \approx 2{,}0\,\text{h}$$

O tempo de detenção hidráulica é de aproximadamente 2 h.

M3. A remoção global é multiplicativa:

$$C_1 = 300(1 - 0{,}05) = 285\,\text{mg/L}$$

$$C_2 = 285(1 - 0{,}10) = 256{,}5\,\text{mg/L}$$

$$C_f = 256,5(1 - 0{,}60) = 102{,}6\,\text{mg/L}$$

A concentração final de SST será aproximadamente 102,6 mg/L.

D1. Uma resposta adequada deve reconhecer que frigoríficos normalmente apresentam sólidos em suspensão, gordura, matéria orgânica elevada e variação de carga. A linha costuma exigir preliminar robusto, boa remoção de sólidos grosseiros, desarenação se houver inertes e, com frequência, flotação como etapa primária ou de reforço, porque gorduras e materiais leves são melhor removidos por subida do que por sedimentação. Em alguns casos, a combinação de separação física, equalização e flotação é mais eficiente do que apenas um decantador.

D2. As causas prováveis incluem grade mal dimensionada ou mal limpa, ausência ou ineficiência de desarenador, velocidade inadequada no canal, medição de vazão mal posicionada, excesso de curto-circuito hidráulico no decantador e retenção prolongada de lodo. As medidas corretivas devem começar pela recuperação do tratamento preliminar, seguida da revisão da geometria e da operação do desarenador, inspeção da medição de vazão, verificação da distribuição de entrada no decantador e ajuste da remoção de lodo e escuma.

3.10 Conexão com o próximo capítulo

Da separação física à estabilização biológica

As unidades tratadas neste capítulo preparam o afluente para a etapa em que a matéria orgânica dissolvida e coloidal passa a ser removida biologicamente. No próximo capítulo, o foco será o tratamento biológico aeróbio, com ênfase em lodos ativados e variantes. A lógica de projeto muda: saímos da separação física e entramos no controle da biomassa, da aeração, da recirculação e da sedimentação secundária.

No próximo capítulo, o afluente já estará preparado por grades, desarenadores e tratamento primário para entrar na etapa de maior peso no controle da DBO: o tratamento biológico aeróbio.

Capítulo 4

Tratamento biológico aeróbio: lodos ativados e variantes

Depois da remoção física inicial, a etapa que mais frequentemente define o desempenho de uma estação de tratamento de esgoto é o tratamento biológico aeróbio. É nessa fase que a matéria orgânica dissolvida e coloidal, ainda presente após grades, desarenadores e decantação primária, é efetivamente convertida por microrganismos em biomassa, gás carbônico, água e subprodutos metabólicos estáveis.

Entre os processos aeróbios, o sistema de lodos ativados ocupa posição central pela flexibilidade, pela elevada eficiência e pela ampla aplicação em esgotos domésticos e industriais biodegradáveis. Este capítulo apresenta os fundamentos do processo, seus componentes, parâmetros de controle, variantes mais importantes e critérios práticos de operação e diagnóstico.

4.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- explicar o princípio biológico do tratamento aeróbio;
- descrever os componentes básicos de um sistema de lodos ativados;
- interpretar os principais parâmetros de controle do processo;
- reconhecer as variantes mais usuais dos lodos ativados;
- compreender a função do tanque de aeração, do decantador secundário e dos recirculadores;
- relacionar transferência de oxigênio, idade do lodo e formação de biomassa;
- identificar problemas operacionais típicos, suas causas prováveis e medidas corretivas;
- avaliar, em nível introdutório, quando o processo aeróbio é mais apropriado do que alternativas extensivas ou anaeróbias.

4.2 Fundamentos do tratamento biológico aeróbio

O tratamento biológico aeróbio é baseado na atividade de microrganismos que consomem a matéria orgânica do esgoto na presença de oxigênio dissolvido. Em termos simplificados, a energia liberada pela oxidação da matéria orgânica é usada para manutenção celular e crescimento de nova biomassa.

Tratamento biológico aeróbio

Tratamento biológico aeróbio é o conjunto de processos em que microrganismos degradam a matéria orgânica em presença de oxigênio dissolvido, produzindo biomassa adicional, água, gás carbônico e outros produtos estáveis, com posterior separação da biomassa formada.

O processo depende, simultaneamente, de quatro elementos:

- **substrato**, isto é, matéria orgânica biodegradável;
- **biomassa ativa**, formada por bactérias e outros microrganismos;
- **oxigênio dissolvido**, fornecido pela aeração;
- **mistura adequada**, para manter contato entre substrato, biomassa e oxigênio.

Ideia central

O tratamento aeróbio não é apenas “jogar ar no esgoto”. Ele é um sistema controlado de crescimento microbiano, no qual a hidráulica, a aeração, a idade do lodo e a separação sólido-líquido precisam trabalhar em conjunto.

4.2.1 Biomassa e floco biológico

Nos sistemas de lodos ativados, os microrganismos não atuam isoladamente. Eles se agregam em flocos biológicos, constituídos por células, polímeros extracelulares e partículas adsorvidas. Esses flocos são fundamentais porque:

- aumentam a capacidade de sedimentação;
- facilitam a separação no decantador secundário;
- sustentam elevada concentração de biomassa no reator;
- melhoram a estabilidade do processo.

Floco biológico

Floco biológico é o agregado microscópico ou submicroscópico de microrganismos, polímeros extracelulares e partículas adsorvidas que constitui a biomassa sedimentável dos sistemas de lodos ativados.

A qualidade do floco determina boa parte do desempenho do sistema. Flocos compactos e bem estruturados sedimentam melhor; flocos dispersos, filamentosos ou muito leves geram turbidez no efluente e podem indicar problemas operacionais.

4.2.2 Grupos microbianos relevantes

Embora as bactérias sejam as principais responsáveis pela remoção da matéria orgânica, outros grupos também são importantes no equilíbrio ecológico do sistema.

Tabela 4.1: Grupos microbianos e sua função nos sistemas aeróbios

Grupo	Função principal	Comentário prático
Bactérias heterotróficas	Oxidação da matéria orgânica carbonácea	São a base da remoção de DBO e da formação do floco biológico.
Bactérias nitrificantes	Conversão de amônia em nitrito e nitrato	Crescem lentamente e exigem idade do lodo mais elevada, boa aeração e alcalinidade suficiente.
Protozoários	Predação de bactérias dispersas e clarificação do efluente	Em sistemas bem estabilizados, contribuem para melhor qualidade do sobrenadante e do lodo.
Metazoários	Indicam maior maturidade ecológica do lodo	Podem aparecer em sistemas com idade do lodo elevada e boa estabilidade.
Bactérias filamentosas	Estruturação do floco, mas também risco de bulking	Em excesso, prejudicam sedimentação e provocam expansão do lodo.

Maturidade do lodo

A presença equilibrada de protozoários e metazoários costuma indicar um sistema biologicamente estável. Porém, a interpretação deve ser feita junto com parâmetros operacionais, e não isoladamente.

4.3 Esquema básico de lodos ativados

O sistema clássico de lodos ativados é composto por tanque de aeração, decantador secundário e linhas de recirculação e descarte de lodo. A biomassa é mantida em suspensão no tanque de aeração e separada por sedimentação no decantador secundário. Parte do lodo sedimentado retorna ao reator para manter concentração adequada de microrganismos; outra parte é descartada como excesso.



Figura 4.1: Esquema simplificado de uma linha de lodos ativados com recirculação e descarte de lodo.

4.3.1 Tanque de aeração

O tanque de aeração é o coração do sistema. Nele, o esgoto afluente entra em contato com a biomassa em condições controladas de oxigênio e mistura. A concentração de sólidos biológicos é muito maior do que em sistemas naturais, o que permite elevada taxa de remoção em volume relativamente reduzido.

Suas funções principais são:

- fornecer ambiente para oxidação da matéria orgânica;
- manter a biomassa em suspensão;
- assegurar transferência de oxigênio;
- promover contato contínuo entre substrato e flocos biológicos.

4.3.2 Decantador secundário

O decantador secundário separa a biomassa do efluente tratado. Sem essa unidade, o sistema não consegue reter os microrganismos no reator nem entregar um efluente com baixa concentração de sólidos.

Suas funções são:

- sedimentar os flocos biológicos;
- clarificar o efluente final;
- concentrar o lodo para retorno;
- permitir descarte do excesso de biomassa.

Ponto crítico

Em lodos ativados, o decantador secundário não é um detalhe de final de linha. Ele é parte integrante do processo biológico. Se o decantador falha, o reator perde biomassa e a qualidade do efluente se deteriora rapidamente.

4.3.3 Recirculação de lodo e descarte de excesso

A recirculação de lodo, conhecida como RAS (*return activated sludge*), devolve ao tanque parte do lodo sedimentado no decantador secundário. Isso mantém a concentração de biomassa necessária para o processo.

O descarte de lodo excedente, conhecido como WAS (*waste activated sludge*), é a retirada controlada de biomassa do sistema para regular a idade do lodo e evitar acúmulo excessivo de sólidos.

- **RAS**: mantém a massa de microrganismos no sistema.
- **WAS**: controla a idade do lodo e a produção de sólidos.

4.4 Parâmetros de controle do processo

O lodo ativado depende de controle operacional relativamente rigoroso. Os principais parâmetros servem para equilibrar crescimento microbiano, estabilidade do floco e qualidade do efluente.

4.4.1 Concentração de sólidos no reator

A concentração de sólidos em suspensão no licor misto, usualmente expressa como MLSS, indica a quantidade total de biomassa e matéria inerte em suspensão no tanque de aeração. A fração volátil, MLVSS, representa a parte orgânica da biomassa e costuma ser usada em balanços de crescimento.

Tabela 4.2: Faixas típicas de operação em lodos ativados

Parâmetro	Faixa típica	Comentário
MLSS	2 000 mg/L a 5 000 mg/L	Concentração de sólidos em suspensão no licor misto; em sistemas de aeração prolongada pode ser maior.
MLVSS/MLSS	0,65 a 0,80	Fração volátil usual da biomassa ativa.
Oxigênio dissolvido	1,5 mg/L a 3,0 mg/L	Faixa usual para manter atividade aeróbia estável.
F/M	0,05 a 0,50	Varia conforme a variante; valores menores indicam maior idade do lodo e maior estabilização.
HRT	4 h a 8 h	Em sistemas convencionais; pode ser muito maior em aeração prolongada.
SRT	3 d a 10 d	Em sistemas convencionais; aumenta quando se deseja nitrificação ou maior estabilização.
SVI	80 mL/g a 150 mL/g	Índice volumétrico de lodo; valores elevados podem indicar bulking.
RAS	25 % a 100 % da vazão afluente	A recirculação depende da concentração de lodo no decantador e no reator.

4.4.2 Relação alimento/microrganismo

A relação alimento/microrganismo, ou F/M, expressa quanta carga orgânica entra por unidade de biomassa no sistema. É um dos indicadores mais importantes do comportamento do processo.

$$\frac{F}{M} = \frac{Q \cdot S_0}{V \cdot X}$$

em que:

- Q = vazão afluente;
- S_0 = concentração de substrato afluente, usualmente DBO ou DQO biodegradável;
- V = volume do tanque de aeração;
- X = concentração de sólidos no licor misto.

Interpretação

F/M alto significa pouca biomassa para muita carga, o que favorece crescimento rápido e menor estabilidade do lodo. F/M baixo significa biomassa abundante e maior estabilização, mas também maior consumo de energia e maior tempo de retenção.

4.4.3 Tempo de detenção hidráulica

O tempo de detenção hidráulica, HRT, indica o tempo médio que o líquido permanece no reator.

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q}$$

Embora não seja o único parâmetro de dimensionamento, o HRT ajuda a perceber a ordem de grandeza da infraestrutura necessária. Em processos convencionais ele é moderado; em aeração prolongada ou sistemas com nitrificação mais robusta, cresce significativamente.

4.4.4 Idade do lodo

A idade do lodo, ou SRT, representa o tempo médio de permanência da biomassa no sistema. É um parâmetro decisivo para nitrificação, estabilidade do floco e produção de lodo.

$$\mathrm{SRT} = \frac{V \cdot X}{Q_w \cdot X_w + Q_e \cdot X_e}$$

em que:

- Q_w = vazão de descarte de lodo;
- X_w = concentração de sólidos no lodo descartado;
- Q_e = vazão de efluente;
- X_e = concentração de sólidos no efluente clarificado.

Na prática, a parcela $Q_e X_e$ muitas vezes é pequena em relação ao descarte e pode ser desprezada em primeira aproximação.

Controle biológico

Para nitrificar, a biomassa precisa permanecer tempo suficiente no sistema. Isso significa que a idade do lodo não deve ser definida apenas pela remoção de carbono, mas também pela necessidade de reter microrganismos de crescimento lento.

4.4.5 Alcalinidade, pH e temperatura

O pH ideal para a maior parte dos sistemas aeróbios situa-se próximo da neutralidade, e a alcalinidade é importante como reserva tampão. Quando há nitrificação, o consumo de alcalinidade se torna relevante.

A reação global simplificada da nitrificação pode ser representada por:

$$\mathrm{NH_4^+} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{NO_3^-} + 2\,\mathrm{H^+} + \mathrm{H_2O}$$

Isso mostra que a nitrificação tende a acidificar o meio. Em termos de engenharia, a ordem de grandeza do consumo de alcalinidade é de aproximadamente 7,14 mg/mg de alcalinidade, expressa como $CaCO_3$, por miligrama de nitrogênio amoniacal nitrificado.

A temperatura afeta a cinética microbiana e a solubilidade do oxigênio. Em temperaturas mais baixas, a taxa biológica diminui e a nitrificação exige SRT mais elevado.

4.4.6 Oxigênio dissolvido e transferência de oxigênio

O oxigênio é fornecido por sistemas de aeração e transferido para o licor misto. A transferência depende do tipo de aerador, da profundidade, da viscosidade do líquido, da concentração de sólidos, da temperatura e das características do efluente.

Uma forma conceitual de representar a transferência de oxigênio é:

$$OTR = K_L a\,(C^* - C_L)\,V$$

em que:

- OTR é a taxa de transferência de oxigênio;
- $K_L a$ representa a capacidade volumétrica de transferência;
- C^* é a concentração de saturação;
- C_L é a concentração no licor misto;
- V é o volume do tanque.

Campo versus laboratório

O desempenho em água limpa não é o mesmo desempenho no licor misto. Em campo, a presença de sólidos, surfactantes e biomassa reduz a transferência real. Por isso, o projeto deve sempre considerar fatores de correção do ambiente operacional.

4.5 Sistemas de aeração

A aeração pode ser feita por difusão ou por dispositivos mecânicos, entre outras soluções híbridas.

4.5.1 Aeração por difusores

Difusores fornecem ar em bolhas finas ou médias no fundo do tanque. Em geral, os difusores de bolha fina apresentam melhor eficiência de transferência de oxigênio, enquanto sistemas de bolha grossa podem favorecer mistura e maior resistência ao entupimento.

4.5.2 Aeração mecânica

Aeração mecânica utiliza rotores, turbinas, escovas ou aeradores de superfície para incorporar oxigênio e promover mistura. É uma solução comum em lagoas aeradas e algumas configurações de lodos ativados.

Tabela 4.3: Comparação simplificada entre aeradores difusos e mecânicos

Critério	Aeração difusa	Aeração mecânica
Eficiência de transferência	Geralmente alta, especialmente com bolhas finas	Moderada, dependente do equipamento e da profundidade
Mistura do licor	Boa, se corretamente distribuída	Muito boa em muitos arranjos de superfície
Manutenção	Exige atenção a difusores, compressores e incrustações	Exige manutenção mecânica e inspeção de partes móveis
Aplicação típica	Lodos ativados convencionais e compactos	Lagoas aeradas, canais de oxidação e unidades de mistura intensa

4.5.3 Critérios de escolha

A escolha do sistema de aeração depende de:

- eficiência energética;
- profundidade disponível;
- facilidade de manutenção;
- sensibilidade a entupimento;
- custo de investimento e operação;

- necessidade de mistura intensa ou homogênea.

4.6 Remoção de carbono e nutrientes

O objetivo mínimo do tratamento aeróbio é remover a matéria orgânica carbonácea. Em configurações mais avançadas, também se busca nitrificação e desnitrificação, além de eventual remoção biológica de fósforo.

4.6.1 Remoção de matéria orgânica carbonácea

As bactérias heterotróficas oxidam a matéria orgânica biodegradável e convertem parte dela em nova biomassa. A eficiência depende de aeração suficiente, carga orgânica adequada e boa sedimentabilidade do lodo.

4.6.2 Nitrificação e desnitrificação

A nitrificação ocorre em ambiente aeróbio e transforma amônia em nitrito e nitrato. A desnitrificação ocorre em ambiente anóxico e utiliza nitrato como aceptor de elétrons, convertendo-o em nitrogênio gasoso.

$$\mathrm{NO_3^-} \rightarrow \mathrm{NO_2^-} \rightarrow \mathrm{N_2}$$

Para que a remoção de nitrogênio seja efetiva, o sistema geralmente precisa de zonas aeróbias e anóxicas, além de recirculação interna.

Nutrientes em efluentes industriais

Muitos efluentes industriais biodegradáveis, como alguns de alimentos e bebidas, podem apresentar deficiência de nitrogênio e fósforo em relação à carga orgânica. Como regra de engenharia inicial, a relação aproximada DBO:N:P de 100:5:1 é frequentemente usada como referência, embora deva ser ajustada caso a caso.

4.6.3 Papel da alcalinidade

A nitrificação consome alcalinidade. Por isso, sistemas que precisam nitrificar devem verificar pH e reserva alcalina, especialmente quando o efluente tem baixa capacidade tampão. A queda de alcalinidade é um alerta de instabilidade.

4.7 Variantes de lodos ativados

Embora o princípio básico seja o mesmo, o lodo ativado pode assumir várias configurações, adaptadas à carga, área, objetivo de remoção e operação disponível.

Tabela 4.4: Variantes comuns de lodos ativados e suas características

Variante	Características centrais	Comentário de uso
Convencional	HRT moderado, SRT moderada, boa remoção de carbono	Muito usada em esgotos urbanos e em aplicações com controle operacional padrão.
Aeração prolongada	F/M baixo, SRT alta, maior estabilização do lodo	Robusta, com menor produção de lodo, porém maior demanda energética.
Canal de oxidação	Tanque em forma de canal com aeração e mistura contínuas	Boa estabilidade operacional e resistência a variações de carga.
Reator em batelada sequencial (SBR)	Aeração, sedimentação e descarga ocorrem no mesmo tanque por ciclos	Flexível e compacto, útil quando a área é restrita.
MBBR/IFAS híbrido	Combina biomassa em suspensão e mídia aderida	Pode aumentar capacidade e estabilidade, mas introduz maior complexidade de projeto.
MBR	Usa membranas para separação sólido-líquido	Gera efluente de alta qualidade, porém com maior custo e risco de incrustação.

4.7.1 Lodo ativado convencional

É a forma clássica do processo. Trabalha com cargas intermediárias, boa remoção de DBO e clarificação posterior em decantador secundário. É um arranjo bastante didático, porque explicita claramente os elementos do sistema.

4.7.2 Aeração prolongada

Tem idade do lodo mais alta e F/M mais baixo. A biomassa permanece mais tempo no sistema, o que favorece a estabilização e reduz a produção de lodo. É uma solução robusta, especialmente quando se aceita maior consumo de energia em troca de estabilidade operacional.

4.7.3 Canal de oxidação

É uma variação em formato de circuito fechado ou canal alongado. Apresenta boa mistura, boa flexibilidade e comportamento estável frente a choques hidráulicos ou orgânicos.

4.7.4 Reator em batelada sequencial

No SBR, as fases de enchimento, reação, sedimentação e descarga ocorrem no mesmo tanque, de forma cíclica. Isso reduz a necessidade de clarificadores separados em algumas configurações e oferece flexibilidade operacional.

4.7.5 Membrane bioreactor

O MBR substitui o clarificador convencional por membranas de separação. O resultado é efluente de altíssima qualidade e elevada retenção de biomassa, mas com custo maior, consumo energético adicional e necessidade de controle de fouling.

Escolha da variante

A melhor variante não é a mais sofisticada, e sim a mais coerente com a meta de qualidade, o espaço disponível, o nível de operação possível e a gestão do lodo. O contexto deve conduzir a tecnologia, e não o contrário.

4.8 Limites e vantagens do tratamento aeróbio

4.8.1 Vantagens

- elevada eficiência de remoção de DBO;
- boa adaptação a esgotos domésticos;
- possibilidade de remoção de nutrientes;
- efluente final de boa qualidade;
- ampla gama de variantes de projeto.

4.8.2 Limitações

- alto consumo de energia na aeração;

- produção relativamente elevada de lodo;
- sensibilidade a choques tóxicos ou salinos;
- necessidade de controle operacional contínuo;
- dependência de boa sedimentabilidade do lodo.

Síntese de engenharia

O processo aeróbio é tecnicamente muito forte, mas não é gratuito. Ele exige energia, operação e monitoramento. Quando esses elementos são compatíveis com a realidade da planta, o desempenho costuma ser excelente.

4.9 Problemas operacionais comuns

A qualidade do tratamento aeróbio depende da manutenção de condições adequadas no reator e no decantador secundário. A seguir estão alguns problemas clássicos.

Tabela 4.5: Problemas operacionais comuns em lodos ativados

Problema	Possíveis causas	Medidas corretivas usuais
Bulking filamentoso	Baixo oxigênio dissolvido, carga orgânica instável, deficiência de nutrientes, septicidade ou composição favorável a filamentos	Ajustar a aeração, revisar F/M e SRT, corrigir nutrientes, melhorar a equalização e aplicar controle seletivo de filamentos.
Espuma persistente	Óleos, graxas, surfactantes, crescimento de organismos espumantes, SRT excessiva	Remover graxas na origem, ajustar descarte de lodo, controlar o retorno e melhorar a escumagem.
Lodo ascendente no decantador	Desnitrificação no clarificador, produção de gás no lodo acumulado	Aumentar o retorno, reduzir a permanência do lodo no decantador e revisar a estratégia de nitrificação/desnitrificação.
Efluente turvo	Floco jovem, baixa sedimentabilidade, toxicidade, sobrecarga hidráulica	Ajustar SRT, melhorar mistura e aeração, revisar pH e carga afluente.
Odor e septicidade	Baixa aeração, longa retenção de lodo, entrada de esgoto séptico	Reforçar a oxigenação, reduzir retenções mortas e melhorar a prévia equalização.

Diagnóstico prático

Muitos problemas não aparecem sozinhos. Lodo filamentoso, clarificador instável e efluente turvo costumam ser sintomas de um desequilíbrio mais amplo entre carga, aeração, idade do lodo e decantação.

4.10 Exemplo resolvido

Cálculo de F/M, HRT e SRT

Considere uma ETE com:

- vazão média afluente $Q = 2\,000\,\mathrm{m^3/d}$;
- DBO afluente ao reator $S_0 = 220\,\mathrm{mg/L}$;

- volume do tanque de aeração $V = 900\,\mathrm{m}^3$;
- concentração de sólidos no licor misto $X = 3\,200\,\mathrm{mg/L}$;
- vazão de descarte de lodo $Q_w = 35\,\mathrm{m}^3/\mathrm{d}$;
- concentração de sólidos no descarte $X_w = 9\,000\,\mathrm{mg/L}$.

Primeiro, calcula-se a carga orgânica afluente:

$$F = Q \cdot S_0 \cdot 10^{-3} = 2000 \times 220 \times 10^{-3} = 440\,\mathrm{kg/d}$$

A massa de biomassa no sistema é:

$$M = V \cdot X \cdot 10^{-3} = 900 \times 3200 \times 10^{-3} = 2\,880\,\mathrm{kg}$$

A relação F/M é:

$$\frac{F}{M} = \frac{440}{2880} = 0{,}153/\mathrm{d}$$

O tempo de detenção hidráulica é:

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q} = \frac{900}{2000} = 0{,}45\,\mathrm{d}$$

Convertendo para horas:

$$0,45 \times 24 = 10{,}8\,\mathrm{h}$$

A idade do lodo, desconsiderando a concentração de sólidos no efluente, é aproximadamente:

$$\mathrm{SRT} = \frac{2880}{35 \times 9000 \times 10^{-3}} = \frac{2880}{315} \approx 9{,}14\,\mathrm{d}$$

Interpretação: o sistema opera com F/M relativamente moderado, HRT compatível com um processo aeróbio bem estruturado e idade de lodo suficiente para estabilidade razoável, com potencial para nitrificação parcial ou boa estabilização, dependendo da temperatura e da configuração do sistema.

Leitura operacional do oxigênio

Se a mesma ETE remover aproximadamente 390 kg/d de DBO no tanque de aeração, a demanda de oxigênio para a oxidação carbonácea será da mesma ordem de grandeza,

com acréscimo conforme a síntese de biomassa e, se houver nitrificação, conforme a carga de amônia oxidada.
Isso significa que a capacidade de aeração não deve ser escolhida apenas por volume de tanque, mas pela carga efetiva a ser oxidada, pela temperatura e pela meta de tratamento.

4.11 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O tratamento biológico aeróbio remove matéria orgânica biodegradável na presença de oxigênio dissolvido.
- O sistema de lodos ativados combina tanque de aeração, decantador secundário, recirculação de lodo e descarte de excesso.
- A biomassa trabalha na forma de flocos biológicos, cuja qualidade é decisiva para a sedimentação.
- Os principais parâmetros de controle são MLSS, MLVSS, F/M, HRT, SRT, oxigênio dissolvido, pH, temperatura, alcalinidade e SVI.
- A aeração pode ser difusa ou mecânica, e sua eficiência real depende das características do licor misto.
- O processo pode incluir remoção de nitrogênio por nitrificação e desnitrificação, exigindo maior controle operacional.
- As variantes mais importantes incluem lodo ativado convencional, aeração prolongada, canal de oxidação, SBR e MBR.
- Problemas como bulking, espuma, lodo ascendente e efluente turvo estão ligados a desequilíbrios de operação, carga e sedimentabilidade.

4.12 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a função principal do tanque de aeração em um sistema de lodos ativados?

F2. Por que o decantador secundário é parte essencial do processo biológico?

F3. Explique, em termos simples, o que representa a relação F/M.

F4. Cite duas variantes de lodos ativados e uma característica de cada uma.

F5. Por que a presença de nitrificantes exige idade do lodo mais elevada?

Exercícios M

Médio

M1. Uma ETE possui vazão de 1 500 m^3/d, tanque de aeração de 750 m^3 e DBO afluente de 250 mg/L. Calcule o HRT e a carga orgânica afluente ao reator.

M2. Em um sistema com 2 500 mg/L de MLSS, 800 m^3 de volume e carga afluente de 360 kg/d de DBO, calcule a massa de sólidos no tanque e a relação F/M.

M3. Um lodo ativado apresenta SVI de 180 mL/g. Interprete o resultado e indique uma hipótese operacional para esse comportamento.

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma configuração de lodos ativados para uma cidade de porte médio com necessidade de remoção de nitrogênio e área disponível moderada. Justifique a escolha da variante, a necessidade ou não de zonas anóxicas e o papel da recirculação interna.

D2. Um sistema aeróbio industrial recebe esgoto com carga orgânica elevada, baixa alcalinidade, temperatura variável e picos de vazão. Descreva os principais riscos operacionais e proponha medidas de mitigação em ordem de prioridade.

4.13 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. A função principal do tanque de aeração é permitir que a biomassa atue sobre a matéria orgânica biodegradável na presença de oxigênio dissolvido e mistura adequada.

F2. Porque ele separa a biomassa do efluente tratado, permitindo o retorno do lodo ao reator e o descarte do excesso. Sem ele, o sistema perderia microrganismos e o efluente ficaria turvo.

F3. A relação F/M representa a carga orgânica aplicada por massa de biomassa disponível. Ela ajuda a entender se o sistema opera com excesso de alimento ou com muita biomassa para pouca carga.

F4. Exemplos: aeração prolongada, com maior SRT e menor produção de lodo; SBR, em que reação, sedimentação e descarga ocorrem no mesmo tanque por ciclos; canal de oxidação, com boa estabilidade operacional.

F5. Porque os nitrificantes crescem lentamente. Se a idade do lodo for curta, eles não permanecem tempo suficiente no sistema para se estabelecer e nitrificar de modo estável.

M1.

$$\mathrm{HRT} = \frac{750}{1500} = 0{,}5\,\mathrm{d} = 12\,\mathrm{h}$$

A carga afluente de DBO é:

$$1500 \times 250 \times 10^{-3} = 375\,\mathrm{kg/d}$$

Logo, HRT igual a 12 h e carga orgânica de 375 kg/d.

M2. A massa de sólidos no tanque é:

$$M = 800 \times 2500 \times 10^{-3} = 2\,000\,\mathrm{kg}$$

A relação F/M é:

$$\frac{F}{M} = \frac{360}{2000} = 0{,}18/\mathrm{d}$$

Portanto, há 2 000 kg de sólidos no tanque e F/M igual a 0,18/d.

M3. SVI de 180 mL/g indica lodo com sedimentabilidade ruim, provavelmente com tendência a bulking. Uma hipótese operacional é crescimento de bactérias filamentosas, que expandem o floco e prejudicam a compactação no decantador secundário.

D1. Uma resposta consistente pode propor lodo ativado em configuração com remoção biológica de nutrientes, como sistema com zonas anóxicas e aeróbias e recirculação interna. A presença de zona anóxica é importante para desnitrificação, enquanto a recirculação interna leva nitrato da zona aeróbia para a anóxica. Em área moderada, essa solução costuma equilibrar desempenho e ocupação física, especialmente se houver necessidade de controle mais rigoroso de nitrogênio.

D2. Os riscos principais são queda de pH por nitrificação, consumo de alcalinidade, instabilidade por variações de carga, baixa sedimentabilidade, choques hidráulicos e possível perda de biomassa. As medidas de mitigação incluem equalização de vazão, correção

de pH, suplementação de alcalinidade se necessário, controle de aeração, ajuste de SRT e melhoria da gestão de picos de carga.

4.14 Conexão com o próximo capítulo

Do aeróbio ao anaeróbio

O tratamento aeróbio é extremamente eficiente, mas energeticamente exigente. No próximo capítulo, o foco passará ao tratamento biológico anaeróbio, especialmente aos reatores UASB. A mudança é conceitual e operacional: em vez de fornecer oxigênio e manter alta aeração, o sistema passa a explorar a degradação da matéria orgânica em ausência de oxigênio, com produção de biogás, menor gasto energético e necessidades distintas de controle.

No próximo capítulo, a lógica de estabilização biológica será reexaminada sob outra perspectiva: a via anaeróbia, seus limites, suas vantagens e sua integração com o pós-tratamento.

Capítulo 5

Tratamento biológico anaeróbio: reatores UASB e integração com pós-tratamento

O tratamento biológico anaeróbio ocupa um lugar estratégico no saneamento moderno, especialmente em contextos de clima favorável, disponibilidade limitada de energia e necessidade de reduzir custos operacionais e produção de lodo. Entre as diversas tecnologias anaeróbias, o reator UASB (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket*) é um dos sistemas mais importantes para esgotos domésticos e para certos efluentes industriais biodegradáveis.

Este capítulo apresenta os fundamentos do processo anaeróbio, a estrutura do reator UASB, os parâmetros de projeto e operação, os limites da tecnologia e sua integração com o pós-tratamento. A ideia central é clara: o UASB é extremamente útil, mas raramente deve ser visto como solução final isolada. Em geral, ele é uma etapa principal que precisa de complementação para atingir qualidade final mais rigorosa.

5.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- explicar o princípio do tratamento anaeróbio e distingui-lo do tratamento aeróbio;
- descrever as etapas bioquímicas da digestão anaeróbia;
- identificar as partes funcionais de um reator UASB;
- interpretar parâmetros de projeto e controle do processo;
- compreender a formação da manta de lodo e a importância da granulação;
- estimar, em nível introdutório, carga orgânica, volume do reator e potencial de biogás;
- reconhecer vantagens, limitações e problemas operacionais típicos;
- justificar a necessidade de pós-tratamento após o UASB.

5.2 Fundamentos do tratamento biológico anaeróbio

O tratamento anaeróbio ocorre na ausência de oxigênio dissolvido e baseia-se na conversão da matéria orgânica em metano, gás carbônico, biomassa e compostos intermediários. O processo é realizado por uma comunidade microbiana complexa e cooperativa, na qual diferentes grupos atuam em sequência metabólica.

Tratamento biológico anaeróbio

Tratamento biológico anaeróbio é o conjunto de processos microbianos em que a matéria orgânica é degradada na ausência de oxigênio dissolvido, com produção de biogás, biomassa e compostos estabilizados, geralmente em reatores fechados ou semi-fechados.

Em termos de engenharia, a grande vantagem do processo anaeróbio é que ele reduz a necessidade de energia para aeração e pode transformar parte da carga orgânica em energia potencial recuperável sob a forma de biogás. Por outro lado, o processo exige maior atenção à estabilidade, é mais sensível a choques de carga e não entrega, em geral, efluente final com qualidade suficiente para lançamento direto em muitos casos.

Diferença essencial

No tratamento aeróbio, a energia é fornecida ao sistema por aeração. No anaeróbio, a energia contida na matéria orgânica é parcialmente recuperada como biogás. Essa é a mudança conceitual mais importante entre os dois mundos.

5.2.1 Consórcio microbiano

O tratamento anaeróbio depende de uma cadeia de microrganismos com funções complementares.

Tabela 5.1: Principais grupos microbianos na digestão anaeróbia

Grupo	Função principal	Comentário prático
Bactérias hidrolíticas	Quebra de polímeros complexos em moléculas menores	São especialmente importantes quando o esgoto contém proteínas, lipídios e carboidratos mais complexos.
Bactérias acidogênicas	Conversão dos produtos da hidrólise em ácidos orgânicos, álcoois, hidrogênio e CO_2	Produzem intermediários que serão consumidos por outros grupos; excesso de acidificação pode causar instabilidade.
Bactérias acetogênicas	Conversão de ácidos orgânicos em acetato, H_2 e CO_2	Etapa de ligação entre acidogênese e metanogênese.
Arqueias metanogênicas	Produção de metano a partir de acetato, hidrogênio e CO_2	São muito sensíveis a pH, temperatura e toxicidade; determinam a estabilidade do sistema.

Sensibilidade

As arqueias metanogênicas são os organismos mais delicados da cadeia. Se a acidogênese avança mais rápido do que a metanogênese, os ácidos se acumulam, o pH cai e o sistema perde estabilidade.

5.2.2 Etapas da digestão anaeróbia

A digestão anaeróbia pode ser entendida em quatro fases principais.

Hidrólise

A hidrólise quebra polímeros complexos em compostos solúveis menores. É uma etapa crítica quando há sólidos orgânicos particulados, como proteínas, lipídios e polissacarídeos.

Acidogênese

Na acidogênese, os produtos da hidrólise são convertidos em ácidos graxos voláteis, álcoois, hidrogênio e gás carbônico. Essa etapa é rápida e pode gerar acúmulo de intermediários se o sistema estiver desequilibrado.

Acetogênese

A acetogênese converte compostos orgânicos intermediários em acetato, hidrogênio e CO_2, que são os principais precursores da metanogênese.

Metanogênese

É a etapa final e mais sensível, na qual arqueias metanogênicas produzem metano a partir de acetato e de combinações de hidrogênio com CO_2. É essa fase que efetivamente completa a estabilização anaeróbia.

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6} \rightarrow 3\mathrm{CO_2} + 3\mathrm{CH_4}$$

A expressão acima é apenas uma representação global simplificada. Na prática, o metabolismo anaeróbio ocorre por múltiplas rotas e produz biogás com composição típica rica em metano e dióxido de carbono.

Leitura correta

O processo anaeróbio não deve ser interpretado como uma única reação. Ele é uma sucessão de conversões bioquímicas interdependentes, e o equilíbrio entre elas é a chave da estabilidade.

5.3 O reator UASB

O UASB é um reator de fluxo ascendente no qual o esgoto entra pela parte inferior, atravessa uma manta de lodo anaeróbio e sobe em contato com biomassa ativa. O efluente clarificado sai pela parte superior, enquanto o biogás gerado é coletado em um sistema de separação trifásica.

Reator UASB

Reator UASB é um reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo, no qual a biomassa permanece concentrada em suspensão e sedimentada parcialmente em forma de flocos ou grânulos, promovendo a degradação da matéria orgânica com produção de biogás.

5.3.1 Esquema funcional



Figura 5.1: Esquema conceitual simplificado de um reator UASB.

5.3.2 Componentes principais

Um reator UASB normalmente apresenta:

- sistema de distribuição do afluente na parte inferior;
- zona de reação e manta de lodo;
- separador trifásico;
- dispositivos de coleta de biogás;
- defletores e coletores de efluente;
- estrutura para retirada de lodo excedente, quando necessário.

5.3.3 Manta de lodo e granulação

A manta de lodo é a região onde a biomassa se acumula em alta concentração. Em condições favoráveis, parte dessa biomassa passa a formar grânulos, isto é, agregados compactos, densos e altamente sedimentáveis.

Lodo granular

Lodo granular é uma forma de biomassa anaeróbia agregada em partículas compactas e densas, com excelente sedimentabilidade e elevada retenção no reator, favorecendo alta eficiência volumétrica.

A granulação é extremamente desejável porque melhora a retenção de biomassa, aumenta a resistência ao arraste hidráulico e permite maior carga orgânica volumétrica. Entretanto, ela não ocorre de maneira automática: depende de inoculação adequada, regime hidráulico apropriado, estabilidade operacional e composição favorável do afluente.

Importância do arraste

Se a velocidade ascensional for excessiva, o lodo pode ser arrastado para fora do reator. Se for baixa demais, podem ocorrer deposição inadequada, canalização e perda de contato entre substrato e biomassa. O equilíbrio hidráulico é decisivo.

5.3.4 Separador trifásico

O separador trifásico é um dos elementos mais característicos do UASB. Sua função é separar, em uma única região, três fases distintas:

- o gás produzido;
- o líquido clarificado;
- o lodo que retorna à manta.

Ele impede que o biogás arraste sólidos, facilita a retenção de biomassa e contribui para a estabilidade hidráulica do sistema.

5.4 Parâmetros de projeto e operação

O desempenho do UASB depende de uma combinação equilibrada de carga orgânica, tempo de detenção, velocidade ascensional, temperatura e estabilidade química.

5.4.1 Carga orgânica volumétrica

A carga orgânica volumétrica é um dos parâmetros mais importantes do projeto. Ela expressa a massa de DQO aplicada por volume de reator e por dia.

$$\mathrm{OLR} = \frac{Q \cdot S_0}{V}$$

em que:

- OLR é a carga orgânica volumétrica, em kg/(m^3 d);
- Q é a vazão afluente;
- S_0 é a concentração de DQO afluente, em mg/L;
- V é o volume útil do reator.

Para esgotos domésticos, valores usuais de projeto ficam, em ordem de grandeza, na faixa de 1 kg/(m^3 d) a 5 kg/(m^3 d), variando conforme temperatura, qualidade do afluente, configuração do reator e meta operacional.

5.4.2 Tempo de detenção hidráulica

O tempo de detenção hidráulica indica quanto tempo o líquido permanece no reator.

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q}$$

Em UASB para esgoto doméstico, especialmente em clima favorável, é comum trabalhar com tempos de detenção da ordem de 6 h a 12 h, embora o valor exato dependa da temperatura, da carga e da estabilidade esperada.

5.4.3 Velocidade ascensional

A velocidade ascensional influencia diretamente a retenção de lodo, a separação sólido-líquido e o arraste de partículas. Em termos conceituais, ela está ligada à vazão e à área da seção transversal do reator.

$$v_a = \frac{Q}{A}$$

em que:

- v_a é a velocidade ascensional;
- Q é a vazão;
- A é a área da seção transversal.

Faixas usuais se situam, em ordem de grandeza, entre 0,5 m/h a 1,0 m/h, podendo variar segundo a geometria e a qualidade do afluente.

Compromisso hidráulico

A velocidade ascensional deve ser suficientemente alta para assegurar contato e evitar deposição indesejada, mas não tão alta a ponto de promover arraste excessivo de lodo.

5.4.4 Temperatura

A temperatura é decisiva no processo anaeróbio. Em geral:

- temperaturas mais elevadas favorecem a cinética e a estabilidade da metanogênese;
- temperaturas muito baixas reduzem a atividade biológica e aumentam o risco de acúmulo de ácidos;

- em clima tropical ou subtropical, o UASB tende a apresentar melhor desempenho.

Como referência prática, o sistema costuma trabalhar bem em faixas acima de 20 °C, com desempenho progressivamente melhor em temperaturas mais quentes, desde que estáveis.

5.4.5 pH, alcalinidade e ácidos graxos voláteis

O pH e a alcalinidade são indicadores fundamentais de estabilidade. A metanogênese trabalha melhor próximo da neutralidade, e a alcalinidade atua como sistema tampão contra a acidificação.

- **pH desejável**: aproximadamente entre 6,5 a 7,5.
- **Alcalinidade**: deve ser suficiente para neutralizar ácidos gerados nas etapas anteriores.
- **AGV**: seu acúmulo indica desequilíbrio entre formação e consumo de intermediários.

Uma razão elevada entre AGV e alcalinidade sinaliza risco de instabilidade. Como regra qualitativa:

- razão baixa: sistema estável;
- razão intermediária: atenção e monitoramento;
- razão alta: risco de acidificação e falha biológica.

Alerta operacional

O UASB tolera menos desequilíbrio químico do que muitos imaginam. O acúmulo de AGV e a queda de alcalinidade são sinais precoces de que a fase metanogênica está perdendo capacidade de acompanhar a produção de ácidos.

5.4.6 Desempenho típico

O UASB pode remover parcela significativa da carga orgânica, mas a eficiência depende fortemente do tipo de afluente e das condições de operação.

Tabela 5.2: Faixas típicas de desempenho e parâmetros operacionais do UASB

Parâmetro	Faixa típica	Comentário
Temperatura	Acima de 20 °C	O desempenho tende a ser melhor em clima quente e mais estável.
HRT	6 h a 12 h	Pode variar conforme carga, geometria e qualidade do afluente.
OLR	1 kg/(m^3 d) a 5 kg/(m^3 d)	Esgotos domésticos costumam operar na faixa inferior a intermediária.
Velocidade ascensional	0,5 m/h a 1,0 m/h	Faixa geral de referência para equilíbrio entre contato e retenção.
Remoção de DQO	50 % a 70 %	Pode ser maior em condições favoráveis e afluentes mais biodegradáveis.
Remoção de DBO	60 % a 80 %	Valor típico de ordem de grandeza para esgoto doméstico bem tratado.
Remoção de SST	60 % a 80 %	Depende da qualidade do lodo, do separador trifásico e da hidráulica.

Leitura dos números

Os percentuais acima não significam efluente final pronto para qualquer lançamento. O UASB reduz muito a carga, mas geralmente não encerra o tratamento. O pós-tratamento é parte da lógica do sistema.

5.5 Biogás: produção, composição e aproveitamento

Um dos grandes diferenciais do tratamento anaeróbio é a geração de biogás. Em condições ideais, o metano produzido pode ser parcialmente aproveitado para aquecimento, cogeração ou queima controlada.

5.5.1 Composição típica do biogás

O biogás de reatores anaeróbios contém, em geral:

- metano;
- dióxido de carbono;
- vapor de água;
- traços de sulfeto de hidrogênio e outros gases.

O teor de metano é especialmente importante, pois está relacionado ao potencial energético do gás produzido.

Tabela 5.3: Composição típica do biogás de reatores anaeróbios

Componente	Faixa típica	Comentário
CH_4	55 % a 70 %	Fração combustível principal do biogás.
CO_2	30 % a 45 %	Diminui o poder calorífico do gás.
H_2S	Traços a centenas de ppm	Tóxico, corrosivo e importante para segurança e corrosão.
Vapor d'água	Saturado ou quase saturado	Exige atenção em condensação e linhas de gás.

5.5.2 Estimativa de produção de metano

Uma estimativa teórica simples para o metano gerado é:

$$V_{\mathrm{CH_4}} \approx 0.35\, L_{\mathrm{DQO,rem}}$$

em que:

- $V_{\mathrm{CH_4}}$ é o volume diário de metano, em m^3/d;
- $L_{\mathrm{DQO,rem}}$ é a massa de DQO removida por dia, em kg/d.

Esse valor de 0,35 m^3/kg corresponde a uma ordem de grandeza teórica e ideal. Na prática, a recuperação real pode ser menor em razão de perdas, dissolução do metano no efluente, temperatura, ventilação, desempenho do sistema e manejo do biogás.

5.5.3 Segurança

O biogás exige atenção por conter metano, que é inflamável, e sulfeto de hidrogênio, que é tóxico e corrosivo. Portanto, sistemas anaeróbios precisam prever:

- coleta e condução adequadas do gás;
- ventilação e proteção contra acúmulo;
- prevenção de faíscas e fontes de ignição;
- monitoramento de corrosão;
- procedimentos de segurança para operação e manutenção.

Segurança não é acessória

Em unidades anaeróbias, o biogás não deve ser tratado como subproduto irrelevante. Ele é simultaneamente oportunidade energética e risco operacional.

5.6 Lodo anaeróbio e estabilidade do sistema

O UASB produz menos lodo do que muitos sistemas aeróbios, mas esse lodo precisa ser manejado adequadamente.

5.6.1 Características do lodo

O lodo anaeróbio tende a ser:

- mais estabilizado do que o lodo bruto;
- de menor produção específica que o lodo aeróbio;
- sensível a perturbações que alterem pH e alcalinidade;
- potencialmente odorífero quando exposto ao ar ou mal manejado.

5.6.2 Retirada e manejo

A retirada do lodo deve ser planejada para evitar:

- perda de volume útil;
- arraste de biomassa;
- redução da estabilidade hidráulica;
- acúmulo excessivo de sólidos inertes ou biomassa morta.

Integração com a linha de lodo

Embora o UASB reduza parte da carga orgânica, ele também gera lodo que precisa entrar na linha global de tratamento de sólidos da ETE. Assim, o projeto da linha líquida e da linha de lodo deve ser feito de forma integrada.

5.7 Vantagens, limitações e aplicações

5.7.1 Vantagens

- baixa demanda de energia para aeração;
- boa redução de carga orgânica;
- produção relativamente reduzida de lodo;

- menor custo operacional quando comparado a sistemas aeróbios intensivos;
- aplicação particularmente favorável em clima quente;
- simplicidade relativa da unidade principal.

5.7.2 Limitações

- efluente final normalmente ainda precisa de pós-tratamento;
- menor remoção de nutrientes e patógenos;
- sensibilidade a variações de temperatura, pH e toxicidade;
- maior risco de odor e presença de sulfeto;
- operação inadequada pode causar arraste de sólidos e perda de eficiência;
- não é ideal para afluentes muito diluídos, muito tóxicos ou fortemente salinos sem avaliação específica.

5.7.3 Aplicações mais frequentes

O UASB é especialmente indicado para:

- esgotos domésticos em clima favorável;
- efluentes de alimentos e bebidas com boa biodegradabilidade;
- algumas correntes de efluentes industriais com carga orgânica relativamente estável;
- sistemas em que se deseja reduzir custo energético e produção de lodo.

Quando pensar em outra solução

Se o efluente tem baixa biodegradabilidade, presença relevante de compostos tóxicos, salinidade elevada ou exigência final extremamente rigorosa sem pós-tratamento robusto, o UASB isolado provavelmente não será a melhor resposta.

5.8 Integração com pós-tratamento

O UASB raramente é o fim da linha. Em geral, a etapa anaeróbia remove boa parte da carga carbonácea, mas deixa remanescentes que precisam ser tratados ou polidos.

5.8.1 O que costuma permanecer no efluente

Após o UASB, o efluente pode ainda conter:

- DBO remanescente;

- sólidos finos;
- amônia e nutrientes;
- patógenos;
- cor, odor e compostos residuais;
- sulfeto ou subprodutos associados.

5.8.2 Pós-tratamentos mais comuns

O pós-tratamento pode incluir:

- lagoas de estabilização;
- filtros biológicos;
- wetlands construídos;
- lodos ativados em configuração complementar;
- filtração e desinfecção;
- flotação ou decantação complementar, em casos específicos.

Integração lógica

O UASB é excelente para remover a carga principal de matéria orgânica com baixo consumo de energia. O pós-tratamento completa o serviço, ajustando qualidade, sólidos, patógenos e, em alguns casos, nutrientes.

5.9 Problemas operacionais comuns

Tabela 5.4: Problemas operacionais típicos em reatores UASB

Problema	Causas prováveis	Medidas corretivas usuais
Acidificação	Sobrecarga orgânica, baixa temperatura, toxicidade, retenção insuficiente, acúmulo de AGV	Reduzir carga, equalizar vazão, corrigir pH, reforçar alcalinidade e estabilizar operação.
Arraste de lodo	Velocidade ascensional excessiva, distribuição inadequada do afluente, formação ruim de grânulos	Ajustar hidráulica, revisar distribuidor, controlar carga e, se necessário, remover excesso de sólidos.
Geração de odor	Formação de sulfeto, retenção de lodo, ausência de coleta adequada de biogás	Melhorar coleta e manejo do gás, reduzir retenção e monitorar condições anaeróbias.
Espuma ou escuma persistente	Gorduras, sólidos leves, variação de carga, problemas de separação no topo	Reforçar pré-tratamento, reduzir entrada de gordura e revisar separador trifásico.
Efluente com sólidos elevados	Falha no separador trifásico, curto-circuito hidráulico, biomassa instável	Inspecionar internamente a unidade, corrigir distribuição e recuperar a manta de lodo.

Sinal de alerta

Em UASB, a maioria dos problemas não aparece de forma abrupta. Normalmente há sinais prévios: elevação de AGV, queda de pH, aumento de sólidos no efluente, perda de biogás estável e mudanças no aspecto da manta.

5.10 Exemplo resolvido

Estimativa de volume do reator e potencial de biogás

Considere um esgoto doméstico com:

- vazão média $Q = 1\,800\,\mathrm{m^3/d}$;
- concentração de DQO afluente $S_0 = 450\,\mathrm{mg/L}$;
- carga orgânica volumétrica de projeto $\mathrm{OLR} = 2{,}5\,\mathrm{kg/(m^3\,d)}$;
- eficiência de remoção de DQO de 65 %.

Primeiro, calcula-se a carga afluente de DQO:

$$L_{\mathrm{DQO}} = Q \cdot S_0 \cdot 10^{-3} = 1800 \times 450 \times 10^{-3} = 810\,\mathrm{kg/d}$$

O volume útil do reator pode ser estimado por:

$$V = \frac{L_{\mathrm{DQO}}}{\mathrm{OLR}} = \frac{810}{2.5} = 324\,\mathrm{m^3}$$

O tempo de detenção hidráulica será:

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q} = \frac{324}{1800} = 0{,}18\,\mathrm{d}$$

Convertendo para horas:

$$0,18 \times 24 = 4{,}32\,\mathrm{h}$$

A massa de DQO removida será:

$$L_{\mathrm{rem}} = 810 \times 0.65 = 526{,}5\,\mathrm{kg/d}$$

O potencial teórico de metano é:

$$V_{\mathrm{CH_4}} \approx 0.35 \times 526.5 = 184{,}3\,\mathrm{m^3/d}$$

Interpretação: o reator, nessa hipótese, teria volume compatível com uma operação anaeróbia razoavelmente carregada. Ainda assim, o efluente exigirá pós-tratamento, e o biogás deverá ser coletado com segurança e, se possível, aproveitado.

Leitura de estabilidade

Se durante a operação o pH cair de 7,1 para 6,3 e a razão AGV/alcalinidade aumentar de forma contínua, a interpretação mais provável é de desequilíbrio entre produção e consumo de intermediários. A resposta operacional mais prudente é reduzir a carga, aumentar a equalização, corrigir a alcalinidade e evitar sobrecarga até que a metanogênese recupere estabilidade.

5.11 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O tratamento anaeróbio degrada a matéria orgânica sem consumo de oxigênio dissolvido e pode gerar biogás.
- A digestão anaeróbia ocorre em etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese.
- O UASB é um reator de fluxo ascendente com manta de lodo e separador trifásico.
- A manta de lodo e a granulação são centrais para a retenção de biomassa e o bom desempenho.
- Parâmetros como HRT, OLR, velocidade ascensional, pH, alcalinidade, AGV e temperatura controlam a estabilidade do processo.
- O UASB costuma remover boa parcela da DQO e da DBO, mas raramente dispensa pós-tratamento.
- O biogás tem potencial energético, porém requer coleta, controle de segurança e manejo adequado.
- Problemas operacionais como acidificação, arraste de lodo e odor são sinais de desequilíbrio e exigem resposta rápida.

5.12 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a diferença fundamental entre tratamento anaeróbio e tratamento aeróbio?

F2. Quais são as quatro etapas principais da digestão anaeróbia?

F3. O que é a manta de lodo em um reator UASB?

F4. Por que o separador trifásico é importante?

F5. Cite duas vantagens e duas limitações do UASB.

Exercícios M

Médio

M1. Um esgoto afluente a um UASB possui vazão de 1 200 m^3/d e DQO de 500 mg/L. Calcule a carga diária de DQO.

M2. Para a mesma vazão do item anterior, adote carga orgânica volumétrica de 2 kg/(m^3 d). Calcule o volume útil do reator.

M3. Se o reator do item anterior remover 60 % da DQO afluente, estime a massa de DQO removida por dia e o potencial teórico de metano.

M4. Um UASB opera com pH em queda, AGV crescente e produção de biogás instável. Interprete esse comportamento.

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma configuração conceitual de ETE para uma cidade de clima quente, com esgoto doméstico predominantemente biodegradável, área moderada e necessidade de baixo custo operacional. Justifique a presença do UASB e indique qual tipo de pós-tratamento poderia ser utilizado.

D2. Uma indústria de alimentos apresenta efluente com boa biodegradabilidade, mas com variações de vazão, gordura e picos de carga orgânica. Quais cuidados devem ser tomados antes e depois do UASB para reduzir risco de instabilidade?

5.13 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. No aeróbio há fornecimento de oxigênio e maior consumo de energia; no anaeróbio a matéria orgânica é degradada sem oxigênio dissolvido, com geração de biogás e menor gasto energético com aeração.

F2. Hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese.

F3. É a região do reator onde a biomassa anaeróbia se concentra em alta densidade, permitindo retenção de microrganismos e tratamento eficiente.

F4. Ele separa gás, líquido e lodo, evitando arraste de biomassa e facilitando a clarificação e a coleta de biogás.

F5. Vantagens: baixo consumo de energia e baixa produção de lodo. Limitações: necessidade de pós-tratamento e sensibilidade a temperatura, pH e toxicidade.

M1.

$$L_{\mathrm{DQO}} = 1200 \times 500 \times 10^{-3} = 600\,\mathrm{kg/d}$$

A carga diária de DQO é 600 kg/d.

M2.

$$V = \frac{600}{2} = 300\,\mathrm{m}^3$$

O volume útil do reator é 300 m^3.

M3.

$$L_{\mathrm{rem}} = 600 \times 0.60 = 360\,\mathrm{kg/d}$$

O potencial teórico de metano é:

$$V_{\mathrm{CH_4}} \approx 0.35 \times 360 = 126\,\mathrm{m}^3/\mathrm{d}$$

Logo, a massa removida é 360 kg/d de DQO e o potencial teórico de metano é aproximadamente 126 m^3/d.

M4. O comportamento indica instabilidade do processo, provavelmente por acúmulo de AGV e insuficiência de alcalinidade para amortecer a acidificação. Também pode haver sobrecarga, temperatura inadequada ou toxicidade.

D1. Uma resposta tecnicamente adequada pode propor preliminar robusto, UASB como etapa principal de remoção de carga orgânica e um pós-tratamento complementar, como lagoa de estabilização, filtro biológico ou wetlands construídos. A escolha depende da área disponível, da meta de qualidade final e da capacidade de operação. Em clima quente e com boa biodegradabilidade, o UASB faz muito sentido por combinar baixo consumo de energia e boa remoção da carga carbonácea.

D2. Os cuidados devem incluir equalização de vazão, remoção de gorduras na origem, controle de temperatura e pH, prevenção de choques de carga e monitoramento de alcalinidade e AGV. Depois do UASB, é recomendável pós-tratamento para remoção de sólidos remanescentes, polimento orgânico e, se necessário, redução de patógenos. A combinação de pré-tratamento, estabilidade no reator e pós-tratamento é o que garante desempenho confiável.

5.14 Conexão com o próximo capítulo

Da digestão anaeróbia ao polimento natural

O UASB mostra como é possível estabilizar a matéria orgânica com baixo consumo de energia e boa eficiência. No entanto, o efluente resultante ainda costuma precisar de polimento para remoção de sólidos finos, patógenos, nutrientes residuais e eventual correção de cor ou odor. No próximo capítulo, serão estudados sistemas que cumprem exatamente esse papel de complementação e refinamento: lagoas de estabilização, filtros biológicos e wetlands construídos.

No próximo capítulo, o foco recairá sobre tecnologias que frequentemente entram após o UASB ou funcionam como alternativas extensivas de tratamento e polimento: lagoas, filtros biológicos e wetlands construídos.

Capítulo 6

Sistemas naturais e biomassa aderida: lagoas de estabilização, filtros biológicos e wetlands construídos

Após a estabilização inicial da carga orgânica no tratamento anaeróbio ou após o abatimento principal em sistemas aeróbios, muitas estações precisam de uma etapa de polimento. Essa etapa pode assumir formas muito distintas, desde soluções extensivas com forte dependência das condições ambientais até sistemas de biomassa aderida com elevada robustez hidráulica e boa eficiência de remoção.

Neste capítulo, são estudadas três famílias de processos de grande relevância no saneamento ambiental:

- lagoas de estabilização;
- filtros biológicos;
- wetlands construídos.

Esses sistemas compartilham um aspecto fundamental: a depuração não depende apenas da biomassa suspensa em tanques aerados, mas de interações mais amplas entre microrganismos, suporte físico, sedimentação, oxigenação natural, retenção hidráulica e processos ecológicos. Por isso, são tecnologias especialmente importantes em contextos de maior simplicidade operacional, pós-tratamento de reatores anaeróbios e soluções adaptadas a clima, área disponível e meta de qualidade.

6.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- distinguir lagoas de estabilização, filtros biológicos e wetlands construídos;
- reconhecer as funções e limitações de cada sistema;
- identificar as principais variantes de lagoas: anaeróbia, facultativa e de maturação;

- explicar o princípio de funcionamento dos filtros biológicos e dos wetlands;
- interpretar parâmetros básicos de projeto e operação dessas unidades;
- comparar sistemas naturais e sistemas de biomassa aderida em função de área, energia, estabilidade e desempenho;
- propor combinações de pós-tratamento coerentes com UASB, lodos ativados e outras linhas de processo;
- avaliar o papel desses sistemas na remoção de matéria orgânica, sólidos, nutrientes e patógenos.

6.2 Visão geral dos sistemas de polimento

Os sistemas naturais e os de biomassa aderida são frequentemente empregados para complementar tecnologias mais intensivas. Em termos gerais, cumprem funções como:

- redução adicional de DBO e SST;
- clarificação e polimento do efluente;
- remoção parcial de nutrientes;
- redução de patógenos;
- melhoria da estabilidade e da segurança sanitária;
- adaptação a contextos de menor energia disponível ou maior disponibilidade de área.

Polimento de efluente

Polimento de efluente é o conjunto de etapas destinadas a reduzir os contaminantes remanescentes após o tratamento principal, aperfeiçoando a qualidade final do efluente para lançamento, reúso ou proteção ambiental reforçada.

Ideia estrutural

Lagoas, filtros e wetlands muitas vezes não são a etapa principal da estação, mas são decisivos para que a ETE funcione de forma completa, segura e sustentável.

6.2.1 Esquema conceitual das famílias de sistemas



Figura 6.1: Famílias de sistemas de polimento e tratamento complementar estudadas neste capítulo.

6.3 Lagoas de estabilização

As lagoas de estabilização são sistemas extensivos de tratamento que utilizam grandes volumes e áreas relativamente amplas para promover depuração natural por ação combinada de microrganismos, luz solar, sedimentação, fotossíntese e decaimento biológico. São particularmente interessantes quando se busca simplicidade operacional e o clima favorece o desempenho do sistema.

Lagoa de estabilização

Lagoa de estabilização é uma unidade de tratamento em que o esgoto permanece por tempo suficiente em um corpo líquido pouco profundo ou intermediário para permitir a estabilização da matéria orgânica e a redução de contaminantes por processos biológicos e físicos naturais.

6.3.1 Princípios de funcionamento

As lagoas atuam por múltiplos mecanismos:

- sedimentação de sólidos;
- degradação biológica da matéria orgânica;
- fotossíntese de algas e produção de oxigênio;
- transferência gasosa na superfície;
- predação e competição microbiana;
- inativação gradual de patógenos.

Processo ecológico

Nas lagoas, não existe uma única “máquina de depurar”. Há um ecossistema em funcionamento. Por isso, clima, insolação, profundidade, tempo de retenção e equilíbrio biológico são parte do projeto, e não apenas condições externas.

6.3.2 Classificação das lagoas

As lagoas mais comuns são classificadas em:

- lagoa anaeróbia;
- lagoa facultativa;
- lagoa de maturação.

Essas unidades podem ser usadas isoladamente ou em série, formando sistemas compostos.

6.3.3 Lagoa anaeróbia

A lagoa anaeróbia é mais profunda e recebe alta carga orgânica. A degradação ocorre predominantemente sem oxigênio dissolvido, com produção de gases e acúmulo limitado de lodo no fundo.

Função principal

Sua função é remover grande parte da matéria orgânica sedimentável e da carga carbonácea inicial em sistema simples, geralmente como etapa anterior a lagoas facultativas ou outros pós-tratamentos.

Características principais

- profundidade relativamente maior que a das lagoas facultativas;
- pouca ou nenhuma penetração de luz no fundo;
- forte produção de gases;
- maior risco de odor;
- boa aplicação como pré-tratamento em sistemas extensivos.

Cuidado

A lagoa anaeróbia não deve ser interpretada como solução de polimento. Ela é uma unidade de remoção inicial de carga em sistema extensivo, com forte dependência do manejo de odores e da carga recebida.

6.3.4 Lagoa facultativa

A lagoa facultativa é a configuração mais clássica e conhecida. Ela combina uma zona superior aeróbia, uma zona intermediária facultativa e uma zona inferior anaeróbia.

Estrutura em camadas

- **Camada superficial**: mais oxigenada, influenciada por algas e troca gasosa.
- **Zona intermediária**: transição entre condições aeróbias e anaeróbias.
- **Fundo**: deposição e degradação anaeróbia de lodo.

Relação algas–bactérias

A lagoa facultativa é marcada por uma interação clássica entre algas e bactérias. As algas produzem oxigênio por fotossíntese, e as bactérias consomem matéria orgânica, liberando gás carbônico e nutrientes que alimentam novamente as algas.

Relação ecológica

Essa parceria é um dos pontos mais elegantes da engenharia sanitária em sistemas naturais: a biologia não apenas remove poluentes, mas recicla energia e matéria de forma funcional.

6.3.5 Lagoa de maturação

A lagoa de maturação é destinada ao polimento final, especialmente à redução de patógenos, sólidos finos e estabilização complementar do efluente.

Função principal

- reduzir coliformes e outros indicadores microbiológicos;
- melhorar a clarificação;
- complementar a remoção de nutrientes e matéria orgânica residual;
- aumentar a segurança sanitária do efluente.

Importância sanitária

Por serem mais rasas, com maior exposição à luz solar e condições ambientais favoráveis à inativação microbiológica, as lagoas de maturação são particularmente úteis em sistemas que necessitam de melhor desempenho sanitário.

6.3.6 Parâmetros típicos das lagoas

Os valores a seguir são ordens de grandeza usuais e variam com clima, carga, geometria e objetivo do sistema.

Tabela 6.1: Parâmetros típicos de lagoas de estabilização

Tipo de lagoa	Faixa típica	Comentário
Lagoa anaeróbia	HRT de 1 d a 5 d, profundidade maior, carga elevada	Indicada para remoção inicial de carga com menor dependência de oxigênio.
Lagoa facultativa	HRT de 15 d a 40 d, profundidade intermediária	Combina oxidação aeróbia superficial e degradação anaeróbia de fundo.
Lagoa de maturação	HRT de 3 d a 10 d, menor profundidade	Excelente para polimento microbiológico e redução de patógenos.

6.3.7 Critérios de projeto das lagoas

O dimensionamento de lagoas costuma considerar:

- vazão afluente;
- carga orgânica;
- temperatura média local;
- profundidade;
- tempo de detenção hidráulica;
- área disponível;
- objetivo de qualidade final;
- risco de odores e proliferação de vetores.

Em termos simplificados, o projeto se baseia na compatibilidade entre carga aplicada e capacidade natural de estabilização. A área necessária pode ser estimada a partir da carga orgânica superficial admissível, quando esse critério é utilizado.

Princípio de área

Lagoas trocam complexidade mecânica por área. Em sistemas extensivos, a simplicidade operacional costuma ser obtida com um custo espacial maior.

6.3.8 Vantagens das lagoas

- operação simples;
- baixa demanda de energia;
- manutenção relativamente reduzida;
- boa adaptação a contextos com clima favorável;
- excelente integração com pós-tratamento natural;
- elevada robustez em alguns cenários de baixa tecnologia.

6.3.9 Limitações das lagoas

- grande demanda de área;
- sensibilidade a clima, insolação e temperatura;
- risco de odores, proliferação de algas e mosquitos;
- menor controle fino de processo;
- maior dificuldade para atender metas rigorosas em áreas urbanas densas.

Síntese conceitual

Lagoas são excelentes onde a terra é disponível e o clima ajuda. Onde o espaço é escasso ou o controle de qualidade precisa ser mais rígido, elas tendem a ser complementares e não únicas.

6.4 Filtros biológicos

Os filtros biológicos pertencem à família dos sistemas de biomassa aderida. O esgoto é distribuído sobre um meio suporte, geralmente preenchido por pedras, materiais plásticos estruturados ou outros suportes, e a biomassa se desenvolve aderida a essa superfície. O líquido percola ou escoa através do meio, enquanto o filme biológico degrada a matéria orgânica.

Filtro biológico

Filtro biológico é uma unidade de tratamento em que a matéria orgânica do esgoto é removida pela ação de biomassa aderida a um meio suporte, com passagem do líquido por gravidade ou fluxo controlado sobre esse meio.

6.4.1 Princípio de funcionamento

O filtro biológico funciona pela interação entre:

- filme biológico aderido;
- líquido afluente;
- oxigênio, fornecido por ventilação natural ou forçada;
- desprendimento periódico de biomassa excedente;
- decantação posterior dos sólidos desprendidos.

Ideia principal

A biomassa não está dispersa no reator como no lodo ativado. Ela está fixada no meio suporte. Isso muda a hidrodinâmica, a necessidade de recirculação e o comportamento do processo.

6.4.2 Tipos de filtros biológicos

Os filtros biológicos podem ser classificados de várias maneiras. Os dois grupos mais usuais são:

- **filtros percoladores**;
- **filtros submersos ou de leito fixo aerado**.

Em contextos didáticos, o filtro percolador é a forma mais clássica de filtro biológico.

6.4.3 Filtro percolador

No filtro percolador, o esgoto é distribuído sobre um meio suporte e percola através dele. A biomassa aderida recebe substrato e oxigênio do ar circulante.

Características principais

- meio suporte com elevada área específica;
- distribuição relativamente uniforme do afluente;
- ventilação natural ou forçada;

- desprendimento periódico do biofilme;
- necessidade de decantação secundária posterior.

Ciclos de biomassa

A biomassa aderida cresce, consome matéria orgânica e, quando se torna excessiva, parte dela se desprende. Esse desprendimento é normal e precisa ser acomodado em unidade de clarificação posterior.

Equilíbrio do biofilme

O sucesso do filtro biológico depende de manter uma camada suficientemente ativa, mas não excessivamente espessa. Se o filme cresce demais, o desprendimento aumenta e a eficiência pode cair.

6.4.4 Parâmetros relevantes em filtros biológicos

Tabela 6.2: Parâmetros conceituais relevantes em filtros biológicos

Parâmetro	Comentário	Relevância
Área específica do meio	Maior área significa maior superfície para aderência da biomassa	Influencia diretamente a capacidade de tratamento.
Carga orgânica aplicada	Deve ser compatível com a taxa de consumo do biofilme	Cargas excessivas podem causar colmatação e queda de desempenho.
Ventilação / oxigenação	Fundamental para manter condições aeróbias no biofilme	A oxigenação insuficiente compromete a degradação.
Distribuição do afluente	A alimentação deve ser o mais uniforme possível	Evita canalização, zonas mortas e sobrecargas locais.
Decantação posterior	Necessária para remover sólidos desprendidos	Garante clarificação do efluente do filtro.

6.4.5 Vantagens dos filtros biológicos

- boa robustez frente a variações moderadas de carga;
- menor necessidade de controle fino do que sistemas de lodo ativado;
- simplicidade relativa;
- boa integração como pós-tratamento;
- ocupação de área intermediária entre sistemas intensivos e extensivos.

6.4.6 Limitações dos filtros biológicos

- necessidade de boa distribuição hidráulica;
- possível entupimento ou colmatação;
- dependência de decantação posterior;
- sensibilidade a sólidos grossos e gorduras se o pré-tratamento for insuficiente;
- exigência de manutenção do meio suporte e de elementos de distribuição.

Onde eles se destacam

Filtros biológicos são especialmente úteis quando se busca simplicidade relativa, boa estabilidade e uma alternativa intermediária entre sistemas extensivos e sistemas de alta mecanização.

6.5 Wetlands construídos

Wetlands construídos, ou zonas úmidas construídas, são sistemas projetados para reproduzir funções depuradoras de ecossistemas alagados naturais. Utilizam vegetação, substrato e fluxo hidráulico controlado para promover tratamento físico, químico e biológico.

Wetland construído

Wetland construído é uma unidade de tratamento projetada para simular o comportamento de zonas úmidas naturais, promovendo remoção de poluentes por sedimentação, filtração, adsorção, degradação biológica e assimilação pelas plantas.

6.5.1 Princípios de funcionamento

Os wetlands atuam por uma combinação de mecanismos:

- retenção de sólidos;
- filtração no meio granular;

- adsorção e troca superficial;
- decomposição microbiana;
- assimilação vegetal parcial;
- favorecimento de zonas aeróbias, anóxicas e anaeróbias em microambientes distintos.

Microambientes

Um dos aspectos mais interessantes dos wetlands é a existência de microzonas com diferentes níveis de oxigenação. A mesma unidade pode abrigar processos aeróbios, anóxicos e anaeróbios em escalas espaciais muito pequenas.

6.5.2 Principais tipos de wetlands

Os tipos mais usuais são:

- **fluxo superficial**;
- **subsuperficial horizontal**;
- **subsuperficial vertical**.

Fluxo superficial

A água circula acima do meio e entre a vegetação, lembrando uma área alagada natural. É visualmente mais próxima de um ecossistema úmido, mas pode ter maior risco de vetores e maior exposição.

Fluxo subsuperficial horizontal

O esgoto circula abaixo da superfície, através de um leito granular ou suporte poroso, com vegetação emergente. É muito usado para reduzir odores e contato direto com o líquido.

Fluxo subsuperficial vertical

O afluente é aplicado de maneira intermitente na superfície e percola verticalmente pelo meio, favorecendo oxigenação e maior transferência de oxigênio para o leito.

Tabela 6.3: Comparação simplificada entre tipos de wetlands construídos

Critério	Fluxo superficial	Subsuperficial horizontal	Subsuperficial vertical
Contato com a água	Elevado	Baixo, pois o fluxo ocorre sob a superfície	Baixo, com aplicação intermitente no topo
Risco de vetores	Maior	Menor	Menor
Oxigenação	Variável e dependente do sistema	Moderada a baixa	Geralmente melhor, especialmente com aplicação intermitente
Uso típico	Paisagístico, polimento e ambientes extensivos	Pós-tratamento e polimento sanitário	Maior oxigenação e desempenho em determinados arranjos

6.5.3 Componentes de um wetland

Um wetland construído normalmente inclui:

- leito com material filtrante;
- vegetação adaptada a ambiente alagado;
- sistema de distribuição do afluente;
- sistema de drenagem;
- camada de suporte e, em alguns casos, zona de impermeabilização;
- controle de nível e vazão.

6.5.4 Função da vegetação

A vegetação não é apenas decorativa. Ela contribui para:

- estabilização do meio;
- criação de caminhos preferenciais para o fluxo e de zonas de raiz;
- fornecimento indireto de oxigênio em alguns sistemas;
- aumento da área de superfície para microrganismos;

- melhoria paisagística e ecológica.

Relação planta–sistema

Em wetlands, a planta participa do desempenho, mas o tratamento não depende exclusivamente dela. O substrato, a hidráulica, a microbiologia e o tempo de retenção são igualmente importantes.

6.5.5 Parâmetros relevantes em wetlands

Tabela 6.4: Parâmetros conceituais importantes em wetlands construídos

Parâmetro	Comentário	Impacto
Área superficial	Frequentemente significativa, ainda que menor que lagoas em algumas situações	Influencia a capacidade e o custo de implantação.
Profundidade do leito	Define volume útil e dinâmica hidráulica	Afeta retenção e contato com o meio.
Tempo de detenção	Determina o período de contato do efluente com o sistema	É decisivo para remoção de carga e polimento.
Tipo de substrato	Areia, brita, material granular ou suporte equivalente	Afeta filtração, fluxo e desenvolvimento do biofilme.
Vegetação	Espécies adaptadas a ambientes encharcados	Contribui para estabilidade e microambientes.

6.5.6 Vantagens dos wetlands

- boa integração paisagística;
- baixa demanda energética;
- desempenho interessante como polimento;
- menor complexidade mecânica;

- boa aceitação em soluções descentralizadas e semi-descentralizadas;
- potencial para integração ambiental e educativa.

6.5.7 Limitações dos wetlands

- necessidade de área considerável;
- sensibilidade à colmatação;
- desempenho dependente do projeto hidráulico;
- necessidade de manutenção da vegetação e do leito;
- menor controle fino do processo em comparação com sistemas mecanizados.

Uso correto

Wetlands são excelentes quando se deseja tratamento robusto, de baixa energia e com boa integração ecológica. Porém, eles não substituem automaticamente o pré-tratamento nem resolvem, sozinhos, todas as metas de remoção.

6.6 Comparação entre lagoas, filtros biológicos e wetlands

Embora todas essas unidades sejam usadas para tratamento complementar, seu comportamento e sua vocação são distintos.

Tabela 6.5: Comparação entre os três grupos de sistemas deste capítulo

Critério	Lagoas de estabilização	Filtros biológicos	Wetlands construídos
Energia	Muito baixa	Baixa a moderada	Muito baixa
Área requerida	Alta	Moderada	Moderada a alta
Controle operacional	Simples, porém pouco fino	Moderado	Moderado
Sensibilidade ao clima	Alta	Moderada	Moderada a alta
Remoção de patógenos	Boa em lagoas de maturação	Limitada sem etapa adicional	Boa como polimento, dependendo da configuração
Aplicação típica	Soluções extensivas e polimento sanitário	Pós-tratamento e biomassa aderida	Polimento, integração ecológica e sistemas descentralizados

Síntese comparativa

Lagoas privilegiam simplicidade e área; filtros biológicos privilegiam biomassa aderida e oxigenação; wetlands privilegiam integração entre filtração, vegetação e processos físico-biológicos.

6.7 Integração com UASB e outras linhas de processo

Esses sistemas são frequentemente usados como pós-tratamento de reatores anaeróbios, especialmente o UASB. Essa associação é tecnicamente muito útil porque o reator anaeróbio remove grande parte da carga orgânica, e o pós-tratamento complementa a clarificação e a segurança sanitária.

6.7.1 Combinações comuns

- **UASB + lagoa facultativa + lagoa de maturação**: solução extensiva com bom polimento sanitário.
- **UASB + filtro biológico**: arranjo compacto e de boa robustez.
- **UASB + wetlands construídos**: combinação muito interessante para polimento e integração ambiental.

- **Lodos ativados + wetland**: uso do wetland como polimento final e reforço paisagístico.

Ponto de projeto

A escolha do pós-tratamento deve considerar o que está faltando após a unidade principal: sólidos finos, nutrientes, patógenos, odor, cor ou instabilidade. O melhor complemento é o que corrige precisamente a deficiência remanescente.

6.8 Exemplo resolvido

Escolha de sistema para uma comunidade de pequeno porte

Considere uma comunidade com as seguintes condições:

- esgoto predominantemente doméstico;
- clima quente;
- área disponível moderada;
- necessidade de baixo custo energético;
- exigência de efluente com melhor qualidade sanitária.

Uma solução conceitual coerente pode ser:

1. tratamento preliminar robusto;
2. UASB como etapa principal de remoção da carga orgânica;
3. lagoa de maturação ou wetland construído como pós-tratamento;
4. eventualmente um filtro biológico se houver necessidade de maior compactação.

Justificativa: o clima favorece o UASB e também os sistemas naturais; a área moderada permite soluções extensivas em menor escala, mas o pós-tratamento deve ser escolhido conforme a meta sanitária. Se a prioridade for simplicidade e redução de patógenos, as lagoas de maturação são fortes candidatas. Se a prioridade for integração paisagística e modularidade, wetlands podem ser mais interessantes.

Dimensionamento preliminar de wetland

Considere uma vazão média de 600 m^3/d e uma taxa hidráulica superficial admissível de 0,15 m/d. A área estimada do wetland será:

$$A = \frac{Q}{HLR} = \frac{600}{0,15} = 4\,000\ \text{m}^2$$

ou seja, aproximadamente 0,40 ha.
A leitura de engenharia é imediata: quanto menor a taxa hidráulica admissível, maior será a área necessária. Em wetlands e lagoas, área é um componente central de projeto.

6.9 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Lagoas de estabilização são sistemas extensivos baseados em processos naturais e ecológicos.
- As principais lagoas são anaeróbias, facultativas e de maturação.
- As lagoas anaeróbias removem carga inicial; as facultativas combinam zonas aeróbias e anaeróbias; as de maturação refinam a qualidade sanitária.
- Filtros biológicos usam biomassa aderida a um meio suporte e dependem de distribuição hidráulica e decantação posterior.
- Wetlands construídos simulam zonas úmidas naturais e promovem depuração por filtração, adsorção, sedimentação, microbiologia e vegetação.
- Lagoas exigem área; filtros biológicos exigem bom controle da distribuição; wetlands exigem projeto hidráulico e manutenção do leito.
- Esses sistemas são excelentes como pós-tratamento de UASB e como soluções de baixa energia.
- A escolha entre eles depende de clima, área, meta de qualidade, nível de operação disponível e contexto ambiental.

6.10 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a principal diferença entre uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação?

F2. O que caracteriza um filtro biológico em relação ao lodo ativado?

F3. Cite dois mecanismos de remoção presentes em wetlands construídos.

F4. Por que lagoas costumam exigir área maior que sistemas mecanizados?

F5. Qual é a principal função do pós-tratamento após um UASB?

Exercícios M

Médio

M1. Uma ETE de pequeno porte precisa de um pós-tratamento simples, com foco em redução de patógenos e boa operação passiva. Entre lagoa de maturação, filtro biológico e wetland, qual seria a opção mais coerente em termos de simplicidade e por quê?

M2. Um sistema de biomassa aderida recebe esgoto com distribuição hidráulica irregular. Explique o que pode acontecer com a eficiência do tratamento e com o meio suporte.

M3. Uma lagoa apresenta grande proliferação de algas na superfície e odor na parte mais profunda. Interprete esse comportamento à luz da estratificação da unidade.

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma linha de tratamento para uma comunidade rural com esgoto doméstico, pouca energia disponível e área razoavelmente ampla. Justifique a escolha entre lagoas, wetlands e filtros biológicos, indicando a sequência mais apropriada.

D2. Uma ETE recebeu como meta a redução adicional de patógenos, sólidos finos e DBO remanescente após UASB. Compare, de modo técnico, a adoção de lagoas de maturação em série com a adoção de wetlands subsuperficiais, destacando vantagens, limitações e contextos mais favoráveis.

6.11 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. A lagoa facultativa tem zonas aeróbias e anaeróbias e trata carga orgânica mais ampla; a lagoa de maturação é mais voltada ao polimento final, especialmente à redução de patógenos.

F2. No filtro biológico, a biomassa está aderida a um meio suporte; no lodo ativado, a biomassa fica em suspensão no licor misto.

F3. Exemplos corretos: sedimentação, filtração, adsorção, degradação microbiana e assimilação parcial pelas plantas.

F4. Porque dependem de longos tempos de retenção, menor intensidade mecânica e processos naturais de estabilização, o que normalmente implica áreas maiores.

F5. Complementar a remoção de sólidos finos, matéria orgânica residual, patógenos e, em alguns casos, nutrientes e odor.

M1. A opção mais coerente tende a ser uma lagoa de maturação ou série de lagoas, porque a operação é passiva, simples e muito voltada à redução de patógenos. Wetlands também podem ser excelentes, mas exigem projeto hidráulico mais cuidadoso e manutenção do leito e da vegetação. O filtro biológico, embora eficiente, costuma exigir melhor distribuição hidráulica e estrutura mais controlada.

M2. A distribuição irregular cria canalização, zonas mortas e sobrecarga local. Isso reduz a eficiência de remoção, favorece colmatação em certas áreas e impede que toda a biomassa trabalhe de maneira homogênea. Em sistemas de biomassa aderida, a hidráulica correta é tão importante quanto a biologia.

M3. Esse comportamento indica estratificação típica: a superfície recebe luz e favorece algas e oxigenação; a profundidade pode permanecer anaeróbia, gerando odores e degradação de lodo depositado. É um sinal de funcionamento da lagoa, mas também pode indicar sobrecarga ou profundidade/desenho inadequados.

D1. Uma resposta adequada pode propor: preliminar robusto, lagoa anaeróbia ou UASB como etapa inicial, seguido de lagoa facultativa e lagoa de maturação, ou alternativa com wetlands se a área permitir e houver interesse em maior integração ecológica. Em contexto rural e com pouca energia, a combinação de processos extensivos costuma ser a mais coerente. Filtros biológicos podem ser úteis, mas geralmente exigem mais controle hidráulico e infraestrutura.

D2. Lagoas de maturação em série são muito fortes para redução microbiológica e podem ser simples de operar, mas demandam área maior e são mais dependentes do clima. Wetlands subsuperficiais ocupam menos exposição superficial, reduzem odores e podem ser mais integráveis paisagisticamente, porém exigem leito bem projetado e cuidado com colmatação. Se a prioridade for máxima simplicidade e patógenos, lagoas de maturação são atrativas; se a prioridade for integração e menor exposição do líquido, wetlands podem ser preferíveis.

6.12 Conexão com o próximo capítulo

Do polimento biológico à gestão dos sólidos

Os sistemas estudados neste capítulo completam a depuração da linha líquida, mas também produzem resíduos, biomassa excedente, lodos de fundo e materiais retidos. No próximo capítulo, o foco passará para o tratamento e a destinação do lodo de ETE, etapa essencial para fechar o ciclo de engenharia da estação e garantir segurança sanitária, estabilidade operacional e destinação ambientalmente adequada dos sólidos gerados.

No próximo capítulo, a atenção se voltará ao que toda estação inevitavelmente produz e precisa gerenciar corretamente: o lodo.

Parte III

Gestão do lodo e projeto

Capítulo 7

Tratamento e destinação do lodo de ETE

Toda estação de tratamento de esgoto produz algo que precisa ser gerenciado com o mesmo rigor dedicado à linha líquida: o lodo. Em termos práticos, o lodo é a fração concentrada dos poluentes removidos do esgoto e, por isso, representa a continuidade física e sanitária do processo de tratamento. Se a linha líquida depura a água, a linha de lodos concentra, estabiliza, desidrata e destina os sólidos gerados.

Ignorar essa linha é um erro clássico de projeto. Uma ETE pode até operar com aparência satisfatória no início, mas se a produção, o armazenamento, a estabilização e a destinação do lodo não forem corretamente previstos, surgem odores, sobrecargas operacionais, custos inesperados, riscos sanitários e conflitos ambientais. Portanto, lodo não é um subproduto secundário: é uma parte central da estação.

7.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- explicar por que a linha de lodos é essencial para o funcionamento de uma ETE;
- distinguir lodo primário, lodo secundário, lodo anaeróbio e resíduos preliminares;
- interpretar as principais propriedades físicas, químicas e sanitárias do lodo;
- compreender as etapas de adensamento, estabilização, condicionamento, desaguamento e secagem;
- comparar tecnologias usuais de tratamento de lodo;
- estimar massas secas, massas úmidas e redução de volume ao longo da linha de sólidos;
- reconhecer limitações e riscos da destinação agrícola, do aterro, do compostagem e do co-processamento;
- propor uma lógica coerente de gestão do lodo integrada ao restante da ETE.

7.2 Por que a linha de lodos é decisiva

A linha líquida retira a poluição da água; a linha de lodos concentra essa poluição em um volume menor. O resultado é benéfico do ponto de vista do efluente final, mas cria uma nova obrigação: lidar com uma massa mais densa, mais instável e frequentemente mais odorífera e sanitariamente crítica.

Em termos de engenharia, a linha de lodos é decisiva por quatro razões principais:

1. **define a sustentabilidade da ETE**, porque evita acúmulo de resíduos e perda de capacidade operacional;
2. **controla custos**, já que transporte e disposição final dependem fortemente do teor de água;
3. **protege a saúde pública**, pois o lodo pode conter patógenos, ovos de helmintos e compostos odoríferos;
4. **condiciona a aceitabilidade ambiental**, porque determina se o resíduo poderá ser reutilizado, compostado, valorizado energeticamente ou deverá seguir para disposição final controlada.

Ideia central

Quanto mais água houver no lodo, maior será o custo de transporte e maior a dificuldade de destinação. Por isso, a linha de lodos é, em grande medida, uma linha de remoção de água.

7.3 Origem e tipologia do lodo

O lodo gerado em uma ETE não é homogêneo. Sua composição depende da origem, da unidade de produção e do nível de estabilização alcançado.

7.3.1 Lodo primário

É o lodo removido nos decantadores primários. Em geral, apresenta:

- maior fração de sólidos sedimentáveis;
- maior teor de matéria orgânica particulada;
- comportamento mais putrescível do que lodos estabilizados;
- melhor dewatering em comparação com lodo biológico puro, em muitos casos.

O lodo primário costuma ser mais denso e mais fácil de sedimentar do que o lodo secundário, mas pode gerar odor rapidamente se armazenado por muito tempo sem estabilização.

7.3.2 Lodo secundário

É o excesso de biomassa removido do sistema de lodos ativados ou de outro processo biológico aeróbio. Costuma apresentar:

- alto teor de água;
- maior conteúdo de biomassa viva e matéria orgânica celular;
- menor sedimentabilidade quando não está bem estabilizado;
- dewatering mais difícil do que o lodo primário.

Diferença prática

O lodo secundário é, em geral, mais "leve" e mais volumoso do que o primário. Ele ocupa mais volume por unidade de massa seca e exige maior atenção na desidratação.

7.3.3 Lodo anaeróbio

É o lodo retirado de reatores anaeróbios, como o UASB, ou de digestores. Suas características dependem do grau de estabilização, do tempo de retenção e da operação do sistema.

- tende a ser mais estabilizado que o lodo bruto;
- pode apresentar boa sedimentabilidade;
- pode conter sulfeto e compostos odoríferos;
- ainda exige manejo sanitário e destinação adequados.

7.3.4 Resíduos preliminares

Embora não sejam lodos no sentido estrito, os resíduos de grades, peneiras e desarenadores pertencem à linha de sólidos e precisam de solução própria.

- **Retidos em grades**: trapos, plásticos, fibras, materiais volumosos.
- **Areia e inertes**: partículas minerais retiradas nos desarenadores.

Esses resíduos não devem ser misturados indiscriminadamente ao lodo, porque possuem comportamento físico distinto e rota de destinação diferente.

7.3.5 Lodo de lagoas

Em lagoas de estabilização, o lodo se acumula lentamente no fundo e pode permanecer por longos períodos antes da remoção. É, em geral, muito úmido e de remoção trabalhosa.

Cuidado específico

Lodos de lagoas são altamente dependentes da idade de acúmulo e do clima local. Sua remoção exige planejamento operacional e, em muitos casos, interrupção ou redução do funcionamento da unidade.

Tabela 7.1: Comparação simplificada entre diferentes tipos de lodo

Tipo de lodo	Características gerais	Implicações operacionais
Primário	Mais concentrado em sólidos sedimentáveis e matéria orgânica particulada	Exige estabilização e controle de odor; geralmente responde bem ao adensamento e à digestão.
Secundário	Biomassa excedente, alto teor de água, menor densidade aparente	É volumoso e costuma ser mais difícil de desaguar.
Anaeróbio	Parcialmente estabilizado, pode conter sulfeto e odores	Requer retirada e manejo cuidadosos, com atenção à segurança e à eventual reutilização.
Lodo de lagoa	Muito úmido e acumulado por longos períodos	Remoção mais lenta e complexa; costuma precisar de secagem e logística específica.

7.4 Características relevantes do lodo

O projeto e a operação da linha de lodos dependem de variáveis que descrevem seu comportamento físico, químico e sanitário.

7.4.1 Teor de sólidos e teor de umidade

A característica mais básica é o teor de sólidos totais. Quanto maior esse teor, menor a fração de água e menor o volume a transportar.

Teor de sólidos

Teor de sólidos é a fração mássica de matéria seca presente no lodo, normalmente expressa em porcentagem. O complemento dessa fração corresponde ao teor de umidade.

Se o teor de sólidos é f_s, o teor de umidade é:

$$U = 1 - f_s$$

Por exemplo, um lodo com 25 % de sólidos possui 75 % de umidade.

7.4.2 Sólidos voláteis e fixos

Os sólidos voláteis representam, em grande parte, a fração orgânica do lodo, enquanto os sólidos fixos representam a fração mineral.

- **Sólidos voláteis**: indicam potencial de biodegradação e instabilidade.
- **Sólidos fixos**: indicam material mineral e inerte.

A relação entre voláteis e fixos ajuda a estimar o grau de estabilização. Em lodos ainda frescos, a fração volátil tende a ser alta; após digestão ou estabilização, ela diminui.

7.4.3 Putrescibilidade e odor

Lodos com muita matéria orgânica ainda ativa são facilmente degradados por vias anaeróbias indesejadas quando armazenados sem controle, produzindo odor, gás sulfídrico e risco de proliferação de vetores.

Sinal de alerta

Odor intenso, escurecimento e formação de gás em áreas de lodo são indicativos de falta de estabilização ou de retenção excessiva sem manejo adequado.

7.4.4 Desaguabilidade

Nem todo lodo desidrata com a mesma facilidade. A desaguabilidade depende de:

- tipo de lodo;
- estrutura do floco;
- presença de polímeros naturais ou adicionados;
- grau de estabilização;
- composição mineral e orgânica;
- método de desaguamento escolhido.

Lodos biológicos aeróbios costumam ser mais difíceis de desaguar do que lodos primários, em razão da estrutura gelatinosa da biomassa e do alto teor de água.

7.4.5 Patógenos e risco sanitário

O lodo pode conter organismos patogênicos, ovos de helmintos e outros agentes de interesse sanitário. Assim, seu manuseio deve considerar exposição de trabalhadores, riscos de contaminação do solo e critérios de destinação.

Saúde pública

Mesmo quando o lodo não apresenta aparência agressiva, ele pode ser sanitariamente crítico. A avaliação visual não substitui o controle microbiológico e a estabilização adequada.

7.4.6 Metais e compostos indesejáveis

Em ETEs que recebem efluentes industriais ou contribuições mistas, o lodo pode acumular metais pesados, compostos tóxicos e substâncias persistentes. Isso altera profundamente as possibilidades de destinação.

- Lodos urbanos com baixas cargas industriais podem ser mais aptos a uso benéfico, mediante atendimento aos critérios aplicáveis.
- Lodos de origem industrial exigem avaliação caso a caso.

Tabela 7.2: Faixas típicas de sólidos em diferentes correntes de lodo

Corrente	Sólidos típicos	Comentário
Lodo primário bruto	2 % a 6 %	Mais concentrado, com boa resposta ao adensamento e à digestão.
Lodo secundário bruto	0,5 % a 1,5 %	Muito diluído e volumoso; normalmente requer espessamento antes de estabilização e desaguamento.
Lodo anaeróbio de reator	2 % a 8 %	Pode variar bastante conforme a idade e a retirada de sólidos.
Lodo adensado	4 % a 8 %	Reduz o volume de transporte e melhora a eficiência de unidades seguintes.
Lodo desaguado em centrífuga ou filtro prensa	15 % a 35 %	Faixa típica de torta para transporte e destinação.
Leito de secagem ao final do ciclo	20 % a 40 % ou mais	Valor dependente de clima, tempo de secagem e natureza do lodo.

7.5 Fluxo geral da linha de lodos

A linha de lodos pode ser vista como uma sequência de remoção de água e redução de instabilidade. O arranjo exato depende da escala da ETE, do tipo de lodo e do destino final previsto.



Figura 7.1: Fluxo conceitual da linha de lodos e resíduos sólidos de uma ETE.

Leitura do esquema

A figura mostra uma ideia importante: resíduos preliminares, lodos e tortas desaguadas não são a mesma coisa. Cada fração precisa de rota própria de manejo e destinação.

7.6 Adensamento

O adensamento, também chamado de espessamento, tem a função de reduzir o volume do lodo por remoção de água livre, antes da estabilização ou do desaguamento final. Isso diminui custos de bombeamento, aumenta a eficiência de digestores e reduz o porte das unidades posteriores.

Adensamento

Adensamento é a operação unitária destinada a elevar a concentração de sólidos do lodo, removendo parte da água e reduzindo o volume a ser estabilizado, armazenado ou desaguado.

7.6.1 Por que adensar

O adensamento é útil porque:

- reduz volume de tanques e tubulações;
- diminui o consumo energético na etapa seguinte;
- melhora a eficiência de digestão e desaguamento;
- reduz custos de transporte;
- facilita a programação operacional da linha de sólidos.

7.6.2 Principais métodos

Adensamento por gravidade

É um processo simples e usualmente aplicado a lodos com boa sedimentabilidade, como o lodo primário. O lodo permanece em tanques ou adensadores, e a água sobrenadante é separada por sedimentação.

Adensamento por flotação

É especialmente útil para lodos biológicos, que muitas vezes apresentam partículas leves e comportamento pouco favorável à sedimentação. Microbolhas auxiliam a subida da fração sólida.

Adensamento mecânico

Pode envolver equipamentos como tambores, esteiras ou sistemas de espessamento mecânico. Tende a ser mais compacto e controlável, mas requer maior investimento e operação mais especializada.

Tabela 7.3: Comparação simplificada de métodos de adensamento

Método	Vantagens	Limitações
Gravidade	Simples, baixo consumo energético, adequado para lodo primário	Menor desempenho com lodo biológico muito diluído ou de difícil sedimentação.
Flotação	Muito útil para lodo secundário e escumas	Requer equipamento e controle de ar dissolvido; maior complexidade.
Mecânico	Compacto, rápido e mais previsível	Maior custo e necessidade de manutenção especializada.

Escolha prática

A escolha do adensamento depende da natureza do lodo. Lodos primários respondem melhor a gravidade; lodos secundários geralmente precisam de flotação ou espessamento mecânico.

7.7 Estabilização

A estabilização tem como objetivo reduzir a putrescibilidade do lodo, diminuir odores, reduzir a atividade biológica indesejada e, em alguns casos, reduzir patógenos. É a etapa que transforma um resíduo biologicamente ativo em um material mais manejável e mais seguro.

Estabilização do lodo

Estabilização é o conjunto de processos físicos, biológicos ou químicos que reduzem a matéria orgânica facilmente degradável e tornam o lodo menos suscetível à fermentação, ao odor e à atração de vetores.

7.7.1 Digestão anaeróbia do lodo

A digestão anaeróbia é uma das formas mais clássicas e eficientes de estabilização, especialmente em plantas de médio e grande porte.

Vantagens

- redução da fração volátil;
- produção de biogás;
- possibilidade de recuperação energética;

- bom equilíbrio entre estabilização e volume final.

Limitações

- maior complexidade operacional do que alternativas simples;
- sensibilidade a temperatura e carga;
- necessidade de gerenciamento do biogás;
- maior demanda de controle quando comparada a soluções puramente passivas.

7.7.2 Digestão aeróbia

É uma alternativa usada, em geral, em plantas menores ou quando se deseja estabilização mais simples do ponto de vista de infraestrutura de gás. A biomassa é mantida em condição aerada até que parte significativa da matéria orgânica seja consumida.

- mais simples de operar em alguns contextos;
- maior consumo energético devido à aeração;
- útil quando a escala não justifica digestão anaeróbia com biogás.

7.7.3 Estabilização química

A adição de cal ou outros agentes alcalinos pode aumentar o pH, reduzir odores e inibir a atividade microbiológica. É uma forma rápida de estabilização e higienização parcial.

- eficaz para controle de odor e elevação de pH;
- aumenta o volume e a massa final do resíduo;
- pode ser útil quando o destino exige material mais estável em curto prazo.

7.7.4 Tratamento térmico

A estabilização térmica pode incluir secagem térmica, pasteurização ou processos de aquecimento mais intensos. É uma alternativa de maior nível tecnológico, associada a maior custo e maior controle.

Escolha da estabilização

A melhor técnica de estabilização não é a mais sofisticada, mas a mais compatível com a escala da planta, o destino final e a capacidade operacional disponível.

Tabela 7.4: Principais formas de estabilização do lodo

Método	Característica central	Aplicação típica
Digestão anaeróbia	Reduz matéria volátil e gera biogás	Plantas médias e grandes, ou sistemas integrados com recuperação energética.
Digestão aeróbia	Processo mais simples, porém energético	Plantas menores ou situações com menor complexidade operacional.
Estabilização alcalina	Aumento de pH e redução de odores	Solução rápida, útil para higienização e controle emergencial.
Estabilização térmica	Redução microbiana e secagem intensificada	Sistemas de maior exigência tecnológica.

7.8 Condicionamento

O condicionamento prepara o lodo para desaguamento. Ele altera sua estrutura físico-química para facilitar a liberação de água.

Condicionamento

Condicionamento é o conjunto de operações físicas ou químicas que melhoram a separação entre água e sólidos no lodo, aumentando a eficiência do desaguamento posterior.

7.8.1 Agentes condicionantes

Os condicionantes mais usuais incluem:

- polímeros orgânicos;
- sais metálicos;
- cal, em alguns arranjos;
- aquecimento, em técnicas específicas.

Função dos polímeros

Os polímeros ajudam a aglomerar partículas finas em flocos maiores e mais facilmente separáveis. Isso costuma melhorar o desempenho de centrífugas, filtros prensa e belt presses.

7.8.2 Quando o condicionamento é necessário

Nem todo lodo exige a mesma intensidade de condicionamento. Lodos muito finos, com alta fração coloidal ou origem biológica mais difícil de desaguar, tendem a se beneficiar fortemente dessa etapa.

7.9 Desaguamento

O desaguamento busca reduzir a água livre e capilar do lodo até um teor de sólidos compatível com transporte, armazenamento e destinação final.

Desaguamento

Desaguamento é a etapa em que o lodo previamente adensado e, em muitos casos, estabilizado, tem sua umidade reduzida por processos mecânicos ou naturais, formando uma torta ou massa sólida mais concentrada.

7.9.1 Leitos de secagem

Os leitos de secagem são soluções simples e muito utilizadas em climas favoráveis. O lodo é distribuído sobre um leito drenante, onde ocorre percolação da água e evaporação.

Vantagens

- baixo custo de implantação;
- operação simples;
- boa adequação a pequenas e médias ETEs;
- uso frequente em regiões com clima quente e boa área disponível.

Limitações

- necessidade de área;
- dependência climática;
- tempo de secagem variável;
- maior exposição a odores e vetores se o manejo for inadequado.

7.9.2 Centrífugas

A centrifugação é um método mecânico de alta compactação, muito usado em plantas com maior porte ou em contextos que exigem redução rápida de volume.

- ocupa pouca área;
- responde bem a operações contínuas;
- demanda energia e manutenção;
- normalmente requer condicionamento químico.

7.9.3 Filtros prensa

Os filtros prensa podem produzir tortas com maior teor de sólidos, sendo úteis quando se busca um material mais seco para transporte ou destinação.

- boa taxa de desaguamento;
- maior teor de sólidos na torta;
- operação por bateladas;
- maior tempo de ciclo e necessidade de automação.

7.9.4 Prensas de esteira

As belt presses são amplamente utilizadas em diversas plantas por oferecerem bom equilíbrio entre desempenho, continuidade e complexidade.

- desempenho intermediário a bom;
- operação contínua;
- necessidade de polímero;
- manutenção e limpeza periódicas.

7.9.5 Geotubos e sistemas equivalentes

Soluções como geotubos podem ser úteis em certos contextos, especialmente quando se busca simplicidade, baixo custo relativo e facilidade de implantação. Sua escolha depende fortemente do volume de lodo, da logística e da disponibilidade de área.

Tabela 7.5: Comparação simplificada de tecnologias de desaguamento

Tecnologia	Pontos fortes	Limitações
Leito de secagem	Simplicidade e baixo custo	Dependência climática e grande área.
Centrífuga	Compacta, rápida e contínua	Custo energético e manutenção.
Filtro prensa	Torta mais seca e boa eficiência	Operação por batelada e maior complexidade.
Belt press	Boa solução intermediária	Necessidade de polímero e manutenção regular.
Geotubo	Baixa complexidade de implantação	Depende da logística e nem sempre é adequado para todos os lodos.

Decisão de projeto

Desaguar não é apenas remover água. É escolher a tecnologia que melhor converte o lodo em uma forma compatível com a logística de transporte e o destino final.

7.10 Secagem, higienização e destinação final

Depois do desaguamento, o lodo ainda pode precisar de secagem adicional ou de higienização antes da destinação final.

7.10.1 Secagem

A secagem pode ocorrer de forma natural ou térmica. Em secagem natural, a radiação solar, o vento e a drenagem completam a redução de umidade. Em secagem térmica, a energia é aplicada para acelerar o processo.

7.10.2 Higienização

Em situações em que a redução de patógenos é requisito essencial, podem ser empregados processos de higienização:

- aumento de pH com cal;
- tratamento térmico;
- compostagem com elevação de temperatura;
- processos de estabilização compatíveis com a segurança sanitária exigida.

Foco sanitário

A higienização é especialmente importante quando se considera uso benéfico do lodo em solo, agricultura, reflorestamento ou outras formas de reaproveitamento controlado.

7.10.3 Destinação final e aproveitamento

A destinação do lodo depende de sua qualidade, estabilidade, teor de sólidos, presença de contaminantes e normas aplicáveis. As alternativas mais usuais são:

- uso agrícola ou em solo, quando permitido e tecnicamente adequado;
- compostagem;
- co-processamento;
- aterro sanitário;
- incineração ou tratamento térmico, em contextos específicos;
- reaproveitamento energético, em linhas mais integradas.

7.10.4 Uso agrícola

É uma forma de valorização do lodo, desde que o material esteja estabilizado, higienizado e dentro dos limites exigidos para contaminantes e patógenos. O benefício está na matéria orgânica e nos nutrientes, mas o controle precisa ser rigoroso.

Condição essencial

Uso agrícola não é sinônimo de aplicação irrestrita. Só deve ser considerado quando o lodo atender aos critérios sanitários, agronômicos e ambientais aplicáveis.

7.10.5 Compostagem

A compostagem mistura o lodo com material estruturante, como restos vegetais, serragem ou outros insumos ricos em carbono. O processo melhora a estabilidade, reduz odores e pode gerar produto com maior apelo agronômico.

- exige controle de umidade, aeração e relação carbono/nitrogênio;
- produz material mais homogêneo;
- é muito útil quando se busca valorização do resíduo.

7.10.6 Co-processamento

Em alguns casos, lodos mais secos podem ser destinados ao co-processamento em fornos industriais, desde que atendam aos requisitos técnicos e de emissão. Essa rota depende fortemente da qualidade do lodo e da infraestrutura regional.

7.10.7 Aterro sanitário

É uma alternativa de disposição final quando o reaproveitamento não é viável. Exige torta suficientemente desaguada, logística adequada e aceitação pelo sistema de disposição.

Hierarquia de decisão

Quando tecnicamente e legalmente possível, o reaproveitamento controlado costuma ser preferível à simples disposição. Contudo, a destinação final precisa sempre ser segura e compatível com a qualidade do lodo.

7.11 Balanço de massa e estimativa de volume de lodo

A análise de lodo exige distinguir massa seca de massa úmida. É a massa seca que representa a quantidade de sólidos realmente presentes; a massa úmida inclui a água associada.

7.11.1 Massa seca

A massa seca diária de um lodo pode ser estimada por:

$$M_{ST} = Q \cdot C_{ST} \cdot 10^{-3}$$

em que:

- M_{ST} é a massa seca, em kg/d;
- Q é a vazão, em m^3/d;
- C_{ST} é a concentração de sólidos, em mg/L.

7.11.2 Massa úmida

Se o lodo tem fração de sólidos f_s, a massa úmida é aproximadamente:

$$M_{úmido} = \frac{M_{ST}}{f_s}$$

Assumindo densidade próxima à da água, o volume úmido pode ser estimado por:

$$V \approx \frac{M_{ST}}{1000\, f_s}$$

em que V fica em m³/d se M_{ST} estiver em kg/d.

7.11.3 Redução de volume

A redução de volume ao longo da linha de lodos é o principal indicador operacional do sucesso da desidratação. Quanto maior o teor de sólidos alcançado, menor será o volume final a transportar e destinar.

Da massa seca à torta desaguada

Considere uma ETE que produz, em conjunto, 1 000 kg/d de sólidos secos. Suponha que o lodo bruto esteja com 2 % de sólidos, o lodo adensado com 6 % e a torta final com 25 %.

Lodo bruto:

$$V_{bruto} \approx \frac{1000}{1000 \times 0{,}02} = 50\ \mathrm{m^3/d}$$

Lodo adensado:

$$V_{adensado} \approx \frac{1000}{1000 \times 0{,}06} = 16{,}7\ \mathrm{m^3/d}$$

Torta desaguada:

$$V_{torta} \approx \frac{1000}{1000 \times 0{,}25} = 4\ \mathrm{m^3/d}$$

A leitura é imediata: a linha de lodos reduziu o volume da corrente de 50 m³/d para 4 m³/d, mantendo a mesma massa seca. Isso ilustra por que o desaguamento é tão importante para a logística e o custo final.

Leitura de engenharia

O valor econômico da linha de lodos aparece justamente nessa redução de volume. Em muitos empreendimentos, o custo de transporte e disposição supera o custo de algumas etapas de estabilização e desidratação.

7.12 Problemas operacionais comuns

A linha de lodos é suscetível a uma série de falhas que, em geral, se manifestam por odor, baixa eficiência de separação, entupimento, produção excessiva de sobrenadante ou torta muito úmida.

Tabela 7.6: Problemas operacionais comuns na linha de lodos

Problema	Causas prováveis	Medidas corretivas usuais
Odor intenso	Lodo sem estabilização, retenção prolongada, exposição ao ar ou formação de sulfeto	Aumentar a frequência de remoção, estabilizar adequadamente e melhorar o isolamento da unidade.
Baixa taxa de adensamento	Escolha inadequada do método, excesso de diluição ou biomassa de difícil separação	Rever o tipo de lodo e adotar flotação ou espessamento mecânico, se necessário.
Torta muito úmida	Condicionamento insuficiente, equipamento subdimensionado ou operação incorreta	Ajustar polímero, rever dosagem e inspecionar a unidade de desaguamento.
Entupimento de leitos ou filtros	Excesso de sólidos finos, lodo mal condicionado ou limpeza inadequada	Melhorar o pré-condicionamento e fazer manutenção preventiva.
Arraste de sólidos no sobrenadante	Sobrecarga, mistura inadequada ou tempo de retenção insuficiente	Ajustar vazões, revisar hidráulica e redistribuir a carga.
Produção elevada de lodo	Operação da linha líquida ou biológica com maior geração de sólidos	Reavaliar o balanço de massa e a estratégia de estabilização.

Boa prática

Uma linha de lodos bem operada é quase invisível. Quando ela aparece demais, em geral é porque algo saiu do equilíbrio.

7.13 Boas práticas de projeto e operação

- prever a linha de lodos desde a concepção da ETE;
- adotar rotas compatíveis com a escala da planta;

- evitar acúmulo excessivo em tanques e canais;
- separar claramente resíduos de grades, areia e lodo biológico;
- dimensionar equipamentos com margem para variações reais de produção;
- planejar a destinação final antes da implantação da unidade;
- monitorar teor de sólidos, odor, estabilidade e necessidade de condicionamento;
- integrar a linha de lodos à operação e ao orçamento da estação;
- considerar logística, sazonalidade e restrições ambientais locais.

Síntese operacional

A melhor linha de lodos não é apenas a que deságua mais. É a que entrega um resíduo estável, seguro e compatível com a destinação final, sem gerar gargalos na operação da ETE.

7.14 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O lodo é a fração concentrada dos poluentes removidos na linha líquida da ETE.
- Existem diferenças importantes entre lodo primário, secundário, anaeróbio e resíduos preliminares.
- As principais propriedades de interesse são teor de sólidos, umidade, sólidos voláteis, putrescibilidade, desaguabilidade, presença de patógenos e contaminantes.
- A linha de lodos costuma incluir geração, adensamento, estabilização, condicionamento, desaguamento, secagem e destinação final.
- O adensamento reduz volume; a estabilização reduz odor e instabilidade; o condicionamento melhora a separação água-sólidos; o desaguamento viabiliza transporte e disposição.
- As principais tecnologias incluem adensamento por gravidade, flotação e métodos mecânicos; estabilização anaeróbia, aeróbia, alcalina e térmica; e desaguamento por leitos, centrífugas, filtros e prensas.
- A destinação final pode incluir uso agrícola, compostagem, co-processamento, aterro sanitário ou tratamento térmico, conforme a qualidade do material e os requisitos aplicáveis.

- O balanço de massa de sólidos é a base para estimar volume, custo e porte das unidades da linha de lodos.

7.15 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a diferença entre massa seca e massa úmida de lodo?

F2. Por que o lodo secundário costuma ser mais difícil de desaguar do que o primário?

F3. Cite duas tecnologias de desaguamento.

F4. Por que o condicionamento é importante antes do desaguamento?

F5. O que diferencia a destinação agrícola do simples envio ao aterro sanitário?

Exercícios M

Médio

M1. Uma ETE produz 800 kg/d de sólidos secos. Se o lodo bruto estiver com 2 % de sólidos, qual é o volume diário aproximado do lodo bruto?

M2. Mantendo os mesmos 800 kg/d de sólidos secos, calcule o volume diário após adensamento para 6 % de sólidos e após desaguamento para 25 %.

M3. Um lodo primário e um lodo secundário apresentam, respectivamente, 5 % e 1 % de sólidos. Qual deles tende a ocupar maior volume por massa seca igual e por quê?

M4. Explique por que a digestão anaeróbia de lodo pode ser atraente em plantas médias e grandes.

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma linha de lodos para uma ETE de porte médio com lodo primário, lodo secundário e área limitada. Justifique a sequência de adensamento, estabilização e desaguamento mais coerente.

D2. Uma estação deseja avaliar se pode enviar o lodo desaguado para uso agrícola. Quais classes de informação devem ser verificadas antes de qualquer decisão de destinação?

7.16 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. Massa seca é a massa de sólidos efetivamente presentes; massa úmida é a massa total do lodo, incluindo água.

F2. Porque ele possui maior teor de água e uma estrutura biológica mais difícil de compactar e separar, o que reduz a eficiência de desaguamento.

F3. Exemplos corretos: leitos de secagem, centrífugas, filtros prensa, belt press e geotubos.

F4. Porque o condicionamento melhora a formação de flocos, a liberação de água e a eficiência dos equipamentos de desaguamento.

F5. A destinação agrícola depende de qualidade sanitária, estabilidade e atendimento aos critérios aplicáveis; o aterro é uma solução de disposição final controlada quando o reaproveitamento não é viável.

M1.

$$V = \frac{800}{1000 \times 0{,}02} = 40\,\mathrm{m^3/d}$$

O volume diário aproximado do lodo bruto é 40 m³/d.

M2. Após adensamento:

$$V = \frac{800}{1000 \times 0{,}06} = 13{,}3\,\mathrm{m^3/d}$$

Após desaguamento:

$$V = \frac{800}{1000 \times 0{,}25} = 3{,}2\,\mathrm{m^3/d}$$

Portanto, os volumes aproximados são 13,3 m³/d e 3,2 m³/d.

M3. O lodo secundário tende a ocupar maior volume por massa seca igual, porque possui menor teor de sólidos e muito mais água associada.

M4. A digestão anaeróbia é atraente porque reduz a fração volátil, estabiliza o lodo e ainda pode gerar biogás com potencial de aproveitamento energético, diminuindo custos operacionais globais.

D1. Uma proposta coerente pode incluir: adensamento separado ou combinado do lodo primário e do secundário, estabilização anaeróbia quando a escala justificar e houver capacidade de operação, seguida de desaguamento mecânico ou leitos de secagem

conforme a área disponível. Se a área for limitada, centrífuga ou belt press podem ser mais adequadas. O projeto deve considerar também o armazenamento temporário e a logística de retirada da torta.

D2. Devem ser verificados, no mínimo: teor de sólidos, estabilidade, presença de patógenos, metais pesados, compostos tóxicos, odor, origem do lodo, risco de contaminação industrial e atendimento aos requisitos aplicáveis à destinação agrícola. Também é importante avaliar o histórico da ETE e a variabilidade da carga afluente. Sem essa triagem, a decisão é tecnicamente insegura.

7.17 Conexão com o próximo capítulo

Da gestão dos sólidos ao projeto integrado

O tratamento do lodo fecha a lógica da linha de sólidos, mas ainda falta integrar tudo em uma visão de engenharia completa. No próximo capítulo, o foco será o dimensionamento integrado da Estação de Tratamento de Esgoto: escolha do trem de tratamento, definição de vazões de projeto, balanços de massa, critérios de dimensionamento das unidades e coerência global entre linha líquida, linha de lodos e operação real. É ali que todo o conteúdo do livro será convertido em projeto.

No próximo capítulo, o conhecimento acumulado sobre caracterização, níveis de tratamento, processos físicos, biológicos e gestão de lodo será transformado em um raciocínio completo de dimensionamento de ETE.

Capítulo 8

Dimensionamento integrado de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Este capítulo encerra a parte técnica principal do livro com uma síntese de engenharia: transformar caracterização, seleção de processos, critérios físicos, biológicos e de lodo em um projeto coerente de Estação de Tratamento de Esgoto. Aqui, o objetivo não é apenas calcular dimensões isoladas, mas conectar todos os elementos em uma linha de tratamento funcional, operável e compatível com a realidade do empreendimento.

Dimensionar uma ETE é integrar quatro dimensões simultaneamente:

- **sanitária**: atender à qualidade requerida para lançamento, reúso ou proteção ambiental;
- **hidráulica**: conduzir vazões médias e de pico com estabilidade;
- **biológica**: garantir desempenho consistente dos processos de remoção;
- **operacional**: assegurar que a estação possa ser realmente operada, mantida e expandida.

8.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deverá ser capaz de:

- estruturar um roteiro completo de dimensionamento de uma ETE;
- definir a base de projeto com projeção populacional, vazões e cargas;
- selecionar uma linha de tratamento coerente com o contexto local;
- dimensionar, em nível conceitual e prático, as principais unidades da estação;
- verificar compatibilidade entre linha líquida, linha de lodo e requisitos de operação;
- reconhecer os erros de projeto mais frequentes e preveni-los;
- interpretar um projeto como sistema integrado, e não como soma de partes isoladas.

8.2 A lógica do dimensionamento integrado

O dimensionamento não começa com a geometria de um tanque. Começa com a pergunta correta: *qual problema a estação precisa resolver, em quais condições e com quais restrições?*

Em termos práticos, o processo de projeto segue uma sequência lógica:

1. caracterização do afluente e definição das metas de qualidade;
2. projeção de vazões e cargas;
3. escolha da linha de processo;
4. dimensionamento das unidades da linha líquida;
5. estimativa da produção e do manejo do lodo;
6. verificação de hidráulica, energia, segurança e operação;
7. ajuste final do arranjo físico e da instrumentação.

Dimensionamento integrado

Dimensionamento integrado é o processo de concepção e cálculo no qual as unidades de uma ETE são definidas em conjunto, considerando vazões, cargas, desempenho, produção de lodo, operação, destino do efluente e limitações físicas e institucionais do empreendimento.

Princípio de síntese

Uma ETE bem projetada não é a que tem mais unidades, e sim a que possui unidades compatíveis entre si, corretamente alimentadas, operáveis e alinhadas com a meta de desempenho.

8.3 Base de projeto

A base de projeto é o conjunto de hipóteses e dados que sustentam todo o dimensionamento. Se ela estiver errada, o projeto inteiro tende a herdar o erro.

8.3.1 Horizonte de projeto

O horizonte de projeto representa o período para o qual a estação deve ser capaz de atender à demanda. Em sistemas urbanos, isso costuma envolver crescimento populacional, ampliação urbana e mudanças de carga industrial.

A projeção populacional pode ser expressa, de forma simplificada, por:

$$P_{proj} = P_0(1+r)^n$$

em que:

- P_{proj} é a população de projeto;
- P_0 é a população atual;
- r é a taxa anual de crescimento;
- n é o número de anos do horizonte.

Em estudos reais, essa projeção deve ser compatível com dados oficiais, planos diretores e cenários municipais.

8.3.2 Vazões de projeto

As vazões devem ser tratadas em cenários distintos:

- **vazão média**: usada em cargas, volumes e balanços médios;
- **vazão máxima diária**: relevante para variações diárias e alguns equipamentos;
- **vazão máxima horária**: decisiva para hidráulica, canais, entradas, grades e unidades de passagem;
- **vazão mínima**: útil para avaliar autolimpeza, deposição e estabilidade de funcionamento.

A vazão média pode ser estimada por:

$$Q_{med} = Q_{dom} + Q_{ind} + Q_{inf}$$

em que:

- Q_{dom} é a vazão doméstica;
- Q_{ind} é a contribuição industrial;
- Q_{inf} é a infiltração e contribuição parasitária.

A vazão doméstica pode ser estimada por:

$$Q_{dom} = \frac{P_{proj} \cdot q_{pc}}{1000}$$

onde q_{pc} é a produção per capita de esgoto em L/(hab d).

Para efeitos de hidráulica e segurança operacional, utilizam-se coeficientes de pico:

$$Q_{proj,d} = K_d\, Q_{med}$$

$$Q_{proj,h} = K_h \, Q_{med}$$

em que K_d e K_h devem ser definidos a partir de dados locais, diretrizes de projeto e segurança hidráulica.

8.3.3 Cargas poluidoras

A carga orgânica e as cargas de sólidos e nutrientes orientam o tamanho e a tipologia dos processos.

A carga diária de um parâmetro qualquer pode ser estimada por:

$$L = Q \cdot C \cdot 10^{-3}$$

em que:

- L é a carga em kg/d;
- Q é a vazão em m³/d;
- C é a concentração em mg/L.

Em esgotos domésticos, quando dados medidos ainda não estão disponíveis, também podem ser usados valores per capita para estimativas preliminares:

$$L_{DBO} = \frac{P_{proj} \cdot l_{DBO}}{1000}$$

$$L_{SST} = \frac{P_{proj} \cdot l_{SST}}{1000}$$

com l_{DBO} e l_{SST} em g/(hab d).

Dados medidos versus estimados

Sempre que possível, deve-se priorizar dado medido em campo. Valores per capita são úteis na fase preliminar, mas não substituem a caracterização real do afluente.

8.4 Escolha da linha de processo

A escolha da linha de processo é a decisão mais estratégica do projeto. Ela depende da natureza do esgoto, do espaço disponível, da energia, da capacidade operacional e das exigências de qualidade final.

8.4.1 Critérios de seleção

Tabela 8.1: Critérios de escolha da linha de tratamento

Critério	Impacto no projeto
Biodegradabilidade do afluente	Define se a remoção biológica será eficiente e qual tecnologia terá melhor resposta.
Presença de toxicidade ou salinidade	Pode exigir equalização, neutralização, segregação ou tratamento físico-químico prévio.
Área disponível	Afeta a escolha entre sistemas compactos e extensivos.
Energia e manutenção disponíveis	Condicionam a viabilidade de lodos ativados, aeração mecânica e processos mecanizados.
Meta de lançamento ou reúso	Determina a necessidade de terciário, desinfecção e remoção adicional de nutrientes.
Clima local	Interfere fortemente no desempenho de lagoas, wetlands e reatores anaeróbios.
Gestão do lodo	A linha líquida deve ser compatível com a linha de sólidos.
Crescimento futuro	A estação deve permitir expansão, adaptação ou modulação.

8.4.2 Linhas típicas de referência

Tabela 8.2: Exemplos de linhas de processo e contextos favoráveis

Linha de processo	Contexto favorável	Comentário
Preliminar + lodos ativados + desinfecção	Área moderada, alta exigência de qualidade e maior capacidade operacional	Elevado desempenho, porém maior consumo energético.
Preliminar + UASB + pós-tratamento natural	Clima quente, boa biodegradabilidade e menor energia disponível	Muito coerente para contextos urbanos e periurbanos.
Preliminar + lagoas + polimento final	Área ampla, baixa complexidade operacional e clima favorável	Simples e robusto, com grande dependência espacial.
Preliminar + físico-químico + biológico + polimento	Efluentes industriais variáveis ou com compostos específicos	Requer avaliação caso a caso e maior controle.

Escolha racional

A seleção da linha não deve ser guiada pela tecnologia mais sofisticada, mas pela combinação mais coerente entre necessidade, capacidade operacional e custo total de ciclo de vida.

8.4.3 Seleção por cenários

- **Cenário urbano com espaço limitado**: lodos ativados, SBR ou MBR podem ser mais adequados.
- **Cenário de clima quente e energia restrita**: UASB com pós-tratamento é frequentemente competitivo.
- **Cenário rural ou descentralizado**: lagoas e wetlands são muito atrativos.
- **Cenário industrial variável**: equalização, neutralização, separação física e tratamento biológico sob medida.

8.5 Arranjo físico da estação

Uma ETE não deve ser pensada apenas como fluxograma de processo. O arranjo físico importa tanto quanto a escolha tecnológica.

8.5.1 Princípios de implantação

- favorecer o escoamento por gravidade sempre que possível;
- reduzir bombeamentos desnecessários;
- garantir acesso para manutenção e retirada de lodo;
- prever área para expansão futura;
- separar áreas limpas e áreas de manejo de resíduos;
- considerar odores, ventos predominantes e vizinhança;
- proteger a estação contra enchentes, assoreamento e acessos inadequados.

Boa prática civil

Um projeto tecnicamente bom pode falhar se o arranjo físico for ruim. A implantação é parte do desempenho.

8.5.2 Fluxograma geral de projeto



Figura 8.1: Roteiro conceitual do dimensionamento integrado de uma ETE.

8.6 Dimensionamento das principais unidades

O dimensionamento deve ser coerente com o tipo de processo escolhido. Nesta seção, os princípios principais são resumidos de forma integrada.

8.6.1 Tratamento preliminar

O preliminar deve ser dimensionado para a maior vazão hidráulica esperada, especialmente a vazão máxima horária.

Os pontos críticos são:

- capacidade de passagem hidráulica;
- velocidade adequada no canal;
- fácil remoção de sólidos retidos;
- operação segura e limpa;

- perda de carga admissível.

Resumo prático

No preliminar, o maior erro é subdimensionar para a vazão de pico. O resultado costuma aparecer como entupimento, extravasamento ou manutenção excessiva.

8.6.2 Tratamento primário

O tratamento primário deve ser dimensionado por critérios de carga superficial, tempo de detenção e estabilidade hidráulica.

As relações mais usuais são:

$$t = \frac{V}{Q}$$

$$\mathrm{TAS} = \frac{Q}{A}$$

em que t é o tempo de detenção e TAS é a taxa de aplicação superficial.

- usar vazão média para balanço de volume;
- verificar vazão máxima diária e horária para condições extremas;
- prever retirada de lodo e escuma;
- evitar curto-circuito hidráulico.

8.6.3 Lodos ativados

Para sistemas aeróbios, os parâmetros centrais de projeto incluem:

- relação alimento/microrganismo;
- tempo de detenção hidráulica;
- idade do lodo;
- concentração de sólidos no licor misto;
- oxigênio dissolvido;
- capacidade do decantador secundário;
- taxa de retorno e descarte de lodo.

As relações básicas são:

$$\frac{F}{M} = \frac{Q \cdot S_0}{V \cdot X}$$

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q}$$

$$\mathrm{SRT} = \frac{V \cdot X}{Q_w \cdot X_w + Q_e \cdot X_e}$$

Critério de integração

Em lodos ativados, o reator e o decantador secundário formam um único sistema. Projetar o tanque sem garantir boa decantação é projetar um processo incompleto.

8.6.4 Reatores UASB

Para UASB, os parâmetros dominantes são:

- carga orgânica volumétrica;
- tempo de detenção hidráulica;
- velocidade ascensional;
- temperatura;
- estabilidade ácido-base;
- retenção da manta de lodo.

As relações centrais são:

$$\mathrm{OLR} = \frac{Q \cdot S_0}{V}$$

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q}$$

$$v_a = \frac{Q}{A}$$

Dimensionamento coerente

O UASB não deve ser dimensionado apenas por volume. A distribuição do fluxo, a retenção da manta e a estabilidade da separação trifásica são igualmente importantes.

8.6.5 Lagoas de estabilização

Em lagoas, o dimensionamento costuma considerar:

- carga superficial ou volumétrica admissível;

- tempo de detenção hidráulica;
- profundidade;
- clima;
- necessidade de polimento sanitário;
- número de unidades em série.

A área necessária pode ser estimada por:

$$A = \frac{L}{\lambda}$$

em que:

- A é a área;
- L é a carga aplicada;
- λ é a carga admissível por unidade de área.

Relação área-desempenho

Quando se escolhe lagoas, está se aceitando que grande parte do desempenho virá da área disponível e do tempo de retenção, não de grande complexidade mecânica.

8.6.6 Filtros biológicos

Os filtros biológicos dependem de:

- área do meio suporte;
- distribuição do afluente;
- ventilação;
- carga orgânica aplicada;
- decantação posterior dos sólidos desprendidos.

Ponto central

A biologia do filtro é aderida, não suspensa. Isso muda a lógica de operação e os cuidados com distribuição e colmatação.

8.6.7 Wetlands construídos

O dimensionamento de wetlands tende a se basear em:

- vazão média;

- carga orgânica remanescente;
- carga hidráulica superficial;
- profundidade do leito;
- tipo de fluxo;
- vegetação e substrato;
- tempo de retenção desejado.

A área pode ser estimada por:

$$A = \frac{Q}{HLR}$$

em que:

- A é a área do wetland;
- Q é a vazão;
- HLR é a taxa hidráulica superficial de carregamento.

Dimensionamento prudente

Wetlands precisam ser dimensionados com folga e com atenção à colmatação. Em projeto real, o desempenho hidráulico de longo prazo deve ser considerado, não apenas a área inicial.

8.6.8 Linha de lodos

A linha de lodos deve ser dimensionada em paralelo à linha líquida. A produção de sólidos depende do processo escolhido e da eficiência das unidades.

Os elementos centrais são:

- estimativa da produção de lodo bruto, primário, secundário ou anaeróbio;
- adensamento;
- estabilização;
- condicionamento;
- desaguamento;
- secagem e destinação final.

Decisão essencial

Uma ETE não pode ser considerada concluída sem uma rota clara para o lodo. A ausência dessa rota costuma gerar custos e problemas operacionais logo após a partida da estação.

8.7 Verificações finais de projeto

Depois do dimensionamento, o projeto precisa ser verificado sob diversos ângulos.

8.7.1 Verificações hidráulicas

- a ETE admite a vazão máxima sem extravasamento?
- os canais mantêm autolimpeza?
- há perda de carga compatível?
- o arranjo físico permite escoamento por gravidade?
- as unidades têm by-pass e isolamento onde necessário?

8.7.2 Verificações de desempenho

- a linha selecionada atende à meta de lançamento ou reúso?
- há margem para variações de carga?
- a qualidade do efluente final é compatível com o corpo receptor?
- o lodo gerado pode ser tratado e destinado adequadamente?

8.7.3 Verificações operacionais

- a operação pode ser realizada com a equipe disponível?
- há acesso para limpeza e manutenção?
- existem instrumentos de monitoramento suficientes?
- a planta é segura para os operadores?
- a expansão futura está prevista?

8.7.4 Verificações de robustez

- o sistema suporta vazões de pico?
- o sistema suporta flutuações sazonais?
- há redundância para unidades críticas?

- há rota segura para o lodo em caso de contingência?

Projeto robusto

Robustez não significa exagero de obra. Significa capacidade de continuar atendendo à função principal diante de perturbações previsíveis.

8.8 Erros clássicos de dimensionamento

Tabela 8.3: Erros frequentes em projetos de ETE e formas de prevenção

Erro comum	Forma de prevenção
Ignorar a vazão de pico	Projetar preliminar e hidráulica para cenários máximos.
Dimensionar sem considerar o lodo	Sempre incluir a linha de sólidos desde o início.
Escolher tecnologia sem considerar operação	Adequar o processo à equipe, ao clima e à energia disponíveis.
Subestimar a variabilidade do afluente	Trabalhar com cenários e margens de segurança.
Não prever espaço para expansão	Reservar área e flexibilidade no arranjo físico.
Confundir remoção de sólidos com remoção total de carga	Verificar cada fração de poluente e cada etapa de tratamento.
Negligenciar odores e ventilação	Prever ventilação, coleta e manejo adequado de gases e lodos.
Desconsiderar o corpo receptor	Definir o padrão de efluente com base no destino final.

Lição de projeto

Os erros mais caros em ETE não costumam ser os mais visíveis no desenho, mas os mais invisíveis: vazões mal definidas, linha de lodos ignorada e incompatibilidade entre tecnologia e operação.

8.9 Exemplo integrado de dimensionamento

ETE de porte médio em clima quente

Considere uma comunidade urbana de 12 000 habitantes, com os seguintes dados de partida:

- produção per capita de esgoto: 150 L/(hab d);
- infiltração e contribuição parasitária: 15 % da vazão doméstica;
- carga per capita de DBO: 54 g/(hab d);
- clima quente;
- área moderada;
- necessidade de baixo consumo de energia.

1. Vazão média

A vazão doméstica é:

$$Q_{dom} = \frac{12000 \times 150}{1000} = 1\,800\ \mathrm{m^3/d}$$

A infiltração é:

$$Q_{inf} = 0{,}15 \times 1800 = 270\ \mathrm{m^3/d}$$

Logo:

$$Q_{med} = 1800 + 270 = 2\,070\ \mathrm{m^3/d}$$

2. Carga de DBO

A carga diária de DBO é:

$$L_{DBO} = \frac{12000 \times 54}{1000} = 648\ \mathrm{kg/d}$$

A concentração média aproximada é:

$$C_{DBO} = \frac{648 \times 10^3}{2070} \approx 313\ \mathrm{mg/L}$$

3. Escolha da linha de processo

Dado o clima quente, a área moderada e a meta de baixo consumo de energia, adota-se:

- tratamento preliminar robusto;

- reator UASB como etapa principal;
- wetlands construídos como pós-tratamento;
- leitos de secagem para a linha de lodo.

4. Dimensionamento do UASB

Adotando concentração de DQO afluente aproximadamente duas vezes a DBO, tem-se:

$$L_{DQO} \approx 2 \times 648 = 1\,296\,\mathrm{kg/d}$$

Se a carga orgânica volumétrica de projeto for:

$$\mathrm{OLR} = 2{,}5\,\mathrm{kg/(m^3\,d)}$$

então o volume útil do reator será:

$$V = \frac{1296}{2.5} = 518{,}4\,\mathrm{m^3}$$

O tempo de detenção hidráulica é:

$$\mathrm{HRT} = \frac{518.4}{2070} = 0{,}25\,\mathrm{day}$$

ou aproximadamente:

$$0.25 \times 24 = 6\,\mathrm{hour}$$

Se a velocidade ascensional de referência for 0,7 m/h, a área transversal necessária é:

$$A = \frac{2070/24}{0.7} \approx 123{,}2\,\mathrm{m^2}$$

Se o reator for circular, o diâmetro equivalente será:

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \approx 12{,}5\,\mathrm{m}$$

e a altura útil correspondente, aproximadamente:

$$H = \frac{518.4}{123.2} \approx 4{,}2\,\mathrm{m}$$

5. Dimensionamento do wetland

Adotando uma taxa hidráulica superficial de:

$$HLR = 0{,}20\,\mathrm{m/d}$$

a área necessária será:

$$A = \frac{2070}{0.20} = 10\,350\,\mathrm{m}^2$$

Esse valor equivale a aproximadamente:

$$1{,}04\,\text{hectare}$$

6. Interpretação integrada

O arranjo proposto é tecnicamente coerente porque:

- o UASB remove a maior parte da carga orgânica com baixo consumo de energia;
- o wetland faz o polimento final e melhora a qualidade sanitária;
- a linha de lodo pode ser resolvida com leitos de secagem ou outra tecnologia compatível com a área e o clima;
- o sistema é robusto para clima quente e operação simplificada.

Se a área disponível fosse muito menor, a linha de processo deveria ser revista, possivelmente migrando para solução mais compacta, como lodos ativados ou filtro biológico.

Leitura do exemplo

O exemplo não pretende esgotar o projeto executivo. Ele mostra a lógica integrada: vazão, carga, seleção tecnológica, dimensionamento principal e verificação de coerência entre unidades.

8.10 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O dimensionamento de uma ETE começa com a base de projeto, e não com a geometria de um tanque.
- Vazões médias, de pico e mínimas precisam ser tratadas separadamente.
- A escolha da linha de processo depende de clima, área, energia, qualidade requerida, variabilidade do afluente e gestão do lodo.
- O dimensionamento integrado exige compatibilidade entre linha líquida, linha de sólidos e condições reais de operação.

- Cada tecnologia possui seus parâmetros dominantes: carga superficial, F/M, OLR, HRT, SRT, área hidráulica ou taxa de carregamento.
- Verificações hidráulicas, operacionais e de robustez são parte do projeto, não etapa posterior.
- Erros de base de projeto e omissão da linha de lodos são causas clássicas de falha.
- Um bom exemplo de projeto é aquele que pode ser operado de forma realista e expandido com segurança.

8.11 Exercícios propostos

Exercícios F

Fácil

F1. Qual é a diferença entre vazão média e vazão máxima horária?

F2. Por que a linha de lodos deve ser considerada desde o início do projeto?

F3. O que significa dizer que uma ETE foi dimensionada de forma integrada?

F4. Cite três critérios que influenciam a escolha da linha de processo.

F5. Por que o arranjo físico da estação é importante para o desempenho?

Exercícios M

Médio

M1. Uma cidade possui 10 000 habitantes e produção per capita de esgoto de 160 L/(hab d). Calcule a vazão doméstica média.

M2. Considere a mesma cidade e uma infiltração de 20 % da vazão doméstica. Calcule a vazão média total.

M3. Se a carga per capita de DBO for 50 g/(hab d), calcule a carga total de DBO e a concentração média aproximada no esgoto, desconsiderando outras contribuições.

M4. Um UASB receberá DQO afluente de 900 kg/d e será projetado com carga orgânica volumétrica de 3 kg/(m^3 d). Calcule o volume útil do reator.

Exercícios D

Difícil

D1. Proponha uma linha de tratamento para uma cidade de porte médio com esgoto doméstico, clima quente, área moderada e equipe operacional reduzida. Justifique tecnicamente a escolha da tecnologia principal, do pós-tratamento e da rota de lodos.

D2. Uma ETE foi projetada sem considerar vazão de pico, expansão futura e linha de lodos. Analise os riscos e proponha, em ordem de prioridade, as correções de maior impacto.

8.12 Gabarito comentado

Respostas comentadas

F1. A vazão média representa o comportamento médio diário ou mensal; a vazão máxima horária representa os picos instantâneos que afetam canais, grades e estruturas hidráulicas.

F2. Porque a ETE não termina no efluente líquido. O lodo gerado precisa ser adensado, estabilizado, desaguado e destinado de forma segura e viável.

F3. Significa que as unidades foram escolhidas e dimensionadas considerando vazões, cargas, linha de lodos, restrições físicas e operação como um sistema único.

F4. Exemplos corretos: clima, área disponível, energia, meta de qualidade, produção de lodo e capacidade operacional.

F5. Porque um bom arranjo reduz bombeamentos desnecessários, facilita operação, evita conflitos entre áreas limpas e sujas e melhora a manutenção.

M1.

$$Q_{dom} = \frac{10000 \times 160}{1000} = 1\,600\ \mathrm{m^3/d}$$

M2.

$$Q_{inf} = 0{,}20 \times 1600 = 320\ \mathrm{m^3/d}$$

$$Q_{med} = 1600 + 320 = 1\,920\ \mathrm{m^3/d}$$

M3.

$$L_{DBO} = \frac{10000 \times 50}{1000} = 500\ \mathrm{kg/d}$$

A concentração média aproximada é:

$$C_{DBO} = \frac{500 \times 10^3}{1920} \approx 260\,\text{mg/L}$$

M4.

$$V = \frac{900}{3} = 300\,\text{m}^3$$

O volume útil do reator é 300 m^3.

D1. Uma resposta adequada pode propor: preliminar robusto, UASB como tratamento principal, wetlands ou lagoas de maturação como pós-tratamento e leitos de secagem para o lodo. Em clima quente e com equipe reduzida, o UASB é atraente por exigir menos energia do que sistemas aeróbios intensivos. O pós-tratamento completa a remoção de sólidos finos e melhora a qualidade sanitária. A rota de lodos deve ser simples, passiva e compatível com a logística local.

D2. Os riscos incluem entupimento de unidades iniciais, extravasamento em pico, perda de eficiência no tratamento biológico, falhas no arranjo hidráulico, ausência de manejo de lodo e impossibilidade de expansão. As correções prioritárias são: revisar vazões de projeto, reprojetar preliminar e hidráulica, incluir linha de lodos, garantir área e reservas para expansão e, por fim, ajustar os detalhes de operação e instrumentação.

8.13 Encerramento do livro

Da teoria ao projeto e à operação

Este capítulo fecha a espinha dorsal do livro: caracterização, processos físicos, biológicos, sistemas naturais, gestão do lodo e integração em projeto. O conteúdo apresentado não substitui a prática de campo, mas fornece a base para que o saneamento seja pensado com rigor técnico, coerência operacional e responsabilidade ambiental.
A partir daqui, o próximo passo natural é consolidar o estudo com exercícios aplicados, estudos de caso, roteiros de projeto e aprofundamento em situações reais de implantação, operação e monitoramento.

Ao final, o mais importante é lembrar que uma ETE bem-sucedida não é apenas uma obra bem desenhada; é um sistema vivo de engenharia, operação e compromisso sanitário com a qualidade da água e com a proteção ambiental.

Apêndice A

Fórmulas fundamentais e relações de projeto

Este apêndice reúne as relações matemáticas mais utilizadas ao longo do livro. A intenção é oferecer um acesso rápido às equações de uso recorrente em caracterização, dimensionamento e verificação de desempenho de estações de tratamento de esgoto.

A.1 Vazões e cargas

A relação entre vazão e concentração é a base do balanço de massa em saneamento. Sempre que possível, deve-se trabalhar com unidades coerentes e interpretar a carga total em conjunto com a concentração.

$$Q_{dom} = \frac{P \cdot q_{pc}}{1000} \tag{A.1}$$

em que:

- Q_{dom} é a vazão doméstica média, em m³/d;
- P é a população de projeto;
- q_{pc} é a produção per capita de esgoto, em L/(hab d).

$$L = Q \cdot C \cdot 10^{-3} \tag{A.2}$$

em que:

- L é a carga diária, em kg/d;
- Q é a vazão, em m³/d;
- C é a concentração, em mg/L.

$$Q_{med} = Q_{dom} + Q_{ind} + Q_{inf} \tag{A.3}$$

em que:

- Q_{med} é a vazão média total;
- Q_{ind} é a contribuição industrial;
- Q_{inf} é a infiltração e a contribuição parasitária.

A.2 Relações hidráulicas

$$t = \frac{V}{Q} \tag{A.4}$$

onde:

- t é o tempo de detenção hidráulica;
- V é o volume útil;
- Q é a vazão de projeto.

$$\mathrm{HRT} = \frac{V}{Q} \tag{A.5}$$

A expressão acima é a forma mais comum de representar o tempo de detenção hidráulica em unidades de tratamento.

$$\mathrm{TAS} = \frac{Q}{A} \tag{A.6}$$

em que:

- TAS é a taxa de aplicação superficial;
- A é a área superficial.

$$v_a = \frac{Q}{A} \tag{A.7}$$

em que v_a é a velocidade ascensional em reatores de fluxo ascendente, como o UASB.

$$V = A \cdot h \tag{A.8}$$

onde h é a profundidade útil.

Para uma seção circular:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \tag{A.9}$$

e, portanto,

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \tag{A.10}$$

A.3 Relações biológicas

$$\frac{F}{M} = \frac{Q \cdot S_0}{V \cdot X} \tag{A.11}$$

em que:

- F/M é a relação alimento/microrganismo;
- S_0 é a concentração do substrato afluente;
- X é a concentração de sólidos no licor misto.

$$\mathrm{OLR} = \frac{Q \cdot S_0}{V} \tag{A.12}$$

onde OLR é a carga orgânica volumétrica, usualmente expressa em kg/(m^3 d).

$$\mathrm{SRT} = \frac{V \cdot X}{Q_w \cdot X_w + Q_e \cdot X_e} \tag{A.13}$$

em que:

- SRT é a idade do lodo;
- Q_w é a vazão de descarte de lodo;
- X_w é a concentração de sólidos no descarte;
- Q_e é a vazão de efluente;
- X_e é a concentração de sólidos no efluente.

A.4 Eficiências e balanços

Se várias etapas removem um mesmo contaminante em série, a eficiência global não é a soma aritmética das eficiências individuais.

$$C_f = C_0(1-\eta_1)(1-\eta_2)\cdots(1-\eta_n) \tag{A.14}$$

em que:

- C_0 é a concentração inicial;
- C_f é a concentração final;

- η_i é a eficiência da etapa i.

A eficiência global é dada por:

$$\eta_{\text{global}} = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)\cdots(1-\eta_n) \tag{A.15}$$

A.5 Lodo e biogás

$$M_{ST} = Q \cdot C_{ST} \cdot 10^{-3} \tag{A.16}$$

onde:

- M_{ST} é a massa seca de sólidos;
- C_{ST} é a concentração de sólidos.

Se a fração de sólidos é f_s, o volume úmido pode ser estimado por:

$$V \approx \frac{M_{ST}}{1000\, f_s} \tag{A.17}$$

A estimativa teórica de metano pode ser expressa por:

$$V_{\text{CH}_4} \approx 0.35\, L_{\text{DQO,rem}} \tag{A.18}$$

em que:

- V_{CH_4} é o volume diário de metano;
- $L_{\text{DQO,rem}}$ é a massa de DQO removida por dia.

Síntese rápida

- Vazão e concentração definem carga.
- Volume e vazão definem tempo de detenção.
- Área e vazão definem taxas superficiais.
- Em processos biológicos, carga orgânica, biomassa e idade do lodo devem ser analisadas em conjunto.
- Em reatores anaeróbios, a carga orgânica volumétrica e a velocidade ascensional são parâmetros centrais.
- Em linhas de processo em série, as eficiências são multiplicativas, não aditivas.

Apêndice B

Símbolos, siglas e unidades

Este apêndice reúne a notação usada no livro, com o intuito de facilitar a leitura dos capítulos técnicos e a interpretação dos exemplos de cálculo.

B.1 Símbolos principais

Tabela B.1: Símbolos principais utilizados ao longo do livro

Símbolo	Significado	Unidade
Q	Vazão de projeto ou vazão afluente	m^3/d
Q_{med}	Vazão média	m^3/d
Q_{max}	Vazão máxima	m^3/d
Q_w	Vazão de descarte de lodo	m^3/d
Q_e	Vazão de efluente	m^3/d
C	Concentração de um parâmetro qualquer	mg/L
C_0	Concentração inicial	mg/L
C_f	Concentração final	mg/L
L	Carga diária	kg/d
V	Volume útil	m^3
A	Área superficial ou seção transversal	m^2
h	Profundidade útil	m
t	Tempo de detenção hidráulica	h
HRT	Tempo de detenção hidráulica	h
SRT	Idade do lodo	d
OLR	Carga orgânica volumétrica	$kg/(m^3\ d)$
TAS	Taxa de aplicação superficial	$m^3/(m^2\ d)$
v_a	Velocidade ascensional	m/h
F/M	Relação alimento/microrganismo	1/d
X	Concentração de sólidos no licor misto	mg/L
X_w	Concentração de sólidos no lodo descartado	mg/L
X_e	Concentração de sólidos no efluente clarificado	mg/L
M_{ST}	Massa seca de sólidos	kg/d
f_s	Fração mássica de sólidos	–
η	Eficiência de remoção	

B.2 Siglas mais frequentes

Tabela B.2: Siglas e abreviaturas mais usadas no livro

Sigla	Significado	Observação
DBO_5	Demanda bioquímica de oxigênio em cinco dias	Indicador de matéria orgânica biodegradável
DQO	Demanda química de oxigênio	Indicador de matéria oxidável total
SST	Sólidos suspensos totais	Importante para separação física
ST	Sólidos totais	Soma de fração suspensa e dissolvida
SSV	Sólidos suspensos voláteis	Fração orgânica dos sólidos suspensos
MLSS	Sólidos em suspensão do licor misto	Indicador de biomassa em lodos ativados
MLVSS	Sólidos voláteis do licor misto	Fração orgânica da biomassa
RAS	Lodo ativado recirculado	Retorno de biomassa ao reator
WAS	Lodo excedente descartado	Controle de idade do lodo
UASB	Reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo	Tecnologia anaeróbia central no
	Tratamento de Águas Residuárias	livro
FAD	Flotação por ar dissolvido	Remoção de materiais le-

Apêndice C

Faixas típicas de projeto e operação

As faixas apresentadas a seguir são referenciais didáticos. Elas devem ser ajustadas ao contexto local, ao tipo de esgoto, à climatologia, à escala da estação e aos dados reais de caracterização.

C.1 Esgoto doméstico bruto

Tabela C.1: Faixas típicas de parâmetros em esgoto doméstico bruto

Parâmetro	Faixa típica	Comentário
DBO_5	200 mg/L a 400 mg/L	Indica carga orgânica biodegradável relevante
DQO	400 mg/L a 800 mg/L	Inclui fração biodegradável e não biodegradável
SST	150 mg/L a 350 mg/L	Reforça a necessidade de remoção física inicial
NTK	20 mg/L a 60 mg/L	Importante para nitrificação e equilíbrio nutricional
Fósforo total	4 mg/L a 12 mg/L	Relevante para controle de eutrofização
pH	6,5 a 8,0	Faixa geralmente favorável ao tratamento biológico
Óleos e graxas	50 mg/L a 150 mg/L	Podem causar interferências operacionais

C.2 Tratamento preliminar e primário

Tabela C.2: Parâmetros típicos do tratamento preliminar e primário

Unidade	Faixa típica	Comentário
Grade grossa	Abertura de 20 mm a 50 mm	Primeira barreira contra materiais volumosos
Grade fina	Abertura de 6 mm a 10 mm	Aumenta proteção mecânica da estação
Desarenador horizontal	Velocidade de 0,20 m/s a 0,30 m/s	Favorece deposição de areia sem arraste excessivo
Desarenador horizontal	Tempo de detenção de 30 s a 60 s	Faixa de referência para separação de inertes
Decantador primário	1,5 h a 2,5 h de detenção	Faixa típica para sedimentação primária
Decantador primário	25 $m^3/(m^2\,d)$ a 50 $m^3/(m^2\,d)$	Taxa superficial de referência
Remoção típica de SST	50 % a 70 %	Depende da carga e da operação
Remoção típica de DBO	25 % a 40 %	Redução da fração particulada

C.3 Tratamento biológico

Tabela C.3: Faixas típicas em sistemas biológicos aeróbios e anaeróbios

Parâmetro	Faixa típica	Comentário
Oxigênio dissolvido em lodos ativados	1,5 mg/L a 3,0 mg/L	Faixa usual para operação estável
F/M em lodos ativados	0,05 a 0,50	Varia conforme a variante do processo
SRT em lodos ativados convencionais	3 d a 10 d	Maior SRT favorece nitrificação
HRT em lodos ativados convencionais	4 h a 8 h	Depende da configuração da ETE
OLR em UASB	1 kg/(m^3 d) a 5 kg/(m^3 d)	Ordem de grandeza para esgotos biodegradáveis
HRT em UASB	6 h a 12 h	Forte dependência da temperatura e da carga
Velocidade ascensional em UASB	0,5 m/h a 1,0 m/h	Deve equilibrar contato e retenção de lodo
Remoção típica de DQO em UASB	50 % a 70 %	Pode variar com a estabilidade e a temperatura
Remoção típica de DBO em UASB	60 % a 80 %	Boa ordem de grandeza para esgoto doméstico

C.4 Sistemas naturais e de polimento

Tabela C.4: Faixas típicas para lagoas, filtros biológicos e wetlands

Sistema	Faixa típica	Comentário
Lagoa anaeróbia	HRT de 1 d a 5 d, profundidade maior, carga elevada	Usada como remoção inicial em sistemas extensivos
Lagoa facultativa	HRT de 15 d a 40 d, profundidade intermediária	Combina zonas aeróbias e anaeróbias
Lagoa de maturação	HRT de 3 d a 10 d, menor profundidade	Forte uso para redução de patógenos
Filtro biológico	Necessidade de meio suporte com área específica elevada	Requer boa distribuição e decantação posterior
Wetland subsuperficial horizontal	Maior retenção e menor exposição superficial	Bom como pós-tratamento e polimento sanitário
Wetland subsuperficial vertical	Melhor oxigenação no leito	Pode melhorar a nitrificação e a depuração geral

C.5 Lodo e desaguamento

Tabela C.5: Faixas típicas de sólidos em lodos e tortas

Corrente	Faixa típica	Comentário
Lodo primário bruto	2 % a 6 % de sólidos	Boa resposta ao adensamento e à digestão
Lodo secundário bruto	0,5 % a 1,5 % de sólidos	Muito diluído e volumoso
Lodo adensado	4 % a 8 % de sólidos	Reduz custos de transporte e volume de unidade
Torta desaguada	15 % a 35 % de sólidos	Faixa típica para disposição ou tratamento posterior
Leito de secagem ao final do ciclo	20 % a 40 % ou mais	Depende de clima, tempo e natureza do lodo

Interpretação das faixas

Os valores acima são somente referenciais. O projeto executivo deve ser baseado em dados locais, ensaios de bancada, monitoramento real do afluente e condições de operação.

Apêndice D

Roteiro prático de dimensionamento de ETE

Este apêndice funciona como guia de trabalho para o memorial de cálculo de uma estação de tratamento de esgoto. Ele organiza a sequência recomendada para transformar dados brutos em um projeto coerente.

D.1 Sequência mínima de projeto

1. Caracterizar o esgoto e identificar os parâmetros de maior relevância.
2. Definir o horizonte de projeto e a população atendida.
3. Estimar vazões média, máxima e mínima.
4. Estimar cargas de DBO, DQO, SST, nitrogênio e fósforo.
5. Definir metas de lançamento, reúso ou polimento.
6. Escolher a linha de processo mais compatível com clima, área, energia e operação.
7. Dimensionar o tratamento preliminar.
8. Dimensionar o tratamento primário, quando aplicável.
9. Dimensionar a etapa biológica principal.
10. Verificar a unidade de separação sólido-líquido correspondente.
11. Definir o pós-tratamento, quando necessário.
12. Calcular a produção de lodo e definir sua linha de tratamento.
13. Selecionar a tecnologia de desaguamento e o destino final.
14. Verificar hidráulica, segurança, acessos, odores e expansão futura.
15. Consolidar o memorial descritivo, os desenhos e o plano operacional.

D.2 Roteiro de dimensionamento por blocos

D.2.1 Bloco 1: base de projeto

- população atual;
- horizonte de projeto;
- taxa de crescimento;
- consumo de água;
- coeficiente de retorno ao esgoto;
- contribuição industrial;
- infiltração e contribuições parasitárias;
- caracterização físico-química e microbiológica.

D.2.2 Bloco 2: linha líquida

- preliminar;
- primário;
- biológico;
- clarificação ou separação correspondente;
- polimento e desinfecção.

D.2.3 Bloco 3: linha de lodos

- produção de lodo bruto;
- adensamento;
- estabilização;
- condicionamento;
- desaguamento;
- secagem, transporte e destinação final.

D.2.4 Bloco 4: operação e segurança

- acesso para caminhões e manutenção;
- energia elétrica;

- drenagem de áreas;
- ventilação e controle de odores;
- segurança em espaços confinados, quando aplicável;
- facilidade de expansão;
- controle e monitoramento.

D.3 Memorial mínimo de cálculo

Tabela D.1: Itens que não devem faltar em um memorial de dimensionamento

Item	O que deve ser apresentado	Finalidade
Base de projeto	População, vazões, cargas e horizonte de projeto	Justificar todas as hipóteses adotadas
Escolha tecnológica	Linha de processo e justificativas	Mostrar coerência entre contexto e solução
Dimensionamento hidráulico	Áreas, volumes, tempos e vazões de projeto	Verificar capacidade e estabilidade
Dimensionamento biológico	F/M, HRT, SRT, OLR, oxigênio e recirculação	Garantir desempenho do processo
Linha de lodos	Produção, estabilização, desaguamento e destinação	Fechar a massa de sólidos da estação
Verificações finais	Robustez, expansão, odores, operação e segurança	Reduzir riscos de implantação e operação

D.4 Checklist de coerência

- A vazão de pico foi considerada no tratamento preliminar?
- O tratamento primário é realmente necessário ou opcional?
- A tecnologia biológica é compatível com clima e operação?

- O efluente final atende à meta de lançamento ou reúso?
- A linha de lodo está completa e tem destino definido?
- Há área suficiente para implantação e manutenção?
- Existe flexibilidade para ampliação futura?
- As unidades críticas possuem acesso e by-pass onde necessário?
- O projeto considera odor, ruído, segurança e vizinhança?
- Os cálculos estão coerentes entre si e com os dados de entrada?

Regra de ouro do dimensionamento

Se a linha líquida está impecável, mas a linha de lodos não existe, o projeto ainda está incompleto. Se a hidráulica está correta, mas a tecnologia não combina com a operação disponível, o projeto ainda é frágil. A estação só é sólida quando todas as partes conversam entre si.

Apêndice E

Conversões rápidas e valores de referência

Este apêndice reúne conversões e valores de referência de uso frequente em cálculos rápidos, conferências de ordem de grandeza e leitura de memoriais técnicos.

E.1 Conversões de unidade

Tabela E.1: Conversões rápidas mais usuais em saneamento

Conversão	Equivalência	Uso prático
1 m^3	1 000 L	Conversão básica de volume
1 L/s	86,4 m^3/d	Conversão de vazão instantânea para diária
1 m^3/d	0,011 57 L/s	Conversão inversa de vazão diária
1 mg/L	1 g/m^3	Conversão entre concentrações equivalentes
1 kg/m^3	1 000 mg/L	Conversão útil em balanço de massa
1 ha	10 000 m^2	Conversão de área para lagoas e wetlands
1 d	24 h	Conversão de tempo
1 h	60 min	Conversão de tempo

E.2 Valores de referência per capita

Os valores a seguir são apenas referências de engenharia inicial. Eles não substituem a caracterização real do esgoto.

Tabela E.2: Valores per capita usuais de referência

Parâmetro	Faixa de referência	Observação
Produção de esgoto doméstico	100 L/(hab d) a 200 L/(hab d)	Depende do consumo de água, perdas e infiltração
DBO gerada	40 g/(hab d) a 60 g/(hab d)	Pode variar com hábitos alimentares e consumo de água
SST gerado	50 g/(hab d) a 90 g/(hab d)	Relacionado a matéria fecal e resíduos orgânicos
Nitrogênio total	8 g/(hab d) a 12 g/(hab d)	Relevante para nitrificação e remoção de nutrientes
Fósforo total	1 g/(hab d) a 3 g/(hab d)	Importante para controle de eutrofização

E.3 Valores de ordem de grandeza para verificação rápida

- Decantador primário: tempo de detenção típico de 1,5 h a 2,5 h.
- Lodos ativados convencional: HRT de 4 h a 8 h.
- UASB: HRT de 6 h a 12 h.
- Desarenador horizontal: velocidade da ordem de 0,20 m/s a 0,30 m/s.
- Lodo secundário bruto: teor de sólidos frequentemente inferior a 2 %.
- Torta desaguada: normalmente acima de 15 % de sólidos.
- Lagoas de estabilização: exigem área significativamente maior do que sistemas mecanizados.

Como usar estes números

Esses valores servem para checagem de plausibilidade. Se um cálculo preliminar produz um resultado muito fora dessas ordens de grandeza, o primeiro passo é revisar hipóteses, unidades e dados de entrada.

Apêndice F

Checklist de revisão final e partida

Este último apêndice sintetiza a lógica de revisão antes da entrega do projeto e antes da partida de uma ETE. Ele é útil para evitar omissões de engenharia que costumam aparecer apenas depois da construção.

F.1 Revisão antes da entrega do projeto

1. Conferir se a caracterização de esgoto está atualizada.
2. Verificar se a população de projeto e o horizonte estão coerentes.
3. Revisar vazões média, máxima e mínima.
4. Conferir cargas de DBO, DQO, SST, nitrogênio e fósforo.
5. Verificar se a linha de processo escolhida é compatível com o contexto local.
6. Confirmar o dimensionamento de todas as unidades da linha líquida.
7. Confirmar o dimensionamento de todas as unidades da linha de lodos.
8. Verificar acessos, drenagem, ventilação, energia e segurança.
9. Avaliar a necessidade de expansão futura.
10. Revisar o memorial descritivo e os desenhos.

F.2 Checklist de partida

- A vazão afluente está estável?
- Os instrumentos de medição foram testados?
- O preliminar está limpo e operante?
- Os tanques e canais foram inspecionados?
- Há destino definido para resíduos de grades e areia?
- A linha de lodos está pronta para receber produção inicial?

- Há equipe treinada para operação?
- O plano de amostragem inicial foi definido?
- Os parâmetros críticos de controle estão sendo monitorados?
- Existe plano de contingência para choques de carga ou falhas?

Encerramento dos apêndices

Os apêndices foram organizados para servir como material de consulta rápida, roteiro de projeto e apoio à revisão técnica. Em conjunto, eles fecham o ciclo entre teoria, cálculo, seleção tecnológica e operação.

Se estes itens estiverem coerentes com os capítulos principais, o livro passa a ter uma base muito sólida para uso em sala de aula, estudo autônomo e apoio à prática profissional.

Referências

Referências Bibliográficas

[1] JORDÃO, E. P.; PESSÔA, C. A. *Tratamento de Esgotos Domésticos*. 7. ed. Rio de Janeiro: SEGRAC, 2014.

[2] VON SPERLING, M. *Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos*. 4. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014.

[3] METCALF & EDDY. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

[4] CHERNICHARO, C. A. L. *Reatores Anaeróbios*. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

[5] BRASIL. Resolução CONAMA n.º 430/2011 – Condições de Lançamento de Efluentes. Brasília, 2011.