
Rapport Tp3 Suppression du bruit provoqué par les mouvements du corps




Objectifs Du TP:

Suppression du bruit autour du signal produit par un électrocardiographe. Recherche de la fréquence cardiaque.

1) Sauvegarder le signal ECG sur votre répertoire de travail, puis charger-le dans Matlab à l'aide la commande load. load('ecg.mat');

2) Ce signal a été échantillonné avec une fréquence de 500Hz. Tracer-le en fonction du temps, puis faire un zoom sur une période du signal.



Code:


```
fe = 500; \\ N = length(ecg); \\ t = (0:N-1)*1/fe; \\ f = (0:N-1)*(fe/N); \\ fc = 0.5; \\ fc0 = 50; \\ fc1 = 40; \\ plot(t,ecg, 'linewidth', 1) \\ xlim([0.5 1.5]) \\ legend(" signal d'origine") \\ xlabel("t"); \\ ylabel(« ecg »); \\
```

3)Pour supprimer les bruits à très basse fréquence dues aux mouvements du corps, on utilisera un filtre idéal passe-haut.

Code:

```
%tarnsformer de fourier rapide
  y = fft(ecg);
  fshift = (-N/2:N/2-1)*(fe/N);
  %filtrage
  %creation du filtre pass haut
  filtre_pass_Haut = ones(size(ecg));
  index_fc = ceil((fc*N)/fe);
  filtre_pass_Haut(1:index_fc) = 0;
  filtre_pass_Haut(N-index_fc+1:N) = 0;
  %filtrage
  ecg_filtre_freq = filtre_pass_Haut .*y;
  %restitution du signal filtrer
  ecg_filtre_temp = ifft(ecg_filtre_freq,"symmetric");
  %le bruit de bass frequence
  bruit= ecg-ecg_filtre_temp;
```

4)Tracer le nouveau signal ecg1:




5)Appliquer un filtre Notch idéal pour supprimer cette composante.

Code:

```
%filtrage du bruit d'interferance
%creation du filtre
filtre_interferance = ones(size(ecg));
index_fc0 = ceil((fc0*N)/fe)+1;
filtre_interferance(index_fc0)=0;
filtre_interferance(N-index_fc0+1)=0;
%application du filtre
ecg_filtre_int_freq = filtre_interferance .*fft(ecg_filtre_temp);
%restitution du signal filtrer
ecg_filtre_int_temp = ifft(ecg_filtre_int_freq,"symmetric");
bruit_inter = ecg_filtre_temp-ecg_filtre_int_temp;
```

6) Visualiser le signal ecg2 après filtrage.




Amélioration du rapport signal sur bruit

7)Chercher un compromis sur la fréquence de coupure :

Code:


```
%creation du filtre pass bas
filtre_pass_bas = zeros(size(ecg));
index_fc1 = ceil((fc1*N)/fe);
filtre_pass_bas(1:index_fc1)=1;
filtre_pass_bas(N-index_fc1+1:N)=1;
%application du filtre
ecg_filtre_bas_freq = filtre_pass_bas .*fft(ecg_filtre_temp);
%restitution du signal filtrer
ecg_filtre_bas_temp = ifft(ecg_filtre_bas_freq,"symmetric");
%bruit haute frequence
bruit_haut = ecg_filtre_int_temp-ecg_filtre_bas_temp;
```

8) Visualiser une période du nouveau signal filtré ecg3 :



Identification de la fréquence cardiaque avec la fonction d'autocorrélation

9)Ecrire un programme permettant de calculer l'autocorrélation du signal ECG, puis de chercher cette fréquence cardiaque de façon automatique:



Code:

% Identification de la fréquence cardiaque avec la fonction d'autocorrélation

subplot(4,3,12)

[c,lags] = xcorr(ecg_filtre_bas_temp,ecg_filtre_bas_temp);

stem(lags/fe,c)

10) Votre programme trouve-t-il le bon pouls ?

Grâce au resultat de la commande xcorr on a pu détecter une correlation dans les maximum a taux = 2

