Kody błędów uruchamiania komputera



```
Pojawiê si- problem i system Windows zostaê zamkni-ty, aby zapobiec uszkodzeniu
komputera.


U╝ytkownik koΣcowy r-cznie spowodowaê zrzut awaryjny.

Jeÿli po raz pierwszy widzisz ekran bê-du Stop,
ponownie uruchom komputer. Jeÿli ten ekran pojawi si- ponownie, wykonaj
nast-pujÑce kroki:

Upewnij si-, czy wszelki nowy sprz-t i oprogramowanie sÑ poprawnie zainstalowane
.
Jeÿli jest to nowa instalacja, poproÿ producenta sprz-tu lub oprogramowania
o wszelkie aktualizacje dla systemu Windows, które mogÑ byå potrzebne.

Jeÿli problemy b-dÑ si- powtarzaå, wyêÑcz lub usuΣ wszelki nowo zainstalowany sp
rz-t
i oprogramowanie. WyêÑcz opcje pami-ci systemu BIOS, takie jak buforowanie i prz
esêanianie.
Jeÿli do usuni-cia lub wyêÑczenia skêadników musisz u╝yå trybu awaryjnego, ponow
nie uruchom
komputer, naciÿnij klawisz F8, aby wyÿwietliå zaawansowane opcje startowe, a nas
t-pnie
wybierz opcj- Tryb awaryjny.

Informacje techniczne:

*** STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)


Rozpoczynanie zrzucania fizycznej pami-ci.
Zrzut pami-ci fizycznej zostaê zakoΣczony.
W sprawie dalszej pomocy skontaktuj si- z administratorem systemu lub obsêugÑ
tech
```



BIOS'y

- Różne BIOS'y mogą nas inaczej informować o błędach
- przykładem mogą być AMI BIOS i AWARD BIOS które mają inne sygnały dźwiękowe dla różnych błędów.

- AMI BIOS stosuje sygnały dźwiękowe tej samej długości i typ błędu zależy od ilości sygnałów np.:
- - 10 sygnałów (Błąd odczytu/zapisu rejestru SHUTDOWN CMOS)

- AWARD BIOS stosuje sygnały dźwiękowe różnej długości i ich kombinacje informują o błędzie np.:
- - 1 długi 1 krótki (Błąd płyty głównej lub pamięci RAM)
-

Najpopularniejsze BIOSy

- Do najpopularniejszych producentów BIOSów zaliczają się
- AMI (American Megatrends Incorporated)

- AWARD / Pheonix (dwie firmy połączyły się w 1998 roku)

- General Software BIOS



Rozpoznanie BIOSu

- Jak sprawdzić jaki BIOS posiadamy w naszym komputerze ? Najprostszym sposobem jest przy uruchamianiu komputera spojrzeć w lewy górny róg gdzie pojawi się przez chwile nazwa naszego BIOSu tak jak na screenie :
-



Rodzaje kodów błędu

- O błędach informują nas:
- -Sygnały Dźwiękowe
- -Sygnalizacja diod LED (na płycie głównej zaświeci się LED)
- -Komunikat błędów przy uruchomieniu komputera (blue screen)

```
[==========================72.7%==========                ]
Error: 0x800f081f

The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more informat
ion on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.

The DISM log file can be found at C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log
PS C:\WINDOWS\system32> sfc /scannow
>>
>>

Windows Resource Protection could not start the repair service.
PS C:\WINDOWS\system32>
>> dism /online /cleanup-image /restorehealth

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.17134.1

Image Version: 10.0.17134.1039
```

Spis sygnałów akustycznych dla AMI BIOS

Sygnały akustyczne AMI BIOS	
1 sygnał	Błąd odświeżania DRAM, wymień pamięć
2 sygnały	Błąd parzystości w pierwszych 64 KB pamięci RAM, wymień pamięć
3 sygnały	Uszkodzenie w podstawowych 64 KB pamięci RAM, wymień pamięć
4 sygnały	Błąd timera systemowego
5 sygnałów	Błąd procesu
6 sygnałów	Błąd kontrolera klawiatury, wymień klawiaturę
7 sygnałów	Błąd przerwania przez wystąpienie wyjątku w trybie wirtualnym procesora
8 sygnałów	Błąd odczytu/zapisu pamięci karty graficznej, wymień kartę graficzną
9 sygnałów	Suma kontrolna ROM BIOS jest błędna, wymień BIOS
10 sygnałów	Błąd odczytu/zapisu rejestru SHUTDOWN CMOS
11 sygnałów	Błąd pamięci cache

Spis sygnałów akustycznych dla AWARD BIOS

Sygnały akustyczne AWARD BIOS	
1 krótki	Brak błędów, wszystko OK
2 krótkie	Błąd niekrytyczny, zresetuj ustawienia CMOS
1 długi 1 krótki	Błąd płyty głównej lub pamięci RAM
1 długi 2 krótkie	Błąd karty graficznej
1 długi 3 krótkie	Błąd kontrolera klawiatury
1 długi 9 krótkich	Błąd pamięci Flash – BIOS
Długi sygnał	Bank pamięci jest uszkodzony lub pamięć nieprawidłowo zamontowana

Komunikaty Błędu

- Przy uruchamianiu komputera może się nam wyświetlić komunikat z informacją o błędzie:



Kody Błędów i ich naprawa

- Kod Błędu 0x80004005 – Błąd dotyczy uszkodzonego lub brakującego pliku, który jest wymagany do aktywacji produktu Windows. (Naprawa – należy użyć płyty z systemem Windows i po jej uruchomieniu wcisnąć klawisz R aby uruchomić konsolę odzyskiwania systemu.)
-
- Kod Błędu 0x80090006 – Błąd wynikający z zamienienia litery dysku twardego.

- Kod Błędu 0x8009001d – Problem spowodowany zmianą rejestru systemowego (Naprawa – należy usunąć zawartość klucza rejestru MountedDevices w podkluczu rejestru: hkey_local_machine\system\MountedDevices

- Kod Błędu 0x80070002 – Zmieniona została litera dysku twardego lub zmianie uległ dostawca zabezpieczeń.

Kody Błędów i ich naprawa (ciąg dalszy)

- Kod Błędu 0x8007007f lub 0x8007007e – Problem pojawia się często po uaktualnieniu systemu do nowego Service Packa. (Naprawa – Ponowna instalacja Service Packa)

- Kody Błędów 0x800705aa, 0x8007007e i 0x80004005 – Błąd występuje w przypadku uszkodzenia bądź braku pliku Dpcdll.dll.

- Kod Błędu 0x800703e7 – Uszkodzenie dysku twardego

Sygnalizacja Diod LED

- O błędzie może nas poinformować też LED na płycie głównej np.:
- LED świeci się koło kości RAM i komputer nie chce się odpalić, oznacza to że kość RAM została źle włożona bądź jest uszkodzona (Nprawa – Upewnić się żę kość jest mocno wsadzona bo może być po prostu luźna lub usunąć te kość i sprawdzić czy nie jest uszkodzona.)

- (Brak screena, nie mogłem żadnego znaleźć ¯_(ツ)_/¯)

Koniec . . .

- Źródła
- - Walka z błędem RAMu w własnym kompie
- - kilka plików PDF z neta
- - Oficjalny artykuł Intela
- - Wikipedia (głównie screeny)