
常见概念



▶概念:


• 消息: Message, 具体内容


• 信息: Information, 消息有效成分

• 信号: Signal, 信息的表现形式

信息

□交通灯信号传递的信息: 红灯停而绿灯行。







- 信号是传递信息的函数
 - □ 数学上表示成一个或多个独立变量的函数
 - □ 变量:时间或其它参量
 - 语音信号表示为一个时间变量的函数
 - 静止图像信号表示为两个空间变量的亮度函数



- > 分类
- · 信号函数表达式确定性
- 确定性信号:时间的确定函数。用在控制系统中
- 随机信号: 非确定函数,只知其概率特性。用在通信系统中








▶分类


- ✓ 周期性
- 周期信号: 满足f(t)=f(t±nT), T为周期
- · 非周期信号: 无有限T满足上述条件,即T→∞
- 伪随机信号: T很大的周期信号



 $(1,0,0,0) \rightarrow (1,1,0,0) \rightarrow (1,1,1,0) \rightarrow \dots \rightarrow (0,0,0,1) \rightarrow (1,0,0,0)$

• 混沌信号: 貌似随机但严格遵循某种规律


$$s_{i+1} = 1 - \mu s_i^2$$
 $\mu \in [0,2]; s_i \in [-1,1]$




d1、d2、d3、d4为四级移 位寄存器,作用是在时钟 脉冲驱动下,将所暂存的 "1" 和"0"逐级向右移。模二 加法器的作用为异或运算。 在时钟脉冲的驱动下,四 级移位寄仔器的暂存数据 按顺序改变,输出序列在 时钟脉冲作用下做周期性 的重复。

▶分类

- ✓ 时间函数取值连续性
- 连续时间信号
 - 模拟: 连续幅度
 - 离散幅度
- 离散时间信号
 - 抽样: 连续幅度
 - 数字: 离散幅度








- ▶分类
- ✓ 自变量个数
- 一维: 语音, f(t)
- 二维: 图像, f(x,y)
- 三维: 视频、立体图像, f(x, y, t)、f(x, y, z)
- 四维: 电磁波、立体视频, f(x, y, z, t)



▶分类

- ✓ 能量和功率特性
- 能量信号: $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt < +\infty$ (连续) $E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 < +\infty$ 离散
- 功率信号: $0 < \overline{P} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt < +\infty$ $0 < \overline{P} = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x(n)|^2 < +\infty$
- 非能量非功率信号: $E \rightarrow +\infty; \bar{P} \rightarrow +\infty$









分类


- 调制系统中
- 调制信号: 要传输的低频信号f(t),调制载波的幅度、频率或相位。
- 载波信号: 高频信号 $\cos \omega_0 t$ 或者脉冲信号
- 已调信号: 被低频信号调制后的载波信号





- >分类
- 电信号: 电流、电压、电荷、磁通、电磁波
- 非电信号: 位移、速度、声波、光强、压力、温度

系统通常接受电信号,所以输入端需用传感器将非电信号转为电信号,输出端有时需要还原非电信号。



▶概念

✓系统: 若干相互作用和相互依赖的事物所组成的 具有特定功能的整体。(信息领域: 通信、控制、 计算机系统)

✓系统、电路和网络(划分界限已经越来越模糊)

- 系统强调功能与特性,关心全局
- 电路强调结构与参数,关心局部
- 网络(Network):一般指电路。也泛指通信网或 Internet



- ▶信号与系统关系
 - ■离开信号,系统失去意义、无存在必要
 - ■信号必须通过系统得以传输和处理
- >系统的分类
- ✓ 输入输出离散性
 - i)连续时间系统:
 - ii)离散时间系统:
 - iii)混合系统:

e(t) f(t) f(t)

用微分方程描述 用差分方程描述



- ✓□ 有无记忆
- i)即时系统(无记忆):输出值只决定于同时刻输入。只含R(电路)或只含摩擦系数f(机械系统),用代数方程
- ii)动态系统(有记忆):输出与历史输入有关。含L和/或C(电路),含m和/或k(机械系统),用微分、差分方程

R: 电阻 L: 电感 C: 电容

- ✓ 线性与否?
- i) 线性系统: 叠加性、比例性
- ii) 非线性系统: 不满足
- ✓ 时变与否?

T[x(n)] = y(n)T[x(n-m)] = y(n-m)

- i) 时变: 输入输出的运算关系随时间变化
- ii) 时不变:输入输出的运算关系不随时间变化
 - ✓ 因果与否?
 - i) 因果系统:输出变化出现在输入变化之后; $t = t_0$ 时响应只与 $t < t_0$ 及 $t = t_0$ 时输入有关;例如 r(t) = e(t-1)
 - ii) 非因果系统: 例如 r(t) = e(t+1)



✓稳定性

i) 稳定:有界输入→有界输出

$$|e(t)| \le M \Rightarrow |r(t)| \le K \qquad -\infty < t < +\infty$$

ii) 不稳定:有界输入可能产生无界输出

✓可逆性

i) 可逆: 不同激励不同响应

$$r(t) = 5e(t)$$

$$r(t) = e^2(t)$$




- ▶线性时不变系统
- •满足叠加性:

$$e_1(t) \to r_1(t)$$
 $e_2(t) \to r_2(t) \Longrightarrow e_1(t) + e_2(t) \to r_1(t) + r_2(t)$

•满足均匀性:

$$e(t) \rightarrow r(t) \Rightarrow ae(t) \rightarrow ar(t)$$

• 满足时不变特性: $e(t) \rightarrow r(t) \Rightarrow e(t-t_0) \rightarrow r(t-t_0)$



• 因果特性: 线性时不变系统未必就满足因果性。


条件: t<0时h(t)=0, n<0时h(n)=0> <例子r(t)=e(t+1)




- ▶系统分析: 已知e(t)和系统求响应r(t)
- ✓步骤



- i)建立数学模型:用框图或数学表达式描述。
- 相同系统在不同条件下形式可能不同;
- 不同物理系统有时可用相同模型描述。



$$LC\frac{d^{2}i}{dt^{2}} + RC\frac{di}{dt} + i = C\frac{de}{dt}$$



$$LC\frac{d^2u}{dt^2} + LG\frac{du}{dt} + u = L\frac{de}{dt}$$




ii) <mark>求解数学模型</mark>:已知数学模型和输入激励(还需考虑起始状态:电容的起始电压,电感的起始电流)

✓ 方法

- i) 描述方法: 输入-输出描述法、状态变量描述法
- ii) 求解方法: 时域(经典、卷积、数值)和变换域(频域、复频域、Z域、FFT); 非线性方法(人工神经网、遗传算法、模糊理论)



- >系统综合
- ✓已知激励和响应, 求系统
- ✓关系:分析是综合的基础



▶系统工程学: 利用系统理论设计和优化系统工程



- ▶含义:进行一定的加工和变换以方便信号分析、传输和存储, 提高信号质量或传输性能。
- ▶变换 (源自信号的正交分解):


傅氏变换、拉氏变换、Z变换、DTFT、DFT、DCT、DWT



f(x,y)




F(u,v)



 $F(u-\frac{N}{2},v-\frac{M}{2})$

中心部分(uv坐标系中点(0,0)附近)表示原图像中的低频部分。


• 低通滤波效果







• 高通滤波效果






• 滤波: 去除信号中的噪声,有时用于增强和压缩




3%椒盐噪声干扰的噪 声图像




用3×3大小窗口邻域平均法进行滤波的结果



用3×3大小窗口中值 滤波处理后的结果







{9, 7, 6, 9, 11, 12, 7, 9, 3} {12, 11, 9, 9, 9, 7, 7, 6, 3} \rightarrow 1/9(9+7+6+9+11+12+7+9+3)=8





3、信号处理
• 压缩:减少存储空间和传输负担。

例1: 传递(...15, 15, 15, 15, 17, 17, 17, 18, 18...) 无损压缩用(4, 15, 3, 17, 2, 18) 有损压缩用


例2: 图像/视频压缩原理

- 为什么要压缩? 数据量大
- 为什么能压缩? 有冗余
- •目的:消除冗余,降低码速率。
- 分类: 有损和无损。





· 增强: 增强信号中人们感兴趣的部分,例如: 加强图像中景物的边缘和轮廓。





其基本方法: 微分方法、高通滤波




• 分割:将原数据分割或分解成有特定意义或语义的各个部分



原始图像



分割结果 (T=170)






•加密:保护所传的数据不被非法获得



加密






4、信号分析

研究信号的基本性能


- 信号描述: 用函数表达式或图
- 信号运算:加减乘除,卷积,相关等。如相减用于前景提取或运动目标识别





4、信号分析

- ▶信号分解:分解为基本信号之和,便于研究信号传输特性和处理问题
- >频谱分析: 研究信号中包含的频率成分
- ▶相关分析: 研究两个信号在不同延时时刻的相似程度



▶信号检测:信号分析重要分支,如地震信号检测、水印信号检测、目标识别、图像理解、语音识别

