

Honda CONNECT ディスプレーと Google 搭載 Honda CONNECT ディスプレー判別方法


ディスプレイオーディオのアイコンによる判別方法

【 Honda CONNECT ディスプレー画面 】



ナビゲーションアイコンが
《Honda オリジナル》アイコン

【 Google 搭載 Honda CONNECT ディスプレー画面 】



ナビゲーションアイコンが
《Google Map》アイコン

(ディーラーオプションはディーラーオプション適合表をご確認ください)

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

色付きの帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

CTN-304	車両メーカーの仕様変更等により正常に作動しなくなる場合があります。
CTN-305	○パーキングブレーキアラーム機能が作動する場合は、ナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
CTN-307	○パーキングブレーキ操作を行った際、一時TV画面にメッセージが表示されますが、異常ではありません。
CTN-307S	○緑LED (テレビ視聴モード) のままナビゲーション操作も可能です。
CTN-307S	○緑LED (テレビ視聴モード) のままナビゲーション操作も可能です。
CTN-307S	○緑LED (テレビ視聴モード) ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED (ナビゲーション操作モード) でナビゲーション操作を行ってください。
CTN-307S	○橙LED (ゲームモード) ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。

(ディーラーオプションはディーラーオプション適合表をご確認下さい)

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

色付きの帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

各品番共通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車両メーカーの仕様変更等により正常に作動しない場合があります。

※ FFT-226 Qパーキングブレーキ操作を行った際、一部TV画面にメッセージが表示されますが、異常ではありません。

CTN-304 ○総LED（テレビ視聴モード）のスマートナビゲーション操作も可能です。

CTN-307..... ○緑LED（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。

CTN-307S Qモード (ノーマルモード) ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。

CTN-309 **○緑LED**（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、**赤LED**（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。

CTN-309S OPLED (ノーマルモード) ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません

最終更新日 2026年7月10日

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

色付きの帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

CTN-304	CTN-307	CTN-307S	CTN-308
CTN-308S	CTN-309	CTN-309S	

※ FFT-226

車両メーカーの仕様変更等により正常に作動しなくなる場合があります。

○パーキングブレーキ操作を行った際、一瞬TV画面にメッセージが表示されますが、異常ではありません。

○緑LED（テレビ視聴モード）のままナビゲーション操作も可能です。

○緑LED（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。

○橙LED（ノーマルモード）ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。

○緑LED（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。

また、本製品のスイッチ操作を行った際、一瞬TV画面にメッセージが表示されますが、異常ではありません。

○橙LED（ノーマルモード）ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。

スイッチを操作し、緑LED（テレビ視聴モード）または赤LED（ナビゲーション操作モード）に切り替えてください。

○緑LED（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。

また、本製品のスイッチ操作を行った際、一瞬TV画面にメッセージが表示されますが、異常ではありません。

○緑LED（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。

○橙LED（ノーマルモード）ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。

最終更新日 2026年7月10日

(ディーラーオプションはディーラーオプション適合表をご確認下さい)

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

色付きの帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

製品番共通	車両メーカーの仕様変更等により正常に作動しなくなる場合があります。
FFT-226	○パーキングブレーキ操作を行った際、一瞬TV画面にメッセージが表示されますが、異常ではありません。
CTN-304	○緑LED（テレビ視聴モード）のままナビゲーション操作も可能です。
CTN-307	○緑LED（テレビ視聴モード）ではナビゲーション操作は出来ません。スイッチを操作し、赤LED（ナビゲーション操作モード）でナビゲーション操作を行ってください。
CTN-307S	○橙LED（ノーマルモード）ではテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。