


SWC-N008 市販ナビゲーション取付概要図



- ステアリングコントロール機能を使用するにはナビゲーションと接続するための「ステアリングスイッチ接続ハーネス」に本製品を接続する必要があります。
- ナビゲーション機種により「ステアリングスイッチ接続ハーネス」は【標準付属】されている場合と【別売オプション】設定されている場合がありますので、ご使用予定のナビゲーション『構成品一覧』又はナビゲーションメーカーへご確認ください。
- 「ステアリングスイッチ接続ハーネス」の名称はナビゲーションメーカーにより異なります。詳しくはナビゲーションメーカーまたは販売店へご確認ください。

※【SWC-N008】についてのご注意

カー用品店および三菱自動車販売店取り扱いの「アルパイン製 ディスプレイオーディオ / 市販ナビゲーション」は、ステアリング学習機能で車両スイッチが正常に認識できないため【SWC-N008】は使用できません。

Bullcon® / フジ電機工業株式会社

本 社：〒534-0025
大阪府大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL：06-6358-4409(代)
FAX：06-6358-1880

サービスセンター：〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL：0795-74-2177
FAX：0795-74-2187