

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÙNG ARDUINO

Thông tin về Giảng viên phụ trách môn học

- Họ và tên: Lâm Quang Thái.
- Địa chỉ cơ quan: Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại học Giao
 Thông Vận Tải.
- Điện thoại liên hệ: 085.9987258
- Email: lam.thai8@gmail.com

GIỚI THIỆU

Arduino là nền tảng điện tử mã nguồn mở, dựa trên phần cứng và phần mềm, linh hoạt và dễ sử dụng, các board Arduino có khả năng đọc dữ liệu từ môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,...), trạng thái nút nhấn,... và điều khiển trở lại với các thiết bị như động cơ, đèn LED, gửi thông tin đến 1 nơi khác,...






Arduino trong thu thập và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

3

Những board mạch Arduino trên thị trường






Arduino mega2560


Arduino IDE là 1 phần mềm giúp nạp chương trình đã viết vào board mạch và thực thi ứng dụng





Cài đặt

Bước 1: Download Arduino IDE tại trang: www.arduino.cc




Downloads



Cài đặt


Bước 1: Bấm vào file tải về để tiến hành cài đặt, chọn "I Agree" để tiếp tục cài đặt chương trình.




Next >

Cài đặt


Bước 2: Chọn thư mục để cài đặt Arduino IDE vào máy tính





Cài đặt

Bước 3: Trong quá trình cài đặt 1 số phiên bản sẽ hỏi có cài driver USB cho phần mềm IDE không? Tích chọn vào ô vuông "Always trust software from "Arduino LLC"", sau đó bấm "Install" để cái đặt driver USB. Cần phải cài driver này thì chương trình mới nhận cổng USB của mạch Arduino



Cài đặt

Bước 4: Hoàn thiện và khởi động chương trình

```
sketch_mar09a | Arduino 1.8.13
                                                                    \times
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_mar09a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
                                                        Arduino Uno on COM4
```

Ngôn ngữ lập trình cho Arduino

Chương trình Arduino có thể được chia làm 3 phần: cấu trúc (structure), biến số (variable) và hằng số (constant), hàm và thủ tục (function).

Cấu trúc (Structure):

- > setup()
- **>** loop()


Hàm và Thủ tục (Function)

Nhập xuất Digital (Digital I/O)

- pinMode()
- digitalWrite()
- digitalRead()


Nạp chương trình cho Arduino


Bước 1: Kết nối Arduino UNO R3 vào máy tính



Nạp chương trình cho Arduino


Bước 2: Xác định cổng kết nối của Arduino Uno R3 với máy tính






Nạp chương trình cho Arduino

Bước 2: Xác định cổng kết nối của Arduino Uno R3 với máy tính



Nạp chương trình cho Arduino

Bước 3: Cấu hình phiên làm việc cho Arduino IDE




Nạp chương trình cho Arduino

Bước 4: Nạp mã nguồn chương trình vào Board Arduino

```
sketch_mar09a | Arduino 1.8.13
                                                                  \times
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_mar09a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

Cài đặt thư viện Arduino bằng Arduino Library Manager

1. Để thêm các thư viện Arduino từ trình quản lý thư viện riêng của IDE, truy cập vào **Sketch > Include Library > Manage Libraries**.




Cài đặt thư viện Arduino bằng Arduino Library Manager

2. Sử dụng Type và Topic để lọc ra các kết quả tìm kiếm đang cần




Cài đặt thư viện Arduino bằng Arduino Library Manager


3. Kiểm tra thư viện đã được thêm vào



Cài đặt thư viện Arduino bằng Arduino Library Manager


1. Click vào Sketch trên thanh công cụ chọn Include Library > Add .ZIP library... Truy cập vào thư mục đã lưu thư viện có đuôi .ZIP.






Cài đặt thư viện Arduino bằng Arduino Library Manager

2. Tiến hành kiểm tra xem thư viện đã được thêm vào





Giới thiệu một số khái niệm và linh kiện điện tử cơ bản




Điện trở







Khu vực các chân kết nối theo hàng dọc




Hình ảnh của Breadboard.



Cuộn dây





PROTEUS PROFESSION


Ví dụ: Điều khiển LED đơn

1. Mục đích: Tìm hiểu cách để điều khiển một con đèn led nhấp nháy

2. Chuẩn bị phần cứng:

Thiết bị, linh kiện	Số lượng
Board Arduino	01
Testboard	01
Dây cắm board	02
Led 5mm	01
Điện trở 220 Ohm	01

3. Lắp mạch:



PROTEUS PROFESSION

Ví dụ: Điều khiển LED đơn

4. Mã lập trình:

- Sử dụng chân LED là chân digital 2. Nên đoạn code cần nằm trong **void setup():** Vd: pinMode(2,OUTPUT);
- Để bật một con đèn LED, dùng hàm **digitalWrite** HIGH cho chân số 2 (chân Digtal được kết nối với con LED). Đoạn code này nằm trong void loop()

Vd: digitalWrite(2, HIGH);

- Dòng lệnh trên sẽ cấp một điện thế là 5V vào chân số Digital 2. Điện thế sẽ đi qua điện trở 220ohm rồi đến đèn LED (sẽ làm nó sáng mà không bị cháy).
- Để tắt một con đèn LED, dùng hàm digitalWrite LOW cho chân số 2 (chân Digtal được kết nối với con LED). Đoạn code này cũng nằm trong void loop()

Vd: digitalWrite(2,LOW);

- Lúc này điện thế tại chân 2 sẽ là 0 V => đèn LED tắt.
- Để thấy được trạng thái bật và tắt của đèn LED. Phải dừng chương trình trong một khoảng thời gian đủ lâu để mắt cảm nhận được (ví dụ: khoảng 100ms).
 - Vì vậy, hàm **delay** được tạo ra để làm việc này (Dừng hẳn chương trình bao nhiêu mili giây).

PROTEUS PROFESSION

Ví dụ: Điều khiển LED đơn

4. Mã lập trình:

```
2. Blink - Nhấp nháy
3. Đoạn code làm nhấp nháy một đèn LED cho trước
4. *
5. // chân digital 13 cần được kết nối với đèn LED
6. // và chân digital 13 này sẽ được đặt tên là 'led'. Biến 'led' này có kiểu dữ liệu
     là int và có giá trị là 13
7. int led = 13;
8. // Hàm setup chạy một lần duy nhất khi khởi động chương trình
9. void setup() {
10. // đặt 'led' là OUTPUT
11. pinMode (led, OUTPUT);
12. }
13. // Hàm loop chạy mãi mãi sau khi kết thúc hàm setup()
14. void loop() {
15. digitalWrite(led, HIGH); // bật đèn led sáng
16. delay(1000);
                              // dùng chương trình trong 1 giây => thấy đèn sáng 1 giây
17. digitalWrite(led, LOW); // tắt đèn led
                              // dùng chương trình trong 1 giây => thấy đèn tắt 1 giây
18. delay(1000);
19. }
20.
```

Thank YOU