

Alle mit der Version 4.0 der TEF Logger App aufgezeichneten CSV URDS Dateien können mit dem integrierten Map Viewer auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt und analysiert werden. Ältere Logdateien sind leider inkompatibel und können damit leider nicht dargestellt werden.



Dazu einfach im Menü die Funktion "URDS Options" anklicken und die ausgewählte Datei mit dem oben erscheinenden URDS MAP Button öffnen, eine aktive Internetverbindung natürlich vorausgesetzt. Es können selbstverständlich auch mehrere Dateien ausgewählt werden. Diese werden dann chronologisch als ein Track verarbeitet.

Nach dem Öffnen der Logdatei werden sowohl der Track als auch alle identifizierte Senderstandorte auf der Karte dargestellt.



1. Location Mode

Klickt man auf einen Senderstandort, wird die in der Datenbank hinterlegte Bezeichnung mit dem zugehörigen ITU-Code angezeigt. Zudem werden die Wegpunkte, wo der Sendestandort empfangen wurde, zusätzlich über eine Strichlinie verbunden.



Mittels der Pfeiltasten können nun die einzelnen Wegpunkte abgerufen werden. Dabei werden sowohl am Wegpunkt, als auch am Sendestandort zusätzliche Detailinformationen angezeigt und der aktive Wegpunkt sowie die Strichlinie färben sich rot.

Über die Umschalttaste zwischen den Pfeilen, kann zwischen dem Follow Mode (FO), dem Auto-Zoom (AZ) oder der manuellen Steuerung umgeschaltet werden.

- → Beim Auto-Zoom (AZ) wird der Kartenausschnitt immer so eingestellt, dass sowohl der Wegpunkt als auch der gewählte Sendestandort gleichzeitig zu sehen sind.
- → Beim Follow Mode (FM) wird der aktuelle Wegpunkt immer zentral gehalten, unabhängig vom gewählten Kartenausschnitt


Hält man eine der beiden Pfeiltasten länger gedrückt, dann startet der Auto-Mode. Im 2 Sekunden Takt werden jetzt alle Wegpunkte nacheinander automatisch angefahren. Gestoppt werden kann der Auto-Mode durch erneutes Drücken der Pfeiltaste

→ Zum Verlassen des Location Mode bzw. zum Beenden aller aktiven Funktionen und Markierungen einfach auf die Karte in einen leeren Bereich tippen.



2. Waypoint Mode

Bei diesem Modus wählt man die Wegpunkte entweder manuell aus oder man klickt mit den Pfeiltasten durch die aktuelle Aufzeichnung, komplett oder ab einem vorausgewählten Punkt. Die rote Markierung springt dabei von Wegpunkt zu Wegpunkt und zeigt die jeweils am aktuellen Standort empfangenen Stationen mit RDS Informationen und Zusatzdaten an.



Das Ganze geht natürlich auch im Auto-Mode. Ebenso können FO oder AZ für die Anzeige ausgewählt werden.

- → Zum Verlassen des Waypoint Mode bzw. zum Beenden aller aktiven Funktionen und Markierungen, auch hier einfach wieder in einen leeren Bereich auf der Karte tippen.
- → Beendet werden kann die Kartenansicht durch erneutes Klicken des URDS MAP Buttons