## OSL40391-LRAの端子

端子番号	用途	端子の極性
1	1桁目(カソード側)	カソード
2	2桁目(カソード側)	カソード
3	D (アノード側)	アノード
4	コロン、右上のドット(カソード側)	カソード
5	E (アノード側)	アノード
6	3桁目(カソード側)	カソード
7	小数点 (アノード側)	アノード
8	4桁目(カソード側)	カソード
9	未使用	
10	未使用	
11	F (アノード側)	アノード
12	未使用	
13	C、右上のドット (アノード側)	アノード
14	A、コロン上(アノード側)	アノード
15	G (アノード側)	アノード
16	B、コロン下(アノード側)	アノード

