

小电脑相关脚本(以步兵为例)

`restart` (sudo systemctl restart rm_ecat_start.service start_master.service vision_start.service):
重启所有服务

rm_ecat_start.service : 控制所有服务

Tips:大英和无人机上是rm_can_start.service

start_master.service : roscore服务

vision_start.service : 视觉所有服务

`stopvi` :停视觉服务

`restartvi` :重启视觉服务

`stoprme` :停控制服务

思路

有交换机的车

测试代码时是要测试某一部分(控制or视觉)，所以先停掉相关代码(的自启)，再将自己的代码上传，再启动这一部分代码

1. 关掉对应脚本的自启(`stopXX`)
2. 把车上的代码拉下来(备份)，再上传自己的代码
3. 启动对应的脚本(`mon launch` (手跑) 或 `restartXX`)

无交换机的车(如无人机)

服务(控制(rm_ecat_start)，视觉(vision_start)，start_master)和手跑launch对应的roscore的IP是两套IP。所以如果需要手跑launch需要先停掉start_master,再手跑roscore

跑服务

正常 `restart` , `stopvi` , `restartvi` 等即可

要手跑

1. 停掉roscore的服务(`sudo systemctl stop start_master.service`)
2. 手跑roscore(`roscore`)
3. 手跑launch(`mon launch xxx`)

有线连车

前期准备——往本机的**.bashrc**加入如下东西

```

net='wired'

if [ "$net" == "wired" ]; then
export ROS_IP='192.168.100.1' # 本机IP
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.100.2:11311 # ROS_MASTER_URI : roscore跑的地方
# 192.168.100.2 : 小电脑IP

elif [ "$net" == "wifi" ]; then
export ROS_IP='192.168.100.1'
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.61.4:11311

elif [ "$net" == "local" ]; then
export ROS_IP='127.0.0.1'
export ROS_MASTER_URI=http://127.0.0.1:11311
fi

```

车上跑自己改过的代码(方式1)

1. 连车前把本地的.bashrc里面的*ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311*和*ROS_HOSTNAME=localhost*注释掉
or 将net改成wired
2. wired命令连接机器人
3. 先关掉视觉自启(`stopvi`)
4. 新建分支，备份车上的代码(新建分支后覆盖)(部署->下载下来)
5. 把自己的代码upgrade上去(在部署里)
6. 编译 `catkin build`
7. 跑代码(`restartvi/mon launch rm_bringup v...`)
8. 跑完后把原来备份的代码再upgrade上去
9. 关掉nuc(`sudo poweroff`)

车上跑自己改过的代码(方式2)(前提:主仓代码与车上代码同步)

1. 连车前把本地的.bashrc里面的*ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311*和*ROS_HOSTNAME=localhost*注释掉
or 将net改成wired
2. wired命令连接机器人
3. 先关掉视觉自启(`stopvi`)
4. 拉取最新的分支(从团队仓库)(dev或master等)
5. 把自己的代码upgrade上去 (在部署里)
6. 编译 `catkin build`
7. 跑代码(`restartvi` 或 `mon launch rm_bringup v...`)
8. 跑完后把主仓代码upgrade上去(dev或master等)