智能仓储系统的开发研究

先进计算与机器人研究所

2023年7月9日

目录

1	第四章: I2 C 通信		
	1.1	Master	2
		1.1.1 Master.ino	3
	1.2	Slave	4
		1.2.1 Slave.ino	5
	1.3	Message	5
		1.3.1 Message.ino	8
	1.4	附录	9
		1.4.1 IIC 通信之消息堵塞	9
		1.4.2 字符数组的长度	9

1 第四章: I2C 通信




图 1: Wire 板间通信电路图




图 2: Wire 板间通讯电路原理图

- IIC 通信开始之前需要确定主从机地址。主机用 Master 类表示, 从机用 Slave 类表示, 主从机可以互相按地址发送消息。
- Message 类中会规定发送的消息格式,以及消息发送前的打包和消息收到后的解包。

1.1 Master

Master 类的核心变量是发送的字符数组 Data, 主机的地址 address。为了便于 Slave 类继承, 就设成公共变量。

```
#include <Wire.h>
1
    #include <Arduino.h>
2
    #include <string.h>
    class Master {
5
    public:
6
      int address;
      char Data[17];
8
    static bool Gotitflag;
9
10
      Master(int add);
11
      void init();
12
      void Set_Data(String message);
13
      void Send(int slave_add);
14
      bool isData_receivedNull();
15
    static void receiveEvent(int howmany);
16
17
```

在构造函数 Master 中, 通过赋值更新地址 address。

```
Master::Master(int add){
1
    address=add;
2
3
   };
       由于 Wire.begin() 不能在 setup 之前运行, 所以在初始化函数 init 中初始化了 IIC 通信, 并绑定了回
   调函数 receiveEvent, 在 IIC 收到消息时调用。
   void Master::init() {
1
    Wire.begin(address);
2
    Wire.onReceive(receiveEvent);
3
    memset(Data, '0', 16);
4
   };
5
      Set_Data 通过赋值更新 Data。
   void Master::Set_Data(String message) {
1
    for (int i=0; i<message.length(); i++)</pre>
2
      Data[i] = message[i];
3
   };
4
      Send 是主机向地址为 slave add 的从机发送消息 Data, 为了方便判断是否发送了, 发送成功则会在
   串口打印"Sended", 否则就会卡住, 不打印"Sended"。
1
   void Master::Send(int slave add) {
    Wire.beginTransmission(slave_add);
2
    Wire.write(Data);
3
    Wire.endTransmission(slave_add);
    Serial.println("Sended");
5
   };
6
       为了确认从机是否收到完整消息, 在下一节从机 Slave 类中会提到, 当 Slave 确认收到了完整消息, 就
   一个静态变量 Gotitflag 置为 1, 在演示代码 Master.ino 中, 会再次提到 Gotitflag。
   bool Master::Gotitflag = 0;
1
2
   void Master::receiveEvent(int howmany){
3
4
    String standard = "Gotit!";
5
```

会向主机发送一个字符串"Gotit!"。那么相应地, 主机也需要判断接收到的是不是"Gotit!"。如果是则会将

```
String buffer = "";
      while (Wire.available())
6
       buffer += (char) Wire.read();
7
      Serial.println(buffer);
8
      for (int i=0; i<6; i++)</pre>
9
        if (buffer[i] == standard[i])
10
          Gotitflag = 1;
11
    };
12
```

1.1.1 Master.ino

演示代码实现的是地址为 8 的主机会一直向地址为 11 的从机发送字符串"SS0812345RR", 直到 Gotitflag 置为 1。Gotitflag 置为 1 意味着从机发送回了收到的信号。则在串口打印结束发送。

```
#include "Master.h"
1
2
   Master master(8);
3
4
   void setup() {
5
     Serial.begin(9600);
6
7
     master.init();
     master.Set_Data("SS0812345RR");
8
   }
```

```
10
11     void loop() {
12      while (!master.Gotitflag) {
13          master.Send(11);
14          delay(5000);
15      }
16      Serial.println("endsending");
17      delay(500);
18     }
```

1.2 Slave

Slave 类的核心变量是储存主机发送过来的完整消息 Data_received, 储存主机的地址 address_to_send。 Slave 储存自身的地址变量是从 Master 类中继承过来的。

```
#include "Master.h"
1
2
    class Slave : public Master{
3
4
    private:
    static String Data_received;
5
6
7
    public:
    static int address_to_send;
8
9
     Slave(int add);
10
11
     void init();
     void feedback();
12
    static void slave_receiveEvent(int howmany);
13
    };
14
        构造函数 Slave() 完全继承于 Master 的构造函数
    Slave::Slave(int add) : Master(add) {};
        初始化需要重定义, 因为回调函数 slave receiveEvent 与 Master 类的 receiveEvent 不一样。
    void Slave::init(){
1
2
     Wire.begin(address);
     Wire.onReceive(slave_receiveEvent);
3
     memset(Data, '0', 16);
4
    }
5
```

从机的回调函数 slave_receiveEvent 需要在有消息的时候判断,是不是"SS" 开头,如果是,则开始读,并更新 Data_received。并在读到"RR" 时,结束更新 Data_received。结束更新后,需要读取指定位置表示主机地址的字符。这里退出 while 循环需要严格以 Wire.available() 为准,如果是读到完整消息就直接退出,很可能出现附录中第一节消息堵塞之陷入死循环。

```
void Slave::slave_receiveEvent(int howmany){
1
      memset(&Data_received, 0, Data_received.length());
2
      bool addressflag = 1;
3
      while(Wire.available()) {
4
        Serial.println("connect");
5
        if (Data_received[0] != 'S' && Data_received[1] != 'S') {
6
         char start1 = (char) Wire.read();
7
         if (start1 == 'S') {
8
9
           char start2 = (char) Wire.read();
           if (start2 == 'S') {
10
             Data received += 'S';
11
             Data_received += 'S';
12
13
         }
14
```

```
}
15
16
        if (Data_received[0] == 'S' && Data_received[1] == 'S') {
17
          if (Data_received[Data_received.length()-2] == 'R' && Data_received[Data_received.
18
              length()-1]=='R') {
            Wire.read();
19
            if (addressflag) {
20
             String address;
21
             for (int i=0; i<2; i++) address += Data_received[2+i];</pre>
22
             address_to_send = address.toInt();
23
             addressflag = 0;
24
25
          } else {
26
            char end1 = (char) Wire.read();
27
           Data_received += end1;
28
29
            // Serial.println(Data_received);
         }
30
        }
31
      }
32
      Serial.println(address_to_send);
33
34
    };
```

在上一节 Master 类中有提到"Gotit!" 作为从机读到完整消息的反馈。这里 address_to_send 是先设为不可能有的地址 99, 在 slave_receiveEvent 中, 如果接收到完整消息, 则 address_to_send 会更新为有效地址, 所以利用 address_to_send 作为要不要发送"Gotit!" 的 flag。

```
void Slave::feedback() {
   if (address_to_send!=99) {
     Wire.beginTransmission(address_to_send);
     Wire.write("Gotit!");
     Wire.endTransmission(address_to_send);
     address_to_send = 99;
   }
}
```

1.2.1 Slave.ino

演示代码是实现 slave 接收到 IIC 通信传来得的消息后, 反馈"Gotit!" 给发送过来的主机。

```
#include "Slave.h"
1
2
    Slave slave(11);
3
4
    void setup() {
5
      Serial.begin(9600);
6
7
      slave.init();
    }
8
9
    void loop() {
10
      slave.feedback();
11
      delay(500);
12
13
```

1.3 Message

Message 类的核心变量有 5 个,储存完整消息的字符数组 Data,物品种类 Type,发送方地址 DeviceAddress,物品种类 Amount,物品总质量 TotalMass。关于字符数组的长度设置原因详见本章附录。由于 unsigned long 方便转化成 char*,而 char* 不便于计算有效长度,故需要在转化前就通过数值确定转化后的长度,储存在 totalmass str len 中。

```
#include <Arduino.h>
1
2
    #include <string.h>
3
   class Message {
4
5
    private:
     char Data[17];
6
7
     char Type[3];
     int DeviceAddress, Amount;
8
     unsigned long TotalMass;
9
10
     int totalmass_str_len;
11
    public:
12
     Message();
13
14
     void Set_Messagevalues(char *type, int device, int amount, unsigned long totalmass);
15
16
     void pack();
     void Output_pack();
17
18
     void Set_Data(char* message);
19
     void unpack();
20
     void Output_unpack();
21
   };
        构造函数里会对五个核心变量储存完整消息的字符数组 Data, 物品种类 Type, 发送方地址 DeviceAd-
    dress, 物品种类 Amount, 物品总质量 TotalMass 进行赋值。这里规定消息前两位和后两位是标志位。"SS"
    表示消息开头, "RR" 表示消息结尾。
    Message::Message() {
1
2
     memset(Data, '0', 16);
     Data[0] = 'S';
3
     Data[1] = 'S';
4
     Data[14] = 'R';
5
     Data[15] = 'R';
6
     Type[0] = '0';
7
     Type[1] = '0';
8
     DeviceAddress = 0;
9
10
     Amount = 0;
     TotalMass = 0;
11
   }
12
        Set_Messagevalues 通过赋值更新物品种类 Type, 发送方地址 DeviceAddress, 物品种类 Amount, 物
    品总质量 TotalMass, 长度 totalmass_str_len。
    void Message::Set_Messagevalues(char *type, int device, int amount, unsigned long
       totalmass) {
     Type[0] = type[0]; //物品种类
2
     Type[1] = type[1];
3
     DeviceAddress = device;
5
     Amount = amount;
6
7
     TotalMass = totalmass;
     if (totalmass<10) totalmass_str_len = 1;</pre>
8
     else if (totalmass<100) totalmass_str_len = 2;</pre>
9
     else if (totalmass<1000) totalmass_str_len = 3;</pre>
10
     else if (totalmass<10000) totalmass_str_len = 4;</pre>
11
12
   };
        pack 用物品种类 Type, 发送方地址 DeviceAddress, 物品种类 Amount, 物品总质量 TotalMass 更新
    Data。unsigned long 不能用 String 强制转换, 但可以用 sprintf 转化成 char*。
1
    void Message::pack() {
     String device_str = String(DeviceAddress);
2
     String amount_str = String(Amount);
3
```

```
char totalmass_str[5];
4
5
      sprintf(totalmass_str, "%d", TotalMass);
6
      for (int i=0; i<2; i++)</pre>
7
       Data[2+i] = Type[i]; //物品种类
8
9
      int device_str_len = device_str.length();
10
      if (device_str_len == 1) {
                                    //发送方地址
11
       Data[5] = device_str[0];
12
13
      else if (device_str_len == 2) {
14
       Data[4] = device_str[0];
15
       Data[5] = device_str[1];
16
17
18
19
      int amount_str_len = amount_str.length(); //物品数量
      if (amount_str_len == 1) Data[9] = amount_str[0];
20
      else if (amount str len == 2)
21
        for (int i=0; i<2; i++) Data[8+i] = amount_str[i];</pre>
22
      else if (amount_str_len == 3)
23
        for (int i=0; i<3; i++) Data[7+i] = amount_str[i];</pre>
24
      else if (amount_str_len == 4)
25
       for (int i=0; i<4; i++) Data[6+i] = amount_str[i];</pre>
26
27
      if (totalmass_str_len == 1) //物品总质量
28
        Data[13] = totalmass_str[0];
29
      else if (totalmass_str_len == 2)
30
        for (int i=0; i<2; i++) Data[12+i] = totalmass_str[i];</pre>
31
      else if (totalmass_str_len == 3)
32
        for (int i=0; i<3; i++) Data[11+i] = totalmass_str[i];</pre>
33
      else if (totalmass_str_len == 4)
34
        for (int i=0; i<4; i++) Data[10+i] = totalmass_str[i];</pre>
35
    };
36
        Output_pack 将打包后的 Data 打印在串口。
    void Message::Output_pack() {
1
      Serial.print("Data:");
2
      Serial.println(Data);
3
    };
4
        Set_Data 通过赋值更新 Data。
    void Message::Set_Data(char* message) {
      for (int i=2; i<14; i++)</pre>
2
        Data[i]=message[i];
3
    }
4
        pack 用 Data 更新物品种类 Type, 发送方地址 DeviceAddress, 物品种类 Amount, 物品总质量 Total-
    Mass。中间用字符串 device_str, amount_str, tm_str 过渡,然后用 toInt 转化成数值。
    void Message::unpack() {
1
2
      String device_str, amount_str;
      char totalmass_str[5];
3
4
      for (int i=0; i<2; i++)</pre>
5
        Type[i] = Data[2+i];
6
7
      for (int i=0; i<2; i++)</pre>
8
        device_str += Data[4+i];
9
10
      DeviceAddress = device_str.toInt();
11
      for (int i=0; i<4; i++)</pre>
12
```

```
amount_str += Data[6+i];
13
14
      Amount = amount_str.toInt();
15
16
      String tm_str;
      for (int i=10; i<14; i++)</pre>
17
       tm_str += Data[i];
18
      TotalMass = tm_str.toInt();
19
20
    };
        Output_unpack 将打包后的物品种类 Type, 发送方地址 DeviceAddress, 物品种类 Amount, 物品总
    质量 TotalMass 打印在串口。
    void Message::Output_unpack() {
1
      Serial.print("Type:");
2
      Serial.println(Type);
3
      Serial.print("DeviceAddress:");
4
      Serial.println(DeviceAddress);
      Serial.print("Amount:");
6
      Serial.println(Amount);
7
8
      Serial.print("TotalMass:");
      Serial.println(TotalMass);
9
10
    };
    1.3.1 Message.ino
        演示代码 1 是实现消息发送前的打包:
    #include "Message.h"
1
2
    Message message;
3
    char type[2] = {'0', '3'}; //unpack
5
6
    int address = 8;
    int num = 321;
7
    unsigned long totalmass=19;
8
9
10
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
11
      message.Set_Messagevalues(type, address, num, totalmass); //pack
12
      message.pack();
13
14
    }
15
16
    void loop() {
      message.Output_pack(); //pack
17
      delay(500);
18
    }
19
        演示代码 2 是实现消息收到后的解包:
    #include "Message.h"
1
2
3
    Message message;
4
    char data[17] = {'S','S','0','4','0','9','0','5','0','5','2','0','0','0','R','R'}; //
5
       pack
6
    void setup() {
7
      Serial.begin(9600);
8
      message.Set_Data(data); //unpack
9
      message.unpack();
10
    }
11
```

```
12
13  void loop() {
14  message.Output_unpack(); //unpack
15  delay(500);
16 }
```

1.4 附录

1.4.1 IIC 通信之消息堵塞

遇到过的消息堵塞有两种情况。

- 接发消息一方陷于死循环;
- 主从机同时用 Wire.beginTransmis() 向对方发消息。

比如, 主机发消息是一个字符一个字符发的, 而从机是通过 Wire.read() 一个字符一个字符读的。如果从机一直判断当前读取的字符是不是所需要的字符而不用 Wire.read() 读取的话, 就会造成死循环。只有用 Wire.read() 读完了上一次发送的消息里的所有字符, 才能读到下一次发送的消息。

1.4.2 字符数组的长度

字符数组的长度这里要设置的比实际储存的长度长,如果字符数组的长度这里要设置的比实际储存的长度一样的话,会出现问题,比如,Type 字符数组在 Data 字符数组的后面声明的话,当 Type 在某一方法函数里赋值的时候,会使得 Data 字符数组的结尾追加 Type 新赋值的字符。而当字符数组的长度这里要设置的比实际储存的长度长时,字符数组中未赋值的部分会自动填充结尾终止符斜杠 0,这样就不会赋值时互相影响。