



La pestaña **Operación aerogenerador** permite visualizar las curvas potencia y de eficiencia de conversión. También puede descargar el archivo YAML del aerogenerador, si lo ha ingresado manualmente, o el archivo de potencias y de eficiencia del archivo de velocidades que haya cargado (plantilla velocidad de viento).

¿Tiene la ficha técnica (datasheet) del aerogenerador?

- 1. En la pestaña **Entrada de datos** ingrese las características solicitadas.
- Defina una densidad del aire.
- 3. Descargue la plantilla y modifique las velocidades del viento según su interés.
- 4. Darle clic en "Aceptar"
- 5. Puede ver las potencias y eficiencia calculadas, también puede visualizar las curvas de potencia y eficiencia.
- 6. Descargue el archivo YAML del aerogenerador o el archivo con las potencias y eficiencias calculadas.







¿No tiene la ficha técnica del aerogenerador?

- 1. Debe ir a la pestaña Componente y seleccionar la opción Listado de componentes.
- 2. Elija uno de la lista para descargar su archivo YAML.
- 3. Puede subir el archivo YAML en la opción cargar archivo de datos del grupo aerogenerador.
- 4. Defina una densidad del aire.
- 5. Descargue la plantilla y modifique las velocidades del viento según su interés.
- 6. Darle clic en "Aceptar".
- 7. Puede ver las potencias y eficiencia calculadas, también puede visualizar las curvas de potencia y eficiencia.
- 8. Descarque el archivo YAML del aerogenerador o el archivo con las potencias y eficiencias calculadas.


















Curvas potencias y eficiencia para el aerogenerador

Curvas potencia y eficiencia para el aerogenerador Bornay Bee 800







Potencias y eficiencia para el aerogenerador

Potencias y eficiencia para el aerogenerador Bornay Bee 800









