سوال ۱ الف)

```
# First fraction
2 mov R1, b
add R1, R1, c # R1 = b + c
4 div R1, a, R1 # R1 = a / (b + c)
5 mov X, R1
6 # Second fraction
7 mov R1, d
add R2, R1, a \# R2 = a + d
9 div R1, R2, R1 # R1 = d / (a + d)
10 add R1, R1, X # R1 += X
11 mov X, R1
12 # Third fraction
13 mov R1, a
add R1, R1, d # R1 = a + d
15 div R1, R1, e # R1 = (a + d) / e
sub R1, X, R1 # R1 = X - R1
17 mov X, R1
                                                                                        ب)
# First fraction
2 mov R1, b
add R1, c # R1 = b + c
4 mov R2, a
5 div R2, R1 # R2 = a / (b + c)
6 mov X, R2
7 # Second fraction
8 mov R1, d
9 add R1, a # R1 = a + d
10 mov R2, d
11 div R2, R1 # R2 = d / (a + d)
12 add R2, X # R2 += X
13 mov X, R2
14 # Third fraction
mov R1, a
add R1, d # R1 = a + d
div R1, e # R1 = (a + d) / e
18 mov R2, X
19 sub R2, R1 # R2 = R2 - R1 = X - (a + d) / e
20 mov X, R2
                                                                                        ج)
```

First fraction
load b
add c
store temp # temp = b + c
load a
div temp # AC = a / (b + c)
store X
Second fraction
load a
add d

```
store temp # temp = a + d

load d

div temp # AC = d / (a + d)

add X

store X

# Third fraction

load a

add d

div e # AC = (a + d) / e

store temp

load X

sub temp # AC = X => AC = X - (a + d) / e

store X
```

در ابتدا عبارت را به صورت postfix مینویسیم. برای این کار عبارت را به صورت خطی و بدون خط کسری مینویسیم:

$$a/(b+c) + d/(a+d) - (a+d)/e$$

سپس مىتوانىم از دانش ساختمان داده، به كمك يك stack عبارت postfix را بنويسيم.

$$abc + /dad + / + ad + e/-$$

در نهایت عبارت را از چپ به راست میخوانیم. هر جا که متغیر دیدیدم آنرا به در استک push میکنیم. وقتی که به عملگرد میرسیم آنرا اجرا میکنیم و در نهایت جواب نهایی را pop میکنیم.

```
1 push a
2 push b
3 push c
4 add
5 div
6 push d
7 push a
8 push d
9 add
10 div
11 add
12 push a
13 push d
14 add
15 push e
16 div
```

سوال ۲

mult: از آنجا که این دستور مقادیر هر دو رجیستر \$s1 ، \$s1 ورا به عنوان ورودی میگیرد، از نوع Register Addressing است. دقت کنید که جواب to می رود که آنها Implicit Addressing هستند.

mflo: در انجا \$44 به صورت Register Addressing هستند ولی مبدأ جایی که عدد می آید از رجیستر lo است که Addressing شرکه Addressing در انجا Addressing است.

است. ولی از انجا که در قسمت دوم دستور یک Register Addressing \$s2 را نیز علاوه بر یک Register Addressing را نیز علاوه بر یک امیکند که همان base است. و میکند که همان base آدرس ما است، این operand از نوع المیکند که همان المیکند که است.

Immediate هستند. از آنجا که یک عدد ثابت داریم در این قسمت از نوع Register Addressing هستند. از آنجا که یک عدد ثابت داریم در این قسمت از نوع Addressing Addressing است.

jr: از این دستور Register Addressing است چرا که آدرسی که میخواهیم به آن برویم در ra است. jal: دقت کنید که عملا این دستور psuedo memory direct است. چرا که ما نمیتوانیم از هر جای برنامه به هر جا بپریم به خاطر محدودیتهای MIPS.

سوال ۳

a)
$$R1 \times 100 = 991 \times 100 = 991000$$

b)
$$R1 + R2 = 991 + 713 = 1704$$

c)
$$R1 - M[FGH] = R1 - EDE = 991 - 171 = 820$$

d)
$$R1 \times M[100] = 991 \times 200 = 198200$$

e)
$$R1 - M[M[102]] = R1 - M[ABC] = R1 - CHA = 991 - 139 = 852$$

f)
$$R1 + M[100 + 2] = R1 + ABC = 991 + 991 = 1982$$

g)
$$R1 - M[101] = R1 - FFH = 991 - 333 = 658$$

h)
$$R1 \times M[101 - 1] = R1 \times 200 = 991 \times 200 = 198200$$

دقت کنید در قسمت g بعد از اتمام عملیات به R6 یکی زیاد می شود.

سوال ۴

نسمت الف

در ابتدا تعداد کل opcode را حساب می کنیم. 57 = 5 + 10 + 22 = 20 حداقل تعداد بیتی را می خواهیم که بشود با آن ۵۷ را نشان داد. این عدد برابر $64 = 2^6$ است. پس برای قسمت opcode نیاز به ۶ بیت داریم. دقیقا با همین منطق حداقل تعداد بیت برای آدرس دهی رجیسترها را بدست می آوریم: 7 = 128 = 128 پس به ۷ بیت نیاز داریم (حداقل). حال بدای هد نه ۶ از دسته رها بسته های مورد نیاز را حساب می کنیم؛ در دسته را م ۶ م حداقا به 77 = 77 + 7 + 7 + 6 بست نیاز

قسمت ب

مسلوم دقت کنید که همچنان برای هر رجیستر به ۷ بیت نیاز داریم. حال دقت کنید که از آنجا که در کل ۴ نوع دستور و مسلوی داریم نیاز به دو بیت هم برای ذخیره سازی mode در هر حالت داریم. حال دقیقا مثل قبل اولین عدد توان دو بزرگتر مسلوی مرای دخیره سازی و mode است. پس برای دستورات نوع اول 2 + 5 + 7 + 7 + 7 + 7 بیت نیاز n داریم: n داریم که این موضوع نشان می دهد که باز هم برای ذخیره سازی دستورات به ۳۲ بیت نیاز داریم. حال برای دستور n داریم: n داریم: n دو حال دقت کنید که برای دستور n فقط ۱۰ نوع opcode داریم. پس برای ذخیره سازی این - opcode این دستور به ۴ بیت نیاز داریم. پس n و n داریم. پس n و n داریم دستورات نوع opcode داریم می ماند. برای دستورات نوع n از آنجا که فقط ۵ نوع opcode داریم فقط به n بیت نیاز داریم. پس n بیت نیاز داریم. پس n و n بیت نیاز داریم. پس n و n بیت نیاز داریم. و n و n بیت نیاز داریم. و n و و و و n بیت برای آدرس موری باقی می ماند.

سوال ۵ الف)

انجا در واقع برای PC ۱۲ بیت کافی است. چرا که 2^{108} 2^{12} است و میتوان کل مموری را آدرس دهی کرد. ولی از آنجا PCکه طول هر کلمه ۱۶ است، باید برای ۱۶ PC بیت در نظر بگیریم. IR: از آنجا که طول دستورات ما ۱۶ بیت هست، برای این رجیستر به ۱۶ بیت نیاز داریم.

داریم. PC میتوان نتیجه گرفت که به ۱۶ بیت نیاز داریم. SP

به نظر من این ماشین حساب بیشتر RISC است. چرا که همهی دستورالعملهای ما طول ثابت ۱۶ بیت دارند و اینکه دستورالعملهای ما ساده هستند. اما دقت کنید که تمامی دستورالعملهای ما با رجیستر سر و کار ندارند! به عنوان مثال دستورات sub ، add و غیره با استک سر و کار دارند به جای رجیستر. برای همین از این لحاظ شبیه CISC هست. ولی در کل به نظر من این ماشین حساب RISC است تا CISC.

در اول از همه دقت کنید که از آنجا که push در استک از آخر به اول هست و ماشین حساب نیز big endian است، پس در صورتی که دو عدد ۱ و ۲ را به ترتیب در استک پوش کنیم، مثل این است که عدد 0x0201 را در استک پوش کردهایم. چرا که درصورتی که بخواهیم از استک pop کنیم ابتدا به ۲ میرسیم و سپس ۱ که نشان میدهد که ۲ در بیتهای پر ارزش است و ۱ کم ارزش تر

حال کد را تحلیل میکنیم. در دو خط اول 0x000A را در استک پوش میکنیم. سپس آدرس دستور جلوی loop label را در رجیستر R۴ قرار میدهیم. دقت کنید که اگر آدرس بیشتر از ۸ بیت باشد عدد اشتباهی در رجیستر میرود و برنامه خراب میشود. سپس در loop میرویم و 0x0001 و 0x0002 را در استک پوش میکنیم. سپس این دو عدد را با هم جمع میزنیم و آنرا در R1

در ادامه چندین self modifying code اتفاق میافتد. بدین صورت که در ابتدا عدد دستور اولین pushi 0 بعد از loop را در R2 میریزیم. سپس مقدار R1 که جمع دو عدد داده شده در این دستور بود را در عدد همان دستور ذخیره میکنیم. در ادامه مقدار اولیهی دستور pushi 0 را در pushi 1 ذخیره میکنیم.

سپس عدد یک را در استک پوش میکنیم و عبارت 1-10 را حساب میکنیم و درصورتی که برابر ۰ بود حلقه را تمام میکنیم. در غیر این صورت عدد حاصل را در استک پوش میکنیم و حلقه را دوباره اجرا میکنیم. منظور این پاراگراف این بود که حلقه را ۱۰ بار اجرا ميكنيم.

 a_i برابر ها در مرحلهی برای هر کدام از متغیرها در بیاوریم. فرض میکنیم که عدد دستور pushi 1 در مرحلهی ام برابر برا است و عدد دستور pushi 0 بعدی در مرحلهی iام برابر b_i است. پس داریم:

$$a_0 = 1$$

$$b_0 = 0$$

$$a_{i+1} = b_i$$

$$b_{i+1} = (b_i + a_i \times 256 + 2)\%256 = (b_i + 2)\%256$$

(3

```
# Initialize the answer as 1
2 pushi 1
3 pushi 0
4 pop R2
5 # Loop to calculate the factorial
6 FACTORIAL_LOOP:
7 bz R1, END # Check end of loop
_{8} # We have to calculate R2 * R1
9 # So we copy R1 to R15 and R14 to loop over it and sum it
```

```
# We also copy R2 to R13
# To copy the values we use stack
12 push RO
13 pop R13 # R13 = 0
14 push R2
15 pop R14 # R14 = R2
16 push R1
pop R15 # R15 = R1; Loop counter
18 MULT_LOOP:
19 bz R15, MULT_LOOP_DONE
_{\rm 20} # We have to do R13 = R14 + R14 ... + R14, R15 times
21 push R13
22 push R14
23 add
24 pop R13 # R13 = R13 + R14
25 # Now decrease the loop counter
# These two commands pushes -1 in stack
27 pushi -1
28 pushi -1
29 push R15
30 add # Now we have R15 - 1
31 pop R15 # R15--
32 j MULT_LOOP
33 MULT_LOOP_DONE:
_{\rm 34} # Mult loop done; We have answer in R13
35 push R13
36 pop R2
37 # Now decrease factorial the loop counter
38 # These two commands pushes -1 in stack
39 pushi -1
40 pushi -1
41 push R1
42 add # Now we have R1 - 1
43 pop R1 # R1--
44 j FACTORIAL_LOOP
45 END:
```