Az optikai kábelek

Szálból kábel

A FV kábel

- FV szálakból készített magasabb rendű struktúra
- Hogy bírja a telepítést, kevés az elsődleges szálvédelem!
- A védelem lehet:
 - szoros köpenyezés
 - laza köpenyezés

Szoros köpenyezés

- rétegvastagság 0,9mm
- anyag: poliamid, PP, poliészter
- hőre lágyuló réteg => extrudálás
- vízfürdőben hűtik ki
- a műanyag hőtágulási együtthatója egy nagyságrenddel nagyobb, mint a kvarcüvegé
- a nagy zsugorodás miatt az üvegben feszültség keletkezik => csillapítás nő
- ezt lehet csökkenteni kenőanyag hozzáadásával (üveg és a műa. közé) => "kompakt szál"

Szoros köpenyezés 2.


Felhasználási terület:

- távbeszélő központ és erősítőállomások belső kábelezése
- távvezetéknek nem alkalmas, mert a húzó és egyéb igénybevételek közvetlenül a szálat érik => nő a csillapítás


Laza köpenyezés

- a fényvezető szálra kemény PE, vagy PA rudat extrudálnak
- a csőben a teret víztaszító zselé tölti ki
- a szál mindig hosszabb, mint a védőcső, abban hullámosan helyezkedik el
- néhány mm holtjáték => szabadon mozog a fényvezető ér
- a zselé nagyon fontos: víz megfagy => eltörik a szál, szabvány: -40 ... +80 °C!

Szoros vs. laza köpenyezés



2.29. ábra Szoros- és laza köpenyezésű másodlagos védelem




Nyugalmi Húzott Összenyomott 2.30. ábra Laza köpenyezésű kábel terhelési állapotai

Pászmás fv. kábel

A védőcsőbe sokszor nemcsak egy szál kerül, hanem akár 10-12 is. => pászmás szerkezetű fényvezető kábel.

(Magyar jelölés: Fv 5x8) = 5 csőben csövenként 8 fényvezető szál.


Pászmás kábel gyártása



- 1. fényvezető erek színezése
- 2. ún. S-Z sodrással sodorják, zselétöltést kapnak
- 3. kétrétegű extrudált köpeny, ezt is szinezik
- 4. az alappászmákat 1m átmérőjű tányérokra csévélik
- Fényvezető orsók
- 2. Fényvezető szál sodrása
- Köpeny granulátum
- 4. Zselé töltés
- Csigaprés
- 6. Első köpeny
- 7. Második köpeny

- 8. Hűtővíz
- 9. Lehúzó
- 10. Átmérő ellenőrzés
- 11. Fordító korong
- 12. Hűtőkád
- 13. Felcsévélő tányér

S - Z sodrás



2.33. ábra S-Z sodrás

Azért jó, mert nincs kitüntetett iránya, minden irányból érkező igénybevételre ugyanúgy reagál, nincs "kedvenc" terhelése.

Szempontok és fajták


- szálak száma
- kültéri, vagy beltéri
- alépítménybe, vagy közvetlenül földkábelként
- fémet tartalmaz, vagy nem (erősáramú környezet / távtáplálás)
- húzóelem (teherviselés) elhelyezkedése

Kábellélek

Az előzőek alapján tartalmaz<u>hatj</u>a a következőket:

- szoros köpenyezésű a szálak
- laza köpenyezésű szálak
- húzó / tehermentesítő elemek
- térkitöltő elemek
- rézvezető

Switchkábel



- szoros köpenyezésű!
- rendszerint egy szál
- körülötte húzóelemek
- kábelállványon könnyen húzható, de csak rövid távon


Általános laza köpenyezésű kábelek

- egy védőcsőben 2-12 szál
- ha nem adja ki a kívánt érmennyiség a geometriát, "vak pászmák" (mérete azonos a
- védőcsövek méretével, de tömör)
- feszültségek miatt => S-Z sodrás
- belső terek zselével kitöltve
- hosszanti mechanikai védelem: húzószál (műanyag, vagy esetleg acél), a húzószálak mennyisége a felhasználástól függ

Mechanikai védelem

- hosszanti mechanikai védelem: húzószál (műanyag, vagy esetleg acél), a húzószálak mennyisége a felhasználástól függ
- Szakítószilárdságra és rugalmassági modulusra méretezik őket. => acél, kevlár üvegszálas poliészter
- Elhelyezése:
 - Magban
 - Elosztva
 - Köpenyben
- A laza szerkezetű pászmákat koncentrikus sodrással egyesítik (koszorúsodrat)
- A szálakat színezni kell

Fv 5x8 (40) Fv. kábel



2.34. ábra FV 5x8 (40) szálas fényvezető kábel

Kábelköpeny

Feladata, hogy a kábellélek tartalmát megvédje a külső hatásoktól:


- mechanikai
- termikus
- kémiai

Ezek alapján:

- PE
- LAP
- Beltérre PVC, vagy PTFE

Maxicsöves (ADSS*) kábel

Mostoha környezetbe önhordó légkábelként. teherviselő elem: aramidfonat, védőföldbe is integrálják. (MVM 120kV)




2.35. ábra 20 szálas maxicsöves (ADSS) fényvezető légkábel

(*All-dielectric self-supporting)


Előfizetői szalagkábel

- négy fényvezető szál: 0,25 x 0,55mm
- 12 szálas: 0,25 x 3,0mm



2.36. ábra Fényvezető szalagkábeltípusok

Előfizetői szektorkábel



2.37. ábra 100 és 1000 szálas előfizetői fényvezetőkábel

Előfizetői szektorkábel 2.

A kábelmagban szektorokat képeznek ki, a szalagokat ezekbe a szektorokba teszik egymás fölé.

A maximális szektor: 12x12 = 144 szalagkábelből állhat.

Egy tipikus ezer vezetős előfizetői szektorkábel átmérője 12-15mm(!) mindössze.