


Számítógép hálózatok

Átviteli közegek


FÉMES HÁLÓZATI ÁTVITELI KÖZEGEK

- A számítógép hálózatokban az adatátvitel a számítógépek között kialakított összeköttetéseken valósul meg.
- Az információ továbbítása történhet digitális és analóg jelekkel egyaránt.
- Az analóg jelek esetében valamilyen periodikus jel amplitúdója, a frekvenciája vagy a fázisszöge hordozza az információt.




Digitális jelek


- A digitális átvitelnél a jel egy négyszögjel, aminek az amplitúdója csak a két megadott értéket veheti fel.
- A szintek közötti váltás csak megadott időpontokban következhet be, és korlátozó tényező a közeg és az alkalmazott protokoll lehet.
- Az információt az amplitúdók és a hozzájuk tartozó időpontok hordozzák.



 Az analóg átvitel esetében a leglényegesebb jellemző a sávszélesség, ami a közegen átvihető jel maximális és minimális frekvenciájának a különbsége, a mértékegysége Hz.



- A digitális hálózatok esetében a sebesség jellemzésére az időegység alatt továbbított bitek számát használjuk.
- Jellemző mértékegysége a bit/s, vagy találkozhatunk még a baud mértékegységgel is, ami az egy másodperc alatt bekövetkezett jelváltozások száma.



- Fémes vezetők esetén a jelátvitel valamilyen feszültségszint-kombinációként jelenik meg.
- Természetesen ne gondoljunk nagyfeszültségre, itt csak egyen-törpefeszültségek vannak (pl. 0,85 V).
- Ezek a jelek az átviteli közegként szereplő kábelfajtákon más-más módon terjednek, ebből kifolyólag az egyes típusok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek.

Adatátviteli közegek

Vezetékes adatátviteli közegek

- Csavart érpár
- Koaxiális kábelek
- Üvegszálas kábelek


Vezeték nélküli adatátviteli közegek

- Infravörös, lézer átvitel
- Rádióhullám
- Szórt spektrumú sugárzás
- Műholdas átvitel
- Bluetooth

Vonalmegosztás: egy fizikai vonalon több csatorna

Megvalósítási lehetőségei:

 Multiplexelés (frekvenciaosztás, időosztás, fázisosztás)



- Csomagkapcsolás: az információ kisebb adagokra bontása, egy vonalon különböző gépek csomagjai haladhatnak, tárol-továbbít elv, csomagokban cím információ.
- Vonalkapcsolás: az adatvezetéket a kommunikálni szándékozó adó, illetve vevő kapja meg. Útvonal kialakítása kapcsolóközpontokon keresztül. Tényleges fizikai kapcsolat, viszont a kapcsolat létrehozásához idő kell.

A leggyakrabban előforduló fémes átviteli közegek a következők:

1. Koax

- vékony koax (10BASE2)
- vastag koax (10BASE5)


2. Csavart érpár

- árnyékolatlan csavart érpár Unshielded Twisted Pair (UTP)
- fóliázott csavart érpár Folied Twisted Pair (FTP)
- o árnyékolt csavart érpár Shielded Twisted Pair (STP)

Kábeljelölések csavart érpár esetén

Kábelek jelölése:

- A fali és patch kábeleket azonosan jelöljük, általában szövegesen van a kábelen feltüntetve a rézvezető típusa és vastagsága.
- A vastagságot az AWG szám mutatja, minél magasabb a szám, annál <u>vékonyabb</u> a rézvezető.
- A kábel árnyékolásának ISO/IEC 11801:2002 szabvány szerinti jelölése (ide vonatkozó európai szabványok az EN 50173:2002 vagy az EN 50288 [UTP/FTP/S-FTP] használják):





- Többek között a számítógépes hálózatokban használatos szabványokat is az ISO véglegesíti.
- A hálózati szabványok kidolgozásáért egy másik szervezet a felelős, az IEEE.
- Ez a szervezet készíti el a számítógépes hálózati szabványokat, melyeknek a neve egy szám, majd ponttal elválasztva a konkrét megvalósítás.
- Például a számítógépes hálózatok szabványa a 802-es számot kapta, ezen belül az eredeti 10 Mb/s-os Ethernet szabványa a 802.3.

Természetesen sok, ezen belüli alszabvány is van, amit a pont utáni szám mögé írt betűvel, betűkkel jelölnek, pl. ilyen

- Fast Ethernet (802.3u), 100 Mb/s),
- a Gigabit Ethernet (802.3z, 1000 Mb/s vagy 1 Gb/s).

- A koaxiális kábelek egy tömör rézmagból (vezeték) állnak, amelyet szigetelő közeggel vesznek körül.
- Ezt a szigetelőt egy vezetővel tekercselik körbe, amelyet végül egy védő műanyag burkolattal zárnak le.





- A legbelső szinten egy vezető ér húzódik, ezt nevezik melegérnek. Ennek anyaga lehet tömör vagy sodrott. A tömör jobb átviteli paraméterekkel rendelkezik, viszont a szerelhetősége a merev belső ér miatt rosszabb.
- A melegér körül egy néhány mm falvastagságú szigetelőanyag található. Erre készítik el a kábel hidegvezetőjeként szolgáló árnyékolást. Ennek kialakítása az olcsóbb típusokban alumíniumfóliából, a jobb minőségűekben sodrott hálóból áll.
- Az árnyékolóharisnyán elhelyeznek még egy szigetelőréteget, amely a külső környezeti hatások ellen véd.

- Felépítésének köszönhetően nagyon védett zajokkal szemben, és hosszú távú átvitelre is alkalmas.
- Könnyen meghosszabbítható a különféle kábeltoldók, szétválasztók, csatolók és jelismétlők segítségével





 A leggyakrabban a fizikai jelismétlőt (repeatert) használják, ezekből egy hálózatban max. négy darab lehet.

- Alapsávú koaxiális kábelt a digitális adatátvitelben alkalmaznak előszeretettel.
- Két további típusra bonthatók, a vékony és a vastag koaxiális kábelre.
 - A vékony koaxot az Ethernet hálózatokban alkalmazzák, hullámimpedanciája legtöbbször 50 ohm.
 - A vastag koaxiális kábel a nevét onnan kapta, hogy az előzőnél vastagabb, a hullámimpedanciája majdnem duplája, 93 ohm.

- A vékony koaxszal kialakítható topológia a síntopológia. Ilyenkor egy közös vezetékre csatlakozik minden állomás, úgynevezett Tdugókkal.
- A sín két végét lezáró ellenállással zárják le (50 ohm).
- A vékony koaxot BNC (Bayone-Neil-Councelman) -csatlakozókkal szerelik, ami lehet csavaros vagy sajtolt (krimpelt).



A síntopológia előnyei:

- viszonylag kevés kábelt igényel,
- könnyű az új állomások bekapcsolása,
- egyszerű és rugalmas felépítés,
- viszonylag nagy távolság hidalható át jelerősítés nélkül.


Hátrányai:

- alacsony biztonság,
- a hibák behatárolása nehézkes,
- ha a sín megszakad, minden forgalom leáll,
- adatforgalom szempontjából könnyen túlterhelhető.

Optikai kábelek

- Manapság már egyre kiterjedtebben használják az optikai kábeleket, ami kiváló paramétereiknek és egyre csökkenő áruknak köszönhető.
- Az információ fényimpulzusok formájában terjed egy olyan közegben, ami ezt lehetővé teszi.
- Ahogy nő az igény az infokommunikációs szolgáltatások iránt, úgy kell mind gyorsabban bővíteni a kiszolgáló hálózatok sávszélességét, hogy továbbra is fel tudják ajánlani azt a kapacitást, amire a felhasználóknak szükségük van.

- Az optikai szál információtovábbító képessége azon alapul, hogy a nagy tisztaságú optikai szálban a szálirányban besugárzott fény igen jó minőségben terjed.
- Az optikai szál a magból, a magot körülvevő optikai árnyékoló közegből és a mechanikai védelmet szolgáló borításból áll.







- Optikai szálakon szabványos, piacon elérhető végberendezésekkel - biztosítható a 10Gb/s átviteli sebesség.
- A fényvezető egy speciális, nagyon vékony cső, ebben halad a fénysugár. A mag körül helyezkedik el a köpeny, aminek a célja, hogy a fény kilépését a magból megakadályozza.
- A köpenyen egy lágy burkolat található, aminek a szerepe a nagyobb ellenállóság biztosítása a fizikai terhelésekkel szemben.
- Az egész szálat egy kemény, műanyag burkolat védi a környezet behatásaival szemben.



- Attól függően, hogy a fény milyen módon halad a csőben, beszélhetünk
 - Egy (monomódusú),



o és többmódusú optikai kábelről.




Alapanyag szerint:

Lehetnek **üveg alapúak**, melyeknek átmérője és csillapítási értékei alacsonyabbak **műanyag alapú** (POF: Plastic Optical Fiber) társaiknál.

- POF kábelek használati köre gyakorlatilag a kommerszebb területeken jelentős.
- A CD, DVD lejátszók digitális hang kimenete gyakran Toslink aljzat, és a házimozi erősítő közvetlenül tudja fogadni a belőlük érkező hangjelet, hogy az ő profibb A/D konverterével alakítsuk vissza analógra.

Csavart érpár

- A csavart érpáras vezetékben nyolc, kettesével összecsavart vezeték található, amelyeket különböző színű műanyag szigetelőréteggel borítanak, s ezek egy közös, külső védőburkolatban kapnak helyet.
- A csavarásokra a zavarvédelem miatt van szükség.






Csavart érpár

- A kábelek végén ún. RJ-45-ös csatlakozó található.
- Ebbe a csatlakozóba kell a vezetékeket a megfelelő sorrendben bevezetni, majd leszorítani (itt is krimpelésnek hívják).






A krimpelésnél nagyon fontos a megfelelő színsorrend alkalmazása, ugyanis kétfajta kábelt szoktunk készíteni:

- o egyenes
- és keresztkötésű kábelt.
- Az egyenes kábelnél a kábel mindkét végén ugyanolyan sorrendben kötjük be a vezetékeket, míg a keresztkötésűnél felcseréljük az


érpárakat.



Egyenes (patch) kábel


Egyenes kábelt alkalmazunk általában különböző hálózati eszközfajták összeköttetésére:

- számítógép és switch között,
- switch és router között






T-568A szabványos (egyenes) kábel bekötés




RJ45	Szín (T568A)		10Base-T 100Base-TX	1000Base-T
1	fehér/zöld		Transmit+	BI_DA+
2	zöld		Transmit-	BI_DA-
3	fehér/narancs		Receive+	BI_DB+
4	kék		Unused	BI_DC+
5	fehér/kék		Unused	BI_DC-
6	narancs		Receive-	BI_DB-
7	fehér/barna		Unused	BI_DD+
8	barna		Unused	BI_DD-


T-568B szabványos (egyenes) kábel bekötés



RJ45	Szín (T568B)		10Base-T 100Base-TX	1000Base-T
1	fehér/narancs		Transmit+	BI_DA+
2	narancs		Transmit-	BI_DA-
3	fehér/zöld		Receive+	BI_DB+
4	kék		Unused	BI_DC+
5	fehér/kék		Unused	BI_DC-
6	zöld		Receive-	BI_DB-
7	fehér/barna		Unused	BI_DD+
8	barna		Unused	BI_DD-

RJ-45 kereszt (crossover) bekötés






UTP-kábelszerelés


 Az EIA/TIA-568 szabvány részletesen taglalja, hogy adott kábeltípusnál milyen színsorrendet írnak le a kábelerek.

 Kétfajta kábelbekötés ismeretes, ezt a két színbekötési sorrendet láthatjuk a következő


T568A

ábrán.









Color Standard

- A csavart érpár korábban említett három fő fajtáján belül tovább csoportosíthatjuk, mégpedig a sávszélességük szerint.
- Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adott hosszon hányszor csavarják meg egymáson az érpárokat. Minél többször, annál magasabb kategóriájú lesz a kábel.
- Alkalmazási osztályok Sávszélességigény

- Class A: 100 kHz

- Class B: 1 MHz


- Class C: 16 MHz

- Class D: 100 MHz

- Class E: 250 MHz

- Class F: 600 MHz

- Csavart érpáras hálózatokban a kialakítható topológia csillag alakú, a csillag középpontja egy elosztó.
- Ezeket az elosztókat egymással is összeköthetjük, így jön létre a többszörös csillagtopológia.



 Az elosztóknak több fajtája létezik, régebben HUB-okat alkalmaztak, ezek egyszerű jelerősítők, az egyik bemenetükön kapott jelet (adatokat) felerősítik, és a többi kimenetükön kiküldik.

 Ennél korszerűbb elosztó a SWITCH (kapcsoló), amely a beérkező jelet csak a megfelelő kimenetén továbbítja, jelerősítés mellett.



Ma már csak switcheket lehet kapni, ezeknek két "alfaja" ismert,


- a menedzselhető
- és a nem menedzselhető.
- Előbbi rendelkezik saját beállítási felülettel (ez lehet karakteres vagy webes felület), ahol a működéssel kapcsolatos jellemzők állíthatók.



KÁBELCSATORNÁK, SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK ÉPÜLETBEN

Az épületeken belül a vezetékeket úgynevezett kábelcsatornákban szokták elvezetni, ezek lehetnek a falban, illetve a falon kívül is, valamint taposó kivitelben a padlón vagy a padlóba süllyesztve.






KÁBELRENDEZÉS

- Az épületen belül általában egy pontban futnak össze a kábelek, illetve sok kliens esetén egészen komoly kábelkötegre kell számítanunk. Ezek rendszerezését teszik lehetővé a kábelrendezők(patch panel).
- Ezeket szekrényben (rack szekrény) helyezik el, ahol áttekinthetően bekötve, rendszerezetten kezelhetők a kábelek.

Kábelezni lehet így is, úgy is



















A KÁBELEK ELLENŐRZÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS

- A kábelek elkészítése után azokat szükséges ellenőrizni is (elég baj, ha a csatornában lévő kábelről derül ki, hogy hibás...).
- Ezt úgynevezett kábelteszterekkel lehet vizsgálni.



- Ezek a műszerek lehetnek néhány ezer forintos, olcsóbb kivitelűek, amelyek a szakadást, illetve csavart érpár esetén a sorrendet képesek vizsgálni csak, illetve egészen komoly műszerek is, melyekkel az adott kábelen lévő jel/zaj viszony is mérhető.
- Ez utóbbiak akár a több százezer forintos ártartományban is találhatóak.

A LAN-TERVEZÉS CÉLKITŰZÉSEI

Lan tervezés

- Egy LAN megtervezésének első lépése a tervezési célkitűzések lefektetése és dokumentálása.
- Ezek a célkitűzések minden szervezet és szituáció esetében egyediek.
- A legtöbb hálózat megtervezése során szem előtt kell tartani az alábbi követelményeket:
 - Funkcionalitás- megfelelő sebességű és megbízhatóságú összeköttetést kell biztosítania az egyes felhasználók, valamint a felhasználók és az alkalmazások között.

- Méretezhetőség a hálózatnak képesnek kell lennie a növekedésre. Az eredeti szerkezetnek lényegesebb változtatások nélkül bővíthetőnek kell lennie.
- Alkalmazkodóképesség Nem szabad olyan elemet foglalni a hálózatba, amely megakadályozza a később megjelenő új technológiák alkalmazását.
- Felügyelhetőség a hálózatot úgy kell megtervezni, hogy a működés folyamatos stabilitásának megőrzése érdekében megkönnyítsük a hálózat figyelését és felügyeletét.

- Ahhoz, hogy a lehető legnagyobb sávszélességű és teljesítményű LAN-t lehessen kialakítani, a következő szempontokat kell figyelembe venni a LAN megtervezése során:
 - a kiszolgálók (szerverek) funkciója és elhelyezése,
 - az ütközési tartományok kérdésköre,
 - a szegmentálás kérdésköre,
 - a szórási tartományok kérdésköre.

- A kiszolgálók fájlmegosztási, nyomtatási, kommunikációs és alkalmazásszolgáltatásokat nyújtanak.
- A kiszolgálókat nem szokás munkaállomásként is használni. A kiszolgálókon erre a célra kifejlesztett operációs rendszer (például NetWare, Windows Server, Linux) fut.
- Egy kiszolgáló általában egy (vagy minél kevesebb) funkciót lát el, pl. elektronikus levelezést vagy fájlmegosztást biztosít.

Ellenőrző kérdések

- 1. Melyik az a program amelyik megjegyez minden billentyűleütést?
 - Microsoft Word.

Hogy hívják a templomok közti hálózatot?Paplan

- Minek a rövidítése a WWW?
 - Wárni, Wárni, Wárni.