# A SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK ALAPVETŐ MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

Az információ átviteltechnikai megoldásainak a fejlődési folyamatban három fontos paramétere van, mely alapvetően meghatározza mindegyik kommunikációfajta hatékonyságát:

- az átviendő adat mennyisége, az ún. adattömeg
- az üzenet terjedésének sebessége, az ún. átviteli sebesség és
- az adó és a vevő lehetséges maximális távolsága, az ún. hatótávolság.

A digitális rendszerek alapvető információhordozó fizikai mennyisége az elektromágneses jel.

Az elektromágneses hullámokra is hasonló törvények vonatkoznak, mint a mechanikai hullámokra.

Ha az elektromos töltés gyorsul (azaz, ha az elektromos áram nagysága vagy iránya megváltozik), elektromágneses hullám keletkezik és terjed a tér minden irányába.

<u>Jellemzői:</u> hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség


- A hullám terjedési sebessége mechanikai hullámok esetén a közeg sűrűségétől függ.
- A hanghullámok sebessége tengerszinten kb. 330 m/s. Az elektromágneses hullámok vákuumban 300 ezer km-t tesznek meg másodpercenként.
- Ezt a természetben elérhető legnagyobb sebességet c-vel szokás jelölni.

- Az elektromágneses hullámok közegben a c-nél lassabban haladnak.
- Az üvegben pl. a fény sebessége v=200 000 km/s.
- (Föld kerülete 40 075Km)

ANYAG	FÉNYSEBESSÉG
levegő	$300\ 000\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$
víz	$225\ 000\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$
alkohol	$220\ 000\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$
üveg	200 000 km/s

- Az elektromágneses hullám fontos jellemzője, a két egymást követő hullámhegy (vagy hullámvölgy) távolsága a hullámhossz.
- A hullám e fontos jellemzője a frekvencia, amit az egy másodperc alatt bekövetkező emelkedések és süllyedések számával mérünk.
- Mértékegysége a Hertz (Hz).
- Hertz, Heinrich Rudolf (1857-1894) német fizikus. A katódsugárzással és az elektrodinamikával foglalkozott.

- Hertz felfedezte és tanulmányozta az elektromágneses hullámokat, valamint a fényelektromos jelenséget.]
- 1 Hz = 1 ciklus másodpercenként.
- Ha kiszemelünk egy hullámcsúcsot, amint az szétfut a víz felszínén, megfigyelhetjük, hogy az egy jól meghatározott sebességgel halad.
- Ez a hullám terjedési sebessége.



#### HÁLÓZATÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

- A szabványok olyan szabály- és eljárásgyűjtemények, amelyeket előírásszerűen alkalmaznak.
- Vannak szabványok, melyeket egy-egy gyártó állított össze először ajánlásként, majd később, amikor már széles körben elterjedt szabványban rögzítettek a megfelelő szervezetek.
- Az informatikai hálózatok területén a legfontosabb nemzetközi szabványosító szervezetek:
  - TIA/EIA-568-B1
  - TIA/EIA-570-A
  - stb.

- Az informatikai hálózatépítésre és a felhasznált passzív elemek szerelésére vonatkozó további szabványok, a teljesség igénye nélkül:
- ISO/IEC 11801:2002-09
- B.2:2002-06
- EN50174-1:2000
- MSZ2364-410:1999

## <u>Jelterjedés</u>

- A jelterjedés a jelek helyváltoztatását jelenti.
- Amikor a hálózati kártya feszültségjelet vagy fényimpulzust bocsát ki (optikai jelátvitel) a fizikai átviteli közegre, a hullámokból álló négyszögimpulzus végighalad, más szóval terjed az átviteli közegen.
- A terjedés azt jelenti, hogy a bitet jelképező villamos jelsorozat (információ csomag) végighalad az átviteli közegen.

### A terjedés sebessége függ:

- az átviteli közeg anyagától,
- geometriai méreteitől és szerkezetétől,
- az impulzusok frekvenciájától.

- Az informatikában azt az időt, ami alatt egy bit az átviteli közeg egyik végpontjától eljut a másikig, jelterjedési időnek nevezzük.
- A terjedési időt a gyakorlatban válaszidő jellemzi, azaz egy kiküldött kérelemre (pl. egy egyedülálló hálózati csomag) érkező kliens oldali nyugtázás (pl.: hálózati nyugta) ideje a kliens és a szolgáltató között.

## <u>Jelcsillapodás</u>

- Ha valamely elektronikus alkatrész, vagy adatátviteli összeköttetés kimenetén a jel amplitúdója kisebb, mint a bemenetére adott jelé, azt mondjuk, hogy csillapítás lépett fel.
- Definíció szerint a csillapítás a kimenő és a bemenő teljesítmény hányadosa.

- A csillapítást az áramkörök belsejében levő veszteségek okozzák, tehát a csillapítás azt jelenti, hogy a jel energiát ad le a környezetének, így energiát veszít.
- A bitet jelképező feszültségjel nagysága illetve amplitúdója csökken, mivel az üzenetet szállító jel energiáját a kábel elnyeli.

- A csillapítás az optikai jelek esetében is fennáll az optikai szál elnyeli és szétszórja a fényenergia egy részét, miközben a fényimpulzusok (a bitek) az üvegszálon áthaladnak.
- Ez a hatás azonban minimálisra csökkenthető a fény hullámhosszának, illetve színének megfelelő megválasztásával.

- Ez a probléma a hálózati átviteli közeg gondos megválasztásával, valamint alacsony csillapítású hálózat megtervezésével oldható meg.
- Másik megoldás lehet, ha adott távolságonként "ismétlőt" építünk be. Az elektromos, az optikai és a vezeték nélküli jeltovábbításhoz is kaphatók ismétlők.

### Jel visszaverődés

- Amikor a feszültségimpulzusok, illetve a bitek egy határfelülethez érnek, az energia egy része visszaverődik.
- Visszaverődésre sor kerül az anyagok határain, illetve különböző felületek kapcsolódásakor, még akkor is, ha a két test ugyanabból az anyagból van.

 A visszaverődési veszteség az összeköttetés teljes hosszán található illesztetlenségekből származó visszaverődések összesített hatása, mértékegysége a decibel (dB).

- A legfőbb probléma az, hogy a jel visszhangként verődik vissza az illesztetlenségekről, és a vevőt különféle időpontokban elérve időzítési bizonytalanságot okoz.
- Visszaverődés elektromos jelek esetén is létrejön.
- Az optimális hálózati teljesítmény miatt fontos, hogy a hálózati átviteli közeg hullámimpedanciája illeszkedjen a hálózati kártyához..

- Ha a hálózati átviteli közeg hullámimpedanciája nem megfelelő, a jelek egy része visszaverődhet, interferencia jöhet létre, és több visszavert impulzus jelenhet meg a vonalon.
- Pl. a koaxiális vezetékekkel felépített hálózatok esetén a vezetékek végpontján az 50 ohmos lezárás hiánya az egész hálózati működés leállását eredményezte.

### Zaj hatások

- A zaj egy nemkívánatos jel, mely hozzáadódik a feszültségimpulzusokhoz (vezetékes átvitel estén), optikai impulzusokhoz (optikai jelátvitel esetén) és elektromágneses hullámimpulzusokhoz (vezeték nélküli jelátvitel esetén).
- Zajmentes elektromos jel nem létezik, viszont fontos, hogy a jel/zaj viszonyt (angolul Signal-to-Noise, S/N) a lehető legmagasabb értéken tartsuk.

- Minden bitre különböző forrásokból származó mellékes, nemkívánatos jelek rakódnak.
- Ha túl nagy a zaj, egy 1-es bit 0-s bitté vagy egy 0-s bit 1es bitté alakulhat, megsemmisítve ezzel azt az információt, amit az 1 bites üzenet hordozott.

