# Hálózati alapismeretek


Adatkapcsolati réteg

#### Adatkapcsolati réteg feladatai

- Az adatkapcsolati réteg a fizikai réteg szolgáltatásait használja fel, hogy biteket küldjön át a csatornán.
- Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek
- Az átviteli hibák kezelése
- Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el a gyors adók




## Csomagok és keretek





## Adatkapcsolati réteg szolgáltatásai





#### Adatkapcsolati réteg szolgáltatásai

- Nyugtázatlan összeköttetés nélküli szolgálat
- Nyugtázott összeköttetés nélküli szolgálat
- Nyugtázott összeköttetés alapú szolgálat



#### Nyugtázatlan összeköttetés nélküli szolgálat

- Nyugtázatlan összeköttetés nélküli szolgálat esetén a forrásgép egymástól független kereteket küld a célgép felé, amely nem nyugtázza a keretek megérkezését
- Nincs előzetes kapcsolat felépítés, utólagos lebontás
- Keretvesztés esetén (zaj miatt) nincs újraküldés, nem ez a réteg végzi a hibajavítást.



#### Nyugtázott összeköttetés nélküli szolgálat

- Nincs felépített kapcsolat, de minden egyes elküldött keret megérkezését nyugtázza a célállomás, a küldő értesül arról, hogy a keret megérkezett-e, vagy sem.
- Ha egy keret nem érkezik meg meghatározott időn belül, újra lehet küldeni.
- Megbízhatatlan csatornák (pl. vezeték nélküli rendszerek) esetén hasznos.




# Nyugtázott összeköttetés alapú szolgálat

- A forrás- és a célszámítógép felépít egy összeköttetést, mielőtt az adatátvitelt megkezdenék.
- Minden elküldött keret sorszámozott, és az adatkapcsolati réteg garantálja, hogy a keretek valóban meg is érkezzen.
- Minden keret pontosan egyszer, és a megfelelő sorrendben érkezzen meg.



## Nyugtázott összeköttetés alapú szolgálat pl.WAN hálózat esetén





#### Keretezés

- Az érkező bitsorozat hibamentességét a fizikai réteg nem garantálja.
- Az adatkapcsolati réteg feladata, hogy jelezze, illetve - ha szükséges - kijavítsa a hibákat .
- A réteg különálló keretekre tördeli a bitfolyamot, és minden kerethez kiszámolja az ellenőrző összeget
- Célban az ellenőrző összeg újra számítása
- Hiba esetén szükséges intézkedések megtétele




#### Keretezési módszerek

- Karakter számlálás
- Kezdő- és végkarakterek karakter beszúrással
- Kezdő- és végjelek bitbeszúrással
- Fizikai rétegbeli kódolás megsértése



#### Karakter számlálás



## Kezdő és végkarakter beszúrása

FLAG	Header	Payload field						Trailer	FLAG	
Original characters				After stuffing						
Α	FLAG	В			А	ESC	FLAG	В		
А	ESC	В		-	А	ESC	ESC	В		
А	ESC	FLAG	В	-	А	ESC	ESC	ESC	FLAG	В
А	ESC	ESC	В	-	A	ESC	ESC	ESC	ESC	В

## Fizikai rétegbeli kódolás megsértése

- Olyan hálózatokban használható, ahol a fizikai rétegbeli kódolás redundanciát tartalmaz
- LAN egy adatbitet két fizikai szinten kódol: az I-es bit egy fizikai magas-alacsony pár, a 0-s pedig egy alacsony-magas. A magas-magas és alacsonyalacsony kombinációk nem használatosak adatbitek kódolására



#### Hibakezelés

- A biztonságos adatátvitel egyik módja, ha a küldő visszacsatolást kap a vevőtől
- Pozitív nyugta rendben megérkezett a keret, negatív nyugta – hiba az átvitelben.
- Időzítő indítása a küldő oldalon
- Keretek sorszámozása



## Forgalomszabályozás

- Az adó folyamatosan pumpálja kifelé a kereteket egészen addig, míg a vevőt teljesen el nem árasztja – keretvesztés!
- Visszacsatolás alapú forgalomszabályozás (feedback-based flow control)
- Sebesség alapú forgalomszabályozás (rate-based flow control)



## Hibajelzés és -javítás

Csak annyi redundanciát iktatunk az adatok közé, amennyi a vevőnek lehetővé teszi, hogy a hiba tényét kikövetkeztesse – hibajelzés – error detecting code.

Fényvezető szálakon és más, nagymértékben megbízható csatornákon alkalmazzák .



## Hibajelzés és -javítás

- Az elküldött adatblokkhoz annyi redundáns információt mellékelünk, amennyiből a vevő ki tudja következtetni, hogy mik voltak az eredetileg elküldött adatok – hibajavítás – error - correcting code.
- Vezeték nélküli összeköttetéseken és más olyan csatornákon használják, amelyek sokat hibáznak .



## Hibajavító kódok

- Hamming-kódok
- Bináris konvolúciós kódok
- Red-Solomon kódok
- Alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok



#### Hamming-kódok

#### PI.:

```
Négy érvényes kódszó lehet az átvitel során, 00000 00000, 00000 11111, 11111 00000, 11111 11111 Hamming távolság 5 00000 00111 \rightarrow 00000 11111 vs 00000 00000
```



## Hamming-kód

	p4	p2	p1
a7	1	1	1
a6	1	1	0
a5	1	0	1
a3	0	1	1

Az átküldendő információs

bitek: 1011

A paritásbitekkel kiegészített teljes kódszó:

	a7	a6	a5	р4	a3	p2	p1
Az eredeti kódszó:	1	0	1	0	1	0	1
Legyen a5 hibás, ez jön át:	1	0	0	0	1	0	1
Mi is számítsuk ki a paritásokat!				1		0	0
Változás a vett paritáshoz képest:				1		0	1



#### Hamming-kód

- Egybites hibát javít, kétbites hibát jelez.
- Csoportos hiba elkerülésére mátrixba foglalják a kódszavakat (sorok), majd oszloponként továbbítják.
- Vevő oldalon újra összeállítják a mátrixot és ha szükséges az algoritmus javítja a soronként jelentkező1 bithibát.



#### Hibajelző kódok

- Paritásbit képzés
- Ellenőrző összeg képzés
- Ciklikus redundancia ellenőrzés (CRC)



#### Paritásbit képzés

- Páros paritás: 10011001
- Páratlan paritás: 10011000
- Paritásbit egybites hibát tud jelezni.
   (interleaving összefésülés, hibacsomók!)
- Jellemzően kis hibaaránnyal dolgozó hálózatokon használatos, optikai kábel, LAN.



#### Ellenőrző összeg

- Az üzenethez csatolt ellenőrző bitek egy csoportja.
- 16 bites IP ellenőrző összeg, IP protokoll része, az üzenet 16 bitre felosztott szavainak összege.
- Előnye: hatékony és egyszerű
- Hibái: nem jelzi a 0-s adatbitek elvesztését, beékelődését, vagy felcserélődését.



#### CRC ellenőrző kód

- Az adónak és a vevőnek előre meg kell egyezni egy generátor polinomban. G(x)
- Úgy fűzzünk ellenőrző összeget a küldendő kerethez, hogy az így kapott keret osztható legyen G(x)-szel.
- A vevő megkapja a keretet, megpróbálja elosztani G(x)-szel. Ha van maradék, akkor hiba volt az átvitel során.



#### CRC ellenőrző kód

- A hibajelzést legtöbbször zajos, visszacsatolásos csatornáknál használják.
- Vevő hiba detektálása esetén ARQ-t küld az adónak.
   (Automatic Repeat reQuest)
- Az Intel 82586-os Ethernet chip által tartalmazott 32 bites generátor polinom:
- $g3(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$



## Közeghozzáférési alréteg (MAC)

#### Statikus csatornafelosztás

- Frekvenciaosztásos multiplexelés (FDM)
- Időosztásos multiplexelés (TDM)

#### Dinamikus közeghozzáférés

- Továbbítás figyelés nélkül
- Időréselt (Time Slot)
- Továbbítás figyeléssel (Carrier Sense Multiple Access)
- Ütközés érzékeléses (Collision Detect)
- Vezérjeles (Token)
- Kódosztásos (Code Divison Multiple Access)




#### **ALOHA**

Eredetileg a Hawaii Egyetemen dolgozta ki Norman Abramson és mtsai – szigetek közötti rádiófrekvenciás kommunikáció megvalósítására

- Továbbítás figyelés nélküli (legegyszerűbb) közeghozzáférés:
  - A továbbítandó keret azonnal a csatornára kerül.
  - Egyszerű működés, könnyen implementálható.
  - Egyszerű ALOHA, időszeletelt ALOHA




# Egyszerű ALOHA





#### Időszeletelt ALOHA



Slotted ALOHA protocol (shaded slots indicate collision)



#### Carrier Sense Multiple Access

#### Vivőjel-érzékeléses többszörös hozzáférés:

Amikor egy állomás adni készül, először belehallgat a csatornába. Ha a csatorna foglalt, akkor addig vár, amíg az ismét szabad nem lesz. Ha szabad csatornát érzékel, elküld egy keretet. Ütközés esetén véletlen hosszúságú ideig vár, majd újból elölről kezdi az eljárást.



#### Nonpersistent CSMA

- Ugyan az mint az előző, de a csatorna foglaltsága esetén véletlen hosszú ideig vár, majd újból kezdi a teljes eljárást.
- Ez a megoldás jobb kihasználtsághoz, de nagyobb késleltetésekhez vezet, mint az 1-perzisztens CSMA.



#### CSMA/CD

# Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – Ütközés érzékeléses CSMA

A klasszikus Ethernet LAN-ok alapja!


Kiadott és visszaolvasott jel eltérő - ütközés

Az ütközés érzékelés analóg folyamat: megfelelő modulációval érzékelni kell a nulla – nulla ütközéseket is!



#### CSMA/CD

Egy állomás csak akkor lehet biztos abban, hogy megszerezte a csatornát, ha már 2τ ideje zavartalanul forgalmaz (τ – a jel terjedési ideje a két legtávolabbi állomás között. 1 km koax kábel esetén τ ≈ 5μs)





# Ütközésmentes protokollok

- Helyfoglalásos protokoll
- Vezérjeles gyűrű protokoll FDDI
- Bináris visszaszámlálás protokoll
- MACA (Multiple Access with Collision Avoidance többszörös hozzáférés ütközések elkerülésével)
- MACAW (MACA for Wireless vezeték nélküli MACA)



#### MAC címek

- A MAC-címek hossza 48 bit, ami 12 hexadecimális számjeggyel ábrázolható
- az első hat hexadecimális számjegy azonosítja a gyártót.
   Ezt a címrészt egyedi szervezetazonosítónak (OUI)
   nevezzük
- a fennmaradó hat a készülék sorozatszáma
- ezek a címek be vannak égetve a kártya csak olvasható (ROM) memóriájába, és ezt a rendszer a hálózati kártya inicializálásakor átmásolja a véletlen hozzáférésű (RAM) memóriába



#### A keretezés fontossága

- mely számítógépek kommunikálnak egymással
- az egyes számítógépek közti kommunikáció mikor kezdődik és mikor fejeződik be
- a kommunikáció során bekövetkezett hibák jegyzéke
- melyik számítógép "beszélhet" egy számítógépes "párbeszéd" során

