# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐỘC

# ĐẦU ĐỌC

Cách đọc mã và lưu file



Cài đặt kết nối đầu đọc với máy tính







Hướng dẫn lấy file về máy tính



Cách bảo quản máy



Các lưu ý

#### Cách đọc mã và lưu file

Trên màn hình đầu đọc, ấn vào biểu tượng WordPad, sau đó ấn Scan để bắt đầu đọc mã.

- Mỗi mã được scan sẽ tự động nhập vào file hiển thị trên màn hình đầu đọc trên các dòng khác nhau.
- Muốn lưu file, chọn menu File ở góc trên màn hình, chọn Save as, đặt tên cho file chọn kiểu lưu file là .txt rồi ấn OK.



Download phần mềm kết nối tại địa chỉ:

https://www.keyence.com.sg/support/user/bt/downloa

d/btw/

Tim phiên bản: <u>Data Transfer Software \*BT Series</u>

Version

Sau đó chạy cài đặt phần mềm.



Mở BT System Menu, chọn menu 231 (ấn số trên thân đầu đọc). Connection Type, setting như hình:




Tiếp tục chọn menu 6. File Transfer, setting như hình, ấn Start Standby và đặt vào để sạc đã kết nối cáp USB với PC:




Mở phần mềm BT-W Data Transfer Software


- Chọn nút System Setting
- Sau đó chọn Click Registration



- Click Update
- Hiện lên List cổng COM
- Click vào cổng COM đó sao đó Click OK
- Click Top để thoát ra giao diện chính




- Để lấy dữ liệu từ Đầu đọc vào máy tính, chọn **Com by Manual Operation**
- Sau đó chọn Connect ở màn hình tiếp theo



• Kiểm tra lại đầu đọc để đảm bảo handy đang ở trạng thái On Standby.



- Khi phần mềm báo Connecting, từ đó ta có thể chuyển/nhận dữ liệu giữa handy và PC
- Vào thư mục My documents để lấy file lưu trong đầu đọc.



# Bảo quản đầu đọc

Để đảm bảo độ bền cho thiết bị đầu đọc mã vạch, vui long:

- Để trong hộp có dụng cụ bọc
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nước hoặc ẩm thấp
- Không sạc máy qua đêm
- Không sử dụng ngoài trời mưa nếu không có dụng cụ bảo vệ.

