

Anwendungshandbuch

EDI@Energy MSCONS Anwendungshandbuch

Bericht über die Lieferung von Daten zu Energiemengen

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen Stand: 27.Februar 2014

Version: 2.2b
Stand MIG: 2.2b
Ursprüngliches Herausgabedatum: 01.10.2013
Autor: BDEW



Inhaltsverzeichnis

1. ANWENDUNGSBESCHREIBUNG	3
2. AUSPRÄGUNGEN VON MSCONS-NACHRICHTEN	4
3. ÜBERTRAGUNG VON LASTPROFILEN, ZÄHLERSTÄNDEN UND ENERGIEMENGEN (STROM UND GAS) AUS ENTNAHMESTELLEN	
3.1 Übertragung von Tages-Lastgängen (elektrische Energie)	7
3.2 Übertragung von Lastgängen für beliebige Zeiträume	8
3.3 Übertragung von Zählerständen (elektrische und thermische Energie)	9
3.4 Übertragung von Einzelwerten	11
3.5 Stornierung / Korrektur von Messwerten	11
4. ÜBERTRAGUNG VON BILANZKREISSUMMEN (ELEKTRISCHE ENERGIE), NORMIERTEN PROFILEN/PROFILSCHAR UND EEG-ÜBERFÜHRUNGSZEITREIHEN	12
4.1 Bilanzkreissummen	13
4.2 Normiertes Profil/Profilschar	13
4.3 EEG-Überführungszeitreihen	13
5. ZEITUMSCHALTUNG BEI LASTGANGÜBERTRAGUNG	14
5.1 Sommer / Winter	14
5.2 Winter / Sommer	15
6. TABELLARISCHE DARSTELLUNG	16
7 ÄNDEDINGSLISTORIE – VERSION 2 2R	25



1. Anwendungsbeschreibung

Status

NACHRICHTENTYP MSCONS EDIFACT-DIRECTORY D.04B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH 2.2b VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION >=2.2b

EDIFACT-Nachrichten stellen den beteiligten Kommunikationspartnern ein Instrument zur Verfügung über einen normierten, einheitlichen Kommunikationsstandard den zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse benötigten Informationsaustausch durchzuführen. Dabei treten in der Praxis eine Reihe von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf, die mit unterschiedlichen Ausprägungen eines Nachrichtentyps (z. B. Übertragung von Lastgängen oder Zählerständen) mit der EDIFACT-MSCONS Nachricht abgedeckt werden.

Die Anwendungsbeschreibungen zur Nachrichtenbeschreibung BDEW - UN/EDIFACT D.04B -MSCONS stellen neben den dort definierten allgemeinen semantischen und syntaktischen Festlegungen, die im deutschen Energiemarkt auftretenden Anwendungsfälle dar.

Die Darstellung erfolgt in tabellarischer Form:

- für die Übertragung (Strom und Gas) von Lastprofilen und Zählerständen aus Entnahmestellen und deren Stornierung
- für Bilanzsummen, normierte Profile, Profilscharen und EEG-Überführungszeitreihen

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definitionen zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) sind den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.



2. Ausprägungen von MSCONS-Nachrichten

Die Angaben zur Verwendung der einzelnen Segmente haben zum Zwecke des Datenaustausches im deutschen Energiemarkt verbindlichen Charakter.

Ausprägung	Beschreibung
Lastgang f. beliebige Zeiträume [TL]	 Übertragung von Lastgängen für beliebige Zeiträume: Tages- und Monatslastgänge (elektrische und thermische Energie) Bilanz-Summenzeitreihe (elektrische Energie) Normiertes Profil/Profilschar EEG-Überführungszeitreihen
Zählerstand [VL] (elektrische und thermische Energie)	Turnusablesung Gerätewechsel Lieferantenwechsel, Lieferbeginn, bzw. –ende
Energiemenge [EM]	Übertragung einer Energiemenge oder einzelner Werte für einen beliebigen Zeitraum

Die unterschiedlichen Ausprägungen der MSCONS-Nachricht orientieren sich an den zu übertragenden Daten (Lastgänge, Zählerstände, ...) und sind damit innerhalb des jeweiligen Typs für verschiedene Verwendungszwecke (Lieferabrechnung, Bilanzkreissummen, ...) von unterschiedlichen Marktteilnehmern einsetzbar. So wird z. B. der Lastgang für beliebige Zeiträume [TL] zur Übertragung von Tages- und Monatszeitreihen zur Energiemengenabrechnung, zur Ermittlung der Netznutzungsenergiemengen, zur Bilanzkreisaggregation oder zur zeitnahen Übertragung von Lastgängen z. B. für Prognosezwecke (hier brauchen keine Ersatzwerte für nicht vorhandene Werte gebildet werden, sondern fehlende Werte werden einfach nicht übertragen) genutzt. Basis der Ausprägung TL und EM ist die Energiemenge oder eines Einzelwertes für bestimmte Zeiträume mit einem Bezugspunkt (Zählpunktbezeichnung, Profil-Bezeichnung, an/von/Bilanzierungsgebiet) als identifizierendes Merkmal. Für alle Datenübertragungen, die noch Referenzen zu Zählgeräten berücksichtigen (Zählerstand, Anzahl Zählwerke, usw.), ist der Typ Verrechnungsliste [VL] vorgesehen.

Die Kennzeichnung TL, VL, EM erfolgt über das UNB-DE0026, der Verwendungszweck über das BGM-DE1001:

7 = Prozessdatenbericht, Messwerte

= Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung BK

Z06 = Normiertes Profil

= EEG-Überführungszeitreihen Z15

Z16 = Profilschar

Z20 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung



Im deutschen Energiemarkt wird vorausgesetzt, dass der Prozessverantwortliche (Marktrolle) und der Absender der Nachricht identisch sind. Der Absender/Prozessverantwortliche identifiziert sich im UNB-Segment und über Segmentgruppe 2 (NAD) über den Qualifier "MS". Die Angaben zur Identifikation des Empfängers gelten analog.

Die Identifikation wird auch so vorgenommen, falls die Versendung oder der Empfang der Nachricht von einem Dienstleister durchgeführt wird.

Für die in Segmentgruppe 10 (QTY) ausschließlich positiv anzugebenden Energie- und Volumenwerte (incl. Null) sind max. 3 Nachkommastellen vorgesehen. Für den Brennwert werden 3, für die Zustandszahl 4 Nachkommastellen verwendet. Für Profilscharen existieren keine Einschränkungen.

Bei SLP-Wandlermessung ist der Wandlerfaktor beim Zählerstand nicht einzubeziehen, bei Energiemengen hingegen zu berücksichtigen.

Zwischen den Marktrollen werden für alle Mengenangaben (SG10-QTY) folgende Statusangaben (SG10-QTY-DE6063) verwendet.

von	an	Status	Code
MSB / MDL	NB / LF	abgelesener, wahrer Wert	220
		Vorschlagswert	201
		nicht verwendbarer Wert	20
NB	MSB / MDL	abgelesener, wahrer Wert	220
		Ersatzwert	67
NB	LF	abgelesener, wahrer Wert	220
		Ersatzwert	67
		Energiemenge summiert	79
		Prognosewert (normierte Profile, Brennwert, Z-Zahl)	187
		nicht verwendbarer Wert (nur bei Einspeisemengen)	20
LF	NB / MSB / MDL	abgelesener, wahrer Wert	220
NB	BIKO	Energiemenge summiert	79
BIKO	BKV	Energiemenge summiert	79
LF	BKV	Energiemenge summiert	79
NB	NB	Energiemenge summiert	79
		abgelesener, wahrer Wert	220
		Ersatzwert	67

Weitere Angaben zum Prozessablauf und den Fristen zu den einzelnen Prozessschritten befinden sich in den Festlegungen und Mitteilungen der Bundesnetzagentur.



3. Übertragung von Lastprofilen, Zählerständen und Energiemengen (Strom und Gas) aus Entnahmestellen

Die Tabellenspalten: Messwert-RLM, Messwert-SLP und Messwert-Storno der tabellarischen Darstellung (Kap. 6.) stellen den Aufbau der MSCONS-Nachricht und die notwendigen Angaben für die nachfolgenden Anwendungsfälle für Strom- und Gas-Lieferstellen dar:

- Lastgangübertragung Strom und Gas und die Übertragung von Einzelmengen RLM
- Übertragung Zählerstand Strom und Gas - SLP
- Storno aller genannten Vorgänge - Storno

Die an der Messstelle festgestellten Zählwerte werden übermittelt, sofern diese gemäß der jeweiligen Prozessvorgabe innerhalb der jeweiligen Zuordnung notwendig sind.

Alle Zeitreihen werden an Tagen mit Zeitumschaltung entsprechend der Angaben in Kap. 5. übertragen.



3.1 Übertragung von Tages-Lastgängen (elektrische Energie)

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Beginn der Messung ist immer um: 00:00 Uhr. Bei 1/4 Std.-Lastgängen, also einer Messperiode von 15 min, ist der erste Wert 00:15 Uhr (von 00:00 bis 00:15 Uhr) zugeordnet. Außer an Tagen mit Zeitumschaltung (Sommer-, Winterzeit) werden grundsätzlich 96 Werte übertragen. Liegen für einen innerhalb der Übertragung liegenden Zeitraum keine Werte vor (z. B. für die bei der Winter/Sommer-Umschaltung nicht vorhandene Stunde), wird kein Wert generiert und somit auch nicht übertragen oder für nicht vorhandene oder verwendbare Werte sind entsprechend der Prozessvorgaben Werte mit entsprechendem Status (Ersatzwerte, Vorschlagswert, ...) zu bilden. An der Messstelle vorliegende "0"-Werte sind zu übermitteln.

Die Energiemenge wird in kWh angegeben (SG10-QTY), d. h. ein Wandlerfaktor ist mit einzurechnen.

An Tagen der Zeitumschaltung Sommer-Winter werden statt der 96 ¼ h Werte 100 Werte, bei der Umschaltung Winter-Sommer 92 Werte übertragen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Lastgang (Zeitintegral 5), Profilwert, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Über das STS-Segment in SG10 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungshinweis, Grund) zum Status (SG10-QTY-DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, ...) der angegebenen Energiemenge oder auch korrespondierende Tarifinformationen zu jedem übertragenen Wert angeben.

Für den gesamten Lastgang ist in SG9-PIA der Tarif über die OBIS-Kennzahl definiert. Sollten für die einzelnen ¼ Std. eines Lastganges verschiedene Tarifzuordnungen Verwendung finden, kann dem jeweiligen QTY-Wert über das zugeordnete STS ein eigener Tarif zugewiesen werden

Sollen Daten mehrerer Zählungen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Zählpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



3.2 Übertragung von Lastgängen für beliebige Zeiträume

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Bei Entnahmestellen mit den Zählverfahren RLM werden in der Sparte Gas zur Energiemengenübermittlung nur Lastgangdaten (Stundenwerte) ausgetauscht. Dies betrifft tägliche und monatliche Lastgangdaten mit vorläufigen und endgültigen Energiewerten.

Beginn und Ende der Messung ist um: 06:00 Uhr. Liegen für einen innerhalb der Übertragung liegenden Zeitraum keine Werte vor (z. B. für die bei der Winter/Sommer-Umschaltung nicht vorhandene Stunde), wird kein Wert generiert und somit auch nicht übertragen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Lastgang (Zeitintegral 5), Profilwert, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Bei der Übertragung von Gasdaten sind entsprechend der Vorgaben der G685 Brennwert und Zustandszahl mit anzugeben. Brennwert und Zustandszahl werden, über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert, als abrechnungsfähiger Wert (SG10-QTY-DE6063 = 220-wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) oder als vorläufiger Wert (Status 187-vorläufiger Wert – Bilanzierungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben.

Die Energiemenge wird in kWh angegeben (SG10-QTY), d. h. Umrechnungsfaktoren sind mit einzurechnen.



3.3 Übertragung von Zählerständen (elektrische und thermische Energie)

UNB-0026 = VL, Tabellenspalte = Messwert- Zählerstand 13002

Im Rahmen der Übermittlung von Verbrauchsrechnungen (INVOIC) wird vorausgesetzt, dass die zugrunde liegenden Energiemengen oder Gasvolumen bereits in Rahmen einer MSCONS-Nachricht übertragen wurden.

Die MSCONS-Nachricht zur Übertragung von Zählerständen (z. B. bei SLP-Entnahmestellen) enthält als eine Art Lieferschein technische Informationen und Bezugszeiträume, z.B. Zählerstände, Brennwert und Zustandszahl mit Bezugszeitraum, oder die Informationen zu einem Zählerwechsel, samt entsprechender Zählerstände.

Der Zählerstand wird wie auf dem Messgerät vorhanden angegeben (SG10-QTY), d. h. evtl. Umrechnungsfaktoren werden separat übertragen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlensystem mit den Begriffen Zählerstand (Zeitintegral 1), Maximum, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Die Übertragung von Zählerstand, Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl bei Gaszählern erfolgt gemäß G685-Beiblatt 1. Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl werden, über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert, als abrechnungsfähiger Wert (SG10-QTY-DE6063 = 220 – wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben. Sollen lediglich Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl übermittelt werden, kann auf die Angabe des LIN-Segmentes (LIN+1) mit dem Zählerstand verzichtet werden.

Werden Daten vom Lieferanten (z. B. aufgrund einer Kundenselbstablesung) oder vom MSB/MDL an den Netzbetreiber übertragen enthalten diese keine Angaben zu Brennwert und Zustandszahl.

Bei Zählerständen aus Normvolumenmessgeräten ist die Zustandszahl immer 1,0000.

Die Erfassungsmerkmale (SG8-CCI: Ablesegrund, Erfassungshinweis) werden bei der Übertragung von Zählerständen immer vollständig angegeben. Die zulässigen Kombinationen sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Die Veränderung von z. B. OBIS-Kennzahlen oder der Zählernummer am gleichen Gerät führen zu der Meldung Geräteparameteränderung.

	Erfassungsh		
Ablesegrund	SMV	EMV	MRV
Gerätewechsel (COM)	Х	Х	
Geräteeinbau (IOM)	Х		
Geräteausbau (ROM)		Х	
Geräteparameteränderung (CMP)	Х	Х	
Vertragswechsel (COS)	Х	Х	
Bilanzierungsgebietswechsel (COB)	Х	Х	
Turnusablesung (PMR)			Х
Zwischenablesung (COT)			Х



- COM wird verwendet bei Gerätewechsel. Ein Gerät wird gegen ein anderes getauscht. Der Qualifier wird auch bei Gerätewechseln in den WiM-Prozessen angewendet. Eine Anwendung erfolgt auch im Rahmen des Messstellenbetreiberwechsels, wenn die Geräte von unterschiedlichen Marktpartnern aus- bzw. eingebaut werden.
- IOM wird bei jeder Inbetriebnahme verwendet (auch bei einem zeitgleich durchgeführten Lieferbeginn)
- ROM wird bei jeder Stilllegung verwendet (auch bei einem zeitgleich durchgeführten Lieferende)
- CMP wird verwendet, wenn ein Gerät so neu parametriert wurde, dass Anfangs-/Endzählerstände für die weitere Verarbeitung relevant sind (Änderung der Tarifierung - z. B. 1.8.0-Total auf 1.8.1/1.8.2-Doppeltarif, Zählverfahrenswechsel RLM-SLP, ...).
- COS COS wird bei Lieferbeginn/Lieferende/EoG (Ohne Stilllegung oder Neuanlage) verwendet.
- COB wird bei Bilanzierungsgebietswechsel verwendet.
- PMR wird bei Übermittlung der Turnusablesung zu den Terminen verwendet, die in der Turnus-Beauftragung über die UTILMD als "Geplante Turnusablesung" und "Turnusintervall" vereinbart sind.
- COT wird verwendet, wenn eine weitere Ablesung stattfindet, die mit den o g. Gründen nicht begründet werden kann.

Bei Verwendung der Kennzeichen COM, IOM, ROM, CMP, COS und COB geht der Übermittlung der Bewegungsdaten (MSCONS) eine korrespondierende Stammdatenmeldung (d. h. eine UTILMD der Kategorie E01, E02 oder E03) voraus.

Über das STS-Segment in SG10 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungshinweis, Grund) zum Status (SG10-QTY-DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, ...) angeben.

Sollen mehrere Zählerstände (z. B. HT/NT-Mengen) an einem Zählpunkt zum gleichen Ablesezeitbunkt (SG6-DTM) und mit gleichen Referenzdaten (SG7-RFF und SG8-CCI) übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) oder verschiedenen Ablesezeitpunkten oder mit unterschiedlichen Referenzdaten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



3.4 Übertragung von Einzelwerten

UNB-0026 = EM, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Die Übertragung von Einzelwerten (Zählerstandsdifferenz, Energiemenge kWh, Gasmenge m³, Brennwert, Z-Zahl) für einen beliebigen Zeitraum wird über UNB-0026 = EM gekennzeichnet. Die Beachtung einer Zeitumschaltung ist hier nicht notwendig. In SG6-DTM wird der Erfassungszeitpunkt, in SG10-DTM Messperiodenanfang (163), und -ende (164) angegeben.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Vorschub (Zeitintegral 2), Zählerstandsdifferenz, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Sollen mehrere Werte (z. B. HT/NT-Mengen) an einem Zählpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche oder von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.

3.5 Stornierung / Korrektur von Messwerten

UNB-0026 = (TL, VL, EM), Tabellenspalte = Messwert-Storno 13006

Diese Form wird verwendet, wenn alle zuvor übertragenen Werte einer Nachricht vom ursprünglichen Versender der Nachricht storniert werden sollen. Da eine Nachricht immer nur Daten eines Zählpunktes, eines Lastprofils, oder einer EEG-Überführungszeitreihe zu einem Ablesezeitpunkt/Zeitintervall enthalten kann, werden hiermit ein zuvor übertragener Lastgangbereich (TL), Zählerstände (VL) oder Einzelwerte (EM) storniert.

Die Referenz zur Originalnachricht wird in SG1 angegeben.

Eine evtl. Korrektur erfolgt über die nachfolgende Versendung einer neuen Nachricht.



4. Übertragung von Bilanzkreissummen (elektrische Energie), normierten Profilen/Profilschar und EEG-Überführungszeitreihen

Die Tabellenspalten: BK-Summe, norm. Profil/Profilschar, EEG-Überf.-ZR der tabellarischen Darstellung (Kap. 6.) stellen den Aufbau der MSCONS-Nachricht und die notwendigen Angaben für die nachfolgenden Anwendungsfälle dar:

- BK-Summe Übertragung von Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung

- norm. Profil Übertragung normierter Profile/Profilschar

/Profilschar

- EEG-Überf.-ZR Übertragung von EEG-Überführungszeitreihen

Die an der Messstelle festgestellten Werte werden übermittelt, sofern diese gemäß der jeweiligen Prozessvorgabe innerhalb der jeweiligen Zuordnung notwendig sind.

Alle Zeitreihen werden an Tagen mit Zeitumschaltung entsprechend der Angaben in Kap. 5. übertragen.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche (z. B. Monat) oder von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



4.1 Bilanzkreissummen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = BK-Summe 13003

Bei der Übertragung von Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung werden in SG6-DTM der Aggregationszeitpunkt der Summenwerte und der Bezugsmonat angegeben. Der Aggregationszeitpunkt dient als Versionskennzeichnung. Die Versionierung bezieht sich immer auf einen Zählpunkt mit allen zugehörigen OBIS-Kennzahlen. Die übermittelten Zeitreihen eines Zählpunktes sind im Zusammenhang (eine MSCONS-Nachricht) zu übertragen.

4.2 Normiertes Profil/Profilschar

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = norm. Profil/Profilschar 13004

Übertragung eines normiertes **Profils** (kWh) wird in SG6-DTM+293 der Erzeugungszeitpunkt und in SG6-LOC+Z04 die Bezeichnung (z. B. H01) des normierten Profils angegeben. Über SG6-LOC-DTM werden die Werte pro Monat zusammengefasst.

Vor der Übermittlung von tagesparameterabhängigen Profilen muss der VNB dem Lieferanten die zugehörige Profilschar und die Temperaturmessstelle/Klimazone mitgeteilt haben.

Bei der Übertragung einer Profilschar werden in SG6-LOC+Z06 die Bezeichnung, in SG6-DTM+157 der Gültigkeitsbeginn, in SG9-LIN-DE1082 (0..n) die TMZ (Temperaturmaßzahl) angegeben und auf die Zeitangabe in SG10 wird verzichtet. Es werden für jede TMZ immer alle 96 1/4-Std.-Werte mit dem Status 187-Prognosewert angegeben und die OBIS-Kennzahlen für K/h, kW und kWh aus dem EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System verwendet. Viertelstundenwerte sind dabei immer in aufsteigend- chronologischer Reihenfolge mit dem Intervall 00:00 Uhr bis 00:15 Uhr beginnend anzugeben.

4.3 EEG-Überführungszeitreihen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = EEG-Überf.-ZR 13005

EEG-Überführungszeitreihen identifizieren sich über die Angaben Bilanzkreis-an und Bilanzkreisvon in SG6-LOC+237, Bilanzierungsgebiet in SG6-LOC+107 und der Angabe des Zeitreihentyps in SG8-CCI.



5. Zeitumschaltung bei Lastgangübertragung

5.1 Sommer / Winter

Übertragen wird der Lastgang für den 31.10.2010, d. h. an einem Tag mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung. Es werden nur die Segmente (SG10-DTM) aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

Elektrische Energie

Segment- grupp <u>e 10</u>	Enthält die einzelnen 1/4 Stundenwerte		
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310245?+02:	von MESZ:
		303'	31.10.2010 02:45 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310200?+01:	bis: MEZ
		303'	31.10.2010 02:00 h
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+01:	vom: MEZ
		303'	31.10.2010 02:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310215?+01:	bis: MEZ
	-	303'	31.10.2010 02:15 h
QTY	1/4 Stundenwert		

Thermische Energie

Segm grupp		Enthält die einzelnen Stundenwerte		
	QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
	DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+02: 303'	von MESZ: 31.10.2010 02:00 h
	DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310200?+01: 303'	bis: MEZ 31.10.2010 02:00 h
	QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
	DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+01: 303'	vom: MEZ 31.10.2010 02:00 h
	DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310300?+01: 303'	bis: MEZ 31.10.2010 03:00 h
	QTY	Stundenwert		



5.2 Winter / Sommer

Übertragen wird der Lastgang für den 28.03.2010, d. h. an einem Tag mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung. Es werden nur die Segmente (SG10-DTM) aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

Elektrische Energie

Segment-	Enthält die einzelnen		
gruppe 10	1/4 Stundenwerte		
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280145?+01:	von MEZ:
		303'	28.03.2010 01:45 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280300?+02:	bis: MESZ
		303'	28.03.2010 03:00 h
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280300?+02:	vom: MESZ
		303'	28.03.2010 03:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280315?+02:	bis: MESZ
		303'	28.03.2010 03:15 h
QTY	1/4 Stundenwert		

Thermische Energie

Segment- gruppe 10	Enthält die einzelnen Stundenwerte		
QT	Y Stundenwert	QTY+220:12'	
DT	M Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280100?+01:	von MSZ:
		303'	28.03.2010 01:00 h
DT	M Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280300?+02:	bis: MESZ
		303'	28.03.2010 03:00 h
QT	Y Stundenwert	QTY+220:12'	
DT	M Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280300?+02:	vom: MESZ
		303'	28.03.2010 03:00 h
DT	M Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280400?+02:	bis: MESZ
		303'	28.03.2010 04:00 h
QT	Y Stundenwert		



6. Tabellarische Darstellung

EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
Nachrichtenkopfsegment UNH			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Messag	ge reference number	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
UNH 0065	MSCOI Messag	NS Metered services consumption report message ge type	X	X	X	X	X	X	
UNH 0052	D Messac	Draft version/UN/EDIFACT Directory ge version number	X	X	X	X	X	X	
UNH 0054	04B	Release 2004 - B							
J 000 i		ge release number	X	X	X	X	X	X	
UNH 0051	UN	UN/CEFACT							
		ling agency	X	Χ	X	X	X	X	
UNH 0057	2.2b Associa	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung ation assigned code	Х	x	X	x	Х	Х	
lachrichtenbeginn BGM			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	7 BK Z06	Prozessdatenbericht Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung normiertes Profil	X	X	Χ	X		X	
	Z15	EEG-Überführungszeitreihe					X		
	Z16 Z20	Profilschar Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung				X X			
BGM 1004	Docum	ent identifier	Χ	Χ	X	X	Χ	X	
BGM 1225	9 1	Original Storno	Χ	X	Χ	X	X	Χ	
lachrichtendatum DTM			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137	Document/message date/time	X	Χ	Χ	X	X	X	
DTM 2380	Date or	time or period text	X	Χ	X	X	X	X	
DTM 2379	203	CCYYMMDDHHMM	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	



EDIFACT Struktur		Beschre	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
			Prüfidentifikator		13002	13003	13004	13005	13006	
SG1				Soll [1]	Soll [1]				Muss	[1] sofern per ORDERS angefordert
SG1	RFF			Muss	Muss				Muss	
SG1	RFF 1153	AGI ACW	Request number Reference number to previous message	Х	X				Х	
SG1	RFF 1154	Referen	nce identifier	Χ	Χ				Χ	
SG1	enzdatum									
SG1	DTM			Muss	Muss				Muss	
SG1	DTM 2005	171	Reference date/time	X	Χ				X	
SG1	DTM 2380	Date or	time or period text	X	Χ				X	
SG1	DTM 2379	203	CCYYMMDDHHMM	Χ	Χ				X	
Name SG2 SG2	und Anschrift			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
	NAD 3035	MS	Document/message issuer/sender	X	X	X	X	X	X	
	NAD 3039	Party id		X	X	X	X	X	X	
SG2	NAD 3055	9 293	GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	×	X X	X X	X	X X	
		305	ETSÖ (European Transmission System Operator)	X	X				Х	
		321	EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	Х	Х				Х	
		332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	Χ	Χ				X	
	echpartner			I/a :- :-	I/ac-	IZ	Ve	IZ a re-re-	17	
SG4 SG4	CTA			Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	
	CTA 3139	IC	Informationsstelle	X	X	X	X	X	X	
	CTA 3412		nent or employee name	X	X	X	X	X	X	
Komn	nunikationsverbindu	ına								
SG4	Tallination to voi billiat	y								
	COM			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	



EDIFACT Struktur	Beschreibung Prüfidentifikator		Messwert Energiemenge 13001	Messwert Zählerstand 13002	BK- Summe 13003	Profil/ Profilschar 13004	EEG- ÜberfZR 13005	Messwert Storno 13006	Bedingung
SG4 COM 3148	Commi	unication address identifier	X	X	X	X	X	Х	
SG4 COM 3155	TE EM AJ AL FX	Telefon E-Mail weiteres Telefon Handy Telefax	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
Name und Anschrift SG2 SG2 NAD			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 NAD 3035	MR	Message recipient	X	X	X	Χ	X	Χ	
SG2 NAD 3039	Party ic		X	X	X	X	X	X	
SG2 NAD 3055	9 293	GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	X X	X X	X X	
	305	ETSO (European Transmission System Operator)	X	X				Х	
	321	EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	Х	X				Х	
	332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х	Χ				Χ	
Abschnitts-Kontrollsegment UNS			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNS 0081	D Section	Header/detail section separation identification	X	X	X	Χ	X	Х	
Name und Adresse SG5 SG5 NAD			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG5 NAD 3035	DP DED Z15	Lieferanschrift Profilerstellung EEG-Überführungszeitreihe	X	X	X	X	X	X	
Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler SG6							Muss		
SG6 LOC							Muss		
SG6 LOC 3227	237	Bilanzkreis					X		



EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG6 LOC 3225	Locatio	n name code					Х		
SG6 LOC 3055	305	ETSO (European Transmission System Operator)					X		
SG6 LOC 3223	First rel	ated location name code					X		
SG6 LOC 3055	305	ETSO (European Transmission System Operator)					X		
Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler									
SG6 LOC			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG6 LOC 3227	172 Z04 107	Zählpunkt Profilbezeichnung Bilanzierungsgebiet	Х	X	Х	X[1]	X	Х	[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
	Z06	Profilschar				X[1]	^		[1] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 LOC 3225		n name code	X	X	X	X	X	X	
SG6 LOC 3055	89 305	Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) ETSO (European Transmission System Operator)	X	X	X	X	X	X	
Beginn Messperiode (DTM 1) SG6 SG6 DTM			Muss				Muss		
SG6 DTM 2005	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X				X		
SG6 DTM 2380	Date or	time or period text	X				Χ		
SG6 DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X				X		
Bilanzierungsmonat (DTM 2 SG6	2)								
SG6 DTM		······			Muss				
SG6 DTM 2005	492	Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode)		X				
SG6 DTM 2380 SG6 DTM 2379	Date or 610	time or period text CCYYMM			X X				
Ende Messperiode (DTM 3) SG6 SG6 DTM			Muss				Muss		



EDIFACT Struktur	Beschre	eibung	Messwert	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfider	ntifikator	Energiemenge 13001	2anierstand 13002	13003	13004	13005	13006	
SG6 DTM 2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit	Х				Х		
SG6 DTM 2380	Date or	time or period text	Χ				X		
SG6 DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X				Х		
Aggregationszeitpunkt zur Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe (DTM 4) SG6									
SG6 DTM					Muss	Muss [1] X [2]			[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden und das Zeitintervall zwischen ersten SG10 DTM+163 und letzten SG10 DTM+164 mindestens einen Monat umfasst [2] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 DTM 2005	293	Fertigstellungsdatum/-zeit			X	X			[2]
SG6 DTM 2380	Date or	time or period text			Χ	X			
SG6 DTM 2379	204	CCYYMMDDHHMMSS			X	X			
Gültigkeit, Beginndatum (DTM 5) SG6 SG6 DTM						Muss [1]			[1] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 DTM 2005	157	Validity start date				X			[1] WOIII DOINT 2 TO VOITIGHTOO!
SG6 DTM 2380		time or period text				X			
SG6 DTM 2379	610	CCYYMM				X			
Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum (DTM 6) SG6 SG6 DTM				Muss					
SG6 DTM 2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit		X					
SG6 DTM 2380	Date or	time or period text		X					
SG6 DTM 2379	102	CCYYMMDD		X					
Referenzangaben SG7				Muss					



EDIFA	ACT S	Struktur	Beschre	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
			Prüfider	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG7	RFF					Muss					
SG7	RFF	1153	MG	Zählernummer		X					
SG7	RFF	1154	Referen	ce identifier		Χ					
Ablese	egrund	d (CCI 1)									
SG8						Muss					
SG8						Muss					
SG8	CCI	7059	ACH	Ablesegrund		X					
SG8	CCI	7037	COM	Gerätewechsel (change of meter)		Χ					
			IOM	Geräteinbau (installation of meter)		X					
			ROM	Geräteausbau (removal of meter)		X					
			cos	Vertragswechsel		X					
				(Lieferantenwechsel oder Ein-, bzw.							
			СОВ	Auszug) Bilanzierungsgebietswechsel		X					
			COB	(change of balancing area)		^					
			СМР	Geräteparameteränderung		X					
			PMR	Turnusablesung (periodic meter		X					
				reading)		,,					
			СОТ	Zwischenablesung (z. B. bei		X					
				Tarifwechsel)							
Erfass	sungsh	hinweis (CCI 2)									
SG8						Muss					
SG8						Muss					
SG8	CCI	7059	16	Parametereigenschaft		X					
SG8	CCI	7037	SMV	Anfangszählerstand (start measure		X [1]					[1] bei SG8-CCI+ACH++COM/
				value) (z. B. bei Geräte-,							IOM/COS/COB/CMP
				Lieferantenwechsel, Einzug)							
			EMV	Endzählerstand (end measure value	9)	X [1]					[1] bei SG8-
				(z. B. bei Geräte-,							CCI+ACH++COM/ROM/
			MDV	Lieferantenwechsel, Auszug)		V [4]					COS/COB/CMP
			MRV	Zählerstand (meter reading value)	\	X [1]					[1] bei SG8-
				(bei Turnus- oder Zwischenablesung	g)						CCI+ACH++PMR/COT
EEG-2	Zeitrei	ihentyp (CCI 3)									
SG8		,							Muss		
SG8	CCI								Muss		
SG8	CCI	7059	15	Struktur					Х		
SG8	CCI	7037	Charact	eristic description code					X		



EDIFACT Struktur	Beschreibur	ng	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifik	ator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
lfd. Position SG9 SG9 LIN			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss		
SG9 LIN 1082	Line item ide	entifier	X [2]	X [2]	X [2]	X [1] x [2]	X [2]		[1]:Wenn BGM+ Z16, dann 0 bis n [2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/ Z15/Z20, dann 1 bis n
OBIS-Kennzahl SG9									
SG9 PIA		Annal de de la Collegia de la Colleg	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss		
SG9 PIA 4347		Produktidentifikation	Χ	X	Χ	X	X		
SG9 PIA 7140	Item identifi		X	X	X	X	X		
SG9 PIA 7143	SRW C Angabe	DBIS-Kennzahl	X	Χ	Х	X [1]	X		[1] wenn Inhalt DE7140
	-	DEW OBIS-ähnliche Kennzahl				X [1]			aus Codeliste OBIS- Kennzahlen-System [1] wenn Inhalt DE7140 OBIS- ähnliche Kennzahl
Mengenangaben SG10 SG10 QTY			Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]		[1] Hinweis: Nutzungsdetails in Kap. 2, Tabelle
SG10 QTY 6063		bgelesener Wert (wahrer Wert, brechnungsrelevant)	X	X					Tap. 2, Tabolio
	67 E	rsatzwert - geschätzt, veranschlagt abrechnungsrelevant)	Х	Χ					
	a	orschlagswert (nicht brechnungsrelevant)	X	X					
	a	licht verwendbarer Wert (nicht brechnungsrelevant)	X	Х		V			
	79 E	rognosewert nergiemenge summiert Summenwert, Bilanzsumme)	Χ		X	X	X		
SG10 QTY 6060	Quantity	Carrier, Dialization	X	X	X	X	X		
Beginn Messperiode (DTM 1) SG10									
SG10 DTM			Muss	Muss [1]	Muss	Muss [2]	Muss		[1] bei Intervall-bezogenen Einzelwerten (SG9-PIA-



EDIFACT Struktur	Beschre	eibung	Messwert	Messwert	BK-	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	Energiemenge 13001	Zählerstand 13002	Summe 13003	13004	13005	13006	
									OBIS=Brennwert, Z-Zahl, Zählerstandsdifferenz) [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM 2005	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	Χ	X	X	Χ	X		
SG10 DTM 2380		time or period text	X	X	Χ	Χ	X		
SG10 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMMZZZ	X	Х	Х	X	Х		
Ende Messperiode (DTM 2) SG10 SG10 DTM			Muss	Muss [1]	Muss	Muss [2]	Muss		[1] bei Intervall-bezogenen Einzelwerten (SG9-PIA-
									OBIS=Brennwert, Z-Zahl, Zählerstandsdifferenz) [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM 2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit	X	Χ	Χ	X	X		
SG10 DTM 2380	Date or	time or period text	X	Χ	Χ	Χ	Χ		
SG10 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	X	X	X		
Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum (DTM 3) SG10									
SG10 DTM				Muss [1]					[1] wenn SG10-DTM+163 und SG10-DTM+164 nicht vorhanden
SG10 DTM 2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit		X					
SG10 DTM 2380		time or period text		X					
SG10 DTM 2379	102	CCYYMMDD		Χ					
Statuszusatzinformation / Tarif SG10									
SG10 STS			Soll [1] U [2]	Soll [1] U [2]					[1] sofern eine Statuszusatz- oder Tarifinformation vorliegt [2] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Strom
	6	Vertrag	X						



EDIFACT Struktur	Beschr Prüfide	eibung	Messwert Energiemenge 13001	Messwert Zählerstand 13002	BK- Summe 13003	Profil/ Profilschar 13004	EEG- ÜberfZR 13005	Messwert Storno 13006	Bedingung
SG10 STS 9015	8	Messwertqualität	Х	Х					
SG10 STS 4405	Status	description code	Muss [1]						[1] wenn SG10-STS+6 angegeben
	T1	Tarif 1	X						3.3
	T2	Tarif 2	X						
	T3	Tarif 3	X						
	T4	Tarif 4	X						
	T5	Tarif 5	X						
	T6	Tarif 6	X						
	T7	Tarif 7	X						
	T8 T9	Tarif 8 Tarif 9	X Y						
SG10 STS 1131	Code li	st identification code	Muss [1]						[1] wenn SG10-STS+6 angegeben
	108	Tarifplan	X						
SG10 STS 9013	Status	reason description code	Muss [1]	Muss [1]					[1] wenn SG10-STS+8 angegeben
Message trailer			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Numbe	er of segments in the message	X	X	X	X	X	X	
UNT 0062	Messa	ge reference number	X	X	X	X	X	X	



7. Änderungshistorie – Version 2.2b

Lfd.	Ort	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe d	er offiziellen Version vom 01.10.2013	Grund der Anpassung	Status	
Nr.		Bisher	Neu			
Ä001	Kap 4.2, S13	Bei der Übertragung eines normiertes Profils (kWh) wird in SG6-DTM der Erzeugungszeitpunkt und in SG6-LOC die Bezeichnung (z. B. H01) des normierten Profils angegeben. Bei der Übertragung eines normier (kWh) wird in SG6-DTM+293 der Erzeugungszeitpunkt und in SG6-L die Bezeichnung (z. B. H01) des normierten Profils angegeben.		Textliche Beschreibung der veränderten DTM-Angaben	Fehlerkorrektur 29.11.2013	
		Bei der Übertragung einer Profilschar werden in SG6-LOC die Bezeichnung,	Bei der Übertragung einer Profilschar werden in SG6-LOC+Z06 die Bezeichnung, in SG6-DTM+157 der Gültigkeitsbeginn,			
Ä002	Kap. 6, S. 19	Spalte13004	Spalte13004	Auch bei der Übermittlung von	Fehlerkorrektur	
	SG6-LOC+Z04 Profilbezeichnu	X [1]	X [1]	Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung ist die Angabe eines Identifikators nötig.	29.11.2013	
	ng	Bedingung:	Bedingung:			
		[1] Wenn BGM+Z06	[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden			
Ä003	Kap. 6, S. 19	Spalte13004	Spalte13004	Auch bei einer Profilschar muss ein	Fehlerkorrektur	
	SG6- LOC+Z06	keine Angabe	X [1]	Identifikator der Profilschar angegeben werden	29.11.2013	
	Profilschar	Bedingung:		angegezen werden		
		keine Angabe	Bedingung:			
			[1] wenn BGM+Z16 vorhanden			
Ä004	Kap. 6, S. 19	Spalte13004	Spalte13004	Angabe des Gültigkeitsbeginns	Fehlerkorrektur	
	SG6-DTM+163	Muss [2]	keine Angabe	über SG6-DTM+157	29.11.2013	
	Verarbeitung, Beginndatum/-	Spalte Bedingung:				
	zeit	[2] Wenn BGM+16 vorhanden				
Ä005	Kap. 6, S. 20	Spalte13004	Spalte13004	Auch bei der Übermittlung von	Fehlerkorrektur	
	SG6-DTM+293	Muss [1] O [2]	Muss [1] X [2]	Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung ist die Angabe	29.11.2013	



Lfd.	Ort	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe	der offiziellen Version vom 01.10.2013	Grund der Anpassung	Status	
Nr.		Bisher	Neu			
	Aggregationszei tpunkt zur			des Aggregationszeitpunkt nötig.		
	Versionsangabe	Bedingung:	Bedingung:			
	der betrachteten Summenzeitreih e	[1] Wenn BGM+Z06 vorhanden und das Zeitintervall zwischen ersten SG10 DTM+163 und letzten SG10 DTM+164 mindestens einen Monat umfasst	[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden und das Zeitintervall zwischen ersten SG10 DTM+163 und letzten SG10 DTM+164 mindestens einen Monat umfasst			
		[2] Wenn BGM+16 vorhanden	[2] wenn BGM+Z16 vorhanden			
Ä006	Kap. 6, S. 20	Spalte13004	Spalte13004	Angabe erfolgt bereits über SG6-	Fehlerkorrektur	
	SG6-DTM+9	Muss	keine Angabe	DTM+293	29.11.2013	
	Bearbeitungs- /Verarbeitungsd atum/-zeit		gesamtes DTM entfällt			
Ä007	Kap. 6, S. 20	keine Angabe	SG6-DTM-157/610	Angabe des Gültigkeitsbeginns	Fehlerkorrektur 29.11.2013	
	SG6-DTM+157		Spalte13004	einer Profilschar		
	Gültigkeit,		Muss [1]			
	Beginndatum		Bedingung:			
			[1] wenn BGM+Z16 vorhanden			
800Ä	Kap. 6, S. 22	Spalte 13001: X	Spalte 13001: X [2]	Begründung: Ausschließlich bei der	Fehlerkorrektur	
	SG9-LIN-1082	Spalte 13002: X	Spalte 13002: X[2]	Übermittlung von Profilscharen ist die "0" an dieser Stelle erlaubt.	29.11.2013	
		Spalte 13003: X	Spalte 13003: X [2]			
		Spalte 13004: X	Spalte 13004: X[1]X[2]			
		Spalte 13005: X	Spalte 13005: X[2]			
			Bedingung:			
			[1]:Wenn BGM+ Z16, dann 0 bis n			
			[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/Z20, dann 1 bis n			
Ä009	Kap. 6, S. 22/23	Bedingung:	Bedingung:	Auch die ¼-Stundenwerte der	Fehlerkorrektur	
	SG10-DTM	[2] wenn BGM+Z06 vorhanden	[2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden	Referenzmessungen benötigen einen Zeitstempel	29.11.2013	
	Beginn Messperiode					



Lfd.	Ort	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe de	er offiziellen Version vom 01.10.2013	Grund der Anpassung	Status
Nr.		Bisher	Neu		
Ä010	Kap. 6, S. 23 SG10-DTM Ende Messperiode	Bedingung: [2] wenn BGM+Z06 vorhanden	Bedingung: [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden	Auch die ¼-Stundenwerte der Referenzmessungen benötigen einen Zeitstempel	Fehlerkorrektur 29.11.2013
Ä011	Kap.2, S. 4	Z06 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung	Z20 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung	Korrektur des Qualifiers	Fehlerkorrektur 13.01.2014
Ä012	Kap. 6, S. 19 SG6-DTM+163 Beginn Messperiode	Spalte 13001, 13005: MUSS[1], Bedingung: [1] wenn SG6-DTM+164 vorhanden	Spalte 13001, 13005: MUSS	Bedingung nicht notwendig	Fehlerkorrektur 13.01.2014
Ä013	Kap. 6, S. 19/20 SG6-DTM+164 Ende Messperiode	Spalte 13001, 13005: MUSS[1], Bedingung: [1] wenn SG6-DTM+163 vorhanden	Spalte 13001, 13005: MUSS	Bedingung nicht notwendig	Fehlerkorrektur 13.01.2014
Ä014	Kap. 6, S. 20 SG6-DTM+293 Aggregationszei tpunkt zur Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreih e	Bedingung: [2] Wenn BGM+16 vorhanden	Bedingung: [2] wenn BGM+Z16 vorhanden	Korrektur des Qualifiers	Fehlerkorrektur 13.01.2014
Ä015	Kap. 6, S. 22/23 SG10-DTM+163 Verarbeitung, Beginndatum/- zeit	Bedingung: [1] wenn SG10-DTM+163 vorhanden, bei Intervall-bezogenen Einzelwerten (Brennwert, Z-Zahl, Zählerstandsdifferenz)	Bedingung: [1] bei Intervall-bezogenen Einzelwerten (SG9-PIA-OBIS=Brennwert, Z-Zahl, Zählerstandsdifferenz)	Bedingung korrigiert	Fehlerkorrektur 13.01.2014
Ä016	Kap. 6, S. 23 SG10-DTM+164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit	Bedingung: [1] wenn SG10-DTM+164 vorhanden, bei Intervall-bezogenen Einzelwerten (Brennwert, Z-Zahl, Zählerstandsdifferenz)	Bedingung: [1] bei Intervall-bezogenen Einzelwerten (SG9-PIA-OBIS=Brennwert, Z-Zahl, Zählerstandsdifferenz)	Bedingung korrigiert	Fehlerkorrektur 13.01.2014
Ä017	Kap. 2, S. 5	Für die in Segmentgruppe 10 (QTY)	Für die in Segmentgruppe 10 (QTY)	Fehlerkorrektur, da Angabe der	Fehlerkorrektur



Lfd.	Ort	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe d	Fehlerkorrekturen seit Herausgabe der offiziellen Version vom 01.10.2013			
Nr.		Bisher	Neu			
		anzugebenden Energie- und Volumenwerte sind max. 3 Nachkommastellen vorgesehen. Für den Brennwert werden 3, für die Zustandszahl 4 Nach-kommastellen verwendet.	ausschließlich positiv anzugebenden Energie- und Volumenwerte (incl. Null) sind max. 3 Nachkommastellen vorgesehen. Für den Brennwert werden 3, für die Zustandszahl 4 Nach-kommastellen verwendet. Für Profilscharen existieren keine Einschränkungen.	Nachkommastellen nicht mehr zu der Übermittlung von Profilen, Profilscharen passt.	27.02.2014	