

Geschäftsbereich Betriebswirtschaft Nummer 23/2008

Herausgeber:

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Reinhardtstraße 14 10117 Berlin

Robert-Koch-Platz 4 10115 Berlin

Ansprechpartner:

Geschäftsbereich Betriebswirtschaft Dipl.-Kff. Beate Becker Tel. +49 30 726147-209 Fax +49 30 726147-449

beate.becker@bdew.de

Energie-Info

Bericht über die Lieferung von Daten zu Energiemengen MSCONS Stand: 2.1 (01.04.2008)

MSCONS (UN/EDIFACT D.04B)

BDEW Projektgruppe "Marktschnittstellen"

BERICHT ÜBER DIE LIEFERUNG VON DATEN ZU ENERGIEMENGEN

Stand: 2.1 (01.04.2008)

| 1. | Änderungshistorie | |
|----|---------------------|----|
| 2. | Einführung | 1 |
| 3. | Nachrichtenstruktur | 9 |
| 4. | Diagramm | 11 |
| 5. | Segmentbeschreibung | 12 |
| 6. | Segmentlayout | 15 |
| 7. | Service-Segmente | 42 |

1. Änderungshistorie

Version 2.1

e.V.

| Lfd. | Ort | Änderun | g / Korrektur | Grund der Anpassung | Status |
|------|---------------------------|---|---|---|-----------|
| Nr. | | Bisher | Neu | | |
| Ä1 | gesamtes Dokument | Version 2.0d | Version 2.1 | neue Version des Dokumentes (SG4 CTA-COM eingefügt) | genehmigt |
| Ä2 | gesamtes Dokument | VDEW | BDEW | Namensänderung | genehmigt |
| Ä3 | 1. Änderungs- historie | Listenform | Tabellarische Form | Neues Format der Änderungshistorie, | genehmigt |
| | | | | Fußnoten (Änderungshinweise) entfernt | |
| Ä4 | 2. Grundsätze | Benennung der Dateien in folgender Form empfohlen: | Benennung der Dateien in folgender Form vorgegeben: | Anpassung der Dateinamen an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt |
| Ä5 | 2. Grundsätze | MSCONS_von_an_yyyymmdd_lfd.txt | MSCONS_Anwendungsreferenz_von_an _yyyymmdd_lfd.txt | Anpassung der Dateinamen an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt |
| Ä6 | 2. Grundsätze | | MSCONS: Der Edifact-Name des Nachrichtentyps gem. UNH DE0065 | Anpassung der Dateinamen an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt |
| Ä7 | 2. Grundsätze | | Anwendungsref.: LG, EM, VL, TL aus UNB DE0026 | Anpassung der Dateinamen an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt |
| Ä8 | 2. Grundsätze | Als Trennzeichen wird der Unterstrich (_) und als Extension .txt für Beispiel: MSCONS Textdatein empfohlen. | Als Trennzeichen wird der Unterstrich (_) und als Extension .txt verwendet. | Anpassung der Dateinamen an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt |

| Lfd. | Ort | Änderung / Korrektur | | Grund der Anpassung | Status | |
|------|---------------|--|---|---------------------------------------|-----------|--|
| Nr. | | Bisher | Neu | | | |
| Ä9 | 2. Grundsätze | In allen EDIFACT-Nachrichten wird auf Ebene (verändert) | In allen EDIFACT-Nachrichten werden (verändert) | Anpassung an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt | |
| | | Die fachlichen Sender/Empfänger werden in (gelöscht) | Die Identifikationsnummern der verantwortlichen (neu) | | | |
| | | Sollte eine oder beide Rollen identisch (gelöscht) | | | | |
| | | Es können aber auch zusätzlich die Identifikation (gelöscht) | | | | |
| | | Dienstleister (gelöscht) | | | | |
| | | ein Marktpartner, (gelöscht) | | | | |
| | | | | | | |
| Ä10 | 2. Grundsätze | UNB DE 0004 = Agent des Lieferanten UNB DE 0010 = Dienstleister des VNB | UNB DE 0004 = Lieferant UNB DE 0010 = VNB | Anpassung an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt | |
| Ä11 | 2. Grundsätze | 1. DE = Straßenname Teil 1 oder | 1. DE = Straßenname Teil 1 | Aktualisierung der Beschreibung | genehmigt | |
| | | Postfach 2. DE = Straßenname Teil 2 | 2. DE = Straßenname Teil 2 | der Adressangaben | | |
| | | 3. DE = Straisermanne Tell 2 | 3. DE = Hausnummer | | | |
| | | 4. DE = Nummernzusatz | 4. DE = Nummernzusatz | | | |
| | | | Dieser Adressaufbau wird immer bei der Lieferantenadresse verwendet. | | | |
| | | | Bei Angabe des Postfachs: | | | |
| | | | 1. DE = "Postfach" | | | |
| | | | 2. DE = Nummer des Postfaches | | | |

| Lfd. | Ort | Änderung / Korrektur | | Grund der Anpassung | Status |
|------|-----------------------------|---|---|--|-----------|
| Nr. | | Bisher | Neu | | |
| Ä12 | 3. Nachrichten- struktur | B Sender B Empfänger B (Netzbetreiber) 1) B (Bilanzkreisverantwortlicher, Dienstleister, Ansprechpartner) 1) | B Sender B Empfänger (Netzbetreiber) (Lieferant) (Ansprechpartner) 1) | Datenmodell, Aktualisierung der Angaben | genehmigt |
| Ä13 | 3. Nachrichten- struktur | | SG4 – CTA – COM eingefügt | Angabe von Ansprechpartnern | genehmigt |
| Ä14 | 4. Diagramm | | SG4 – CTA – COM eingefügt | Angabe von Ansprechpartnern | genehmigt |
| F1 | 4. Diagramm | SG10-STS unterhalb SG10-DTM | SG10-STS neben SG10-DTM | Fehlerhafte Darstellung korrigiert | genehmigt |
| Ä15 | 5. Segment- beschreibung | | SG4 – CTA – COM eingefügt | Angabe von Ansprechpartnern | genehmigt |
| Ä16 | UNH DE0057 | Versions-Nr. der zugrundeliegenden VDEW-Nachrichtenbeschreibung | 2.1, aktuelle Versions-Nr. der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung | eindeutige Bezeichnung der Version (Groß- und Kleinschreibung | genehmigt |
| Ä17 | UNH DE0057 | VDEW-Status: A | BDEW-Status: R | Versionsangabe zur Prüfung notwendig | genehmigt |
| Ä18 | UNH Beispiel | UNH+1+MSCONS:D:04B:UN:2.0d' | UNH+1+MSCONS:D:04B:UN:2.1' | Versionsnummer aktualisiert | genehmigt |
| Ä19 | BGM DE3055 | VDEW-Status: O 5 = ISO | BDEW-Status: N | Die codepflegende Stelle muss nicht genannt werden, da alle Codes explizit aufgeführt sind | genehmigt |
| Ä20 | BGM Beispiel | BGM+7::5+MSI5422+9' | BGM+7+MSI5422+9' | Beispiel angepasst | genehmigt |
| Ä21 | RFF DE4000 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: N | keine Verwendung | genehmigt |

| Lfd. | Ort | Änderur | ng / Korrektur | Grund der Anpassung | Status |
|------|-------------------------------|--|--|--|-----------|
| Nr. | | Bisher | Neu | | |
| Ä22 | SG1-RFF Dokumen- tation | Dieses Segment dient zur Angabe einer Referenz , die sich auf eine gesamte vorangegangene Nachricht bezieht | Dieses Segment dient zur Angabe einer Referenz (UNB 0020), die sich auf eine gesamte vorangegangene Nachricht bezieht | Text ergänzt | genehmigt |
| Ä23 | SG1-DTM Dokumen- tation | Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment anzugeben | Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment anzugeben (UNB S004) | Text ergänzt | genehmigt |
| Ä24 | SG2-NAD Beschreibung | Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207. | Zur Identifikation der Geschäftspartner und seiner Funktion. | Text präzisiert | genehmigt |
| Ä25 | SG2-NAD C082 | VDEW-Status: A | BDEW-Status: R | Die ILN/BDEW- Codenummer muss hier angegeben werden. | genehmigt |
| Ä26 | SG2-NAD C080 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: N | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| Ä27 | SG2-NAD DE3036 | VDEW-Status: O Partnername in Klartext | BDEW-Status: Beschreibungstext gelöscht | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| Ä28 | SG2-NAD C059 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: N | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| Ä29 | SG2-NAD DE3042 | VDEW-Status: O Gebäudename/-nummer und Straßenname oder Postfach | BDEW-Status: Beschreibungstext gelöscht | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| Ä30 | SG2-NAD DE3164 | VDEW-Status: D Ortsname, Klartext | BDEW-Status: N Beschreibungstext gelöscht | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| Ä31 | SG2-NAD C819 | VDEW-Status: D Bundesland, Klartext | BDEW-Status: N Beschreibungstext gelöscht | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |

| Lfd. | Ort | Änderung / Korrektur | | Grund der Anpassung | Status |
|------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Nr. | | Bisher Neu | | | |
| Ä32 | SG2-NAD | VDEW-Status: D | BDEW-Status: N | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| | DE3251 | Postleitzahl | Beschreibungstext gelöscht | | |
| A33 | SG2-NAD | VDEW-Status: D | BDEW-Status: N | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| | DE3207 | ISO 3166 2-Alpha Code | Beschreibungstext gelöscht | | |
| Ä34 | SG2-NAD Dokumen- tation | Ggf. hiervon abweichende mit der technischen Abwicklung beauftragte Dienstleister werden im UNB-Segment angegeben. | | Anpassung an Kommunikationsrichtlinie | genehmigt |
| Ä35 | SG2-NAD Dokumen- tation | Hinweise: | | Identifizierung nur über DE3039 | genehmigt |
| | | Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten | | | |
| | | Adresse (C080 bis 3207) empfohlen. | | | |
| | | Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn codierte Namen und Anschriften nicht angewendet werden können. Die betreffenden Datenelementgruppen und | | | |
| | | Datenelemente sind:C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 - 3207 | | | |
| Ä36 | SG4-CTA | | SG4-CTA | Segment eingefügt | genehmigt |
| Ä37 | SG4-COM | | SG4-COM | Segment eingefügt | genehmigt |
| Ä38 | SG5-NAD | Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur durch C082 und/oder strukturiert durch C080 bis 3207 | Zur Identifikation des "Lieferortes". | Text präzisiert | genehmigt |

| Lfd. | Ort | Änderung / Korrektur | | Grund der Anpassung | Status | |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------|--|
| Nr. | | Bisher | Neu | | | |
| Ä39 | SG5-NAD C080 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: O | Angabe nicht abhängig, sondern optional | genehmigt | |
| Ä40 | SG5-NAD C059 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: O | Angabe nicht abhängig, sondern optional | genehmigt | |
| Ä41 | SG5-NAD DE3164 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: O | Angabe nicht abhängig, sondern optional | genehmigt | |
| Ä42 | SG5-NAD DE3251 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: O | Angabe nicht abhängig, sondern optional | genehmigt | |
| Ä43 | SG5-NAD DE3207 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: O | Angabe nicht abhängig, sondern optional | genehmigt | |
| Ä44 | SG5-NAD DE3207 | ISO 3166 2-Alpha-Code | ISO 3166-1 = Alpha-2-Code | Text präzisiert | genehmigt | |
| Ä45 | SG6-LOC C517 | VDEW-Status: A | BDEW-Status: R | Angabe der Zählpunktbezeichnung notwendig | genehmigt | |
| Ä46 | SG6-LOC DE1131 | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt | |
| Ä47 | SG6-LOC DE3224 | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt | |
| Ä48 | SG7-RFF DE4000 | VDEW-Status: D | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt | |

| Lfd. | Ort | Änderung / Korrektur | | Grund der Anpassung | Status |
|------|-------------------------------|---|---|--|-----------|
| Nr. | Bisher Neu | | | | |
| Ä49 | SG8-CCI 7059 | 8 = Eigenschaft Zähler | | Qualifier gelöscht, Klasse nicht mehr benötigt | genehmigt |
| Ä50 | SG8-CCI 7059 | | 6 = Verantwortlicher | neue Klasse für die Durchführung der Zählerstandsermittlung | genehmigt |
| Ä51 | SG8-CCI 7059 | | 16 = Parametereigenschaft | neue Klasse für die Eigenschaft des Ablesewertes | genehmigt |
| Ä52 | SG8-CCI DE1131 | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt |
| Ä53 | SG8-CCI DE3055 | VDEW-Status: O 89 = Vergeben vom | BDEW-Status: N Beschreibungstext gelöscht | Die codepflegende Stelle muss nicht genannt werden, da alle Codes explizit aufgeführt sind | genehmigt |
| Ä54 | SG8-CCI DE7036 | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt |
| Ä55 | SG8-CCI Dokumen- tation | VDEW-Codeliste: DE 7037 (mit DE 3055 = "293"). | BDEW-Codeliste: DE 7037 | Text angepasst | genehmigt |
| Ä56 | SG8-CCI Dokumen- tation | 8 NOR Anzahl Zählwerke (Number of registers) > 1 (Werte über Wiederholung der SG9 | | Qualifier gelöscht, nicht benötigt | genehmigt |
| Ä57 | SG8-CCI Dokumen- tation | 9 MMR Ablesung durch den Netzbetreiber (oder Beauftragten), (manual/mobile Meter Reading) | | Qualifier gelöscht, durch: 6 VNB ersetzt | genehmigt |

VII

| Lfd. | Ort | Änderun | Anderung / Korrektur Grund der Anpassung | | Status | |
|------|--------------------|---|---|---------------------------------|-----------|--|
| Nr. | | Bisher | Neu | | | |
| Ä58 | SG8-CCI | | 6 VNB Ermittlung durch den | neue Klasse / Code für alle | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | | Netzbetreiber | Marktrollen | | |
| Ä59 | SG8-CCI | | 6 LIE Ermittlung durch den Lieferanten | neue Klasse / Code für alle | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | | | Marktrollen | | |
| Ä60 | SG8-CCI | | 6 MSB Ermittlung durch den | neue Klasse / Code für alle | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | | Messstellenbetreiber | Marktrollen | | |
| Ä61 | SG8-CCI | | | neue Klasse / Code für alle | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | | Messdienstleister | Marktrollen | | |
| Ä62 | SG8-CCI | ACH COS Lieferantenwechsel | ACH COS Vertragswechsel | Text präzisiert | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | (change of supplier) (Lieferbeginn, bzw. –ende) | (Lieferantenwechsel oder Ein-, bzw. Auszug) | | | |
| Ä63 | SG8-CCI | | ACH PMR Turnusablesung (Periodic | neuer Code für Turnusablesung | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | | Meter Reading) | | | |
| Ä64 | SG8-CCI | ACH COT Tarifwechsel (change of | ACH COT Zwischenablesung (z.B. bei | Text präzisiert | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | tarif) | Tarifwechsel) | | | |
| Ä65 | SG8-CCI | ACH SMV Anfangszählerstand (start | 16 SMV Anfangszählerstand (start | neue Klasse für die Eigenschaft | genehmigt | |
| | Dokumen- tation | measure value) (bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Einzug) | measure value) (bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Einzug) | des Ablesewertes | | |

VIII

| Lfd. | Ort | Änderun | g / Korrektur | Grund der Anpassung | Status |
|------|--------------------|--|---|---|-----------|
| Nr. | | Bisher | Neu | | |
| Ä66 | SG8-CCI | ACH EMV Endzählerstand (end | 16 EMV Endzählerstand (end measure | neue Klasse für die Eigenschaft | genehmigt |
| | Dokumen- tation | measure value) (z.B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug) | value) (z.B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug) | des Ablesewertes | |
| Ä67 | SG8-CCI | | Zählerstand (meter reading value) (bei | neue Klasse für die Eigenschaft | genehmigt |
| | Dokumen- tation | | Turnus- oder Zwischenablesung) | des Ablesewertes, neuer Code für den Zählerstand | |
| Ä68 | SG8-CCI | CCI+ACH++COS::293 | CCI+ACH++COS' | Beispiel angepasst | genehmigt |
| | Beispiel | CCI+10++WS::293' | CCI+10++WS' | | |
| | | CCI+10++SW::293' | CCI+10++SW' | | |
| Ä69 | SG10-QTY | Zählerstand - wahrer Wert (z.B. bei Turnus/Jahresablesung) | Zählerstand - wahrer Wert (abgelesen, z.B. bei Turnus/Jahresablesung) | Text präzisiert | genehmigt |
| | Dokumentation | Im deutschen Energiemarkt werden 3 Nachkommastellen verwendet | Im deutschen Energiemarkt werden maximal 3 Nachkommastellen verwendet | | |
| Ä70 | SG10-STS | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt |
| | DE1131 | | | | |
| Ä71 | SG10-STS | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Die codepflegende Stelle muss | genehmigt |
| | DE3055 | 293 = Zugewiesen durch den VDEW | Beschreibungstext gelöscht | nicht genannt werden, da alle Codes explizit aufgeführt sind | |
| | | VDEW-Status: R | BDEW-Status: N | Oddo oxpiizit daigoranii onid | |
| Ä72 | SG10-STS | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Angabe nicht vorgesehen | genehmigt |
| | DE4404 | | | | |
| Ä73 | SG10-STS | STS+6+T2:108:293' | STS+6+T2:108' | Beispiel angepasst | genehmigt |
| | Beispiel | | | | |
| Ä74 | SG11-CCI | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Die codepflegende Stelle muss | genehmigt |
| | DE3055 | 293 = Zugewiesen durch den VDEW | Beschreibungstext gelöscht | nicht genannt werden, da alle Codes explizit aufgeführt sind | |

| Lfd. | Ort | Änderung / Korrektur | | Grund der Anpassung | Status |
|------|--------------------------------|--|--|--|-----------|
| Nr. | | Bisher | Neu | | |
| Ä76 | SG11-CCI | CCI+11++WAK::293' | CCI+11++WAK' | Beispiel angepasst | genehmigt |
| | Beispiel | CCI+11++VKS::293' | CCI+11++VKS' | | |
| Ä77 | UNB 0026 | VDEW-Status: O | BDEW-Status: R | Angabe der Anwendungsreferenz notwendig | genehmigt |
| Ä78 | UNB 0031 | VDEW-Status: O | BDEW-Status: N | Festlegung der Bundesnetzagentur | genehmigt |
| Ä79 | SG6-DTM DE2379 Beispiel | | 102 = JJJJMMTT DTM+9:20080201:102' Bei der Übermittlung von Zählerständen wird auf die Angabe der Uhrzeit verzichtet (DE2379 = 102). | Datumsformat (ohne Uhrzeit) für die Übermittlung von Zählerständen hinzugefügt | genehmigt |
| Ä80 | SG8-LIN DE1082 | Laufende Positionsnummer innerhalb eines Messpunktes | Laufende Positionsnummer innerhalb eines Messpunktes (von 1 bis n) | Beschreibungstext ergänzt | genehmigt |
| A81 | SG10-DTM DE2379 Beispiel | | 102 = JJJJMMTT DTM+9:20080201:102' Bei der Übermittlung von Zählerständen wird auf die Angabe der Uhrzeit verzichtet (DE2379 = 102). | Datumsformat (ohne Uhrzeit) für die Übermittlung von Zählerständen hinzugefügt | genehmigt |

2. Einführung

* Status

NACHRICHTENTYP : MSCONS EDIFACT-DIRECTORY : D.04B VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : 2.1

* Definition der Nachricht

Die Nachricht dient der Kommunikation zwischen Geschäftspartnern im Energiemarkt, ihren Agenten oder Beauftragten. Mit der Nachricht können alle energiemengen-relevanten Informationen, die sich auf das Zähl- und Messwesen im deregulierten Energiemarkt beziehen, ausgetauscht werden. Die Nachricht ist insbesondere für die Weitergabe von Massendaten zur elektronischen Weiterverarbeitung geeignet.

Sie enthält Angaben über eine erfolgte Energielieferung bzw. Verbräuchen, Verbrauchsprognosen, notwendige zugehörige Informationen (z.B. über den Ort der Energieabgabe, Zeit- und Statusangaben) und, sofern erforderlich, weitere technische Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Details zur Messung oder den Messwerten.

Die Nachricht kann mit dem Nachrichtentyp REQDOC (Request for Document) angefordert werden.

* Statusbeschreibung

In jeder Nachrichtenbeschreibung wird der Status angegeben durch

NACHRICHTENTYP: EDIFACT-DIRECTORY: VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION:

* Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

Die Version der BDEW Nachrichtenbeschreibung X.Yz ändert sich nach dem folgenden Schema:

X: Wechsel des UN/EDIFACT Verzeichnisses

Der Wechsel der Directories wird nur vorgenommen, wenn eine inhaltliche Änderung dies erforderlich macht. Es werden immer die aktuellen Codelisten verwendet.

Y: Strukturänderung in der BDEW Nachrichtenbeschreibung (Einfügen oder Entfernen von Segmenten oder Segmentgruppen)

z: Textänderung in der BDEW Nachrichtenbeschreibung, Verändern von Qualifiern

* Erläuterungen

Ziel der Nachrichten ist es, im Rahmen des liberalisierten Energiemarktes, den beteiligten Geschäftspartnern ein Instrument bereitzustellen, das ihnen über eine einheitliche, ITgestützte Standardschnittstelle den zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse notwendigen Informationsaustausch gewährleistet.

Mit den Dokumenten wurden "Implementation Guidelines" (BDEW-Anwendungsbeschreibungen) erstellt, welche die Umsetzung der jeweiligen Nachricht in die individuellen Anwendungsumgebungen und deren Konvertierung zum Transport ermöglichen. Die Nachrichten dienen der Übermittlung der Informationen und weiterer zugehöriger Details zwischen den Geschäftspartnern innerhalb des Energiemarktes. Sie können teilweise mit einem Nachrichtentyp REQDOC (Request for Document) angefordert werden.

Alle Nachrichtentypen und Anwendungshandbücher können über den BDEW bezogen werden.

* Grundsätze

Die Nachrichten können zwischen allen am Markt beteiligten Akteuren (z. B. Erzeuger, Netzbetreiber, Lieferant, Händler,) ausgetauscht werden.

Jede Nachricht beinhaltet eine eindeutige Identifizierung der Nachricht, des Senders und Empfängers, des Nachrichtentyps und des Nachrichtendatums.

Auch die Zeitpunkte oder Zeitspannen, auf die sich die enthaltenen Daten beziehen, werden durch die Nachricht eindeutig definiert.

Die Übertragung von Daten mehrerer Lieferorte und/oder Wertearten (Kanäle) in einer Nachricht wird durch eine entsprechende Nachrichtenstruktur unterstützt.

Um eine weitgehende automatische Verarbeitung zu gewährleisten, wird innerhalb der Nachricht die Identifikation von Informationsobjekten (Standorte, Produkte, Dienstleistungen, Geräte), soweit wie möglich, durch Codes bzw. Identifikationsnummern vorgenommen.

Für das Erstellen und Versenden der Nachricht wird zuerst die zu versendende Information durch das individuelle Anwendungsprogramm für den Export bereitgestellt. Danach werden die Daten in das EDIFACT-Format konvertiert und anschließend versendet. Der Versand ist über unterschiedliche Medien möglich. Der Import verläuft entsprechend entgegengesetzt.

Die Nachricht kann zu einem beliebigen Zeitpunkt übermittelt werden.

Um eine DV-gestützte Weiterverarbeitung zu gewährleisten und die Möglichkeit von Namenskollisionen zu vermeiden, wird dort, wo keine automatisierte Vergabe der Dateinamen erfolgt, eine standardisierte Benennung der Dateien in folgender Form vorgegeben:

Beispiel MSCONS:

MSCONS_Anwendungsreferenz_von_an_yyyymmdd_lfd.txt

MSCONS: Der Edifact-Name des Nachrichtentyps gem. UNH DE0065

Anwendungsref.: LG, EM, VL, TL aus UNB DE0026

von: Absender-Kennung (BDEW-Codenummer / ILN aus UNB DE0004) an: Empfänger-Kennung (BDEW-Codenummer / ILN aus UNB DE0010)

yyyy: Jahr | Datumsstempel mm: Monat | bei Erzeugung dd: Tag | der Datei

lfd: Ifd.Nr. lfd. Nr. zur Erhaltung der Eindeutigkeit

Als Trennzeichen wird der Unterstrich (_) und als Extension .txt verwendet. Der erste Teil des Dateinamens ändert sich, je nach Nachrichtentyp.

Um die Anzahl der versandten Dateien zu reduzieren, wird empfohlen, die Informationen in einer Nachricht zu bündeln bzw. falls dies nicht möglich ist, in einer Übertragungsdatei zusammen zu fassen.

* Nutzung der Kopffelder (Identifikation der Kommunikationspartner)

Die Partner müssen über eine BDEW-Code-Nummer oder ILN identifizierbar sein. Die Marktteilnehmer können hierzu beim BDEW eine BDEW-Codenummer oder bei der GS1 Germany eine ILN beantragen.

Generell gilt:

- In allen EDIFACT-Nachrichten werden sowohl auf Ebene der Übertragungsdatei (UNB DE0004 Sender und DE0010 Empfänger) als auch in der SG2-NAD mit den Qualifiern "MS" (Sender) und "MR" (Empfänger) dazu genutzt, die fachlichen Absender/Empfänger einer Datei zu identifizieren. D. h. hier stehen immer die gem. Marktprozess kommunizierenden Markpartner in Ihrer korrekten Rolle, z.B. bei einer Lieferanmeldung der Lieferant und der VNB.
- Alle vorgenannten Felder sind immer zu füllen.
- Die Identifikationsnummern der verantwortlichen Marktpartner (Lieferant, VNB) werden auch verwendet, wenn die Kommunikation oder die Prozessabwicklung von Dienstleistern durchgeführt wird
- Diese Vorgehensweise ist für alle BDEW-EDIFACT-Nachrichten einheitlich anzuwenden.
- Beispiel zur Abwicklung einer Anmeldung:

SG2-NAD "MS" = Lieferant SG2-NAD "MR" = VNB UNB DE 0004 = Lieferant UNB DE 0010 = VNB

* Identifikation der Lieferstelle

Die Identifikation der Lieferstelle wird durch die Netzzugangsverordnung Strom geregelt und ist dort dokumentiert.

* Darstellung von Namen

Zur eindeutigen Darstellung und elektronischen Auswertung werden Namen-/ Firmensbezeichnungen für alle entsprechenden Datensegmente der Nachricht wie folgt übertragen:

| DE 3036 | Nutzung gem. Standardbelegung UN-EDIFACT 1 | Beispiel Privatperson | Beispiel Firma |
|------------|---|-----------------------|--|
| 1 | Familienname oder Firmenname inkl. Rechtsform (z. B. AG) Teil 1 | Mustermann | Nordrheinwestfälische Mustermann Ak |
| 2 | Familienname oder Firmenname inkl. Rechtsform (z. B. AG) Teil 2 | | tiengesellschaft |
| 3 | 1. Vorname bzw. Rufname oder Initial | Hans | Nicht genutzt |
| 4 | 2. Vorname oder Initiale | Fritz oder HM | Nicht genutzt |
| 5 | Titel oder Titelgruppe zum Familienname | Dr. Dr. | Nicht genutzt |

Darstellung von Adressen

Da im internationalen Bereich die postalischen Adressen unterschiedlich gebildet werden, sind in dem EDIFACT-Format keine einzelnen Datenfelder für Strasse und Hausnummer etc. vorgesehen. Um aber für deutsche Verhältnisse eine elektronische Verarbeitung zu erleichtern, wird wie folgt vorgegangen:

In dem Element C059 für die Adresse wird die Anschrift wie folgt zerlegt:

Das Datenelement kann bis zu 4-mal wiederholt werden. Die Wiederholungen werden wie folgt aufgeteilt:

Bei Angabe der Straße:

- 1. DE = Straßenname Teil 1
- 2. DE = Straßenname Teil 2
- 3. DE = Hausnummer
- 4. DE = Nummernzusatz

Dieser Adressaufbau wird immer bei der Lieferantenadresse verwendet.

Bei Angabe des Postfachs:

- 1. DE = "Postfach"
- 2. DE = Nummer des Postfaches

Interpretation: Gemeldete Datenelemente werden von vorne gezählt. Da das erste Datenelement ein MUSS-Feld ist, muss dort entweder der Straßenname ODER das Postfach angegeben werden.

Auf die Landeskennzeichnung in DE 3207 wird verzichtet, wenn sich die Adresse innerhalb von Deutschland befindet.

* Zeitangaben und Zeitzonen

Die in einer Nachricht vorkommenden Zeiten werden in der für die jeweilige Zeitzone gültigen gesetzlichen Zeitangabe notiert (z. B. MEZ, MESZ). Die Zeitzone (inkl. der Sommer-Winterzeit) wird nach ISO 8601 als Abweichung zur UTC ("Universal Time") jeweils direkt mit der korrespondierenden Zeitangabe angegeben (z. B. "12:00+01" entspricht "12 Uhr, Mitteleuropäische Zeit, MEZ", d. h. "UTC plus eine Stunde", "14:00+02" entspricht "14 Uhr, Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ", d. h. "UTC plus zwei Stunden").

Die Datumsumschaltung orientiert sich an dem Beginn bzw. Ende eines Tages. Der Tagesanfang beginnt um 00:00 Uhr, Tagesende ist dem gemäß 00:00 Uhr des Folgetages.

Hinweise zur Verwendung sind in den entsprechenden Segmentbeschreibungen angegeben.

* Datenschutz und Datensicherheit

Der elektronische Austausch personenbezogener Daten (z. B. Kundenstammdaten o. ä.) unterliegt dem Datenschutz gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Technische und organisatorische Maßnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit sind in § 9 und Anlage zu § 9 BDSG geregelt. Die Daten dürfen nur Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt werden, die in dem Übermittlungsverfahren eindeutig identifiziert werden können. Deren Zugriffsrechte sind auf das erforderliche Minimum zu begrenzen.

Die Sicherheit des Austausches von EDI-Nachrichten hängt stark vom Übertragungsweg ab, der mittels einer Datenaustauschvereinbarung zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral festgelegt wird. Wird X.400 zum Beispiel als Übertragungsprotokoll gewählt, werden Sicherheitsaspekte vom X.400-Provider gewährleistet. Wenn der Datenaustausch mittels SMTP oder FTP über das Internet bevorzugt wird, sind die Datenaustauschpartner in der Pflicht, die Sicherheitsvorkehrungen unternehmensübergreifend bereitzustellen. Eine Sammlung technischer und organisatorischer Empfehlungen der Projektgruppe "VEDIS" (Sicherheit und Verbindlichkeit beim elektronischen Datenaustausch) zu den notwendigen Maßnahmen, zusammen mit weiteren, unterstützenden Dokumenten, ist beim BDEW erhältlich.

* Datenaustauschstruktur und Servicesegmente

Die Struktur einer EDIFACT-Übertragungsdatei wird in verschiedene Gruppenebenen eingeteilt. Die Service-Segmente bilden die Klammern um die Gruppen.

Das erste mögliche Service-Segment einer Übertragungsdatei ist das UNA-Segment, welches zur Anzeige der Trennzeichen benutzt wird, die bei der Übertragung verwendet werden.

Das zweite Service-Segment "UNB" zeigt den Beginn der Übertragung an.

Das nächste Service-Segment "UNG" steht am Anfang einer Gruppe von Nachrichten desselben Typs, z. B. Rechnungen.


Das Service-Segment "UNH" kennzeichnet den Beginn einer Nachricht.

Zu jedem Anfangs-Service-Segment gibt es ein Ende-Service-Segment (Bitte beachten, dass UNA kein Anfangs-Segment ist).

Ankündigung der Service-Segmente UNA

Klammer der Übertragungsdatei: UNB UNZ Klammer der Gruppe: UNG UNE Klammer der Nachricht: UNH UNT

Die Austauschstruktur kann wie folgt dargestellt werden:



Das Segment UNA ist abhängig vom benutzten Zeichensatz. Wenn der Standardzeichensatz benutzt wird, ist das UNA-Segment nicht notwendig. Wird, wie in Deutschland üblich, als Dezimaltrennzeichen das Komma verwendet, so ist das UNA-Segment zwingend erforderlich.

Die Segmente UNB..UNZ und UNH..UNT sind Muss-Angaben.

Die Segmente UNG..UNE sind Kann-Angaben. Dabei können die Segmente UNG..UNE immer dann als Klammer um eine Nachrichtengruppe benutzt werden, wenn unterschiedliche Nachrichtentypen in einer Übertragungsdatei enthalten sind. Wird nur ein Nachrichtentyp versandt, können UNG..UNE entfallen. Werden UNG..UNE benutzt, muss jedoch beachtet werden, dass es nicht möglich ist, mit der CONTRL-Nachricht einen Syntax-Report zu einer funktionellen Gruppe zu erstellen.

Die eigentliche Nachricht wird üblicherweise in Kopf-, Positions- und Summenteil gegliedert. In Nachrichten, in denen Zweideutigkeiten zwischen den Teilen auftreten könnten, wird das Segment UNS zur Trennung verwendet.

Das Layout der Service-Segmente UNA, UNB..UNZ und UNG..UNE wird in Kapitel 3 beschrieben.

Die Segmente UNH, UNS und UNT werden in den Nachrichtenbeschreibungen an entsprechender Stelle erläutert.

* * * *

* Hinweise zum Segmentlayout

Im Segmentlayout werden alle Segmente beschrieben, die in den Nachrichtentypen verwendet werden können. Die Segmentbeschreibung entspricht dem EDIFACT-Original. Die Kommentare zur BDEW-Spezifikation werden in der rechten Spalte als Anmerkung ausgewiesen.

- 1. Die Segmente werden in der gleichen Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch in der Nachricht erscheinen. Jedem Segmentbezeichner bzw. jeder Segmentgruppe folgt ein Kann/Muss-Indikator s. u. –, die maximale Anzahl der Wiederholungen und eine Segmentbeschreibung.
- 2. Von links nach rechts enthält die erste Spalte die Datenelementbezeichnung und Beschreibungen, gefolgt von einer zweiten Spalte mit Angabe des EDIFACT-Status "Conditional" oder "Mandatory" ("Kann" oder "Muss"), dem Datenformat sowie der Länge des Datenelements. Diese ersten Informationen bilden die Original-EDIFACT-Beschreibung ab.

Der EDIFACT-Beschreibung folgen in der dritten und vierten Spalte spezifische Informationen zur BDEW-Spezifikation. In der dritten Spalte ist ein Statusindikator für die Benutzung von Kann-EDIFACT-Datenelementen enthalten (siehe nachfolgend 2.1 und 2.2), in der vierten Spalte stehen Bemerkungen und verwendete Codewerte für spezielle Datenelemente der Nachricht. <u>Achtung</u>: nur die in der vierten Spalte angezeigten Codewerte sind beim Datenaustausch zu verwenden.

- 2.1 Muss-Datenelemente aus EDIFACT-Segmenten behalten ihren Status in der BDEW-Spezifikation.
- 2.2 Zusätzlich gibt es fünf Statustypen mit einem Kann-EDIFACT-Status (=C) für einfache Datenelemente, Gruppendatenelemente und Datenelementgruppen. Diese sind anschließend aufgeführt und können bei Bedarf in der Erklärungsspalte angegeben sein.

| | | ist und es verwendet werden muss. |
|-------------|---|--|
| - EMPFOHLEN | Α | Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements empfohlen wird. |
| - ABHÄNGIG | D | Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements von bestimmten Bedingungen abhängt, die in entsprechenden Hinwei- |

R Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements erforderlich

sen beschrieben sind.

- OPTIONAL

O Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders

unterliegt.
- NICHT BENUTZT N Gibt an, dass dieses Element nicht benötigt wird und ausgelassen werden sollte.


Wenn eine Datenelementgruppe mit **N, NICHT BENUTZT**, gekennzeichnet ist, gilt die Angabe für alle enthaltenen Datenelemente. Die einzelnen Datenelemente sind dann nicht mit einer separaten Kennzeichnung versehen.

* * * * *

- ERFORDERLICH

3. Nachrichtenstruktur

UML- Datenmodell der MSCONS Nachricht:



UN/EDIFACT D.04B

Segmentstruktur der MSCONS Nachricht

| | Kopf-Teil | | | |
|------------|----------------|---|-------|-----------------------------------|
| | <u>UNH</u> | М | 1 | Nachrichten-Kopfsegment |
| | BGM | М | 1 | Beginn der Nachricht |
| | <u>DTM</u> | М | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| | −SG1 | С | 9 | RFF-DTM |
| | <u>RFF</u> | М | 1 | Referenzangaben |
| | - <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| | -SG2 | С | 99 | NAD-SG4 |
| | <u>NAD</u> | М | 1 | Name und Anschrift |
| ļ <u>-</u> | -SG4 | С | 9 | CTA-COM |
| | <u>CTA</u> | М | 1 | Kontaktinformation |
| Ш | COM | С | 9 | Kommunikationskontakt |
| | Positions-Teil | | | |
| | <u>UNS</u> | М | 1 | Abschnitts-Kontrollsegment |
| | -SG5 | M | 99999 | NAD-SG6 |
| | NAD | М | 1 | Name und Anschrift |
| <u> </u> | -SG6 | M | 99999 | LOC-DTM-SG7-SG8-SG9 |
| <u> </u> | LOC | М | 1 | Ortsangabe |
| <u> </u> | <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| | SG7 | С | 99 | RFF |
| | - <u>RFF</u> | М | 1 | Referenzangaben |
| | -SG8 | С | 99 | CCI |
| | - <u>CCI</u> | М | 1 | Eigenschaften/Klassen-ID |
| - | -SG9 | С | 99999 | LIN-PIA-SG10-SG11 |
| | <u>LIN</u> | M | 1 | Positionsdaten |
| | <u>PIA</u> | С | 9 | Zusätzliche Produktidentifikation |
| | SG10 | M | 9999 | QTY-DTM-STS |
| | <u>QTY</u> | M | 1 | Menge |
| | <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| | STS | С | 9 | Status |
| | SG11 | С | 99 | CCI-MEA-DTM |
| | <u>CCI</u> | M | 1 | Eigenschaften/Klassen-ID |
| | <u>MEA</u> | С | 99 | Maße und Gewichte |
| | - <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |


Summen-Teil

UNT M 1 Nachrichten-Endesegment NB: "M" entspricht "Muss", "C" entspricht "Kann" – s. hierzu auch Kapitel 5 "Segmentbeschreibung

.

Diagramm

BDEW - e.V.



5. Segmentbeschreibung

| Kopf-Teil | | | |
|------------|---|----|--|
| <u>UNH</u> | М | 1 | Nachrichten-Kopfsegment |
| | | | Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. |
| <u>BGM</u> | M | 1 | Beginn der Nachricht Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. |
| DTM | M | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet. |
| SG1 | С | 9 | RFF-DTM Eine Segmentgruppe, die auf Referenzen verweist und, wenn notwendig, auf ihre Datumsangaben, die sich auf die gesamte Nachricht beziehen, z. B. die Nummer einer Dokumentenanforderung (REQDOC-Nachricht nach BDEW-Spezifikation). |
| <u>RFF</u> | M | 1 | Referenzangaben Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich auf die gesamte Nachricht beziehen. |
| DTM | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen. |
| SG2 | С | 99 | NAD-SG3*-SG4 Eine Segmentgruppe zur Angabe der Beteiligten und den zu Ihnen gehörenden Informationen. |
| NAD | M | 1 | Name und Anschrift Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Geschäftsvorgang involviert sind. Sender und Empfänger der Nachricht müssen angegeben werden. |
| SG4 | С | 9 | SG4 Eine Segmentgruppe zur Identifikation von Kontaktpersonen und den zu Ihnen gehörenden Kommunikationsinformationen. |
| CTA | M | 1 | Kontaktinformation Dieses Segment wird zur Identifikation von Personen oder Abteilungen genutzt, die im Kommunikationsfall angesprochen werden können. |
| COM | С | 9 | Kommunikationskontakt Dieses Segment wird zur Spezifikation der Kontaktart und deren Details (z.B. TelNr.) genutzt. |

Positions-Teil

| <u>UNS</u> | M | 1 | Abschnitts-Kontrollsegment Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht. |
|------------|---|-------|---|
| SG5 | M | 99999 | NAD-SG6 Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten des Lieferortes bzw. eines Zählers. |
| <u>NAD</u> | М | 1 | Name und Anschrift Dieses Segment dient zur Identifikation des Lieferortes (Adressbezeichnung des eingebauten Messgerätes). |
| SG6 | М | 99999 | LOC-DTM-SG7-SG8-SG9 Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten des Zählers und des Lesedatums. |
| LOC | М | 1 | Ortsangabe Dieses Segment wird benutzt, um den Messplatz über die "Zählpunktbezeichnung" nach dem Metering Code zu identifizieren. |
| <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment wird benutzt, um das Erfassungsdatum oder den Erfassungszeitraum für die nachfolgenden Informationen festzuhalten. |
| SG7 | С | 99 | RFF-DTM* Eine Segmentgruppe zur Angabe von Referenzen des Zählers und des Lesedatums. |
| <u>RFF</u> | М | 1 | Referenzangaben Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich auf den Zähler beziehen, z. B. Zähler-/Eigentumsnummer, Identifikation. |
| SG8 | С | 99 | CCI-MEA*-DTM* Eine Segmentgruppe zur Angabe von Eigenschaften des Zählers bzw. der Art der Datenerfassung. |
| <u>CCI</u> | M | 1 | Eigenschaften/Klassen-ID Dieses Segment dient zur Angabe von Eigenschaften, die sich auf den Zähler beziehen, sowie Erfassungsart und andere Hinweise aus der Erfassung. |
| SG9 | С | 99999 | LIN-PIA-IMD*-PRI*-NAD*-MOA*-SG10-SG11 Eine Segmentgruppe zur Angabe von Einzelheiten der einzelnen Positionen. |
| <u>LIN</u> | M | 1 | Positionsdaten Ein Segment zur Angabe von Einzelheiten der einzelnen Positionen. Positionen werden innerhalb SG9 durchlaufend nummeriert. |
| <u>PIA</u> | С | 9 | Zusätzliche Produktidentifikation Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ersetzender Positionsidentifikationen benutzt. Eine Identifikation der Zählwerke wird an dieser Stelle mittels der OBIS-Kennzahl durchgeführt. |

| Seg.Nr | | | |
|------------------|------------|------|---|
| SG10 | 0 M | 9999 | QTY-DTM-STS Eine Segmentgruppe zur Angabe von Mengen und, wenn notwendig, deren Datumsangaben bezogen auf die Position. |
| QTY | М | 1 | Menge Dieses Segment wird benutzt, um Mengen in der aktuellen Position anzugeben, z. B. Zählerstände, Verbräuche, usw. |
| <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment enthält Datums- und Zeitangaben zum vorangegangenen QTY-Segment, z. B. Lesedatum, gemessenen Zeitraum. |
| <u>STS</u> | С | 9 | Status |
| | | | Das Segment wird verwendet, um Tarifinformationen zu den einzelnen Messwerten angeben zu können. |
| SG1 ² | 1 C | 99 | CCI-MEA-DTM Eine Segmentgruppe zur Angabe von Eigenschaften der Zählerposition. |
| <u>CCI</u> | М | 1 | Eigenschaften/Klassen-ID Dieses Segment dient zur Angabe von Eigenschaften, die sich auf die Zählerposition beziehen, z. B. Wandlerfaktor**. |
| <u>MEA</u> | С | 99 | Maße und Gewichte Dieses Segment dient zur Angabe physischer Größen oder Konstanten, wie z. B. dem Wert des Wandlerfaktors. |
| <u>DTM</u> | С | 9 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Dieses Segment enthält Datums- und Zeitangaben zum vorangegangenen MEA-Segment, z. B. Gültigkeitszeitraum. |
| Summen | -Teil | | |

S

Nachrichten-Endesegment UNT M Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

NB. Die mit * gekennzeichneten Segmente bzw. Segmentgruppen sind Teil der UNSM Standardnachricht, werden in der BDEW-Spezifikation jedoch nicht verwendet und daher im

Folgenden nicht weiter beschrieben.

6. Segmentlayout

| li . | | | | 1 | | |
|----------|--|-----------|------|---|--|--|
| UNH | - M 1- Nachrichten-Ko | pfsegment | | | | |
| Besch | Beschreibung : Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben. | | | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>m</u> | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer | M an14 | М | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben. | | |
| S009 | NACHRICHTEN-KENNUNG | М | М | | | |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung | M an6 | М | MSCONS = Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen | | |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M an3 | М | D = Draft | | |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M an3 | М | 04B = Version 04B | | |
| 0051 | Verwaltende Organisation, codiert | M an2 | М | UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) | | |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an6 | R | 2.1, aktuelle Versions-Nr. der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung | | |
| 0068 | Allgemeine Zuordnungs- Referenz | C an35 | N | | | |
| S010 | STATUS DER ÜBERMITTLUNG | С | N | | | |
| 0070 | Übermittlungsfolgenummer | M n2 | | | | |
| 0073 | Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung | C a1 | | | | |

Dokumentation zum Segment

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM des Verzeichnisses D.04B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.

Hinweis:

DE0057: Es wird die Versions- und Release-Nummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben.

Beispiel:

UNH+1+MSCONS:D:04B:UN:2.1'

| BGM | - M 1- Beginn der Nac | hricht | | |
|----------|--|----------|------------|---------------------------------------|
| Besch | reibung : Zur Anzeige de Identifikationsn | | nktion ein | er Nachricht und zur Übermittlung der |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>m</u> | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| C002 | DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENNAME | С | R | |
| 1001 | Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert | C an3 | R | 7 = Prozessdatenbericht |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | N | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | N | |
| 1000 | Dokumenten-/Nachrichtenname | C an35 | 0 | |
| C106 | DOKUMENTEN-/ NACHRICHTEN-ID | С | R | |

4343 Antwortart, codiert

Dokumenten-/

Version

Nachrichtennummer

Revisionsnummer

1225 Nachrichtenfunktion, codiert

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

C an..35

C an..9

C an..6

C an..3

C an..3

R

Ν

R

Ν

EDI-Nachrichtennummer vergeben vom

Absender des Dokuments

9 = Original 1 = Storno 4 = Korrektur

DE 1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte:

- 9 = Original Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Nachricht eine Original-Nachricht und kein Ersatz oder Duplikat ist.
- 1 = Storno Für den Fall, dass der gesamte Inhalt einer vorangegangenen Nachricht zurückgenommen werden soll. D.h. die Nachricht kann keine anderen als die zu stornierenden Informationen betreffen. Die Referenz zu dieser Nachricht wird über SG1 RFF vorgenommen. Die Details bei Korrekturen (4 = Korrektur) oder Stornierungen, die sich nicht auf eine gesamte Nachricht beziehen, werden über das LINSegment (SG9) oder über das QTY-Segment (SG10) angegeben.

Beispiel:

1004

1056

1060

BGM+7+MSI5422+9'

Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als einen Prozessdatenbericht durch die Verwendung des Codewertes 7. Das Dokument hat die Belegnummer MSI5422.

| DTM | DTM - M 9- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--|--|--|
| Besch | reibung : Zur Angabe ein | es Datums u | ınd/oder | einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | |
| | EDIFACT BDEW Beschreibung | | | | | |
| C507 | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | М | М | | | |
| 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | M an3 | М | 137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit | | |
| 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | C an35 | R | | | |
| 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an3 | R | 203 = JJJJMMTTHHmm | | |

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss angegeben werden.

Beispiel:

DTM+137:199904081315:203'

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 8. April 1999, 13:15h, ist keine Uhrzeit verfügbar, wird 0000 (0Uhr, 0 Minuten) verwendet.

| SG1 | C 0 DEE DIM | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|------|---|--|--|
| 361 | - C 9- RFF-DTM | | | | | |
| RFF | - M 1- Referenzangab | en | | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe ein | er Referenz. | | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>ım</u> | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | |
| C506 | REFERENZ | М | М | | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M an3 | M | AGI = Anfragenummer einer REQDOC ACW = Referenz-Nr. einer MSCONS- | | |
| | Nachricht bei einer Stornierung | | | | | |
| 1154 | Referenznummer | C an70 | R | Referenznummer | | |
| 1156 | Zeilennummer | C an6 | N | | | |
| 4000 | Referenz-Versionsnummer | C an35 | N | | | |
| 1060 | Revisionsnummer | C an6 | Ν | | | |

Dieses Segment dient zur Angabe einer Referenz (UNB 0020), die sich auf eine gesamte vorangegangene Nachricht bezieht, z. B. auf die Nachrichtennummer einer Anfrage (REQDOC) oder auf die Nachrichtennummer einer vorangegangenen MSCONS-Nachricht, wenn diese storniert werden soll.

Beispiel:

RFF+AGI:AFN9523'

| SG1 | - C 9- RFF-DTM | | | | |
|----------|--|-------------|---------|--------------------------------------|--|
| DTM | - C 9- Datum/Uhrzeit/ | Zeitspanne | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe eir | es Datums u | nd/oder | einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>ım</u> | | | |
| | EDIFACT BDEW Beschreibung | | | | |
| C507 | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | М | М | | |
| 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | M an3 | M | 171 = Referenzdatum/-zeit | |
| 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | C an35 | R | | |
| 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an3 | R | 203 = JJJJMMTTHHmm | |

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment anzugeben (UNB S004), z. B. das Anfragedatum.

Beispiel:

DTM+171:199903311315:203'

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 31. März 1999, 13:15h, ist keine Uhrzeit verfügbar, wird 0000 (0Uhr, 0 Minuten) verwendet.

| I r. | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------|--|
| SG2 | - C 99- NAD | | | |
| NAD | - M 1- Name und Anso | chrift | | |
| Besch | reibung : Zur Identifikatio | n der Gesch | äftspartn | er und seiner Funktion. |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>ım</u> | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M an3 | М | MS = Nachrichtensender MR = Nachrichtenempfänger |
| C082 | IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN | С | R | |
| 3039 | Identifikation des Beteiligten | M an35 | M | Internationale Lokationsnummer (ILN) oder BDEW-Codenummer (Format n13) |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | N | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | R | 9 = GS1 (früher EAN International) 293 = Zugewiesen durch den BDEW |
| C058 | NAME UND ANSCHRIFT | С | N | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | M an35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | |
| C080 | NAME DES BETEILIGTEN | С | N | |
| 3036 | Name des Beteiligten | M an35 | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | | |
| 3045 | Name des Beteiligten, Format, codiert | C an3 | | |
| C059 | STRASSE | С | N | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | M an35 | | |

| SG2 | - C 99- NAD- | | | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------------|
| NAD | - M 1- Name und Anso | chrift | | |
| Besch | reibung : Zur Identifikation | n der Gesch | äftspartn | er und seiner Funktion. |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>ım</u> | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an35 | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an35 | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an35 | | |
| 3164 | Ort | C an35 | N | |
| C819 | Region/Bundesland, Details | С | N | |
| 3229 | Region/Bundesland, Identifikation | C an9 | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | |
| 3228 | Region/Bundesland, Name | C an70 | | |
| 3251 | Postleitzahl | C an17 | N | |
| 3207 | Land, codiert | C an3 | N | |

Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Vorgang beteiligt sind. Sender und Empfänger (jeweils fachlich Verantwortlicher) müssen angegeben werden.

DE3035:

Normalerweise werden die beteiligten Partner in einer Nachricht mit MR und MS gekennzeichnet. Die Rollenidentifikation erfolgt über die BDEW-Code-Nummer oder ILN.

DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die Verwendung der Internationalen Lokationsnummer (ILN) oder die Identifizierung über die BDEW-Codenummer empfohlen.

Beispiel:

NAD+MS+9920455302123::293' NAD+MR+5412345000020::9'

| SG4 | - C 9- CTA-COM | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------------------|--|--|--|--|
| СТА | CTA - M 1- Ansprechpartner | | | | | | | |
| Beschreibung : Zur Angabe einer Person oder einer Abteilung, die als Ansprechpartner dient. | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | | |
| 3139 | Funktion des Ansprechpartners, codiert | C an3 | R | IC = Informationsstelle | | | | |
| C056 | 056 ABTEILUNG ODER BEARBEITER | | R | | | | | |
| 3413 | Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation | C an17 | 0 | | | | | |
| 3412 | Abteilung oder Bearbeiter | C an35 | R | | | | | |

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:P GETTY'

| SG4 | - C | 9- CTA-COM | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------|------|---|--|--|--|
| СОМ | COM - C 9- Kommunikationsverbindung | | | | | | | |
| Beschreibung : Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient. | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | |
| | | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | |
| C076 | KOMMUNIKAT BINDUNG | IONSVER- | М | М | | | | |
| 3148 | 3 Kommunikationsnummer | | M an512 | М | Nummer / Adresse | | | |
| 3155 | Kommunikation Qualifier | sweg/-dienst, | M an3 | M | EM = Electronic Mail FX = Telefax TE = Telefon AJ = weiteres Telefon AL = Handy | | | |

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

Beispiel:

COM+003222271020:TE'

Die im vorangegangenen Segment genannte Informationsstelle hat die Telefonnummer 003222271020.

UNS - M 1- Abschnitts-Kontrollsegment Dient dazu, den Kopfteil und den Positionsteil innerhalb einer Beschreibung Nachricht voneinander zu trennen. **EDIFACT BDEW** Beschreibung 0081 Μ Abschnittskennung, codiert M a1 D = Trennung Kopf-/Positionsteil **Dokumentation zum Segment** Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht. Beispiel: UNS+D'

| | | | | - | | |
|---------------------------|--|---------------|---------|--|--|--|
| | SG5 - M 99999 - NAD-SG6 | | | | | |
| NAD | Taille alla / lile | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Identifikation | n des "Liefer | ortes". | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | |
| EDIFACT BDEW Beschreibung | | | | | | |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier | M an3 | М | DP = Lieferanschrift | | |
| C082 | IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN | С | N | | | |
| 3039 | Identifikation des Beteiligten | M an35 | | | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | | | |
| C058 | NAME UND ANSCHRIFT | С | N | | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | M an35 | | | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | | | |
| 3124 | Zeile für Name und Anschrift | C an35 | | | | |
| C080 | NAME DES BETEILIGTEN | С | 0 | | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | M an35 | М | Partnername in Klartext | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | 0 | | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | 0 | | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | 0 | | | |
| 3036 | Name des Beteiligten | C an35 | 0 | | | |
| 3045 | Name des Beteiligten, Format, codiert | C an3 | 0 | | | |
| C059 | STRASSE | С | 0 | | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | M an35 | М | Gebäudename/-nummer und Straßenname oder Postfach | | |

| SG5 | - M 99999 - NAD-SG6 | | | | | |
|----------|--|---------------|---------|---------------------------|--|--|
| NAD | NAD - M 1- Name und Anschrift | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Identifikatio | n des "Liefer | ortes". | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an35 | 0 | | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an35 | 0 | | | |
| 3042 | Straße und Hausnummer/ Postfach | C an35 | 0 | | | |
| 3164 | Ort | C an35 | 0 | Ortsname, Klartext | | |
| C819 | Region/Bundesland, Details | С | N | | | |
| 3229 | Region/Bundesland, Identifikation | C an9 | | | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | | | |
| 3228 | Region/Bundesland, Name | C an70 | | | | |
| 3251 | Postleitzahl | C an17 | 0 | Postleitzahl | | |
| 3207 | Land, codiert | C an3 | 0 | ISO 3166-1 = Alpha-2-Code | | |

Dieses Segment wird zur Identifikation des "Lieferortes" (DP) genutzt "Lieferort" entspricht der Adresse des Zählers beim Leistungsempfänger bzw. der Übergabe-/ Abnahmestelle.

Beispiel:

NAD+DP'

NAD+DP+++Mustermann::Ernst+Wohnstraße::25+Musterstadt++55555'

01.04.2008

MSCONS V2.1

| SG6 | - M 99999 - LOC-DTM-SG7 | 7-SG8-SG9 | | |
|----------|--|-------------|-----------|--|
| LOC | | | | |
| Besch | | es Landes/e | ines Orte | s/eines Standortes/eines zugehörigen |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | ı <u>m</u> | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| 3227 | Ortsangabe, Qualifier | M an3 | М | 172 = Zählpunkt (Bezugspunkt) |
| C517 | ORTSANGABE | С | R | |
| 3225 | Ortsangabe, Identifikation | C an35 | R | Lokation, bzw. Angabe zum Zähler oder Messplatz ("Zählpunktbezeichnung" lt. Metering Code) |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | N | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | R | 89 = Vergeben vom (Verteil-) Netzbetreiber |
| 3224 | Ortsangabe | C an256 | N | |
| C519 | ZUGEHÖRIGER ORT 1, IDENTIFIKATION | С | N | |
| 3223 | Zugehöriger Platz/Ort 1, Identifikation | C an25 | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | |
| 3222 | Zugehöriger Platz/Ort 1 | C an70 | | |
| C553 | ZUGEHÖRIGER ORT 2, IDENTIFIKATION | С | N | |
| 3233 | Zugehöriger Platz/Ort 2, Identifikation | C an25 | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | |
| 3232 | Zugehöriger Platz/Ort 2 | C an70 | | |
| 5479 | Zuordnung, codiert | C an3 | N | |

SG6 - M 99999 - LOC-DTM-SG7-SG8-SG9

LOC - M 1- Ortsangabe

Beschreibung : Zur Angabe eines Landes/eines Ortes/eines Standortes/eines zugehörigen

Ortes 1/eines zugehörigen Ortes 2.

Dokumentation zum Segment

Dieses Segment wird zur Angabe der Lokation benutzt, für den die (Zähler-)Daten gelten.

Beispiel:

LOC+172+DE00014559929E00856996N5139699L01::89'

Hinweis:

DE 3225: Hier wird die "Zählpunktbezeichnung" (It. Metering Code) des Zählers bzw. Messplatzes mitgeteilt.

| SG6 - M 99999 - LOC-DTM-SG7-SG8-SG9 | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| DTM - C 9- Da | DTM - C 9- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | | |
| | • | und/oder | einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | |
| | <u>zum Diagramm</u> | | | | | | |
| | EDIFACT BDEW Beschreibung | | | | | | |
| C507 DATUM/UHRZEIT/ZE | EITSPANNE M | М | | | | | |
| 2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspa Qualifier | anne, M an3 | М | 9 = Prozessdatum/-zeit (Ablese-/Erfassungsdatum) 163 = Prozessdatum/-zeit, Anfang 164 = Prozessdatum/-zeit, Ende 672 = zugewiesenen Periode | | | | |
| 2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspa | anne C an35 | R | | | | | |
| 2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspa Formatqualifier | anne, C an3 | R | 102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHmm 303 = JJJJMMTTHHmmZZZ | | | | |
| | | | 806 = mm, Anzahl Minuten | | | | |

BDEW - Marktschnittstellen

Dieses Segment wird benutzt, um das Ablese-/Erfassungsdatum (bei punktuellen Werten), den Erfassungszeitraum (d. h. Gültigkeitszeitraum aller Daten eines Profils) zu bestimmen und bei periodisch erfassten Werten (Lastprofilen) die Messperiode anzugeben.

In 2379 wird in ZZZ die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

Beispiel 1:

DTM+9:199807311100:203'

In diesem Beispiel erfolgte die Erfassung am 31. Juli 1998 um 11:00 Uhr.

DTM+9:20080201:102'

Bei der Übermittlung von Zählerständen wird auf die Angabe der Uhrzeit verzichtet (DE2379 = 102).

Beispiel 2:

DTM+163:199901010000?+01:303' DTM+164:199907010000?+02:303'

In diesem Beispiel erstreckt sich der angesprochene Zeitraum von Mitternacht (Tagesanfang) am 01.01.1999 (MEZ) bis Mitternacht (Tagesende) am 30.06.1999 (Mitteleuropäische Sommerzeit, "MESZ"). Es handelt sich beispielsweise um ein Lastprofil für einen Zeitraum von einem halben Jahr. Es fand irgendwann in dem Zeitraum eine Zeitumschaltung von "Winter-" auf "Sommerzeit" statt.

Beispiel 3:

DTM+163:199807310000?+02:303'

DTM+672:15:806'

In diesem Beispiel beginnt die Erfassung am 31. Juli 1998 um 0:00 Uhr MESZ, die Messperiode beträgt 15 min, d.h. der Zeitstempel des ersten Zählwertes ist 0:15 Uhr (0:00 - 0:15 Uhr). Mit dieser Notation kann bei Übertragung eines Lastprofils auf die DTM-Angaben in SG10 verzichtet werden (Verwendung nur bei UNB 0026 = LG).

| SG7 | - C 99- RFF | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------------|------|---|--|--|--|
| RFF | RFF - M 1- Referenzangaben | | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe ein | er Referenz. | | | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | |
| C506 | REFERENZ | М | М | | | | |
| 1153 | Referenz, Qualifier | M an3 | М | MG = Nummer eines Zählers | | | |
| 1154 | Referenznummer | C an70 | R | Zählernummer (z. B. "Eigentums-" oder "Gerätenummer") | | | |
| 1156 | Zeilennummer | C an6 | N | | | | |
| 4000 | Referenz-Versionsnummer | C an35 | N | | | | |
| 1060 | Revisionsnummer | C an6 | N | | | | |

Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich auf den Zähler beziehen.

Beispiel:

RFF+MG:8465929523'

| i | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------|---|--|--|--|
| SG8 | - C 99- CCI | | | | | | |
| CCI | CCI - M 1- Merkmal/Klassenidentifikation | | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Kennzeichr | nung und Bes | schreibur | ng eines bestimmten Merkmals. | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | - | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | |
| 7059 | Merkmalsklasse, codiert | C an3 | R | 6 = Verantwortlicher 9 = Erfassungsart ACH = Ablesegrund 10 = Allgemeiner Erfassungshinweis 16 = Parametereigenschaft | | | |
| C502 | EINZELHEITEN ZU MASSANGABEN | С | N | | | | |
| 6313 | Maßangabe, Dimension, codiert | C an3 | | | | | |
| 6321 | Signifikanz der Maßangabe, codiert | C an3 | | | | | |
| 6155 | Maßattribut, codiert | C an17 | | | | | |
| 6154 | Maßattribut | C an70 | | | | | |
| C240 | PRODUKTBESCHAFFENHEIT | С | 0 | | | | |
| 7037 | Merkmal, Identifikation | M an17 | М | Zählereigenschaft bzw. –funktion, Erfassungsart, Ablesegrund, codiert | | | |
| 1131 | Codeliste Qualifier | C an17 | N | | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | N | | | | |
| 7036 | Merkmal | C an35 | N | | | | |
| 7036 | Merkmal | C an35 | N | | | | |
| 4051 | Relevanz des Merkmals, Code | C an3 | N | | | | |

Dieses Segment dient zur Identifizierung und Beschreibung von spezifischen Eigenschaften (ggf. können auch mehrere Angaben notwendig werden). Diese Angaben beziehen sich auf das vorangegangene LOC-Segment.

| SG8 - C | | 99 - CCI | | |
|---|-------------------|---|--|--|
| CCI - M | | 1- Merkmal/Klassenidentifikation | | |
| Beschreib | ung : | Zur Kennzeichnung und Beschreibung eines bestimmten Merkmals. | | |
| <u> </u> | <u>nrichtenst</u> | ruktur_ <u> </u> | | |
| | | | | |
| Dokumenta | ation zum | Segment | | |
| Hinweise: Klasse: DE 7059, BDEW-Codeliste: DE 7037. | | | | |
| Klasse | Code | Bezeichnung | | |
| 6 | VNB | Ermittlung durch den Netzbetreiber | | |
| 6 | 1.15 | Ermittlung durch den Lieferenten | | |

| Klasse | Code | Bezeichnung |
|--------|------|--|
| 6 | VNB | Ermittlung durch den Netzbetreiber |
| 6 | LIE | Ermittlung durch den Lieferanten |
| 6 | MSB | Ermittlung durch den Messstellenbetreiber |
| 6 | MDL | Ermittlung durch den Messdienstleister |
| 9 | CMR | Kundenselbstablesung (Customer Meter Reading) |
| 9 | AMR | automatische Zählerfernauslesung/übertragung (Automated Meter Reading) |
| ACH | COM | Gerätewechsel (change of meter) |
| ACH | COS | Vertragswechsel (Lieferantenwechsel oder Ein-, bzw. Auszug) |
| ACH | PMR | Turnusablesung (Periodic Meter Reading) |
| ACH | COT | Zwischenablesung (z.B. bei Tarifwechsel) |
| 16 | SMV | Anfangszählerstand (start measure value) (bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Einzug) |
| 16 | EMV | Endzählerstand (end measure value) (bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug) |
| 16 | MRV | Zählerstand (meter reading value) (bei Turnus- oder Zwischenablesung) |
| 10 | WS | Tag mit Umschaltung Winter-Sommerzeit |
| 10 | SW | Tag mit Umschaltung Sommer-Winterzeit |

Beispiele: CCI+ACH++COS' CCI+10++WS' CCI+10++SW'

| SG9 | SG9 - C 99999 - LIN-PIA-SG10-SG11 | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------|--|--|--|--|
| LIN | IN M 4 | | | | | | |
| | - M 1- Positionsdaten | | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe eir | er Position u | ind der U | nterposition. | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | |
| 1082 | Positionsnummer | C an6 | R | Laufende Positionsnummer innerhalb eines Messpunktes (von 1 bis n) | | | |
| 1229 | Handlungsanforderung/- benachrichtigung, codiert | C an3 | 0 | 37 = storniert 38 = korrigiert | | | |
| C212 | WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION | С | N | | | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an35 | | | | | |
| 7143 | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | C an3 | | | | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | | | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | | | | |
| C829 | UNTERPOSITIONS- INFORMATIONEN | С | N | | | | |
| 5495 | Anzeige für Unterposition, codiert | C an3 | | | | | |
| 1082 | Positionsnummer | C an6 | | | | | |
| 1222 | Konfigurationsebene | C n2 | N | | | | |
| 7083 | Unterpositions-Zuordnung, codiert | C an3 | N | | | | |

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils innerhalb einer Lokation an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen. Die Positionsnummer wird hochgezählt, um verschiedene Messwerte (mehrere Zählwerke) oder Messwertreihen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Mess- oder Zählpunkt zu bilden.

1229 = 37 wird verwendet, wenn eine Menge von Werten storniert werden soll. Die Menge definiert sich über SG6 LOC 3225 (ZP-Bezeichnung), DTM (Datum oder von/bis) und SG9 PIA 7140 (OBIS-Kennzahl). Auf die Angabe der Werte selbst (QTY) kann verzichtet werden.

1229 = 38 wird verwendet, wenn eine Menge von Werten korrigiert werden soll. Die Menge definiert sich wie bei 1229 = 37, allerdings ist in diesem Fall die Angabe der neuen Werte (QTY) notwendig.

Hierbei müssen die Positionsnummern der Stornierungs- oder Korrekturnachricht nicht identisch zu den Positionsnummern der Originalnachricht. sein.

| _ | | | |
|----|-----|----|------|
| ᅺᅀ | isc | NΟ | י בו |
| ᅩ | ıor | ᄱᄃ | IC. |

LIN+1'

| SG9 | 9 - C 99999 - LIN-PIA-IMD-PRI-NAD-MOA-SG10-SG11 | | | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|--|--|--|--|
| PIA | A - C 9- Zusätzliche Produktidentifikation | | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe voi | n ergänzende | en oder S | Substitutions-Produktidentifikationen. | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>ım</u> | | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | |
| 4347 | Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier | M an3 | R | 5 = Produktidentifikation | | | |
| C212 | WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION | М | R | | | | |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer | C an35 | R | OBIS-Kennzahl | | | |
| 7143 | Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert | C an3 | R | SRW = OBIS-Kennzahl | | | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier C an17 N | | | | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | 0 | 174 = DIN | | | |

Dieses Segment wird benutzt, um die Produktidentifikation für die aktuelle Position unter Verwendung des OBIS-Kennzeichens anzugeben. Diese Identifikation ist beim Austausch von Daten zu Energiemengen innerhalb der deutschen Energiewirtschaft zu verwenden.

Das gesamte C212 kann vier Mal wiederholt werden. Auf die Darstellung in der Tabelle wurde verzichtet, weil die Wiederholung dieses Elementes im deutschen Energiemarkt nicht verwendet werden soll.

DE 7140: Es wird die OBIS-Kennzahl (gem. DIN EN 62056-61:2002 OBIS - Object Identification System und Metering Code 2006, Anlage 3) angegeben. Die Einheiten (kWh, kvarh) sind implizit in der OBIS-Kennzahl enthalten. Eine Liste der am häufigsten verwendeten Kennzeichnungen befindet sich im Dokument: "OBIS-Kennzahlen-System" innerhalb der BDEW-Dokumentationen.

Beispiel:

PIA+5+1-1?:1.9.1:SRW::174'

| SG10 | - M 9999 - QTY-DTM-STS | 5 | | |
|----------|--------------------------|--------------|---------|--|
| QTY | - M 1- Menge | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe eir | er zugehörig | en Meng | e. |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| C186 | MENGENANGABEN | М | М | |
| 6063 | Menge, Qualifier | M an3 | М | Typ der Menge It. Code-Liste |
| 6060 | Menge | M an35 | М | |
| 6411 | Maßeinheit, Qualifier | C an8 | D | KWH = Kilowattstunde KWT = Kilowatt KAH = kVarh (kilovolt-amp-Stdreaktiv) KVR = kVar (kilovolt-amp-reaktiv) |

MSCONS V2.1

Dokumentation zum Segment

Dieses Segment wird zur Angabe von Mengen zur aktuellen Position benutzt.

Codeliste DE6063:

| 46 | Energiemenge (wahrer Wert) |
|----|----------------------------------|
| 79 | Energiemenge, zuvor aufsummiert |
| 99 | Energiemenge geschätzt/veranschl |

giemenge, geschätzt/veranschlagt (Ersatzwert)

262 Energiemenge mit Vorbehalt (Prognose)

182 Energiemenge storniert

777 Bilaterale Vereinbarung (nicht vorhandener Wert)

Zählerstand - wahrer Wert (abgelesen, z.B. bei Turnus/Jahresablesung) 86

88 Zählerstand, informativ (z.B. bei Zwischenablesung) 67 Zählerstand, geschätzt/veranschlagt (Ersatzwert)

427 Zählerstand, korrigiert (Korrekturwert)

Beispiele:

QTY+46:4250.465' QTY+79:4250.465' QTY+86:12432'

Hinweise zu DE 6063:

Angaben zu saldierten Energiemengen werden mittels der Qualifier: 46, 79, 99, 262 gekennzeichnet und über SG6-DTM, bzw. SG10-DTM die korrespondierende Messperiode angegeben. Um Angaben zu Zählerständen zu übermitteln, werden die Qualifier 86, 88, 67, 427, verwendet und über o.g. Segmente der Ablesezeitpunkt spezifiziert (ggf. werden über SG 8 CCI Ablesehinweise spezifiziert).

"ZZZ = Nicht vorhandener Wert" wird nur nach bilateraler Vereinbarung übermittelt, wenn ein (Zähler-)Wert nicht vorhanden ist. In diesem Falle ist die Mengenangabe (DE 6060) mit "0" zu füllen, da es sich um ein Mussfeld handelt. Der Qualifier ZZZ sollte nur verwendet werden, wenn ein Ersatzwert (99 oder 67) nicht zur Verfügung steht.

Über den Status 182 können einzelne Werte storniert werden. Zur Korrektur einzelner Werte (z. B. einer Zeitreihe) werden die Werte zunächst storniert und dann mit ihrem aktuellen Status erneut übermittelt.

DE 6411: Eine Mengeneinheit kann für den Messwert angegeben werden. Hierfür werden die internationalen Codes in UN Recommendation 20 benutzt. Die o. a. Liste enthält Beispiele, sie ist nicht vollständig. Ist in SG9-PIA eine Mengeneinheit (OBIS-Kennzahl) für die gesamte Wertegruppe verwendet worden, sollte hier auf die Angabe verzichtet werden.

DE 6060: Im deutschen Energiemarkt werden maximal 3 Nachkommastellen verwendet.

| SG10 | - M 9999 - QTY-DTM-STS | 8 | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|--|--|--|--|
| DTM | DTM - C 9- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe ein | es Datums u | ınd/oder e | einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur ⊔ zum Diagram | <u>ım</u> | | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | | |
| C507 | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | М | М | | | | |
| 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | M an3 | М | 9 = Prozessdatum/-zeit 163 = Prozessdatum/-zeit, Anfang 164 = Prozessdatum/-zeit, Ende | | | |
| 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | C an35 | R | | | | |
| 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an3 | R | 102 = JJJJMMTT 203 = JJJJMMTTHHmm 303 = JJJJMMTTHHmmZZZ | | | |

Dieses Segment enthält Datums- und Zeitangaben zu den Zählerdaten im vorangegangenen QTY-Segment. In diesem Sinne wird die Messperiode jedes Wertes eines Lastprofils mit den Angaben für Perioden-Anfang [163] und –Ende [164] gekennzeichnet (falls für einen Tageslastgang über die Kennung LG im UNB-Segment 0026 und über SG6 DTM, Startzeitpunkt und Intervall für die Zeitreihe generell gesetzt wurden, kann hier auf diese Angaben verzichtet werden) oder der Erfassungs- bzw. Ablesezeitpunkt (z. B. bei einem Zählerstand) eines entsprechenden Wertes spezifiziert.

Bei der Übermittlung von Zählerständen wird auf die Angabe der Uhrzeit verzichtet (DE2379 = 102).

Beispiele:

DTM+9:20080201:102' DTM+9:199808311645:203'

DTM+163:199901010000?+01:303' DTM+164:199931010015?+01:303'

| SG10 | SG10 - M 9999 - QTY-DTM-STS | | | | |
|----------|--|---------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | |
| STS | - C 9- Status | | | | |
| Besch | reibung : Statusinformati | on zu den eir | nzelnen N | Mengenwerten. | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | |
| C601 | Status Kategorie | С | 0 | | |
| 9015 | Status Kategorie, codiert | M an3 | М | 6 = Vertrag | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | N | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | N | | |
| C555 | Status | С | R | | |
| 4405 | Status Beschreibung, codiert | M an3 | М | Tarifkennzeichen | |
| 1131 | Codeliste, Qualifier | C an17 | R | 108 = Tarifplan | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | N | | |
| 4404 | Beschreibung | C an35 | N | | |
| C556 | Statusanlass | С | N | | |
| 9013 | Statusanlass, Code | M an3 | | | |
| 1131 | Codeliste, Code | C an17 | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | | | |
| 9012 | Statusanlass | C an256 | | | |

Dieses Segment enthält Informationen zu den einzelnen Mengenwerten. Es kann verwendet werden um eine korrespondierende Tarifinformation zu den Werten der Zählerdaten beizustellen.

Codeliste DE4405 (BDEW-Codeliste - Tarifkennzeichen):

T1 Tarif 1
T2 Tarif 2
...
T9 Tarif 9

Das gesamte C556 kann vier Mal wiederholt werden. Auf die Darstellung in der Tabelle wurde verzichtet, weil die Wiederholung dieses Elementes im deutschen Energiemarkt nicht verwendet werden soll.

Beispiel:

Der im QTY genannte Wert steht in Relation zum Tarif 2 STS+6+T2:108'

| SG11 | - C 99 - CCI-MEA-DTM | 1 | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|---|--|--|
| CCI | CCI - M 1- Merkmal/Klassenidentifikation | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Kennzeichr | nung und Be | schreibur | ng eines bestimmten Merkmals. | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | |
| 7059 | Merkmalsklasse, codiert | C an3 | R | 11 = Produkteigenschaft | | |
| C502 | EINZELHEITEN ZU MASSANGABEN | С | N | | | |
| 6313 | Maßangabe, Dimension, codiert | C an3 | | | | |
| 6321 | Signifikanz der Maßangabe, codiert | C an3 | | | | |
| 6155 | Maßattribut, codiert | C an17 | | | | |
| 6154 | Maßattribut | C an70 | | | | |
| C240 | PRODUKTBESCHAFFENHEIT | С | 0 | | | |
| 7037 | Merkmal, Identifikation | M an17 | М | WAK = Wandlerkonstante VKS = Vorkommastellen des Zählwerkes NKS = Nachkommastellen des Zählwerkes | | |
| 1131 | Codeliste Qualifier | C an17 | N | | | |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | C an3 | N | | | |
| 7036 | Merkmal | C an35 | N | | | |
| 7036 | Merkmal | C an35 | N | | | |
| 4051 | Relevanz des Merkmals, Code | C an3 | N | | | |

BDEW - Marktschnittstellen

Dieses Segment dient zur Identifizierung und Beschreibung von spezifischen Eigenschaften. Diese Angaben beziehen sich auf das vorangegangene LIN-Segment und werden im nachfolgenden MEA Segment spezifiziert.

Wird hier ein Wandlerfaktor angegeben, ist dieser in die Mengenabgabe des vorangegangenen QTY-Segmentes mit einzurechnen

Beispiele:

CCI+11++WAK'

CCI+11++VKS'

| SG11 | - C 99 - CCI-MEA-DTM | | | | |
|----------|---|-----------|------|--|--|
| MEA | MEA - C 99- Maße und Gewichte | | | | |
| Besch | Beschreibung : Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichten und Zählerergebnissen. | | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | |
| 6311 | Maßangaben, Anwendungsqualifier | M an3 | М | SV = Spezifikationswert | |
| C502 | EINZELHEITEN ZU MASSANGABEN | С | 0 | | |
| 6313 | Maßangabe, Dimension, codiert | C an3 | А | RY = Verhältniswert (für WAK) ZZZ = Wert | |
| 6321 | Signifikanz der Maßangabe, codiert | C an3 | 0 | | |
| 6155 | Maßattribut, codiert | C an17 | 0 | | |
| 6154 | Maßattribut | C an70 | N | | |
| C174 | MASSWERT/BANDBREITE | С | R | | |
| 6411 | Maßeinheit, Qualifier | M an8 | М | A9 = Ziffer, Multiplikator(WAK) oder NCL = Anzahl der Ziffern (VKS/NKS) | |
| 6314 | Messwert | C an18 | R | Wandlerfaktor, Anzahl Kommastellen | |
| 6162 | Bereichsgrenze, untere | C n18 | 0 | | |
| 6152 | Bereichsgrenze, obere | C n18 | 0 | | |
| 6432 | Signifikante Stellen | C n2 | 0 | | |
| 7383 | Oberfläche/Schicht, codiert | C an3 | N | | |

BDEW - Marktschnittstellen

Dieses Segment dient zur genaueren Wertespezifizierung des Merkmals im vorangegangen CCI Segment (Produktcharakteristik).

Beispiel:

CCI+11++WAK::293' MEA+SV+RY+A9:10'

In diesem Beispiel wird die Wandlerkonstante mit der Zahl 10 spezifiziert.

CCI+11++VKS::293' MEA+SV+ZZZ+NCL:5'

In diesem Beispiel wird die Anzahl Vorkommastellen mit der Zahl 5 spezifiziert.

| SG11 | SG11 - C 99 - CCI-MEA-DTM | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|--|--|--|
| DTM | DTM - C 9- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | | | | | |
| Besch | reibung : Zur Angabe ein | es Datums u | ınd/oder (| einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | |
| C507 | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | М | М | | | |
| 2005 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier | M an3 | М | 163 = Prozessdatum/-zeit, Anfang 164 = Prozessdatum/-zeit, Ende | | |
| 2380 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | C an35 | R | | | |
| 2379 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier | C an3 | R | 303 = JJJJMMTTHHmmZZZ | | |

Dieses Segment enthält Datums- und Zeitangaben zur Produktcharakteristik im vorangegangenen MEA-Segment (z.B. kann die Gültigkeitsperiode eines entsprechenden Wandlerfaktors hier angegeben werden).

Beispiel:

DTM+163:199801010015?+01:303' DTM+164:199831120000?+01:303'

| UNT - M 1- Nachrichten-Endesegment | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|
| Beschreibung : Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | | | | |
| <u> </u> | <u>m</u> | | | | |
| EDIFACT BDEW Beschreibung | | | | | |
| 0074 Anzahl der Segmente in einer Nachricht | M n6 | М | Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben. | | |
| 0062 Nachrichten-Referenznummer | M an14 | M | Die Referenznummer aus dem UNH- Segment muss hier wiederholt werden. | | |

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+84+1'

* * * * *

7. Service-Segmente

Die Service-Segmente werden nach UN/EDIFACT-Syntax verwendet, siehe hierzu die entsprechende Dokumentation (ISO 9735 Version 3.)

Segmentlayout - UNA-Segment

| UNA - C 1 - Trennzeichen-Vorgabe | | | | | |
|---|-----------|------|---|--|--|
| Beschreibung : Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden. | | | | | |
| <u> </u> | <u>ım</u> | | | | |
| | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | | |
| UNA1 Gruppendatenelement Trennzeichen | M an1 | М | Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppendatenelementen innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert:) | | |
| UNA2 Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | M an1 | М | Wird zur Trennung von zwei einfachen Datenelementen oder Gruppendatenelementen verwendet (Standardwert +) | | |
| UNA3 Dezimalzeichen | M an1 | M | Wird zur Angabe des Dezimalzeichens verwendet (Standardwert .) | | |
| UNA4 Fluchtsymbol (Freigabezeichen) | M an1 | М | Wird verwendet, um den Trennzeichen und dem Segment-Endezeichen ihre normale Bedeutung zurückzugeben (Standardwert ?) | | |
| UNA5 Reserviert für spätere Verwendung | M an1 | М | (Standardwert <leerzeichen>)</leerzeichen> | | |
| UNA6 Segment-Endezeichen | M an1 | М | Wird zur Anzeige des Endes der Seg- mentdaten verwendet (Standardwert ') | | |

Dokumentation zum Segment

Dieses Segment wird benutzt, um den Empfänger der Übertragungsdatei darüber zu unterrichten, dass andere Trennzeichen als die Standardtrennzeichen benutzt werden.

Bei Anwendung der Standardtrennzeichen braucht das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es unmittelbar dem UNB-Segment vorangehen und die sechs vom Sender gewählten Trennzeichen enthalten.

Unabhängig davon, ob alle Trennzeichen geändert wurden, muss jedes Datenelement innerhalb dieses Segmentes gefüllt werden, d. h. wenn Standardzeichen mit nutzerdefinierten Zeichen gemischt verwendet werden, müssen alle verwendeten Trennzeichen angegeben werden.

Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.

Segmentlayout - UNB-Segment

BDEW - Marktschnittstellen

| UNB | UNB - M 1 - Nutzdaten-Kopfsegment | | | | |
|----------|--|-----------|------|---|--|
| Beschi | Beschreibung : Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. | | | | |
| <u> </u> | Nachrichtenstruktur | <u>ım</u> | | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung | |
| S001 | SYNTAX-BEZEICHNER | M | М | | |
| 0001 | Syntax-Kennung | M a4 | М | UNOC | |
| 0002 | Syntax-Versionsnummer | M n1 | М | 3 = Syntax-Versionsnummer 3 | |
| S002 | ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI | М | М | | |
| 0004 | Absenderbezeichnung | M an35 | М | Internationale Lokationsnummer (n13) oder BDEW-Codenummer | |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an4 | R | 14 = GS1 (früher EAN International) 500 = BDEW | |
| 8000 | Adresse für Rückleitung | C an14 | 0 | | |
| S003 | EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI | М | M | | |
| 0010 | Empfängerbezeichnung | M an35 | М | Internationale Lokationsnummer (n13) oder BDEW-Codenummer | |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an4 | R | 14 = GS1 (früher EAN International) 500 = BDEW | |
| 0014 | Weiterleitungsadresse | C an14 | 0 | | |
| S004 | DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG | М | М | | |
| 0017 | Datum der Erstellung | M n6 | М | JJMMTT | |
| 0019 | Uhrzeit der Erstellung | M n4 | М | ННММ | |
| 0020 | Datenaustauschreferenz | M an14 | М | Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei, vergeben vom Sender. | |
| S005 | REFERENZ/PASSWORT DES EMPFÄNGERS | С | 0 | | |
| 0022 | Referenz oder Passwort des Empfängers | M an14 | M | | |
| 0025 | Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier | C an2 | 0 | | |
| 0026 | Anwendungsreferenz | C an14 | R | Nachrichtentyp, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält. LG – Lastgang, täglich EM – Energiemenge VL – Verrechnungsliste, Zählerstand TL – Lastgang, beliebiger Zeitraum | |
| 0029 | Verarbeitungspriorität, Code | C a1 | 0 | A = Höchste Priorität | |
| 0031 | Bestätigungsanforderung | C n1 | N | | |
| | | | | | |

| UNB - M 1 - No | Nutzdaten-Kopfsegment | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------|--|--|
| | Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. | | | | |
| <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| 0032 Austauschvereinbar kennung | rungs- C an35 | 0 | | | |
| 0035 Test-Kennzeichen | C n1 | 0 | 1 = Testübertragung | | |

Dieses Segment dient der Umklammerung der Übertragungsdatei, zur Identifikation des Partners, für den die Übertragungsdatei bestimmt ist und den Partner, der die Übertragungsdatei gesendet hat. Das Prinzip des UNB-Segments gleicht dem eines physischen Umschlags, der einen oder mehrere Briefe oder Dokumente enthält und die Adressen angibt, wohin geliefert werden soll und woher der Umschlag gekommen

DE 0001: Der empfohlene (Standard-) Zeichensatz zur Anwendung in der BDEW-Spezifikation ist der Zeichensatz C (UNOC). Sollten Anwender einen anderen als den Zeichensatz C nutzen wollen, sollten sie vor dem Beginn des Datenaustauschs auf bilateraler Basis eine Vereinbarung schließen.

DE 0004 und 0010: Die Verwendung von Internationalen Lokationsnummern (ILN) zur Identifikation des Senders und Empfängers der Übertragungsdatei wird (soweit bekannt) empfohlen. Wahlweise kann hierfür die BDEW-Codenummer des Geschäftspartners verwendet werden.

DE 0008: Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im System des Senders zu informieren, an die Antwortdateien gesendet werden müssen.

DE 0014: Die Weiterleitungsadresse, die ursprünglich vom Empfänger der Übertragungsdatei bereitgestellt wurde, wird vom Sender benutzt, um dem Empfänger die Adresse im System des Empfängers mitzuteilen, an die die Übertragungsdatei geleitet werden soll. Über die hier mitgeteilte Adresse hat der Empfänger der Übertragungsdatei den Sender vor der Datenübertragung zu informieren.

DE S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Sender die Übertragungsdatei vorbereitete. Diese Datums- und Zeitangaben müssen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen Nachrichten übereinstimmen.

DE 0020: Die Datenaustauschreferenz wird vom Sender der Übertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Übertragungsdatei. Sollte der Sender der Übertragungsdatei Datenaustauschreferenzen wiederverwenden wollen, wird empfohlen, jede Nummer für mindestens drei Monate aufzubewahren, bevor sie wieder benutzt wird. Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit sollte die Datenaustauschreferenz mit der Absenderidentifikation (DE 0004) verbunden werden.

DE S005: Die Anwendung des Passworts muss zunächst von den Datenaustauschpartnern bilateral vereinbart werden.

DE 0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfängers benutzt, an das die Übertragungsdatei geleitet wird. Dieses Datenelement darf nur benutzt werden, wenn die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält. Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Sender der Übertragungsdatei festgelegt. . Hier werden die angegebenen Kennungen verwendet, um die Art der folgenden Daten zu kennzeichnen. Die Verwendung innerhalb der Standard-Nachrichten im deutschen Energiemarkt ist erforderlich.

DE 0031: Dieses Datenelement wird benutzt, um anzugeben, ob eine Bestätigung gefordert wird oder nicht. Zur Bestätigung des Erhalts einer Übertragungsdatei sollte die EDIFACT-Nachricht CONTRL verwendet werden. Zusätzlich kann die EDIFACT-Nachricht CONTRL benutzt werden, um anzugeben, dass eine Übertragungsdatei wegen Syntaxfehlern zurückgewiesen wurde.

BDEW - Marktschnittstellen UN/EDIFACT D.04B MSCONS V2.1 01.04.2008

Segmentlayout - UNZ-Segment

| UNZ - M 1 - Nutzdaten-E | Nutzdaten-Endesegment | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| Beschreibung : Dient dazu, prüfen. | Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | | |
| <u> </u> | | | | |
| | EDIFACT BDEW Beschreibung | | | |
| 0036 Datenaustauschzähler | M n6 | М | Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei | |
| 0020 Datenaustauschreferenz | M an14 | М | Identisch mit DE 0020 im UNB-Segment | |

Dokumentation zum Segment

Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der Übertragungsdatei.

DE 0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Übertragungsdatei Angegeben. Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.

Segmentlayout - UNG-Segment

| Reschi | reibung : Dient dazu, eine | - Nachrichte | narunne | zu eröffnen, zu identifizieren und zu |
|----------|---|--------------|---------|---|
| Beson | beschreiben. | o radimonto | пугарро | za cromien, za identinizieren ana za |
| <u> </u> | <u>Nachrichtenstruktur</u> <u> </u> | <u>m</u> | | |
| | | EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| 0038 | Nachrichtengruppen- Kennzeichnung | M an6 | M | Identifiziert den Nachrichtentyp, der in der Nachrichtengruppe enthalten ist, z. B MSCONS |
| S006 | ANWENDUNGSBEZEICHNUNG DES ABSENDERS | M | М | |
| 0040 | Absenderbezeichnung des Vorgangs | M an35 | М | Internationale Lokationsnummer (n13) oder BDEW-Codenummer |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an4 | R | 14 = GS1 (früher EAN International) 500 = BDEW |
| S007 | ANWENDUNGSBEZEICHNUNG DES EMPFÄNGERS | M | М | |
| 0044 | Empfängerbezeichnung des Vorgangs | M an35 | М | Internationale Lokationsnummer (n13) oder BDEW-Codenummer |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | C an4 | R | 14 = GS1 (früher EAN International) 500 = BDEW |
| S004 | DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG | M | М | |
| 0017 | Datum der Erstellung | M n6 | М | JJMMTT |
| 0019 | Uhrzeit der Erstellung | M n4 | М | ННММ |
| 0048 | Nachrichtengruppen- Referenznummer | M an14 | М | Eindeutige Referenz des Absenders zur Identifikation der Nachrichtengruppe |
| 0051 | Verwaltende Organisation, codiert | M an2 | М | UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM) |
| S008 | VERSION DES NACHRICHTENTYPS | M | М | |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | M an3 | М | D = Draft (Entwurf) |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | M an3 | М | Der Wert dieses Datenelements hängt vom Nachrichtentyp ab |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | C an6 | R | Der Wert dieses Datenelements hängt vom Nachrichtentyp ab |
| 0058 | Anwendungspasswort | C an14 | D | Die Verwendung dieses Datenelements hängt von der Austauschvereinbarung der Handelspartner ab |

Dokumentation zum Segment

Die Anwendung der Segmente UNG..UNE wird nur bedingt empfohlen, weil dem Gruppieren von Nachrichten desselben Typs nicht so hohe Bedeutung beigemessen wird, wie dem Zusammenfassen mehrerer Nachrichten desselben Typs in einer Übertragungsdatei; d. h. zwischen UNB..UNZ.

Segmentlayout - UNE-Segment

| UNE - C 1 - Endesegment für Nachrichtengruppe | | |
|---|-----------------------|---|
| Beschreibung : Dient dazu, eine Nachrichtengruppe zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | |
| <u> </u> | | |
| EDIFACT | BDEW | Beschreibung |
| M n6 | М | Anzahl der Nachrichten in der Gruppe |
| M an14 | М | Identisch mit DE 0048 im UNG-Segment |
| | mm EDIFACT M n6 | ne Nachrichtengruppe mm EDIFACT BDEW M n6 M |

Dokumentation zum Segment

Die Anwendung der Segmente UNG..UNE wird nur bedingt empfohlen, weil dem Gruppieren von Nachrichten desselben Typs nicht so hohe Bedeutung beigemessen wird, wie dem Zusammenfassen mehrerer Nachrichten desselben Typs in einer Übertragungsdatei; d. h. zwischen UNB..UNZ.

* * * *