

Anwendungshandbuch

# **EDI@Energy IFTSTA-Anwendungshandbuch**

### **Multimodaler Statusbericht**

Version: 1.1

Stand MIG: IFTSTA 1.1 und nachfolgende Versionen

Herausgabedatum: 01.04.2011 Autor: BDEW



# Inhaltsverzeichnis:

1 V	orwort	3
2 Aı	ufbau des Dokuments	3
3 Al	llgemeines zu allen tabellarischen Darstellungen	4
	TSTA-Anwendungsfälle in den MaBiS-Prozessen	
4.1	Übermittlung des Prüfstatus (Antwort auf Summenzeitreihen (LF-SZR, NZR))	
4.2		
4.3	Übermittlung des Daten- und Prüfstatus zur ZR für die Bilanzkreissummen	6
4.4	Übermittlung der Datenstatusänderungsaufforderung	
5 IF	TSTA-Anwendungsfälle in den WiM-Prozessen	
5.1	Übermittlung des MSB-Wechselanmeldestatus an MSBA und MDLA	8
5.2	Übermittlung des Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MSB-Wechsels	9
5.3	Übermittlung der Informationen zur Zuordnung im Rahmen des MSB-Wechsels	10
5.4	Übermittlung des MSB-Wechselabmeldestatus an MSBA und MDL	11
5.5	Übermittlung des Status der Zuordnung zum Messdienstleister	12
5.6	Übermittlung des Messstellenumbaustatus	13
5.7	Mitteilung über gescheiterte Turnusauslesung	14
Änderu	ungshistorie	15



#### \* Status

NACHRICHTENTYPEN : IFTSTA EDIFACT-DIRECTORY : D.09B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH : 1.1 VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : >= 1.1

#### 1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der IFTSTA für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur IFTSTA eine Wiederholung des UNH-Segmentes erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Nachrichtenübertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z.B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus bzw. mehrere Vollzugsmeldungen an denselben Marktpartner) unter einem UNH-Segment empfiehlt sich.

Die Nachricht IFTSTA wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

#### 2 Aufbau des Dokuments

In Kapitel 4 werden die einzelnen Anwendungsfälle zur MaBiS und in Kapitel 5 die einzelnen Anwendungsfälle zur WiM dargestellt. Hier werden die für den Geschäftsvorfall benötigten Daten anhand der der Datenelemente bzw. Segmente (Kann, Muss bzw. X) mit ihren für den Geschäftsvorfall möglichen Belegungen aufgelistet.

In der Spalte "Bedingung" werden Einschränkungen zur Anwendung der Daten in der Zeile definiert. Grundsätzlich bezieht sich die Einschränkung auf alle Muss-, Kann- oder X-Kennzeichnungen zu der Zeile. Falls Einschränkungen sich nur auf bestimmte Kennzeichnungen beziehen, werden diese mit einer hochgestellten Ziffer markiert, die dann den Bezug zu dem Eintrag in der Tabelle herstellt.



#### 3 Allgemeines zu allen tabellarischen Darstellungen

#### Definitionen Muss/Kann/X:

Die Angaben Muss und Kann dieses Anwendungshandbuchs sind fachliche Regelungen. Sie stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Statusangaben C, M, R, D, O, N in Datenelementen, Datenelementgruppen, Segmenten und Segmentgruppen in der Nachrichtenbeschreibung (MIG).

Muss: Die Information muss in der Nachricht angegeben werden.

Kann: Die Information ist für die weitere Bearbeitung der Nachricht nicht für jeden Anwendungsfall zwingend erforderlich.

Die Bedingungen zur Angabe, abhängig von den prozessualen Vorgaben, können im Rahmen der Übersichtsdarstellung aus Platzgründen nicht abgebildet werden. Die

Präzisierung erfolgt in der Darstellung auf Vorgangsebene.

X: Statuskategorie, Status und Statusanlass werden ebenfalls einzeln in der Übersicht dargestellt. So in einem Anwendungsfall eine Auswahl zu erfolgen hat und dementsprechend weder Muss noch Kann richtig wären, ist diese Auswahlmöglichkeit durch X gekennzeichnet. Es ist je Datenelement in einem Vorgang jeweils genau ein Qualifier zu nutzen.

#### **Definitionen Nachricht/Vorgang:**

Nachricht: Beinhaltet einen oder mehrere Vorgänge.

Vorgang: Ist ein Teil einer Nachricht und bezieht sich genau auf eine Zählpunktbezeichnung mit

dazugehöriger Version zum Betrachtungszeitraum.

#### 4 IFTSTA-Anwendungsfälle in den MaBiS-Prozessen

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die IFTSTA in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.



### 4.1 Übermittlung des Prüfstatus (Antwort auf Summenzeitreihen (LF-SZR, NZR))

0	Kommunikation von	LF an VNB	VNB an VNB	Bedingung
Segment/ Datenelement	Beschreibung			
BGM	Code (Kategorie der gesamten	<b>Z</b> 03	Z03	
DE1001 =	Nachricht)			
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit			
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	
DE3035 = MR				
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	
DE3035 = MS				
SG1-SG2-CTA-	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	
COM				
SG4-EQD	Laufende Nummer	Muss	Muss	
DE8053 = Z01	(eröffnet einen Vorgang)			
SG4-STS	Prüfstatus Antwort auf	Muss	Muss	Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z14 genutzt wird.
DE9015 = Z01	Summenzeitreihen (LF-SZR, NZR)			
SG4-STS	Fehlerinformation	Muss	Muss	Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z01 genutzt wird.
DE9015 = Z14				
SG4-RFF	Versionsangabe der betrachteten	Muss	Muss	
DE1154 = AUU	Summenzeitreihe			
SG4-SG6-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	
DE3227 = 172				
SG4-SG6-DTM	Betrachtungszeitintervall	Muss	Muss	
DE2005 = 492				
SG4-SG6-DTM	Zeitpunkt der Statusvergabe	Muss	Muss	
DE2005 = 334				

#### 4.2 Übermittlung der Abweisung der Zeitreihe für Bilanzkreissummen

Segment/	Kommunikation von	BIKO an VNB	Bedingung
Datenelement	Beschreibung		
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z03	
DE1001 =	Nachricht)		
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	
DE2005 = 137	zeit		
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	
DE3035 = MR			
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	
DE3035 = MS			
SG1-SG2-CTA-	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	
COM			
SG4-EQD	Laufende Nummer	Muss	
DE8053 = Z01	(eröffnet einen Vorgang)		
SG4-STS	Abweisung Zeitreihe für	Muss	Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z14 genutzt wird.
DE9015 = Z02	Bilanzkreissummen		
SG4-STS	Fehlerinformation	Muss	Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z02 genutzt wird.
DE9015 = Z14			-
SG4-RFF	Versionsangabe der betrachteten	Muss	
DE1154 = AUU	Summenzeitreihe		
SG4-SG6-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	
DE3227 = 172			
SG4-SG6-DTM	Betrachtungszeitintervall	Muss	
DE2005 = 492			
SG4-SG6-DTM	Zeitpunkt der Statusvergabe	Muss	
DE2005 = 334			



## 4.3 Übermittlung des Daten- und Prüfstatus zur ZR für die Bilanzkreissummen

Segment/	Kommunikation von		BIKO an BKV	BKV an BIKO	Bedingung
Datenelement	Beschreibung				
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z03	Z03	Z03	
DE1001 =	Nachricht)				
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit				
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MR					
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MS					
SG1-SG2-CTA- COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	
SG4-EQD	Laufende Nummer	Muss	Muss	Muss	
DE8053 = Z01	(eröffnet einen Vorgang)				
<b>SG4-STS</b> DE9015 = Z03	Prüfstatus zur Zeitreihe für die Bilanzkreissummen	Muss <sup>1</sup>		Muss	Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z14 genutzt wird.  1 Wenn zur ZPB für den Betrachtungszeitraum und der Version dem BIKO der Prüfstatus vorliegt, so ist dieser immer zusammen mit dem Datenstatus zu übertragen.
<b>SG4-STS</b> DE9015 = Z04	Datenstatus zur Zeitreihe für Bilanzkreissummen	Muss	Muss		
<b>SG4-STS</b> DE9015 = Z13	Abweisung Statusmeldung/- änderung		Kann <sup>1</sup>		Wenn Meldung des BKV nach Frist eingeht. Dabei ist neben der Information über die Ablehnung auch der unverändert gebliebenen Datenstatus informell mitzugeben.
<b>SG4-STS</b> DE9015 = Z14	Fehlerinformation	1		Muss	Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z03 genutzt wird.  wird nicht in diesem, sondern voranstehenden Kapitel betrachtet.
SG4-RFF	Versionsangabe der betrachteten	Muss	Muss	Muss	
DE1154 = AUU	Summenzeitreihe				
SG4-SG6-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	
DE3227 = 172					
SG4-SG6-DTM	Betrachtungszeitintervall	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 492					
SG4-SG6-DTM	Zeitpunkt der Statusvergabe	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 334					



### 4.4 Übermittlung der Datenstatusänderungsaufforderung

Sogmont/	Kommunikation von	VNB an BIKO	Bedingung
Segment/ Datenelement	Beschreibung	ыко	
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z03	
DE1001 =	Nachricht)		
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	
DE2005 = 137	zeit		
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	
DE3035 = MR			
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	
DE3035 = MS			
SG1-SG2-CTA-	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	
COM			
SG4-EQD	Laufende Nummer	Muss	
DE8053 = Z01	(eröffnet einen Vorgang)		
SG4-STS	Datenstatusänderungsaufforderung	Muss	
DE9015 = Z05			
SG4-RFF	Versionsangabe der betrachteten	Muss	
DE1154 = AUU	Summenzeitreihe		
SG4-SG6-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	
DE3227 = 172			
SG4-SG6-DTM	Betrachtungszeitintervall	Muss	
DE2005 = 492			
SG4-SG6-DTM	Zeitpunkt der Statusvergabe	Muss	
DE2005 = 334			



### 5 IFTSTA-Anwendungsfälle in den WiM-Prozessen

Den Tabellen dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die IFTSTA in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.

#### 5.1 Übermittlung des MSB-Wechselanmeldestatus an MSBA und MDLA

	Kommunikation von	NB an MSBA	NB an MDLA	Bedingung
Segment/	Prozessidentifikation aus der WiM	Kap. B 3 Nr. 4	Kap. B 3 Nr. 5	
Datenelement	Beschreibung			
<b>BGM</b> DE1001 =	Code (Kategorie der gesamten Nachricht)	Z09	Z09	
<b>DTM</b> DE2005 = 137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	Muss	Muss	
<b>SG1-NAD</b> DE3035 = MR	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	
<b>SG1-NAD</b> DE3035 = MS	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	
SG1-SG2-CTA- COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	
SG13-CNI	Laufende Nummer (eröffnet einen Vorgang)	Muss	Muss	
<b>SG13-LOC</b> DE3227 = 172	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	
	DE9015 = Z09 (MSB-Wechsel)	Х	Х	
	DE9015 = Z10 (MSB inkl. MDL- Wechsel)	Х	Х	
	DE4405 = Z14 (erfolgreich)			
	DE4405 = 209 (geplant)	Muss	Muss	
<b>SG13-SG14-DTM</b> DE2005 = 293	Zuordnungsdatum			
<b>SG13-SG14-DTM</b> DE2005 = 76	Geplanter Zuordnungszeitpunkt	Muss	Muss	
<b>SG13-SG14-SG15-</b> <b>NAD</b> DE3035 = DEB		Muss	Muss	
<b>SG13-SG14-SG15- NAD</b> DE3035 = DDE	MDL	Muss	Muss	Wenn MSB- inkl. MDL-Wechsel erfolgt



### 5.2 Übermittlung des Status des Gesamtvorgangs im Rahmen des MSB-Wechsels

	Kommunikation von	MSBN an NB	MSBN an NB	NB an MSBN	NB an MSBN	NB an MSBN	Bedingung
	Prozessidentifikation aus der WiM			Кар. В 3			
Segment/		Nr. 7a	Nr. 7b	Nr. 9	Nr. 11	Nr. 8	
Datenelement	Beschreibung						
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z09	Z09	Z09	Z09	Z09	
DE1001 =	Nachricht)						
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit						
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MR	0 1 ( ::: 1 MD ID)						
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MS	A	16	17	16	17	17	
SG1-SG2-CTA- COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	
SG13-CNI	Laufende Nummer	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
	(eröffnet einen Vorgang)						
SG13-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3227 = 172							
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
	DE9015 = Z09 (MSB-Wechsel)	Х	Х	Х	X	Х	
	DE9015 = Z10 (MSB inkl. MDL- Wechsel)	Х	Х	Х	Х	Х	
	DE4405 = Z13 (gescheitert)	Muss		Muss		Muss	
	DE4405 = Z14 (erfolgreich)		Muss		Muss		
	DE9015 = E17 (Fristüberschreitung)					Muss	
	DE9015 = Z66 (MSB-Scheitermel-			Muss			
0010 0011 5===	dung liegt vor)						
SG13-SG14-DTM	Zuordnungsdatum		Muss		Muss		
DE2005 = 293							



### 5.3 Übermittlung der Informationen zur Zuordnung im Rahmen des MSB-Wechsels

	Kommunikation von	NB an MSBA		NB an MDLA	NB an MDLA	Bedingung
	Prozessidentifikation aus der WiM	_	Kap. B 3			
Segment/	1 1020001de11dillindile11 dd0 de1 11111	Nr. 12a		Nr. 13a	Nr. 13b	
Datenelement	Beschreibung					
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z09	Z09	Z09	Z09	
DE1001 =	Nachricht)					
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit					
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MR						
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MS						
SG1-SG2-CTA- COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	Kann	
SG13-CNI	Laufende Nummer	Muss	Muss	Muss	Muss	
	(eröffnet einen Vorgang)					
SG13-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3227 = 172						
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	Muss	Muss	
	DE9015 = Z09 (MSB-Wechsel)	Х	Х	Х	Х	
	DE9015 = Z10 (MSB inkl. MDL- Wechsel)	Х	Х	Х	Х	
	DE4405 = Z13 (gescheitert)	Muss		Muss		
	DE4405 = Z14 (erfolgreich)		Muss		Muss	
	DE9013 = E17 (Fristüberschreitung)	Kann		Kann		
	DE9013 = Z66 (MSB-Scheitermel- dung liegt vor)	Kann		Kann		
SG13-SG14-DTM	Zuordnungsdatum		Muss		Muss	
DE2005 = 293						
SG13-SG14-SG15- NAD	MSB		Muss		Muss	
DE3035 = DEB						
SG13-SG14-SG15-	MDL		Muss		Muss	Wenn MSB- inkl. MDL-Wechsel
NAD						erfolgt
DE3035 = DDE						



## 5.4 Übermittlung des MSB-Wechselabmeldestatus an MSBA und MDL

	Kommunikation von	NB an MSBA	NB an MDL	Bedingung
Segment/	Prozessidentifikation aus der WiM	Kap. B 4 Nr. 8	Kap. B 4 Nr. 9	
Datenelement	Beschreibung			
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z09	Z09	
DE1001 =	Nachricht)			
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit			
<b>SG1-NAD</b> DE3035 = MR	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	
DE3035 = MS	Serider (militers MF-1D)	iviuss	IVIUSS	
SG1-SG2-CTA- COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	
SG13-CNI	Laufende Nummer (eröffnet einen Vorgang)	Muss	Muss	
<b>SG13-LOC</b> DE3227 = 172	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	
	DE9015 = Z09 (MSB-Wechsel)	X	Х	
	DE9015 = Z10 (MSB inkl. MDL- Wechsel)	Х	Х	
	DE4405 = Z14 (erfolgreich)	Muss	Muss	
	DE4405 = 209 (geplant)			
<b>SG13-SG14-DTM</b> DE2005 = 293	Zuordnungsdatum	Muss	Muss	
SG13-SG14-DTM	Geplanter Zuordnungszeitpunkt			
DE2005 = 76	MOD	N4	M	
SG13-SG14-SG15- NAD	MSB	Muss	Muss	
DE3035 = DEB				
<b>SG13-SG14-SG15- NAD</b> DE3035 = DDE	MDL	Muss	Muss	Wenn MSB- inkl. MDL-Wechsel erfolgt



### 5.5 Übermittlung des Status der Zuordnung zum Messdienstleister

	Kommunikation von	MDLA	NB an MSB	NB an MDLA	NB an MSB	Bedingung
	Prozessidentifikation aus der WiM		Kap. B 7			
Segment/	Danahasihasa	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 5	Nr. 6	
Datenelement	Beschreibung					
BGM	Code (Kategorie der gesamten	<b>Z</b> 09	Z09	Z09	Z09	
DE1001 =	Nachricht)					
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit					
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MR						
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MS						
SG1-SG2-CTA-	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	Kann	
COM						
SG13-CNI	Laufende Nummer	Muss	Muss	Muss	Muss	
	(eröffnet einen Vorgang)					
SG13-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3227 = 172						
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	Muss	Muss	
	DE9015 = Z11 (MDL-Wechsel)	Muss	Muss	Muss	Muss	
	DE4405 = Z14 (erfolgreich)	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG13-SG14-DTM	Zuordnungsdatum	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 293						
SG13-SG14-SG15-	MDL	Muss	Muss	Muss	Muss	
NAD						
DE3035 = DDE						



### 5.6 Übermittlung des Messstellenumbaustatus

Die Statusmeldung wird an den Marktpartner gesendet, der die Änderung an der Messstelle beauftragt hat. Die anderen, der Messstelle zugeordneten Marktteilnehmer, erhalten keine IFTSTA.

	Kommunikation von	MSB an LF	MSB an LF	MSB an NB	MSB an NB	Bedingung
	Prozessidentifikation aus der WiM	Kap. C 1		Kap. C 1	Kap. C 1	
Segment/	Beschreibung	Nr. 6a	Nr. 7a	Nr. 6c	Nr. 7c	
Datenelement	•					
BGM	Code (Kategorie der gesamten	Z09	Z09	<b>Z</b> 09	Z09	
DE1001 =	Nachricht)					
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE2005 = 137	zeit					
SG1-NAD	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MR						
SG1-NAD	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3035 = MS						
SG1-SG2-CTA-	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	Kann	
COM						
SG13-CNI	Laufende Nummer	Muss	Muss	Muss	Muss	
	(eröffnet einen Vorgang)					
SG13-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3227 = 172						
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	Muss	Muss	
	DE9015 = Z15 (Messstellenumbau)	Muss	Muss	Muss	Muss	
		muss		muss		
	DE4405 = Z13 (gescheitert)		Muss		Muss	
	DE4405 = Z14 (erfolgreich)	Muss		Muss		
	DE9013 = Z74 (kein Zugang)		Х		Х	
	DE9013 = Z75 (Kommunikations- störung)		Х		Х	
SG13-SG14-DTM	Zuordnungsdatum	Muss		Muss		
DE2005 = 293						



### 5.7 Mitteilung über gescheiterte Turnusauslesung

	Kommunikation von	MDL an NB	Bedingung
Segment/	Prozessidentifikation aus der WiM	Kap. C 3 Nr. 4a	
Datenelement	Beschreibung		
<b>BGM</b> DE1001 =	Code (Kategorie der gesamten Nachricht)	Z09	
DTM	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-	Muss	
DE2005 = 137	zeit		
<b>SG1-NAD</b> DE3035 = MR	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	
<b>SG1-NAD</b> DE3035 = MS	Sender (mittels MP-ID)	Muss	
SG1-SG2-CTA- COM	Ansprechpartner der Nachricht	Kann	
SG13-CNI	Laufende Nummer (eröffnet einen Vorgang)	Muss	
<b>SG13-LOC</b> DE3227 = 172	Zählpunktbezeichnung	Muss	
SG13-SG14-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	
	DE9015 = Z12 (Ab-/Auslesung)	Muss	
	DE4405 = Z13 (gescheitert)	Muss	
	DE9013 = Z74 (kein Zugang)	Х	
	DE9013 = Z75 (Kommunikations- störung)	Х	
	DE9013 = Z76 (Netzausfall)	X	
	DE9013 = Z77 (Spannungsausfall)	Х	
	DE9013 = Z78 (Gerätewechsel)	Х	
	DE9013 = Z79 (Kalibrierung)	Х	
	DE9013 = Z80 (Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbeding- ungen)	Х	
	DE9013 = Z81 (Messeinrichtung gestört/defekt)	Х	
	DE9013 = Z82 (Unsicherheit Messung)	Х	
<b>SG13-SG14-DTM</b> DE2005 = 292	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant (Datum zu dem Auslesung geschei- tert ist)	Muss	Wenn nicht die Qualifier 163 und 164 in jeweils zwei DTM- Segmenten genutzt werden, um das Zeitintervall zu übermitteln, zu dem keine Auslesung möglich war.
DE2005 = 163/164	Angabe des Zeitintervalls innerhalb dessen die Auslesung einer RLM-Anlage nicht möglich war	Muss	Wenn nicht der Qualifier 292 in einem DTM-Segment genutzt wird, um den Zeitpunkt zu übermitteln, zu dem keine Auslesung möglich war.



#### Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

#### Version 1.1

Lfd. Nr. Ä1	Ort  Deckblatt und analog * Status	Fehlerkorrektur / Änderung			Grund der Anpassung	Status	
		Bisher		Neu			
		Version: Version: Stand MIG: Herausgabedatum: Autor:	1.0 1.0 IFTSTA 1.0 und nachfolgende Versionen 01.10.2010 BDEW	Version: Version: Stand MIG: Herausgabedatum: Autor:	1.1 1.1 IFTSTA 1.1 und nachfolgende Versionen 01.04.2011 BDEW	Neue Version und Fehlerbehebung	genehmigt
				Zusätzlich wurden Sonstruktur etc. geänder auf die inhaltliche Au	rt, die keinen Einfluss		
Ä2	Kapitel 1	Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z.B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus) unter einem UNH- Segment empfiehlt sich.		Datenstatus bzw. me meldungen an dense	ermittlung von Prüf- und ehrere Vollzugs-	Erweiterung wegen WiM	genehmigt
Ä3	Kapitel 2	In Kapitel 4 werden die einzelnen Anwendungsfälle zur MaBiS dargestellt.		In Kapitel 4 werden d	die einzelnen MaBiS und in Kapitel 5	Erweiterung wegen WiM	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä4	Kapitel 2	Hier werden die für den Geschäftsvorfall benötigten Datenfelder (Kann bzw. Muss) mit ihren für den Geschäftsvorfall möglichen Belegungen aufgelistet.	Hier werden die für den Geschäftsvorfall benötigten Daten anhand der der Datenelemente bzw. Segmente (Kann, Muss bzw. X) mit ihren für den Geschäftsvorfall möglichen Belegungen aufgelistet.	Verwendung der Fachtermini, bzw. Präzisierung	genehmigt
		In der Spalte "Bedingung" werden Einschränkungen zur Anwendung des Feldes in der Zeile definiert. Grundsätzlich bezieht sich die Einschränkung auf alle Muss- oder Kann- Kennzeichnungen zu dem Feld.	In der Spalte "Bedingung" werden Einschränkungen zur Anwendung der Daten in der Zeile definiert. Grundsätzlich bezieht sich die Einschränkung auf alle Muss-, Kann- oder X-Kennzeichnungen zu der Zeile.		
Ä5	Kapitel 3		[] X: Statuskategorie, Status und Statusanlass werden ebenfalls einzeln in der Übersicht dargestellt. So in einem Anwendungsfall eine Auswahl zu erfolgen hat und dementsprechend weder Muss noch Kann richtig wären, ist diese Auswahlmöglichkeit durch X gekennzeichnet. Es ist je Datenelement in einem Vorgang jeweils genau ein Qualifier zu nutzen.	Aufgrund der WiM- Ergänzungen wird dieser Absatz benötigt	genehmigt
Ä6	Kapitel 4.1 bis 4.4	Spaltenüberschrift "Feldbezeichnung/-inhalte"	Spaltenüberschrift "Beschreibung"	Vereinheitlichung und es werden keine Felder, sondern Segmente bzw. Datenelemente beschrieben, so dass der Begriff "Feld" unpassend ist.	genehmigt



Lfd.	Ort	Fehlerkorr	Grund der Anpassung	Status	
Nr.		Bisher	Neu		
Ä7	Kapitel 4.1	Zeile SG4-STS DE9015 = Z01: Spalte Bedingung:	Zeile SG4-STS DE9015 = Z01: Spalte Bedingung: "Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z14 genutzt wird."	Der Empfänger einer Zeitreihe (= ZR) soll den Sender dieser darüber informieren können, dass er zu dem Tripel (Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe, Zählpunktbezeichnung, Betrachtungszeitintervall) bereits von ihm eine ZR erhalten hat. Für diese ZR übermittelt er keinen Prüfstatus, sondern informiert über den aufgetretenen Fehler.	genehmigt
Ä8	Kapitel 4.1		Zeile SG4-STS DE9015 = Z14 hinzugefügt.	Der Empfänger einer Zeitreihe (= ZR) soll den Sender dieser darüber informieren können, dass er zu dem Tripel (Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe, Zählpunktbezeichnung, Betrachtungszeitintervall) bereits von ihm eine ZR erhalten hat. Für diese ZR übermittelt er keinen Prüfstatus, sondern informiert über den aufgetretenen Fehler.	genehmigt
Ä9	Kapitel 4.2	Zeile SG4-STS DE9015 = Z02: Spalte Bedingung:	Zeile SG4-STS DE9015 = Z02: Spalte Bedingung: "Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z14 genutzt wird."	Der Empfänger einer Zeitreihe (= ZR) soll den Sender dieser darüber informieren können, dass er zu dem Tripel (Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe, Zählpunktbezeichnung, Betrachtungszeitintervall) bereits von ihm eine ZR erhalten hat. Für diese ZR übermittelt er keinen Prüfstatus, sondern informiert über den aufgetretenen Fehler.	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorre	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu		
Ä10	Kapitel 4.2		Zeile SG4-STS DE9015 = Z14 hinzugefügt.	Der Empfänger einer Zeitreihe (= ZR) soll den Sender dieser darüber informieren können, dass er zu dem Tripel (Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe, Zählpunktbezeichnung, Betrachtungszeitintervall) bereits von ihm eine ZR erhalten hat. Für diese ZR übermittelt er keinen Prüfstatus, sondern informiert über den aufgetretenen Fehler.	genehmigt
Ä11	Kapitel 4.3	Zeile SG4-STS DE9015 = Z03: Spalte Bedingung: <sup>1</sup> Wenn zur ZPB für den Betrachtungszeitraum und der Version dem BIKO der Prüfstatus vorliegt, so ist dieser immer zusammen mit dem Datenstatus zu übertragen.	Zeile SG4-STS DE9015 = Z03: Spalte Bedingung: "Wenn nicht SG4 STS DE9015 = Z14 genutzt wird. <sup>1</sup> Wenn zur ZPB für den Betrachtungszeitraum und der Version dem BIKO der Prüfstatus vorliegt, so ist dieser immer zusammen mit dem Datenstatus zu übertragen."	Der Empfänger einer Zeitreihe (= ZR) soll den Sender dieser darüber informieren können, dass er zu dem Tripel (Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe, Zählpunktbezeichnung, Betrachtungszeitintervall) bereits von ihm eine ZR erhalten hat. Für diese ZR übermittelt er keinen Prüfstatus, sondern informiert über den aufgetretenen Fehler.	genehmigt
Ä12	Kapitel 4.3		Zeile SG4-STS DE9015 = Z13 hinzugefügt.	Wird gemäß "Geschäftsprozes- se für die Bilanzkreisabrech- nung V.1.0" Abschnitt 8.8.3 benötigt	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
Ä13	Kapitel 4.3		Zeile SG4-STS DE9015 = Z14 hinzugefügt.	Der Empfänger einer Zeitreihe (= ZR) soll den Sender dieser darüber informieren können, dass er zu dem Tripel (Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe, Zählpunktbezeichnung, Betrachtungszeitintervall) bereits von ihm eine ZR erhalten hat. Für diese ZR übermittelt er keinen Prüfstatus, sondern informiert über den aufgetretenen Fehler.	genehmigt
Ä14	Kapitel 5		Kapitel 5 inkl. Unterkapitel hinzugefügt.	Erweiterung wegen WiM	genehmigt
Ä15	Kapitel 5		Prozessschritte Nr. 4 und Nr. 5 aus Kapitel B 3 und Nr. 8 und Nr. 9 aus Kapitel B 4 werden via IFTSTA und nicht wie in der WiM beschrieben via UTILMD abgewickelt.	Sicherstellen dass in allen Prozessen die Marktteilnehmer in den Marktrollen MSB und MDL über Veränderungen der Marktpartner an einem ZP via IFTSTA informiert werden.	genehmigt